

Приложение IRC 54 E от 17.01.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 54 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 107
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 206
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 302
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 487

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 54 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 54 E	Устройство	Код пульта IRC 54 E
SHIFT + 1 *	101	SHIFT + 5	105
SHIFT + 2	102	SHIFT + 6	106
SHIFT + 3	103	SHIFT + 7	107
SHIFT + 4	104	SHIFT + 8	201

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 54 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
89950A00	TV	106
89950A10	TV	107
CONTROL 150 TV	TV	102
CONTROL 200 VTR	TV	102
CONTROL 350 DVD	TV	102
FB100	TV	101
FB70	TV	101
FB72	TV	101
FB90	TV	101
FB91	TV	101
RC2	TV	103
RC3	TV	104
RC4	TV	105
SOME MODELS	AUX	301
SOME MODELS	AUX	302
SOME MODELS	VCR	202
SOME MODELS	VCR	203
SOME MODELS	VCR	204,205
SOME MODELS	VCR	206
VCR1	VCR	201

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACЕ	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GALAXY INNOVATIONS	468, 471
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 469
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435

Марка	Код
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 54 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	AV		V=		AV	INPUT AV	AV		AV	
⊕ OFF/ON	⊕ ; ⏻				HMM ON/OFF		⊕		⊕	
⏻ ; ▲	⏻		⏻				⏻		⏻	
1- ; + ; ⊕	+ ; ⊕	100			HMM WINDOW					
2- ; P/C ; ⏻	⏻	C			HMM SOUND					
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	☆+ ; ♪+				▲		▲		▲	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	VT+ ; ♪+				▶	SAT-RADIO	▶	RADIO	▶	RADIO
⊕+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO	⊕+ ; ▲+				VIDEO		⊕		⊕	
⊕ ; ⊕	⊕ ; ⊕	⏻	⏻		SOUND MODE	SOUND	⏻		⏻	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	☆- ; ♪-				▼		▼		▼	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	VT- ; ♪-				◀		◀		◀	
⊕- ; ▽ ; ▲- ; TAPE	⊕- ; ▲-				EPG		→□←		→□←	
MODE ; →	DIS	▶	▶		PICTURE		PIP		PIP	
RED ; -	RED	F -	RED		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN	F +	GREEN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⊕	⏻ ; #	YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; ⊕	⏻ ; #	BLUE		BLUE		BLUE		BLUE	
P+ ; ▲	P+		▲		P+		P+		P+	
VOL- ; ◀	▲ -		◀		V-		V-		V-	
OK			OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▲ +		▶		V+		V+		V+	
P- ; ▼	P-		▼		P-		P-		P-	
MENU ; M	⏻	⏻	M		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	⏻ ; VT	CM	E		END	TEXT	END	TEXT	END	TEXT
□ ; TV	TV	⏻	□ ; □		PIP	PIP ; HMM PIP	□		□	
⏻ ; EPG	TOP ; ⏻	⊕	i		INFO	EPG	INFO	EPG	INFO	EPG
▶ ; ⊕ ; ♥	⏻ ; ⊕ ; ⏻				FORMAT					
■ ; ⊕ ; ⏻	⏻ ; ⊕ ; ⏻		⏻ ; ⊕		■		■		■	
⏻ ; ⊕ ; ●	⏻ ; ⊕ ; ●				⏻	●	⏻	●	⏻	●
▶ ; ⊕ ; ◀	M ; ⊕ ; * ; MIX		T		▶		▶		▶	
◀ ; ⊕	?				◀		◀		◀	
▶▶ ; ⊕	⏻ ; 0 * #				▶▶		▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 106		Код 107	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻	
AV ; ⏻	AV		AV	
⊕ OFF/ON	⊕		⊕	
⏻ ; ▲	⏻		⏻	
1- ; + ; ⊕				
2- ; P/C ; ⏻				
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	▲		▲	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	▶		▶	RADIO
⊕+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO	ASSIST		ASSIST	
⊕ ; ⊕	⏻		⏻	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	▼		▼	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	◀		◀	
⊕- ; ▽ ; ▲- ; TAPE	→□←		→□←	
MODE ; →	PIP		PIP	
RED ; -	RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE	
P+ ; ▲	P+		P+	
VOL- ; ◀	V-		V-	
OK	OK		OK	
VOL+ ; ▶	V+		V+	
P- ; ▼	P-		P-	
MENU ; M	MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	END	TEXT	END	TEXT
□ ; TV	TV		TV	
⏻ ; EPG	INFO	EPG	INFO	EPG
▶ ; ⊕ ; ♥				
■ ; ⊕ ; ⏻	■		■	
⏻ ; ⊕ ; ●	⏻	●	⏻	●
▶ ; ⊕ ; ◀	▶		▶	
◀ ; ⊕	◀		◀	
▶▶ ; ⊕	▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; VCR POWER		⏻ ; POWER	ez POWER OFF	POWER		POWER	
AV ; ⏻	AUX		VCR/TV	VCR	VHS ; VCR	TV/AV ; AV	INPUT ; INPUT SEL.	VCR ; VTR	INPUT ; INPUT SEL.	AV
⊖ OFF/ON			⊖ ; MENU	CLOCK	TIMER	CLOCK	SLEEP	TIME SEARCH	SLEEP	
⌘ ; ▲	i		▲ ; EJECT	MUTE (TV)	▲ ; EJECT		TIMER REC ; EJECT	PAL/MESECAM	EJECT ; TIMER REC	
1- ; + ; ⊞			-/- ; +		SP/LP ; LP ; SPEED	CM SKIP ; AD-SKIP	-/-	SKIP	-/-	100
2- ; P/C ; ⇐	CM		SEL/P/C;CH/PRG.; -		VISS;INDEX;SEAR.	ez REPEAT	REPEAT	G-CODE	REPEAT	P
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	▲ ; ⏻		▶	AUDIO ; ♯	▶ ; +	AUDIO	▶	DATE +	▶	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO			▶		▶	ZERO ⏻	TRACK./V-LOCK +	ON +	TRACK./V-LOCK +	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO			3▶ ; N▶ ; X 2 PLAY	SYSTEM	TRK ▲ ; SELECT ▲	SHOW VIEW ; *	INDEX ▶▶	OFF +	INDEX ▶▶	MONITOR
⊖ ; ⊞	+		SP/LP;REC.;SPEED		KARAOKE	REPEAT AUTO	SPEED ; SP/LP	SAP/Hi-Fi	SP/LP ; RECORDING	NAVI
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	▼		▼	CH SEARCH	▼ ; -	RALENTI	▼	DATE -	▼	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD			◀	DVD	◀	SKIP/MEMO	TRACK./V-LOCK -	ON -	TRACK./V-LOCK -	
⊕- ; ▢- ; TAPE			↔ ; GO-TO		TRK ▼ ; SELECT ▼		INDEX ◀◀	OFF -	INDEX ◀◀	TAPE SELECT
MODE ; →	M	→∞	⊞ ; CH MEMO	TIMER SET	AUTO TRK	PRESET	PROG/CHECK	M ; ZERO STOP	PROG/CHECK	PICTURE MODE
RED ; -			OTR ; OTR ●	◀- (TV)	START ; Q. DEBUT	REC END SEARCH	SLOW - ; SEARCH -	REPEAT	SLOW - ; SEARCH -	
GREEN ; +			⊞ ; ⊞	▶+ (TV)	LENGTH ; Q.DUREE	OTPB	SLOW + ; SEARCH +	INDEX	SLOW + ; SEARCH +	
YELLOW ; ◀			SKIP;SKIP SEARCH	◀- INDEX	TIMER	⌘	SEARCH	CLOCK COUNT	SEARCH	<<
BLUE ; ▶			FRAME ADVAN. ; ▶	→ INDEX	AUTO	⌘	AUDIO OUT	CLOCK/COUNTER	AUDIO OUT	>>
P+ ; ▲	PROG +		+ ; CH ▲	VAR. SLOW ▲	PR ▲		▲	CH ▲	▲	
VOL- ; ◀	-		TRACKING ▼	◀-	SLOW -	TRACKING ▼	◀	▼	◀	◀-
OK	REST ; ENTER		↔	→ INDEX	OK ; CLK/CNT	OUTPUT SELECT	ENTER ; OK	AUTO TRACKING	ENTER ; OK	
VOL+ ; ▶	+		TRACKING ▲	▶+	SLOW +	TRACKING ▲	▶	▲	▶	▶+
P- ; ▼	PROG -		- ; CH ▼	VAR. SLOW ▼	PR ▼		▼	CH ▼	▼	
MENU ; M	MENU	MEMO	MENU ; DISPLAY	M ; MEMO COUNT.	MENU ; i ; SETUP	JOG	MENU	MEMORY	MENU	
⊞ ; EXIT	DIS		X;RES.;CLEAR;CAN.	CLOCK	CLEAR	RESET	CANCEL	COUNTER RESET	CANCEL	EXIT
⊖ ; TV	0000		⊞	SV/V+	TV/VCR	ERASE	OSD	VIDEO/TV ; VCR/TV	OSD	
⊞ ; EPG	↔		⊞ ; EXIT/STATUS	⊞	ENTER ; DISPLAY	CLOCK/COUNTER	DISPLAY	DISPLAY / ENTER	DISPLAY	
▶ ; ⊞ ; ♥	▶ ; VT	▶▶	▶ ; SLOW		▶▶ ; F/ADV	MARK	SLOW ; ▶▶	▶▶ ; STILL ADV	SLOW ; ▶▶	
■ ; ⊞ ; ⊞	■	○	■ ; STOP ;	○	■ ; STOP	CHILD LOCK	■ (STOP)	ADD/DLT	■ (STOP)	
; ⊞ ; ●		●	; F.ADV	● ; A ●	; PAUSE/STILL	● ; REC/OTR	(PAUSE)	● REC	(PAUSE)	● DIRECT REC
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶ ; PLAY	◀	▶ ; PLAY	S. REC	▶ (PLAY)	3x ▶	▶ (PLAY)	REV PLAY
◀◀ ; ⊞	◀◀		◀◀	⊞	◀ ; REW	◀◀	◀◀ (REW)	◀◀ JET REW	◀◀ (REW)	REV
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶	⊞	▶ ; F.FWD	▶▶	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)	FWD
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 206	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻	
AV ; ⏻		
⊖ OFF/ON	⊖	
⌘ ; ▲	⌘	
1- ; + ; ⊞		
2- ; P/C ; ⇐	T-C	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	▲	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	▶	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO		
⊖ ; ⊞	◄	
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	▼	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	◀	
⊕- ; ▢- ; TAPE		
MODE ; →	SP/LP	
RED ; -		
GREEN ; +		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
P+ ; ▲	P+	
VOL- ; ◀	V-	
OK	OK	
VOL+ ; ▶	V+	
P- ; ▼	P-	
MENU ; M	MENU	
⊞ ; EXIT	SV	
⊖ ; TV	000	
⊞ ; EPG	INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥		
■ ; ⊞ ; ⊞	■	●
; ⊞ ; ●		
▶ ; ⊞ ; ◀	▶	
◀◀ ; ⊞	◀◀	
▶▶ ; ⊞	▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	POWER		⊖ ; POWER		⊖ ; STANDBY		⊖ ; STANDBY		⊖	
AV ; ⊖							TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⌘ ; ▲	MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⇐	LAST		LAST		RECALL		↶ ; BACK			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/Pg ▲			
▶ ; 0+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			Pg +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊞ ; ⊞					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/Pg ▼			
◀ ; 0- ; ⚡- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕- ; ▽- ; TAPE			Pg -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P+ ; ▲	CH+ ; ▲		CH+ ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL- ; ◀		VOL- ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL+ ; ▶	VOL+ ; ▶		VOL+ ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	CH- ; ▼		CH- ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		↶ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		↶ ; EXIT		EXIT	
□ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ↷	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									UHF	
⏸ ; ⊞ ; ●							PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀					TEXT					
◀◀ ; ⊞									⏪?	
▶▶ ; ⊞					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция								
⊖	⊖		⊖		⊖		⊖ ; POWER		⊖	
AV ; ⊖	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON					🔍		SLEEP		TIMER	
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⌘		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⇐			RCL		⊞		RECALL		RECALL	
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⌘					
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO					P/N					
⊞ ; ⊞					🔍				GAME	
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; 0- ; ⚡- ; CD					⌘					
⊕- ; ▽- ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; ⏪?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; ⊞		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⏪?		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU									
⊞ ; EXIT	EXIT									
□ ; TV	⊞		⊞		⊞ ; WHITE		TV/R		T/R	
⊞ ; EPG	EPG									
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV									
■ ; ⊞ ; ⊞									STILL	
⏸ ; ⊞ ; ●					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ ; ⊞ ; ◀					UHF				🔍	
◀◀ ; ⊞	⏪?		⏪?		HELP				HELP	
▶▶ ; ⊞	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	UHF		TV/SAT	AV +	⏻ ; STAND BY		⏻		⏻	
AV ; ⏻	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊖ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⏸ ; ▲	⏸		⏸ ; MUTE		MUTE ; ⏸		⏸		⏸	
1- ; + ; 📺	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; ⏪	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; 0+ ; 📻 ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		▶ +	
⊕+ ; 📺+ ; VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊞ ; 📺	📺 ; 📺		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
⏪ ; 0- ; 📻- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		▶ -	
⊕- ; 📺- ; TAPE	F4 ; 📺		HD		⏪				OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED;FTA/CA;GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; 📺		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
📺 ; TV	📺		INFO		TV/STB		TV		TV	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV ; ♥		FAV		▶		📺		FAV	
■ ; 📺 ; 📺			■		■					
⏸ ; 📺 ; ●	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●			⏸	
▶ ; 📺 ; ◀	📺		▶		▶				📺	
◀ ; 📺			◀		◀					
▶▶ ; 📺	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; 📺 ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON			SUB		SUB ; ⏪					
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; 📺										
2- ; P/C ; ⏪					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	P +		P +		PAGE ● ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; 0+ ; 📻 ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕+ ; 📺+ ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊞ ; 📺	SOUND				AUDIO ; ◀		SOUND			
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	P -		P -		PAGE ● ; PAGE ▼ ; -		P -			
⏪ ; 0- ; 📻- ; CD	ANALOG RADIO									
⊕- ; 📺- ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ◀			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		VOL -		◀		VOL ◀	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		📺 ; TEXT		EXIT		EXIT	
📺 ; TV	LANG		TV		SAT ; 📺 ; BROWSE		TV		TV.MODE	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; 📺 ; 📺							SUB ; INFO			
⏸ ; 📺 ; ●	PAUSE		📺		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; 📺 ; ◀			📺							
◀ ; 📺										
▶▶ ; 📺										
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		①				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция						
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		⏻	STANDBY
AV ; ⏻			SAT		TV/STB					TV/SAT
⊖ OFF/ON			⊖		⊖		⊖			
⏏ ; ▲	⏏		⏏		⏏		⏏		⏏	MUTE
1- ; + ; ⊞			M1		-		All CH			
2- ; P/C ; ⇄	RECALL		⏻		RCL		⏻			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		CH ▶		P +			CH ▲
▶ ; 0+ ; ♪+ ; RADIO			V +		VOL ▶					VOL ▲
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			M2							
⊞ ; ⊞	⊞		⊞		⊞		⊞			RADIO
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		CH ◀		P -			CH ▼
◀ ; 0- ; ♪- ; CD			V -		VOL ◀					VOL ▼
⊕- ; ▽- ; TAPE			M3 ; N/P							
MODE ; →			UHF		FUNC		⏏?			ZOOM
RED ; -	RED ; ⏏?		RED ; F1		RED		RED ; ⊞/⊞			RED ; ADD ; EAST
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV			GREEN ; LANG
YELLOW ; ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW			YELLOW ; DELETE
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-			BLUE ; WEST
P + ; ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲			▲
VOL - ; ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀			◀
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE			MENU ; OK
VOL + ; ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶			▶
P - ; ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼			▼
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU			MENU ; OK
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT			ESC
⊞ ; TV	⊞		⊞		AUD		⊞			⊞
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG			P.GUIDE
▶ ; ⊞ ; ♥	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⊞			FAV
■ ; ⊞ ; ♪			⊞		A-Z		⊞			
; ⊞ ; ●					LANG					
▶ ; ⊞ ; ◀			⊞		TEXT		⊞			
◀ ; ⊞			⏏?				?			FREEZE ; HELP
▶▶ ; ⊞	BLUE ; INFO		i		i		i			i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 54 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	FUNC		⏻		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊖ OFF/ON			⊖		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⏏ ; ▲			⏏		⏏		⏏		⏏ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	CANCEL									
2- ; P/C ; ⇄			RCL				RECALL ; ⊞			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
▶ ; 0+ ; ♪+ ; RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊞ ; ⊞					AUDIO					
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
◀ ; 0- ; ♪- ; CD					◀				VOL -	
⊕- ; ▽- ; TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED ; -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ; ⊞		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ; ⏏		BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
⊞ ; TV			⊞		TV		TV/RADIO ; ⊞/⊞		TV/RADIO	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ♪										
; ⊞ ; ●							INFO			
▶ ; ⊞ ; ◀			⊞		TEXT		FREEZE ; ▶		TEXT	
◀ ; ⊞	HELP		⏏?				◀			
▶▶ ; ⊞	INFO		i				▶▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		STANDBY ; POWER		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞			MAIL		⊞ ; MULTI-SCR					
⊙ OFF/ON										
⊞ ; ▲	⊞		MUTE		⊞		⊞		⊞	
1- ; + ; ⊞			QUALITY		TRACK					
2- ; P/C ; ⊞	LAST ; ⊞		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊞ ; ⊞	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD							VOL -		VOL -	
⊞- ; ⊞- ; TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P+ ; ▲	▲ ; CH ▲		⊞		▲ ; CH +		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀ ; VOL ◀		⊞		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶ ; VOL ▶		⊞		▶ ; VOL +		▶		▶	
P- ; ▼	▼ ; CH ▼		⊞		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⊞ ; ⊞ ; ●	PAUSE		PAUSE		▶ /		EVENT		EVENT	
▶ ; ⊞ ; ◀	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
◀ ; ⊞					LIST					
▶▶ ; ⊞			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция								
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
AV ; ⊞	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊙ OFF/ON			UHF		⊞					
⊞ ; ▲	⊞		⊞		⊞		MUTE		⊞	
1- ; + ; ⊞					⊞		QUALITY			
2- ; P/C ; ⊞	BACK		← PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
▲ ; ⊞+ ; ⊞+ ; AUDIO	CH +		▲		P+ ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
▶ ; ⊞+ ; ⊞+ ; RADIO	VOL +				V +				F1	
⊞+ ; ⊞+ ; VIDEO	PG +				i				F2	
⊞ ; ⊞	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⊞	
▼ ; ⊞- ; ⊞- ; TUNER	CH -		▼		P- ; SEITE -		PGDN			
◀ ; ⊞- ; ⊞- ; CD	VOL -				V -				F3	
⊞- ; ⊞- ; TAPE	PG -				!				F4	
MODE ; →	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⊞	
RED ; -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⊞	RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; ⊞	⊞	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; OPT +	⊞	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P+ ; ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶ +		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU									
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞	⊞	EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⊞	TV/RADIO		i	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	⊞	ZOOM		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞					■ ; LIVE				⊞	
⊞ ; ⊞ ; ●	▶ /		PAUSE		; TIME SHIFT	●	PAUSE		⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀	TELETEXT				▶				⊞	
◀ ; ⊞	LIST		LIST		◀				⊞	
▶▶ ; ⊞	INFO		INFO		▶▶				⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙		⊙	
AV ; ⊞	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⊙ OFF/ON					TIMER				SAP	
⌘ ; ▲	MUTE		⌘		⌘ ; MUTE		⌘		MUTE	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞	RECALL		PREV		LAST		⏪			
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO					PG +					
⊙ ; ⊞	ZOOM								AUDIO CH	
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD					VOL -				VOLUME -	
⊕- ; ▢- ; TAPE					PG -					
MODE ; →	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ; ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P+ ; ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL- ; ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; ⊞		OK		SELECT ; ←	
VOL+ ; ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P- ; ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞ ; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
⊞ ; TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		⊞ ; ⌘		TV CH	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV			
■ ; ⊞ ; ⊞										
⏸ ; ⊞ ; ●			PAUSE							
▶ ; ⊞ ; ◀							▶			
◀◀ ; ⊞										
▶▶ ; ⊞	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция								
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⊙ OFF/ON	⊙		SLEEP		SAT					
⌘ ; ▲	⌘		⌘	▲	⌘		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞	*		UHF				OPT+			
2- ; P/C ; ⊞	LAST		⊙		RECALL		BACK		⏪	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⊞		⌘		P+		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	VOL ▲		▶				V+			
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
⊙ ; ⊞	#		⊞ ; ⌘		AUDIO		WIDE			
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	CH ▼		P ▼ ; 0		⌘		P-			
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD	VOL ▼		◀				V-			
⊕- ; ▢- ; TAPE	HELP		⊞				PAGE ▼			
MODE ; →	⊞ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; ⊞		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN ; +	GREEN ; ⊞	F2	GREEN ; ⊞				GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ⊞?		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; ⊞		BLUE ; SAT		BLUE			
P+ ; ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK									
VOL+ ; ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT	⊞	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	⊞		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
⊞ ; EPG	GUIDE	eP/	EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		FAV		FAV					
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■							
⏸ ; ⊞ ; ●	▶	● ; REC		●	PAUSE					
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶ ; TIME ⊞				TEXT		/ ▶	
◀◀ ; ⊞	◀◀		◀◀				LIST			
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 Е	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		POWER		⏻ ; POWER		⏻	
AV ; ⏻			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ; ⏻
⊞ OFF/ON	TIMER		PAUSE		SLEEP				⊞	
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		MUTE		MUTE		⏸	
1- ; + ; ⊞									A/R	
2- ; P/C ; ⊞			RECALL		BACK		RECALL		⏪	
▲ ; ☆+ ; ♀+ ; AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	PG +		CH +		⏩	
▶ ; Ⓚ+ ; ♀+ ; RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +		VOL +		⏪⏩	
Ⓚ+ ; ▽+ ; VIDEO			⏮ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N		⏪	
Ⓚ ; ⊞	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO		⏪?	
▼ ; ☆- ; ♀- ; TUNER	P - ; CH -		VOL -		PG -		CH -		⏩	
◀ ; Ⓚ- ; ♀- ; CD	VOL -		PAGE -		VOL -		VOL -		⏩	
Ⓚ- ; ▽- ; TAPE			⏮ ; PREV		SIGNAL				WHITE ; ⏮ ; ⊞	
MODE ; →	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED ; -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ; ⊞	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ; ⏪	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ; ⏪	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ; ⊞		GREEN ; ✓	
P + ; ▲	▲		▲		▲ ; CH +		▲		P +	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀ ; VOL -		◀		V -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶ ; VOL +		▶		V +	
P - ; ▼	▼		▼		▼ ; CH -		▼		P -	
MENU ; M	MENU ; ⊞		MENU		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	⏻ ; EXIT		⏻ ; EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	⏻
Ⓚ ; TV	Ⓚ ; TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
Ⓚ ; EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV		FAV		FAV		FAV	▶
■ ; ⊞ ; ⊞			■ ; STOP						■	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; PAUSE		⏸ / ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE				⏸	●
▶ ; ⊞ ; ◀	⏸ ; TEXT		⏸ / ▶ ; PLAY/PAUSE						▶	
◀ ; ⊞	⏸ ; INFO		◀ ; FB						◀	
▶▶ ; ⊞	SUBTITLE		▶▶ ; FF		INFO		INFO		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 Е	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция								
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⊞ OFF/ON	SLEEP								SLEEP	
⏸ ; ▲	⏸		MUTE		⏸		⏸		⏸	
1- ; + ; ⊞			CANCEL ; SOUND						UHF	
2- ; P/C ; ⊞	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
▲ ; ☆+ ; ♀+ ; AUDIO	PGUP		SAT ▲		P +		▲			
▶ ; Ⓚ+ ; ♀+ ; RADIO	SAT		W		VOL +		▶		TV/RADIO	
Ⓚ+ ; ▽+ ; VIDEO	AUX IN						▲		COLOR	
Ⓚ ; ⊞	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⏪?	
▼ ; ☆- ; ♀- ; TUNER	PGDN		SAT ▼		P -		▼			
◀ ; Ⓚ- ; ♀- ; CD			E		VOL -		◀			
Ⓚ- ; ▽- ; TAPE							▼			
MODE ; →			SET		SAT		⏩		MODE	
RED ; -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN ; +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P + ; ▲	▲		CH ▲		CH ▲		CH ▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		VOL ▼		VOL ◀		VOL ◀		◀	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		VOL ▲		VOL ▶		VOL ▶		▶	
P - ; ▼	▼		CH ▼		CH ▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
Ⓚ ; TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL		Ⓚ	
Ⓚ ; EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
■ ; ⊞ ; ⊞										
⏸ ; ⊞ ; ●	PAUSE						PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀	TEXT						TEXT			
◀ ; ⊞									HELP	
▶▶ ; ⊞	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							POWER			
AV ;	PURPLE		ТВ		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
	ORANGE			ИГРЫ						
	MUTE						MUTE		MUTE (?)	
1- ;	BACK		-/-							
2- ; P/C ;	CH RTN		У ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK		RECALL		RECALL (?)	
	▲		●+		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ▶		AUDIO (?)	
	▶ ; ●+ ; ●+ ; RADIO				F2 ; SAT		VOL ▶		TV/RADIO (?)	
	▶+ ; ▶+ ; VIDEO		⌘ ; ВВЕРХ		F3 ;		P/N		P/N (?)	
	L/R		◀▶				AUDIO			
	▼ ;		●-		F4		CH & PAGE ◀			
	◀ ; ●- ; ●- ; CD						VOL ◀			
	▶- ; ▶- ; TAPE		⌘ ; ВНИЗ				T/S		POS (?)	
MODE ; →	KEYB		↗ ; СИМВ	↑ ; ПОИСК	FILTER		SAT		SAT (?)	
RED ; -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN		RED ; TTX		RED	
GREEN ; +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW	⌘	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE	⌘	BLUE ; F4		BLUE ; A/V		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CHANNEL +		▲		CH ▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOLUME -		◀		VOL ◀		◀		◀	
OK	OK		OK	ВЫБР	OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOLUME +		▶		VOL ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CHANNEL -		▼		CH ▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU			ГИД	MENU		MENU		MENU (?)	
	EXIT		УСТ		EXIT		EXIT		EXIT (?)	
	HOME		ТИТР				TV/RADIO			
	HELP		ИНФО		EPG		EPG		EPG (?)	
			▼ ; ЛЮБИМ				FAV		FAV (?)	
			■ ; СТОП							
		● ; REC	▶ ; ИГР/ПАУЗА				PAUSE	REC	PAUSE (?)	
	▶ ; ◀ ; ◀		▶ ; ИГР/ПАУЗА							
	◀◀ ;		◀◀ ; НАЗАД				POS			
	▶▶ ;		▶▶ ; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
AV ;							SAT		MAIL	
			WWW				UHF			
				◀?			MUTE			
1- ;					--					
2- ; P/C ;	U		RCL				RECALL			
	P+		P/PG ▲				FAV ▲		PAGE +	
							TV/RADIO		VOL +	
	▶+ ; ▶+ ; VIDEO		i				AUDIO		LANG	
	↑			MUSIC	I-II		FAV ▼		AUDIO	
	P-		P/PG ▼						PAGE -	
									VOL -	
			▼						REMIND	
MODE ; →	UHF		TV/RAD				WHITE ; FAV ▼		ASPECT	
RED ; -	RED ; ◀?		RED		RED ; LIST		RED ; TEXT		RED	
GREEN ; +	GREEN ;		GREEN		GREEN		GREEN ; SAT/TV		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ;		YELLOW	└--┘	YELLOW		YELLOW ; FAV ▲		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ;		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.		BLUE ; PAUSE		BLUE	
P+ ; ▲	▲		▲		P+ ; ▲		PR ▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		VOL ▼		◀	
OK	OK		OK		SELECT		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		VOL ▲		▶	
P- ; ▼	▼		▼		P- ; ▼		PR ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		LANG.		EXIT		EXIT	
	WHITE ;				TV/RADIO		SAT/TV			
	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		EPG		EPG	
	FAV		FAV	▶▶	FAV.		FAV		FAV	
			■							
				●			PAUSE			
			▶ ; ⇄				TEXT			
			◀◀ ;		?					
	INFO		▶▶ ;		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/Ⓚ		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 476		Код 477		Код 478		Код 479		Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; STANDBY		⏻		⏻		POWER		⏻	
AV ; ⏻	USB		ВХ.СИГН.		SAT		SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		ВРЕМЯ ; ⊖				TIME			
⊖ ; ▲	⊖ ; MUTE		⊖		⊖		⊖		⊖	
1- ; + ; ⊞	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.							
2- ; P/C ; ⇐	BACK		⇐		CD ; A		RCL			
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	⌘		КАНАЛ +				CH&PAGE ▶		▲	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +		TV/RADIO		VOL ▶		▶	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	INFO		⌘				-			
⊞ ; ⊞	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.			AUD		AUDIO	
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	⌘		КАНАЛ -				CH&PAGE ◀		▼	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD			ГРОМК -				VOL ◀			
⊕- ; ▢- ; TAPE	SUBTITLE		⌘							
MODE ; →	MODE		16:9 ; ⊞	ЗАК.ФИЛЬМ;КИНО.	UHF ; F		MULTI		MLP	
RED ; -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B		RED		RED ; FAV	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C		GREEN		GREEN ; RCL	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; F3	C	⊞ ; YELLOW ; D		YELLOW		YELLOW ; EPG	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; F4	D	⌘ ; BLUE ; E		BLUE		BLUE ; MLA	
P+ ; ▲	▲ ; CH+		▲ ; КАНАЛ ▲		CH+		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀ ; VOL-		◀ ; ГРОМК. ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK/LIST		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶ ; VOL+		▶ ; ГРОМК. ▶		+ ▢		▶		▶	
P- ; ▼	▼ ; CH-		▼ ; КАНАЛ ▼		CH-		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	СОХР.	MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		ВЫХОД	✉	EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO		TV/R		ZOOM	
⊞ ; EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		МЕДЛ.		FAV		FAV			
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■	СТОП КАДР			ZOOM			
⏏ ; ⊞ ; ●	▶	RECORD	▶	ПАУЗА REC ; ●			PAUSE		PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		⌘				TEXT			
◀ ; ⊞	◀		◀	ПОМОЩЬ	◀					
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶	№ ID	▶▶		INF		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 481		Код 482		Код 483		Код 484		Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция						
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻			TV/SAT		MAIL		TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON			SLEEP				ANA/DIGI			
⊖ ; ▲	MUTE		MUTE		⊖		MUTE		⊖	
1- ; + ; ⊞			VIEW				CLEAR			
2- ; P/C ; ⇐	BACK		RECAL		↻				↻	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	CH+		PAGE ▲		F1		▲		▲	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	VOLUME+				F2		RADIO			
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	PAGEUP				F3		EAST			
⊞ ; ⊞	AUDIO		LANG		AUDIO		AUDIO			
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	CH-		PAGE ▼		-		▼		▼	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	VOLUME-				-		F.BK			
⊕- ; ▢- ; TAPE	PAGEDOWN						WEST			
MODE ; →	OPTION		SAT		NVOD		LANG		UHF	
RED ; -	RED		RED ; GUIDE		RED				RED ; AUDIO	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; TEXT						GREEN ; POSITION	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; SUB.T		YELLOW				YELLOW ; ⊞	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; A.MODE		BLUE				BLUE ; ⊞	
P+ ; ▲	▲		CH ▲		▲ ; P+		CH ▲		CH+	
VOL- ; ◀	◀		VOL ◀		◀ ; V-		VOL ◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK/LIST	
VOL+ ; ▶	▶		VOL ▶		▶ ; V+		VOL ▶		+ ▢	
P- ; ▼	▼		CH ▼		▼ ; P-		CH ▼		CH-	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		ESC		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV		TV/RADIO	
⊞ ; EPG	GUIDE		GUIDE		EPG		GUIDE		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞	WIDE						SIZE			
⏏ ; ⊞ ; ●	SUBTITLE						OSD			
▶ ; ⊞ ; ◀	TEXT		GREEN ; TEXT				TEXT			
◀ ; ⊞										
▶▶ ; ⊞	INFO		INFO				INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 54 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 54 E	Код 486		Код 487	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
AV ;	SAT			
1- ;			i	
2- ; P/C ;	RECALL			
; ; AUDIO	PAGE			
; ; RADIO				
; ; VIDEO	9PIC		UHF	
	AUDIO			
	PAGE			
MODE ;	LANG			
RED ; -	RED ; F1 ; RECALL		RED ;	
GREEN ; +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ;	
YELLOW ;	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW ;	
BLUE ;	YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE ;	
P + ;			P +	
VOL - ;			V -	
OK	OK		OK	
VOL + ;			V +	
P - ;			P -	
MENU ; M	MENU		MENU	
; EXIT	EXIT		EXIT	
	TV/RA			
			GUIDE	
	FAV		FAV	
	PAUSE			
	INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	