

# Приложение IRC 56 E от 11.02.2014

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 56 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 149
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 323
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 440

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 56 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 56 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 56 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 56 E.

### Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
2003-10	AUX	309	HYDFSR-A026AK	TV	128
ABL-15	TV	116	HYDFSR-EP029AK	TV	128
ABL-29	TV	108	IR-03B	TV	127
ABL-30	TV	115	JX-2002	AUX	301
ABL-74	TV	134	JX-2006B	AUX	307
ACH-P-2	TV	133	JX-8006E	AUX	321
ACH-T-1	TV	119	K10N-C1	TV	118
ACH-T-1A	TV	119	K12D-C2	TV	117
AK-T0-05	TV	138	KE-8222	TV/AUX	139
BC1202	TV	103	KEX1D-C4	TV	118
BC-3010-06R	TV	120	KF-1000A	AUX	304
D1011-600	AUX	308	KF-6666A	AUX	320
ER-30304D	TV	108	KF-8000D	AUX	312
ER-30305D	TV	132	KF-8777A	AUX	310
F085S1	TV	106	KF8999A-01B	AUX	313
F3S510	TV	113	KK-Y271	TV	146
F3S520	TV	114	KM-1128	TV	143
F-406	TV	105	KM-608	AUX	314
F4S028	TV	101	KT-3800	TV	135
FH07H	TV	137	KT-408	AUX	311
FHS081	TV	102	KT-6222	AUX	315
FHS083	TV	109	KT-6666	AUX	316
FHS085	TV	107	LCD20OVSD	TV	126
FHS0886	TV	103	LCT-20AMSTP	TV	125
FHS08A	TV	103	LCT-37ELOSSTP	TV	149
FHS08A-00	TV	131	NASA2001	TV	124
FTW005	AUX	302	OST-1000	TV	123
GLD-04-01	AUX	306	OZR-1	TV	106
GRK39G1-C11	TV	144	PB-U1	TV	102
HOF07A366	TV	136	RC-2000	TV	112
HOF07A590	TV	130	RC-51	TV	111
HOF07A591	TV/AUX	140	RCSA-01	TV	145
HTA-102	AUX	317	RM-812	TV	122
HTB-302	AUX	323	RS09-M301B	TV	148
HTS-292-998	AUX	318	RY-2002	TV	110
HTS-38DVD	AUX	303	RY-2002A	TV	110
HTS-696AS	AUX	322	SY-001	TV	105
HXW-5Y29	TV	105	SY-002	TV	105
HYDFSR-0104A	TV	129	T-205	AUX	305

### Коды к SAT устройствам.

Модель	Устр-во	Код
T-205B	AUX	305
T-205H	AUX	305
TBH-11	AUX	319
TC1860F1	TV	121
TF03	TV	104
TV1	TV	127
TV4	TV	104
TVD12	TV	119
TVD21	TV	119
TV-DVD1	TV/AUX	141
TV-DVD2	TV/AUX	139
WF-018R	TV/AUX	142
WF-018R-1	TV/AUX	142
ZD-RC30	TV	147

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	402
DREAM	433
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405
ID DIGITAL	402
KAON	418
MEDIA.COM	434
NDS	431
OPENBOX	408, 409
PACE	404
PAUXIS	437
SAMSUNG	405, 406, 407
SEG	432
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUPERMAX	416
TOPFIELD	426, 427
VESTEL	418
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415, 437

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 56 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	OFF		⏻; OFF; STAND BY		⏻		⏻		⏻; POWER	
AV; ⏻	AV		AV; ⏻; AV	⏻; CLEAR	A.V.; AV/TV		AV/TV		TV/AV	
⏻ OFF/ON	⏻		TIMER; SLEEP; ⏻		⏻	CLOCK; S.MODE	⏻		SLEEP	
⏻; ▲	⏻		⏻; MUTE	DBB	⏻		⏻		⏻; MUTE	
1-; ⏻; ⏻	1-; ⏻		1-; PAGE+; ⏻	⏻; SYS; PIP; ⏻	1-; ⏻		1-; ⏻	CANCEL	1-; ⏻	
2-; P/C; ⏻	ST0; P100		P/C; TPD; PAGE; ⏻	SYS; 13-24	P.P.				RETURN; ⏻; CH/EN	
▲; ⏻; ⏻; ⏻; AUDIO			⏻; ⏻	⏻; ⏻					AUDIO	
▶; ⏻; ⏻; RADIO			⏻; ⏻; ▲	⏻; ⏻						
⏻; ⏻; ⏻; VIDEO			⏻; ⏻	⏻; ⏻						
⏻; ⏻			1-1; ⏻; STEREO	⏻; ⏻; SPAT.; ⏻	SYS.; ⏻		NOR.		WOOF	
▼; ⏻; ⏻; TUNER			⏻; ⏻	⏻; ⏻						
⏻; ⏻; ⏻; CD			⏻; ⏻; ▼	⏻; ⏻						
⏻; ⏻; ⏻; TAPE			⏻; ⏻	⏻; ⏻						
MODE; →			P P; Q.VIEW; ⏻	⏻; AST; SEAR; Q.V.	LOCK; LING.		SYS.		MODE; PRE	
RED; -	-		RED; ⏻	FINE-; FT-; TUNE ⏻	RED		RED; MENU			
GREEN; +	+		GREEN; ⏻	FINE+; FT+; TUNE ▶	GREEN		GREEN			
YELLOW; ⏻			YELLOW; ⏻	HUE -	YELLOW		YELLOW; SYS			
BLUE; ▶			BLUE; ⏻	HUE +	BLUE		BLUE			
P +; ▲	PROG +		P +; CH +		PROG +		PROG +		CH ▲; CH +	
VOL -; ⏻	VOL -		VOL -; ⏻		VOL -		VOL -		VOL ▼; V -	
OK			MENU; F; PIC; SEL	→←; PP; OK			PIC.			
VOL +; ▶	VOL +		VOL +; ⏻		VOL +		VOL +		VOL ▲; V +	
P -; ▼	PROG -		P -; CH -		PROG -		PROG -		CH ▼; CH -	
MENU; M	PIC		MENU	MEMO	MENU; PRESET		MENU		MENU; PIC	
⏻; EXIT	TV/TEXT		⏻; TTR; TTX	Arret	OFF		⏻		RECEIVE; CLOCK	
⏻; TV	TV/CLOCK		TV; ⏻	SMART CONT. PICT	Q.VIEW		BROWSE		SYS; SIF	
⏻; EPG	⏻		DISPLAY; STAT; ⏻	SMART CO. SOUND	⏻		⏻		CALL; DISPLAY	
▶; ⏻; ♥	P.P.		⏻; TPH; STORE	PAL/SECAM; NIC.	STOP; SOUND		HOLD		SCAN	
■; ⏻; ⏻	STOP		⏻; ⏻; TST		SIZE; P.MODE		EXP.		CHANNEL; EDIT	
⏻; ⏻; ⏻	→←; SUBPAGE		⏻; TSC; SUB.PAGE		SUB.PAGE		SUBPAGE		CLOCK	
▶; ⏻; ⏻	SKIP; MIX		⏻; ⏻; TMM	⏻	ON/MIX		MIX		→←; PP; P.P	
⏻; ⏻	REVEAL		⏻; ⏻; REV	⏻	REVEAL; PICTURE		REVEAL			
▶▶; ⏻	LARGE		⏻; X; T INDEX; ⏻	⏻	INDEX		INDEX			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER; ⏻; ST-BY		⏻		POWER	
AV; ⏻	A.V.		AV		TV/AV; TV/AB; AV		A.V.		TV/AV	
⏻ OFF/ON	⏻; LARGE		⏻		ТАЙМЕР; SLEEP		⏻		SLEEP	
⏻; ▲	⏻		⏻		MUTE; ⏻		⏻		MUTE	
1-; ⏻; ⏻	1-; P100		1-; ⏻	CANCEL	1-; ⏻	CANCEL	1-; ⏻	P.VIEW; CANCEL	1-; ⏻	
2-; P/C; ⏻	PIC.		PP		QV; ⏻; A/CH; ALT		P.M.		⏻; REP; REVIEW	
▲; ⏻; ⏻; AUDIO									AUDIO	
▶; ⏻; ⏻; RADIO										
⏻; ⏻; ⏻; VIDEO										
⏻; ⏻	⏻		⏻		→ S ←; S.MODE		⏻	⏻	WOO	
▼; ⏻; ⏻; TUNER										
⏻; ⏻; ⏻; CD										
⏻; ⏻; ⏻; TAPE										
MODE; →	S.MODE		P100		→ P ←; P.M.; PICT.		ON/OFF		SYSTEM; SYS	
RED; -	S.SYS		S.MODE; RED		RED; PICT.; ИЗОБР.		S.M.			
GREEN; +	→←		GREEN		GREEN; ⏻; CLOCK		WOOFER			
YELLOW; ⏻			YELLOW		YEL.; TIME.; ТАЙМЕР					
BLUE; ▶			BLUE		BLUE; SOUND; ЗВУК					
P +; ▲	PROG +		PROG +		CH +; PP ▲; ↑; P +		PROG. +		CH ▲; ▲	
VOL -; ⏻	VOL -; -		VOL -; -		V -; 3B ▼; ⏻; ⏻		VOL. -		VOL ▼; ⏻	
OK			OK		MENU; МЕНЮ					
VOL +; ▶	VOL +; +		VOL +; +		V +; 3B ▲; →; ⏻		VOL. +		VOL ▲; ▶	
P -; ▼	PROG -		PROG -		CH -; PP ▼; ↓; P -		PROG. -		CH ▼; ▼	
MENU; M	MENU		MENU		MENU; МЕНЮ		MENU		PICTURE; PIC	
⏻; EXIT	⏻		TEXT		TEXT; GAME		GAME			
⏻; TV	TV/CLOCK		Q.VIEW		ZOOM; ⏻		Q.VIEW		CLOCK; TIME	
⏻; EPG	⏻		⏻		?; CALL; ⏻		⏻		CALL; DISP	
▶; ⏻; ♥	STOP		STOP		HOLD; GAME		HOLD		PROG	
■; ⏻; ⏻	WOOFER		SIZE		⏻; LOCK		LARGE		PRESET; PRE	
⏻; ⏻; ⏻	Q.VIEW; SUB.PAGE		SUB PAGE		SUBCODE		C.LOCK; SUB.PAGE			
▶; ⏻; ⏻	MIX		MIX		MIX; CALENDAR		CLOCK; MIX		PP; →←	
⏻; ⏻	REVEAL		REVEAL		REVEAL		REVEAL			
▶▶; ⏻	ANAL		ANAL		SCAN		T.SET; INDEX			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER ; ⏻		⏻		POWER ; ⏻	
AV ; ⏻	TV/VCR ; TV/AV		⏻ ; AV ; SOURCE		AV ; ⏻		AV		AV ; PC	
⏻ OFF/ON	SLEEP ; ⏻		SLEEP ; ⏻		⏻/INDEX ; REVEAL		⏻ ; S.CODE		SLEEP ; CS	
⏻ ; ▲	⏻		⏻		⏻		⏻		MUTE	
1- ; + ; ⏻	10+ ; +/-		-- ; +/-		1- ; 1/2/3		CANCEL		+/-	
2- ; P/C ; ⏻			PP ; SWAP		LIST/FLOF ; ⏻ ; PP		PPR		CANCEL ; ⏻	
▲ ; ⏻+ ; ⏻+ ; AUDIO			▲		⏻+ / CANCEL		▶			
▶ ; ⏻+ ; ⏻+ ; RADIO			▶ ; +		⏻+ / SUBCODE	FT+ ; ▶				
⏻+ ; ⏻+ ; VIDEO			⏻+ ; X ; ⏻		⏻+ / REVEAL					
⏻ ; ⏻			I-I	⏻	BAND		PPS		I-I ; STATUS	
▼ ; ⏻- ; ⏻- ; TUNER			▼		⏻- / STORE LIST		◀			
◀ ; ⏻- ; ⏻- ; CD			◀ ; -		⏻- / BROWSE	FT- ; ◀				
⏻- ; ⏻- ; TAPE			S		⏻- / MIX					
MODE ; →			PP		SYSTEM	SW OPT.	SYS		TV/DVD	
RED ; -	RED ; R		RED ; SOUND		R ; HALT		RED		RED ; R ; OK	
GREEN ; +	GREEN ; G		GREEN ; PICTURE		G / LAB ; MIX		GREEN		GREEN ; G ; P.P	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; Y		YELLOW ; FEATURE		Y / ⏻ ; CHILD LOCK		YELLOW		YELLOW ; Y ; ANA.	
BLUE ; ▶	BLUE ; C		BLUE ; INSTALL		B / SLEEP ; SIZE		BLUE		BLUE ; B ; P.S.	
P+ ; ▲	CH ▲ ; PR/PG+		P ▲ ; P+		PROGR / PAGE+		PROG+		P+ ; CHANNEL ▲	
VOL- ; ◀	◀- ; FLOF		VOL-		VOL- / SIZE	VOL (TL) -	VOL-		VOL- ; VOLUME ▼	
OK			OK	OK						
VOL+ ; ▶	▶+ ; LIST		VOL+		VOL+ / HALT	VOL (TL) +	VOL+		VOL+ ; VOLUME ▲	
P- ; ▼	CH ▼ ; PR/PG-		P ▼ ; P-		PROGR / PAGE-		PROG-		P- ; CHANNEL ▼	
MENU ; M	PICTURE		MENU ; ⏻ ; SL ; M		STORE ; MEMORY	M ; A-M ; ANA. M	MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	TEXT ; TV/TXT		⏻		TV/TL ; TV/TX		TXT		TV/TXT ; ⏻	
⏻ ; TV			⏻ ; TV		AST ; ⏻		TV-		STATUS;RECAL...I-I	
⏻ ; EPG	DISPLAY ; INDEX		INFO ; ⏻ ; i		⏻ ; STATUS		⏻		RECALL ; CLS ; ⏻	
▶ ; ⏻ ; ♥	NORMAL ; HOLD		⏻ ; ⏻ ; ⏻		HALT		HALT		STOP ; ⏻	
■ ; ⏻ ; ⏻	EXP		⏻ ; ⏻ ; WIDE		SIZE		SIZE		SIZE ; ⏻	
⏻ ; ⏻ ; ⏻	SUB PAGE		⏻ ; ⏻ ; ⏻		SUBCODE		ST.LIST		SUBCODE ; ⏻	
▶ ; ⏻ ; ◀	MIX		⏻ ; ⏻		MIX		MIX		MIX ; ⏻	
◀ ; ⏻	REV		⏻ ; ?		REVEAL		REVEAL		REVEAL ; ⏻	
▶▶ ; ⏻	INDEX		⏻ ; i ; GUIDE		INDEX		⏻ ; INDEX		INDEX ; ⏻	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻		⏻		POWER ; ⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/AV ; ⏻		TV/AV		TV/AV		AV ; TV/AV		AV/TV	
⏻ OFF/ON	SLEEP ; ⏻ ; INTRO		TIMER		TIMER		SLEEP		⏻	
⏻ ; ▲	⏻ ; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE ; ⏻		⏻	
1- ; + ; ⏻	+/-		--		DIGIT		DIGIT ; --	DEMO ; TUNE ; ⏻	+/-	
2- ; P/C ; ⏻	RECALL ; DISPLAY		RECALL		RECALL		RECALL		CH/I/II	
▲ ; ⏻+ ; ⏻+ ; AUDIO	↑		↑		HELP		ACOUSTICS	CH+	CLOCK ; TYPE	
▶ ; ⏻+ ; ⏻+ ; RADIO	→		→		AUTO		ZOOM			
⏻+ ; ⏻+ ; VIDEO	SOUND ; PIC		AUTO		ZOOM		AUTO ; DPF ; HDMI			
⏻ ; ⏻	S.EFFECT		↓		S.MODE		S.MODE		S.M.	
▼ ; ⏻- ; ⏻- ; TUNER	↓		↓		EAST/WEST		SCAN	CH-		
◀ ; ⏻- ; ⏻- ; CD	←		←				STILL			
⏻- ; ⏻- ; TAPE	BBE						CAL ; BIORHYTHM			
MODE ; →	SYS. ; BOOKMARK		F		P.MODE		P.MODE	SCAN	P.M.	
RED ; -			SORT		RED ; PICTURE		RED ; PICTURE;INFO	⏻ ; E/W ; CC	RED	
GREEN ; +			GAME		GREEN;SWAP;SND.		GREEN ; SOUND	⏻ ; FAVS	GREEN	
YELLOW ; ◀			→ ; ⏻		YELLOW ; TIMER		YELLOW ; TIMER	⏻ ; ⏻	YELLOW	
BLUE ; ▶			SCAN		BLUE ; SETUP		BLUE ; SETUP	⏻	BLUE	
P+ ; ▲	PROGRAM+ ; ▲		P ▲		CH+		CH+ ; P+ ; ⏻	CH+	PROG.+	
VOL- ; ◀	VOLUME- ; ◀		◀▼		VOL-		VOL- ; V- ; ⏻		VOL.-	
OK	PIC ; PICTURE						ENTER ; OK		MENU	
VOL+ ; ▶	VOLUME+ ; ▶		▶▲		VOL+		VOL+ ; V+ ; ⏻		VOL.+	
P- ; ▼	PROGRAM- ; ▼		P ▼		CH-		CH- ; P- ; ⏻	CH- ; ⏻	PROG.-	
MENU ; M	MENU ; M		MENU		MENU		MENU	F.MENU	MENU	
⏻ ; EXIT	SKIP				TEXT		⏻	EXIT	TEXT ; MIX	
⏻ ; TV	CALL				BIORHYTHM		⏻ ; ⏻	⏻ ; PROG	SYS.	
⏻ ; EPG	⏻ ; DISPLAY		⏻		DISPLAY		DISPLAY ; DSP		⏻	
▶ ; ⏻ ; ♥	WOOFER ; CALEND.				HOLD		⏻	FAV	SETUP ; HOLD	
■ ; ⏻ ; ⏻					CANCEL		⏻		PICTURE ; SIZE	
⏻ ; ⏻ ; ⏻	SOUND MODE				SUBCODE		⏻ ; GAME		TUNE ; SUB.PAGE	
▶ ; ⏻ ; ◀	ANA ; PIC ; NORMAL				MIX		⏻ ; E/W		Q.VIEW ; CANCEL	
◀ ; ⏻					REVEAL		⏻ ; LOCK		SOUND ; REVEAL	
▶▶ ; ⏻					TUNE ; INDEX		⏻ ; HELP ; ⏻/II		GAME ; SUB.TITLE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	Ⓞ; POWER		Ⓞ		POWER		POWER		Ⓞ; POWER	
AV; Ⓞ	SOURCE		Ⓞ		TV/AV	INPUT			SOURCE	
Ⓞ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP				Ⓞ; SLEEP	
⌂; ▲	MUTE	▲; NICAM	⌂		MUTE		MUTE		⌂; MUTE	
1-; Ⓞ; Ⓞ	SUBTITLE		VTR; Ⓞ		Ⓞ; UPDATE		*		Ⓞ	
2-; P/C; Ⓞ	RECALL/GOTO				PRE-PR		*		Ⓞ	
▲; Ⓞ; Ⓞ; Ⓞ; AUDIO	▲	AUDIO	▲		PIP-PR ▲				▲; Ⓞ	
▶; Ⓞ; Ⓞ; RADIO	▶		▶		SWAP				▶	
Ⓞ; Ⓞ; VIDEO	⌂; INDEX				PSM				PAGE ▲	
Ⓞ; Ⓞ	SOUND	REPEAT	Ⓞ/Ⓞ		///				Ⓞ; ASPECT	
▼; Ⓞ; Ⓞ; TUNER	▼		▼		PIP-PR ▼				▼; Ⓞ	
◀; Ⓞ; Ⓞ; CD	◀		◀		ARC				◀	
Ⓞ; Ⓞ; TAPE	⌂; LIST				SSM				PAGE ▼	
MODE; →	DVD SETUP	ASPECT	AUTO; PIP		Ⓞ; MODE		MODE		PIP	
RED; -	RED; DVD/USB		RED; SOUND		RED				RED; IMAGE	
GREEN; +	GREEN; TITLE		GREEN; PICTURE		GREEN				GREEN; AUDIO	
YELLOW; ◀	YELLOW; PBC		YELLOW; VTR; AUTO		YELLOW				YELLOW; DUAL ///	
BLUE; ▶	BLUE; ANGLE		BLUE; SCREEN		BLUE				BLUE; FREEZE	
P+; ▲	CH +		CH +; PROG +		PR ▲		CH ▲		CH +	
VOL -; ◀	VOL -		VOL -		VOL ◀		VOL -		VOL -	
OK	ENTER				OK		ENTER		ENTER; Ⓞ	
VOL +; ▶	VOL +		VOL +		VOL ▶		VOL +		VOL +	
P-; ▼	CH -		CH -; PROG -		PR ▼		CH ▼		CH -	
MENU; M	TV MENU	DVD MENU	MENU		MENU		MENU		MENU	
Ⓞ; EXIT	TEXT	EXIT	TEXT		TEXT ON				Ⓞ; TEXT/MIX	Ⓞ; EXIT
Ⓞ; TV	TV DISPLAY		SUB.TITLE		SOURCE				Ⓞ; CH-LIST	Ⓞ; ROTATE ↻
Ⓞ; EPG	DISPLAY		Q.VIEW		PIP	POSITION			Ⓞ; DISPLAY	
▶; Ⓞ; ♥	PIC	HOLD	HOLD		Ⓞ; HOLD				Ⓞ; ■	
■; Ⓞ; Ⓞ	■; STOP				Ⓞ; SIZE				Ⓞ; ZOOM	■
Ⓞ; Ⓞ; Ⓞ	' +; SUBPAGE		SUB.PAGE		Ⓞ; TIME				Ⓞ; DIGEST	
▶; Ⓞ; ◀	▶   ; PLAY/PAUSE				MIX				Ⓞ; ▶ /	
◀; Ⓞ	◀; REVEAL	REVEAL	REVEAL		Ⓞ; INDEX				Ⓞ; ROTATE ↻	
▶; Ⓞ	▶; HOLD	INDEX	INDEX		Ⓞ; INDEX				Ⓞ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	Ⓞ		POWER		POWER		POWER		Ⓞ	
AV; Ⓞ	TV/VIDEO		SOURCE				VIDEO		AV/TV	
Ⓞ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		TIME		SLEEP		Ⓞ; SLEEP	
⌂; ▲	MUTE		⌂	▲	MUTE		MUTE		⌂	
1-; Ⓞ; Ⓞ	100		Ⓞ	ZOOM; CANCEL	YpPr; CANCEL		Ⓞ		Ⓞ	
2-; P/C; Ⓞ	PRE.CH		Ⓞ	ASPECT	RECALL		RECALL		CANCEL	
▲; Ⓞ; Ⓞ; AUDIO	TV		▲				PC			
▶; Ⓞ; Ⓞ; RADIO	PC		▶				SOUND			
Ⓞ; Ⓞ; VIDEO	P.STD		⌂		VIDEO; INDEX		S-VIDEO		P.P.	
Ⓞ; Ⓞ	S.STD		SMODE	LANGUAGE; LUCID.	S.MODE		S.MODE		S.S.	
▼; Ⓞ; Ⓞ; TUNER			▼				DVI			
◀; Ⓞ; Ⓞ; CD	Ⓞ		◀				YpPr		LOCK	
Ⓞ; Ⓞ; TAPE	SURROUND		⌂				YCbCr		///	
MODE; →	MTS		P.MODE	NICAM	P.MODE		P.MODE		SCAN	
RED; -	RED		RED; P-SCAN		RED; PIP		RED; TIME		RED	
GREEN; +	GREEN		GREEN; GOTO		GREEN; SUB. CH.		BLUE; SLEEP		GREEN	
YELLOW; ◀	YELLOW		YELLOW; ANGLE		YELLOW; SWAP		GREEN; SAP; Ⓞ		YELLOW	
BLUE; ▶	BLUE		BLUE; MEDIA		BLUE; MAIN CH.		YELLOW; V-CHIP		BLUE	
P+; ▲	CH ▲		▲; PR +		CH +		▲		PROG. +	
VOL -; ◀	VOL ◀		◀; VOL -		VOL -		◀		VOL -	
OK	ENTER		ENTER		MENU		MENU		MENU	
VOL +; ▶	VOL ▶		▶; VOL +		VOL +		▶		VOL +	
P-; ▼	CH ▼		▼; PR -		CH -		▼		PROG. -	
MENU; M	MENU		MENU	DVD MENU; SIZE	MENU		MENU		MENU	
Ⓞ; EXIT	EXIT		REPEAT; TXT/CC	SETUP; INDEX	TEXT		CCD/TEXT		TEXT	
Ⓞ; TV	Ⓞ		OK	TITLE; REVEAL	STILL		PICTURE		Q.VIEW	
Ⓞ; EPG	RECALL		DISPLAY	Ⓞ	DISPLAY		DISPLAY		Ⓞ; DISPLAY	
▶; Ⓞ; ♥	Ⓞ		A-B; HOLD		S-VIDEO; HOLD				HOLD	
■; Ⓞ; Ⓞ	Ⓞ		■	DVD MENU; SIZE	PC; SIZE				SIZE	
Ⓞ; Ⓞ; Ⓞ	Ⓞ		SUBTITLE; SUBPAG.		ZOOM; SUB.CODE		ASP.RATIO		SUB.PAGE	
▶; Ⓞ; ◀	Ⓞ/Ⓞ		▶		YCbCr; DVI; MIX		FREEZE		MIX	
◀; Ⓞ	Ⓞ		◀	TITLE; REVEAL	Ⓞ/Ⓞ/  ; REVEAL				REVEAL	
▶; Ⓞ	Ⓞ		▶	SETUP; INDEX	INDEX				INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 Е	Код 131		Код 132		Код 133		Код 134		Код 135	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		STANDBY		POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	TV/AV; LANG.		AV		TV/AV		AV ; AV/TV		⏻ ; INPUT	
⊖ OFF/ON	⊖		SLEEP		HELP		⊖ ; SLEEP		SLEEP	
⌘ ; ▲	⌘		MUTE		MUTE		⌘		⌘ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	- / -		- / -		DIGIT		X ; ⊞ ; ⊞			
2- ; P/C ; ↻	III		ALT		RECALL		PP ; ↻			
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	↑		CANCEL		BIO		⊞		▲ ; PIP.PROG +	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	+		→ S ← ; S.MODE		EAST/WEST		SOUND ; ⊞		▶ ; PIP.VOL +	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	SYS		→ P ← ; P.MODE				VIDEO ; PP		PIP INPUT	
⊞ ; ⊞	S.M.		⊞		AUTO		III		⊞ / ⊞	
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	↓		TUNE				⊞		▼ ; PIP.PROG -	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	-								◀ ; PIP.VOL -	
⊕- ; ▽- ; TAPE									SWAP	
MODE ; →	P.M.		LOCK		P.MODE				PIP MODE	
RED ; -	RED ; +		RED ; PICTURE		RED		RED		RED ; SOUND	
GREEN ; +	GREEN ; ↑		GREEN ; SOUND		GREEN		GREEN		GREEN ; PICTURE	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; -		YELLOW ; TIME		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; ↓		BLUE ; SETUP		BLUE		BLUE		BLUE ; SCREEN	
P+ ; ▲	PROG+		▲ ; CH ▲		▲ ; CH +		P ▲ ; CH ▲ ; ▲		PROG +	
VOL- ; ◀	VOL -		◀ ; VOL ◀		◀ ; VOL -		◀ ; VOL ◀ ; ◀		VOL -	
OK					MENU		OK ; MENU		OK	
VOL+ ; ▶	VOL +		▶ ; VOL ▶		▶ ; VOL +		▶ ; VOL ▶ ; ▶		VOL +	
P- ; ▼	PROG -		▼ ; CH ▼		▼ ; CH -		P ▼ ; CH ▼ ; ▼		PROG -	
MENU ; M	MENU ; INDEX		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	TEXT ; MIX		TEXT		TEXT		⊞ ; TXT ; TEXT		TEXT	
□ ; TV	Q.VIEW ; CANCEL		TV		CANCEL		TV		Q.VIEW	
⊞ ; EPG	⊞		CALL		DISP		⊞		DISPLAY	
▶ ; ⊞ ; ♥	SETUP ; HOLD				HOLD		⊞ ; HOLD ; ⊞ ; ⊞		HOLD	
■ ; ⊞ ; ⊞	PIC. ; SIZE		SIZE		SIZE		⊞ ; ⊞ ; ⊞		FREEZE	
II ; ⊞ ; ●	TUNE ; SUB.PAGE		SUBCODE		SUBCODE		⊞ ; TIME		SUB.PAGE	
▶ ; ⊞ ; ◀	CLOCK ; TYPE		MIX		MIX		⊞ ; MIX			
◀ ; ⊞	SOUND ; REVEAL				REVEAL		? ; ⊞		REVEAL	
▶▶ ; ⊞	GAME ; SUB.TIT				INDEX		⊞ ; i ; WHITE ; ⊞		FAV.INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 Е	Код 136		Код 137		Код 138		Код 139		Код 140	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻		⏻		POWER		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	⏻ ; SOURCE	SUB SOURCE	SOURCE		TV/AV		DVD/TV		SOURCE	
⊖ OFF/ON	⊖ ; SLEEP	VIDEO OFF	SLEEP		⊖ ; SLEEP		SUBTITLE		⊖ ; SLEEP	
⌘ ; ▲	⌘ ; MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	LIST		CANCEL		- / -		10+		⊞ ; EXIT	
2- ; P/C ; ↻	↻	LAST SOURCE	RECALL		RECALL ; QV ; ↻		REPEAT		↻	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	▲ ; ⊞		CH ▲				AUDIO		▲ ; ⊞	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	▶		STILL				ANGLE		▶	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	⊞ ; ■		ZOOM				ZOOM		PICTURE	
⊞ ; ⊞	DUAL		SOUND	III	S. MODE ; → S ←		PBC		ST/MONO	
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	▼ ; ⊞		CH ▼				SEARCH		▼ ; ⊞	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	◀		DMP				PROGRAM		◀	
⊕- ; ▽- ; TAPE	⊞ ; DIGEST		PAGE/VOLUME				AB		SOUND	
MODE ; →	VOG	FREEZE	PICTURE	P.M.SYNC	PIC.MODE ; → P ←		MENU ; MODE		⊞ ; ASPECT	⊞
RED ; -	RED ; PICTURE		RED		RED ; ⊞	RED ; SLEEP			RED ; ROTATE	
GREEN ; +	GREEN ; SOUND		GREEN		GREEN ; DISPLAY	GREEN ; → P ←			GREEN ; ZOOM	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; PIC	YELLOW ; → S ←			YELLOW ; DIGEST	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; MSG	BLUE ; ⊞			BLUE ; ◀ ; PAGE	
P+ ; ▲	CH +		CH ▲	UP/FWD	CH + ; P+ ; ▲				CH +	
VOL- ; ◀	VOL -		VOL ▼	LEFT/PREV	VOL- ; V- ; ◀				◀	
OK	OK ; ⊞		OK	ENTER	MENU				OK ; ⊞	
VOL+ ; ▶	VOL +		VOL ▲	RIGHT/NEXT	VOL+ ; V+ ; ▶				▶	
P- ; ▼	CH -		CH ▼	DOWN/REW	CH- ; P- ; ▼				▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; ⊞		MENU		DVD MENU ; MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		MSG		SETUP		⊞ ; TTX/MIX	
□ ; TV	⊞ ; ASPECT		TV	DMP ZOOM	PIC		TITLE		⊞	
⊞ ; EPG	⊞ ; DISPLAY		DISPLAY	DMP DISPLAY	DISPLAY ; ⊞ ; DISP		DISPLAY		⊞ ; DISPLAY	FREEZE
▶ ; ⊞ ; ♥	⊞ ; ROTATE		TEXT	SLEEP ; HOLD	FIRE		STEP		⊞ ; ▶ / II	
■ ; ⊞ ; ⊞	⊞ ; ZOOM	■	PIP ; SIZE		LOCK				⊞ ; FUNCTION	■
II ; ⊞ ; ●	⊞ ; ▶ / II	▶ / II	SOURCE/SUB.CODE						⊞ ; ■	
▶ ; ⊞ ; ◀	⊞ ; TXT/MIX	▶ / II	▶ / II ; PLAY/PAUSE	MIX					⊞ ; TTX/MIX	▶ / II
◀ ; ⊞	⊞ ; FUNCTION	◀ PAGE	REW	SWAP ; REVEAL					⊞ ; VIDEO OFF	◀ ; PAGE ◀
▶▶ ; ⊞	⊞	▶▶ PAGE	FWD	MOVE ; INDEX					⊞	▶▶ ; PAGE ▶▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 141		Код 142		Код 143		Код 144		Код 145	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻		⏻		POWER		⏻ ; POWER	
AV ; ▢	SOURCE		SOURCE		SOURCE		TV/AV		VIDEO ; TV/AV ; AV	
⊙ OFF/ON	SLEEP		SLEEP				SLEEP		SLEEP ; ⊙	
⌘ ; ▲	⌘	▲	⌘		⌘		MUTE		⌘ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	-/-	CANCEL	-/-		-/-	CANCEL	DIGIT	CANCEL	-/-	
2- ; P/C ; ⇄	⌚		⌚		X		RECALL		⌚ ; RECALL ; QV	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	LANGUAGE ; LUCID.		▲	AUDIO			▲		AUDIO ; CALENDAR	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	⌘		▶				▶			
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	NICAM		⌘				EAST/WEST		⌘ L/R ; GAME ; PICT.	
⊙ ; ⊞	S.MODE		S.MODE	-			S.MODE		LANG;SCAN;OPTO.	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	ZOOM ; CANCEL		▼				▼			
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	⌘		◀				◀			
⊕- ; ▢ ; TAPE	ASPECT		⌘						⌘ U/D ; SOUND ; S.M	
MODE ; →	P.MODE		P.MODE	LUCIDITY	P.MODE		P.MODE	SCAN	SYS. ; MODE ; GAME	
RED ; -	RED ; P-SCAN		RED		RED		RED ; SOUND			
GREEN ; +	GREEN ; GOTO		GREEN		YELLOW		GREEN ; PICTURE			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ANGLE		YELLOW		GREEN		YELLOW ; TIMER			
BLUE ; ▶	BLUE ; MEDIA		BLUE		BLUE		BLUE ; TUNE			
P+ ; ▲	▲ ; PR+	▲	▲ ; PR+		PR+		CH+		CH+ ; P+ ; ▲	
VOL- ; ◀	◀ ; VOL-	◀	◀ ; VOL-		VOL-		VOL-		VOL- ; ◀ ; V- ; ◀	
OK	ENTER	OK	ENTER		MENU		MENU		MENU ; M	
VOL+ ; ▶	▶ ; VOL+	▶	▶ ; VOL+		VOL+		VOL+		VOL+ ; ▶ ; V+ ; ▶	
P- ; ▼	▼ ; PR-	▼	▼ ; PR-		PR-		CH-		CH- ; P- ; ▼	
MENU ; M	MENU		MENU	AMP MENU	MENU		MENU		MENU ; M	
⊞ ; EXIT	REPEAT ; TXT/CC	SETUP ; INDEX	A-B ; EXIT	TXT	TXT		TEXT		GAME;AUDIO;JUMP	
⊞ ; TV	DVD MENU ; SIZE	TITLE ; REVEAL	ASPECT	TITLE	LUCIDITY		SETUP		ZOOM;PIC;MAR.	
⊞ ; EPG	DISPLAY	⊞	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY		DISP	ZOOM	CALL;DISPLAY;OSD	
▶ ; ⊞ ; ♥	A-B ; HOLD		HOLD		HOLD		HOLD			
■ ; ⊞ ; ⊞	■	SIZE	■ ; INDEX		SIZE		SIZE		LOCK	
⌘ ; ⊞ ; ●	SUBTITLE ; SUBP.		SUBPAGE		SUBPAGE		SUBCODE		GAME	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; II		▶ ; II ; SIZE				MIX		P.P ; AUTO ; P.MODE	
◀ ; ⊞	◀	REVEAL	◀ ; STILL	⊞ ; REVEAL	REVEAL		REVEAL			
▶▶ ; ⊞	▶▶	INDEX	▶▶	INDEX	INDEX		INDEX			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 146		Код 147		Код 148		Код 149	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ▢	TV/AV		TV/AV ; SOURCE		AV		SOURCE	
⊙ OFF/ON	SLEEP		⌚ ; TIME		SLEEP		SLEEP	
⌘ ; ▲	⌘ ; MUTE		MUTE		⌘		MUTE	
1- ; + ; ⊞	-/-		-/-		-/-		⊞ ; CANCEL	
2- ; P/C ; ⇄	RECALL		SWAP		⇄		PRE-PR	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	S.STD		▲				STILL	PG UP
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	P.STD		▶				ARC	▲ ; PIP PR+
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	SYS						S.SELECT	⊞ ; STORE
⊙ ; ⊞	S.SYS		///		GAME		SSM	⊞ ; FLOF/LIST
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER			▼				PC	PG DOWN
◀ ; 0- ; ✨- ; CD			◀				SWAP	▼ ; PIP PR-
⊕- ; ▢ ; TAPE							DUAL I-II	
MODE ; →	CH.SCAN		P.P		P.P		PSM	TV/RADIO
RED ; -			RED				RED	PIP
GREEN ; +			GREEN				GREEN	P.INPUT
YELLOW ; ◀			YELLOW				YELLOW	P.POSITION
BLUE ; ▶			BLUE				BLUE	P.SIZE
P+ ; ▲	PROG. ▲		PROG+		P ▲		PR ▲ ; ▲ ; PR+	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL-		◀-		VOL ◀ ; ◀ ; VOL-	
OK	MENU				MENU		OK ; ENTER ; ⊞	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL+		◀+		VOL ▶ ; ▶ ; VOL+	
P- ; ▼	PROG. ▼		PROG-		P ▼		PR ▼ ; ▼ ; PR-	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		⊞ ; MENU	
⊞ ; EXIT	CALENDAR		TEXT		CALENDAR ; CALE		EXIT	DTV SETUP
⊞ ; TV	GAME		Q.VIEW		ZOOM		TEXT ON ; ⊞	TV
⊞ ; EPG	Q.VIEW		⊞ ; DISPLAY		⊞		INFO	GUIDE
▶ ; ⊞ ; ♥			HOLD				⊞ ; HOLD	FAV
■ ; ⊞ ; ⊞			SIZE				⊞ ; SIZE	
⌘ ; ⊞ ; ●			SUB.PAGE				⊞ ; TIME	
▶ ; ⊞ ; ◀			MIX				⊞ ; MIX	
◀ ; ⊞			REVEAL				⊞ ; REVEAL	
▶▶ ; ⊞			INDEX				⊞ ; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		STANDBY ON/OFF		⏻		STANDBY ON/OFF	
AV ; ⏻	N/P	STEP	ANGLE		ANGLE		ANGLE		KEY LOCK	
⊖ OFF/ON	TIME		PBC		SOUND		TIME		DIGEST	
⏏ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTING		MUTE	OPEN/CLOSE ; ▲	MUTE
1- ; + ; ⊞	10+	CLEAR	10+	CLEAR	CLEAR		10+		CLEAR	
2- ; P/C ; ⇐	REPEAT	A→B	GO TO		A - B	REPEAT	GOTO	A-B	REPEAT	A-B
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	MIC ON		AUDIO		A.MENU/AUDIO L/R		AUDIO		AUDIO MENU	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	VOCAL		DIGEST		D.BASS		N/P		TITLE MENU	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	2/5.1CH		SYSTEM		RANDOM		R/L		PBC	
⊞ ; ⊞	3D	EQ	L/R		ST/MONO/BOOKM.		⊞		3D	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	PBC		REPEAT		PROGRAM		PBC		SEARCH	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	LANGUAGE		REP A-B		SETUP		REPT		ANGLE	
⊕- ; ▽- ; TAPE	ANGLE		RANDOM		BAND DIGEST		TITLE		BOOKMARK	
MODE ; →	SETUP	PROG	FUNCTION	PROGRAM	FUNCTION		SETUP	PROG	AUDIO MODE	
RED ; -	VOL-		-		VOLUME ▼		VOL -		SETUP	
GREEN ; +	VOL+		+		VOLUME ▲		VOL +		PROGRAM	
YELLOW ; ◀	⏏		SKIP ⏏		⏏ ; STATION ▼		⏏		⏏	
BLUE ; ▶	⏏		SKIP ▶⏏		▶⏏ ; STATION ▲		▶⏏		▶⏏	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		SELECT		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU	ZOOM	OSD	SETUP	DVD MENU	AUTOMEM/SEAR.	MENU		DVD MENU	
⏏ ; EXIT	RETURN	RESUME	RETURN	RESUME	RET./TITLE MENU		RETURN		RETURN	
□ ; TV	YUV/TV	TITLE	TITLE		SUBTITLE MENU/PBC		SUBTITLE	VIEW	SUBTITLE MENU	RANDOM
⊞ ; EPG	DISPLAY	SUBTITLE	SUBTITLE	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		SLOW	STEP	SLOW FF	SLOW REW	SLOW	STEP	SLOWF	SLOW/R ; STEP
■ ; ⊞ ; ⊞	STOP		■ ; STOP		■ ; PTY/STOP	KEY LOCK	STOP		■ ; STOP	
⏏ ; ⊞ ; ●	PAUSE		⏏ ; PAUSE		⏏ ; PAUSE/STEP		PAUSE		⏏ ; PAUSE/STEP	
▶ ; ⊞ ; ◀	PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; ENTER		PLAY		▶ ; PLAY	
◀ ; ⊞	◀		SCAN ◀◀		◀◀ ; TUNING ▼		◀◀		◀◀ ; REV	
▶▶ ; ⊞	▶▶		SCAN ▶▶		▶▶ ; TUNING ▲		▶▶		▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		POWER		⏻		STANDBY/ON		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻	ANGLE		ANGLE		ANGLE		AV	ANGLE	DVD/TV	SOURCE
⊖ OFF/ON	TIME		SUBTITLE		ROOT		TIMER	RANDOM	TIMER	
⏏ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE	▲	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⏏ ; MUTE
1- ; + ; ⊞	+10	A-B	+10		+10	CANCEL	ADD/CLEAR	PS/IS	ADD/CLEAR	ANGLE
2- ; P/C ; ⇐	RETURN	REPEAT	RETURN	GOTO	A-B	REPEAT	RETURN	GOTO	RETURN	GOTO
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	LANGUAGE		LANGUAGE		AUDIO	ECHO ▲	CH +	AUDIO	CH +	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	#		#		PBC	MIC 1 ▲	VOL +		VOL +	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	VIDEO	N/P	VGA		PAL→MULTI→NTSC	MIC 2 ▲	DV		PAL/NTSC	
⊞ ; ⊞	L/R	3D	L/R	3D	BOOKMARK		NAVIGATION	REPEAT	AUDIO	DISC OPER
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	PROGRAM		PROGRAM		SEARCH	ECHO ▼	CH -		CH -	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	b		b		PROGRAM	MIC 1 ▼	VOL -		VOL -	
⊕- ; ▽- ; TAPE	MIC		N/P		FORWARD	MIC 2 ▼	TV		EDIT	
MODE ; →	SUBTITLE		DIGEST	MIC	SETUP		DISO OPER	SCAN	MODE SELECT	REC. MODE
RED ; -	VOL -		VOL -	A-B	VOL ▼		EDIT		SCAN	A-B RPT
GREEN ; +	VOL +		VOL +	REPEAT	VOL ▲		PROG		PSCAN	REPEAT
YELLOW ; ◀	⏏		⏏	RANDOM	PREVIOUS		⏏ ; PREV		⏏ ; PREV	
BLUE ; ▶	⏏		⏏		NEXT		⏏ ; NEXT		⏏ ; NEXT	
P+ ; ▲	▲		▲		▲	KEY ▲	▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		SELECT		SELECT	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼	KEY ▼	▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DVD MENU		MENU		MENU	
⏏ ; EXIT	SETUP		SETUP		RETURN		SETUP		SETUP	
□ ; TV	TITLE		TITLE		SUBTITLE	DIGEST	TITLE	SUBTITLE	TITLE	SUB-T
⊞ ; EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW	STEP	▶	STEP	SLOW ; BACKWARD		SLOW		SLOW	STEP
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■		■		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏏ ; ⊞ ; ●	⏏		⏏		⏏ /STEP		⏏ /PAUSE/STEP	● REC/OTR	▶ ; PLAY/PAUSE	● REC
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶		PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY/PAUSE	
◀ ; ⊞	◀		◀		◀		◀ ; REV		◀ ; REV	
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 Е	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			STANDBY				⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻	SCART	ANGLE	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⊖ OFF/ON	SUBTITLE		TIME		TIME		TIME		SUBTITLE	
⏸ ; ▲	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ; + ; ⊞	+10		10+	A-B	+10	A-B	10+	A-B	10+	
2- ; P/C ; ⇐	RETURN	GOTO	RETURN	REPEAT	CH LEVEL	REPEAT	RETURN	REPEAT	GOTO	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	CH +	LANGUAGE	LANGUAGE		LANGUAGE		LANGUAGE		LANGUAGE	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	VOL +		SUBTITLE		N/P		MIC		ZOOM	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	TUNER	N/P	N/P		AUX 1		VIDEO		VIDEO/MODE	
⊞ ; ⊞	AUX 1/2	R/L	R/L		PROLOGIC		3D	R/L	L/R	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	CH -		PROG		TUNER		PROG		PROG	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	VOL -		MIC		DVD		RANDOM		A-B	
⊕- ; ▢ ; TAPE	DVD		PBC		AUX 2		N/P		REPEAT	
MODE ; →	FM MODE	CH.SET	MODE		FM MODE	PRE/TUN ; P-SCAN			PBC	
RED ; -	PRE/TUN	A-B	VOL -		VOLUME ▼		VOL -		VOL - ; -	
GREEN ; +	PROG	REPEAT	VOL +		VOLUME ▲		VOL +		VOL + ; +	
YELLOW ; ◀	⏮	EQ	⏮ PREV		⏮ ; DOWN		⏮		⏮ ; PREV	
BLUE ; ▶	⏭	PROLOGIC	⏭ NEXT		⏭ ; UP		⏭		⏭ ; NEXT	
P+ ; ▲	▲		↑		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		←		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		→		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		↓		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU	MEMO	MENU		MENU	PROG	MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	SETUP	RESUME	SETUP	RESUME	SETUP	RESUME	SETUP		SETUP	
□ ; TV	TITLE	AUTO	TITLE		TITLE	SUBTITLE	TITLE	SUBTITLE	TITLE	
⊞ ; EPG	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY ; RDS		OSD	ZOOM	DISPLAY	
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; PAUSE/STEP		⏸ ; PAUSE		⏸ ; PAUSE		PLAY/PAUSE		▶ ; PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		PLAY/PAUSE		▶ ; PAUSE	
◀ ; ⊞	◀		◀ ; REV		◀ ; MEMO		◀		◀ ; REV	
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶ ; FWD		▶▶ ; AUTO		▶▶		▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 Е	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY				STANDBY		AC-3		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻	ANGLE				SCAN				USB ; USB/CARD	
⊖ OFF/ON	TIME				LOUD				SUBTITLE	
⏸ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	⏸		MUTE				▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ; + ; ⊞	10+	GOTO			DSP ▼				CLEAR	
2- ; P/C ; ⇐	RETURN	RANDOM			DSP ▲				RETURN	GOTO
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	LANGUAGE		TREBLE +		TREBLE +	TREBLE +			AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	SUBTITLE		BASS +		BASS +	BASS +			ANGLE	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	VIDEO ; PSCAN/N.	P/N	R		SW +				RANDOM	
⊞ ; ⊞	L/R	DIGEST			DELAY		RESET		KARAOKE	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	PROG		TREBLE -		TREBLE -	TREBLE -	TUNER		PROG	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	A-B		BASS -		BASS -	BASS -	VCD/CD		A-B	
⊕- ; ▢ ; TAPE	REPEAT		L		SW -		TAPE		REPEAT	
MODE ; →	EQ ; PBC	STEP ; MODE	VCD		CH-MODE		SEARCH		V-MODE	
RED ; -	VOL -		LD		MIC VOL -				VOL -	
GREEN ; +	VOL +		DVD/AC-3		MIC VOL +				VOL +	
YELLOW ; ◀	⏮	PREV	CD		INPUT ▼				⏮ ; PREV	
BLUE ; ▶	⏭	NEXT	TAPE		INPUT ▲				⏭ ; NEXT	
P+ ; ▲	▲				R				▲	
VOL- ; ◀	◀		VOL -		MAINVOL -		MASTER VOL -		◀	
OK	ENTER								ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		VOL +		MAINVOL +		MASTER VOL +		▶	
P- ; ▼	▼				L				▼	
MENU ; M	MENU				SL +				MENU	
⊞ ; EXIT	SETUP				C +				SETUP	
□ ; TV	TITLE				SR +				TITLE	
⊞ ; EPG	DISPLAY	ZOOM	DELAY		ECHO +				DISPLAY	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW				SL -				SLOW	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP				C -				■ ; STOP	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; PAUSE				SR -				⏸ ; PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY				ECHO -				▶ ; PLAY	
◀ ; ⊞	◀				DISPLAY ▼				◀ ; REV	
▶▶ ; ⊞	▶▶				DISPLAY ▲				▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0								1, 2, ... 9, 0	



Функции кнопок пульта IRC 56 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 321		Код 322		Код 323	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY/ON		STANDBY	
AV ; ⏻	ANGLE		AUX		AUX	
⊖ OFF/ON	TIME		PRESET			
⏸ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	⏸		MUTE	
1- ; + ; ⊞	10+	CLEAR	NORMAL			
2- ; P/C ; ⏪	RETURN	A-B	CYBER			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	LANGUAGE		TREBLE +		SURR +	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	SUBTITLE		BASS +		CEN +	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	VIDEO		DSP +			
⊞ ; ⊞	L/R	REPEAT	5.1CH		5.1 CH	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	PROGRAM		TREBLE -		SURR -	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	RESUME		BASS -		CEN -	
⊕- ; ▢- ; TAPE	N/P		DSP -			
MODE ; →	PBC	RANDOM	HI-FI		CH.MODE	
RED ; -	VOL -		SW -			
GREEN ; +	VOL +		SW +			
YELLOW ; ◀	⏮		SURROUND -			
BLUE ; ▶	⏭		SURROUND +			
P+ ; ▲	▲		CENTER +		MAIN +	
VOL- ; ◀	◀		VOLUME -		SWF -	
OK	ENTER					
VOL+ ; ▶	▶		VOLUME +		SWF +	
P- ; ▼	▼		CENTER -		MAIN -	
MENU ; M	MENU		DVD			
⏻ ; EXIT	SETUP		VCD/CD			
⊞ ; TV	TITLE					
⊞ ; EPG	OSD	ZOOM			DISP	
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW F	SLOW B				
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		LOCK			
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; PAUSE					
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY	STEP				
◀◀ ; ⊞	◀◀		L			
▶▶ ; ⊞	▶▶		R			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0					

Функции кнопок пульта IRC 56 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻			TV/SAT;STB;SOUR.				⏻		TV/SAT ; ТВ/СП	
⊖ OFF/ON			WHITE ; ⊖				Формат ; Format			
⏸ ; ▲			⏸		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; ⊞	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		+/- ; Aux			
2- ; P/C ; ⏪	LAST CH		⏻ ; RCL ; LAST		⏻ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⊞	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	CH +		К+ ; P+ ; CH +		CH +		⏸		Pg Up ; CTP ▲	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	⏸+ ; PG UP		⏸							
⊞ ; ⊞			♫ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	CH -		К- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
⊕- ; ▢- ; TAPE	⏸- ; PG DOWN		▼							
MODE ; →	⏸ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED ; -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ⏸? ; ⊞		GREEN		GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊞ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; ⊞		BLUE		BLUE			
P+ ; ▲	▲				▲		▲		P+ ; ▲	
VOL- ; ◀	◀				◀		Громкость - ; Vol -		VOL- ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL+ ; ▶	▶				▶		Громкость + ; Vol +		VOL+ ; ▶	
P- ; ▼	▼				▼		▼		P- ; ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
⏻ ; EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
⊞ ; TV			STATUS		TV/RADIO		Список		⊞	
⊞ ; EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ⊞ ; TV GUIDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ; ⊞ ; ♥	● ; RECORD		#				♥ ; Info			
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP		⏸ ; Audio		ИИФ ; МОДУЛЯТОР	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; HOLD		LIST		⏸ ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; TEXT		⏸ ;    / ▶		▶ ; PLAY					
◀◀ ; ⊞	◀◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀◀ ; REW			⏸?	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶▶ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	POWER		⊖ ; POWER		⊖ ; STANDBY		⊖ ; STANDBY		⊖	
AV ; ⊖							TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⌘ ; ▲	MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊖										
2- ; P/C ; ⇐	LAST		LAST		RECALL		↶ ; BACK			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/Pg ▲			
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			Pg +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊖ ; ⊕					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/Pg ▼			
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕- ; ▽- ; TAPE			Pg -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P+ ; ▲	CH+ ; ▲		CH+ ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL- ; ◀		VOL- ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL+ ; ▶	VOL+ ; ▶		VOL+ ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	CH- ; ▼		CH- ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		⊞ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		⊞ ; EXIT		EXIT	
□ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ↗	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									UHF	
⏸ ; ⊞ ; ●							PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀					TEXT					
◀◀ ; ⊞									⏪?	
▶▶ ; ⊞					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		⊖		⊖		⊖ ; POWER		⊖	
AV ; ⊖	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON					🔍		SLEEP		TIMER	
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⌘		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊖										
2- ; P/C ; ⇐			RCL		⊖		RECALL		RECALL	
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⌘					
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO					P/N					
⊖ ; ⊕					🔍				GAME	
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD					⌘					
⊕- ; ▽- ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; ⏪?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; ⊞		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⏪?		YELLOW ; ⊞		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
□ ; TV	⊞		⊞		⊞ ; WHITE		TV/R		T/R	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									STILL	
⏸ ; ⊞ ; ●					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ ; ⊞ ; ◀					UHF				📺	
◀◀ ; ⊞	⏪?		⏪?		HELP				HELP	
▶▶ ; ⊞	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; STAND BY		⏻		⏻	
AV ; ⏻	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊖ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⏸ ; ▲	⏸		⏸ ; MUTE		MUTE ; ⏸		⏸		⏸	
1- ; + ; 📺	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; ⏪	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; 0+ ; 📻 ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		▶ +	
⊕+ ; 📺+ ; VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊞ ; 📺	📺 ; 📻		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
◀ ; 0- ; 📻- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		▶ -	
⊕- ; 📺- ; TAPE	F4 ; 📺		HD		←				OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED;FTA/CA;GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; 📺		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
📺 ; TV	📺		INFO		TV/STB		TV		TV	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV ; 📺		FAV		▶		📺		FAV	
■ ; 📺 ; 📺			■		■					
⏸ ; 📺 ; ●	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●			⏸	
▶ ; 📺 ; ◀	📺		▶		▶				📺	
◀ ; 📺			◀		◀					
▶▶ ; 📺	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; 📺 ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON			SUB		SUB ; ⏪					
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; 📺										
2- ; P/C ; ⏪					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	P +		P +		PAGE ● ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; 0+ ; 📻 ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕+ ; 📺+ ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊞ ; 📺	SOUND				AUDIO ; ◀		SOUND			
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	P -		P -		PAGE ● ; PAGE ▼ ; -		P -			
◀ ; 0- ; 📻- ; CD	ANALOG RADIO									
⊕- ; 📺- ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ◀			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		VOL -		◀		VOL ◀	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		📺 ; TEXT		EXIT		EXIT	
📺 ; TV	LANG		TV		SAT ; 📺 ; BROWSE		TV		TV.MODE	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; 📺 ; 📺							SUB ; INFO			
⏸ ; 📺 ; ●	PAUSE		📺		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; 📺 ; ◀			📺							
◀ ; 📺										
▶▶ ; 📺									INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		POWER		⊙		⊙ ; STANDBY	
AV ; ⊞			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⊙ OFF/ON			⊙		⊙		⊙			
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⌘		⌘		MUTE	
1- ; + ; ⊞			M1		-		All CH			
2- ; P/C ; ⊞	RECALL		⊙		RCL		⊙			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
⊙+ ; ⊞ ; ▲+ ; VIDEO			M2							
⊙ ; ⊞	⊞		⊞		⊞		⊞		RADIO	
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		CH ◀		P -		CH ▼	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD			V -		VOL ◀				VOL ▼	
⊙- ; ⊞ ; ▲- ; TAPE			M3 ; N/P							
MODE ; →			UHF		FUNC		⊞?		ZOOM	
RED ; -	RED ; ⊞?		RED ; F1		RED		RED ; ⊞/⊞		RED ; ADD ; EAST	
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ; ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ; ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ; ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
⊞ ; TV	⊞		⊞		AUD		⊞		⊞	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⊞		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			⊞		A-Z		⊞			
; ⊞ ; ●					LANG					
▶ ; ⊞ ; ◀			⊞		TEXT		⊞			
◀ ; ⊞			⊞?				?		FREEZE ; HELP	
▶▶ ; ⊞	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	FUNC		⊙		⊙		⊙		⊙ ; STANDBY	
AV ; ⊞			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊙ OFF/ON			⊙		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⌘ ; ▲			⌘		⌘		⌘		⌘ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	CANCEL									
2- ; P/C ; ⊞			RCL				RECALL ; ⊞			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊙+ ; ⊞ ; ▲+ ; VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊙ ; ⊞					AUDIO					
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
◀ ; 0- ; ⌘- ; CD					◀				VOL -	
⊙- ; ⊞ ; ▲- ; TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED ; -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;⊞		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L; ⊞		BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
⊞ ; TV			⊞		TV		TV/RADIO ; ⊞/⊞		TV/RADIO	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞										
; ⊞ ; ●							INFO			
▶ ; ⊞ ; ◀			⊞		TEXT		FREEZE ; ▶		TEXT	
◀ ; ⊞	HELP		⌘ ?				◀			
▶▶ ; ⊞	INFO		i				▶▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 56 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 56 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		STANDBY ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻			MAIL		⏻ ; MULTI-SCR					
⏻ OFF/ON										
⏻ ; ▲	⏻		MUTE		⏻		⏻		⏻	
1- ; + ; ⏻			QUALITY		TRACK					
2- ; P/C ; ⏻	LAST ; ⏻		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
▲ ; ⏻ ; 9+ ; AUDIO	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
▶ ; ⏻ ; ⏻ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⏻ ; ▲ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⏻ ; ⏻	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
▼ ; ⏻ ; 9- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
⏻ ; ⏻ ; ⏻ ; CD							VOL -		VOL -	
⏻ ; ▲ ; TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		⏻		▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		⏻		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ◻		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		▶		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
◻ ; TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
◻ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ◻ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ◻ ; ⏻	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⏻ ; ◻ ; ●	PAUSE		PAUSE		▶ /		EVENT		EVENT	
▶ ; ◻ ; ◀	TTX ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
◀ ; ◻					LIST					
▶▶ ; ◻			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	