

# Приложение IRC 61 E от 18.02.2014

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 61 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 136
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 323
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 448

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 61 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 61 E	Устройство	Код пульта IRC 61 E
SHIFT + 1 *	101	SHIFT + 5	105
SHIFT + 2	102	SHIFT + 6	106
SHIFT + 3	103	SHIFT + 7	107
SHIFT + 4	104	SHIFT + 8	108

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 61 E.

### Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
2031C	TV/AUX	135	KF-8777A	AUX	319
6222-10	SAT, STB	403	KRC-4229	AUX	302
6710V00070A	TV	110	KRC-6163CR	TV	118
6710V00070B	TV	110	KRC-T4271	TV	126
97P1R2PAA4	VCR	201	LC03-AR028A	TV/AUX	116
97P1R2ZJA0	AUX	308	LC03-AR033A	TV/AUX	131
97P1R2ZJA6	AUX	308	R-52802	TV/AUX	121
97P1RA3AB0	AUX	308	R602E	AUX	312
BT-0305A	TV	108	RC1153038	TV	109
CD1	AUX	323	RC-63301	TV	102
DVB1	SAT, STB	401	RC-7	TV	114
DVD2	AUX	310	RC-7-DVD	TV/AUX	113
E6900-X005A	AUX	301	RC-P03A	AUX	306
E6900-X019A	AUX	304	RDR-410	TV/AUX	125
E6900-X032A	AUX	305	RDV-4000	AUX	320
E6900-X036B	AUX	307	RDV-4001	AUX	313
EN-21602C	TV	127	RDV-820	AUX	313
EN-21610	TV	119	RDV-850	AUX	317
EN-21662R	TV/AUX	129	RDV-890	AUX	313
EN-31603R	TV/AUX	128	RHT-860	AUX	309
ER-31607R	TV/AUX	130	RM569-RU	AUX	303
ER-33904R	TV	136	SG-102HUC	AUX	321
GRC-02	AUX	314	SG-190LU	AUX	322
HRC-01	AUX	315	SG-80M	AUX	316
HRC-02	AUX	315	SR106B	TV	107
HYPPFD-0142	AUX	311	SW-0347	TV	124
JX-8002	AUX	318	TRC-902	TV	111
K10B-C1	TV	101	TV1	TV	115
K10J-C1	TV	101	TV2	TV	122
K10N-C5	TV	103	TV-DVD1	TV/AUX	117
K11F-C3	TV	104	TV-DVD2	TV/AUX	112
K11F-C9	TV	104	TV-DVD3	TV/AUX	132
K12D-C2	TV	106	TV-DVD4	TV/AUX	133
K18D-C4	TV	120	TV-DVD5	TV/AUX	134
KB-4600	TV	123	VSR100B	TV	107
KEX1D-C23	TV	105	WLR 800-B11	TV	107
KEX1D-C6	TV	105	WS-528-82-A	SAT, STB	402
KEX2C-C22	TV	105			
KF-8777	AUX	319			

### Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	446
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	447
DREAM	433
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	447, 448, 405, 443
ID DIGITAL	447
KAON	418
MEDIA COM	434
NDS	431
OPENBOX	408, 409
PACE	404
PAUXIS	437
SAMSUNG	405, 406, 407
SEG	432
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUPERMAX	416
TOPFIELD	426, 427
VESTEL	418
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415, 437

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 61 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; STANDBY		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/AV		TV/AV ; ⏻		VIDEO		AV		TV/AV	
⊖ OFF/ON	⊖		SLEEP ; ⏻ ; INTRO		SLEEP				TIMER	
⏸ ; ▲	⏸		⏸ ; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊞	-/-		-/-		---		---		DIGIT	
2- ; P/C ; ⏻	RECALL		RECALL ; DISPLAY		RECALL		RECALL		RECALL	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	↑		↑		↑		↑		HELP	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	→		→		→		→		AUTO	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO			SOUND ; PIC		AUTO				ZOOM	
⊞ ; ⊞	⊞		S.EFFECT		S.MODE		→ J ←		S.MODE	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	↓		↓				↓		EAST/WEST	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	←		←				←			
⊕- ; ▢- ; TAPE			BBE		PREVIOUS					
MODE ; →	→		SYS. ; BOOKMARK		P.MODE		→ J ←		P.MODE	
RED ; -					RED				RED ; PICTURE	
GREEN ; +					GREEN				GREEN;SWAP;SND.	
YELLOW ; ◀					YELLOW				YELLOW ; TIMER	
BLUE ; ▶					BLUE				BLUE ; SETUP	
P+ ; ▲	P ▲		PROGRAM+ ; ▲		CH+		CH ▲		CH+	
VOL- ; ◀	◀		VOLUME- ; ◀		VOL-		◀		VOL-	
OK			PIC ; PICTURE		CANCEL					
VOL+ ; ▶	▶		VOLUME+ ; ▶		VOL+		▶		VOL+	
P- ; ▼	P ▼		PROGRAM- ; ▼		CH-		CH ▼		CH-	
MENU ; M	MENU		MENU ; M		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT			SKIP		TEXT				TEXT	
⊞ ; TV	CAL		CALL		CAL		CAL		BIORHYTHM	
⊞ ; EPG	⊞		⊞ ; DISPLAY		DISPLAY		⊞		DISPLAY	
▶ ; ⊞ ; ♥			WOOFER ; CALEND.		HOLD				HOLD	
■ ; ⊞ ; ⊞					SIZE				CANCEL	
⏸ ; ⊞ ; ●			SOUND MODE		SUBCODE				SUBCODE	
▶ ; ⊞ ; ◀			ANA ; PIC ; NORMAL		MIX				MIX	
◀ ; ⊞					REVEAL				REVEAL	
▶▶ ; ⊞					INDEX				TUNE ; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		STANDBY ; ⏻		POWER	
AV ; ⏻	TV/AV		TV/AV ; ⏻		TV/AV		TV/AV		TV/AV	
⊖ OFF/ON	TIMER		VOL PP		⊖ ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
⏸ ; ▲	MUTE		⏸		⏸ ; MUTE		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊞	---		-/-		+/-		NOTE ; NOTEBOOK		-/-	UPDATE ; POS. ; ⊞
2- ; P/C ; ⏻	RECALL		Q.V. ; ⏻		⏻ ; QV ; ALT		RECALL ; A/CH		ARC	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	↑				→ S ← ; SOUND		S.EFFECT		PSEUDO;UBB;SSM	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	→				→ P ← ; P.P ; P.MODE		AT		SYSTEM ; LIST	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO							B.E		EYE ; EYE*	
⊞ ; ⊞	AUTO		→ S ←				SURROUND		DUAL ; DUAL* ; I/II	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	↓		SCAN						PIP ; *	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	←		⏸						PSM	
⊕- ; ▢- ; TAPE			COD						SSM	
MODE ; →	F		→ P ←		CANCEL		COLOR SYS.		MODE ; SLEEP	
RED ; -	SPORT				RED ; PICTURE ; ⊞				RED ; SSM ; PR-	
GREEN ; +	GAME				GREEN ; ⊞				GREEN ; PR+	
YELLOW ; ◀	→ J ←				YELLOW ; TIMER				YELLOW ; SLEEP	
BLUE ; ▶	SCAN				BLUE;SOUND;SUR.				BLUE ; +/- ; INPUT	
P+ ; ▲	P ▲		P ▲		P+ ; PR+ ; CH+ ; ▲		P+ ▲ ; PRO. ▲		PR ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		V- ; ◀ ; VOL- ; ◀		V- ◀ ; VOL. ◀		VOL ◀	
OK					MENU		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		V+ ; ▶ ; VOL+ ; ▶		V+ ▶ ; VOL. ▶		VOL ▶	
P- ; ▼	P ▼		P ▼		P- ; PR- ; CH- ; ▼		P- ▼ ; PRO. ▼		PR ▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU ; MENU/INS		MENU	
⏻ ; EXIT			⏻ ; MSG		TEXT		CAPS		TEXT	
⊞ ; TV			ZOOM ; Z		ZOOM ; ⊞ ; ⊞ ; SIZE		PIC ; DEL. ; PIC / DEL.		PICTURE	
⊞ ; EPG	⊞		⊞ ; DEMO		CALL ; ? ; DISP ; ⊞		DISPLAY		Q.VIEW	
▶ ; ⊞ ; ♥			⊞ ; FAV		GAME ; HOLD		FAVORITE ; SURF		HOLD ; STILL ; ⊞	
■ ; ⊞ ; ⊞			⏸ ; ⊞		⏸ ; LOCK ; SUBTIT.		S.SYS ; SOUND SYS		SIZE ; ⊞	
⏸ ; ⊞ ; ●					SUBCODE		CALENDAR		TIME ; ⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀			⏸		CALENDAR ; MIX		GAME		MIX ; ⊞	
◀ ; ⊞					SCAN;REVEAL;RES.				REVEAL ; ⊞	
▶▶ ; ⊞									INDEX ; 9/4 PIP ; ⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV ; -	VID		- ; TV/VIDEO		AV		AV ; AV/TV		TV/AV ; AV ; AV/TV	INPUT
⊖ OFF/ON	SLEEP		⊖ ; SLEEP		⊖ ; GOTO		⊖ ; SLEEP		SLEEP ; ⊖	
⏸ ; ▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⏸ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⏸		⏸		⏸ ; MUTE ; ▲	
1- ; + ; ⊞	-/-	⊞ ; EXIT/CANCEL	-/-	⊞ ; EXIT/CANCEL	X ; ⊞		X ; ⊞ ; ⊞		⊞ ; UPDATE ; POSIT.	*
2- ; P/C ; ⊞	RECALL		PRE	PIP SWAP ⊞	PP		PP ; ⊞		FAV.PR ; ⊞	*
▲ ; ✱+ ; ♪+ ; AUDIO	⊞		PROG ▲	⊞ ; L/F ; AUDIO			⊞		PR ▲	
▶ ; ⊕+ ; ♪+ ; RADIO	S.STD		VOL ▲	⊞ ; NEXTP. ; SURR.			SOUND ; ⊕		SSM ; SPM	
⊕+ ; ⊞ ; ▲+ ; VIDEO	P.STD		PC		VIDEO		VIDEO ; PP		PSM ; PPM ; PP	SUPER PICTURE ; ⊞
⊞ ; ⊞	SURROUND		M/S	PIP SOUND	SOUND		I/II		I/II	SUPER SOUND ; ⊞
▼ ; ✱- ; ♪- ; TUNER	TV		PROG ▼				⊞		PR ▼	
⏪ ; ⊖- ; ♪- ; CD	PC		VOL ▼	⊞ ; PREP. ; ANGLE					ARC	ARC
⊕- ; ⊞ ; ▲- ; TAPE			DVD						SWAP	
MODE ; →	MTS		PIP ON/OFF	PIP SOURCE	DVD MENU ; I/II				MODE	MODE ; ⊞ ; SLEEP
RED ; -	RED		RED ; SETUP		RED ; ▶		RED		RED ; PIP. PR -	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; TITLE		GREEN ; II		GREEN		GREEN ; PIP. PR +	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; MENU	⏸ ; STEP ◀II	YELLOW ; ⏸		YELLOW		YELLOW ; PIP. SWAP	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE	⏸ ; STEP ▶II	BLUE ; ⏸		BLUE		BLUE ; PIP. INPUT	
P+ ; ▲	CH ▲ ; ⊞		▲		P ▲		P ▲ ; CH ▲ ; ▲		PR ▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		◀		◀		◀ ; VOL ◀ ; ◀		VOL ◀	
OK	SEL		ENTER		OK		OK ; MENU		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		▶		▶		▶ ; VOL ▶ ; ▶		VOL ▶	
P- ; ▼	CH ▼ ; ⊞		▼		P ▼		P ▼ ; CH ▼ ; ▼		PR ▼	
MENU ; M	MENU		⊞ ; TV.MENU	⊞ ; STORE ; CLEAR	MENU		MENU		MENU	EYE
⊞ ; EXIT	⊞		⊞ ; TTX		⊞ ; ■		⊞ ; TXT ; TEXT		⊞ ; TEXT ; MIX ; TXT	DRP
⊞ ; TV	⊞		→ ⊞ ←	→ ⊞ ←	DVD/TV		TV		PIP	TV/PC
⊞ ; EPG	Q.VIEW		⊞ ; DISPLAY	⊞ ; P.SIZE			⊞		⊞ ; LIST	POSITION
▶ ; ⊞ ; ♥	⊞		⊞ ; STILL	⊞ ; HOLD ; PROG.	⊞ ; ⊞		⊞ ; HOLD ; ⊞ ; ⊞		⊞ ; HOLD ; STILL	
■ ; ⊞ ; ⊞	⊞		■	⊞ ; SIZE ; SUBTITLE	⊞ ; ⊞	■	⊞ ; ⊞ ; ⊞		SIZE ; ⊞ ; Q.VIEW	
II ; ⊞ ; ●	⊞		▶ II	⊞ ; SUBP. ; ZOOM	⊞ ; ⊞	II	⊞ ; TIME		⊞ ; TIME ; ⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀	⊞		▶ II	⊞ ; MIX ; A-B	⊞ ; SUB-T	▶	⊞ ; MIX		MIX ; ⊞	
◀ ; ⊞	⊞		◀ ; SLOW ◀	⊞ ; REVEAL ; GOTO	? ; AUDIO ; ⊞	⏸	? ; ⊞		⊞ ; REVEAL ; ?	
▶▶ ; ⊞	⊞		▶▶ ; SLOW ▶▶	⊞ ; INDEX ; REPEAT	⊞ ; WHITE ; ⊞	⏸	⊞ ; i ; WHITE ; ⊞		⊞ ; LIST ; SCAN ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		POWER		⏻		POWER ; ⏻	
AV ; -	- ; LINE		TV		SOURCE		SOURCE		AV ; TV/AV	
⊖ OFF/ON	⊖ ; SLEEP	⊖ ; REPEAT	⊖ ; SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⏸ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE		MUTE		MUTE ; ⏸	
1- ; + ; ⊞	-/-	⊞ ; CANCEL ; i	-/-	⊞ ; EXIT/CANCEL	UPDATE		CANCEL		DIGIT ; --	DEMO ; TUNE ; ⊞
2- ; P/C ; ⊞	PRE		PRE	TITLE	LAST		RECALL		RECALL	
▲ ; ✱+ ; ♪+ ; AUDIO	PROG ▲		PROG ▲	⊞ ; L/F ; AUDIO	AUTO		CH ▲		ACOUSTICS	CH+
▶ ; ⊕+ ; ♪+ ; RADIO	VOL ▲	⊞ ; BOOKMAR. ; OPT	VOL ▲	⊞ ; NEXTPAG. ; SUR.	SWAP		STILL		ZOOM	
⊕+ ; ⊞ ; ▲+ ; VIDEO	TV/DVB-T		VIDEO		STILL		ZOOM		AUTO ; DPF ; HDMI	
⊞ ; ⊞	M/S	→ ⊞ ← ; S.STD	M/S	→ ⊞ ← ; S.STD	S.SELECT		SOUND	VII	S.MODE	
▼ ; ✱- ; ♪- ; TUNER	PROG ▼		PROG ▼		P.SIZE		CH ▼		SCAN	CH-
⏪ ; ⊖- ; ♪- ; CD	VOL ▼	⊞ ; ANGLE ; LIST	VOL ▼	⊞ ; PREPAG. ; ANG.	P.POSITION		DMP		STILL	
⊕- ; ⊞ ; ▲- ; TAPE	SWAP ⊞		DVD		P.INPUT		PAGE/VOLUME		CAL ; BIORHYTHM	
MODE ; →	ON/OFF PIP	→ ⊞ ← ; P.STD	MENU	→ ⊞ ← ; P.STD	PIP	STORE	PICTURE	P.M.SYNC	P.MODE	SCAN
RED ; -	RED ; SETUP	SOURCE PIP	RED		RED	ARC	RED		RED ; PICTURE ; INFO	⊞ ; E/W ; CC
GREEN ; +	GREEN ; INPUT	SOUND PIP	GREEN		GREEN	MTS	GREEN		GREEN ; SOUND	⊞ ; FAVS
YELLOW ; ◀	YELLOW ; TITLE	⏸ ; STEP ◀II	YELLOW	⏸ ; STEP ◀II	YELLOW	PSM	YELLOW		YELLOW ; TIMER	⊞ ; ⊞
BLUE ; ▶	BLUE ; MENU	⏸ ; STEP ▶II	BLUE	⏸ ; STEP ▶II	BLUE	SSM	BLUE		BLUE ; SETUP	⊞
P+ ; ▲	▲ ; P+ ; ⊞		▲		P+ ▲		CH ▲	UP/FWD	CH+ ; P+ ; ▲	CH+
VOL- ; ◀	◀ ; ◀-		◀		VOL- ◀		VOL ▼	LEFT/PREV	VOL- ; V- ; ◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		OK	ENTER	ENTER ; OK	
VOL+ ; ▶	▶ ; ◀+		▶		VOL+ ▶		VOL ▲	RIGHT/NEXT	VOL+ ; V+ ; ▶	
P- ; ▼	▼ ; P- ; ⊞		▼		P- ▼		CH ▼	DOWN/REW	CH- ; P- ; ▼	CH- ; ⊞
MENU ; M	⊞ ; TV.MENU		⊞ ; TV.MENU	⊞ ; STORE ; CLEAR	MENU		MENU ; ⊞		MENU	F.MENU
⊞ ; EXIT	⊞ ; TTX		⊞ ; TTX		TTX ON		EXIT		⊞	EXIT
⊞ ; TV	→ ⊞ ← ; EXIT	⊞ ; P.SIZE	SETUP		TV	FLOF LIST	TV	DMP ZOOM	⊞ ; ⊞	⊞ ; PROG
⊞ ; EPG	⊞ ; DISPLAY	⊞ ; ZOOM ; EPG	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	DMP DISPLAY	DISPLAY ; DSP	
▶ ; ⊞ ; ♥	⊞ ; STILL	⊞ ; PROG. ; MENU	SKIP		HOLD		TEXT	SLEEP ; HOLD	⊞	FAV
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP	⊞ ; SUBTITLE	■	⊞ ; SIZE ; SUBTITLE	SIZE		PIP ; SIZE		⊞	
II ; ⊞ ; ●	▶ II ; PLAY/PAUSE	● ; REC	▶ II	⊞ ; SUBP. ; ZOOM	TIME		SOURCE ; SUB.CODE		⊞ ; GAME	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ II ; PLAY/PAUSE	⊞ ; AUDIO	▶ II	⊞ ; MIX ; A-B	MIX ⊞		▶ II ; PLAY/PAUSE	MIX	⊞ ; E/W	
◀ ; ⊞	◀ ; SLOW ◀	⊞ ; GOTO	◀ ; SLOW ◀	⊞ ; REVEAL ; GOTO	REVEAL		REW	SWAP ; REVEAL	⊞ ; LOCK	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; SLOW ▶▶	⊞ ; A-B	▶▶ ; SLOW ▶▶	⊞ ; INDEX ; REPEAT	INDEX		FWD	MOVE ; INDEX	⊞ ; HELP ; ⊞/III	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY/ON	
AV ; ⏻	TV/AV ; DVD		VIDEO ; TV/AV ; AV		INPUT	PC/DVI ; TV/PC	SOURCE		AV	USB
⏻ OFF/ON	SLEEP		SLEEP ; ⏻		SLEEP		PC		TIMER	ANGLE
⏻ ; ▲	⏻ ; MUTE	▲ ; EJECT	⏻ ; MUTE		⏻ ; MUTE		⏻ ; MUTE		MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE
1- ; + ; ⏻	⏻ ; REP		-/-		⏻ ; UPDATE		P-CH EDIT		GOTO	
2- ; P/C ; ⏻	NORMAL		⏻ ; RECALL ; QV		PIP		PRE.P-CH		RETURN	REPEAT
▲ ; ⏻+ ; ⏻+ ; AUDIO	▲		AUDIO ; CALENDAR		STILL		▲		▲	
▶ ; ⏻+ ; ⏻+ ; RADIO	▶				SSM		▶		▶	
⏻+ ; ⏻+ ; VIDEO	⏻		⏻ L/R ; GAME ; PICT.		PSM		VIDEO		N/P	
⏻ ; ⏻	⏻		LANG;SCAN;OPTO.		I-HI	A.SWAP	AIR/CABLE		AUDIO	RANDOM
▼ ; ⏻+ ; ⏻+ ; TUNER	▼				ARC		▼	BRIGHTNESS	▼	
⏻ ; ⏻+ ; ⏻+ ; CD	⏻				PIP ARC		⏻	CONTRAST	⏻	
⏻+ ; ⏻+ ; TAPE	⏻		⏻ U/D ; SOUND ; S.M		PIP POSITION		S-VIDEO		P/I	
MODE ; →	MENU/PBC	ASPECT	SYS. ; MODE ; GAME		⏻ ; MODE	SCAN	AUTO	SEARCH	DISC OPER	PROG
RED ; -	RED ; CLEAR				RED ; PIP PR +		RED		TITLE	
GREEN ; +	GREEN ; ADD MARK.				GREEN ; PIP PR -		GREEN		EDIT	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; SEARCH				YELLOW ; SWAP		YELLOW		⏻	
BLUE ; ▶	BLUE ; SOUND MOD.				BLUE ; PIP INPUT		BLUE		⏻	
P+ ; ▲	▲ ; PR ▲ ; ⏻		CH+ ; P+ ; ▲		CH+ ; PR ▲		P-CHANNEL ▲		CH+	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL- ; ◀ ; V- ; ◀		VOL- ; VOL ◀		VIOL ◀		VOL-	
OK	OK ; ENTER		MENU ; M		OK		MENU ; ◀		ENTER	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL+ ; ▶ ; V+ ; ▶		VOL+ ; VOL ▶		VOL ▲		VOL+	
P- ; ▼	▼ ; PR ▼ ; ⏻		CH- ; P- ; ▼		CH- ; PR ▼		P-CHANNEL ▼		CH-	
MENU ; M	TV MENU		MENU ; M		MENU ; M		MENU	STORE	MENU	
⏻ ; EXIT	⏻ ; TITLE		GAME ; AUDIO ; JUMP		EXIT		EXIT		SETUP	ADD/CLEAR
⏻ ; TV	⏻		ZOOM ; PICT. ; MAR.		⏻ ; TEXT	LIST	TV		TV	SUBTITLE
⏻ ; EPG	DISPLAY		CALL ; DISPLAY ; OSD		Q.VIEW	ZOOM	INFO	LIST/FLOF	DISPLAY	ZOOM
▶ ; ⏻ ; ♥	⏻ ; ♥				⏻ ; HOLD		HOLD		SLOW	
■ ; ⏻ ; ⏻	■ ; STOP	⏻ ; A-B	LOCK		⏻ ; SIZE		SIZE		■ ; STOP	
⏻ ; ⏻ ; ⏻	⏻ ; PAUSE/STEP	⏻ ; PGM	GAME		⏻ ; TIME		SUB PAGE		⏻ /⏻ ; PAUSE/STEP	⏻ ; REC
▶ ; ⏻ ; ◀	▶ ; PLAY	⏻ ; ⏻	P.P. ; AUTO ; P.MODE		⏻ ; MIX		TTX/MIX		▶ ; PLAY	
◀ ; ⏻	◀ ; F.R/STEP	⏻ ; SETUP			⏻ ; REVEAL		REVEAL		◀	
▶▶ ; ⏻	▶▶ ; F.F/STEP	⏻ ; RANDOM			⏻ ; INDEX		INDEX		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		POWER		⏻		POWER		⏻	
AV ; ⏻	⏻ ; TV/VIDEO		SOURCE		SOURCE		SOURCE		SOURCE	HDMI
⏻ OFF/ON	⏻ ; SLEEP		SLEEP		SLEEP ; HOLD		SLEEP ; HOLD		HOLD ; SLEEP	
⏻ ; ▲	⏻ ; MUTE		MUTE		⏻		MUTE		⏻	
1- ; + ; ⏻	-/-	⏻ ; CANCEL	CANCEL		INFO	CANCEL	⏻	CANCEL	CANCEL	
2- ; P/C ; ⏻	PRE		RECALL		RECALL		RECALL		RECALL	
▲ ; ⏻+ ; ⏻+ ; AUDIO	SKIP		///		▲		▲		▲	STILL
▶ ; ⏻+ ; ⏻+ ; RADIO	⏻ ; STORE		STILL		▶		▶		▶	DMP
⏻+ ; ⏻+ ; VIDEO	P.SIZE ; ⏻		ZOOM		⏻		CH ▲ ; CANCEL		▶▶	VGA
⏻ ; ⏻	M/S		S.MODE		SOUND	///	SOUND	///	SOUND	///
▼ ; ⏻+ ; ⏻+ ; TUNER					▼		▼		▼	
⏻ ; ⏻+ ; ⏻+ ; CD					⏻		⏻		⏻	
⏻+ ; ⏻+ ; TAPE	S.MODE ; → ; ⏻				⏻		CH ▼ ; MIX		⏻	
MODE ; →	P.MODE ; → ; ⏻		P.MODE		PICTURE	MEDIA	PICTURE	PIP ; SIZE	PICTURE	
RED ; -	RED		RED ; AV		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; PC		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; YPBPR		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; HDMI		BLUE		BLUE		BLUE	
P+ ; ▲	P+ ; ▲		CH+		CH ▲	CH ▲ ; CANCEL	CH+		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀ ; ◀		VOL-		VOL ▼		VOL-		VOL ▼	
OK	MENU ; ⏻		MENU		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶ ; ▶		VOL+		VOL ▲		VOL+		VOL ▲	
P- ; ▼	P- ; ▼		CH-		CH ▼	CH ▼	CH-		CH ▼	
MENU ; M	MENU ; ⏻		MENU		MENU ; ⏻	DMP	MENU ; ⏻	DMP	⏻ ; MENU	
⏻ ; EXIT	⏻ ; TTX		TEXT		TEXT	SETUP	TEXT	EXIT	EXIT	TEXT
⏻ ; TV	⏻ ; L/F		TV		TV	DMP ZOOM	TV	DMP ZOOM	TV	SUBTITLE
⏻ ; EPG	⏻ ; DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	INFO	ZOOM
▶ ; ⏻ ; ♥	⏻ ; HOLD		HOLD		STILL		STILL	HOLD	HOLD ; SLEEP	
■ ; ⏻ ; ⏻	⏻ ; SIZE		ASPECT		■	PIP ; SIZE	■	SIZE	■ ; STOP	SIZE
⏻ ; ⏻ ; ⏻	⏻ ; SUB PAGE		SUBCODE		▶ / II	SOURC.;SUB.CODE	⏻	SOURCE ; SUB.COD.	SUBCODE	
▶ ; ⏻ ; ◀	⏻ ; MIX		MIX		▶ / II		⏻	MIX	⏻ ; PLAY/PAUSE	MIX
◀ ; ⏻	⏻ ; REVEAL		REVEAL		◀	SWAP ; REVEAL	◀	SWAP ; REVEAL	◀	REVEAL
▶▶ ; ⏻	⏻ ; INDEX		INDEX		▶▶	POSITION ; INDEX	▶▶	MOVE ; INDEX	▶▶	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 131		Код 132		Код 133		Код 134		Код 135	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV ; ▢	LINE	REC INPUT	Ⓜ ; SOURCE		DVD-TV/AV		SOURCE		SOURCE	
⊙ OFF/ON	YELLOW ; SLEEP		SLEEP		CARD/USB		⊙		SLEEP	TIME
⊘ ; ▲	⊘ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⊘		MUTE		⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	+ ; ⊞	⊞	⊞		10+		F1		GOTO ; REVEAL	
2- ; P/C ; ⇄	PRE		⇄		PREV		⇄		⇄	REPEAT ; SUBPAGE
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	PROG ▲	ANGLE	▲		▲		▲		▲	AUDIO
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	VOL ▲	ZOOM	▶	RADIO	▶		▶		▶	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	▶▶ ; STEP ▶▶	BOOKMARK	INDEX		SUB-TITLE		COLOR		▶▶ ; TIME	
⊙ ; ⊞	PIP SOUND	TITLE	⊙/II ; AUDIO		AUDIO		SMART S		S.MODE	MEDIA
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	PROG ▼		▼		▼		▼		▼	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	VOL ▼		◀		◀		◀		◀	
⊕- ; ▢ ; TAPE	⏮ ; STEP ⏮		DMP		PBC		AUDIO		⏮ ; MIX	
MODE ; →	MENU	SETUP	Ⓜ ; Ⓜ		MODE/A-B	REPEAT	16:9		P.MODE	AUTO
RED ; -	RED ; M/S	PC	RED ; ◀◀		SEARCH		P/N	-	RED	
GREEN ; +	GREEN ; STILL	LIST	GREEN ; ▶▶		PROG		-		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; SLEEP	OPT	YELLOW ; ⏮		16:9/4:3		⏮ ; PREV.		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; P.SIZE	●	BLUE ; ▶▶		NEXT		⏮ ; NEXT		BLUE	
P+ ; ▲	▲ ; P+ ; ⊞		CH+		CH+		CH+		CH+	
VOL- ; ◀	◀ ; /		VOL-		VOL-		VOL-		VOL-	
OK	ENTER		ENTER		OK		OK		OK	STILL
VOL+ ; ▶	▶ ; /+		VOL+		VOL+		VOL+		VOL+	
P- ; ▼	▼ ; P- ; ⊞		CH-		CH-		CH-		CH-	
MENU ; M	Ⓜ ; TV.MENU	DTV MENU	MENU		MENU		MENU		MENU	
Ⓜ ; EXIT	Ⓜ ; EXIT	Ⓜ ; TTX	EXIT		SETUP		Ⓜ		EXIT	TEXT
□ ; TV	PIP ON/OFF	TV	LIST		TITLE		SMART P		SUBTITLE	CH.LIST
⊞ ; EPG	DISPLAY	EPG	EPG		DISPLAY	ZOOM	INFO		INFO	SCALE
▶ ; ⊞ ; ♥	Ⓜ ; REPEAT		♥	Ⓜ	SLOW		⊞ ; ROTATE		FAV.	HOLD
■ ; ⊞ ; Ⓜ	■ ; STOP		Ⓜ ; ■ ; STILL	Ⓜ	■		■ ; STOP		■ ; SIZE	SIZE
II ; ⊞ ; ●	Ⓜ ; SUBTITLE	● ; REC	Ⓜ ; SUBTITLE	●	II		II ; PAUSE		II ; INDEX	SUBPAGE
▶ ; ⊞ ; ◀	II ; PLAY/PAUSE	Ⓜ ; AUDIO	Ⓜ ; II		II		▶ ; PLAY		II ; INDEX	MIX
◀◀ ; ⊞	◀◀ ; SLOW ◀◀	Ⓜ ; GOTO	Ⓜ ; SOURCE	◀◀	◀◀		◀◀ ; REV.		◀◀ ; TEXT	REVEAL
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; SLOW ▶▶	Ⓜ ; A-B	Ⓜ ; INFO	▶▶	▶▶		▶▶ ; FWD.		▶▶ ; HOLD	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 136	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻	
AV ; ▢	▢ ; SOURCE	
⊙ OFF/ON	SLEEP	T.SHIFT
⊘ ; ▲	⊘ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	CH.LIST	CANCEL
2- ; P/C ; ⇄	PRE-CH	↵ ; RETURN
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	▲	LANGUAGE ; /II
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	▶	SUBT.
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	▶▶ ; CANCEL	
⊙ ; ⊞	S.MODE	3D
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	▼	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	◀	
⊕- ; ▢ ; TAPE	⏮ ; SUB. CODE	
MODE ; →	P.MODE	
RED ; -	RED	
GREEN ; +	GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL -	
OK	OK	
VOL+ ; ▶	VOL +	
P- ; ▼	CH ▼	
MENU ; M	Ⓜ ; MENU	MEDIA
Ⓜ ; EXIT	EXIT	TEXT ; MIX
□ ; TV	TV	ECO
⊞ ; EPG	INFO	EPG
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV	HOLD
■ ; ⊞ ; Ⓜ	■	SIZE
II ; ⊞ ; ●	II	● ; PVR
▶ ; ⊞ ; ◀	II	TEXT ; MIX
◀◀ ; ⊞	◀◀ ; HOLD	REVEAL
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; INDEX	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 201	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	AV	
⊖ OFF/ON	⏻ ; ⊖	
⏻ ; ▲	▲ ; EJECT	
1- ; + ; ⊖	⏻ 30	
2- ; P/C ; ⏻	A.D	
▲ ; ⏻ ; + ; AUDIO	T.R	
▶ ; ⏻ ; + ; RADIO	→ ⏻ ←	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	00:00	
⊖ ; ⊕	SP/LP ; SPEED	
▼ ; ⏻ ; + ; TUNER		
◀ ; ⏻ ; + ; CD		
⊕+ ; ▢ ; TAPE		
MODE ; →	PAL/SEC ; SYS.SEL	PROG
RED ; -	INDEX -	
GREEN ; +	INDEX +	
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
P+ ; ▲	PR +	
VOL- ; ◀	←	
OK	OK	
VOL+ ; ▶	→	
P- ; ▼	PR -	
MENU ; M	MENU	
⏻ ; EXIT	A.SEL	
⊖ ; TV	TV/VCR	
⊖ ; EPG	Q.S	
▶ ; ⊖ ; ♥	▶	
■ ; ⊖ ; ⏻	■	● REC
⏻ ; ⊖ ; ●	⏻	
▶ ; ⊖ ; ◀	▶	
◀ ; ⊖	◀	
▶▶ ; ⊖	▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		POWER		POWER ; ⏻		POWER ; ⏻	
AV ; ⏻	NTSC/PAL		PAL/NT		ANGLE		NTSC/PAL		PROGRAM	
⊖ OFF/ON	SUBTITLE				SUB-T	RESUME	SLEEP		SETUP	
⏻ ; ▲	OPEN/CLOSE	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE	Open/Close ; ▲	MUTE	OPEN/CLOSE ; ▲	MUTE
1- ; + ; ⊖	+10		GOTO		+10	CLEAR	+10	CLEAR	+10	CLEAR
2- ; P/C ; ⏻	CLEAR		CLEAR		GOTO	P/N	FUNCTION	CH-LEVEL	RETURN	GO TO
▲ ; ⏻ ; + ; AUDIO	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
▶ ; ⏻ ; + ; RADIO	VOL +		P.SCAN		ECHO +		FM MODE		DIMMER	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	KEY +		ANGLE		REPEAT		ZOOM		ZOOM	
⊖ ; ⊕	L/R/ST		3D SURR		A-B RPT	VOCAL ASSIST	L/R/ST	SURR MODE	3D	
▼ ; ⏻ ; + ; TUNER	ANGLE		BOOKMARK		PROGRAM		SEARCH		AUDIO ONLY	
◀ ; ⏻ ; + ; CD	VOL -		A-B		ECHO -		PBC		PBC	
⊕+ ; ▢ ; TAPE	KEY -		REPEAT		SHIFT ; KODAK T.E.		ANGLE		ANGLE	
MODE ; →	SET UP		SETUP		PBC OFF		SETUP		PLAY MODE	TV MODE
RED ; -	SEARCH	PBC	TITLE		VOL -		MASTER VOL. ▼		VOL -	
GREEN ; +	TITLE	STEP	SUBTITLE		VOL +		MASTER VOL. ▲		VOL +	
YELLOW ; ◀	SKIP ⏪		⏪		SKIP ⏪		⏪		⏪ ; ◀ STEP	
BLUE ; ▶	SKIP ⏩		⏩		SKIP ⏩		⏩		⏩ ; ▶ STEP	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲ ; TUNING UP		↑	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀ ; PRESET DOWN		←	
OK	RESUME		ENTER		ENTER / ▶		ENTER		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶ ; PRESET UP		→	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼ ; TUNING DOWN		↓	
MENU ; M	MENU	PROGRAM	MENU		MENU		MENU	MEMORY	MENU	
⏻ ; EXIT	RETURN		PROGRAM		SETUP	SUFFLE	TITLE	DIMMER	TITLE	
⊖ ; TV	ZOOM	REPEAT	ZOOM		TITLE	I/P	SUBTITLE	REPEAT	SUBTITLE	
⊖ ; EPG	DISPLAY	A-B	DISPLAY		DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	STEP	DISPLAY	
▶ ; ⊖ ; ♥	SLOW		STEP/SLOW		SLOW	STEP	SLOW		A-B	
■ ; ⊖ ; ⏻	STOP		STOP		■ (STOP)		■ ; STOP		■	
⏻ ; ⊖ ; ●	II		PAUSE		II (PAUSE)		II ; PAUSE		▶ II	
▶ ; ⊖ ; ◀	PLAY		PLAY/PAUSE		▶		▶ ; PLAY		▶▶ II	
◀ ; ⊖	◀ SCAN		◀ ; S-REW		◀ (REV)		◀		◀ ; ◀ SLOW	
▶▶ ; ⊖	SCAN ▶▶		▶▶ ; S-FWD		▶▶ (FWD)		▶▶		▶▶ ; ▶ SLOW	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		⏻ ; POWER		POWER		⏻ ; STANDBY/ON	
AV ; ⏻	V-MODE		NTSC/PAL; P.CHECK		TV/VCR		P/N	ANGLE	INPUT	
⊖ OFF/ON	SUBTITLE		SUBTITLE; URGENT		CLK/CNT		PBC OFF		SLEEP	TIME
⏸ ; ▲	▲	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⏸ ; MUTE
1- ; + ; ⊞	+10	STEP	+10		CLEAR/3D ; CLEAR	A-B	+10	CLEAR	CLEAR	MARK
2- ; P/C ; ⇄	A-B	REPEAT	A-B		LAST CH	REPEAT	GOTO	A-B RPT	REPEAT	A-B
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	AUDIO		AUDIO ; SHADOW		AUDIO		AUDIO		AUDIO	SOUND
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	ANGLE		ANGLE		SYSTEM ; P.SCAN		SLOW-F		FM	⏸ ; ANGLE
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	INTRO				VCR		FUNCTION		PAL/NTSC	DIMMER
⊞ ; ⊞	3D	SYSTEM	REPEAT		3D ; EXIT	REPLAY ; COPY	SETUP	REPEAT	ST/MO	NAME
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	b		PROGRAM		SEARCH		PROGRAM	SHIFT	PROGRAM	
⏪ ; ○- ; ♪- ; CD	⏪				DVD		SLOW-R		DVD	
⊕- ; ▢ ; TAPE	#				OUTPUT ; INPUT		BAND		AMP	
MODE ; →	SETUP	SEARCH	SETUP		PROGRAM ; TIMER	TV VIEW	MODE		SETUP	
RED ; -	VOLUME -		TITLE/PBC; P-DOWN		ANGLE/DIG. SPEED		VOLUME -		VOLUME -	
GREEN ; +	VOLUME +		SEARCH ; P-UP		ANGLE		VOLUME +		VOLUME +	
YELLOW ; ◀	⏮		⏮		⏮ PREV		⏮ ; PRESET -		⏮ ; PRESET -	
BLUE ; ▶	⏭		⏭		⏭ NEXT		⏭ ; PRESET +		⏭ ; PRESET +	
P+ ; ▲	▲		▲ ; #		▲ ; PR +		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀ ; TEMPO -		◀		◀		◀	
OK			SELECT		ENTER ; OK		ENTER		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		▶ ; TEMPO +		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼ ; b		▼ ; PR -		▼		▼	
MENU ; M	MENU	PROGRAM	MENU ; ' .		MENU	MARK	MENU	MEMORY	MENU	MEMORY
⏻ ; EXIT	RETURN	ZOOM	CANCEL		SETUP	CM-SKIP	AMP MENU	RESUME	RETURN	ZOOM
□ ; TV	TITLE/PBC	CHANNEL	ZOOM		TITLE/PBC	SUBTITLE	TITLE	SUB-T	SUBTITLE	TITLE
⊞ ; EPG	DISPLAY	MARK	DISPLAY		DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DVD DISPLAY	INFO
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		SLOW		▶ ; SLOW +	◀ ; SLOW -	STEP		STEP/SLOW	
■ ; ⊞ ; ⊞	■		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸		PAUSE		PAUSE	● REC	▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE		⏸ ; PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	PLAY		▶ ; PLAY		▶ (PLAY/PAUSE)		▶ ⏸ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY	
◀ ; ⊞	◀		◀ ; MALE		◀ ; REW		◀ ; TUNING -		◀ ; TUNING -	
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶ ; FEMALE		▶▶ ; FF		▶▶ ; TUNING +		▶▶ ; TUNING +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻		POWER	
AV ; ⏻	ANGLE		INPUT		PROG		ANGLE		P/N	
⊖ OFF/ON	ZOOM		TIME SHIFT	TIMER RECORD	PBC		SUBTITLE		SUBTITLE	
⏸ ; ▲	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ; + ; ⊞	+10	CLEAR	CH MARK	A-B	+10	A-B	+10	A-B	+10	CLEAR
2- ; P/C ; ⇄	REPEAT	A-B RPT	REPLAY	REPEAT	GOTO	REPEAT	RETURN	REPEAT	GOTO	
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	AUDIO		CH +	AUDIO	LANGUAGE		AUDIO	b	AUDIO	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	SHUFFLE		ANGLE		ANGLE		CHANNEL	⏪	KEY +	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	P/N		VCR PLUS +		N/P		SYSTEM	#	REPEAT	
⊞ ; ⊞	SETUP		DISC		FUNC SELECT		3D		A-B	SHUFFLE
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	PROGRAM		CH -		KARAOKE		SEARCH		ZOOM	
⏪ ; ○- ; ♪- ; CD	GOTO		DVD		MIC		MARK		KEY -	
⊕- ; ▢ ; TAPE	KODAK T.E. ; I/P		EDIT		RESUME		PROGRAM		ANGLE	
MODE ; →	TV MODE		PROGRAM		MODE		V-MODE		TV MODE	
RED ; -	VOL -		VOL -		FUNC -		VOL -		VOL -	T.E.
GREEN ; +	VOL +		VOL +		FUNC +		VOL +		VOL +	I/P
YELLOW ; ◀	⏮ SKIP		⏮		⏮ ; PREV		⏮		⏮ ; PREV	
BLUE ; ▶	⏭ SKIP		⏭		⏭ ; NEXT		⏭		⏭ ; NEXT	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER/▶		ENTER		PLAY/ENTER	PSCAN/NORMAL	PLAY		ENTER ; PLAY	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU/PLAYLIST		MENU		MENU		MENU	PROGRAM
⏻ ; EXIT	SUB-T	RESUME	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
□ ; TV	TITLE		TITLE/PBC	SUBTITLE	TITLE	SUBTITLE	TITLE/PBC	INTRO	TITLE	
⊞ ; EPG	DISPLAY		OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	RESUME
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW	STEP	SLOW	REC PAUSE	SLOW	STEP	SLOW	⏸▶	SLOW	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ ; STOP	REC STOP	■ ; STOP		■		■ ; STOP	
⏸ ; ⊞ ; ●	⏸ ; PAUSE		⏸ ; PAUSE	REC	⏸ ; PAUSE		⏸		⏸ ; PAUSE/STEP	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY/ENTER		PLAY		▶ ; PLAY	
◀ ; ⊞	◀ ; REV		◀		◀ ; F.REV		◀		◀ ; REV	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FWD		▶▶		▶▶ ; F.FWD		▶▶		▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY/ON		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY/ON		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻	□ ; VIDEO		ANGLE		ANGLE		INPUT 1 ; INPUT	INPUT 2	ANGLE	
⊙ OFF/ON	BOOKMARK		TIME		TIME		SLEEP		TIME	
⏸ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	⏸ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; EJECT	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ; + ; ⏻	10+	CLEAR	GO TO		10+		CLEAR		10+	GOTO
2- ; P/C ; ⏻	GOTO	A-B	RETURN		RETURN		RETURN	GOTO	RETURN	RANDOM
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO	SUBTITLE		LANGUAGE		AUDIO		AUDIO	PROLOGIC II	LANGUAGE	
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	ANGLE		MARK				SUBTITLE	EQ	SUBTITLE	
⊙+ ; ▢ ; VIDEO	NP		P/N		N/P		PAL/NT		VIDEO ; PSCAN/N.	P/N
⊙ ; Ⓞ	L/R	REPEAT	L/R		ZOOM		ST/MO	SURROUND	L/R	DIGEST
▼ ; ⏸- ; ⏸- ; TUNER	P-SCAN				REPEAT		FM		PROG	
⏪ ; ⏸- ; ⏸- ; CD	MIC		ZOOM		A-B		DVD		A-B	
⊙- ; ▢ ; TAPE	DEFAULT		REPEAT				DIGITAL IN		REPEAT	
MODE ; →	PBC	LANGUAGE	SUB.TITLE		SUBTITLE		PROGRAM	DIGEST	EQ ; PBC	STEP ; MODE
RED ; -	VOL -		VOL -		VOL -		VOLUME -	ANGLE	VOL -	
GREEN ; +	VOL +		VOL +		VOL +		VOLUME +	MARK	VOL +	
YELLOW ; ◀	⏮ ; PREV		⏮ ; PREV		⏮ ; PREV		⏮ ; PRESET -	REPEAT	⏮ ; PREV	
BLUE ; ▶	⏭ ; NEXT		⏭ ; NEXT		⏭ ; NEXT		⏭ ; PRESET +	A-B	⏭ ; NEXT	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU/PBC		PBC		MENU	MEMORY	MENU	
⏻ ; EXIT	SETUP	RETURN	SETUP		SETUP		SETUP	NAME	SETUP	
□ ; TV	TITLE	RESUME	TITLE		TITLE		TITLE	INFO	TITLE	
⊙ ; EPG	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶ ; Ⓞ ; ♥	SLOW	STEP	SLOW				STEP/SLOW		SLOW	
■ ; Ⓞ ; Ⓞ	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏸ ; Ⓞ ; ●	▶ II		PAUSE/STEP		▶ II ; PLAY/PAUSE		▶ II ; PLAY/PAUSE		▶ II ; PAUSE	
▶ ; Ⓞ ; ◀	▶ II		▶ ; PLAY		▶ II ; PLAY/PAUSE		▶ II ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY	
◀ ; Ⓞ	◀ ; FB		◀ ; FR		◀ ; REV		◀ ; TUNING -		◀ ; REV	
▶▶ ; Ⓞ	▶▶ ; FF		▶▶ ; FF		▶▶ ; FWD		▶▶ ; TUNING +		▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 321		Код 322		Код 323	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY ; ■		⏻ ; STANDBY			
AV ; ⏻	BOOKM. ; PROGR.		VIDEO	USB	CD/USB	
⊙ OFF/ON	SUBTITLE		SUBTITLE			
⏸ ; ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	⏸ ; MUTE	▲	⏸ ; MUTE		
1- ; + ; ⏻	10+	CLEAR	10+	A-B	10-	
2- ; P/C ; ⏻	RETURN	A-B	RETURN	GOTO	10+	
▲ ; ⏸+ ; ⏸+ ; AUDIO	LANGUAGE		LANGUAGE			
▶ ; ⏸+ ; ⏸+ ; RADIO	REPEAT ; VIDEO		RESUME			
⊙+ ; ▢ ; VIDEO	NP		N/P			
⊙ ; Ⓞ	L/R		L/R	REPEAT		
▼ ; ⏸- ; ⏸- ; TUNER	GOTO		P-SCAN			
⏪ ; ⏸- ; ⏸- ; CD	RESUME ; REPEAT		CLEAR			
⊙- ; ▢ ; TAPE	DEFAULT		BOOKMARK ; PROG			
MODE ; →	PBC ; DVD/USB		PBC	DEFAULT	MODE	
RED ; -	VOLUME -		VOL -			
GREEN ; +	VOLUME +		VOL +			
YELLOW ; ◀	⏮ ; PREV		⏮ ; PREV			
BLUE ; ▶	⏭ ; NEXT		⏭ ; NEXT			
P+ ; ▲	▲		▲		DIR+	
VOL- ; ◀	◀		◀			
OK	ENTER		ENTER			
VOL+ ; ▶	▶		▶			
P- ; ▼	▼		▼		DIR-	
MENU ; M	MENU		MENU		PROG.	
⏻ ; EXIT	SETUP		SETUP			
□ ; TV	TITLE	ANGLE	TITLE	MIC		
⊙ ; EPG	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	INTRO	
▶ ; Ⓞ ; ♥	SLOW	STEP	SLOW	STEP		
■ ; Ⓞ ; Ⓞ	■ ; STOP		■ ; STOP		STOP	
⏸ ; Ⓞ ; ●	▶ II ; PAUSE		▶ II		PLAY/PAUSE	
▶ ; Ⓞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ II		PLAY/PAUSE	
◀ ; Ⓞ	◀ ; REV		◀ ; FB		PREV/REW	
▶▶ ; Ⓞ	▶▶ ; FWD		▶▶ ; FF		NEXT/FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	



Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/RADIO		LIST		▲ ; AV/YPBPR		⏻		TV/SAT ; ТВ/СП	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER	TIME SHIFT	⊞ ; ZOOM		Формат ; Format			
⊞ ; ▲	⊞ ; MUTE		⊞		⊞ ; MUTE		⊞		⊞	
1- ; + ; ⊞	X ; EXIT		GOTO		⊞ ; GOTO		+ ; Aux			
2- ; P/C ; ⊞	RECALL	GOTO	RECALL	REPEAT	⊞ ; RETURN	⊞ ; REPEAT	Возврат ; Ret		RECALL ; ⊞	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	AUDIO		CH +		⊞ ; VOL +		▲		Pg Up ; СТР ▲	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	▶		VOL +		⊞ ; NEXT		▶		RADIO ; АУДИО	
⊞+ ; ▽ ; VIDEO	TVG		PG UP	ASPECT	A-B					
⊞ ; ⊞	REPEAT		LANG		⊞ ; AUDIO		Радио ; TV/Radio			
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	LIST		CH -		⊞ ; VOL -		▼		Pg Dn ; СТР ▼	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	◀		VOL -		⊞ ; PREV		◀			
⊞- ; ▽ ; TAPE	SUB-T		PG DN	V-FORMAT	▲ ; SUBTITLE					
MODE ; →	V-FORMAT		SUBTITLE		⊞ ; OPTION		Режим			
RED ; -	RED		RED ; ZOOM		RED		RED			
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ASPECT		GREEN		GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; V-FORM.		YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; TIMER		BLUE		BLUE			
P+ ; ▲	▲ ; CH +		▲	▶▶	▲		▲		P+ ; ▲	
VOL- ; ◀	◀ ; VOL -		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL- ; ◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; ВВОД	
VOL+ ; ▶	▶ ; VOL +		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL+ ; ▶	
P- ; ▼	▼ ; CH -		▼	◀◀	▼		▼		P- ; ▼	
MENU ; M	MENU ; ⏻		MENU		⏻ ; HOME		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
⏻ ; EXIT	X ; EXIT		EXIT	TTX	⏻ ; SETUP		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
□ ; TV	TTX		TV/RADIO	ZOOM	⏻ ; TV SYSTEM		Список		□	
□ ; EPG	INFO		INFO	EPG	⏻ ; DISPLAY		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		▶ ; SLOW		♥ ; Info			
■ ; ⊞ ; ⏻	■ ; STOP		■		■ ; STOP		⏻ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏻ ; ⊞ ; ●	⏻ ; PAUSE	REC	⏻	REC	⏻ ; PLAY/PAUSE		Сторн ; Freeze			
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶		⏻ ; PLAY/PAUSE					
◀◀ ; ⊞	◀◀		◀◀		◀◀ ; FR				⏻ ?	
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶		▶▶ ; FF				i ; ИНФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV ; ⏻							TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⊞ ; ▲	MUTE		⊞ ; MUTE		⊞ ; MUTE		⊞		⊞	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞	LAST		LAST		RECALL		⏻ ; BACK			
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/Pg ▲			
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊞+ ; ▽ ; VIDEO			PG +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊞ ; ⊞					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/Pg ▼			
◀ ; ○- ; ♯- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊞- ; ▽ ; TAPE			PG -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P+ ; ▲	CH+ ; ▲		CH+ ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL- ; ◀		VOL- ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL+ ; ▶	VOL+ ; ▶		VOL+ ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	CH- ; ▼		CH- ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		-⏻ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		⏻ ; EXIT		EXIT	
□ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⏻	
□ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⏻									UHF	
⏻ ; ⊞ ; ●							PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀					TEXT					
◀◀ ; ⊞									⏻ ?	
▶▶ ; ⊞					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV ; ⏻	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊙ OFF/ON					🔍		SLEEP		TIMER	
⏸ ; ▲	⏸		⏸		⏸		MUTE		MUTE	
1- ; 🔍 ; 📺										
2- ; P/C ; ⏪			RCL		⏪		RECALL		RECALL	
▲ ; 🔍+ ; 🔍+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; 🔍+ ; 🔍+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⏸					
⊕+ ; 🔍+ ; VIDEO					P/N					
⊙ ; 📺					📺				GAME	
▼ ; 🔍- ; 🔍- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; 🔍- ; 🔍- ; CD					⏸					
⊕- ; 🔍- ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; 🔍?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; 📺		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; 🔍?		YELLOW ; 📺		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; 📺		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
📺 ; TV	📺		📺		📺 ; WHITE		TV/R		T/R	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; 📺 ; 📺									STILL	
⏸ ; 📺 ; ●					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ ; 📺 ; ◀					UHF				📺	
◀ ; 📺	🔍?		🔍?		HELP				HELP	
▶▶ ; 📺	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; STAND BY		⏻		⏻	
AV ; ⏻	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊙ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
⏸ ; ▲	⏸		⏸ ; MUTE		MUTE ; ⏸		⏸		⏸	
1- ; 🔍 ; 📺	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; ⏪	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; 🔍+ ; 🔍+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; 🔍+ ; 🔍+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		◀+	
⊕+ ; 🔍+ ; VIDEO	F3 ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊙ ; 📺	📺 ; 📺		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; 🔍- ; 🔍- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
◀ ; 🔍- ; 🔍- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		◀-	
⊕- ; 🔍- ; TAPE	F4 ; 📺		HD		←				OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED ; FTA/CA ; GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; 📺		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
📺 ; TV	📺		INFO		TV/STB		TV		TV	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV ; 📺		FAV		▶		📺		FAV	
■ ; 📺 ; 📺			■		■					
⏸ ; 📺 ; ●	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●				
▶ ; 📺 ; ◀	📺		▶		▶				📺	
◀ ; 📺			◀		◀					
▶▶ ; 📺	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; ⏻ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊞ OFF/ON			SUB		SUB ; ⏪					
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⏪					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	P +		P +		PAGE ⏪ ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊞+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊞ ; ⊞	SOUND				AUDIO ; ◀		SOUND			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	P -		P -		PAGE ⏪ ; PAGE ▼ ; -		P -			
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	ANALOG RADIO									
⊞- ; ▽ ; ▲- ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ◀			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		VOL -		◀		VOL ◀	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞ ; TEXT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	LANG		TV		SAT ; ⊞ ; BROWSE		TV		TV.MODE	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞							SUB ; INFO			
⏸ ; ⊞ ; ●	PAUSE		⊞		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀			⊞							
◀ ; ⊞										
▶▶ ; ⊞					ⓘ				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		STANDBY	
AV ; ⏻			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⊞ OFF/ON			⏻		⏻		⏻			
⏸ ; ▲	⏸		⏸		⏸		⏸		MUTE	
1- ; + ; ⊞			M1				ALL CH			
2- ; P/C ; ⏪	RECALL		⏻		RCL		⏻			
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
⊞+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO			M2							
⊞ ; ⊞	⏸		⏸		⏸		⏸		RADIO	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER			P -		CH ◀		P -		CH ▼	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD			V -		VOL ◀				VOL ▼	
⊞- ; ▽ ; ▲- ; TAPE			M3 ; NP							
MODE ; →			UHF		FUNC		⏸?		ZOOM	
RED ; -	RED ; ⏸?		RED ; F1		RED		RED ; ⏸/⏸		RED ; ADD ; EAST	
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ; ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P+ ; ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL- ; ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL+ ; ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P- ; ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
⊞ ; TV	⏸		⊞		AUD		⊞		⊞	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	GREEN ; FAV		FAV		FAV		⊞		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			⏸		A-Z		⏸			
⏸ ; ⊞ ; ●			⏸		LANG		⏸			
▶ ; ⊞ ; ◀			⏸		TEXT		⏸			
◀ ; ⊞			⏸?				?		FREEZE ; HELP	
▶▶ ; ⊞	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	FUNC		⊖		⊖		⊖		⊖ ; STANDBY	
AV ; ⊖			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊖ OFF/ON			⊖		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⊖ ; ▲			⊖		⊖		⊖		⊖ ; MUTE	
1- ; + ; ⊖	CANCEL									
2- ; P/C ; ⊖			RCL				RECALL ; ⊖			
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
▶ ; 0+ ; ⊖+ ; RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊖+ ; ⊖ ; ▲+ ; VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊖ ; ⊖					AUDIO					
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
◀ ; 0- ; ⊖- ; CD					◀				VOL -	
⊖- ; ⊖ ; ▲- ; TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS				LAMEI ; ZOOM		UHF			
RED ; -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT;⊖		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L ; ⊖		BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
⊖ ; TV			⊖		TV		TV/RADIO ; ⊖ ; ⊖		TV/RADIO	
⊖ ; EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ; ⊖ ; ♥			FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖										
⊖ ; ⊖ ; ⊖							INFO			
▶ ; ⊖ ; ◀			⊖		TEXT		FREEZE ; ▶ II		TEXT	
◀ ; ⊖	HELP		⊖ ?				◀			
▶ ; ⊖	INFO		i				▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		STANDBY ; POWER		⊖		⊖		⊖	
AV ; ⊖			MAIL		⊖ ; MULTI-SCR					
⊖ OFF/ON										
⊖ ; ▲	⊖		MUTE		⊖		⊖		⊖	
1- ; + ; ⊖			QUALITY		TRACK					
2- ; P/C ; ⊖	LAST ; ⊖		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
▲ ; ☆+ ; 9+ ; AUDIO	▲		PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
▶ ; 0+ ; ⊖+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊖+ ; ⊖ ; ▲+ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊖ ; ⊖	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
▼ ; ☆- ; 9- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
◀ ; 0- ; ⊖- ; CD							VOL -		VOL -	
⊖- ; ⊖ ; ▲- ; TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; LIST;PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; ⊖		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊖ ; TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
⊖ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊖ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⊖ ; ⊖ ; ⊖	PAUSE		PAUSE		▶ / II		EVENT		EVENT	
▶ ; ⊖ ; ◀	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
◀ ; ⊖					LIST					
▶ ; ⊖			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		⊖		⊖		STANDBY		POWER	
AV ; ⊖	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊖ OFF/ON			UHF		⊖					
⊖ ; ▲	⊖		⊖		⊖		MUTE		⊖	
1- ; + ; ⊖					⊖		QUALITY			
2- ; P/C ; ⊖	BACK		+ PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	VOL +				V +				F1	
⊖+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO	PG +				i				F2	
⊖ ; ⊖	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⊖	
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -		PGDN			
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	VOL -				V -				F3	
⊖- ; ▽ ; ▲- ; TAPE	PG -				⊖				F4	
MODE ; →	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⊖	
RED ; -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⊖	RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; ⊖	⊖	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊖		YELLOW ; OPT +	⊖	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ⊖		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ; ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊖ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊖	⊖	EXIT		EXIT	
⊖ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⊖	TV/RADIO		i	
⊖ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	⊖	ZOOM		EPG	
▶ ; ⊖ ; ♥	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
■ ; ⊖ ; ⊖					■ ; LIVE				■	
⊖ ; ⊖ ; ●	▶ / II		PAUSE		⊖ ; TIME SHIFT	●	PAUSE		⊖	
▶ ; ⊖ ; ◀	TELETEXT								⊖	
◀ ; ⊖	LIST		LIST		◀				◀	
▶▶ ; ⊖	INFO		INFO		▶▶				▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⊖	

Функции кнопок пульта IRC 61 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 61 E	Код 446		Код 447		Код 448	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		⊖		⊖ ; POWER	
AV ; ⊖			TV/SAT;STB;SOUR.			
⊖ OFF/ON			WHITE ; ⊖			
⊖ ; ▲			⊖		⊖ ; MUTE	
1- ; + ; ⊖	-/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	
2- ; P/C ; ⊖	LAST CH		⊖ ; RCL ; LAST		⊖ ; BACK	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	▶ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +	
⊖+ ; ▽ ; ▲+ ; VIDEO	⊖+ ; PG UP		▲			
⊖ ; ⊖			♯ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -	
⊖- ; ▽ ; ▲- ; TAPE	⊖- ; PG DOWN		▼			
MODE ; →	⊖ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR		
RED ; -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ⊖ ; ⊖		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⊖ ; OPT		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; ⊖		BLUE	
P + ; ▲	▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; MOVIES	
⊖ ; EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO	
⊖ ; TV			STATUS		TV/RADIO	
⊖ ; EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE	
▶ ; ⊖ ; ♥	● ; RECORD		#			
■ ; ⊖ ; ⊖	■ ; STOP		WIDE		■ ; STOP	
⊖ ; ⊖ ; ●	⊖ ; HOLD		LIST		⊖ ; PAUSE	● ; RECORD
▶ ; ⊖ ; ◀	▶ ; TEXT		▶ ;    / ▶		▶ ; PLAY	
◀ ; ⊖	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW
▶▶ ; ⊖	▶▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶▶ ; FWD
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	