

Приложение IRC 67 E от 31.01.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 67 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 115
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	Нет
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 496

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 67 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 67 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 67 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 67 E.

Коды к TV устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
AA59-10081J	TV	110
AA59-10081N	TV	110
EW-10C	TV	101
FEB-2000	TV	107
G1	TV	102
G2	TV	102
KC-24	TV	101
KC-24A	TV	101
PP5170	TV	111
R-26A	TV	105
R-28	TV	104
R-3M	TV	106
RC02-51	TV	114
RC-1123801	TV	104
RC-2040	TV	115
RC-24B	TV	101
RC-500	TV	104
RC514	TV	109
RC517	TV	104
RC-600	TV	104
RD2755C	TV	108
REM-132	TV	104
REM-5132	TV	104
RM-TC	TV	103
ST-3004	TV	112
SW-009	TV	110
TRC 1	TV	102
WH55A108	TV	113

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414, 489
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GALAXY INNOVATIONS	468, 471, 494
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 469
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493
MEDIA COM	434
MYSTERY	496
NDS	431
NEXT	463
ONLIME	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472

Марка	Код
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404, 492
YUXING	490
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМ.RU	491
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 67 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
IRC 67 Е	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		POWER		∅; OFF; STAND BY	
AV ; ☐	AV ; SUB ; TV/AV		AV		AV ; ☐ ; A/V	'☐'; CLEAR
∅ OFF/ON	SLEEP ; ☐ ; HOLD		SLEEP ; ☐ ; INTRO		TIMER ; SLEEP ; ☐	
* ; ▲	*	MUTE ; *	* ; MUTE		* ; MUTE	DBB
1- ; + ; ☐	AUTO LIST	LANG 1-2	↓-		↓- ; PAGE+ ; ☐	OFF ; ☐
2- ; P/C ; ☐	Q.VIEW ; BROWSE	-	RECALL ; DISPLAY	P/C;TPD;PAGE-;☐	SYS ; PIP ; ☐	SKIP ; ☐; ↵; WOOF.
▲; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	-	AUDIO	↑	SYS ; 13-24		POSITION
▶; ☐+ ; ☐+ ; RADIO	-		→		✖+ ; ☐	CH ▲
∅+ ; △; □+ ; VIDEO	-		SOUND ; PIC	✖+ ; ☐	✖+ ; ☐	CH ▼
∅ ; ☐ ; ☐	-	STEREO	SEFFECT	HDMI; MM ; STEREO	∅; MM ; SPAT; ; ☐	∅; MM ; SURROUND ; ☐
▼; ☀- ; ☀- ; TUNER	-	TUNE	↓	✖- ; ☐	✖- ; ☐	∅ ▲
◀; ☐- ; ☐- ; CD	-		←	✖- ; ☐	✖- ; ☐	∅ ▼
∅ ; △; □- ; TAPE	-		BBE	✖- ; ☐	✖- ; ☐	2 PIC
MODE ; →-	MEMORY ; STORE	STORE	SYS. ; BOOKMARK	P ↪ P ; Q.VIEW ; ☐	▶; AST; SEAR.; Q.V.	SYSTEM ; L/F/T
RED ; -	RED	RED		RED ; ☐	FINE- ; FT-; TUNE ↴	RED ; DEL; DELETE
GREEN ; +	GREEN	GREEN		GREEN ; *	FINE+; FT+; TUNE ↴	GREEN ; MOVE
YELLOW ; ▲	YELLOW ; STORE	YELLOW		YELLOW ; ☐	HUE -	YELLOW ; TIME; ↵
BLUE ; ▶	BLUE ; CANCEL	BLUE		BLUE ; ☐	HUE +	BLUE ; MODE
P+ ; ▲	CH ▲	PROG +	PROGRAM + ; ▲	P+ ; CH +		PR ▲ ; ▲
VOL - ; ▲	VOL ▲	VOL -	VOLUME - ; ▲	VOL - ; ☐		VOL ▲ ; ▲ ; ☐
OK	PIC ; PICTURE		PIC ; PICTURE	MENU ; F; PIC; SEL	→■■■ ; PP ; OK	E:ENTER;OK; ; ☐
VOL + ; ▶	VOL ▶	VOL +	VOLUME + ; ▶	VOL + ; ☐		VOL ▶ ; ▶ ; ☐
P- ; ▼	CH ▼	PROG -	PROGRAM - ; ▼	P- ; CH -		PR ▼ ; ▼
MENU ; M	MENU ; TUN.	MENU	MENU ; M	MENU	MEMO	MENU ; ☐
☒ ; EXIT		TEXT/MIX	SKIP	☒ ; TTR ; TTX	Arret	☒ ; TEXT ; ?
□ ; TV	TTX ; TV	TV	CALL	TV ; ☐	SMART CONT. PICT	□ ; TV/TEXT
□ ; EPG	DISPLAY	INFO ; i	□ ; DISPLAY	DISPLAY;STAT; ☐	SMART CO. SOUND	RECALL ; ☐
IP ; ☐ ; ☀	☒	HOLD	WOOFER; CALEND.	☒ ; TPH;STORE	PAL/SECAM ; NIC.	☒
■ ; ☐ ; ☐	LANG. ; ☐ ; EXP.	EXPAND		☒ ; TST		☒
■ ; ☐ ; ●			SOUND MODE	☒ ; TSC;SUB.PAGE		TIME ; ☐
▶ ; ☐ ; ▲	PP ; MIX ; FUZZY	MIX	ANA ; PIC.;NORMAL	☒ ; TMM		NORMAL ; ☐
◀ ; ☐	TIME ; ☐ ; REVEAL			☒ ; REV	<	☒
▶▶ ; ☐	☒ ; INDEX	INDEX		☒ ; X ; T INDEX; ☐	>	☒
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
IRC 67 Е	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		POWER		POWER ; ∅	
AV ; ☐	AV	☞ ; ☐	TV/VIDEO		VIDEO ; - ; AV ; ☐	
∅ OFF/ON		⊕	SLEEP		∅ ; SLEEP ; ☐	
* ; ▲	☒	*	MUTE		MUTE ; *	
1- ; + ; ☐	↔-	☒	-- ; ↔-	CANCEL ; ☐	↔- ; +100 ; ☐	X; ☐; CANC.; ERASE
2- ; P/C ; ☐		☒	RESET		PP	PP CH ; PRE CH; X
▲; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	☒	☒	☒		→J← ; S.STD ; ☐	P/C
▶; ☐+ ; ☐+ ; RADIO					☒ ; LIST	
∅+ ; △; □+ ; VIDEO	☒				→J← ; P.STD; ☐	
∅ ; ☐ ; ☐	☒		SKIP		∅/II ; S.MODE ; ☐	∅/II ; SURROUND
▼; ☀- ; ☀- ; TUNER		☒	☒		CH.SCAN ; ▲	
◀; ☐- ; ☐- ; CD					ZOOM ; P.SIZE ; ☐	
∅ ; △; □- ; TAPE					LANGUAG. ; HELP; ?	
MODE ; →-	⇒		STD ; FUZZY	AUTO STORE	PIP ON ; PIP ; ☐	∅
RED ; -		RED	RED ; PICTURE	RED	RED	STILL ; ☐
GREEN ; +		GREEN	GREEN ; PRESET	GREEN	GREEN	SWAP ; ☐
YELLOW ; ▲		YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	LOCAT.; ROTAT.; ☐
BLUE ; ▶		BLUE	BLUE ; CLOCK	BLUE	BLUE	
P+ ; ▲	PROG +	P+	PR ▲	P +	P + ; P ▲ ; ☐	
VOL - ; ▲	VOL -	↔-	VOL ▼	-	↔- ; VOL ▲	
OK		☒		MENU	HELP ; ?	
VOL + ; ▶	VOL +	↔+	VOL ▲	+	↔+ ; VOL ▶	
P- ; ▼	PROG -	P-	PR ▼	P -	P - ; P ▼ ; ☐	
MENU ; M	><	MENU	MENU	STORE	MENU	MENU ; ☐; F.MENU
☒ ; EXIT	TTX ☐	☒	TEXT; ☐		TXT	TTX/MIX; ☐; TEXT
□ ; TV	☒		ADD/ERASE		TV	□ ; TV
□ ; EPG	☒	☒ ; ☐	STATUS ; RECALL	☒		DISPLAY ; ☐ ; ☐
IP ; ☐ ; ☀	HOLD	☒	HOLD ; ☐	☒	☒ ; HOLD	
■ ; ☐ ; ☐	☒	☒	SIZE ; ☐	☒	☒ ; SIZE ; F/T/B	K.LOCK
■ ; ☐ ; ●		☒	SUB CODE; ☐	☒	☒ ; SUBPAGE	FACTORY ; H1
▶ ; ☐ ; ▲	☒	☒	MIX ; ☐	☒	☒ ; MIX	3-SPEED ; H2
◀ ; ☐	☒	☒ ; ☐	REVEAL ; ☐	☒	☒ ; REVEAL	
▶▶ ; ☐	☒	☒	INDEX ; ☐	☒	☒ ; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 67 Е к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 111	Код 112	Код 113	Код 114	Код 115	
IRC 67 Е	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		POWER; ∅		∅ : POWER	∅
AV ; Ⓜ	— AV		AV ; PC		VIDEO ; TV/AV ; AV	— AV ; SOURCE
∅ OFF/ON	SLEEP		SLEEP ; CS		SLEEP ; ∅	SLEEP ; ∅
* ; ▲	* ; MUTE		MUTE		* ; MUTE	*
1- ; + ; Ⓜ	1-		+-		-	-- ; -
2- ; P/C ; Ⓜ	2-		CANCEL ; Ⓜ		— ; RECALL ; QV	PW ; SWAP
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	● ⚡+ ▲				AUDIO ; CALENDAR	▲
► ; ●+ ; ⚡+ ; RADIO	●+ ▲				— ; +	— ; ■■■
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	3-				— ; X ; ■■■	— ; ■■■
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	AFT/BAND	I-II ; STATUS	→ S ← ; S.MODE	— ; LANG; SCAN; OPTIO.	I-II	— ; ○
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	● ⚡- ▼				—	—
◀ ; ●- ; ⚡- ; CD					◀ ; -	—
∅ ; △ ; △- ; TAPE					— ; S	—
MODE ; →	SYSTEM	TV/DVD	→ P ← ; P.M. ; PICT.	— ; SYS; MODE; GAME	PP	—
RED ; -	AUTO/S ▼	RED ; R ; OK	RED; PICT.; ИЗОБР.		RED ; SOUND	—
GREEN ; +	AUTO/S ▲	GREEN ; G ; P.P	GREEN; ○ ; CLOCK		GREEN ; PICTURE	—
YELLOW ; ▲	FT ▼	YELLOW ; Y ; ANA.	YEL.; TIME.; ТАЙМЕР		YELLOW ; FEATURE	—
BLUE ; ▶	FT ▲	BLUE ; B ; P.S.	BLUE; SOUND; ЗВУК		BLUE ; INSTALL	—
P+ ; ▲	PR ▲	P+ ; CHANNEL ▲	CH+ ; PR ▲ ; ↑ ; P+	CH+ ; P+ ; ▲	P ▲ ; P+	—
VOL - ; ▲	—	VOL - ; VOLUME ▼	V- ; 3B ▼ ; ← ; ▲ -	VOL - ; — ; V- ; ↓	VOL -	—
OK					OK	OK
VOL + ; ▶	—	VOL + ; VOLUME ▲	V+ ; 3B ▲ ; → ; ▲ +	VOL + ; — + ; V+ ; →	VOL +	—
P- ; ▼	PR ▼	P- ; CHANNEL ▼	CH- ; PR ▼ ; ↓ ; P-	CH- ; P- ; ▼	P ▼ ; P -	—
MENU ; M	SELECT	MENU	MENU ; МЕНЮ	MENU ; M	MENU ; ■ ; SL ; M	—
■ ; EXIT	SKIP	TV/TXT ; ■	TEXT ; GAME	GAME; AUDIO; JUMP	■	—
□ ; TV	Q.VIEW	STATUS; RECAL.; HI	ZOOM ; □	ZOOM; PIC; MAR.	□ ; TV	—
□ ; EPG	CH CALL	RECALL; CLS; ■	? ; CALL ; □	CALL; DISPLAY; OSD	INFO ; □ ; i	—
■ ; ■ ; ▽	PRESET	STOP ; ■	HOLD ; GAME		■ ; ■ ; ■	WIDE
■ ; ■ ; ■		SIZE ; ■	■ ; LOCK	LOCK	■ ; ■ ; ■	—
■ ; ■ ; ■	ON TIMER	SUBCODE ; ■	SUBCODE	GAME	■ ; ■ ; ■	—
▶ ; □ ; ▲	TIMER ENABLE	MIX ; ■	MIX ; CALENDAR	P.P; AUTO; P.MODE	□ ; ■	—
◀ ; □	HOUR	REVEAL ; ■	REVEAL		□ ; ?	—
▶▶ ; □	MINUTE	INDEX ; ■	SCAN		□ ; i ; GUIDE	—
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
IRC 67 Е	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ		TV/SAT; STB; SOUR.	∅ ; POWER		∅	TV/SAT ; TB/СП
∅ OFF/ON		WHITE ; ∅			Формат ; Format	
* ; ▲		* ; ■	* ; MUTE		* ; ■	
1- ; + ; Ⓜ	-/-	* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	-/- ; Aux	
2- ; P/C ; Ⓜ	LAST CH	■ ; RCL; LAST	— ; BACK		Возврат ; Ret	RECALL ; ■
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH +	K+ ; P+ ; CH +	CH +		—	Pg Up ; CTP ▲
► ; ●+ ; ⚡+ ; RADIO	► ; PG FWD	Гр+ ; V+ ; VOL +	V +		—	RADIO ; АУДИО
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	↑ ; PG UP	▲			Radio ; TV/Radio	
∅ ; Ⓜ		♪ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH -	K- ; P- ; CH -	CH -		▼	Pg Dn ; CTP ▼
◀ ; ●- ; ⚡- ; CD	◀ ; PG BACK	Гр- ; V- ; VOL -	V -		—	
∅ ; △ ; △- ; TAPE	↓ ; PG DOWN	▼				
MODE ; →	■ ; HOME	GAMES ; UHF	ATTR		Режим	—
RED ; -	RED	RED ; ИНФ ; i ; PRO	RED		RED	
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; *? ; □	GREEN		GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; ■ ; OPT	YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE	BL.; ■;UHF;FAV; ■	BLUE		BLUE	
P+ ; ▲	△	▲	▲		▲	P+ ; ▲
VOL - ; ▲	◀	◀	◀		◀	VOL - ; ▲
OK	OK	ВВОД ; OK	OK ; MENU		OK	ВВОД
VOL + ; ▶	▶	▶	▶		Громкость + ; Vol +	VOL + ; ▶
P- ; ▼	▼	▼	▼		▼	P- ; ▼
MENU ; M	MENU	МЕНЮ ; MENU	MENU; ■; MOVIES		Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
■ ; EXIT	X ; REFRESH	ВЫХОД ; EXIT	EXIT ; ■ ; AKADO		Выход ; Quit	EXIT ; ВЫХОД
□ ; TV		STATUS	TV/RADIO		Список	—
□ ; EPG		ГИД ; EPG ; GUIDE	EPG; ■; TV GUIDE		Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД
■ ; ■ ; ▽	● ; RECORD	#			— ; Info	
■ ; ■ ; ■	■ ; STOP	WIDE	■ ; STOP		■ ; Audio	UHF ; МОДУЛЯТОР
■ ; ■ ; ■	■ ; HOLD	LIST	■ ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze	
▶ ; □ ; ▲	▶ ; TEXT	■■ ; II / ▶	▶ ; PLAY			
◀ ; □	◀ ; TV	? ; HELP ; INFO	? ; HELP		◀ ; REW	◀ ; ?
▶▶ ; □	▶ ; MIX	i	+ ; INFO		▶ ; FWD	▶ ; ИНФ
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 67 Е	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅ ; STANDBY	
AV ; Ⓜ					TV/SAT	SAT
∅ OFF/ON	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		*	*
1- ; + ; Ⓜ						
2- ; P/C ; Ⓜ	LAST		LAST	RECALL	* ; BACK	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	VOL +	
∅+ ; ⌂+ ; VIDEO			PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	
∅D ; ⌂ ; ⌂				UHF ; SAT	ZOOM	
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
∅ ; ⌂ ; ⌂ ; TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE ; →-				GROUP	OPTION	
RED ; -	RED ; i		RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE ; ►	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP	
P+ ; ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲
VOL - ; ▲	VOL - ; ▲		VOL - ; ▲	◀	◀	VOL ▲
OK	OK		OK ; Ⓜ	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + ; ►	VOL + ; ►		VOL + ; ►	▶	▶	VOL ►
P- ; ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼
MENU ; M	MENU		MENU ; ⌂	MENU	MENU	MENU
∅ ; EXIT	EXIT		-∅ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	* ; EXIT	EXIT
∅ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV : SAT/TV	TV/R	TV ⌂
∅ ; EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
∅ ; ⌂ ; ⌂	FAV		FAV		FAV	FAV
∅ ; ⌂ ; ⌂						UHF
∅ ; ⌂ ; ⌂				TEXT		∅?
∅ ; ⌂ ; ⌂				INFO ; i	i ; INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 67 Е	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ	SAT			TV/SAT		SAT
∅ OFF/ON				SEARCH		TIMER
* ; ▲	*		*		MUTE	MUTE
1- ; + ; Ⓜ					RECALL	RECALL
2- ; P/C ; Ⓜ			RCL	∅	AUDIO	AUDIO
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO			P +	F1		
►; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD	∅		
∅+ ; ⌂+ ; VIDEO				P/N		GAME
∅D ; ⌂ ; ⌂				∅? ⌂		SCAN
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER			P -	F2		
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD				∅		
∅ ; ⌂ ; ⌂ ; TAPE						
MODE ; →-	VIEW		WHITE	SAT	SAT	TEL
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD	RED ; ∅?	RED ; TXT	RED
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV	GREEN ; ⌂	GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW ; ∅?	YELLOW ; ⌂	YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ; ►	BLUE		BLUE	BLUE ; ⌂	BLUE ; MP	BLUE
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ; ▲	VOL ▲		VOL ▲	◀	◀	◀
OK	OK/STORE		OK/STORE	OK	OK	OK
VOL + ; ►	VOL ►		VOL ►	▶	▶	▶
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
∅ ; EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
∅ ; TV	∅		∅ ; WHITE		TV/R	T/R
∅ ; EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	EPG
∅ ; ⌂ ; ⌂	FAV		FAV	FAV	FAV	FAV
∅ ; ⌂ ; ⌂				II	PAUSE	ZOOM
∅ ; ⌂ ; ⌂				UHF		∅?
◀ ; ⌂ ; ⌂	∅?		∅?	HELP		HELP
▶ ; ⌂ ; ⌂	i		i	i	INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 67 Е	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ☐	UHF		TV/SAT	AV +	SAT/TV	TV / SAT
∅ OFF/ON	F2 ; SLEEP		SLEEP			
* ; ▲			* ; MUTE	MUTE ; *	*	*
1- ; + ; ☒	A-Z		UHF	A.LANG		
2- ; P/C ; ☏	BACK		RECALL	RECALL		
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	± ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲	CH ▲
►; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +	VOL ▲
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	F3 ; ☐ ; PIP		COLOR		→	RADIO
∅ ; ☒	☐ ; ☒		PAUSE		A.L/R	AUDIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	〒 ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼	CH ▼
◄ ; ⚡- ; ⚡- ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -	VOL ▼
∅ ; △ ; △- ; TAPE	F4 ; ☐		HD		◀	OK
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	SIGNAL
RED ; -	RED;FTA/CA;GAME		RED	RED ; SUB-T	RED ; F1	RED ; A
GREEN ; +	GREEN; SAT; ☒		GREEN ; ☒		GREEN	GREEN ; HELP
YELLOW ; ▲	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; ☐		YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ; ►	BLUE ; AUDIO ; A/V		BLUE	BLUE ; INFO	BLUE ; F2	BLUE ; D
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ; ▲	VOL ▲		VOL ▲ ; PG UP	◀ ; ▶	◀	◀
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ; ►	VOL ►		VOL ► ; PG DN	▶ ; ▷	▶	▶
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU	MENU
☒ ; EXIT	EXIT		EXIT		TEXT	ESC
□ ; TV	□		INFO		TV/STB	TV
□ ; EPG	EPG		EPG		EPG	GUIDE
■ ; ☒ ; ☦	FAV ; ☐		FAV	■	■	FAV
■ ; ☒ ; ☰				■	■	
■ ; ☒ ; ●	II		II	●	II ; PAUSE	●
► ; ☒ ; ▲	■		▶		▶	■
◀ ; ☒	◀		◀		◀	
►► ; ☒	▶▶		▶▶		▶▶	
INFO			INFO			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 67 Е	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
AV ; ☐	SAT		SAT		SAT	
∅ OFF/ON			SUB	SUB ; ←		
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ; + ; ☒						
2- ; P/C ; ☏						
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P +		P +	PAGE ☐ ; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
►; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO	TV/RAD	RADIO	TV / RADIO
∅+ ; △ ; △+ ; VIDEO	DIGITAL TV					
∅ ; ☒	SOUND					
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P -		P -	PAGE ☐ ; PAGE ▼ ; -	P -	
◄ ; ⚡- ; ⚡- ; CD	ANALOG RADIO					
∅ ; △ ; △- ; TAPE	ANALOG TV					
MODE ; →	FUNC		FUNC		FUNC ; EPG	
RED ; -			RED ; LANG		RED	RED ; LANG
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE
YELLOW ; ▲			YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND
BLUE ; ►			BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT
P+ ; ▲	▲		▲	CHANNEL ▲	▲	CH ▲
VOL - ; ▲	◀		◀	VOL -	◀	VOL ▲
OK	SLCT		OK	OK	OK	OK
VOL + ; ►	▶		▶	VOL +	▶	VOL ►
P- ; ▼	▼		▼	CHANNEL ▼	▼	CH ▼
MENU ; M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU
☒ ; EXIT	EXIT		EXIT	☒ ; TEXT	EXIT	EXIT
□ ; TV	LANG		TV	SAT ; □ ; BROWSE	TV	TV.MODE
□ ; EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
■ ; ☒ ; ☦	FAV		FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV
■ ; ☒ ; ☰						
■ ; ☒ ; ●	PAUSE		□	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE
► ; ☒ ; ▲	■		■			
◀ ; ☒	◀					
►► ; ☒						
INFO			①			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 67 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	STANDBY
AV ; ⌂			SAT	TV/STB		TV/SAT
∅ OFF/ON			∅	∅	∅	
* ; ▲	*		*	*	*	MUTE
1- ; + ; ⌂			M1	-	All CH	
2- ; P/C ; ⌂			U	RCL	∅	
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	RECALL		P +	CH ▶	P +	CH ▲
▶; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO			V +	VOL ▶		VOL ▲
∅+ ; ⌂+ ; VIDEO			M2			
∅ ; ⌂ ; ⌂	∅/∅		∅/∅	∅	∅	RADIO
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER			P -	CH ▲	P -	CH ▼
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD			V -	VOL ▲		VOL ▼
∅ ; ⌂ ; ⌂ ; TAPE			M3 ; N/P			
MODE ; →			UHF	FUNC	∅?	ZOOM
RED ; -	RED ; ⌂?	∅	RED ; F1	RED	RED ; ⌂/∅	RED ; ADD ; EAST
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; LANG
YELLOW ; ▲	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE
BLUE ; ▶	BLUE ; UHF		BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST
P + ; ▲		▲ ; +	▲	▲	CH ▲	▲
VOL - ; ▲		◀ ; -	◀	◀	VOL ▲	◀
OK	OK/LIST		OK/LIST	OK	OK / STORE	MENU ; OK
VOL + ; ▶		▶ ; +	▶	▶	VOL ▶	▶
P - ; ▼		▼ ; -	▼	▼	CH ▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU	MENU	MENU	MENU ; OK
∅ ; EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	ESC
∅ ; TV	∅		AUD	∅	∅	∅
∅ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE	EPG	EPG	P.GUIDE
∅ ; ⌂ ; ⌂	GREEN ; FAV		FAV	FAV	∅	FAV
∅ ; ⌂ ; ⌂			∅	∅	∅	
∅ ; ⌂ ; ⌂			A-Z	∅	∅	
∅ ; ⌂ ; ⌂			LANG	∅	∅	
▶ ; ⌂ ; ▲			TEXT	∅	∅	
◀ ; ⌂		∅?		?		FREEZE ; HELP
▶▶ ; ⌂	BLUE ; INFO	i	i	i	i	i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 67 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅	∅	∅ ; STANDBY	
AV ; ⌂			SAT	VIDEO	STB/TV	
∅ OFF/ON			∅	RADIO	AUX IN ; TV/AV	SUBT
* ; ▲			*	*	*	* ; MUTE
1- ; + ; ⌂	CANCEL			RECALL ; ⌂?		
2- ; P/C ; ⌂			RCL			
▲; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO			P +	VOLUME +		CH ▲
▶; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO			TV/RADIO	▶		VOL +
∅+ ; ⌂+ ; VIDEO				BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ▲
∅ ; ⌂ ; ⌂				AUDIO		
▼; ⚡- ; ⚡- ; TUNER			P -	VOLUME -		CH ▼
◀; ⌂- ; ⌂- ; CD				◀		VOL -
∅ ; ⌂ ; ⌂ ; TAPE				BOUQUET -		PAGE ▼
MODE ; →	ACCESS		LAME! ; ZOOM	UHF		
RED ; -			RED	RED ; AUDIO	RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN	GREEN ; POSITION	GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ▲			YELLOW	YELLOW ; TEXT ; ⌂	YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE	BLUE ; AUD.R/L ; ⌂	BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑	CH ▲	▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	←	VOL ▲	◀	◀	◀	
OK	SELECT		OK	OK	OK	
VOL + ; ▶	→	VOL ▶	▶	▶	▶	
P - ; ▼	↓	CH ▼	▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU		DREAM ; MENU	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT		HELP ; EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM	
∅ ; TV	∅		TV	TV/RADIO ; ⌂/∅	TV/RADIO	
∅ ; EPG	GUIDE		INFO	GUIDE ; EPG	GUIDE	
∅ ; ⌂ ; ⌂			FAV	FAV	FAV	
∅ ; ⌂ ; ⌂				INFO		
▶ ; ⌂ ; ▲			TEXT	FREEZE ; ▶ II	TEXT	
◀ ; ⌂	HELP	∅?		◀		
▶▶ ; ⌂	INFO	i		▶	INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 67 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		STANDBY ; POWER	∅	∅	
AV ; ⌂			MAIL	∅ ; MULTI-SCR		
∅ OFF/ON						
∅ ; ▲	∅		MUTE	∅	∅	
1- ; + ; ⌂			QUALITY	TRACK		
2- ; P/C ; ⌂	LAST ; ⌂		RECALL	BACK	RETURN	RETURN
▲ ; ⌂ ; + ; AUDIO	▲		PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +
► ; ⌂ ; + ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +
∅ ; △ ; + ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP
∅ ; ⌂ ; ⌂	AUDIO		AUDIO		AUDIO	AUDIO
▼ ; ⌂ ; + ; TUNER	▼		PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -
◀ ; ⌂ ; + ; CD					VOL -	VOL -
∅ ; △ ; - ; TAPE			F3 ; PGUP		PGDW	PGDW
MODE ; →	SIG ; SIGNAL			ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT	RED	RED	
GREEN ; +	GREEN	GREEN; LIST; PGDN		GREEN	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG		YELLOW	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; INFO		BLUE	BLUE	
P+ ; ▲	▲ ; CH ▲	▲		▲ ; CH +	▲	
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲	◀		◀ ; VOL -	◀	
OK	OK	OK ; □		OK	OK	
VOL + ; ►	► ; VOL ►	►		► ; VOL +	►	
P- ; ▼	▼ ; CH ▼	▼		▼ ; CH -	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
■ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ ; TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	
□ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
► ; ■ ; ⌂	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ; ■ ; ⌂	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
■ ; ■ ; ●	PAUSE	PAUSE	► / II	EVENT	EVENT	
► ; □ ; ▲	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	TTX	TTX	
◀◀ ; □			LIST			
▶▶ ; □			INFO	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 67 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
AV ; ⌂	MULTI-SCR		TV/AV		POWER	
∅ OFF/ON			QUELLE		STB/TV	
∅ ; ▲	∅		UHF	∅		
1- ; + ; ⌂	∅		∅		MUTE	
2- ; P/C ; ⌂	BACK	◀ PR	LETZTER		QUALITY	
▲ ; ⌂ ; + ; AUDIO	CH +	▲	P + ; SEITE +		RECALL	
► ; ⌂ ; + ; RADIO	VOL +		V +		PGUP	AUDIO
∅ ; △ ; + ; VIDEO	PG +		i			F1
∅ ; ⌂ ; ⌂	AUDIO	RED ; AUDIO	ZURUCK		AUDIO	F2
▼ ; ⌂ ; + ; TUNER	CH -	▼	P - ; SEITE -		PGDN	
◀ ; ⌂ ; + ; CD	VOL -		V -			F3
∅ ; △ ; - ; TAPE	PG -		■			F4
MODE ; →	ZOOM	FUNC	LISTE	E-MAIL ; GROUP		
RED ; -	RED ; EMAIL	RED ; AUDIO	RED ; PRO	RED ; TXT	RED	
GREEN ; +	GREEN	GREEN	GREEN ; □	GREEN ; MOSAIC	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; □	YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE	BLUE ; □	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	
P+ ; ▲	▲	PR +	▲	▲	▲	
VOL - ; ▲	◀	△ -	◀	◀	◀	
OK	OK	OK ; LST	OK	OK	OK	
VOL + ; ►	►	△ +	►	►	►	
P- ; ▼	▼	PR -	▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
■ ; EXIT	EXIT	EXIT	□	EXIT	EXIT	
□ ; TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	i	
□ ; EPG	EPG	EPG	GUIDE	GUIDE	ZOOM	EPG
► ; ■ ; ⌂	FAV	FAV	►	FAV	FAV	
■ ; ■ ; ⌂	► / II	PAUSE	■ ; LIVE			
► ; □ ; ▲	TELETEXT		►	PAUSE		
◀◀ ; □	LIST	LIST	◀◀			
▶▶ ; □	INFO	INFO	▶▶			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
IRC 67 Е	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂	TV/SAT ; TEXT ; F4				MAIL	
∅ OFF/ON			TIMER		SAP	
* ; ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⌂						
2- ; P/C ; ⌂	RECALL		LAST			
▲ ; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CHANNEL +	
► ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO			RADIO		VOLUME +	
∅+ ; ⌂+ ; VIDEO				PG +		
∅ ; ⌂ ; ⌂	ZOOM				AUDIO CH	
▼ ; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	PAGE - ; PAGE ▼		CH ▼		CHANNEL -	
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD			VOL -		VOLUME -	
∅ ; ⌂ ; ⌂- ; TAPE			PG -			
MODE ; →	SAT	UHF		REMINDER	PROGRAMS	
RED ; -	RED ; AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT	RED ; P+		
GREEN ; +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT	GREEN ; P-		
YELLOW ; ▲	YELLOW;PAUSE;F3	F1	BLUE ; AUDIO	YELLOW ; VOL+		
BLUE ; ►	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	RED ; i	BLUE ; VOL-		
P+ ; ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	▲	▲ ; CH +		
VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲	VOL ▲	◀	◀ ; VOL -		
OK	OK ; LIST	OK	OK ; ⌂+	OK	SELECT ; ←	
VOL + ; ►	► ; VOL ►	VOL ►	►	► ; VOL +		
P- ; ▼	▽ ; CH ▼	CH ▼	▼	▼ ; CH -		
MENU ; M	MENU	MENU	MENU ; ⌂	MENU	MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	EXIT	∅ ; EXIT	EXIT	TV/EXIT	
∅ ; TV	TV/RAD	TV	TV/RADIO	∅/⌂	TV CH	
∅ ; EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	INFO	
∅ ; ⌂ ; ⌂	FAV	FAV	FAV	FAV		
∅ ; ⌂ ; ⌂						
∅ ; ⌂ ; ⌂				▶ II		
∅ ; ⌂ ; ⌂						
∅ ; ⌂ ; ⌂	i	INFO		INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
IRC 67 Е	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ⌂	SOURCE		TV/SAT		SOURCE	
∅ OFF/ON	∅		SLEEP			
* ; ▲	*		* ; ▲		* ; ▲	
1- ; + ; ⌂	*		UHF		OPT+	
2- ; P/C ; ⌂	LAST		∅	RECALL	BACK	
▲ ; ⌂+ ; ⌂+ ; AUDIO	CH ▲	∅ ; ⌂	∅	∅	P+	AUDIO
► ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOL ▲	►			V+	
∅+ ; ⌂+ ; VIDEO	GAME	INFO			PAGE ▲	
∅ ; ⌂ ; ⌂	#	∅/⌂			AUDIO	WIDE
▼ ; ⌂- ; ⌂- ; TUNER	CH ▼	∅ ; ⌂	∅		P -	
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOL ▼	◀			V -	
∅ ; ⌂ ; ⌂- ; TAPE	HELP	□			PAGE ▼	
MODE ; →	∅ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED ; -	RED ; INFO	F1	RED ; ⌂		RED	
GREEN ; +	GREEN ; ⌂	F2	GREEN ; ⌂		GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ⌂	YELLOW ; ⌂?	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE ; FAV	BLUE ; ⌂	BLUE ; SAT		BLUE	
P+ ; ▲	▲	CH ▲	▲		▲	
VOL - ; ▲	◀	VOL ▲	◀		◀	
OK	OK	OK	OK		OK	
VOL + ; ►	►	VOL ►	►		►	
P- ; ▼	▼	CH ▼	▼		▼	
MENU ; M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU	
∅ ; EXIT	EXIT	✉	EXIT		EXIT	
∅ ; TV	TV/RADIO	TV CHAT	∅		TV/RADIO	
∅ ; EPG	GUIDE	e/∅	EPG		EPG	INFO
∅ ; ⌂ ; ⌂	SLOW	FAV	FAV			
∅ ; ⌂ ; ⌂	■	■				
∅ ; ⌂ ; ⌂	▶ II	● ; REC	II	●	PAUSE	
► ; ⌂ ; ⌂	▶ II		▶ ; TIME ⌂		TXT	
◀ ; ⌂ ; ⌂	◀				TEXT	II / ►
►► ; ⌂	►►				LIST	
►► ; ⌂	►►				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		POWER		∅ ; POWER		∅	
AV ; □			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ; □
∅ OFF/ON	TIMER		PAUSE		SLEEP				∅	
※ ; ▲	※ ; MUTE		※ ; MUTE		MUTE		MUTE		※	
1- ; + ; □									A/R	
2- ; P/C ; □			RECALL		BACK		RECALL		∅	
▲ ; ⚡+ ; ♫+ ; AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	PG +		CH +		▶	
▶ ; □+ ; ♫+ ; RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +		VOL +		▶	◀
❖ ; △ ; □ ; VIDEO			❖ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N		□	
□ ; □ ; □	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO		□?	
▼ ; ⚡- ; ♫- ; TUNER	P - ; CH -		VOL -		PG -		CH -		◀	
◀ ; □- ; □- ; CD	VOL -		PAGE -		VOL -		VOL -		◀	
❖ ; △ ; □ ; TAPE	❖ ; PREV				SIGNAL				WHITE ; □ ; □	
MODE ; →	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		V.FORMAT	
RED ; -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		RED ; □	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		GREEN ; □	
YELLOW ; ▲	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ; □	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ; ■		GREEN ; ▼	
P + ; ▲	▲		▲		▲ ; CH +		▲		P +	
VOL - ; ▲	◀		◀		◀ ; VOL -		◀		V -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶ ; VOL +		▶		V +	
P - ; ▼	▼		▼		▼ ; CH -		▼		P -	
MENU ; M	MENU ; □		MENU		MENU		MENU		MENU	
■ ; EXIT	■ ; EXIT		■ ; EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	■
□ ; TV	□ ; TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		i	
□ ; EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; □ ; ▽			FAV		FAV		FAV		FAV	▶
■ ; □ ; ▲			■ ; STOP					■		
■ ; □ ; ●	■ ; PAUSE		■ / ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE			■		●
▶ ; □ ; ▲	■ ; TEXT		■ / ▶ ; PLAY/PAUSE					▶		
◀ ; □	■ ; INFO		◀ ; FB					◀		
▶ ; □	SUBTITLE		▶ ; FF		INFO		INFO		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 67 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
IRC 67 E	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
AV ;	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
OFF/ON	SLEEP								SLEEP	
※ ; ▲	※	MUTE			※		※		※	
1- ; + - ;		CANCEL ; SOUND								UHF
2- ; P/C ;	RECALL		BACK		RECALL		LAST			RCL
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	PGUP		SAT ▲		P +		▲			
▶ ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	SAT		W		VOL +		▶			TV/RADIO
❖ ; △ ; ▲ ; VIDEO	AUX IN						▲			COLOR
CD ; Ⓜ	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO			□?
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	PGDN		SAT ▼		P -		▼			
◀ ; □- ; □- ; CD			E		VOL -		◀			
❖ ; △ ; ▲ ; TAPE							▼			
MODE : →+		SET			SAT		♂			MODE
RED ; -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1			RED
GREEN ; +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2			GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3			YELLOW
BLUE ; ▶	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4			BLUE
P + ; ▲	▲		CH ▲		CH ▲		CH ▲			▲
VOL - ; ▲	◀		VOL ▼		VOL ▲		VOL ▲			◀
OK	OK		ENT		OK		OK			OK
VOL + ; ▶	▶		VOL ▲		VOL ▶		VOL ▶			▶
P - ; ▼	▼		CH ▼		CH ▼		CH ▼			▼
MENU ; M	MENU		STORE		MENU		MENU			MENU
■ ; EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT			EXIT
□ ; TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL			□
□ ; EPG	GUIDE				EPG		GUIDE			EPG
▶ ; ■ ; ♡			FAV		FAV		FAV			FUN KEY
■ ; ■ ; ▲										
■ ; ■ ; ●	PAUSE						PAUSE			
▶ ; □ ; ▲	TEXT						TEXT			
◀ ; □										HELP
▶ ; □	INFO				INFO		i			i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 67 Е	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅ ; ВКЛ		POWER	∅
AV ; Ⓜ	PURPLE		ТВ		TV/SAT	TV/SAT (?)
∅ OFF/ON	ORANGE		∅ ; ИГРЫ			
* ; ▲	MUTE		* ;		MUTE	MUTE (?)
1- ; + ; Ⓜ	BACK		-/-			
2- ; P/C ; Ⓜ	∅ : CH RTN		∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	▲		•+		CH & PAGE ▶	AUDIO (?)
▶ ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	▶		■ +		F2 ; SAT	VOL ▶
∅+ ; △ □+ ; VIDEO	PAGE ▲		∅ ; ВВЕРХ		F3 ; Ⓜ	P/N
∅ ; Ⓜ	L/R		◀		∅ ; Ⓜ	AUDIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	▼		• -		F4	CH & PAGE ▲
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD	◀		■ -			VOL ▲
∅ ; △ □- ; TAPE	PAGE ▼		∅ ; ВНИЗ			T/S
MODE ; →-	KEYB		∅ ; СИМВ	↑ ; ПОИСК	FILTER	SAT
RED ; -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN	RED ; TTX
GREEN ; +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH	GREEN ; SUB.T
YELLOW ; ▲	YELLOW	∅	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT	YELLOW ; ZOOM
BLUE ; ▶	BLUE	∅	BLUE ; F4		BLUE ; A/V	BLUE ; MP
P+ ; ▲	CHANNEL +		▲		CH ▲	▲
VOL - ; ▲	VOLUME -		◀		VOL ▲	◀
OK	OK		OK	ВЫБР	OK	OK
VOL + ; ▶	VOLUME +		▶		VOL ▶	▶
P- ; ▼	CHANNEL -		▼		CH ▼	▼
MENU ; M	MENU		∅ ; ГИД		MENU	MENU
∅ ; EXIT	∅		УСТ		EXIT	EXIT (?)
∅ ; TV	HOME		ТИТР		TV/RADIO	
∅ ; EPG	HELP		ИНФО		EPG	EPG (?)
∅ ; ⚡+ ; ⚡+	∅ ; ⚡+ ; ⚡+		∅ ; ЛЮБИМ		FAV	FAV (?)
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	∅		∅ ; СТОП			
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	∅	● ; REC	▶ ; ИГР/ПАУЗА		PAUSE	REC
▶ ; Ⓜ ; ▲	▶		▶ ; ИГР/ПАУЗА			PAUSE (?)
◀ ; Ⓜ ; ▲	◀		◀ ; НАЗАД		POS	
▶▶ ; Ⓜ	▶▶		▶▶ ; ВПЕРЕД		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 67 Е	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; Ⓜ			—		SAT	MAIL
∅ OFF/ON	∅		WWW		UHF	
* ; ▲	*		* ; □?		MUTE	*
1- ; + ; Ⓜ	∅		∅	--		
2- ; P/C ; Ⓜ	∅		RCL		RECALL	∅ ; Ⓜ
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	P+		P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +
▶ ; ⚡+ ; ⚡+ ; RADIO	∅ ; Ⓜ		■ +		TV/RADIO	VOL +
∅+ ; △ □+ ; VIDEO			i			LANG
∅ ; Ⓜ	∅		∅ ; MUSIC	I-II	AUDIO	AUDIO
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	P-		P/PG ▼		FAV ▼	PAGE -
◀ ; ⚡- ; ⚡- ; CD	∅		■ -			VOL -
∅ ; △ □- ; TAPE			∅			REMIND
MODE ; →-	UHF		TV/RAD		WHITE ; FAV ▼	ASPECT
RED ; -	RED ; □?		RED	∅ ; LIST	RED ; TEXT	RED
GREEN ; +	GREEN ; Ⓜ		GREEN	∅ ; Ⓜ	GREEN ; SAT/TV	GREEN
YELLOW ; ▲	YELLOW ; Ⓜ		YELLOW	L_--C	YELLOW	YELLOW ; FAV ▲
BLUE ; ▶	BLUE ; Ⓜ		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.	BLUE ; PAUSE
P+ ; ▲	▲		△	P+ ; ▲	PR ▲	▲
VOL - ; ▲	◀		◀	◀	VOL ▼	◀
OK	OK		OK	SELECT	OK	OK
VOL + ; ▶	▶		▶	▶	VOL ▶	▶
P- ; ▼	▼		▼	P- ; ▼	PR ▼	▼
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	MENU
∅ ; EXIT	EXIT		EXIT	∅ ; Ⓜ	EXIT	EXIT
∅ ; TV	WHITE ; Ⓜ		∅ ; Ⓜ	TV/RADIO	SAT/TV	∅ ; Ⓜ
∅ ; EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE	EPG
∅ ; ⚡+ ; ⚡+	FAV		FAV	▶▶	FAV.	FAV
∅ ; Ⓜ ; Ⓜ	∅		∅	●	PAUSE	
▶ ; Ⓜ ; ▲	∅		▶ ; ▲		TEXT	
◀ ; Ⓜ ; ▲	∅		◀			
▶▶ ; Ⓜ	INFO		▶▶		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	∅	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 67 Е	Код 476	Функция	Доп. функция	Код 477	Функция	Доп. функция	Код 478	Функция	Доп. функция	Код 479	Функция	Доп. функция	Код 480	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY			∅			∅			POWER			∅		
AV ; ⌂	USB			BХ.СИГН.			SAT			SAT			SAT		
∅ OFF/ON	TIMER			ВРЕМЯ ; ∅						TIME					
* ; ▲	* ; MUTE			*			*			*			*		
1- ; + ; ⌂	MEDIA			СПИСОК ВОСПР.											
2- ; P/C ; ⌂	BACK			⌚			⌚ ; A			RCL			▲		
▲ ; ⚡+ ; ⚡+	AUDIO			■■			КАНАЛ +			CH&PAGE ▶			▲		
▶ ; ⌂+ ; ⌂+	TV/RADIO			ГРОМК +			TV/RADIO			VOL ▶			RADIO		
∅ ; ⌂ ⌂+ ; VIDEO	INFO			■■						-					
∅ ; ⌂ ⌂ ; AUDIO	AUDIO			ИНФО		ФРАГМ.				AUD			AUDIO		
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER				■■			КАНАЛ -			CH&PAGE ▲			▼		
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD				ГРОМК -						VOL ▲					
∅ ; ⌂ ⌂- ; TAPE	SUBTITLE			■■											
MODE ; →	MODE	16:9 ; ⌂		ЗАК.ФИЛЬМ; КИНО.			UHF ; F			MULTI			MLP		
RED ; -	RED	RED ; F1		A			AUD ; RED ; B			RED			RED ; FAV		
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; F2		B			POS ; GREEN ; C			GREEN			GREEN ; RCL		
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; F3		C			□ ; YELLOW ; D			YELLOW			YELLOW ; EPG		
BLUE ; ▶	BLUE	BLUE ; F4		D			■■ ; BLUE ; E			BLUE			BLUE ; MLA		
P+ ; ▲	▲ ; CH +	▲ ; КАНАЛ ▲					CH +			▲			▲		
VOL - ; ▲	◀ ; VOL -	◀ ; ГРОМК. ▲					⌚-			◀			◀		
OK	OK	OK					OK/LIST			OK			OK		
VOL + ; ▶	▶ ; VOL +	▶ ; ГРОМК. ▶					+⌚			▶			▶		
P- ; ▼	▼ ; CH -	▼ ; КАНАЛ ▼					CH -			▼			▼		
MENU ; M	MENU	МЕНЮ		COXP.			MENU			MENU			MENU		
■ ; EXIT	EXIT	ВЫХОД		■			EXIT			EXIT			EXIT		
□ ; TV	TTX	ТВ/РАДИО		ТВ ЧАТ			INFO			TV/R			ZOOM		
□ ; EPG	EPG	ТЕЛЕГИД		WWW			EPG			EPG			EPG		
▶ ; ⌂ ; ⚡	FAV	МЕДЛ.					FAV			FAV					
■ ; ⌂ ; ⌂	■ ; STOP	■		СТОП КАДР						ZOOM					
■ ; ⌂ ; ●	▶ ; RECORD	PAУЗА		REC ; ●						PAUSE			PAUSE		
▶ ; ⌂ ; ▲	▶	■■								TEXT					
◀ ; ⌂ ; ▲	◀	◀		ПОМОЩЬ		◀									
▶▶ ; ⌂	▶▶	▶▶		№ ID		▶▶				INF			INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 67 Е к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 67 Е	Код 481	Функция	Доп. функция	Код 482	Функция	Доп. функция	Код 483	Функция	Доп. функция	Код 484	Функция	Доп. функция	Код 485	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅			∅			∅		
AV ; ⌂				TV/SAT			MAIL			TV/SAT			SAT		
∅ OFF/ON				SLEEP						ANA/DIGI					
* ; ▲	MUTE	MUTE					*			MUTE			*		
1- ; + ; ⌂				VIEW						CLEAR					
2- ; P/C ; ⌂	BACK			RECAL			⌚			⌚			⌚		
▲ ; ⚡+ ; ⚡+ ; AUDIO	CH +	PAGE ▲			F1					▲			▲		
▶ ; ⌂+ ; ⌂+ ; RADIO	VOLUME +				F2					RADIO					
∅+ ; ⌂+ ; ⌂+ ; VIDEO	PAGEUP				F3					EAST					
∅ ; ⌂ ; ⌂	AUDIO	LANG					AUDIO			AUDIO					
▼ ; ⚡- ; ⚡- ; TUNER	CH -	PAGE ▼								▼			▼		
◀ ; ⌂- ; ⌂- ; CD	VOLUME -									F.BK					
∅ ; ⌂ ; ⌂- ; TAPE	PAGEDOWN									WEST					
MODE ; →	OPTION	SAT			NVOD					LANG			IHF		
RED ; -	RED	RED ; GUIDE			RED								RED ; AUDIO		
GREEN ; +	GREEN	GREEN ; TEXT											GREEN ; POSITION		
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW ; SUB.T			YELLOW								YELLOW ; □		
BLUE ; ▶	BLUE	BLUE ; A.MODE			BLUE								BLUE ; ⌂		
P+ ; ▲	▲	CH ▲			▲ ; P +					CH ▲			CH +		
VOL - ; ▲	◀	VOL ◀			◀ ; V-					VOL ◀			⌚-		
OK	OK	OK			OK					OK			OK/LIST		
VOL + ; ▶	▶	VOL ▶			▶ ; V+					VOL ▶			+⌚		
P- ; ▼	▼	CH ▼			▼ ; P -					CH ▼			CH -		
MENU ; M	MENU	MENU			MENU					MENU			MENU		
■ ; EXIT	EXIT			ESC			EXIT			EXIT			EXIT		
□ ; TV	TV/RADIO			TV/RADIO			TV/RADIO			TV			TV/RADIO		
□ ; EPG	GUIDE			GUIDE			EPG			GUIDE			EPG		
▶ ; ⌂ ; ⚡	FAV	FAV			FAV					FAV			FAV		
■ ; ⌂ ; ⌂	WIDE									SIZE					
■ ; ⌂ ; ●	SUBTITLE									OSD					
▶ ; ⌂ ; ▲	TEXT			GREEN ; TEXT						TEXT					
◀ ; ⌂															
▶▶ ; ⌂	INFO			INFO						INFO			INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 67 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
IRC 67 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
AV ; ◻	SAT				TV/SAT	
∅ OFF/ON		∅		∅	∅	
* ; ▲	*	*			*	MUTE
1- ; + ; ◻		i	PVR			
2- ; P/C ; ◃	RECALL	◻	P <small>RE</small>	◻	◻	LAST CH
▲; *+ ; ?+ ; AUDIO	PAGE ▲	■	P +	■	CH +	F1
►; ◁+ ; ♫+ ; RADIO	9PIC	📺	PAGE ▲	?	VOL +	F2
∅+ ; △ ; □+ ; VIDEO	AUDIO	♫?	TITLES	P/N	PG UP	F3
∅ ; ◉ ; ◉	PAGE ▼	■	BACK	∅/■	LANG	
▼; ♫- ; ?- ; TUNER			P -	P -	CH -	F4
◀ ; ◁- ; ♫- ; CD			PAGE ▼	?	VOL -	F5
∅ ; △ ; □- ; TAPE			PIP SWAP		PG DN	F6
MODE ; →-	LANG	◻	PIP ON/OFF	SAT		
RED ; -	RED ; F1 ; RECALL	RED ; ■	RED	RED ; ◀?	RED	
GREEN ; +	GREEN ; F2 ; 6PIC	GREEN ; ■	GREEN	GREEN ; ■	GREEN	
YELLOW ; ▲	BLUE ; F3 ; ADD	YELLOW ; ■	YELLOW	YELLOW ; ∅	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; F4 ; INFO	BLUE ; ▾	BLUE	BLUE ; ■	BLUE	
P + ; ▲		▲	▲	▲	▲	
VOL - ; ◁		V -	◀	◀	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VOL + ; ▶		V +	▶	▶	▶	
P - ; ▾		P -	▼	▼	▼	
MENU ; M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
■ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	HOME	
◻ ; TV	TV/RA	◻	INFO	◻	SUBT	
◻ ; EPG	GUIDE		GUIDE	EPG		
■ ; ■ ; ♫	FAV	FAV	■	■	FAV	
■ ; ■ ; ◉		■	■	UHF	■	
■ ; ■ ; ●	PAUSE	■	■	■	■	●
▶ ; ◁ ; ◁		▶	▶	F1	■	
◀ ; ◁		◀	◀	HELP	◀	
▶▶ ; ■	INFO	▶▶	▶▶	?	▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/?	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
IRC 67 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV ; ◻	SOURCE		USB		TV/R	
∅ OFF/ON	V-FORMAT	∅ ; MEDIA	F1 ; INFO	∅ : TMS	HOME	
* ; ▲	◀?	*	◀?	*	*	MUTE
1- ; + ; ◻	TV PORTAL	10		FAV		A
2- ; P/C ; ◃	BACK	RETOUR; ◻; BACK	RECALL	∅ ; RECALL		◻
▲; *+ ; ?+ ; AUDIO	CH ▲	PROG +; P +	PAGE +	PAGE +	AUDIO	P +
►; ◁+ ; ♫+ ; RADIO	VOL +	RADIO	►■	VOL +	TV/RADIO	TV/■
∅+ ; △ ; □+ ; VIDEO	►■	►■	F2 ; SUB	►■; NEXT	◀■ ; USB	B
∅ ; ◉ ; ◉	MEDIA	♫ ; RADIO	F3 ; GOTO	□ ; FOLDER	WHITE ; AUDIO	
▼; ♫- ; ?- ; TUNER	CH ▼	PROG - ; P -	PAGE -	PAGE -	P -	
◀ ; ◁- ; ♫- ; CD	VOL -	VOL - ; V -	◀■	VOL -	C	
∅ ; △ ; □- ; TAPE	◀■	◀■	SCAN	◀■; PREV	D	
MODE ; →-	i	OPT+	TXT	□/■ ; PLAY MODE	Q ; FIND	FIND
RED ; -	RED ; ■ ; A	RED ; A	RED ; AUDIO	RED ; AUDIO	—	RED ; CARD
GREEN ; +	GREEN ; ■ ; B	GREEN ; B	GREEN ; MODE	GREEN ; OPTION	—	GREEN ; MAILBOX
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ∅ ; C	YELLOW ; C	YELLOW ; DISP	YELLOW ; TXT	YELLOW ; MODE	
BLUE ; ▶	BLUE ; € ; D	BLUE ; D	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE ; STATUS
P + ; ▲	▲	▲	CH +	▲	▲	
VOL - ; ◁		◀	VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VOL + ; ▶		▶	VOL +	▶	▶	
P - ; ▾		▼	CH -	▼	▼	
MENU ; M	MENU	M ; MENU	MENU	MENU	F1	MENU
■ ; EXIT	EXIT	TEXT	X ; EXIT ; QUITTER	EXIT	TEXT	EXIT
◻ ; TV	TV/RADIO	◻	◻ ; LIST ; INFOS	TV/R	INFO	V.FORMAT
◻ ; EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE ; EPG	EPG	□/■ ; ZOOM	EPG
■ ; ■ ; ♫	LIST	ZOOM	FAV	■	STOP	
■ ; ■ ; ●		■	■/USB	■	PAUSE	● ; REC
▶ ; ◁ ; ◁	TEXT	▶	▶	▶	PLAY	TEXT
◀ ; ◁	HELP	◀	◀	◀	PAGE -	
▶▶ ; ■		▶▶	▶▶	▶▶	PAGE +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9,		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 67 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта		
IRC 67 E		
	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY	
AV ; ↻	HDMI	
∅ OFF/ON	USB	
* ; ▲	* ; MUTE	
1- ; + ; ☰		
2- ; P/C ; ☰	RETURN/EXIT	
▲; ☀+ ; ☀+ ; AUDIO	PAGE UP	
▶; ☀+ ; ☀+ ; RADIO	▶ ; NEXT	
∅+; △ ; □+; VIDEO	TEXT	
∅ ; ☰ ; ☰	AUDIO	
▼; ☀- ; ☀- ; TUNER	PAGE DOWN	
◀; ☀- ; ☀- ; CD	◀ ; PREV	
∅ ; △ ; □- ; TAPE		
MODE ; →-	TV/RADIO	
RED ; -	RED	
GREEN ; +	GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE	
P+ ; ▲	▲ ; CH +	
VOL - ; ▲	◀ ; VOL -	
OK	OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL +	
P- ; ▼	▼ ; CH -	
MENU ; M	MENU	
∅ ; EXIT	RETURN/EXIT	
∅ ; TV	INFO	
∅ ; EPG	EPG	
▶ ; ☰ ; ☺	FAV	
■ ; ☰ ; ☰	■ ; STOP	
■ ; ☰ ; ●	SUBTITLE	● ; REC
▶ ; ☰ ; ▲	■ ; PLAY/PAUSE	
◀ ; ☰	◀ ; REV	
▶ ; ☰	▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	