

# Приложение IRC 71 E от 24.12.2013

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 71 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 141
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 314
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 456

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 71 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 71 E	Устройство	Код пульта IRC 71 E
SHIFT + 1 *	101	SHIFT + 5	120
SHIFT + 2	102	SHIFT + 6	121
SHIFT + 3	107	SHIFT + 7	122
SHIFT + 4	108	SHIFT + 8	123

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 71 E.

### Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
1CE3	TV	141
BC1202	TV	101
BC3801-10	TV	119
BT-0448A	TV/AUX	125
BT-0481B	TV	124
BT-0526B	TV	140
CX-501	AUX	308
DVD1	AUX	310
DVD2	AUX	314
E-3741	TV	106
E-3742	TV	106
E-3743	TV	104
EG 10514	AUX	301
F085S1	TV	111
F3S510	TV	102
F3S520	TV	116
F4S028	TV	107
F5P010	TV	115
FHS081	TV	108
FHS083	TV	110
FHS085	TV	112
FHS0886	TV	101
FHS08A	TV	101
GCOVA1028SJ	TV/AUX	138
GH-43-GK22B4	TV	130
GHB-538	AUX	313
HOF08B311	TV	119
HOF08C472PD6	TV	136
HOF12F490GPD11	TV/AUX	139
HOF45A1-2	TV	122
HOF-W-CW49N	AUX	303
HXW-5Y29	TV	113
JKT-62-A2	TV	137
JX-2008B	AUX	309
JX-8005B	AUX	302
KM-118B-2	AUX	312
KM-138-B	AUX	304
KT6666-005	TV	123
KZG-103	TV	120

### Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451
DREAM	433
DVB SAT	408, 415
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446
MEDIA COM	434
NDS	431
OPENBOX	408, 409, 452
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUPERMAX	416
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427
VESTEL	418
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 71 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		POWER; ⏻		POWER		⏻; STANDBY		POWER; ⏻	
AV	A.V.; AV/TV		AV; AV		TV/AV		TV/AV; AV		TV/AV; TV/AB	
⏸	⏸	CLOCK; S.MODE	⏸/INDEX; REVEAL		SLEEP		SLEEP; ⏸; INTRO		SLEEP; ZOOM	
⏮	⏮		⏮		MUTE		⏮; MUTE		MUTE; ⏮	
1- /- /	1- /- /		1-; 1/2/3		1- /- /		1- /- /		1- /- /	
2- P/C	P.P.		LIST/FLOF; P; PP		REP; REVIEW		RECALL; DISPLAY		REP; RECALL; ALT.	
⚙ + AUDIO			⚙ + / CANCEL		AUDIO		↑		AUDIO; SOUND	
📻 + RADIO			📻 + / SUBCODE	FT +; ▶						
📺 + VIDEO			📺 + / REVEAL				SOUND; PIC			
📺	SYS.; 📺		BAND		WOO		S.EFFECT		WOOF	
📺 - TUNER			📺 - / STORE LIST				↓			
📻 - CD			📻 - / BROWSE	FT -; ◀			←			
📻 - TAPE			📻 - / MIX				BBE			
MODE	LOCK; LING.		SYSTEM	SW OPT.	SYSTEM; SYS		SYS.; BOOKMARK		SYS; C-SYS; Сист-а	
RED -	RED		R; HALT							
GREEN +	GREEN		G / LAB; MIX							
YELLOW ◀	YELLOW		Y / CHILD LOCK							
BLUE ▶	BLUE		B / SLEEP; SIZE							
P + ▲	PROG +		PROGR / PAGE +		CH ▲; ▲		PROGRAM +; ▲		CH +; P +; CH ▲; ▲	
VOL - ◀	VOL -		VOL - / SIZE	VOL (TL) -	VOL ▼; ◀		VOLUME -; ◀		V -; VOL -; ◀	
OK							PIC; PICTURE			
VOL + ▶	VOL +		VOL + / HALT	VOL (TL) +	VOL ▲; ▶		VOLUME +; ▶		V +; VOL +; ▶	
P - ▼	PROG -		PROGR / PAGE -		CH ▼; ▼		PROGRAM -; ▼		CH -; P -; CH ▼; ▼	
MENU M	MENU; PRESET		STORE; MEMORY	M; A-M; ANA. M	PICTURE; PIC		MENU; M		MENU; PRESET	
EXIT	OFF		TV/TL; TV/TX				SKIP		GAME	
TV	Q.VIEW		AST; ▶▶		CLOCK; TIME		CALL		PICTURE; PIC	
EPG	□		□; STATUS		CALL; DISP		□; DISPLAY		OSD; DISPLAY; CALL	
▶	STOP; SOUND		HALT		PROG		WOOFER; CALEND.			
📺	SIZE; P.MODE		SIZE		PRESET; PRE					
	SUB.PAGE		SUBCODE				SOUND MODE		CLOCK; OPTION; 📺	
▶ ◀	ON/MIX		MIX		PP; ▶◀		ANA; PIC; NORMAL		PP; ▶◀; P.MODE	
◀ ▶	REVEAL; PICTURE		REVEAL							
▶▶	INDEX		INDEX							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻/I		OFF		⏻; OFF; STAND BY		⏻		⏻	
AV	TV/AV		AV		AV; AV; CLEAR		AV/TV		A.V.	
⏸	⏸		⏸		TIMER; SLEEP; ⏸		⏸		⏸	
⏮	MUTE; ⏮		⏮		⏮; MUTE	DBB	⏮		⏮	
1- /- /	1- /- /		1- /- /		1- /- /; PAGE+; 📺	📺; SYS; PIP; 📺	1- /- /	CANCEL	1- /- /	P.VIEW; CANCEL
2- P/C	□		ST0; P100		P/C; TPD; PAGE-; 📺	SYS; 13-24				P.M.
⚙ + AUDIO	⚙ +				⚙ +	⚙ +				
📻 + RADIO					📻 +	📻 +				
📺 + VIDEO					📺 +	📺 +				
📺					📺; 📺; STEREO	📺; 📺; SPAT.; 📺	NOR.		📺	📺
📺 - TUNER	◀ -				📺 -	📺 -				
📻 - CD					📻 -; ▼	📻 -				
📻 - TAPE					📻 -	📻 -				
MODE					P ◀ P; Q.VIEW; 📺	📺; AST; SEAR; Q.V.	SYS.		ON/OFF	
RED -			-		RED; 📺	FINE-; FT-; TUNE ◀	RED; MENU		S.M.	
GREEN +			+		GREEN; 📺	FINE+; FT+; TUNE ▶	GREEN		WOOFER	
YELLOW ◀					YELLOW; 📺	HUE -	YELLOW; SYS			
BLUE ▶					BLUE; 📺	HUE +	BLUE			
P + ▲	CH ▲; ▲		PROG +		P +; CH +		PROG +		PROG. +	
VOL - ◀	VOL -; ◀		VOL -		VOL -; ◀ -		VOL -		VOL. -	
OK	OK		VOL +		MENU; F; PIC; SEL	▶◀; PP; OK	PIC.			
VOL + ▶	VOL +; ▶		PROG -		VOL +; ▶ +		VOL +		VOL. +	
P - ▼	CH ▼; ▼		PIC		P -; CH -		PROG -		PROG. -	
MENU M	M		TV/TEXT		MENU	MEMO	MENU		MENU	
EXIT	I.P.C.		TV/CLOCK		📺; TTR; TTX	Arret	📺		GAME	
TV	D.C.C.		□		TV; □	SMART CONT. PICT	BROWSE		Q.VIEW	
EPG	□		□		DISPLAY; STAT.; □	SMART CO. SOUND	□		□	
▶			P.P.		📺; T; PH; STORE	PAL/SECAM; NIC.	HOLD		HOLD	
▶▶			STOP		📺; TST		EXP.		LARGE	
			▶◀; SUBPAGE		📺; TSC; SUB.PAGE		SUBPAGE		CLOCK; SUB.PAGE	
▶ ◀			SKIP; MIX		📺; TMM		MIX		CLOCK; MIX	
◀ ▶			REVEAL		📺; T; REV		REVEAL		REVEAL	
▶▶			LARGE		📺; X; T INDEX; 📺		INDEX		T.SET; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻	
AV	A.V.		AV		TV/AV		SOURCE		A.V.	
⊕	⊕ ; LARGE		⊕		SLEEP		SLEEP		⊕	
⊗	⊗		⊗		⊗ ; MUTE		⊗ ; MUTE		⊗	
1- /- /	/- ; P100		/- /	CANCEL	/- /		/- /		/- /	CANCEL
2- P/C	PIC.		PP		RETURN; CH/EN		⌂		Q.VIEW	
⊕ + 9 + AUDIO					AUDIO		⬆		F.T. +	
⊕ + 8 + RADIO							⬇		CH +	
⊕ + 7 + VIDEO							NICAM/A2		PAGE +	
⊕ + 6 +	⊕		⊕		WOOF		SOUND		⊕	⊕
⊕ + 5 - TUNER							⬇		F.T. -	
⊕ + 4 - CD							⬇		CH -	
⊕ + 3 - TAPE							SYSTEM		PAGE -	
MODE	S.MODE		P100		MODE ; PRE		16:9		SYS	
RED -	S.SYS		S.MODE ; RED				RED		TPD	
GREEN +	→←		GREEN				GREEN		A.S.	
YELLOW ←			YELLOW				YELLOW		STORE	
BLUE →			BLUE				BLUE		P.P.	
P + ▲	PROG +		PROG +		CH ▲ ; CH +		CH+		PROG +	▲ ; SCAN
VOL - ◀	VOL - ; -		VOL - ; -		VOL ▼ ; V -		VOL-		VOL - ; PIC -	◀ ; MOVE
OK			OK				ENTER		OK	OK
VOL + ▶	VOL + ; +		VOL + ; +		VOL ▲ ; V +		VOL+		VOL + ; PIC +	▶ ; AV
P - ▼	PROG -		PROG -		CH ▼ ; CH -		CH-		PROG -	▼ ; CART
MENU M	MENU		MENU		MENU ; PIC		MENU		PIC	
EXIT	EXIT		TEXT		RECEIVE ; CLOCK		TXT/CC		TXT	
TV	TV/CLOCK		Q.VIEW		SYS ; SIF		PICTURE		TV	
EPG	EPG		Q		CALL ; DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
▶ ⊕ ◀	STOP		STOP		SCAN		HOLD		HOLD	
■ ⊕ ■	WOOFER		SIZE		CHANNEL ; EDIT		SIZE		LARGE	
⊕ ●	Q.VIEW ; SUB.PAGE		SUB PAGE		CLOCK		SUBPAGE		SUB	
▶ ⊕ ◀	MIX		MIX		←→ ; PP ; P.P		CANCEL		MIX	
◀ ⊕ ▶	REVEAL		REVEAL				REVEAL		REVEAL	
▶ ⊕ ▶			ANAL				INDEX		INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER ; ⏻		⏻		POWER ; ⏻	
AV	AV		AV		AV		AV/TV		TV/AV	
⊕	⊕ ; S.CODE		⊕		E/W		⊕ ; SLEEP		SLEEP	
⊗	⊗		⊗		MUTE		⊗		MUTE ; ⊗	
1- /- /	CANCEL				/- /	X	/- /		/- /	
2- P/C	PPR		PP		SWAP		CANCEL		⊕ ; CH.REV ; RECA.	
⊕ + 9 + AUDIO	▶				PAGE +					
⊕ + 8 + RADIO					SOUND					
⊕ + 7 + VIDEO							P.P.			
⊕ + 6 +	PPS				ST/D/I/II		S.S.		GAME	
⊕ + 5 - TUNER	◀				PAGE -					
⊕ + 4 - CD							LOCK			
⊕ + 3 - TAPE							III			
MODE	SYS		AUTO STORE		PICTURE		SCAN		SYS ; SIF. SYS	SCAN
RED -	RED		RED		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN		GREEN			
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW			
BLUE →	BLUE		BLUE		BLUE		BLUE			
P + ▲	PROG +		P +		PROGRAM +		PROG. +		CH ▲ ; POS +	
VOL - ◀	VOL -		-		VOLUME -		VOL. -		◀ ; VOL -	
OK			MENU				MENU		MENU	
VOL + ▶	VOL +		+		VOLUME +		VOL. +		▶ ; VOL+	
P - ▼	PROG -		P -		PROGRAM -		PROG. -		CH ▼ ; POS -	
MENU M			MENU		MENU		MENU		MENU	M
EXIT	TXT		TXT		EXIT		TEXT		M	
TV	TV -		TV		TV		Q.VIEW		MUSIC TV	
EPG	EPG		Q		RECALL		⊕ ; DISPLAY		CALL; DISPLAY; OSD	
▶ ⊕ ◀	HALT		⊕		⊕		HOLD		SCAN	
■ ⊕ ■	SIZE		⊕		⊕		SIZE		CH. LOCK	
⊕ ●	ST.LIST				⊕		SUB.PAGE		CALENDAR	
▶ ⊕ ◀	MIX		⊕		⊕		MIX		P.P. ; P.MODE	
◀ ⊕ ▶	REVEAL				?		REVEAL			
▶ ⊕ ▶	◉ ; INDEX				INDEX		INDEX			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV	TV/AV		TV/AV		TV/AV ; SOURCE		TV/AV ; SOURCE	SOURCE (PIP)	SOURCE ; TV/AV	SOURCE (PIP)
⏸	⏸ ; SLEEP		SLEEP		CLOCK ; MIX		SLEEP		SLEEP	
⏸	⏸ ; MUTE		MUTE		MUTE	⏸ ; OPEN/CLOSE	MUTE		MUTE	⏸ ; INDEX
1- /- /	/-		/-	CANCEL	/- ; 10+	REPEAT	/-	CANCEL	/- ; +10	
2- P/C	RECALL ; QV ;				P.P	GOTO				REPEAT
⊕ + ⊕ + AUDIO			NR.		⊕	AUDIO	⊕		⊕	AUDIO
⊕ + ⊕ + RADIO			STILL		⊕		⊕		⊕	
⊕ + ⊕ + VIDEO			NICAMA2		⊕		ZOOM ; SURROUND		P +	
⊕ + ⊕ +	S.MODE ; → S ←		SOUND	SURROUND	⊕	MEDIA ; VII	III		PIP	III
⊕ - ⊕ - TUNER			POSITION PIP		⊕	PROGRAM	⊕		⊕	
⊕ - ⊕ - CD			WINDOW PIP		⊕		⊕		⊕	
⊕ - ⊕ - TAPE			SWAP PIP ;		⊕		FREEZE		P -	
MODE	PIC.MODE ; → P ←		16:9		SYS. ; ASPECT	LOCK ; SWAP	SCAN ; PC AD		DVD	
RED -	RED ; ⏻	RED ; SLEEP	RED		RED ; MUTE		RED ; → P ←		RED ; → P ←	FREEZE (PIP)
GREEN +	GREEN ; DISPLAY	GREEN ; → P ←	GREEN		GREEN ; TV/AV		GREEN ; → S ←		GREEN ; → S ←	SWAP
YELLOW ←	YELLOW ; PIC	YELLOW ; → S ←	YELLOW		YELLOW ; SYS.		YELLOW ; SLEEP		YELLOW ; SLEEP	SIZE
BLUE →	BLUE ; MSG	BLUE ; ⏻	CYAN		BLUE		BLUE ; CALL		BLUE ; CALL	POS
P + ▲	CH + ; P + ; ▲		CH ▲		PROG +		P + ; CH ▲	P+ (PIP)	CH ▲ ; P +	
VOL - ◀	VOL - ; V - ; ◀		VOL ◀		VOL -		V - ; VOL -		VOL - ; V -	
OK	MENU		MENU		ENTER		OK		OK	
VOL + ▶	VOL + ; V + ; ▶		VOL ▶		VOL +		V + ; VOL +		VOL + ; V +	
P - ▼	CH - ; P - ; ▼		CH ▼		PROG -		P - ; CH ▼	P- (PIP)	CH ▼ ; P -	
MENU M	MENU		PICTURE		MENU	DVD MENU	MENU		MENU	
EXIT	MSG		TXT/CC		OFF ; SLOW ; TEXT	DVD SETUP	TEXT ; TXT		DVD MENU ; TXT	
TV	PIC		ON/OFF PIP		ON/MIX ; TITLE	Q.VIEW	PIP		SETUP	
EPG	DISPLAY ; ⏻ ; DISP		DISPLAY		⏻	DISPLAY	CALL	POS (PIP)	SUB-T	ZOOM
⏸	FIRE		HOLD		STOP		HOLD		PC ADJ.	
■	LOCK		SIZE		■	SIZE	SIZE	SIZE (PIP)	■ ; SIZE	
			SUBPAGE		ZOOM ; SUB.PAGE		SUBPAGE/SUBCOD.	FREEZE (PIP)	FREEZE	
▶ ◀			SIZE PIP		▶	SUBTITLE	MIX	SWAP (PIP)	▶ /    ; MIX	
◀ ▶			REVEAL		◀ ▶	REVEAL	REVEAL		⏸ ; HOLD	◀ ; SUBCODE
▶ ▶			INDEX		▶ ▶	ANGLE ; INDEX	INDEX		⏸ ; REVEAL	▶ ▶ ; CANCEL
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		POWER ; ⏻		POWER	
AV	TV/AV		AV/TV		AV		AV ; TV/AV		TV/AV	
⏸	⏸ ; CLK/LAGE		⏸		⏸		SLEEP		SLEEP ; AUTO	
⏸	⏸		⏸		⏸		MUTE ; ⏸		MUTE	
1- /- /	/-		/-				DIGIT ; --	DEMO ; TUNE ;	DIGIT	
2- P/C	⏸ ; CANCEL		CH/II		A/CH ; SURF		RECALL		RECALL	
⊕ + ⊕ + AUDIO	S.M.		CLOCK ; TYPE				ACOUSTICS	CH+	▲	
⊕ + ⊕ + RADIO	S.M.						ZOOM		▶	
⊕ + ⊕ + VIDEO	S.M.						AUTO ; DPF ; HDMI			
⊕ + ⊕ +	III		S.M.				S.MODE		TUNE	
⊕ - ⊕ - TUNER	⏸ ; CLK/LAGE						SCAN	CH-	▼	
⊕ - ⊕ - CD	/-						STILL		◀	
⊕ - ⊕ - TAPE	/-						CAL ; BIORHYTHM			
MODE	P.M.		P.M.				P.MODE		P.MODE	
RED -	RED ; R ; C.S		RED		RED ; PICTURE		RED ; PICTURE;INFO	⏸ ; E/W ; CC	RED ; SOUND ; PIC.	
GREEN +	GREEN ; G ; PC.ADJ.		GREEN		GREEN ; SOUND		GREEN ; SOUND	⏸ ; FAVS	GREEN ; PIC. ; SW. H.	
YELLOW ←	YELLOW ; Y ; SLEEP		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TIMER	⏸ ; ⏸	YELLOW ; TIMER	
BLUE →	BLUE ; C ; ZOOM		BLUE		BLUE		BLUE ; SETUP	⏸	BLUE ; TUNE	
P + ▲	PROG. +		PROG.+		CH+		CH + ; P + ; ▲	CH +	CH +	
VOL - ◀	VOL. -		VOL.-		VOL-		VOL - ; V - ; ◀		VOL -	
OK	MENU		MENU		MENU		ENTER ; OK		MENU	
VOL + ▶	VOL. +		VOL.+		VOL+		VOL + ; V + ; ▶		VOL +	
P - ▼	PROG. -		PROG.-		CH-		CH - ; P - ; ▼	CH - ;	CH -	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU	F.MENU	MENU	
EXIT	Q.VIEW		TEXT ; MIX		■		■	EXIT	SETUP ; HELP	
TV	TV		SYS.		■		■ ; ■	■ ; PROG	ZOOM	
EPG	⏸		⏸		OSD		DISPLAY ; DSP		DISP	
⏸	⏸ ; HOLD		SETUP ; HOLD		⏸		⏸	FAV	SCAN ; BIO	
■	⏸ ; SIZE		PICTURE ; SIZE		⏸		⏸			
	⏸ ; SUB.PAGE	⏸ ; SUB.PAGE	TUNE ; SUB.PAGE		⏸		⏸ ; GAME			
▶ ◀	⏸ ; MIX		Q.VIEW ; CANCEL		▶ ◀		▶ ; E/W			
◀ ▶	⏸ ; REVEAL		SOUND ; REVEAL		◀ ▶		⏸ ; LOCK			
▶ ▶	⏸ ; INDEX	⏸ ; INDEX	GAME ; SUB.TITLE		▶ ▶		▶ ; HELP ; ⏸/III			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 131		Код 132		Код 133		Код 134		Код 135	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER	
AV	AV/TV		AV/TV ; SOURCE		TV/AV		SOURCE		AV/TV ; SOURCE	
⏸	⏸ ; SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
🔇	🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE	⏻ ; PC AUTO	🔇 ; MUTE	
1- /- /	/- ; Q.VIEW		/- /		/- ; -		/- /		/- /	
2- P/C			↶		RECALL ; ↶ ; QV		↶	GOTO	↶	
🔊 + 📻 + AUDIO	↗		↗		↗		↗	AUDIO	↗	
📻 + 📡 + RADIO	↘		↘		↘		↘		↘	
📺 + 📺 + VIDEO			⏮ ; PGUP		ZOOM		⏮		⏮ ; PGUP	
⏸	FREEZE		SMODE	NICAM/A2	S.MODE ; SOUND		SMODE	NICAM	SMODE	NICAM/A2
🔊 - 📻 - TUNER	↘		↘		↘		↘		↘	
📻 - 📡 - CD	↖		↖		↖		↖		↖	
📺 - 📺 - TAPE			⏮ ; PGDN		SCAN		⏮		⏮ ; PGDN	
MODE	ZOOM		P.MODE		P.MODE ; PICTURE		P.MODE	SUBTITLE	P.MODE	
RED -	RED ; ⏻		RED				RED ; PROG		RED	
GREEN +	GREEN ; ⏻		GREEN				GREEN		GREEN	
YELLOW ↖	YELLOW ; P.P.		YELLOW				YELLOW ; REPEAT		YELLOW	
BLUE ↗	BLUE ; S.M.		CYAN				BLUE ; A-B		CYAN	
P + ↗	PROG. +		CH+		CH + ; P + ; P +		CH. +		CH +	
VOL - ↖	VOL. -		VOL-		VOL. - ; 🔇		VOL -		VOL -	
OK	MENU		ENTER		MENU		ENTER		ENTER	
VOL + ↗	VOL. +		VOL+		VOL + ; 🔇 +		VOL +		VOL +	
P - ↘	PROG. -		CH-		CH - ; P - ; P -		CH. -		CH -	
MENU M	MENU		MENU		MENU		LCD MENU ; MENU	D.MENU	MENU	
EXIT			EXIT		BIO		DVD SETUP ; EXIT	TEXT	EXIT	
TV	Q.VIEW		SYSTEM		CAL : CALENDAR		ASPECT : PC	TITLE	SYSTEM	
EPG			DISPLAY		DISP ; DSP		DISPLAY	D.DISP	DISPLAY	
▶ ⏮	FAV.		⏮ ; HOLD		FAV		▶	HOLD	⏮ ; HOLD	
■			⏮ ; SIZE		LOCK		■	SIZE	⏮ ; SIZE	
⏮			⏮ ; SUBPAGE		DEMO		▶	ZOOM ; SUBPAGE	⏮ ; SUBPAGE	
▶ ⏮			⏮ ; TEXT		HEAR		▶	-	⏮ ; TEXT	
⏮			⏮ ; REVEAL				⏮	REVEAL	⏮ ; REVEAL	
▶ ▶			⏮ ; INDEX				▶ ▶	INDEX	⏮ ; INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 136		Код 137		Код 138		Код 139		Код 140	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		POWER		⏻		⏻	
AV	SOURCE		SOURCE		TV/AV ; TV/AV/DVD		SOURCE	USB	SOURCE	
⏸	SLEEP		⏸		TIMER		SLEEP		⏸	
🔇	MUTE		🔇 ; MUTE		MUTE	⏻ ; OPEN	🔇		MUTE	
1- /- /	/- /	CANCEL	/- /	F1	/- /	CANCEL	/- /	CH. LIST	/- /	
2- P/C	⏮		↶		RETURN		RETURN		↶	
🔊 + 📻 + AUDIO	NICAM/A2		↗		⏮ ; INDEX		↗			
📻 + 📡 + RADIO	STILL		↘		↘		↘			
📺 + 📺 + VIDEO	16:09		COLOR		SYSTEM ; DISPLAY		⏮			
⏸	SOUND	SURROUND	SMART S		SOUND		S.M	NICAM	SOUND	
🔊 - 📻 - TUNER	SIZE (PIP)		↘		⏮ ; SUBPAGE		↘			
📻 - 📡 - CD	POSITION (PIP)		↖		↖		↖			
📺 - 📺 - TAPE	WINDOW (PIP)		AUDIO		NICAM/A2		⏮			
MODE	ON/OFF (PIP)	NR	16:9		PICTURE	SEARCH	P.P	ZOOM	ZOOM	
RED -	RED		P/N		RED ; PROGRAM		RED			
GREEN +	GREEN				GREEN ; SLOW		GREEN			
YELLOW ↖	YELLOW		⏮ ; PREV.		YELLOW ; REPEAT		YELLOW			
BLUE ↗	CYAN		⏮ ; NEXT		BLUE ; A-B		BLUE			
P + ↗	CH +		CH +		CH +		P +		P +	
VOL - ↖	VOL +		VOL -		VOL -		V -		V -	
OK	OK		OK		OK ; ENTER		OK		OK	
VOL + ↗	VOL +		VOL +		VOL +		V +		V +	
P - ↘	CH -		CH -		CH -		P -		P -	
MENU M	MENU		MENU		SYS MENU	LANGUAGE	MENU	SUBTITLE	MENU	
EXIT	TXT/CC		⏮		SETUP ; TV/TXT		EXIT ; CANCEL	TEXT		
TV	PICTURE		SMART P		TITLE	SUBTITLE	TV/RADIO	DTV/PVR	PICTURE	
EPG	DISPLAY		INFO		MENU ; CANCEL	ZOOM	INFO	EPG	CALL	
▶ ⏮	HOLD		⏮ ; ROTATE		SLOW	HOLD	FAV	FREEZE ; HOLD	SCAN	
■	SIZE		■ ; STOP		■ ; STOP	SIZE	■	SIZE		
⏮	SUBPAGE		; PAUSE		; PLAY/PAUSE	SUBPAGE	▶ /	SUB-PAGE		
▶ ⏮	SWAP (PIP)		▶ ; PLAY		⏮	ANGLE ; REVEAL	⏮	REVEAL		
⏮	REVEAL		⏮ ; REV.		⏮		⏮	REVEAL		
▶ ▶	INDEX		▶ ; FWD.		▶ ▶	INDEX	▶ ▶	INDEX		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 141	
	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER	
AV	VIDEO ; TV/AV ; AV	
⏸	SLEEP ; ⏸	
🔇	🔇 ; MUTE	
1- /- /	/-	
2- P/C	⏮ ; RECALL ; QV	
🔊 + 🎵 + AUDIO	AUDIO ; CALENDAR	
📻 + 📡 + RADIO		
📺 + 📺 + VIDEO	⏪ L/R ; GAME ; PICT.	
🔄	LANG;SCAN;OPTIO.	
📡 - 🎵 - TUNER		
📻 - 📡 - CD		
📻 - 📺 - TAPE	⏮ U/D ; SOUND ; S.M	
MODE	SYS. ; MODE ; GAME	
RED -		
GREEN +		
YELLOW ←		
BLUE →		
P + ▲	CH + ; P+ ; ▲	
VOL - ◀	VOL - ; ▲ ; V- ; ◀	
OK	MENU ; M	
VOL + ▶	VOL + ; ▲ ; V+ ; ▶	
P - ▼	CH - ; P- ; ▼	
MENU M	MENU ; M	
EXIT	GAME;AUDIO;JUMP	
TV	ZOOM;PIC;MAR.	
EPG	CALL;DISPLAY;OSD	
▶ ⏸ ◀		
🔒	LOCK	
🎮	GAME	
▶ 📺 ◀	P.P. ; AUTO ; P.MODE	
⏮		
⏭		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER ; ⏻		POWER		POWER		STANDBY		⏻ ; STANDBY	
AV	MIC ON/OFF		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⏸	TIME		TIME		SYSTEM		TIME		PBC	
🔇	OPEN/CLOSE ; ▲	🔇 ; MUTE	▲	MUTE	▲	MUTE	OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- /	10+		10+	CLEAR	+10	CLEAR	10+		10+	
2- P/C	A-B	REPEAT	A-B	REPEAT	GO TO	REP A-B	N/P	A-B	GOTO	
🔊 + 🎵 + AUDIO	ECHO +		AUDIO		AUDIO		LANGUAGE	#	AUDIO	
📻 + 📡 + RADIO	ANGLE		STEP		TITLE		KARAOKE		SUBTITLE	
📺 + 📺 + VIDEO	VIEW		PAL/NTSC		DIGEST		VIDEO		N/P	
🔄	L/R	SHUFFLE	MIC ON		L/R	REPEAT	SURROUND	REPEAT	L/R/ST	
📡 - 🎵 - TUNER	ECHO -		PROG		PROGRAM		PROG	b		
📻 - 📡 - CD	N/P		LANGUAGE		PBC		PBC		REPEAT	
📻 - 📺 - TAPE	TITLE		TITLE		RANDOM		L/R		A-B	
MODE	SETUP	V-MODE	SETUP		SETUP		SETUP		V-MODE	
RED -	VOLUME -		VOL -		▼ ; -		VOL -		VOL -	
GREEN +	VOLUME +		VOL +		▲ ; +		VOL +		VOL +	
YELLOW ←	⏮ ; PREV		SKIP ⏮		⏮ PREV		⏮		⏮	
BLUE →	⏭ ; NEXT		SKIP ⏭		NEXT ⏭		⏭		⏭	
P + ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		PLAY/ENTER		ENTER	
VOL + ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU/PBC	PROG	MENU		FUNCTION		MENU		MENU	
EXIT	RETURN		↶ ; RETURN		' ; RETURN	RESUME	SUBTITLE		SETUP	
TV	SUBTITLE	LANGUAGE	SUBTITLE		SUBTITLE		TITLE		TITLE	
EPG	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ⏸ ◀	SLOW		SLOW		SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP
🔒	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		STOP ■		STOP	
⏸	⏸ ; PAUSE		⏸ ; PAUSE		▶ / ⏸ ; PLAY/PAUSE		PAUSE ⏸		⏸	
▶ 📺 ◀	▶ / ⏸ ; PLAY/PAUSE		⏮ ; PLAY/PAUSE		▶ / ⏸ ; PLAY/PAUSE	STEP	PLAY/ENTER		▶	
⏮	⏮ ; REV		FAST ⏮		⏮ FR		⏮		⏮	
⏭	⏭ ; FWD		FAST ⏭		▶ FF		▶		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER; ⏻		⏻; POWER		⏻; POWER		POWER		POWER	
AV	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		DISC	
⌚	SUBTITLE		SUBTITLE		TIME		TIME		TIME	
⏏	OPEN/CLOSE; ⏏	MUTE	⏏; OPEN/CLOSE	MUTE	⏏; OPEN/CLOSE	⏏; MUTE	⏏; OPEN/CLOSE	MUTE	MUTE	
1- /- /	10+	CLEAR	10+		10+	CLEAR	10+		10+	
2- P/C	RETURN; ' .	GO TO	GOTO	A-B	RETURN	REPEAT	RETURN		RETURN	GOTO
⚙ + 🗣 + AUDIO	AUDIO		AUDIO		KEY +		LANGUAGE		LANG	b
📻 + 📻 + RADIO	RESUME		ECHO +; KEY +		SUBTITLE		SUBTITLE		FREEZE	⏏
📺 + 📺 + VIDEO	N/P		VIDEO		N/P		P/N		N/P	#
📺 + 📺 + TUNER	L/R	RANDOM	3D	REPEAT	L/R	3D	R/L		L/R	SURR
📻 - 📻 - CD	PROGRAM		PROG		KEY -		PROG		REPEAT	
📻 - 📻 - TAPE	REPEAT		ECHO -; KEY -		PDVD		REPEAT; V-MODE		SCORE	
MODE	REP A-B		RAN		LANGUAGE		A-B		RAND	
RED -	PBC		PBC		PROG	RAN	PBC		PROG	
GREEN +	▲ -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
YELLOW ◀	▲ +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
BLUE ▶	⏏; PREV		⏏ PREV		⏏; PREV		PREV		⏏	
P + ▲	⏏; NEXT		⏏ NEXT		⏏; NEXT		NEXT		⏏	
VOL - ◀	▲		▲		▲		▲		▲	
OK	◀		◀		◀; ECHO -		◀		◀; ECHO -	
VOL + ▶	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
P - ▼	▶		▶		▶; ECHO +		▶		▶; ECHO +	
MENU M	▼		▼		▼		▼		▼	
EXIT	MENU		MENU		MENU	PBC	MENU		PBC	
TV	SETUP		SETUP	' .; RETURN	SETUP	RESUME	SETUP		INTRO	
EPG	TITLE		TITLE	LANGUAGE	TITLE	A-B	TITLE		VIEW	
▶ ◀	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ◀	SLOW	STEP	SLOW		SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP
■	STOP; ■		■; STOP		■; STOP		STOP		STOP	
⏏	PAUSE		⏏; PAUSE		⏏; PAUSE		PLAY/PAUSE		PAUSE	
▶ ◀	PLAY; ▶		▶; PLAY		▶; PLAY		PLAY/PAUSE		PLAY	
◀ ▶	◀; FR		◀; REV		◀; REV		REV		◀	
▶ ▶	▶; FF		▶; FWD		▶; FWD		FWD		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	STANDBY		POWER		⏻		⏻; POWER	
AV			ANGLE		SOURCE		SOURCE	
⌚			TIME		TIME		TIME	
⏏	MUTE		OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE	▲; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- /			10+	CLEAR	10+	CLEAR		
2- P/C			RETURN	A-B	RETURN	A-B		
⚙ + 🗣 + AUDIO	SUR +		LANGUAGE		LANGUAGE		AUDIO	
📻 + 📻 + RADIO	CEN +		SUBTITLE		SUBTITLE			
📺 + 📺 + VIDEO	SUB +		N/P		N/P			
📺 + 📺 + TUNER			R/L	REPEAT	L/R	REPEAT		
📻 - 📻 - CD	SUR -		PROG		PROG			
📻 - 📻 - TAPE	CEN -		RAN		RESUME			
MODE	SUB -		V-MODE		V-MODE			
RED -	MODE		PBC		PBC	ANGLE	ZOOM	
GREEN +			VOL -		VOL -		VOL -	
YELLOW ◀			VOL +		VOL +		VOL +	
BLUE ▶			⏏		⏏		⏏; PREV	
P + ▲			⏏		⏏		⏏; NEXT	
VOL - ◀			▲		▲		▲	
OK	VOL -		◀		◀		◀	
VOL + ▶			ENTER		ENTER		ENTER	
P - ▼	VOL +		▶		▶		▶	
MENU M			▼		▼		▼	
EXIT			MENU		MENU		MENU/PBC	
TV			SETUP		SETUP		SETUP	
EPG			TITLE		TITLE	RAN	SUB/COPY	
▶ ◀			OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	
▶ ◀			SLOW	STEP	SLOW	STEP	REPEAT	
■			STOP		■		■; STOP	
⏏			PAUSE		PAUSE		⏏; PLAY/PAUSE	
▶ ◀			PLAY		▶		⏏; PLAY/PAUSE	
◀ ▶			◀		◀		◀; REV	
▶ ▶			▶		▶		▶; FWD	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV			TV/SAT;STB;SOUR.				AV		TV/SAT ; ТВ/СП	
⏸			WHITE ; ⏸				Формат ; Format			
⏸			⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- /- /	/-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- ; Aux			
2- P/C	LAST CH		⏮ ; RCL; LAST		⏮ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏮	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		⏴		Pg Up ; CTP ⏴	
⊕ + ⊕ + RADIO	⊕ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		⏴		RADIO ; АУДИО	
⊕ + ⊕ + VIDEO	⏴ ; PG UP		⏴							
⊕ + ⊕ +			⏴ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
⊕ - ⊕ - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		⏵		Pg Dn ; CTP ⏵	
⊕ - ⊕ - CD	⏴ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		⏵			
⊕ - ⊕ - TAPE	⏵ ; PG DOWN		⏵							
MODE	⏴ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ⏸ ? ;		GREEN		GREEN			
YELLOW ⏴	YELLOW		YELLOW ; ⏴ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ⏴	BLUE		BL. ; UHF;FAV; ⏴		BLUE		BLUE			
P + ⏴	⏴		⏴		⏴		⏴		P + ; ⏴	
VOL - ⏴	⏴		⏴		⏴		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ⏴	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ⏴	⏴		⏴		⏴		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ⏴	
P - ⏵	⏵		⏵		⏵		⏵		P - ; ⏵	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список			
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
⏮	⏮ ; RECORD		#				Info			
⏮	⏮ ; STOP		WIDE		⏮ ; STOP		Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏮	⏮ ; HOLD		LIST		⏮ ; PAUSE	⏮ ; RECORD	Сторп ; Freeze			
⏮	⏮ ; TEXT		⏮ ;    /		⏮ ; PLAY					
⏮	⏮ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	⏮ ; REW			⏮ ?	
⏮	⏮ ; MIX		i		+ ; INFO	⏮ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV							TV/SAT		SAT	
⏸	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏸	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- /- /										
2- P/C	LAST		LAST		RECALL		⏮ ; BACK			
⊕ + ⊕ + AUDIO	Pg +		CH ⏴		CH ⏴		CH/Pg ⏴			
⊕ + ⊕ + RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ⏴		VOL +			
⊕ + ⊕ + VIDEO			PG +		PAGE ⏴		PAL/NTSC			
⊕ + ⊕ +					UHF ; SAT		ZOOM			
⊕ - ⊕ - TUNER	Pg -		CH ⏵		CH ⏵		CH/Pg ⏵			
⊕ - ⊕ - CD			VOL -		VOL ⏵		VOL -			
⊕ - ⊕ - TAPE			PG -		PAGE ⏵					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ⏴	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ⏴	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ⏴	CH + ; ⏴		CH + ; ⏴		⏴		⏴		CH ⏴	
VOL - ⏴	VOL - ; ⏴		VOL - ; ⏴		⏴		⏴		VOL ⏴	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ⏴	VOL + ; ⏴		VOL + ; ⏴		⏴		VOL ⏴		VOL ⏴	
P - ⏵	CH - ; ⏵		CH - ; ⏵		⏵		⏵		CH ⏵	
MENU M	MENU		МЕНЮ ;		МЕНЮ		МЕНЮ		МЕНЮ	
EXIT	EXIT		- ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		EXIT ; EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
⏮	FAV		FAV				FAV		FAV	
⏮							PAUSE		UHF	
⏮					TEXT					
⏮									⏮ ?	
⏮					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	



Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻	
AV	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⏸					🔍		SLEEP		TIMER	
🔊 ▲	🔊		🔊		🔊		MUTE		MUTE	
1- /- /										
2- P/C			RCL		⏪		RECALL		RECALL	
🔊 + 🎧 + AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
📺 + 📺 + RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⏮					
📺 + 📺 + VIDEO					P/N					
📺 + 📺 + VIDEO					📺				GAME	
🔊 - 🎧 - TUNER			P -		F2				SCAN	
📻 - 📻 - CD					⏮					
📻 - 📻 - TAPE										
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; 🔍?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; 📺		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; 🔍?		YELLOW ; 📺		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; 📺		BLUE ; MP		BLUE	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV		TV		📺 ; WHITE		TV/R		T/R	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ 📺 📺	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
📺 📺 📺									STILL	
📺 ●							PAUSE		ZOOM	
▶ 📺 ◀					UHF				📺	
◀ 📺	🔍?		🔍?		HELP				HELP	
▶ ▶ 📺	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; STAND BY		⏻		⏻	
AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⏸	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
🔊 ▲	🔊		🔊 ; MUTE		MUTE ; 🔊		🔊		🔊	
1- /- /	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
🔊 + 🎧 + AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
🔊 + 📺 + RADIO	➕ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		◀ +	
📺 + 📺 + VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP		COLOR		→		RADIO			
📺 + 📺 + VIDEO	📺 ; 📺		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
🔊 - 🎧 - TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
📻 - 📻 - CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		◀ -	
📻 - 📻 - TAPE	F4 ; 📺		HD		←				OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CA ; GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT ; 📺		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
TV	TV		INFO		TV/STB		TV		TV	
EPG	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
▶ 📺 📺	FAV ; 📺		FAV		▶		📺		FAV	
📺 📺 📺			■		■					
📺 ●				●	; PAUSE	●				
▶ 📺 ◀	📺		▶		▶				📺	
◀ 📺			◀		◀					
▶ ▶ 📺	INFO		▶		▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV	SAT		SAT		AV ; □ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⏸			SUB		SUB ; ←					
⏸	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- /- /										
2- P/C					BACK ; EXIT		RCL			
⊕ + ⊕ + AUDIO	P +		P +		PAGE ● ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕ + ⊕ + VIDEO	DIGITAL TV									
⊕ + ⊕ +	SOUND				AUDIO ; ←		SOUND			
⊕ - ⊕ - TUNER	P -		P -		PAGE ● ; PAGE ▼ ; -		P -			
⊕ - ⊕ - CD	ANALOG RADIO									
⊕ - ⊕ - TAPE	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ←			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE →			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P + ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL - ←	←		←		VOL -		←		VOL ←	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL + →	→		→		VOL +		→		VOL →	
P - ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT ; TEXT		EXIT		EXIT	
TV	LANG		TV		SAT ; □ : BROWSE		TV		TV.MODE	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV	FAV		FAV		FAV ; ALT ; →		FAV ; SGNL		FAV	
⏸	PAUSE		⏸		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ◀			▶							
◀ ▶										
▶ ▶					ⓘ				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		STANDBY	
AV			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⏸			⏸		⏸		⏸		MUTE	
1- /- /			M1				ALL CH			
2- P/C	RECALL		⏻		RCL		⏻			
⊕ + ⊕ + AUDIO			P +		CH →		P +		CH ▲	
⊕ + ⊕ + RADIO			V +		VOL →				VOL ▲	
⊕ + ⊕ + VIDEO			M2							
⊕ + ⊕ +									RADIO	
⊕ - ⊕ - TUNER			P -		CH ←		P -		CH ▼	
⊕ - ⊕ - CD			V -		VOL ←				VOL ▼	
⊕ - ⊕ - TAPE			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC		⏸?		ZOOM	
RED -	RED ; ⏸?		RED ; F1		RED		RED ; ⏸/⏸		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ←	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE →	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ←	← ; -		←		←		VOL ←		←	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + →	→ ; +		→		→		VOL →		→	
P - ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV					AUD					
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
FAV	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
⏸					A-Z					
▶ ◀					LANG					
◀ ▶					TEXT					
▶ ▶	BLUE ; INFO		⏸?						FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		i		i		i		i	
			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			⏻		⏻		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⏪			⏪		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⏸			⏸		⏸		⏸		⏸ ; MUTE	
1- /- /- [ ]	CANCEL									
2- P/C [ ]			RCL				RECALL ; [ ]			
⊕ + ⊕ + AUDIO			P +		VOLUME +				CH ⊕	
⊕ + ⊕ + RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊕ + ⊕ + VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ⊕	
⊕ + ⊕ + [ ]					AUDIO					
⊕ - ⊕ - TUNER			P -		VOLUME -				CH ⊖	
⊕ - ⊕ - CD					◀				VOL -	
⊕ - ⊕ - TAPE					BOUQUET -				PAGE ⊖	
MODE	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT; [ ]		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L; [ ]		BLUE ; RECALL	
P + ⊕	↑		CH ⊕		⬆		⬆		⬆	
VOL - ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ⊖	↓		CH ⊖		⬇		⬇		⬇	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV			[ ]		TV		TV/RADIO ; [ ] / [ ]		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ [ ] [ ]			FAV				FAV		FAV	
⏸ [ ] [ ]										
⏸ [ ] [ ]							INFO			
▶ [ ] [ ]			[ ]		TEXT		FREEZE ; ▶ [ ]		TEXT	
◀ [ ] [ ]	HELP		⏸ ?				◀			
▶ [ ] [ ]	INFO		i				▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			STANDBY ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV			MAIL		[ ] ; MULTI-SCR					
⏪										
⏸			MUTE		⏸		⏸		⏸	
1- /- /- [ ]			QUALITY		TRACK					
2- P/C [ ]	LAST ; [ ]		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
⊕ + ⊕ + AUDIO	⬆		PGUP		⬆ ; PAGE +		CH +		CH +	
⊕ + ⊕ + RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊕ + ⊕ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊕ + ⊕ + [ ]	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
⊕ - ⊕ - TUNER	⬇		PGDN ; PIG		⬇ ; PAGE -		CH -		CH -	
⊕ - ⊕ - CD							VOL -		VOL -	
⊕ - ⊕ - TAPE			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; LIST;PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ⊕	⬆ ; CH ⊕		⬆		⬆ ; CH +		⬆		⬆	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; [ ]		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ⊖	⬇ ; CH ⊖		⬇		⬇ ; CH -		⬇		⬇	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ [ ] [ ]	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⏸ [ ] [ ]	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
⏸ [ ] [ ]	PAUSE		PAUSE		▶ / [ ]		EVENT		EVENT	
▶ [ ] [ ]	TTX. ; EPG		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
◀ [ ] [ ]					LIST					
▶ [ ] [ ]			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE		STANDBY		POWER	
☺			UHF		☺				STB/TV	
⊗ ▲	⊗		⊗		⊗		MUTE		⊗	
1- /- /							QUALITY			
2- P/C	BACK		+ PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL +				V +				F1	
⊕ + ⊕ + VIDEO	PG +				i				F2	
☺ ☺	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		☺	
☺ - ⊕ - TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -		PGDN			
⊕ - ⊕ - CD	VOL -				V -				F3	
⊕ - ⊕ - TAPE	PG -				⬇				F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		☒	
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	☺	RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ; ☺	☺	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; ☺		YELLOW ; OPT +	☺	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; ☺		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		◀ +		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	☺	EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	☺	TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE	☺	ZOOM		EPG	
▶ ⊕ ◀	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
■ ☺					■ ; LIVE				☺	
☺ ●	▶ / II		PAUSE		; TIME SHIFT	●	PAUSE		☺	
▶ ☺ ◀	TELETEXT								☺	
◀ ☺	LIST		LIST		◀				◀	
▶▶ ☺	INFO		INFO		▶▶				▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / ☺	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙		⊙	
AV	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
☺					TIMER				SAP	
⊗ ▲	MUTE		⊗		⊗ ; MUTE		⊗		MUTE	
1- /- /										
2- P/C	RECALL		PREV		LAST		☺			
⊕ + ⊕ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO		CHANNEL +	
⊕ + ⊕ + RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊕ + ⊕ + VIDEO					PG +					
☺ ☺	ZOOM								AUDIO CH	
☺ - ⊕ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼				CHANNEL -	
⊕ - ⊕ - CD					VOL -				VOLUME -	
⊕ - ⊕ - TAPE					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ◀	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ▶	BLUE ; ⊕ PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ▲	▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲	
VOL - ◀	◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; ☺		OK		SELECT ; ←	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +		▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU ; ☺		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		☺ ; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		☺ / ☺		TV CH	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ⊕ ◀	FAV		FAV		FAV		FAV			
■ ☺										
☺ ●			PAUSE							
▶ ☺ ◀							▶ II			
◀ ☺										
▶▶ ☺	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⊖	⊖		SLEEP		SAT					
⌘ ▲	⌘		⌘	▲	⌘		⌘		⌘	
1- /- /	*		UHF				OPT+			
2- P/C	LAST		⊖		RECALL		BACK			
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH ▲		P ▲ ;		⌘		P+		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL ▲		⌘				V+			
⊕ + ⊕ + VIDEO	GAME		INFO				PAGE ▲			
⊕ + ⊕ +	#		⌘		AUDIO		WIDE			
⊕ - ⊕ - TUNER	CH ▼		P ▼ ;				P-			
⊕ - ⊕ - CD	VOL ▼		⌘				V-			
⊕ - ⊕ - TAPE	HELP		⌘				PAGE ▼			
MODE	⌘; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ;		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ;	F2	GREEN ;				GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE ; FAV		BLUE ;		BLUE ; SAT		BLUE			
P+ ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ▼	▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT	⌘	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO	TV CHAT			TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
EPG	GUIDE	epg	EPG		EPG		EPG		INFO	
▶ ⊕ ◀	SLOW		FAV		FAV					
⌘	■		■							
⌘ ●	▶	● ; REC		●	PAUSE					
▶ ⊕ ◀	▶		▶ ; TIME	⊖	TXT		TEXT		/ ▶	
◀ ⊕ ▶	◀		◀				LIST			
▶▶ ⊕ ◀◀	▶▶		▶▶		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 71 E	Код 456	
	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ ; POWER	
AV	TIMER	
⌘ ▲	⌘ ; MUTE	
1- /- /		
2- P/C		
⊕ + ⊕ + AUDIO	P+ ; CH+	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL+	
⊕ + ⊕ + VIDEO		
⊕ + ⊕ +	LANGUAGE	
⊕ - ⊕ - TUNER	P- ; CH-	
⊕ - ⊕ - CD	VOL-	
⊕ - ⊕ - TAPE		
MODE	TV FORMAT	
RED -	RED	
GREEN +	GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	
P+ ▲	▲	
VOL - ◀	◀	
OK	OK	
VOL + ▶	▶	
P- ▼	▼	
MENU M	MENU ;	
EXIT	⌘ ; EXIT	
TV	⌘ ; TV/RADIO	
EPG	GUIDE	
▶ ⊕ ◀		
⌘		
⌘ ●	; PAUSE	
▶ ⊕ ◀	⌘ ; TEXT	
◀ ⊕ ▶	⌘ ; INFO	
▶▶ ⊕ ◀◀	SUBTITLE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	