

Приложение IRC 78 E от 06.03.2014

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 78 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 118
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 353
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 438

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 78 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 78 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 78 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 78 E.

Коды к TV, AUX, SAT устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
AB008	AUX	321
ABS530T	AUX	346
ABS535T	AUX	346
AUX_1	AUX	315
AUX_2	AUX	316
AUX_3	AUX	336
AV100	AUX	345
AV215T	AUX	344
AV220	AUX	306
AV230	AUX	343
AV310T	AUX	342
AV330E	AUX	314
BBK-1	AUX	302
BBK9907S	AUX	312
BBK9915S	AUX	323
DK1004S	AUX	341
DK1005S	AUX	317
DL3103DC	AUX	313
DL333S	AUX	313
DL373D	AUX	313
DL373S	AUX	313
DVD1	AUX	340
DVD2	AUX	340
DVD20000714	AUX	301
DW9915S	AUX	323
DW9916S	AUX	323
DW9938S	AUX	323
EN-21602C	TV	110
EN-21662B	TV/AUX	113
EN-31603B	TV/AUX	114
FD2145	AUX	319
FD2145B	AUX	319
FH07H	TV/AUX	107
HD-353	AUX	304
LT115	TV/AUX	328
LT117	TV	102
LT118-03	TV	117
LT120	TV/AUX	328
LT121	TV/AUX	328

Модель	Устр-во	Код
LT2002S	TV	102
LT2003S	TV	101
LT-2007S	TV/AUX	104
LT2008S	TV	101
MA-1000S	AUX	339
MA-800S	AUX	303
P4084-1	TV	105
RC-0133	AUX	301
RC017-22R	AUX	309
RC017-31R	AUX	352
RC017-40R	AUX	338
RC019-01R	AUX	305
RC019-02R	AUX	305
RC019-12R	AUX	305
RC019-19R	AUX	337
RC019-24R	AUX	305
RC-02	AUX	334
RC022-01R	AUX	349
RC026-012R	AUX	324
RC026-014R	AUX	324
RC026-01R	AUX	324
RC026-02R	AUX	324
RC026-03R	AUX	324
RC026-04R	AUX	324
RC026-05R	AUX	324
RC026-06R	AUX	324
RC026-07R	AUX	324
RC026-09R	AUX	324
RC026-10R	AUX	324
RC026-11R	AUX	324
RC026-13R	AUX	324
RC026-15R	AUX	324
RC026-16R	AUX	324
RC026-17R	AUX	324
RC026-18R	AUX	324
RC-04	AUX	302
RC-05	AUX	303
RC050	AUX	351
RC-06	AUX	335

Модель	Устр-во	Код
RC073-01R	AUX	327
RC073-02R	AUX	326
RC102	AUX	353
RC-1050	AUX	330
RC-1070	AUX	330
RC118	AUX	324
RC-119	AUX	323
RC-15	AUX	302
RC1507	TV/AUX	106
RC1524	TV/AUX	328
RC1529	TV	112
RC-16	AUX	311
RC-21	AUX	308
RC-2102	TV	108
RC2252	TV/AUX	118
RC-228-S	AUX	331
RC-24	AUX	302
RC-25	AUX	302
RC-2603	TV	109
RC-2800	AUX	310
RC-32	AUX	302
RC-33	AUX	302
RC-34	AUX	307
RC-35	AUX	302
RC-37	AUX	308
RC-38	AUX	318
RC-44	AUX	302
RC-47	AUX	308
RC-48	AUX	302
RC-49	AUX	322
RC-51	AUX	302
RC-52	AUX	348
RC-53	AUX	302
RC-54	AUX	302
RC-57	AUX	350
RC-58	AUX	333
RC-59	AUX	332
RC60021	TV	105
RC-78	AUX	325

Модель	Устр-во	Код
RC-DVP100	AUX	324
RC-LED100	TV/AUX	115
RC-LEM100	TV/AUX	115
RC-LEM101	TV/AUX	116
RC-SMP712	SAT, STB	401
RC-STB103	SAT, STB	401
RC-Y35-OK	TV	109
TV1	TV	111
TV-DVD1	TV/AUX	107
URC	AUX	347
URC-100	AUX	320
URC-101	AUX	302
URC-101A	AUX	348
WD-006	TV	103
YT-514	AUX	329

* По каталогу «IRC»

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	438
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
DRE (GENERAL SATELLITE)	402
DREAM	433
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405
ID DIGITAL	402
KAON	418
MEDIA COM	434
NDS	431
OPENBOX	408, 409
PACE	404
PAUXIS	437
SAMSUNG	405, 406, 407
SEG	432
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUPERMAX	416
TOPFIELD	426, 427
VESTEL	418
WORLD VISION	416
XSAT (НТВ+)	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	408, 415, 437

Функции кнопок пульта IRC 78 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; STANDBY		⏻; STANDBY		⏻; POWER		⏻; STANDBY		⏻; POWER	
AV ; ⏻	AV	SCART	AV		SOURCE		SOURCE		SOURCE	
⊖ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP ; HOLD		CARD/DISC		SLEEP	
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		MUTE		MUTE	▲ ; EJECT	⏸	
1- ; + ; ⏻	-/-	CANCEL	-/-				-/-	CANCEL ; GOTO	JUMP	
2- ; P/C ; ⏻	⏻		⏻		RECALL		RETURN		ENT	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	▲		▲				▲		▲	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	▶		▶				▶		▶	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	S-VIDEO		S-VIDEO				⏸		I/II	
⊞ ; ⊞	SOUND	SOUND-SYS	SOUND		SOUND ; CANCEL		SOUND		SOUND MODE	S.MODE
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	▼		▼				▼		▼	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	◀		◀				◀		◀	
⊕- ; ▢- ; TAPE	VGA		SCART				⏸		SWAP	
MODE ; →	PICTURE	PICTURE-SYS	PICTURE				PICTURE	NICAM	PIC MODE ; P.MODE	P.SIZE
RED ; -	RED		PICTURE-SYS		RED ; TV		RED ; TITLE		RED	
GREEN ; +	GREEN		SOUND-SYS		GREEN ; TIME		GREEN;LANGUAGE		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YPbPr ; OSD-LANG		YELLOW ; I/II		YELLOW;SUBTITLE		YELLOW	
BLUE ; ▶	CYAN				BLUE ; ZOOM		CYAN ; ANGLE		BLUE	
P+ ; ▲	CH+		CH+		CH+		CH+		CHANNEL+ ; CH.▲	
VOL- ; ◀	VOL-		VOL-		VOL-		VOL-		VOLUME- ; VOL.-	
OK			SETUP		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL+		VOL+		VOL+		VOL+		VOLUME+ ; VOL.+	
P- ; ▼	CH-		CH-		CH-		CH-		CHANNEL- ; CH.▼	
MENU ; M	MENU		SETUP		MENU ; ⊞		DVD MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	TEXT		NICAM		TEXT		SETUP	TEXT	EXIT	
⊞ ; TV	TV		TV		RED ; TV		TV MENU		TV	
⊞ ; EPG	DISPLAY	NICAM	DISPLAY		DISPLAY		OSD	ZOOM	DISPLAY ; INFO	FREEZE
▶ ; ⊞ ; ♥	HOLD				SLEEP ; HOLD		SYSTEM	HOLD	⊞	FAV.CH
■ ; ⊞ ; ⊞	SIZE				SIZE		■	SIZE	⊞	
⏸ ; ⊞ ; ●	SUBPAGE				SUB.CODE		⏸/⏸		SCALE ; PIP	
▶ ; ⊞ ; ◀	MIX				MIXED		▶	MIX	⊞	
◀ ; ⊞	REVEAL				PICTURE ; REVEAL		◀	REVEAL	⊞	
▶▶ ; ⊞	INDEX				INDEX		▶▶	INDEX	⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	STANDBY		⏻		⏻; POWER		⏻; POWER		POWER	
AV ; ⏻	SOURCE	SAVE	SOURCE		⏻ ; SOURCE		⏻ ; SOURCE		SOURCE	
⊖ OFF/ON	TIME		SLEEP		⏻ ; SLEEP		⏻ ; SLEEP		SLEEP	
⏸ ; ▲	MUTE	▲ ; EJECT	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⏻	-/-	CANCEL ; ⏸	CANCEL		ADJUST				CANCEL	
2- ; P/C ; ⏻	⏻	⏸ ; DEL	RECALL		⏸		⏸		RECALL	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	▲		CH ▲						I/II	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	▶	BAND	STILL						STILL	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	⏸	CAP. ; NICAM	ZOOM						ZOOM	
⊞ ; ⊞	SOUND	LANGUAGE	SOUND	I/II	S.MODE		S.MODE		S.MODE	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	▼		CH ▼							
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	◀	BBE								
⊕- ; ▢- ; TAPE	REVEAL ; ⏸	CARD/DISK	PAGE/VOLUME							
MODE ; →	SYSTEM	B.L. ON/OFF	PICTURE	P.M.SYNC	P.MODE		P.MODE		P.MODE	
RED ; -	RED ; GOTO	◀ ; TUNING -	RED				RED ; STEREO		RED ; AV	
GREEN ; +	GREEN ; A-B	▶ ; TUNING +	GREEN				GREEN ; ⏻ ; SLEEP		GREEN ; PC	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; REPEAT	⏸ ; PRESET -	YELLOW				YELLOW ; ⊞ ; STILL		YELLOW ; YPBPR	
BLUE ; ▶	CYAN ; OSD	⏸ ; PRESET +	BLUE				BLUE ; AUTO		BLUE ; HDMI	
P+ ; ▲	CH+		CH ▲	UP/FWD	CH ▲		CH ▲		CH+	
VOL- ; ◀	VOL-		VOL ▼	LEFT/PREV	VOL ◀		VOL ◀		VOL-	
OK	OK		OK	ENTER	ENTER		OK		MENU	
VOL+ ; ▶	VOL+		VOL ▲	RIGHT/NEXT	VOL ▶		VOL ▶		VOL+	
P- ; ▼	CH-		CH ▼	DOWN/REW	CH ▼		CH ▼		CH-	
MENU ; M	MENU	DVD MENU	MENU ; ⊞		⏸ ; MENU		⏸ ; MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	INDEX ; SETUP	TEXT ; ▶	EXIT		BLACKLIGHT		⊞ ; TELETXT		TEXT	
⊞ ; TV	TITLE	SUBTITLE	TV	DMP ZOOM	TRANSPARENCY		⏸ ; ZOOM		TV	
⊞ ; EPG	PICTURE	ZOOM	DISPLAY	DMP DISPLAY	⊞		⊞		DISPLAY	
▶ ; ⊞ ; ♥	MAN/AUTO	HOLD ; ■	TEXT	SLEEP ; HOLD			⊞ ; HOLD		HOLD	
■ ; ⊞ ; ⊞	HOLD ; ■	SIZE ; ▶▶	PIP ; SIZE				⊞ ; SIZE		ASPECT	
⏸ ; ⊞ ; ●	MIX ; ⏸/⏸		SOURCE;SUB.CODE				⏻ ; CLOCK		SUBCODE	
▶ ; ⊞ ; ◀	TEXT ; ▶	MIX ; ⏸/⏸	▶/⏸ ; PLAY/PAUSE	MIX			⊞ ; MIX		MIX	
◀ ; ⊞	CANCEL ; ◀	REVEAL ; ⏸	REW	SWAP ; REVEAL	⏸ ; REVEAL		⏸ ; REVEAL		REVEAL	
▶▶ ; ⊞	SIZE ; ▶▶	INDEX ; SETUP	FWD	MOVE ; INDEX	⏸ ; INDEX		⏸ ; INDEX		INDEX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; POWER	
AV ; ▢	SOURCE		AV		SOURCE		SOURCE		SOURCE	TV/USB
⊖ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		SLEEP ; HOLD		SLEEP ; HOLD		SLEEP	
🔊 ; ▲	🔊 ; MUTE		MUTE		MUTE		🔊		🔊	
1- ; + ; 📺	+--				↺	CANCEL	INFO	CANCEL	CH.LIST	
2- ; P/C ; 🔄	↻		RECALL		RECALL		RECALL		↻	
▲ ; 📶+ ; 📶+ ; AUDIO	▲		▲		▲		▲		▲	AUDIO
▶ ; 📶+ ; 📶+ ; RADIO	▶		▶		▶		▶		▶	
📺+ ; 📺 ; VIDEO	SYSTEM		SOURCE		CH ▲ ; CANCEL		📺		📺 ; S.PAGE	ASPECT
⊞ ; 📺	S.MODE		SOUND		SOUND	I/II	SOUND	I/II	S.MODE	NICAM/A2
▼ ; 📶- ; 📶- ; TUNER	▼		▼		▼		▼		▼	
◀ ; 📶- ; 📶- ; CD	◀		◀		◀		◀		◀	
📺- ; 📺 ; TAPE	NICAM/A2		NICAM		CH ▼ ; MIX		📺		📺	
MODE ; →	P.MODE			AUTO	PICTURE	PIP ; SIZE	PICTURE	MEDIA	P.MODE	FREEZE
RED ; -	RED		RED	HDMI	RED		RED		RED ; BROWSE	
GREEN ; +	GREEN		GREEN	SCART	GREEN		GREEN		GREEN ; A-B	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW	YPbPr	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; REPEAT	
BLUE ; ▶	CYAN		BLUE	PC	BLUE		BLUE		BLUE ; ZOOM	
P+ ; ▲	CH ▲		CH +		CH +		CH ▲	CH ▲ ; CANCEL	CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL ▼		VOL -		VOL -		VOL ▼		VOL ▼	
OK	ENTER		ENTER		OK		OK		ENTER	
VOL+ ; ▶	VOL ▲		VOL +		VOL +		VOL ▲		VOL ▲	
P- ; ▼	CH ▼		CH -		CH -		CH ▼	CH ▼	CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; 📺	DMP	MENU ; 📺	DMP	MENU	DVD MENU
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		TEXT	EXIT	TEXT	SETUP	EXIT	DVD SETUP
📺 ; TV	ASPECT		TV	LIST	TV	DMP ZOOM	TV	DMP ZOOM	TEXT ; DVD MENU	SUBTITLE
📺 ; EPG	DISPLAY		DISPLAY	ASPECT	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	EPG ; Q-PLAY
▶ ; 📺 ; ♥	HOLD		HOLD		STILL	HOLD	STILL		FAV ; DVD SETUP	HOLD
■ ; 📺 ; 📺	SIZE		SIZE		■	SIZE	■	PIP ; SIZE	■	SIZE
📺 ; 📺 ; ●	SBPAGE		SUBPAGE		📺	SOURCE ; SUB.COD	▶ / 📺	SOURC.;SUB.CODE	T.SHIFT	● ; REC
▶ ; 📺 ; ◀	TEXT		TEXT		📺	MIX	▶ / 📺		📺	
◀ ; 📺	REVEAL		REVEAL		◀	SWAP ; REVEAL	◀	SWAP ; REVEAL	◀ ; REVEAL	REVEAL
▶▶ ; 📺	INDEX		INDEX		▶▶	MOVE ; INDEX	▶▶	POSITION ; INDEX	▶▶ ; SIZE	INDEX ; 📺
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 116		Код 117		Код 118	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; POWER	
AV ; ▢	SOURCE	TV/SUB	AV		SOURCE	
⊖ OFF/ON	SLEEP		SLEEP		⌚	TIMESHIFT
🔊 ; ▲	🔊		MUTE		🔊	▲ ; EJECT
1- ; + ; 📺	CH.LIST		+--		+--	CANCEL
2- ; P/C ; 🔄	↻		◀		↻	
▲ ; 📶+ ; 📶+ ; AUDIO	▲	AUDIO	▲		▲	PAGE+
▶ ; 📶+ ; 📶+ ; RADIO	▶		▶		▶	SUBPAGE
📺+ ; 📺 ; VIDEO	📺	ASPECT	OSD-LANG		▶▶	SUBT ; MIX
⊞ ; 📺	S.MODE	NICAM/A2	SOUND-SYS		▼	AUDIO ; CANCEL
▼ ; 📶- ; 📶- ; TUNER	▼		▼		▼	PAGE-
◀ ; 📶- ; 📶- ; CD	◀		◀		◀	
📺- ; 📺 ; TAPE	📺				📺	
MODE ; →	P.MODE	FREEZE	COLOR-SYS		DVD SETUP	AQT ; TUNE
RED ; -	RED				RED ; BROWSE	
GREEN ; +	GREEN				GREEN ; A-B	
YELLOW ; ◀	YELLOW				YELLOW ; REPEAT	LIST
BLUE ; ▶	BLUE				BLUE ; ZOOM	CHANNEL
P+ ; ▲	CH ▲		CH +		CH +	
VOL- ; ◀	VOL ▼		VOL -		◀-	
OK	ENTER		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▲		VOL +		◀+	
P- ; ▼	CH ▼		CH -		CH -	
MENU ; M	MENU		SETUP		MENU ; TEXT	
📺 ; EXIT	EXIT		PICTURE		EXIT	MENU ; TEXT
📺 ; TV	TEXT	SUBTITLE	TV		TV SETUP	TV ; # ; SIZE
📺 ; EPG	DISPLAY		DISP		📺 ; GUIDE	INFO ; HOLD
▶ ; 📺 ; ♥	FAV	HOLD	AUTO SEARCH		FAV ; REVEAL	HOLD
■ ; 📺 ; 📺	■	SIZE			■	SIZE
📺 ; 📺 ; ●	S.PAGE				📺	REC
▶ ; 📺 ; ◀	📺		RATIO		📺	MIX
◀ ; 📺	◀ ; REVEAL	REVEAL			◀◀	REVEAL
▶▶ ; 📺	▶▶	INDEX			▶▶	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙			STAND BY		STANDBY		STANDBY		⊙ ; STANDBY	
AV ; ⊖	ANGLE		ANGLE				5.1EXT		P/N	
⊙ OFF/ON	SUBTITLE		SUBTITLE						SUBTITLE	
⌘ ; ▲	EJECT	MUTE	▲ ; EJECT	MUTE	MUTE		MUTE		▲ ; EJECT ; MODE	MUTE
1 ; + ; ⊕	CLEAR ; +10	A-B	+10	CLEAR;RES.;PANEL					+10	CLEAR
2 ; P/C ; ⇄	RETURN	GOTO	RETURN	A-B	2/5CH		RESET		GOTO	IS/PS ; PS
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO	AUDIO		AUDIO		TREBLE +		TRE +		AUDIO	
▶ ; ⊕+ ; ⊕+ ; RADIO	DIGEST ; PSM		KEY#;VOCAL;LOGO		BASS +		BASS +		PSM ; Q-PLAY	
⊕+ ; ▽ ; VIDEO	P/N		P/N		SURR +		R		A-B	
⊙ ; ⊕	L/R	REPEAT	PSM; PANEL; INFO	REPEAT			STE./3STE.		REPEAT	PANEL ; VOCAL
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER	PROG		PROG; MODE; IS/PS		TREBLE -		TRE -		ANGLE	
◀ ; ⊕- ; ⊕- ; CD	SING		KEY b; MIC; Q-PLAY		BASS -		BASS -		KEY b ; BROWSER	
⊕- ; ▽ ; TAPE	REMAIN		GOTO		SURR -		L		KEY # ; PANEL	
MODE ; →	ENTER	READ	MODE;DIG.;Q-PLAY				Q-SOUND		SETUP	BROWSER ; MIC
RED ; -	VOL-	KEY b	VOL-		SW -		SW -		VOL -	
GREEN ; +	VOL+	KEY#	VOL+		SW +		SW +		VOL +	
YELLOW ; ◀	SKIP ⌘		SKIP ⌘				SURR -		SKIP ⌘	
BLUE ; ▶	SKIP ⌘		SKIP ⌘				SURR +		SKIP ⌘	
P+ ; ▲	▲		▲		CENTER +		CENTER +		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		VOLUME ▼		MASTER VOL -		◀	
OK	SELECT		SELECT		DEFAULT		BALANCE		OK ; SELECT	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOLUME ▲		MASTER VOL +		▶	
P- ; ▼	▼		▼		CENTER -		CENTER -		▼	
MENU ; M	MENU	REALSONIC	MENU				DVD/5.1		MENU	
⊞ ; EXIT	SETUP		SETUP				CD		RETURN	
□ ; TV	TITLE	MANUAL/AUTO	TITLE				TV		TITLE	
⊞ ; EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM			AUX		OSD	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		SLOW						SLOW	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ ; STOP						■ ; STOP	
⏏ ; ⊞ ; ●	⏏ /⏏ ; PAUSE/STEP		⏏ /⏏ ; PAUSE/STEP						⏏ ; PAUSE/STEP	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY						▶ ; PLAY	Q-PLAY ; IS
◀ ; ⊞	◀ ; REV		◀ ; REV						◀ ; REV	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD						▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0						1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ ; STANDBY		⊙ ; STANDBY	STANDBY 1	⊙ ; STANDBY		⊙ ; STANDBY		STANDBY	
AV ; ⊖	AUTO		P / N		ANGLE					
⊙ OFF/ON	SLEEP		SLEEP	MUTE	SLEEP		SUBTITLE			
⌘ ; ▲	MUTE		▲ ; EJECT	MUTE (DVD)	▲ ; EJECT	MUTE	MUTE		MUTE	
1 ; + ; ⊕	11		10 +	A-B	10 +	A-B	10 +	A-B		
2 ; P/C ; ⇄	12		GOTO	REPEAT	RETURN	GOTO	GOTO	REPEAT	RESET	
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO	▲		AUDIO	SURR +	MAIN VOL +	TREBLE +	AUDIO		TRE +	
▶ ; ⊕+ ; ⊕+ ; RADIO	▶		VOCAL	CENTER +	SUBTITLE	BASS +	KEY #		BASS +	
⊕+ ; ▽ ; VIDEO	DOLBY DIGITAL		BAND	SW +	P/N	VOCAL ; EQ	PROG		R	
⊙ ; ⊕	DTS		TITLE		AUDIO	SPEAKERS	EQ	SF	STEREO	
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER	▼		PSM	SURR -	MAIN VOL -	TREBLE -	PSM		TRE -	
◀ ; ⊕- ; ⊕- ; CD	◀		MIC	CENTER -	MIC ; SF	BASS -	KEY b		BASS -	
⊕- ; ▽ ; TAPE	HI-FI / PCM		SETUP	SW -	PSM ; INFO	PANEL ; L/R	SETUP		L	
MODE ; →	KARAOKE		FUNCTION	PS ; MAN / AUTO	FUNCTION	IS ; MAN/A. ; Q-PLAY	MODE		Q-SOUND	
RED ; -	MASTER VOLUME -		VOL ▼		VOL -		VOL -		SW -	
GREEN ; +	MASTER VOLUME +		VOL ▲		VOL +		VOL +		SW +	
YELLOW ; ◀	◀ ; DSP		⌘ ; PRESET -		⌘ ; PRESET -		⌘ PREV		SR -	
BLUE ; ▶	▶ ; DSP		⌘ ; PRESET +		⌘ ; PRESET +		⌘ NEXT		SR +	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		CENTER +	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		MASTER VOL -	
OK	OSD		SELECT		SELECT		SELECT		BALANCE	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶		MASTER VOL +	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		CENTER -	
MENU ; M	DVD DIGITAL SIG.		MENU	IS ; SAVE	MENU	LOGO ; SAVE	MENU		DVD/5.1	
⊞ ; EXIT	AUX DIGITAL SIG.		RETURN		SETUP	PS ; BAND ; PS/IS	RETURN		CD	
□ ; TV	D-TV DIGITAL SIG.		SUBTITLE	ZOOM	TITLE	REPEAT	TITLE	ZOOM	TV	
⊞ ; EPG	DVB DIGITAL SIG.		OSD	ANGLE	OSD	ZOOM	OSD	ANGLE	AUX	
▶ ; ⊞ ; ♥	DVD ANALOG SIG.		SLOW		SLOW		SLOW			
■ ; ⊞ ; ⊞	AUX ANALOG SIG.		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP			
⏏ ; ⊞ ; ●	D-TV ANALOG SIG.		⏏ ; PAUSE		⏏ ; PAUSE		⏏ ; PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀	DVB ANALOG SIG.		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY			
◀ ; ⊞	TEST		◀ ; TUNING -		◀ ; TUNING -		◀ ; REV			
▶▶ ; ⊞			▶▶ ; TUNING +		▶▶ ; TUNING +		▶▶ ; FWD			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 78 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ STANDBY (DVD)	⏻ STANDBY	STANDBY/ON		⏻; STANDBY; DISP.		POWER	PRE AMP POWER	STANDBY	
AV ; ⏻	PROG	DEFAULT	TV/AV	P/N	ANGLE		TEST			
⊖ OFF/ON	SUBTITLE	MUTE	SUBTITLE	TIME-SHIFT	SUBTITLE		SLEEP			
⏻ ; ▲	EJECT	MUTE (DVD)	OPEN/CLOSE	MUTE	MUTE		MUTE		MUTE	
1 ; + ; ⊞	10 +	CLEAR	-/-	CLEAR	+10	A-B	CALL		AUX/CD/5.1CH	
2 ; P/C ; ⊞	GOTO	A-B	10+	GOTO	RETURN	GOTO	RECALL		2.1CH/5.1CH	
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO	AUDIO	SURR +	CH +	AUDIO	AUDIO		TREBLE		TREBLE +	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO	KEY #	CENTER +	VOL +		# KEY		BASS		BASS +	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	P/N	SW +	VCR		P/N		DVD		BALANCE R ; MODE	
⊞ ; ⊞	L/R	REPEAT	A-B	REPEAT	EQ ; Q-PLAY	REPEAT	⊞			
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER	PSM	SURR -	CH -		PSM ; DVD/READER		DTS		TREBLE -	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD	KEY b	CENTER -	VOL -		b KEY		CD/VCD		BASS -	
⊕- ; ▽- ; TAPE	SETUP	SW -	DVD		SF ; PSM		AUX		BALANCE L ; SEL.	
MODE ; →	MODE		SETUP	PROGRAM	PIC ; FUNC	BROWSER	CH MODE	OK MODE		
RED ; -	VOL ↓		DIGEST		VOL -		VOL -		SURR -	
GREEN ; +	VOL ▲		ANGLE		VOL +		VOL +		SURR +	
YELLOW ; ◀	⏻ SKIP		⏻ ; PREV		⏻ SKIP		-		SUB -	
BLUE ; ▶	⏻ SKIP		⏻ ; NEXT		⏻ SKIP		+		SUB +	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		CEN +	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		MASTER VOLUME -	
OK	SELECT		ENTER	CONTINUE	SELECT		AUTO			
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶		MASTER VOLUME +	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		CEN -	
MENU ; M	MENU		MENU	TS-SAVE	MENU		MEMORY			
⏻ ; EXIT	RETURN		RETURN	ZOOM	SETUP		LANGUAGE			
□ ; TV	TITLE	ZOOM	TITLE	PIP	TITLE		6.1CH			
⊞ ; EPG	OSD	ANGLE	DISPLAY	RECALL	OSD	ZOOM	DISPLAY	ECHO		
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		SLOW		SLOW		USB			
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		DSP			
⏻ ; ⊞ ; ●	⏻ / ⏻ ; PAUSE/STEP		⏻ ; PAUSE	REC	⏻ ; PAUSE		DELAY			
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	REPLAY	▶ ; PLAY		FEEDBACK			
◀ ; ⊞	◀ ; REV		◀ ; REV		◀ ; REV		MAN			
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD		WOMAN			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0					

Функции кнопок пульта IRC 78 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻			⏻ STANDBY (DVD)	⏻ STANDBY	STANDBY ; ⏻		STANDBY		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻			P/N		P/N		OPT DIGITAL IN		ANGLE	
⊖ OFF/ON			SLEEP	MUTE	SLEEP		COA DIGITAL IN		SUBTITLE	
⏻ ; ▲			EJECT ; ▲	MUTE (DVD)	▲ ; EJECT	MUTE	MUTE		▲ ; EJECT	⏻ ; MUTE
1 ; + ; ⊞			+10	A-B	+10	A-B	+10		+10	A-B
2 ; P/C ; ⊞			GOTO	REPEAT	GOTO	REPEAT			RETURN	REPEAT
▲ ; ☆+ ; ♯+ ; AUDIO			AUDIO	SURR +	AUDIO		CEN +		AUDIO	
▶ ; ○+ ; ♯+ ; RADIO			VOCAL	CENTER +	VOCAL		REAR +		VOCAL	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			BAND ; PANEL	SW +	BAND		WOOFER +		P/N	
⊞ ; ⊞			TITLE	2/5.1CH	TITLE				INFO	
▼ ; ☆- ; ♯- ; TUNER			CAPTURE	SURR -	PSM		CEN -		GOTO	
◀ ; ○- ; ♯- ; CD			MIC	CENTER -	MIC		REAR -		MIC	
⊕- ; ▽- ; TAPE			SETUP	SW -	SETUP		WOOFER -		IS/PS	
MODE ; →			FUNCTION	MAN/AUTO ; IS/PS	FUNCTION	PS ; MAN/AUTO	LISTEN MODE		PANEL/PIP	
RED ; -	50 Hz		VOL ↓		VOL ↓		VCR		VOL -	
GREEN ; +	80 Hz		VOL ▲		VOL ▲		AUX		VOL +	
YELLOW ; ◀	110 Hz		⏻ ; PRESET -		⏻ ; PRESET -		PC		⏻ ; PREV	
BLUE ; ▶	140 Hz		⏻ ; PRESET +		⏻ ; PRESET +		TUNER		⏻ ; NEXT	
P+ ; ▲			▲		▲		SCAN +		▲	
VOL- ; ◀	VOLUME ↓		◀		◀		VOLUME ▼		◀	
OK			SELECT		SELECT				SELECT	
VOL+ ; ▶	VOLUME ▲		▶		▶		VOLUME ▲		▶	
P- ; ▼			▼		▼		SCAN -		▼	
MENU ; M			MENU	SAVE ; BROWSER	MENU	IS ; SAVE	MEM		MENU	
⏻ ; EXIT			RETURN		RETURN				SETUP	
□ ; TV			SUBTITLE	ZOOM	SUBTITLE	ZOOM	DSP		TITLE	
⊞ ; EPG			OSD	ANGLE	OSD	ANGLE	TEST		OSD	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥			SLOW		SLOW				SLOW	
■ ; ⊞ ; ⊞			■ ; STOP		■ ; STOP				■ ; STOP	
⏻ ; ⊞ ; ●			⏻ ; PAUSE		⏻ ; PAUSE				⏻ / ⏻ ; PAUSE/STEP	
▶ ; ⊞ ; ◀			▶ ; PLAY	Q-PLAY	▶ ; PLAY				▶ ; PLAY	Q-PLAY
◀ ; ⊞			◀ ; TUNING -		◀ ; TUNING -				◀ ; REW	
▶▶ ; ⊞			▶▶ ; TUNING +		▶▶ ; TUNING +				▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 321		Код 322		Код 323		Код 324		Код 325	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻; POWER		⏻;STANDBY (DVD)	STANDBY	STANDBY/ON		⏻		STANDBY ; ⏻	
AV ;	NTSC/PAL		P/N		SOURCE		ANGLE;Q-PLAY;EQ		ANGLE	
⊖ OFF/ON	TIME SEARCH		SLEEP	MUTE	TIMER		MEM ; SLEEP		SLEEP	
⏸ ; ▲	OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; EJECT	MUTE (DVD)	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; ⏸ ;		▲ ; EJECT	MUTE
1- ; + ;	+10		+10	A-B	ADD/CLEAR ; CLR		X ; CANCEL		+10	A-B
2- ; P/C ;	A-B		GOTO	REPEAT	GOTO ; REC END	IS/PS	REPEAT ; ST/MO		GOTO	REPEAT
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	#/b ▲		AUDIO	SURR +	CH + ; TRACKING +	AUDIO	ZOOM + ; +		AUDIO	SPEAKERS
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	MPX/SOUND ▲		VOCAL	CENTER +	VHS ; CARD		LANG ; BOOST		SUBTITLE	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	ECHO ▲		PSM	SW +	PAL/NTSC				P/N	
⊖ ;	REPEAT		TITLE	2/5.1CH	DISC OPER ; SP/LP		KAR-E; SOURCE		VOCAL	MIC
▽ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	#/b ▽		BAND	SURR -	CH - ; TRACKING -		ZOOM - ; -		PANEL	TREBLE
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	MPX/SOUND ▽		MIC	CENTER -	DVD ; TIME		A→B ; FM/AM		LOGO	BASS
⊕- ; ▽- ; TAPE	ECHO ▽		SETUP	SW -	' ; RETURN		BROWSE ; S-SONG		PSM	
MODE ; →	MODE		FUNCTION	PS ; MAN/AUTO	REPEAT ; A. TRACK.		CAPT. ; SOUR. ; USB		FUNCTION	IS ; MAN/AUTO
RED ; -	FREEZE	DISC CHANGE 1	VOL ▽		VOL -		VOLUME -		MAIN VOL ▽	
GREEN ; +		DISC CHANGE 2	VOL ▲		VOL +		VOLUME +		MAIN VOL ▲	
YELLOW ; ◀		DISC CHANGE 3	⏮ ; PRESET -		⏮ ; INDEX -		⏮		⏮ ; PRESET -	
BLUE ; ▶			⏭ ; PRESET +		⏭ ; INDEX +		⏭		⏭ ; PRESET +	
P+ ; ▲			▲		▲		▲ ; CH ▲		▲	
VOL- ; ◀			◀		◀		◀		◀	-
OK			SELECT		SELECT	EDIT	OK		SELECT	
VOL+ ; ▶			▶		▶		▶		▶	+
P- ; ▼			▼		▼		▼ ; CH ▼		▼	
MENU ; M			MENU	IS ; SAVE	MENU	NAVIGATION	MENU ; RETURN ;		MENU	SAVE
⏻ ; EXIT	RETURN		RETURN		SETUP		SETUP		SETUP	BROWSER
□ ; TV	RESUME		SUBTITLE	ZOOM	TITLE		SUBT ; BASS/TR		TITLE	PS ; BAND
⊖ ; EPG	VIEW		OSD	ANGLE	SUBTITLE	ZOOM	DISP ; CHAN		OSD	ZOOM
▶ ; ⊕ ; ♥	SLOW	STEP	SLOW		ANGLE ; SLOW		Q-PLAY;HDMI;ECHO		SLOW	
■ ; ⊕ ;	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■		■ ; STOP	
⏸ ; ⊕ ; ●	PAUSE		⏸ ; PAUSE		⏸ // ; PAUSE/STEP	● ; RECORD	▶ ; ⏸		⏸ // ; PAUSE/STEP	
▶ ; ⊕ ; ◀	▶	FAST	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; ⏸		▶ ; PLAY	Q-PLAY
◀ ; ⊕	◀		◀ ; TUNING -		◀ ; REW		◀		◀ ; TUNING -	
▶▶ ; ⊕	▶▶		▶▶ ; TUNING +		▶▶ ; FWD		▶▶		▶▶ ; TUNING +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 326		Код 327		Код 328		Код 329		Код 330	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		STANDBY		⏻ ; STANDBY	
AV ;	INPUT	DVD/USB	DVD	ANGLE	SOURCE				ANGLE	
⊖ OFF/ON			SLEEP		SUBT				SLEEP	
⏸ ; ▲	▲	MUTE	▲		▲		MUTE		▲ ; EJECT	MUTE
1- ; + ;	+10	X ; CANCEL	+10	A-B	↔ ; BROWSE				+10	A-B
2- ; P/C ;	GO TO	REPEAT	GOTO	REPEAT	▷ ; GOTO ;				GOTO	REPEAT
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	VOLUME +	TREBLE +	VOLUME +	TREBLE +	ZOOM +		SL.VOL +		AUDIO	BASS BOOST
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	VOCAL +	BASS +	CH +	BASS +	A→B		CEN.VOL +		FUNCTION	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	LANG		RADIO	LANG	NICAM ; RATIO		SR.VOL +		P/N	
⊖ ;	BROWSE/S-SONG	⊕ ; KARAOKE	AUDIO	ST/ 5.1	LANG				VOCAL	MIC
▽ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	VOLUME -	TREBLE -	VOLUME -	TREBLE -	ZOOM -		SL.VOL -		PANEL	STONE
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	VOCAL -	BASS -	◀ CH	BASS -	REPEAT		CEN.VOL -		FUNCTION	SPEAKERS
⊕- ; ▽- ; TAPE	SUBT	SW -	USB		ANGLE ; Q-PLAY		SR.VOL -		LOGO	
MODE ; →	MODE		BROWSE	KARAOKE	DVD/USB/CARD				SUBTITLE	IS ; MAN/AUTO
RED ; -	◀◀	SURR -	◀	HDMI	VOLUME -		SW.VOL -		MAIN VOL ▽	
GREEN ; +	▶▶	SURR +	▶	EQ	VOLUME +		SW.VOL +		MAIN VOL ▲	
YELLOW ; ◀	⏮		⏮	ECHO	⏮				⏮ ; PRESET -	
BLUE ; ▶	⏭		⏭	BOOST	⏭				⏭ ; PRESET +	
P+ ; ▲	▲	CENTRE +	▲		CH ▲		VOL +		▲	
VOL- ; ◀	◀	SPEAKER VOL -	◀		◀		L		◀	-
OK	OK		OK		OK		BALANCE		SELECT	
VOL+ ; ▶	▶	SPEAKER VOL +	▶		▶		R		▶	+
P- ; ▼	▼	CENTRE -	▼		CH ▼		VOL -		▼	
MENU ; M	MENU/RETURN	MEM	MENU	MEM	MENU ; EPG ;				MENU	CARD ; SAVE
⏻ ; EXIT	SETUP		SETUP		SETUP				SETUP	BROWSER
□ ; TV			X ; CANCEL	SUBT	X ; CANCEL ; FAV				TITLE	PS ; BAND
⊖ ; EPG	DISP	ANGLE	DISP		DISP				OSD	ZOOM
▶ ; ⊕ ; ♥	A→B		SLOW		Q-PLAY ; ; KAR-KE				SLOW	
■ ; ⊕ ;	■		■		■				■ ; STOP	
⏸ ; ⊕ ; ●	▶ ⏸		▶ ⏸		▶ ; ⏸				▶ ⏸ ; PAUSE/STEP	
▶ ; ⊕ ; ◀	▶ ⏸	Q-PLAY	▶ ⏸	Q-PLAY	▶ ; ⏸				▶ ; PLAY	Q-PLAY
◀ ; ⊕	◀		◀		◀ ; INFO				◀ ; TUNING -	
▶▶ ; ⊕	▶▶		▶▶		▶▶ ; AUDIO				▶▶ ; TUNING +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 331		Код 332		Код 333		Код 334		Код 335	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; ПИТАНИЕ		⏻ ; STANDBY		STANDBY				STANDBY	
AV ; ⏻	УГОЛ		ANGLE/F-SONGS		INPUT			ANGLE	ANGLE	
⊖ OFF/ON	ВЫБОР ВРЕМЕНИ		SLEEP	CH/APPLAUSE				SUBTITLE	SUBTITLE	
⏸ ; ▲	▲ ; ЗАКРЫТИЕ	ТИХИЙ	▲ ; EJECT	MUTE	MUTE			▲ ; EJECT	MUTE	▲ ; EJECT
1- ; + ; ⊞	+10	A-B	CLEAR	REPEAT			+10	A-B	CLEAR	A-B
2- ; P/C ; ⊞	ПОВТОРЕНИЕ		F1 ; GOTO	A-B/AGAIN			RETURN	GOTO	RETURN	GOTO
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	ЯЗЫК	b	AUDIO	TREBLE +	TREBLE +			AUDIO	AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	СУБТИТР	⏸	SUBTITLE	BASS +	BASS +			KEY #	ENTER	
⊞+ ; ⊞- ; ⊞ ; VIDEO	СИСТЕМА	#	P/N					P/N	P/N	
⊞ ; ⊞	ЗВУКОВОЙ КАНАЛ	МУЗЫКАЛЬНЫЙ	EQ	VOCAL				L/R	SING	REPEAT
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	ПРОГРАММИРОВ.		PROGRAM	TREBLE -	TREBLE -			RESUME	PROG	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	ПРОГРЕССИВНОЕ		SWITCH	BASS -	BASS -			KEY b	REALSONIC	
⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TAPE	КАДАРИЕТЕ		SF					REPEAT	READ	
MODE ; →	ЗАГОЛОВК	АПОЖН	FUNCTION	SAVE	MODE			DIGEST	DIGEST	
RED ; -	ЗВУК -		VOL -		SURR -			VOL -	MANUAL/AUTO	
GREEN ; +	ЗВУК +		VOL +		SURR +			VOL +	REMAIN	
YELLOW ; ◀	⏸		⏸ ; PRESET -		SW -			SKIP ⏸	SKIP ⏸	
BLUE ; ▶	⏸		⏸ ; PRESET +		SW +			SKIP ⏸	SKIP ⏸	
P+ ; ▲	▲		▲		CENTER +			▲	▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		VOLUME ▼			◀	◀	
OK	УТВЕРДИТЬ		SELECT		DEFAULT			SELECT	SELECT	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOLUME ▲			▶	▶	
P- ; ▼	▼		▼		CENTER -			▼	▼	
MENU ; M	МЕНЮ	ПАМЯТЬ	MENU	F2 ; MEMORY				MENU	MENU	
⊞ ; EXIT	УСТАНОВКА	BROWSING	SETUP	PSM				SETUP	SETUP	
□ ; TV	ТИТРЫ	BOOKMARK	TITLE/RETURN	PS ; BAND				TITLE	TITLE	
⊞ ; EPG	ПОКАЗ. ЭКРАНА	УВЕЛИЧЕНИЕ	OSD	ZOOM/S-SONGS				OSD	OSD	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	ЗАМЕДЛЕНИЕ		IS ; MAN/AUTO					SLOW	SLOW	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; ОСТАНОВ.		■ ; STOP					■ ; STOP	■ ; STOP	
; ⊞ ; ●	; ПРОИГР.		; PAUSE					/ ; PAUSE/STEP	/ ; PAUSE/STEP	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; ПРОИГР.		▶ ; PLAY	F3 ; Q-PLAY				▶ ; PLAY	▶ ; PLAY	
◀ ; ⊞	◀		◀ ; WORD TUNING -					◀ ; REV	◀ ; REV	
▶▶ ; ⊞	▶▶		▶▶ ; WORD TUNING +					▶▶ ; FWD	▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 336		Код 337		Код 338		Код 339		Код 340	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	STANDBY		⏻ ; STANDBY	STANDBY	⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER			
AV ; ⏻	VCR		ANGLE		ANGLE		INPUT			
⊖ OFF/ON	AM/FM		SUBTITLE		SUBTITLE		DECODER			
⏸ ; ▲	MUTE		▲ ; EJECT	MUTE	▲ ; EJECT	MUTE	MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊞	+10		+10		+10		A-B		+10	
2- ; P/C ; ⊞	STEREO/MONO		RETURN	GOTO	GOTO	REPEAT			GOTO	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	TEST		CH		AUDIO				AUDIO/DIR	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	AUX		BROWSER		PANEL				P/N	
⊞+ ; ⊞- ; ⊞ ; VIDEO	▶ ; R		P/N		P/N				VIDEO	
⊞ ; ⊞	SOUND MODE		AUDIO		EQ			BAND	EQ	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	TUNER		REPEAT		CAPTURE				REP	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD	DVD/5.1		A-B		IS/PS				A-B	
⊞- ; ⊞- ; ⊞- ; TAPE	◀ ; L		PANEL		SF					
MODE ; →	CEN.MODE		IS/PS		PSM			MODE	PROG	
RED ; -	SL -	SUR. DELAY -	VOL -		VOL -					
GREEN ; +	SL +	SUR. DELAY +	VOL +		VOL +					
YELLOW ; ◀	SR -		SKIP ⏸		SKIP ⏸				⏸ ; PREV	
BLUE ; ▶	SR +		SKIP ⏸		SKIP ⏸				⏸ ; NEXT	
P+ ; ▲	CH ▲		▲		▲			TUN +		
VOL- ; ◀	VOLUME ▼		◀	VOL -	◀			VOLUME -	VOL -	
OK			SELECT		SELECT					
VOL+ ; ▶	VOLUME ▲		▶	VOL +	▶			VOLUME +	VOL +	
P- ; ▼	CH V		▼		▼			TUN -		
MENU ; M	MEMORY		MENU		MENU			MEM	PBC	
⊞ ; EXIT	DSP		SETUP		SETUP			STEP/TEST	RETURN	
□ ; TV	BYPASS		TITLE		TITLE			STONE	RESUME	
⊞ ; EPG	AUTO		OSD	ZOOM	OSD	ZOOM		CH VOL	ESP	
▶ ; ⊞ ; ♥	SW -		SLOW		BROWSER				SLOW	
■ ; ⊞ ; ⊞	SW +		■ ; STOP		■ ; STOP				■ ; STOP	
; ⊞ ; ●	C -		; PAUSE/STEP		; PAUSE/STEP				▶ ; PLAY/PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	C +		▶ ; PLAY	Q-PLAY	▶ ; PLAY	Q-PLAY			▶ ; PLAY/PAUSE	
◀ ; ⊞	SCAN ▼		◀ ; REV		◀ ; REV				◀ ; FB	
▶▶ ; ⊞	SCAN ▲		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD				▶▶ ; FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 341		Код 342		Код 343		Код 344		Код 345	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY	STANDBY	⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻	ANGLE		COAX. 1	COAX. 2	INPUT		INPUT		INPUT	
⊖ OFF/ON	SUBTITLE	MUTE	OPTICAL		VOICE NAVI		STANDARD		MIC	
⏏ ; ▲	▲ ; EJECT	MUTE	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
1 ; + ; ⊞	+10	A-B	DEFAULT	DELAY	DEFAULT	CH TEST	EQ		DEFAULT	
2 ; P/C ; ⊞	RETURN	REPEAT	5.1 CH	DTS	BASS ENHANCER	WF (KARAOKE)	AUTO EQ		STANDARD	
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	MIC	SURR +	⏏ ; PL II	TREBLE +	MIC VOL ▲ (KARA.)	TREBLE + (KARA.)	VOLUME (KARA.)	1 (TUNER)	LEFT	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	GOTO	CENTER +	DVD	BASS +	MIC1 VOL ▲ (KAR.)	BASS + (KARAOKE)	ECHO (KARAOKE)	2 (TUNER)	CENTER	
⊕+ ; ▽ ▲+ ; VIDEO	P/N	SW +	⏏ ; DIGITAL	ECHO + (KARAOKE)	MIC2 VOL ▲ (KAR.)		VOICE MODIFY (K.)	3 (TUNER)	RIGHT	
⊞ ; ⊞	AUDIO	2/5.1 CH	STEREO	SPK.	HI-FI	SURR	HI-FI	SURR	HI-FI	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	TREBLE	SURR -	TUNER	TREBLE -	MIC VOL ▼ (KARA.)	TREBLE - (KARA.)	TONE (KARAOKE)	4 (TUNER)	SL	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	BASS	CENTER -	CD	BASS -	MIC1 VOL ▼ (KAR.)	BASS - (KARAOKE)	DELAY (KARAOKE)	5 (TUNER)	SW	
⊕- ; ▽ ▲- ; TAPE	VOCAL	SW -	TEST	ECHO - (KARAOKE)	MIC2 VOL ▼ (KAR.)		WF (KARAOKE)	6 (TUNER)	SR	
MODE ; →	IS/PS	PANEL	MODE	EQ MODE	ON/OFF VOICE IND.	VOICE MODIFY (K.)	MODE (TUNER)	SAVE	SEARCH	
RED ; -	VOL ▼		VOL ▼		MASTER VOL ▼	EQ	MASTER VOL ▼	7 (TUNER)	MASTER VOL ▼	
GREEN ; +	VOL ▲		VOL ▲		MASTER VOL ▲	AUTO EQ	MASTER VOL ▲	8 (TUNER)	MASTER VOL ▲	
YELLOW ; ◀	SKIP ⏏		MIC VOL ▼ (KARA.)		VOL -		PRESET ⏏ (TUNER)	9 (TUNER)		
BLUE ; ▶	SKIP ⏏		MIC VOL ▲ (KARA.)		VOL +		PRESET ⏏ (TUNER)	0 (TUNER)		
P ; ▲	▲		▲	TREBLE + (KARA.)	▲	ECHO + (KARAOKE)	▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		⏏	BASS - (KARAOKE)	◀	DELAY - (KARAOKE)	◀		◀	
OK	SELECT		OK		MULTI-BAND EQ		MULTI-BAND EQ		EQ	
VOL + ; ▶	▶		⏏	BASS + (KARAOKE)	▶	DELAY + (KARAOKE)	▶		▶	
P ; ▼	▼		▼	TREBLE - (KARA.)	▼	ECHO - (KARAOKE)	▼		▼	
MENU ; M	MENU	BROWSER	MEM		MOVIE OTP	MEMORY	MOVIE OTP	MEMORY (TUNER)	MEMORY	
⏏ ; EXIT	SETUP		BAND		MUSIC OTP	CYBER LOGIC	MUSIC OTP	BAND (TUNER)	CYBER LOGIC	
□ ; TV	TITLE		STEP		K.R.OK OTP	STANDARD	K.R.OK OTP	CLEAR (TUNER)	CALL	
⊞ ; EPG	OSD	ZOOM	DSP		DISPLAY	CALL	DISPLAY	CALL	DISPLAY	
▶ ; ⊞ ; ♥	SLOW		L		LEFT		CYBER LOGIC			
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		C		CENTER	CHILD LOCK	BASS ENHANCER	CHILD LOCK	CHILD LOCK	
⏏ ; ⊞ ; ●	⏏ ; PAUSE		R		RIGHT		SPEAKERS			
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY	Q-PLAY	SW		SW		DEFAULT	STEP (TUNER)	BASS ENHANCER	
◀ ; ⊞	◀ ; REW		SL		SL		TUNING ◀ (TUNER)			
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; FWD		SR		SR		TUNING ▶ (TUNER)			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, 3, 4	

Функции кнопок пульта IRC 78 Е к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 Е	Код 346		Код 347		Код 348		Код 349		Код 350	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻	ANGLE		ANGLE		ANGLE ; BAND	ANGLE	ANGLE		ANGLE	
⊖ OFF/ON	SLEEP		SUBTITLE		SLEEP		SUBTITLE		SUBTITLE	
⏏ ; ▲	▲ ; EJECT	MUTE	▲ ; EJECT	⏏ ; MUTE	▲ ; EJECT	⏏ ; MUTE	▲ ; EJECT	⏏ ; MUTE	▲ ; EJECT	MUTE
1 ; + ; ⊞	+10	A-B	+10	A-B	+10	A-B	+10	A-B	+10	A-B
2 ; P/C ; ⊞	GOTO	REPEAT	RETURN	REPEAT	RETURN	REPEAT	RETURN	REPEAT	RETURN	REPEAT
▲ ; ☆+ ; ♪+ ; AUDIO	AUDIO	SPEAKER	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
▶ ; ○+ ; ♪+ ; RADIO	SUBTITLE	VOCAL	MIC/b		MIC/b		MIC/b		MIC	
⊕+ ; ▽ ▲+ ; VIDEO	P/N	MIC	P/N		P/N		P/N		P/N	
⊞ ; ⊞	((⊞)) ; TONE		PS/IS-PS		PS/IS-PS ; MAN/AUT.	BROWSER	PS/IS-PS	BROWSER	IS-PS	
▼ ; ☆- ; ♪- ; TUNER	IS/PS ; BAND		GOTO		GOTO		GOTO		GOTO	
◀ ; ○- ; ♪- ; CD	CAP ; ST/MO ; ♯		VOCAL/#		VOCAL/#		VOCAL/#		VOCAL	
⊕- ; ▽ ▲- ; TAPE	INFO ; MEMORY		FUNCT./CARD-DISC		FUNCTION/C.-DISC		FUNCT./CARD-DISC		CARD-DISC	
MODE ; →	FUNCTION		PANEL/PIC		PANEL/PIC	PSM	PANEL/PIC	PSM	PANEL	
RED ; -	VOL -		VOL -		VOL - ; VOL ▼		VOL -		VOL ▼	
GREEN ; +	VOL +		VOL +		VOL + ; VOL ▲		VOL +		VOL ▲	
YELLOW ; ◀	⏏ ; PRESET -		⏏ ; PREV		⏏ ; PREV ; PRES. -		⏏ ; PREV		⏏ SKIP	
BLUE ; ▶	⏏ ; PRESET +		⏏ ; NEXT		⏏ ; NEXT ; PRES. +		⏏ ; NEXT		⏏ SKIP	
P ; ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		SELECT		SELECT		SELECT		SELECT	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P ; ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⏏ ; EXIT	SETUP		SETUP		SETUP	CAPTURE	SETUP		SETUP	CAPTURE
□ ; TV	TITLE		TITLE		TITLE	SUBTITLE	TITLE		TITLE	BROWSER
⊞ ; EPG	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ; ⊞ ; ♥	KEYBOARD ; PANEL		SLOW		SLOW		SLOW		SLOW	
■ ; ⊞ ; ⊞	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏏ ; ⊞ ; ●	⏏ ; PAUSE/STEP		⏏ ; PAUSE/STEP		⏏ ; PAUSE/STEP	Q-PLAY	⏏ ; PAUSE/STEP		⏏ ; PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	IS/Q-PLAY	▶ ; PLAY	IS/Q-PLAY ; SAVE	▶ ; PLAY	IS/Q-PLAY	▶ ; PLAY	Q-PLAY
◀ ; ⊞	◀ ; TUNING -		◀ ; REV		◀ ; REV ; TUNING -		◀ ; REV		◀ ; REV	
▶▶ ; ⊞	▶▶ ; TUNING +		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD ; TUNING +		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 351		Код 352		Код 353	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; STANDBY		⏻	
AV ; ⏻	TV-SYSTEM		ANGLE		TV MODE	
⊖ OFF/ON	OPTION		SUBTITLE			
⏸ ; ▲	MUTE		▲ ; EJECT	MUTE	MUTE	
1- ; ⏪ ; ⏩	GOTO		+10	CLEAR	GOTO	
2- ; P/C ; ⏪	RETURN		RETURN	GOTO	REPEAT	
▲ ; ⏸+ ; ⏪+ ; AUDIO	AUDIO		AUDIO		AUDIO	
▶ ; ⏸+ ; ⏪+ ; RADIO	SUBTITLE		KEY #		SUBTITLE	
⊕+ ; ▢ ; ⏪+ ; VIDEO	ZOOM		PAL/NTSC		# ; DELETE	
⊖ ; ⏸	REPEAT		EQ	A-B	ZOOM	
▼ ; ⏸- ; ⏪- ; TUNER			REPEAT			
⏪ ; ⏸- ; ⏪- ; CD			KEY b			
⊕- ; ▢ ; ⏪- ; TAPE			SF		* ; SWITCH	
MODE ; →	ENTER		PSM		FILEMODE	
RED ; -	VOL -		VOL -		VOL -	
GREEN ; +	VOL +		VOL +		VOL +	
YELLOW ; ◀	⏮		⏮ SKIP		⏮	
BLUE ; ▶	⏭		⏭ SKIP		⏭	
P+ ; ▲	▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀	
OK	OK		SELECT		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼	
MENU ; M	SETUP		MENU		HOME	
⏻ ; EXIT	SELECT		SETUP		EXIT ; RETURN	
⊖ ; TV	GUIDE		TITLE		SETUP	
⊖ ; EPG	INFO		OSD	ZOOM	DISPLAY	
▶ ; ⏻ ; ♥	SLOW		SLOW		SLOW	
■ ; ⏻ ; ⏻	■		■ ; STOP		■	
⏸ ; ⏻ ; ●	⏸		⏸ ; PAUSE		⏸	
▶ ; ⏻ ; ◀	▶		▶ ; PLAY		▶	
◀ ; ⏻	◀		◀ SEARCH		◀	
▶▶ ; ⏻	▶▶		▶▶ SEARCH		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻	USB		TV/SAT;STB;SOUR.				⏻		TV/SAT ; ТВ/СП	
⊖ OFF/ON	RED ; TIMER		WHITE ; ⊖				Формат ; Format			
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE		⏸		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; ⏪ ; ⏩	RES ; RECALL		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		⏪- ; Aux			
2- ; P/C ; ⏪	BACK ; GOTO		⏻ ; RCL ; LAST		⏻ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏻	
▲ ; ⏸+ ; ⏪+ ; AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		▲		Pg Up ; CTP ▲	
▶ ; ⏸+ ; ⏪+ ; RADIO	▶▶		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
⊕+ ; ▢ ; ⏪+ ; VIDEO	SUBTITLE		▲							
⊖ ; ⏸	AUDIO		♫ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
▼ ; ⏸- ; ⏪- ; TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
⏪ ; ⏸- ; ⏪- ; CD	◀		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
⊕- ; ▢ ; ⏪- ; TAPE	MEDIA		▼							
MODE ; →	TV/RADIO		GAMES ; UHF	ATTR			Режим		⏻	
RED ; -	RED ; TIMER		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; ⏸ ? ; ⏻		GREEN		GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⏻ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE ; TMS		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; Q		BLUE		BLUE			
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		P+ ; ▲	
VOL- ; ◀	◀ ; VOL -		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL- ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL+ ; ▶	▶ ; VOL +		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL+ ; ▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		P- ; ▼	
MENU ; M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; ⏸ ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
⏻ ; EXIT	EXIT	TTX	ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ⏸ ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
⊖ ; TV	INFO		STATUS		TV/RADIO		Список		⏻	
⊖ ; EPG	EPG		ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ⏻ ; TV GUIDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
▶ ; ⏻ ; ♥	FAV ; ★		#				♥ ; Info			
■ ; ⏻ ; ⏻	■		WIDE		■ ; STOP		■ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏸ ; ⏻ ; ●	⏸	RECORD	LIST		⏸ ; PAUSE	● ; RECORD	Стоп ; Freeze			
▶ ; ⏻ ; ◀	⏸		⏸ ; ⏸ / ▶		▶ ; PLAY					
◀ ; ⏻	◀		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW			◀ ?	
▶▶ ; ⏻	▶▶		i		+ ; INFO	▶▶ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	POWER		⊖ ; POWER		⊖ ; STANDBY		⊖ ; STANDBY		⊖	
AV ; ⊖							TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⌘ ; ▲	MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞	LAST		LAST		RECALL		✓ ; BACK			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO	Pg +		CH ▲		CH ▲		CH/PG ▲			
▶ ; 0+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ▲		VOL +			
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			PG +		PAGE ▲		PAL/NTSC			
⊞ ; ⊞					UHF ; SAT		ZOOM			
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER	Pg -		CH ▼		CH ▼		CH/PG ▼			
◀ ; 0- ; ⚡- ; CD			VOL -		VOL ▼		VOL -			
⊕- ; ▽- ; TAPE			PG -		PAGE ▼					
MODE ; →					GROUP		OPTION			
RED ; -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN ; +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P+ ; ▲	CH+ ; ▲		CH+ ; ▲		▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	VOL- ; ◀		VOL- ; ◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK		OK ; ⊞		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL+ ; ▶	VOL+ ; ▶		VOL+ ; ▶		▶		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	CH- ; ▼		CH- ; ▼		▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		→⊞ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		↵ ; EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ↵	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									UHF	
⏸ ; ⊞ ; ●							PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀					TEXT					
◀◀ ; ⊞									⌂?	
▶▶ ; ⊞					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	⊖		⊖		⊖		⊖ ; POWER		⊖	
AV ; ⊖	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON					Ⓞ		SLEEP		TIMER	
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⌘		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞			RCL		⊞		RECALL		RECALL	
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ⚡+ ; RADIO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		▶▶					
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO					P/N					
⊞ ; ⊞					Ⓞ/Ⓞ				GAME	
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		F2				SCAN	
◀ ; 0- ; ⚡- ; CD					⏮					
⊕- ; ▽- ; TAPE										
MODE ; →	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED ; -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; ⌂?		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; ⊞		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ⌂?		YELLOW ; ⊖		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; ⊞		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	⊞		⊞		⊞ ; WHITE		TV/R		T/R	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞									STILL	
⏸ ; ⊞ ; ●					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ ; ⊞ ; ◀					UHF				Ⓞ	
◀◀ ; ⊞	⌂?		⌂?		HELP				HELP	
▶▶ ; ⊞	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	UHF		TV/SAT	AV +	⏻ ; STAND BY		⏻		⏻	
AV ; ⏻	F2 ; SLEEP		SLEEP		TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊖ OFF/ON					SLEEP					
⏸ ; ▲	⏸		⏸ ; MUTE		MUTE ; ⏸		⏸		⏸	
1- ; + ; 📺	A-Z		UHF		A.LANG					
2- ; P/C ; 📺	BACK		RECALL		RECALL					
▲ ; ✨+ ; 📺 ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
▶ ; 📺 ; 📺 ; RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		↗+	
⊕+ ; 📺 ; 📺 ; VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP		COLOR		→		RADIO			
⊞ ; 📺	📺 ; 📺		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
▼ ; ✨- ; 📺 ; TUNER	▼ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
⏪ ; 📺 ; 📺 ; CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		↘-	
⊖- ; 📺 ; 📺 ; TAPE	F4 ; 📺		HD		←				OK	
MODE ; →	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED ; -	RED;FTA/CA;GAME		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; 📺		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
📺 ; TV	EPG		INFO		TV/STB		TV		TV	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV ; ♥		FAV		▶		♥		FAV	
■ ; 📺 ; 📺			■		■					
⏸ ; 📺 ; ●	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●			⏸	
▶ ; 📺 ; ◀	📺		▶		▶				📺	
◀ ; 📺			◀		◀					
▶▶ ; 📺	INFO		▶▶		▶▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT		SAT		AV ; 📺 ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⊖ OFF/ON			SUB		SUB ; ⏪					
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- ; + ; 📺										
2- ; P/C ; 📺					BACK ; EXIT		RCL			
▲ ; ✨+ ; 📺 ; AUDIO	P +		P +		PAGE📺 ; PAGE ▲ ; +		P +		AUDIO	
▶ ; 📺 ; 📺 ; RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕+ ; 📺 ; 📺 ; VIDEO	DIGITAL TV									
⊞ ; 📺	SOUND				AUDIO ; ◀		SOUND			
▼ ; ✨- ; 📺 ; TUNER	P -		P -		PAGE📺 ; PAGE ▼ ; -		P -			
⏪ ; 📺 ; 📺 ; CD	ANALOG RADIO									
⊖- ; 📺 ; 📺 ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED ; -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN ; +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ; ◀			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE ; ▶			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P+ ; ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		VOL -		◀		VOL ◀	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL +		▶		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		📺 ; TEXT		EXIT		EXIT	
📺 ; TV	LANG		TV		SAT ; 📺 ; BROWSE		TV		TV.MODE	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV		FAV		FAV ; ALT ; ▶		FAV ; SGNL		FAV	
■ ; 📺 ; 📺							SUB ; INFO			
⏸ ; 📺 ; ●	PAUSE		◻		PAUSE ; ● ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
▶ ; 📺 ; ◀			📺							
◀ ; 📺										
▶▶ ; 📺										
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		◻				INFO	
					1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖			⊖		POWER		⊖		⊖ ; STANDBY	
AV ; ⊖			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⊖ OFF/ON			⊖		⊖		⊖			
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⌘		⌘		MUTE	
1- ; + ; ⊞			M1		-		All CH			
2- ; P/C ; ⊞	RECALL		⊖		RCL		⊞			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		CH ▶		P +		CH ▲	
▶ ; 0+ ; Ⓢ+ ; RADIO			V +		VOL ▶				VOL ▲	
⊕+ ; ▢/▲+ ; VIDEO			M2							
⊞ ; ⊞	⊞/Ⓢ		⊞/Ⓢ		Ⓢ		Ⓢ		RADIO	
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		CH ◀		P -		CH ▼	
◀ ; 0- ; Ⓢ- ; CD			V -		VOL ◀				VOL ▼	
⊕- ; ▢/◀- ; TAPE			M3 ; N/P							
MODE ; →			UHF		FUNC		Ⓢ?		ZOOM	
RED ; -	RED ; Ⓢ/⊞		RED ; F1		RED		RED ; ⊞/Ⓢ		RED ; ADD ; EAST	
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ; ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ; ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ; ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + ; ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
⊞ ; TV	Ⓢ		⊞		AUD		⊞		⊞	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	GREEN ; FAV		FAV		FAV		Ⓢ		FAV	
■ ; ⊞ ; Ⓢ			Ⓢ		A-Z		Ⓢ			
Ⓢ ; ⊞ ; ●			Ⓢ		LANG		Ⓢ			
▶ ; ⊞ ; ◀			Ⓢ		TEXT		Ⓢ			
◀ ; ⊞			Ⓢ?				?		FREEZE ; HELP	
▶▶ ; ⊞	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊖	FUNC		⊖		⊖		⊖		⊖ ; STANDBY	
AV ; ⊖			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
⊖ OFF/ON			⊖		RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
⌘ ; ▲			⌘		⌘		⌘		⌘ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	CANCEL									
2- ; P/C ; ⊞			RCL				RECALL ; ⊞			
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO			P +		VOLUME +				CH ▲	
▶ ; 0+ ; Ⓢ+ ; RADIO			TV/RADIO		▶				VOL +	
⊕+ ; ▢/▲+ ; VIDEO					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
⊞ ; ⊞					AUDIO					
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER			P -		VOLUME -				CH ▼	
◀ ; 0- ; Ⓢ- ; CD					◀				VOL -	
⊕- ; ▢/◀- ; TAPE					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE ; →	ACCESS				LAME! ; ZOOM		UHF			
RED ; -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN ; +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW;TEXT; ⊞		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE; AUD.R/L; Ⓢ		BLUE ; RECALL	
P + ; ▲	↑		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	←		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
⊞ ; TV			⊞		TV		TV/RADIO ; ⊞/Ⓢ		TV/RADIO	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV				FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; Ⓢ										
Ⓢ ; ⊞ ; ●							INFO			
▶ ; ⊞ ; ◀			Ⓢ		TEXT		FREEZE ; ▶ Ⓢ		TEXT	
◀ ; ⊞	HELP		⌘ ?				◀			
▶▶ ; ⊞	INFO		i				▶▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 78 E	Код 436		Код 437		Код 438	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		STANDBY ; POWER		⏻	
AV ; ⏻			MAIL			
⏻ OFF/ON						
⏻ ; ▲	⏻		MUTE			
1- ; + ; ⏻			QUALITY		-/-	
2- ; P/C ; ⏻	LAST ; ⏻		RECALL		LAST CH	
▲ ; ⏻+ ; ⏻+ ; AUDIO	▲		PGUP		CH +	
▶ ; ⏻+ ; ⏻+ ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO		▶ ; PG FWD	
⏻+ ; ▲ ; VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV		▲ ; PG UP	
⏻ ; ⏻	AUDIO		AUDIO			
▼ ; ⏻- ; ⏻- ; TUNER	▼		PGDN ; PIG		CH -	
◀ ; ⏻- ; ⏻- ; CD					◀ ; PG BACK	
⏻- ; ▲ ; TAPE			F3 ; PGUP		▲ ; PG DOWN	
MODE ; →	SIG ; SIGNAL				🏠 ; HOME	
RED ; -	RED ; SUB		RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ; ▲	▲ ; CH ▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀ ; VOL ◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; ◻		OK	
VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼ ; CH ▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		X ; REFRESH	
◻ ; TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT			
◻ ; EPG	EPG		EPG			
▶ ; ◻ ; ♥	FAV		FAV		● ; RECORD	
■ ; ◻ ; ⏻	S.L. ; SAT				■ ; STOP	
⏻ ; ◻ ; ●	PAUSE		PAUSE		⏻ ; HOLD	
▶ ; ◻ ; ◀	TTX. ; EPG		TXT		▶ ; TEXT	
◀ ; ◻					◀ ; TV	
▶▶ ; ◻			INFO		▶▶ ; MIX	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	