

Приложение IRC 82 D от 11.12.2013

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 82 D
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 102
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 499

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 82 D". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 82 D
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	301
SHIFT + 4	401

Устройство	Код пульта IRC 82 D
SHIFT + 5	402
SHIFT + 6	403
SHIFT + 7	404
SHIFT + 8	405

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 82 D.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
CT-2111	TV	102
CT-2988F	TV	101
KP13602	AUX	301

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414, 489
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GALAXY INNOVATIONS	468, 471, 494, 497, 498
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 469
GOLDEN MEDIA	498
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493, 499
MEDIA COM	434
MYSTERY	496
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
SKYWAY	497
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404, 492
YUXING	490
ZYXEL	466
ВОГЛАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМ.RU	491
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 82 D к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101	Код 102
IRC 82 D	Функция	Доп. функция
∅	STANDBY ; ∅	POWER ; ∅
⊖ AV	AV ; TV/AV	TV/AV ; TB/AB
⊕	TIME	SLEEP ; ZOOM
※ ▲	MUTE ; ※	MUTE ; ※
1- ∕-- ⊖	⊖	⊖ ; ∕--
2- P/C ⊖	⊖ ; SWAP	A-B
⊗ + ♫ + AUDIO	S.STD ; EFFE	REP; RECALL; ALT.
⊗ + ♫ + RADIO	E/S ; ZOOM ; E/W	AUDIO ; SOUND
⊗ + △ ⊖ + VIDEO	⊖ ; GAME	
⊗ ⊖ ⊖	GREEN ; SOUND	CLEAR
⊗ - ♫ - TUNER	SCAN ; SLOW	WOOF
⊗ - ♫ - CD	H-II	
⊗ - △ - TAPE	MODE	
RED -	PP ; P.STD	SYS; C-SYS; Сист-а
GREEN +	RED ; PICTURE	
YELLOW ←	GREEN; SOUND; □	
BLUE →	YELLOW ; TIME	
P + ▲	BLUE; FEAT.; FUNC.	
VOL - ←	P + ; CH +	CH +; P +; CH ▲ ; ▲
OK	V - ; VOL -	V - ; VOL - ; ←
VOL + →	OK	MENU
P - ▼	V + ; VOL +	V + ; VOL + ; →
MENU M	P - ; CH -	CH -; P -; CH ▼ ; ▼
■ EXIT	MENU	MENU ; PRESET
□ TV	TXT ; ■	GAME
□ EPG	TV : EXIT : DVD	PICTURE : PIC
▶ ⊖ ⊖	CALL; □ ; DISPLAY	OSD:DISPLAY;CALL
■ ⊖ ⊖	HOLD ; □	
II ⊖ ●	⊗ ; ⊖ ; SIZE	LOCK
▶ ⊖ ⊖	SUBCODE ; ∅	CLOCK;OPTION;⊖
⊗ + △ ⊖ + VIDEO	MIX ; □	PP; -----; P.MODE
⊗ ⊖ ⊖	REVEAL ; □	
⊗ - △ - TAPE	TUNE/INDEX ; TUNE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 301	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция
∅	POWER	
⊖ AV	ANGLE	
⊕	TIME	
※ ▲	OPEN/CLOSE	MUTE
1- ∕-- ⊖	10+	
2- P/C ⊖	RETURN	A→B
⊗ + ♫ + AUDIO	AUDIO	
⊗ + ♫ + RADIO	REPEAT	
⊗ + △ ⊖ + VIDEO	P/N	
⊗ ⊖ ⊖	VOCAL	
⊗ - ♫ - TUNER	PROG	
⊗ - ♫ - CD	P-SCAN	
⊗ - △ - TAPE	RESUM	
MODE	PBC	
RED -	VOLUME -	
GREEN +	VOLUME +	
YELLOW ←	PREV	
BLUE →	NEXT	
P + ▲	▲	
VOL - ←	◀	
OK	ENTER	
VOL + →	▶	
P - ▼	▼	
MENU M	MENU	
■ EXIT	SETUP	
□ TV	TITLE	
□ EPG	SUBTITLE	ZOOM
▶ ⊖ ⊖	SLOW	STEP
■ ⊖ ⊖	STOP	
II ⊖ ●	PAUSE	
▶ ⊖ ⊖	PLAY	
◀ ⊖ ⊖	REV	
▶ ⊖ ⊖	FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	∅
⊖ AV			TV/SAT;STB;SOUR.		⊖	TV/SAT ; ТВ/СП
⊕		WHITE ; ∅			Format	
* ▲		*		* ; MUTE	*	*
1- ./-- ⊖	./--	* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	./-- ; Aux	
2- P/C ⊕	LAST CH			⊖ ; BACK	Возврат ; Ret	RECALL ; ⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +	CH +	⊕	Pg Up ; CTP ▲
⊕ + ⚡ + RADIO	⊕ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +	V +	▶	RADIO ; АУДИО
⊕ + ⚡ ▲ + VIDEO	↑ ; PG UP		▲			
⊗ ⊖ ⊖		♂ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Radio ; TV/Radio	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -	K- ; P- ; CH -		CH -	▼	Pg Dn ; CTP ▼
⊕ - ⚡ - CD	◀ ; PG BACK	Гр- ; V- ; VOL -		V -	◀	
⊕ - ⚡ ▲ - TAPE	↓ ; PG DOWN	▼				
MODE	■ ; HOME	GAMES ; UHF	ATTR		Режим	⊕
RED -	RED	RED ; ИН0 ; i ; PRO		RED	RED	
GREEN +	GREEN	GREEN ; *? ; □		GREEN	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; □		BLUE	BLUE	
P + ▲	△	▲		▲	▲	P + ; ▲
VOL - ▲	◀	◀		◀	Громкость - ; Vol -	VOL - ; ▲
OK	OK	ВВОД ; OK		OK ; MENU	OK	OK ; ВВОД
VOL + ▶	▶	▶		▶	Громкость + ; Vol +	VOL + ; ▶
P - ▼	▼	▼		▼	▼	P - ; ▼
MENU M	MENU	МЕНЮ ; MENU	MENU ; MOVIES		Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
■ EXIT	X ; REFRESH	ВЫХОД ; EXIT	EXIT ; ■ ; AKADO		Выход ; Quif	EXIT ; ВЫХОД
□ TV		STATUS	TV/RADIO		Список	□
□ EPG		ГИД ; EPG ; GUIDE	EPG ; □ ; TV GUIDE		Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД
▶ ⊖ ⊖	● ; RECORD	#			□ ; Info	
■ ⊖ ⊖	■ ; STOP	WIDE	■ ; STOP		■ ; Audio	UHF ; МОДУЛЯТОР
II ⊖ ●	II ; HOLD	LIST	II ; PAUSE	● ; RECORD	Stop ; Freeze	
▶ ⊖ ⊖	▶ ; TEXT	■■ ; II / ▶	▶ ; PLAY			
◀ ⊖ ⊖	◀ ; TV	? ; HELP ; INFO	? ; HELP	◀ ; REW		□?
▶ ⊖ ⊖	▶ ; MIX	i	+ ; INFO	▶ ; FWD		i ; ИНФ
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER	∅ ; POWER	∅ ; STANDBY	∅ ; STANDBY	∅	
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⊕	TIMER	TIMER	SUBT	SAT LIST		
* ▲	MUTE	* ; MUTE	* ; MUTE	*	*	
1- ./-- ⊖						
2- P/C ⊕	LAST	LAST	RECALL	⊖ ; BACK		
⊗ + ⚡ + AUDIO	Pg +	CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲		
⊕ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO	VOL +	VOL ▲	VOL +		
⊕ + ⚡ ▲ + VIDEO		PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC		
⊗ ⊖ ⊖			UHF ; SAT	ZOOM		
⊗ - ⚡ - TUNER	Pg -	CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼		
⊕ - ⚡ - CD		VOL -	VOL ▼	VOL -		
⊕ - ⚡ ▲ - TAPE		PG -	PAGE ▼	GROUP	OPTION	
MODE						
RED -	RED ; i	RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN ; TEXT	GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT		
YELLOW ▲	YELLOW ; ALT	YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT		
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP		
P + ▲	CH + ; ▲	CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲	
VOL - ▲	VOL - ; ▲	VOL - ; ▲	◀	◀	VOL ▲	
OK	OK	OK ; □	OK ; LIST	OK	OK ; STORE	
VOL + ▶	VOL + ; ▶	VOL + ; ▶	▶	▶	VOL ▶	
P - ▼	CH - ; ▼	CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼	
MENU M	MENU	MENU ; □	MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT	-■ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	■ ; EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	STB/TV ; SAT/TV	TV/R	TV □	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	GUIDE	
▶ ⊖ ⊖	FAV	FAV		FAV	FAV	
■ ⊖ ⊖					UHF	
II ⊖ ●			TEXT			
▶ ⊖ ⊖			INFO ; i	i ; INFO	INFO	
◀ ⊖ ⊖						
▶ ⊖ ⊖					□?	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0 / TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
⊕			🔍		SLEEP	TIMER
✳ ▲	✳		✳		MUTE	MUTE
1- ./-- ⊗						
2- P/C ⊕		RCL	⌚		RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +	F1		AUDIO	AUDIO
⊕ + ⚡ + RADIO	TV/RAD	RED ; TV/RAD	Ⓜ			
⊗ + ⊖ ⊕ + VIDEO			P/N			
⊗ ⊖ ⊕ ⊕			📺			GAME
⊗ - ⚡ - TUNER		P -	F2			SCAN
⊕ - ⚡ - CD			Ⓜ			
⊕ - ⊖ ⊕ - TAPE						
MODE	VIEW	WHITE	SAT	SAT	TEL	
RED -	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ⚡?	RED ; TXT	RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; 📺	GREEN ; SUB.T	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; ⚡?	YELLOW ; ⚡	YELLOW ; ZOOM	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BLUE	BLUE ; 📺	BLUE ; MP	BLUE	
P + ▲	CH ▲	CH ▲	▲	▲	▲	
VOL - ↵	VOL ↵	VOL ↵	◀	◀	◀	
OK	OK/STORE	OK/STORE	OK	OK	OK	
VOL + ▶	VOL ▶	VOL ▶	▶	▶	▶	
P - ▼	CH ▼	CH ▼	▼	▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	□	□	□ ; WHITE	TV/R	T/R	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
▶ ⊖ ⊕	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ⊖ ⊕					STILL	
II ⊖ ⊕			II	PAUSE	ZOOM	
▶ ⊖ ⊕ ↵	✳?	✳?	HELP		HELP	
▶ ⊖ ⊕	i	i	i	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV / SAT	
⊕	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
✳ ▲	✳		✳ ; MUTE		✳	
1- ./-- ⊗	A-Z		UHF		A.LANG	
2- P/C ⊕	BACK		RECALL		RECALL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	✳ ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲	PR +
⊕ + ⚡ + RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +	◀ +
⊗ + ⊖ ⊕ + VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP		COLOR		RADIO	
⊗ ⊖ ⊕ ⊕	□ ; 🔍		PAUSE		A.L/R	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	✳ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼	CH ▼
⊕ - ⚡ - CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -	VOL ▼
⊕ - ⊖ ⊕ - TAPE	F4 ; 🔍		HD		◀↔	OK
MODE	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	SIGNAL
RED -	RED;FTA/CA.;GAME		RED	RED ; SUB-T	RED ; F1	RED ; A
GREEN +	GREEN ; SAT; 📺		GREEN ; 📺		GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ↵	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE	BLUE ; INFO	BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲	
VOL - ↵	VOL ↵		VOL ↵ ; PG UP	◀ ; ↔	◀	
OK	OK		OK		OK	OK
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN	▶ ; ▷	▶	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		EXIT		ESC	EXIT
□ TV	□		INFO		TV	TV
□ EPG	EPG		EPG		GUIDE	
▶ ⊖ ⊕	FAV ; 📺		FAV		FAV	
■ ⊖ ⊕			■			
II ⊖ ⊕	II		II	●	II ; PAUSE	●
▶ ⊖ ⊕ ↵	■		▶			■
◀ ⊖ ⊕	◀		◀			
▶ ⊖ ⊕	▶		▶			
INFO			▶			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
⊖ AV	SAT		SAT		SAT ; TV/SAT	
⊕		SUB		SUB ; ↵		
※ ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ↵ ↴ ↵						
2- P/C ↵				BACK ; EXIT	RCL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		P +	PAGE ⚡; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		RADIO	TV / RADIO
⊗ + ↵ ↴ + VIDEO	DIGITAL TV			TV/RAD		
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	SOUND			AUDIO ; ↵	SOUND	
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		P -	PAGE ⚡; PAGE ▼ ; -	P -	
⊗ - ⚡ - CD	ANALOG RADIO					
⊗ - ↵ ↴ - TAPE	ANALOG TV					
MODE	FUNC				FUNC ; EPG	
RED -		RED ; LANG		RED	RED ; LANG	
GREEN +		GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE	
YELLOW ↵		YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND	
BLUE ↴		BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT	
P + ▲	▲		CHANNEL ▲		▲	CH ▲
VOL - ↵	◀		VOL -		◀	VOL ↵
OK	SLCT		OK		OK	OK
VOL + ▶	▶		VOL +		▶	VOL ▶
P - ▼	▼		CHANNEL ▼		▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		☒ : TEXT		EXIT	EXIT
□ TV	LANG		TV		TV	TV.MODE
□ EPG	EPG		EPG		EPG	GUIDE
▶ ☰ ☱	FAV		FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV
☒ ☱ ☰					SUB ; INFO	
⏸ ☰ ☰	PAUSE		PAUSE	PAUSE; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE
▶ ☰ ☱					-	
◀ ☰ ☱					-	
INFO			①			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV		SAT		TV/STB		STANDBY
⊕			⊕		⊕	TV/SAT
※ ▲	*		*		*	MUTE
1- ↵ ↴ ↵		M1		-	All CH	
2- P/C ↵	RECALL		∅	RCL	∅	
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +	CH ▶	P +	CH ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO		V +	VOL ▶		VOL ▶	
⊗ + ↵ ↴ + VIDEO		M2				RADIO
⊗ ⊖ ⊕ ⊖		⊗ ⊖ ⊕ ⊖	⊗ ⊖ ⊕ ⊖	⊗ ⊖ ⊕ ⊖	⊗ ⊖ ⊕ ⊖	
⊗ - ⚡ - TUNER		P -	CH ↵	P -	CH ▼	
⊗ - ⚡ - CD		V -	VOL ↵		VOL ▼	
⊗ - ↵ ↴ - TAPE		M3 ; N/P				
MODE		UHF	FUNC	□ ?	ZOOM	
RED -	RED ; ☰ ☱	RED ; F1	RED	RED ; ☰ ☱	RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV	GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; LANG	
YELLOW ↵	BLUE ; INFO	YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE	
BLUE ↴	YELLOW ; UHF	BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +	▲	▲	CH ▲	▲	
VOL - ↵	◀ ; -	◀	◀	VOL ↵	◀	
OK	OK/LIST	OK/LIST	OK	OK / STORE	MENU ; OK	
VOL + ▶	▶ ; +	▶	▶	VOL ▶	▶	
P - ▼	▼ ; -	▼	▼	CH ▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU ; OK	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	ESC	
□ TV	☒	☒	AUD	☒	☒	
□ EPG	GUIDE	EPG ; GUIDE	EPG	EPG	P.GUIDE	
▶ ☰ ☱	GREEN ; FAV	FAV	FAV	☒	FAV	
☒ ☱ ☰		⊗ ⊖ ⊕ ⊖	A-Z	☒		
⏸ ☰ ☰		⏸	LANG	⏸		
▶ ☰ ☱		☒	TEXT	☒		
◀ ☰ ☱		□ ?		?	FREEZE ; HELP	
BLUE ; INFO	i	i	i	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
⊖ AV			SAT		SAT	
⊕			VIDEO		SAT	
* ▲			RADIO		AUX IN ; TV/AV	
1- ./-- ⊞	CANCEL		*	*	*	
2- P/C ⊞					RECALL ; G5	
⊗ + ⚡ + AUDIO			RCL			
⊗ + ⚡ + RADIO			P +	VOLUME +		CH ▲
⊗ + △ ⊞ + VIDEO			TV/RADIO	>		VOL +
⊗ ⊞ ⊞				BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ▲
⊗ - ⚡ - TUNER				AUDIO		
⊗ - ⚡ - CD			P -	VOLUME -		CH ▼
⊗ - △ - TAPE				◀		VOL -
MODE	ACCESS			BOUQUET -		PAGE ▼
RED -				LAME! ; ZOOM	UHF	
GREEN +			RED ; F1	RED	RED ; AUDIO	RED ; LANG
YELLOW ▲			GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; POSITION,	GREEN ; SOUND
BLUE ▶			YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW;TEXT;□	YELLOW ; PAUSE
P + ▲			BLUE ; F4	BLUE	BLUE; AUD.R/L; □	BLUE ; RECALL
VOL - ▲			↑	▲	▲	▲
OK	SELECT		VOL ▲	◀	◀	◀
VOL + ▶			OK/STORE	OK	OK	OK
P - ▼			VOL ▶	▶	▶	▶
MENU M	MENU		CH ▼	▼	▼	▼
☒ EXIT	EXIT			DREAM ; MENU	MENU	MENU
□ TV				HELP ; EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM
□ EPG	GUIDE			TV	TV/RADIO ; □/♂	TV/RADIO
▶ ⊞ ⊞				INFO	GUIDE ; EPG	GUIDE
■ ⊞ ⊞				FAV	FAV	FAV
II ⊞ ⊞					INFO	
▶ ⊞ ⊞					TEXT	
◀ ⊞ ⊞					FREEZE ; ▶ II	
◀ ⊞ ⊞	HELP				◀	
▶ ⊞ ⊞	INFO				▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	STANDBY ; POWER	∅	∅	∅	
⊖ AV		MAIL	∅ ; MULTI-SCR			
⊕						
* ▲	*	MUTE	∅	*	*	
1- ./-- ⊞		QUALITY	TRACK			
2- P/C ⊞	LAST ; ⊞	RECALL	BACK	RETURN	RETURN	
⊗ + ⚡ + AUDIO	⊗	PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +	
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO	F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +	
⊗ + △ ⊞ + VIDEO		F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP	
⊗ ⊞ ⊞	AUDIO	AUDIO		AUDIO	AUDIO	
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -	
⊗ - ⚡ - CD				VOL -	VOL -	
⊗ - △ - TAPE		F3 ; PGUP		PGDW	PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL		ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB	RED ; TXT	RED	RED	RED	
GREEN +	GREEN	GREEN; LIST; PGDN	GREEN	GREEN	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲	▲	▲ ; CH +	▲	▲	
VOL - ▲	◀ ; VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK ; □	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶	▶	▶ ; VOL +	▶	▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
▶ ⊞ ⊞	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ⊞ ⊞	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
II ⊞ ⊞	PAUSE	PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT	
▶ ⊞ ⊞	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	TTX	TTX	
◀ ⊞ ⊞			LIST			
◀ ⊞ ⊞			INFO	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV			POWER
⊕			UHF			STB/TV
※ ▲						
1- ./-- ⊖						
2- P/C ⊕	BACK		← PR		LETZTER	
⊗ + ♀ + AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +	
⊗ + ♀ + RADIO	VOL +				V +	
⊗ + □ + VIDEO	PG +				i	
⊗ ⊖	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK	
⊗ - ♀ - TUNER	CH -				P - ; SEITE -	
⊗ - ♀ - CD	VOL -				V -	
⊗ - □ - TAPE	PG -				↑	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE	
RED -	RED : EMAIL		RED : AUDIO		RED : PRO	✉
GREEN +	GREEN		GREEN		RED : TXT	RED
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; □		GREEN ; MOSAIC	GREEN
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; ☰		YELLOW ; EPG	YELLOW
P + ▲			PR +		BLUE ; INFO	BLUE
VOL - ↵			◀		▲	▲
OK	OK		OK ; LIST		◀	◀
VOL + ▶			▶		▶	▶
P - ▼			PR -		▼	▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT		■ EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	i
□ EPG	EPG		EPG		GUIDE	ZOOM
▶ ⊖	FAV		FAV		▶	FAV
■ ⊖					■ ; LIVE	
II ⊖ ●	PAUSE		II ; TIME SHIFT	●	PAUSE	□
▶ ⊖	TELETEXT					■
◀ ⊖	LIST				◀	◀
▶ ⊖	INFO		INFO		▶	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4				MAIL	
⊕					SAP	
※ ▲	MUTE		※		MUTE	
1- ./-- ⊖						
2- P/C ⊕	RECALL		PREV		LAST	⌚
⊗ + ♀ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		AUDIO	CHANNEL +
⊗ + ♀ + RADIO			RADIO		VOLUME +	
⊗ + □ + VIDEO						AUDIO CH
⊗ ⊖	ZOOM					
⊗ - ♀ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼	CHANNEL -
⊗ - ♀ - CD					VOL -	VOLUME -
⊗ - □ - TAPE					PG -	
MODE	SAT		UHF		REMINDER	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		RED ; P+	
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		GREEN ; P-	
YELLOW ↵	YELLOW;PAUSE;F3		F1		YELLOW ; VOL+	
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		BLUE ; VOL-	
P + ▲	△ ; CH ▲		CH ▲		▲ ; CH +	▲
VOL - ↵	◀ ; VOL ▲		VOL ▲		◀ ; VOL -	◀
OK	OK ; LIST		OK		OK	SELECT ; ←→
VOL + ▶	▷ ; VOL ▶		VOL ▶		▷ ; VOL +	▶
P - ▼	▽ ; CH ▼		CH ▼		▽ ; CH -	▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT		■ EXIT	TV/EXIT
□ TV	TV/RAD		TV		□	TV CH
□ EPG	EPG		EPG		EPG	INFO
▶ ⊖	FAV		FAV		FAV	
■ ⊖						
II ⊖ ●	PAUSE				▶ II	
▶ ⊖						
◀ ⊖						
▶ ⊖						
□	i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT	
⊕		SLEEP		SAT		
* ▲	*		*		*	
1- ./-- ⊞	*		UHF		OPT+	
2- P/C ⊞	LAST		⊕		BACK	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⊖		P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL ▲		⊕		V +	
⊗ + ⊖ + VIDEO	GAME		INFO		PAGE ▲	
⊗ ⊖ ⊖	#		⊖/↗		WIDE	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼		P ▼ ; ⊖		P -	
⊗ - ⚡ - CD	VOL ▼		⊕		V -	
⊗ - ⊖ - TAPE	HELP		□		PAGE ▼	
MODE	⋮; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; □	RED ; TV/SAT	RED	
GREEN +	GREEN ; □	F2	GREEN ; □		GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW ; □		YELLOW ; □?	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; □	BLUE ; SAT	BLUE	
P + ▲	▲		CH ▲	▲	▲	
VOL - ↵	◀		VOL ▲	◀	◀	
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶		VOL ▼	▶	▶	
P - ▼	▼		CH ▼	▼	▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	✉	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO	TV CHAT	☒	TV/RA	TV/RADIO	TV/R
□ EPG	GUIDE	e/✓	EPG	EPG	EPG	INFO
▶ ⊖ ⊖	SLOW		FAV	FAV		
■ ■			■			
II ⊖ ●	▶ II	● ; REC	II	●	PAUSE	
▶ ⊖ ◀	▶ II		▶ ; TIME ↵		TXT	
◀ ⊖ ▶	◀		◀		TEXT	
▶ ⊖ ▶	▶		▶		LIST	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	i	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅	
⊖ AV			POWER		AUX	SAT ; □
⊕	TIMER		TV/SAT		SAT	
* ▲	* ; MUTE		PAUSE		MUTE	
1- ./-- ⊞			* ; MUTE			A/R
2- P/C ⊞				RECALL	RECALL	⊕
⊗ + ⚡ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	CH +	⊕
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +		PAGE +	VOL +	VOL +	⊖/⊖
⊗ + ⊖ + VIDEO			⊕ ; NEXT	VIDEO	SAT	⊕/⊖
⊗ ⊖ ⊖	LANGUAGE		GAME	ZOOM	AUDIO	□?
⊗ - ⚡ - TUNER	P - ; CH -		VOL -	PG -	CH -	◀
⊗ - ⚡ - CD	VOL -		PAGE -	VOL -	VOL -	☒
⊗ - ⊖ - TAPE			⊖ ; PREV	SIGNAL		WHITE ; □ ; □
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO	OPTION	GAME	V.FORMAT
RED -	RED		RED ; TTX	RED ; AUDIO	RED ; DISPLAY	RED ; □
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB	GREEN ; SUB	GREEN ; PAUSE	GREEN ; □
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; ZOOM	YELLOW ; □
BLUE ▶	BLUE		BLUE	BLUE ; SLEEP	BLUE ; □	GREEN ; ✓
P + ▲	▲		▲	▲ ; CH +	▲	P +
VOL - ↵	◀		◀	◀ ; VOL -	◀	V -
OK	OK		OK	OK	OK	OK ; LIST
VOL + ▶	▶		▶	▶ ; VOL +	▶	V +
P - ▼	▼		▼	▼ ; CH -	▼	P -
MENU M	MENU ; □	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	☒ ; EXIT	☒ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	☒
□ TV	□ ; TV/RADIO	INF	TV/R	TV/RAD	i	
□ EPG	GUIDE		EPG	EPG	GUIDE	
▶ ⊖ ⊖			FAV	FAV	FAV	▶
■ ■			■ ; STOP		■	
II ⊖ ●	II ; PAUSE	II / ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE		●
▶ ⊖ ◀	☒ ; TEXT	II / ▶ ; PLAY/PAUSE			▶	
◀ ⊖ ▶	◀		◀ ; FB		◀	
▶ ⊖ ▶	SUBTITLE		▶ ; FF	INFO	INFO	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 82 D	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊕	SLEEP					
※ ▲	MUTE		※		※	
1- ./-- ⊖	CANCEL ; SOUND					
2- P/C ⊕	RECALL	BACK	RECALL	LAST		
⊗ + ♂ + AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
⊗ + ♂ + RADIO	SAT	W	VOL +	▶		TV/RADIO
⊗ + □ + VIDEO	AUX IN	P.STORE	RADIO	AUDIO	COLOR	
⊗ ⊖ ⊖	AUDIO					
⊗ - ♂ - TUNER	PGDN	SAT ▼	P -	▼		
⊗ - ♂ - CD		E	VOL -	◀		
⊗ - □ - TAPE				▼		
MODE		SET	SAT	∅	MODE	
RED -	RED : AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1	RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4	BLUE	
P + ▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲	▲	
VOL - ▲	◀	VOL ▼	VOL ▲	VOL ▲	◀	
OK	OK	ENT	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶	VOL ▲	VOL ▶	VOL ▶	▶	
P - ▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼	▼	
MENU M	MENU	STORE	MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO/FAV		TV	NTSC/PAL	□	
□ EPG	GUIDE		EPG	GUIDE	EPG	
▶ ⊖ ⊖		FAV	FAV	FAV	FUN KEY	
■ ■ ■				PAUSE		
II ⊖ ●	PAUSE			TEXT		
▶ ⊖ ⊖	TEXT					
◀ ⊖ ⊖					HELP	
▶ ⊖ ⊖	INFO		INFO	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 82 D	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	PURPLE	ТВ	TV/SAT		TV/SAT (?)	
⊕	ORANGE	⊗ ; ИГРЫ				
※ ▲	MUTE	※	※	MUTE	MUTE (?)	
1- ./-- ⊖	BACK	-/-				
2- P/C ⊕	∅ ; CH RTN	∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL	RECALL (?)
⊗ + ♂ + AUDIO	▲	• +	F1 ; ZOOM	CH & PAGE ▶	AUDIO (?)	
⊗ + ♂ + RADIO	▶	▶ +	F2 ; SAT	VOL ▶	TV/RADIO (?)	
⊗ + □ + VIDEO	PAGE ▲	⊗ ; ВВЕРХ	F3 ; ♥	P/N	P/N (?)	
⊗ ⊖ ⊖	L/R	◀ ▶	⊗ ∅	AUDIO		
⊗ - ♂ - TUNER	▼	• -	F4	CH & PAGE ←	-	
⊗ - ♂ - CD	◀	◀ -		VOL ←	-	
⊗ - □ - TAPE	PAGE ▼	⊗ ; ВНИЗ		T/S	POS (?)	
MODE	KEYB	⊗ ; СИМВ	∅ ; ПОИСК	FILTER	SAT	SAT (?)
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; TTX	RED
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW	⊗	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ▶	BLUE	⊗	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	BLUE
P + ▲	CHANNEL +	▲	CH ▲	CH ▲	▲	
VOL - ▲	VOLUME -	◀	VOL ←	◀	◀	
OK	OK	OK	ВЫБР	OK	OK	
VOL + ▶	VOLUME +	▶	VOL ▶	▶	▶	
P - ▼	CHANNEL -	▼	CH ▼	CH ▼	▼	
MENU M	MENU	⊗ ; ГИД	MENU	MENU	MENU	MENU (?)
■ EXIT	↔	УСТ	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT (?)
□ TV	HOME	ТИТР	□	TV/RADIO		
□ EPG	HELP	ИНФО	EPG	EPG	EPG	EPG (?)
▶ ⊖ ⊖	♥ ; ЛЮБИМ	♥	♥	FAV	FAV	FAV (?)
■ ■ ■	■	■ ; СТОП	⊕			
II ⊖ ●	II	● ; REC	▶ II ; ИГР/ПАУЗА		PAUSE	REC
▶ ⊖ ⊖	▶		▶ II ; ИГР/ПАУЗА			
◀ ⊖ ⊖	◀					
◀ ⊖ ⊖	◀					
▶ ⊖ ⊖	▶					
◀ ⊖ ⊖	◀					
▶ ⊖ ⊖	▶					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			⊖		SAT	
⊕	⊕				UHF	
* ▲	*		*		MUTE	
1- ./-- ⊖			⊖?			*
2- P/C ⊕	⊕		⊖		RECALL	⊖⊕
⊗ + ♂ + AUDIO	P+		P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +
⊕ + ♂ + RADIO	⊕/♂		▲+		TV/RADIO	VOL +
⊕ + ⊖ ⊖ + VIDEO			i			LANG
⊗ ⊖ ⊖ ⊖	♀		✉ MUSIC	I-II	AUDIO	AUDIO
⊗ - ♂ - TUNER	P-		P/PG ▼		FAV ▼	PAGE -
⊕ - ♂ - CD			▲-			VOL -
⊕ - ⊖ ⊖ - TAPE			▼			REMIND
MODE	UHF		TV/RAD		WHITE ; FAV ▼	ASPECT
RED -	RED ; ▲?		RED	⊖	RED ; TEXT	RED
GREEN +	GREEN ; ■■■		GREEN	■■■	GREEN ; SAT/TV	GREEN
YELLOW ←	YELLOW ; ⊕		YELLOW	↖--↖	YELLOW ; FAV ▲	YELLOW
BLUE →	BLUE ; ■■■		BLUE	SUB CH	BLUE ; PAUSE	BLUE
P+ ▲	▲		△		PR ▲	▲
VOL - ←	◀		◀		VOL ▼	◀
OK	OK		OK		SELECT	OK
VOL + →	▶		▶		▶	▶
P - ▼	▼		▼		PR ▼	▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT		EXIT	▀	EXIT	EXIT
□ TV	WHITE : □		□	⌚	TV/RADIO	SAT/TV
□ EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE	EPG
▶ ⊖ ⊖	FAV		FAV	▶▶	FAV.	FAV
▀ ⊖ ⊖			■			
II ⊖ ●	⊗		II	●	PAUSE	
▶ ⊖ ⊖	■■■		▶ : →		TEXT	
◀ ⊖ ⊖	◀◀		◀◀			
▶ ⊖ ⊖	▶▶		▶▶			
INFO			INFO		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊗		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	USB		BХ.СИГН.		SAT	
⊕	TIMER		ВРЕМЯ ; ⊕		TIME	
* ▲	* ; MUTE		*		*	*
1- ./-- ⊖	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.		RCL	
2- P/C ⊕	BACK		⊖	⊖ ; A	CH&PAGE ▶	▲
⊗ + ♂ + AUDIO	⊗		КАНАЛ +		VOL ▶	RADIO
⊕ + ♂ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	-	AUD
⊕ + ⊖ ⊖ + VIDEO	INFO		⊗		CH&PAGE ▴	▼
⊗ ⊖ ⊖	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	VOL ▴	AUDIO
⊗ - ♂ - TUNER	⊗		КАНАЛ -			
⊕ - ♂ - CD	ГРОМК -		ГРОМК -			
⊕ - ⊖ ⊖ - TAPE	SUBTITLE	⊗				
MODE	MODE		16:9 : ■■■	ЗАК.ФИЛЬМ:КИНО.	UHF ; F	MULTI
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ; F3	C	⊖ ; YELLOW ; D	YELLOW
BLUE →	BLUE		BLUE ; F4	D	◀ ; BLUE ; E	BLUE
P+ ▲	▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲		CH +	▲
VOL - ←	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ▲		◀	◀
OK	OK		OK		OK	OK
VOL + →	▶ ; VOL +		▶ ; ГРОМК. ▶		▶	▶
P - ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼		CH -	▼
MENU M	MENU		МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT		ВЫХОД	✉	EXIT	EXIT
□ TV	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	TV/R
□ EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG
▶ ⊖ ⊖	FAV		МЕДЛ.		FAV	
▀ ⊖ ⊖	■ ; STOP		■	СТОП КАДР	ZOOM	
II ⊖ ●	▶ RECORD		ПАУЗА	REC ; ●	PAUSE	PAUSE
▶ ⊖ ⊖	▶		⊗		TEXT	
◀ ⊖ ⊖	◀◀		◀◀	ПОМОЩЬ	◀◀	
▶ ⊖ ⊖	▶▶		▶▶	№ ID	INF	INFO
INFO					1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			TV/SAT		TV/SAT	
⊕			SLEEP		ANA/DIGI	
※ ▲	MUTE		MUTE		MUTE	
1- ↵			VIEW		CLEAR	
2- P/C	BACK		RECAL			CD
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		PAGE ▲		F1	▲
⊗ + ⚡ + RADIO	VOLUME +				F2	RADIO
⊗ + □ + VIDEO	PAGEUP				F3	EAST
⊗ ⊖	AUDIO		LANG		AUDIO	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		PAGE ▼		-	▼
⊗ - ⚡ - CD	VOLUME -				-	F.BK
⊗ - □ - TAPE	PAGEDOWN					WEST
MODE	OPTION		SAT		NVOD	
RED -	RED		RED ; GUIDE		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; TEXT			RED ; AUDIO
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; SUB.T		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; A.MODE		BLUE	GREEN ; POSITION
P + ▲	▲		CH ▲		▲ ; P +	YELLOW ; □
VOL - ↵	◀		VOL ▲		◀ ; V-	BLUE ; □
OK	OK		OK		OK	OK/LIST
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶ ; V+	+ □
P - ▼	▼		CH ▼		▼ ; P -	CH -
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		ESC		EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV	TV/RADIO
□ EPG	GUIDE		GUIDE		GUIDE	EPG
▶ ■ □	FAV		FAV		FAV	FAV
■ ■ □	WIDE				SIZE	
II ■ ●	SUBTITLE				OSD	
▶ ■ □	TEXT		GREEN ; TEXT		TEXT	
◀ ■ □						
INFO	INFO		INFO		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SAT				TV/SAT	◀
⊕			⊕		⊕	▶
※ ▲	※		※		※ ; MUTE	MUTE
1- ↵	i		PVR			
2- P/C	RECALL		P		○	LAST CH
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE ▲		P +		P +	CH + F1
⊗ + ⚡ + RADIO	⊗PIC		PAGE ▲		⊗	VOL + F2
⊗ + □ + VIDEO	UHF		TITLES		P/N	PG UP F3
⊗ ⊖	AUDIO		BACK		⊗	LANG
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE ▼		P -		P -	CH - F4
⊗ - ⚡ - CD			PAGE ▼		⊗	VOL - F5
⊗ - □ - TAPE	PIP		PIP SWAP		PIP ON/OFF	PG DN F6
MODE	LANG		SAT		SAT	
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED		RED ; ⊗?	RED
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN		GREEN ; ■	GREEN
YELLOW ↵	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW		YELLOW ; ○	YELLOW
BLUE ▶	YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE		BLUE ; ■	BLUE
P + ▲	▲		P +		▲	▲
VOL - ↵	◀		V -		◀	◀
OK	OK		OK		OK	OK
VOL + ▶	▶		V +		▶	▶
P - ▼	▼		P -		▼	▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	HOME
□ TV	TV/RA		INFO		INFO	SUBT
□ EPG	GUIDE		GUIDE		GUIDE	EPG
▶ ■ □	FAV		FAV		FAV	
■ ■ □			■		■	
II ■ ●	PAUSE		II	●	II	■
▶ ■ □			▶		▶	●
◀ ■ □			◀		◀	
INFO	INFO		▶		◀	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⊗	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SOURCE		⊖		TV/SAT	SAT
⊕	V-FORMAT	∅ ; MEDIA	F1 ; INFO	⊕	Tms	HOME
✳ ▲		✳ ?	✳	✳ ; MUTE		✳ ; MUTE
1- ./-- ⊖	TV PORTAL		10		FAV	A
2- P/C ⊕	BACK	RETOUR;⊖;⊕;BACK	RECALL	⊖ ; RECALL	⊖	
✳ + ⚡ + AUDIO	CH ▲	PROG + ; P +	PAGE +	PAGE +	AUDIO	P +
✳ + ⚡ + RADIO	VOL +	RADIO	VOL + ; V +	VOL +	TV/RADIO	TV/♂
✳ + ⚡ - VIDEO	✳		F2 ; SUB	✳ ; NEXT	✳ ; USB	B
⊖ ⊖ ⊖	MEDIA	♂ ; RADIO	F3 ; GOTO	⊖ ; FOLDER		WHITE ; AUDIO
✳ - ⚡ - TUNER	CH ▼	PROG - ; P -	PAGE -	PAGE -		P -
✳ - ⚡ - CD	VOL -	VOL - ; V -	✳	VOL -		C
✳ - ⚡ - TAPE	✳		SCAN	✳ ; PREV		D
MODE	i	OPT+	TXT	✳ ; PLAY MODE	✳ ; FIND	FIND
RED -	RED ; ⊖ ; A	RED ; A	RED ; AUDIO	RED ; AUDIO	-	RED ; CARD
GREEN +	GREEN ; ⊖ ; B	GREEN ; B	GREEN ; MODE	GREEN ; OPTION	-	GREEN ; MAILBOX
YELLOW ←	YELLOW ; ⊖ ; C	YELLOW ; C	YELLOW ; DISP	YELLOW ; TXT		YELLOW ; MODE
BLUE →	BLUE ; ⊖ ; D	BLUE ; D	BLUE	BLUE		BLUE ; STATUS
P + ▲	▲		CH +	▲		▲
VOL - ←	◀		VOL -	◀		◀
OK	OK	OK	OK	OK		OK
VOL + →	▶		VOL +	▶		▶
P - ▼	▼		CH -	▼		▼
MENU M	MENU	M ; MENU	MENU	MENU	F1	MENU
☒ EXIT	EXIT	TEXT	X ; EXIT ; QUITTER	EXIT	TEXT	EXIT
⊖ TV	TV/RADIO		⊖ ; LIST : INFOS	TV/R	INFO	V.FORMAT
⊖ EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE ; ⊖ ; EPG	EPG	EPG	⊖ ; ZOOM
▶ ⊖ ⊖	LIST	ZOOM	FAV	▶	◀	FAV
⊖ ⊖ ⊖			⊖/USB	⊖ ; STOP		
⊖ ⊖ ⊖	⊖	●	⊖	⊖ ; PAUSE	● ; REC	SUB-T
▶ ⊖ ⊖	TEXT	▶	▶	▶ ; PLAY		TEXT
◀ ⊖ ⊖	HELP	◀	◀	◀ ; PAGE -		
▶ ⊖ ⊖		▶	▶	▶ ; PAGE +		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 82 D к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 496	Код 497	Код 498	Код 499
IRC 82 D	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅	∅ : POWER
⊖ AV	HDMI		TV/SAT	SAT
⊕	USB	RESOLUTION	⊕ ; SLEEP	TIME SHIFT
✳ ▲	✳ ; MUTE		✳ ; MUTE	✳ ; MUTE
1- ./-- ⊖		✓	⊖ ; FOLDER	
2- P/C ⊕	RETURN/EXIT	⊖ ; RECALL	⊖ ; RECALL	RECALL
✳ + ⚡ + AUDIO	PAGE UP	CH ▲	P ▲	PG +
✳ + ⚡ + RADIO	✳ ; NEXT	VOL +	V +	
✳ + ⚡ - VIDEO	TEXT	✳	✳ ; NEXT	
⊖ ⊖ ⊖	AUDIO	⊖ ; PIP SWAP	⊖ ; PORTAL	✳ ; FIND
✳ - ⚡ - TUNER	PAGE DOWN	CH ▼	P ▼	PG -
✳ - ⚡ - CD	✳ ; PREV	VOL -	V -	
✳ - ⚡ - TAPE		✳	✳ ; PREV	
MODE	TV/RADIO	⊖ ; PIP	⊖ ; PLAY MODE	⊖ ; USB
RED -	RED	RED ; ⊖	RED ; AUDIO	F1
GREEN +	GREEN	GREEN ; ⊖	GREEN ; OPTION	F2
YELLOW ←	YELLOW	YELLOW ; ⊖ ?	YELLOW ; TXT	F3
BLUE →	BLUE	BLUE ; ⊖	BLUE ; ⊖	⊖ ; ZOOM
P + ▲	▲ ; CH +	▲	▲ ; PAGE UP	▲
VOL - ←	◀ ; VOL -	◀	◀	VOL ←
OK	OK	OK	OK	OK
VOL + →	▶ ; VOL +	▶	▶	VOL →
P - ▼	▼ ; CH -	▼	▼ ; PAGE DOWN	CH ▼
MENU M	MENU	MENU	MENU	FAV
☒ EXIT	RETURN/EXIT	☒ ; EXIT	EXIT	EXIT
⊖ TV	INFO	⊖ ; INFO	TV/RADIO	V.FORMAT
⊖ EPG	EPG	⊖ ; EPG	EPG	INFO
▶ ⊖ ⊖	FAV	FAV	▶	◀
⊖ ⊖ ⊖	⊖ ; STOP	⊖	⊖ ; STOP	-
⊖ ⊖ ⊖	SUBTITLE	● ; REC	⊖ ; PAUSE	● ; RECORD
▶ ⊖ ⊖	⊖ ; PLAY/PAUSE	▶ ; Time	▶ ; PLAY	BISS
◀ ⊖ ⊖	◀ ; REV	◀	◀ ; PAGE -	
▶ ⊖ ⊖	▶ ; FWD	▶	▶ ; PAGE +	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0