

# Приложение IRC 91 E от 04.01.2014

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 91 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 107
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 303
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 499

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 91 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 91 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 91 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	301

\* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 91 E.

### Коды к TV, AUX, SAT устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
DVD1	AUX	303
FH07	TV	106
RC-1010	TV	104
RC-1020	TV	104
RC-1030	TV	101
RC-1045	TV	102
RC-1205B	TV	101
RC-1241	TV	102
RC-1420	TV	103
RC-1900	TV	102
RC-1940	TV	101
RC-2000	TV	101
RC-2040	TV	101
RC-2050	TV	107
RC-2140	TV	101
RC-2440	TV	101
RC-2441	TV	101
RC-3010	TV	103
RC3920	TV	102
RC47B-07C	TV	102
RC5010-11	TV	102
RC-88	SAT, STB	418
RC-930	TV	103
REM 132	TV	104
SF091	AUX	301
SF-118A (DVB)	SAT, STB	473
SF-118A (DVD)	AUX	301
SF-118A (TV)	TV	101
SF-148	TV	101
TV1	TV	101
TV2	TV	102
TV3	TV	102
TV4	TV	102
UKV 506	TV	105
ZY16214 (DVB)	AUX	301
ZY16214 (DVD-R)	AUX	302
ZY16214 (SAT)	SAT, STB	473
ZY16214 (TV)	TV	102

### Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494, 497
GOLDEN MEDIA	498
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493, 499
MEDIA COM	434
MYSTERY	496
NDS	431
NEXT	463
ONLIME	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472

Марка	Код
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 91 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 91 E	Код 101	Функция	Доп. функция	Код 102	Функция	Доп. функция	Код 103	Функция	Доп. функция	Код 104	Функция	Доп. функция	Код 105	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅			∅; OFF; STAND BY			∅		
⊖ AV	⊖; AV ; SOURCE			AV ; SOURCE			⊖			AV ; ⊖; A/V	'⊖'; CLEAR		AV		
⊕	⊕; SLEEP ; ⊕	SLEEP	⊕; SLEEP							TIMER; SLEEP ; ⊕			⊕		
※ ▲	※	※; MUTE					MUTE				DBB		※		
1- .-- ⊞	--; .--	--; ⊞; RETURN	⊖; ⊞; GUIDE				--; -	⊖		--; PAGE+; ⊞	⊖; SYS; PIP; ⊞		--		
2- P/C ⊞	P/C; SWAP	P/C; PP; PRESETS	C				ZAP; +			P/C; TPD; PAGE-; ⊞	SYS; 13-24				
⊗ + ♫ + AUDIO	▲	▲					⊕			⊗ +	♫ +		⊗ +	⊗ +	
⊗ + ♫ + RADIO	▶; +	▶					PP			⊗ +; ▲	♫ +		⊗ +	⊗ +	
⊗ + □ + VIDEO	⊖; X; ⊞	SCREEN					NORMAL			⊗ +	□ +		⊗ +	⊗ +	
⊖ ⊞ ⊞	⊖	⊖	⊖; ANGLE				⊖			⊖; ⊞; ⊞; STEREO	⊖; ⊞; SPAT; ⊞				
⊗ - ♫ - TUNER	▼	▼								⊗ -	♫ -		⊗ -	-; <<	
⊗ - ♫ - CD	◀; -	◀								⊗ -; ▼	♫ -		⊗ -	⊗ -	
⊗ - □ - TAPE	S	LANG								⊗ -	□ -		⊗ -	⊗ -	
MODE	PP	SWAP; P/C; ⊞; ↵	SEARCH MODE		I-HI			I-HI		P ↵ P; Q.VIEW; ⊞	↪; AST; SEAR.; Q.V.		↪		
RED -	RED ; SOUND	RED; SOUND; ⊞; Z-M					RED ; MEMO			RED ; ↵	FINE-; FT-; TUNE ↴		RED		
GREEN +	GREEN ; PICTURE	GREEN; PIC; ⊞; REP.					GREEN ; AUDIO			GREEN ; ♫	FINE+; FT+; TUNE ↴		GREEN		
YELLOW ↴	YELLOW ; FEATURE	YELLOW; FEAT.; R-T					YELLOW ; VIDEO			YELLOW ; ⊞	HUE -		YELLOW		
BLUE ↴	BLUE ; INSTALL	BLUE ; INST.; TITLE					BLUE ; EXTRA			BLUE ; ⊕	HUE +		BLUE		
P + ▲	P ▲; P +	P +; P/CH +; CH ▲	➡				P +			P +; CH +			P +		
VOL - ↴	VOL -	V -; ▲ -; V ▼					△ -			VOL -; ▲ -			△ -		
OK	OK	OK ; SELECT								MENU ; F; PIC; SEL	➡; ➤; PP ; OK				
VOL + ↴	VOL +	V +; ▲ +; V ▲					△ +			VOL +; ▲ +			△ +		
P - ▾	P ▾; P -	P -; P/CH -; CH ▾	⬅				P -			P -; CH -			P -		
MENU M	MENU ; ⊞; SL ; M	⊖; M; MENU	⊖; HDMI CONTR.		PROG					MENU	MEMO				
⊖ EXIT	⊖	TXT ; ⊞	SUBTITLE				⊖			⊖; TTR; TTX	Arret		⊖		
⊖ TV	⊖; TV	TV; ⊞; TV/DTV	DISP. ; DISPLAY		DISPLAY			⊖		TV; ⊞	SMART CONT. PICT		⊖		
⊖ EPG	⊖; INFO; ⊞; I	⊖; INFO?/?	EPG							DISPLAY; STAT; ⊞	SMART CO. SOUND		⊖		
➡ ⊞ ⊞	⊖; ⊞; ⊞	FAV	⊖; ⊞; WIDE				⊖			⊖; TPH; STORE	PAL/SECAM ; NIC.		⊖		
⊖ ⊞ ⊞	⊖; ⊞; ⊞	⊖	⊖; ⊞; ⊞				⊖			⊖; TSC; SUB.PAGE			⊖		
⊖ ⊞ ⊞	⊖; ⊞; ⊞	⊖	⊖; ⊞; ⊞				⊖			⊖; TMM			⊖		
⊖ ⊞ ⊞	⊖; ⊞; ⊞	⊖	⊖; ⊞; ⊞				⊖			⊖; REV			⊖		
⊖ ⊞ ⊞	⊖; ⊞; ⊞	⊖	⊖; ⊞; ⊞				⊖			⊖; X; T INDEX; ⊞	>		⊖		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 91 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 91 E	Код 106	Функция	Доп. функция	Код 107	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅		
⊖ AV	TV/AV			AV		
⊕	⊕; SLEEP			?/TIME		
※ ▲	※; MUTE			※		
1- .-- ⊞	.--					
2- P/C ⊞	RECALL ; QV; ⊞			P<P		
⊗ + ♫ + AUDIO				▲		
⊗ + ♫ + RADIO				▶		
⊗ + □ + VIDEO						
⊖ ⊞ ⊞	S. MODE ; → S ←			I-HI		
⊖ ⊞ ⊞				▼		
⊖ ⊞ ⊞				◀		
⊖ ⊞ ⊞				●		
⊖ ⊞ ⊞				⊖		
⊖ ⊞ ⊞				⊖; TST		
⊖ ⊞ ⊞				⊖; TSC; SUB.PAGE		
⊖ ⊞ ⊞				⊖; TMM		
⊖ ⊞ ⊞				⊖; REV		
⊖ ⊞ ⊞				⊖; X; T INDEX; ⊞	>	
⊖ ⊞ ⊞				1, 2, ... 9, 0		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 91 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 91 E	Код 301		Код 302		Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; OPER ; STANDBY		∅		∅ ; STANDBY	
⊖ AV	PROGRAM		V.SOURCE		ANGLE	
⊕	TIME ; DISPLAY		WATCH TV/C		TIME	
※ ▲	OPEN/CLOSE ; ▲	MUTE			▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- ./-- ⊖	+10	A→B ; A-B	+10		GOTO	A-B
2- P/C ⊕	C ; WATCH TV/C	REPEAT	RETURN		RETURN	REPEAT
⊗ + ♂ + AUDIO	AUDIO		P+		AUDIO	
⊗ + ♂ + RADIO	ZOOM				ECHO + ; MIC +	
⊗ + △ - VIDEO	TITLE				VIDEO	P/N
⊗ ⊖ ⊖	SOUND EFFECT		AUDIO		L/R	RAN
⊗ - ♂ - TUNER	TEST TONE		P-		PROG	
⊗ - ♂ - CD	SPEAKER VOL				ECHO - ; MIC -	
⊗ - △ - TAPE	ANGLE				VIEW	
MODE	SEARCH MODE	MODE			PBC	
RED -	VOLUME -				VOL -	
GREEN +	VOLUME +				VOL +	
YELLOW ▲	▮ SKIP/FRAME		▮		▮	
BLUE ▶	▮ SKIP/FRAME		▮		▮	
P + ▲	▲		▲		▲	
VOL - ▲	◀		◀		◀	
OK	SELECT ; OK	OK			ENTER	RESET
VOL + ▶	▶		▶		▶	
P - ▼	▼		▼		▼	
MENU M	MENU				MENU	
☒ EXIT	RETURN		SETUP/TIME		SETUP	
□ TV	SUBTITLE		SUBTITLE		TITLE	SUBTITLE
□ EPG	DISPL ; SETUP ; REP.		DISPLAY ; REPEAT		OSD	ZOOM
▶ ⊖ ⊖	SHUFFLE				SLOW	STEP
■ ⊖ ⊖	■ ; STOP		■		■	
⏸ ⊖ ⊖	⏸ / II ; PLAY/PAUSE		⏸ / II	●	⏸	
▶ ⊖ ⊖	▶ / II ; PLAY/PAUSE		▶ / II		▶	
◀ ⊖ ⊖	◀ SLOW/SEARCH		◀		◀	
▶ ⊖ ⊖	▶ SLOW/SEARCH		▶		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 91 E	Код 401		Код 402		Код 403	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ ; POWER	
⊖ AV			TV/SAT;STB;SOUR.			
⊕			WHITE ; ⊕			
※ ▲			※		※ ; MUTE	
1- ./-- ⊖	./--		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	
2- P/C ⊕	LAST CH		⌚ ; RCL ; LAST		⌚ ; BACK	
⊗ + ♂ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +	
⊗ + ♂ + RADIO	➡ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +	
⊗ + △ - VIDEO	⬆ ; PG UP		⬆			
⊗ ⊖ ⊖			♫ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		
⊗ - ♂ - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -	
⊗ - ♂ - CD	⬅ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -	
⊗ - △ - TAPE	⬇ ; PG DOWN		⬇			
MODE	⌂ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR		
RED -	RED		RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; ♡ ; □		GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW		YELLOW ; □ ; OPT		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BL ; ■ ; UHF ; FAV ; 🔎		BLUE	
P + ▲	△		△		△	
VOL - ▲	◀		◀		◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU	
VOL + ▶	▷		▷		▷	
P - ▼	▽		▽		▽	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		Меню ; Menu	
☒ EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		Выход ; Quit	
□ TV			STATUS		Список	
□ EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		Информ ; Guide	
▶ ⊖ ⊖	● ; RECORD		#		⌚ ; Info	
■ ⊖ ⊖	■ ; STOP		WIDE		⌚ ; STOP	
⏸ ⊖ ⊖	⏸ ; HOLD		LIST		⏸ ; PAUSE	
▶ ⊖ ⊖	▶ ; TEXT		▮ ; II / ▷		▶ ; PLAY	
◀ ⊖ ⊖	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW
▶ ⊖ ⊖	▶ ; MIX		i		± ; INFO	▶ ; FWD
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 91 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅ ; STANDBY	
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⊕	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	
※ ▲	MUTE		* ; MUTE	* ; MUTE	*	*
1- ./-- ⊗						
2- P/C ⊗	LAST		LAST	RECALL	⊗ ; BACK	
⊗ + ⚡ + AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	VOL +	
⊗ + △ □ + VIDEO			PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖				UHF ; SAT	ZOOM	
⊗ - ⚡ - TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
⊗ - ⚡ - CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
⊗ - △ □ - TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE				GROUP	OPTION	
RED -	RED ; i		RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	
YELLOW ←	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE →	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP	
P + ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲
VOL - ←	VOL - : ←		VOL - : ←	◀	◀	VOL ←
OK	OK		OK ; ⊖	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + →	VOL + : →		VOL + : →	▶	▶	VOL →
P - ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU ; ☰	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		-☒ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	☒ ; EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV : SAT/TV	TV/R	TV ☒
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ☰ ☰	FAV		FAV		FAV	FAV
☒ ☰ ☰						UHF
II ☰ ☰					PAUSE	
▶ ☰ ☰				TEXT		
◀ ☰ ☰						☒ ?
▶ ☰ ☰				INFO ; i	i ; INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
IRC 91 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
⊕	*	*	*	*	SLEEP	TIMER
※ ▲					MUTE	MUTE
1- ./-- ⊗						
2- P/C ⊗	RCL		○		RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		F1		AUDIO	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RAD	RED ; TV/RAD	⊗			
⊗ + △ □ + VIDEO			P/N			
⊗ ⊖ ⊕ ⊖			☒ ☰			GAME
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		F2			SCAN
⊗ - ⚡ - CD			⊗			
⊗ - △ □ - TAPE	MODE	WHITE	SAT	SAT	TEL	
MODE	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ⊖?	RED ; TXT	RED	
RED -	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; ☰	GREEN ; SUB.T	GREEN	
GREEN +	YELLOW	YELLOW ; ☰?	YELLOW ; ⊖	YELLOW ; ZOOM	YELLOW	
YELLOW ←	BLUE	BLUE	BLUE ; ☰	BLUE ; MP	BLUE	
BLUE →	CH ▲	CH ▲	▲	▲	▲	▲
P + ▲	VOL ←	VOL ←	◀	◀	◀	◀
VOL - ←	OK/STORE	OK/STORE	OK	OK	OK	OK
OK	VOL + →	VOL + →	▶	▶	▶	▶
VOL + →	CH ▼	CH ▼	▼	▼	▼	▼
P - ▼	MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
MENU M	☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
☒ EXIT	□ TV	□	□ ; WHITE	TV/R	T/R	
□ TV	□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG
□ EPG	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV
FAV					STILL	
			II	PAUSE	ZOOM	
			UHF		☒	
			HELP		HELP	
	□ ?	□ ?	i	INFO	INFO	INFO
□ ?	i	i	i	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
IRC 91 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
AV	UHF		TV/SAT	AV +	SAT/TV	TV / SAT
⊕	F2 ; SLEEP		SLEEP			
* ▲	*		* ; MUTE	MUTE ; *	*	*
1- .-- ⊞	A-Z		UHF	A.LANG		
2- P/C ⊞	BACK		RECALL	RECALL		
⊗ + ⚡ + AUDIO	± ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲	PR +
⊗ + ⚡ + RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOL ▲	□ +
⊗ + □ + VIDEO	F3 ; ⊞ ; PIP		COLOR		RADIO	
⊗ ⊞ ⊞	□ ; ⚡		PAUSE	→	AUDIO	RADIO
⊗ - ⚡ - TUNER	⊖ ; -100 ; -10		FINE TUNE	CHANNEL ▼	CH ▼	PR -
⊗ - ⚡ - CD	- ; VOL ▼		MOTOR	VOLUME -	VOL ▼	□ -
⊗ - □ - TAPE	F4 ; ⊞		HD	◀▶		OK
MODE	F1 ; ZOOM		SAT	P.STD	P.SIZE	
RED -	RED;FTA/CA;GAME		RED	RED ; SUB-T	RED ; F1	RED ; A
GREEN +	GREEN; SAT; ⊞		GREEN ; ⊞	GREEN	GREEN ; HELP	GREEN ; B
YELLOW ▲	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; □	YELLOW ; INFO	YELLOW ; INFO	YELLOW ; C
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO ; A/V		BLUE	BLUE ; INFO	BLUE ; F2	BLUE ; D
P + ▲	CH ▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ▲	VOL ▲		VOL ▲ ; PG UP	◀ : ▲	◀	◀
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN	▶ ; ▶▶	▶	▶
P - ▼	CH ▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU M	MENU	SAVE	MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT	TEXT	ESC	EXIT
□ TV	□		INFO	TV/STB	TV	TV
□ EPG	EPG		EPG	EPG	□	GUIDE
▶ ⊞ ⊞	FAV ; ⊞		FAV	▶	◀	FAV
■ ■ ■			■	■	■	
II ⊞ ●	II	●	II	II ; PAUSE	●	
▶ ⊞ ◀	■		▶	▶		■
◀ ⊞ ◀	◀		◀	◀		
▶ ⊞ ■	▶		▶	▶		
INFO			INFO			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 91 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER	∅ ; POWER	∅	∅	∅	
AV	SAT	SAT	AV ; □ ; TV	SAT ; TV/SAT	SAT	
⊕		SUB	SUB ; ▲			
* ▲	MUTE	* ; MUTE	*	MUTE	*	
1- .-- ⊞			BACK ; EXIT	RCL		
2- P/C ⊞			PAGE □ ; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO	
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +	P +	PAGE □ ; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO	
⊗ + ⚡ + RADIO	DIGITAL RADIO	RADIO	TV/RAD	RADIO	TV / RADIO	
⊗ + □ + VIDEO	DIGITAL TV					
⊗ ⊞ ⊞	SOUND		AUDIO ; ▲	SOUND		
⊗ - ⚡ - TUNER	P -	P -	PAGE □ ; PAGE ▼ ; -	P -		
⊗ - ⚡ - CD	ANALOG RADIO					
⊗ - □ - TAPE	ANALOG TV					
MODE	FUNC	FUNC		FUNC ; EPG		
RED -	RED ; LANG		RED	RED ; LANG		
GREEN +	GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE		
YELLOW ▲	YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND		
BLUE ▶	BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT		
P + ▲	▲	▲	CHANNEL ▲	▲	CH ▲	
VOL - ▲	◀	◀	VOL -	◀	VOL ▲	
OK	SLCT	OK	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶	▶	VOL +	▶	VOL ▶	
P - ▼	▼	▼	CHANNEL ▼	▼	CH ▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT	EXIT	■ ; TEXT	EXIT	EXIT	
□ TV	LANG	TV	SAT ; □ ; BROWSE	TV	TV.MODE	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	GUIDE	
▶ ⊞ ⊞	FAV	FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV	
■ ■ ■				SUB ; INFO		
II ⊞ ●	PAUSE	□	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE	
▶ ⊞ ◀	■			—		
◀ ⊞ ◀	◀			—		
▶ ⊞ ■	▶			—		
INFO			①		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 91 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		POWER		∅	
⊖ AV		SAT	TV/STB			STANDBY
⊕		⊕	⊕	⊕	⊕	TV/SAT
※ ▲	※	※	※	※	※	MUTE
1- ./-- ⊗		M1	-	All CH		
2- P/C ⊗	RECALL	⊗	RCL	⊗		
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +	CH ▶	P +	CH ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO		V +	VOL ▶		VOL ▲	
⊗ + △ ▲ + VIDEO		M2				
⊗ - ⚡ - TUNER		M3 ; N/P				RADIO
⊗ - ⚡ - CD		UHF	FUNC	?	ZOOM	
⊗ - △ - TAPE		RED ; F1	RED	RED ; ADD : EAST		
MODE		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; LANG	
RED -		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE	
GREEN +		BLUE ; INFO	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST	
YELLOW ▲		BLUE ; UHF				
BLUE ▶			CH ▲		▲	
P + ▲			CH ▲		CH ▲	
VOL - ▲			VOL ▲		◀	
OK	OK/LIST	OK/LIST	OK	OK / STORE	MENU ; OK	
VOL + ▶			OK	VOL ▶	▶	
P - ▼			OK	CH ▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU ; OK
EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	ESC	
TV	⊗	□	AUD	□	⊗	
EPG	GUIDE	EPG ; GUIDE	EPG	EPG	P.GUIDE	
► ⊗ ◁	GREEN ; FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ⊗ □		⊗	A-Z	⊗		
II ⊗ ●		II	LANG	II		
► ◁		⊗	TEXT	⊗		
◀ ⊗ ■		?	?	?	FREEZE ; HELP	
► ■	BLUE ; INFO	i	i	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 91 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
⊖ AV		SAT	VIDEO	SAT		STB/TV
⊕		⊕	RADIO	AUX IN ; TV/AV		SUBT
※ ▲		※	※	※	※	MUTE
1- ./-- ⊗	CANCEL			RECALL ; ⊗		
2- P/C ⊗		RCL				
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +	VOLUME +			CH ▲
⊗ + ⚡ + RADIO		TV/RADIO	▶			VOL +
⊗ + △ ▲ + VIDEO			BOUQUET +	PAL/NTSC		PAGE ▲
⊗ - ⚡ - TUNER		P -	AUDIO			CH ▼
⊗ - ⚡ - CD			VOLUME -			VOL -
⊗ - △ - TAPE			◀			PAGE ▼
MODE	ACCESS		BOUQUET -			
RED -		RED ; F1	LAME! ; ZOOM	UHF		
GREEN +		GREEN ; F2	RED	RED ; AUDIO		RED ; LANG
YELLOW ▲		YELLOW ; F3	GREEN	GREEN ; POSITION,		GREEN ; SOUND
BLUE ▶		BLUE ; F4	YELLOW	YELLOW;TEXT;□		YELLOW ; PAUSE
P + ▲		CH ▲	BLUE	BLUE ; AUD.R/L; □		BLUE ; RECALL
VOL - ▲		VOL ▲	CH ▲	CH ▲		▲
OK	SELECT	OK/STORE	CH ▲	CH ▲		◀
VOL + ▶		VOL ▶	CH ▲	CH ▲		▶
P - ▼		CH ▼	CH ▼	CH ▼		▼
MENU M	MENU	MENU	DREAM ; MENU	MENU	MENU	
EXIT	EXIT	EXIT	HELP ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM
TV	□	□	TV	TV/RADIO ; □/⊗		TV/RADIO
EPG	GUIDE	EPG	INFO	GUIDE ; EPG		GUIDE
► ⊗ ◁		FAV		FAV		FAV
■ ⊗ □						
II ⊗ ●						
► ◁		⊗	TEXT	INFO		
◀ ■	HELP	※ ?		FREEZE ; ▶ II		TEXT
INFO	i	i		◀		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 91 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		STANDBY ; POWER	∅	∅	
⊖ AV			MAIL	∅ ; MULTI-SCR		
⊕						
※ ▲	※		MUTE	⊗	※	⊗
1- ↵			QUALITY	TRACK		
2- P/C ⊞	LAST ; ⊞		RECALL	BACK	RETURN	RETURN
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲		PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +
⊕ + ⚡ + RADIO			F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +
⊗ + △ + VIDEO			F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		AUDIO		AUDIO	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	▼		PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -
⊕ - ⚡ - CD					VOL -	VOL -
⊕ - △ - TAPE			F3 ; PGUP		PGDW	PGDW
MODE	SIG ; SIGNAL			ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE
RED -	RED ; SUB		RED ; TXT	RED	RED	
GREEN +	GREEN		GREEN; LIST; PGDN	GREEN	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲			▲ ; CH +	▲	
VOL - ↵	◀ ; VOL ▲			◀ ; VOL -	◀	
OK	OK		OK ; □	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶			▶ ; VOL +	▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼			▼ ; CH -	▼	
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	INFO : i		TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	EPG
▶ ⊞ ⊖	FAV		FAV	FAV	FAV	FAV
■ ⊖ ⊖	S.L. ; SAT				VOD	VOD
II ⊖ ●	PAUSE		PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT
▶ ⊖ ⊖	TTX. ; EPG		TXT	TELETEXT	TTX	TTX
◀ ⊖ ⊖				LIST		
▶ ⊖ ⊖				INFO	INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 91 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV		POWER	
⊕			QUELLE		STB/TV	
※ ▲	※	※	∅		MUTE	⊗
1- ↵			⊗		QUALITY	
2- P/C ⊞	BACK		LETZTER		RECALL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +	▲	P + ; SEITE +		PGUP	AUDIO
⊕ + ⚡ + RADIO	VOL +		V +			F1
⊗ + △ + VIDEO	PG +		i			F2
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO	RED ; AUDIO	ZURUCK		AUDIO	⊗/♂
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -	▼	P + ; SEITE -		PGDN	
⊕ - ⚡ - CD	VOL -		V -			F3
⊕ - △ - TAPE	PG -		■			F4
MODE	ZOOM	FUNC	LISTE	E-MAIL ; GROUP		✉
RED -	RED ; EMAIL	RED ; AUDIO	RED ; PRO	RED ; TXT	RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; □	GREEN ; MOSAIC	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; □	YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; □	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	
P + ▲	▲	PR +	▲	▲	▲	
VOL - ↵	◀	△ -	◀	◀	◀	
OK	OK	OK ; LST	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶	△ +	▶	▶	▶	
P - ▼	▼	PR -	▼	▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT	EXIT	□	EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO		i
□ EPG	EPG	EPG	GUIDE	ZOOM	EPG	
▶ ⊞ ⊖	FAV	FAV	▶	FAV	FAV	
■ ⊖ ⊖			■ ; LIVE			■
II ⊖ ●	▶ / II	PAUSE	II ; TIME SHIFT	●	PAUSE	□
▶ ⊖ ⊖	TELETEXT		▶			■
◀ ⊖ ⊖	LIST	LIST	◀			◀
▶ ⊖ ⊖	INFO	INFO	▶			▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 91 E	Код 446	Функция	Доп. функция	Код 447	Функция	Доп. функция	Код 448	Функция	Доп. функция	Код 449	Функция	Доп. функция	Код 450	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅ ; POWER			∅			∅		
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4									MAIL					
⊕								TIMER					SAP		
※ ▲	MUTE			※			※ ; MUTE			※			MUTE		
1- ↵															
2- P/C	RECALL			PREV			LAST			⌚					
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲			AUDIO			CH ▲			AUDIO			CHANNEL +		
⊗ + ⚡ + RADIO				RADIO			VOL +						VOLUME +		
⊗ + △ ▲ + VIDEO							PG +								
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	ZOOM												AUDIO CH		
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼						CH ▼						CHANNEL -		
⊗ - ⚡ - CD							VOL -						VOLUME -		
⊗ - △ ▲ - TAPE							PG -								
MODE	SAT			UHF						REMINDER			PROGRAMS		
RED -	RED ; AUDIO ; F2			PG DN			GREEN ; TEXT			RED ; P+					
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1			PG UP			YELLOW ; ALT			GREEN ; P-					
YELLOW ▲	YELLOW;PAUSE;F3			F1			BLUE ; AUDIO			YELLOW ; VOL+					
BLUE ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5			F2			RED ; i			BLUE ; VOL-					
P + ▲	△ ; CH ▲			CH ▲			▲			▲ ; CH +			▲		
VOL - ▲	◀ ; VOL ▲			VOL ▲			◀			◀ ; VOL -			◀		
OK	OK ; LIST			OK			OK ; ⌂			OK			SELECT ; ←		
VOL + ▶	▷ ; VOL ▶			VOL ▶			▶			▶ ; VOL +			▶		
P - ▼	▽ ; CH ▼			CH ▼			▼			▼ ; CH -			▼		
MENU M	MENU			MENU			MENU ; ⌂			MENU			MENU		
⊗ EXIT	EXIT			EXIT			⊗ ; EXIT			EXIT			TV/EXIT		
⊖ TV	TV/RAD			TV			TV/RADIO			⊖ / ⌂			TV CH		
⊖ EPG	EPG			EPG			EPG			EPG			INFO		
▶ ⊖ ⊕ ⊖	FAV			FAV			FAV			FAV					
■ ⊖ ⊕ ⊖															
⊖ ⊕ ⊖										▶					
◀ ⊖ ⊕ ⊖															
▶ ⊖ ⊕ ⊖	i			INFO						INFO					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 91 E	Код 451	Функция	Доп. функция	Код 452	Функция	Доп. функция	Код 453	Функция	Доп. функция	Код 454	Функция	Доп. функция	Код 455	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅			∅			∅		
⊖ AV	SOURCE			TV/SAT			TV/SAT			SOURCE					
⊕	SLEEP						SAT								
※ ▲	※			※		▲	※			※			※		
1- ↵	*			UHF						OPT+					
2- P/C	LAST			⌚			RECALL			BACK			⊖		
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲			P ± ; ⌂			⊗			P +			AUDIO		
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL ▲			▶						V +					
⊗ + △ ▲ + VIDEO	GAME			INFO						PAGE ▲					
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	#			⊖ / ⌂			AUDIO			WIDE					
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼			P ⊖ ; ⌂			⊗			P -					
⊗ - ⚡ - CD	VOL ▼			◀			⊗			V -					
⊗ - △ ▲ - TAPE	HELP			□						PAGE ▼					
MODE	⊖ ; REC LIST	SPLIT FILE		SAT			QUALITY			V-FORMAT			SEARCH		
RED -	RED ; INFO	F1		RED ; □			RED ; TV/SAT			RED					
GREEN +	GREEN ; □	F2		GREEN ; □						GREEN					
YELLOW ▲	YELLOW ; □			YELLOW ; □?			YELLOW ; EPG			YELLOW					
BLUE ▶	BLUE ; FAV			BLUE ; □			BLUE ; SAT			BLUE					
P + ▲	▲			CH ▲			▲			▲			▲		
VOL - ▲	◀			VOL ▲			◀			◀			◀		
OK	OK			OK			OK			OK			OK		
VOL + ▶	▶			VOL ▶			▶			▶			▶		
P - ▼	▼			CH ▼			▼			▼			▼		
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT		MENU			MENU			MENU			MENU		
⊗ EXIT	EXIT	✉		EXIT			EXIT			EXIT			EXIT		
⊖ TV	TV/RAD	TV CHAT		⊖			TV/RA			TV/RADIO			TV/R		
⊖ EPG	GUIDE	e/ʃ		EPG			EPG			EPG			INFO		
▶ ⊖ ⊕ ⊖	SLOW			FAV			FAV								
■ ⊖ ⊕ ⊖	■			■											
⊖ ⊕ ⊖	▶	● ; REC			●		PAUSE			TEXT			/ ▶		
◀ ⊖ ⊕ ⊖	▶			◀ ; TIME ▽			TXT			LIST					
◀ ⊖ ⊕ ⊖	◀			◀						INFO	i				
▶ ⊖ ⊕ ⊖	▶			▶						1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 91 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅ ; POWER	
⊖ AV			TV/STB		SAT	AUX
⊕	TIMER		PAUSE			SAT ; ⊕
※ ▲	※ ; MUTE		※ ; MUTE		MUTE	※
1- ./-- ⊗						A/R
2- P/C ⊙			RECALL		RECALL	⊗
⊗ + ♫ + AUDIO	P + ; CH +		VOL +	AUDIO	CH +	▶
⊕ + ♫ + RADIO	VOL +		PAGE +		VOL +	◀ [RE]
⊕ + □ + VIDEO			■ ; NEXT	VIDEO	SAT	P/N
⊗ ⊖ ⊖ - TUNER			GAME		ZOOM	AUDIO
⊗ - ♫ - CD			VOL -		PG -	CH -
⊗ - □ - TAPE			PAGE -		VOL -	◀
MODE	TV FORMAT		■ ; PREV		SIGNAL	VOL -
RED -	RED		TV/RADIO		OPTION	WHITE ; ■ ; □
GREEN +	GREEN		RED ; TTX		GAME	V.FORMAT
YELLOW ▲	YELLOW		GREEN ; SUB		RED ; DISPLAY	RED ; □
BLUE ▶	BLUE		YELLOW		GREEN ; PAUSE	GREEN ; □
P + ▲	▲		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM	YELLOW ; □
VOL - ▲	◀		BLUE		BLUE ; ■■■	GREEN ; ✓
OK	OK		BLUE ; SLEEP			
VOL + ▶	▶		▲ ; CH +		▲	P +
P - ▼	▼		◀ ; VOL -		◀	V -
MENU M	MENU ; □		OK		OK	OK ; LIST
■ EXIT	■ ; EXIT		▶ ; VOL +		▶	V +
□ TV	□ ; TV/RADIO		▼ ; CH -		▼	P -
□ EPG	GUIDE		MENU		MENU	MENU
▶ [RE] □			INFO		INFO	INFO
■ [RE] □			FAV		FAV	FAV
II ⊖ ●	II ; PAUSE	■ ; STOP	PAUSE			■
▶ □ ◀	■ ; TEXT	II / ▶ ; PLAY/PAUSE			II	●
◀ □ ▶	■ ; INFO	II / ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC		▶	◀
▶ □	SUBTITLE	◀ ; FB			◀	◀
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	INFO		INFO	INFO
			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
IRC 91 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	TV/SAT
⊕	SLEEP					SLEEP
※ ▲	※		※		※	※
1- ./-- ⊗		CANCEL ; SOUND				UHF
2- P/C ⊙	RECALL		RECALL		LAST	RCL
⊗ + ♫ + AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
⊕ + ♫ + RADIO	SAT	W	VOL +	▶		TV/RADIO
⊕ + □ + VIDEO	AUX IN			▲		COLOR
⊗ ⊖ ⊖ - TUNER	PGDN	SAT ▼	P -	▼		
⊗ - ♫ - CD		E	VOL -	◀		
⊗ - □ - TAPE		SET	SAT	↙		MODE
MODE						
RED -	RED ; AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1		RED
GREEN +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2		GREEN
YELLOW ▲	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3		YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4		BLUE
P + ▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲		▲
VOL - ▲	◀	VOL ▼	VOL ▲	VOL ▲		◀
OK	OK	ENT	OK	OK		OK
VOL + ▶	▶	VOL ▲	VOL ▶	VOL ▶		▶
P - ▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼		▼
MENU M	MENU	STORE	MENU	MENU		MENU
■ EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT		EXIT
□ TV	TV/RADIO/FAV		TV	NTSC/PAL		□
□ EPG	GUIDE		EPG	GUIDE		EPG
▶ [RE] □		FAV	FAV	FAV		FUN KEY
■ [RE] □						
II ⊖ ●	PAUSE			PAUSE		
▶ □ ◀	TEXT			TEXT		
◀ □ ▶	INFO		INFO	i		HELP
▶ □		1, 2, ... 9, 0	INFO	1, 2, ... 9, 0		i
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 91 E	Код 466	Функция	Доп. функция	Код 467	Функция	Доп. функция	Код 468	Функция	Доп. функция	Код 469	Функция	Доп. функция	Код 470	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅ ; ВКЛ	∅		∅	∅		POWER			∅		
⊖ AV	PURPLE			TV			TV/SAT			TV/SAT			TV/SAT (?)		
⊕	ORANGE			∅ ; ИГРЫ											
※ ▲	MUTE			※			※			MUTE			MUTE (?)		
1- ./-- ⊖	BACK			./--											
2- P/C ⊕	∅ : CH RTN			∅ ; ВЫХОД		← ; УДАЛ	BACK			RECALL			RECALL (?)		
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲			• +			F1 ; ZOOM			CH & PAGE ▶			AUDIO (?)		
⊗ + ⚡ + RADIO	▶			◀ +			F2 ; SAT			VOL ▶			TV/RADIO (?)		
⊗ + △ ⊖ + VIDEO	PAGE ▲			∅ ; ВВЕРХ			F3 ; ⚡			P/N			P/N (?)		
⊗ ⊖ ⊖ ⊖	L/R			◀ ▶			∅ ; ⚡			AUDIO					
⊗ - ⚡ - TUNER	▼			• -			F4			CH & PAGE ▲			-		
⊗ - ⚡ - CD	◀			◀ -						VOL ▲			-		
⊗ - △ - TAPE	PAGE ▼			∅ ; ВНИЗ						T/S			POS (?)		
MODE	KEYB			∅ ; СИМВ	† ; ПОИСК		FILTER			SAT			SAT (?)		
RED -	RED	*		RED ; F2	VOD		RED ; SCAN			RED ; TTX			RED		
GREEN +	GREEN	#		GREEN ; F1	КИНО		GREEN ; EDIT CH			GREEN ; SUB.T			GREEN		
YELLOW ▲	YELLOW	■		YELLOW ; F3	ПВМ		YELLOW ; TV/SAT			YELLOW ; ZOOM			YELLOW		
BLUE ▶	BLUE	■		BLUE ; F4			BLUE ; A/V			BLUE ; MP			BLUE		
P + ▲	CHANNEL +			▲			CH ▲			▲			▲		
VOL - ▲	VOLUME -			◀			VOL ▲			◀			◀		
OK	OK			OK	ВЫБР		OK			OK			OK		
VOL + ▶	VOLUME +			▶			VOL ▶			▶			▶		
P - ▼	CHANNEL -			▼			CH ▼			▼			▼		
MENU M	MENU			∅ ; ГИД			MENU			MENU			MENU (?)		
⊗ EXIT	⊗			УСТ			EXIT			EXIT			EXIT (?)		
⊗ TV	HOME			ТИТР			⊗			TV/RADIO					
⊗ EPG	HELP			ИНФО			EPG			EPG			EPG (?)		
▶ ⊖ ⊖				▼ ; ЛЮБИМ			∅ ; ⚡			FAV			FAV (?)		
⊗ ⊖ ⊖	■			■ ; СТОП			⊗								
II ⊖ ●	II	● ; REC		▶ II ; ИГР/ПАУЗА						PAUSE		REC	PAUSE (?)		
▶ ⊖ ⊖	▶			▶ II ; ИГР/ПАУЗА			⊗								
◀ ⊖ ⊖	◀			◀ ; НАЗАД						POS					
▶ ⊖ ⊖	▶			▶ ; ВПЕРЕД			INFO			INFO			INFO (?)		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 91 E	Код 471	Функция	Доп. функция	Код 472	Функция	Доп. функция	Код 473	Функция	Доп. функция	Код 474	Функция	Доп. функция	Код 475	Функция	Доп. функция
∅	∅			∅			∅			∅			∅		
⊖ AV				⊖						SAT			MAIL		
⊕	⊕			WWW						UHF					
※ ▲	※			∅ ?	∅ ?		※			MUTE			※		
1- ./-- ⊖				∅			--			RECALL			∅		
2- P/C ⊕	∅			RCL						FAV ▲			PAGE +		
⊗ + ⚡ + AUDIO	P+			P/PG ▲						TV/RADIO			VOL +		
⊗ + ⚡ + RADIO	⊗ ⚡			◀ +						LANG			AUDIO		
⊗ + △ ⊖ + VIDEO				i						AUDIO			AUDIO		
⊗ ⊖ ⊖	⊗			⊗ MUSIC		I-II				FAV ▼			PAGE -		
⊗ - ⚡ - TUNER	P-			P/PG ▼						FAV ▼			PAGE -		
⊗ - ⚡ - CD				◀ -						VOL -			VOL -		
⊗ - △ - TAPE				▼						REMIND					
MODE	UHF			TV/RAD						WHITE ; FAV ▼			ASPECT		
RED -	RED ; ∅ ?			RED	⊗		RED ; LIST			RED ; TEXT			RED		
GREEN +	GREEN ; ■			GREEN	■		GREEN			GREEN ; SAT/TV			GREEN		
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊖			YELLOW	└ -- ⊖		YELLOW			YELLOW ; FAV ▲			YELLOW		
BLUE ▶	BLUE ; ■			BLUE	SUB CH		BLUE ; FAV.			BLUE ; PAUSE			BLUE		
P + ▲	▲			△			P + ; ▲			PR ▲			▲		
VOL - ▲	◀			◀			◀			VOL ▼			◀		
OK	OK			OK			SELECT			OK			OK		
VOL + ▶	▶			▷			▶			VOL ▲			▶		
P - ▼	▼			▼			P - ; ▼			PR ▼			▼		
MENU M	MENU														
⊗ EXIT	EXIT			EXIT	⊗		LANG.			EXIT			EXIT		
⊗ TV	WHITE ; ⊖			⊖	⊖		TV/RADIO			SAT/TV			⊖		
⊗ EPG	EPG			EPG		PHOTO	GUIDE			EPG			EPG		
▶ ⊖ ⊖	FAV			FAV	▶		FAV.			FAV			FAV		
⊗ ⊖ ⊖	⊗			■						PAUSE					
II ⊖ ●	II	●		●			?			TEXT					
▶ ⊖ ⊖	▶			▶ ; ▷											
◀ ⊖ ⊖	◀			◀											
⊗ ⊖ ⊖	INFO			▶			INFO			INFO			INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	⊗		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
IRC 91 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅		POWER	∅
⊖ AV	USB		BХ.СИГН.		SAT	SAT
⊕	TIMER		ВРЕМЯ ; ∅		TIME	
※ ▲	※ ; MUTE		※		※	※
1- ./-- ⊞	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.			
2- P/C ⊞	BACK		⊖	CD ; A	RCL	
⊗ + ♂ + AUDIO	⊗		КАНАЛ +		CH&PAGE ▶	▲
⊗ + ♂ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	VOL ▶	RADIO
⊗ + △ ⊞ + VIDEO	INFO		⊗		—	
⊗ ⊖ ⊞ ⊖	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	AUD	AUDIO
⊗ - ♂ - TUNER	⊗		КАНАЛ -		CH&PAGE ▲	▼
⊗ - ♂ - CD	⊗		ГРОМК -		VOL ▲	
⊗ - △ - TAPE	SUBTITLE		⊗			
MODE	MODE	16:9 ; ■	ЗАК.ФИЛЬМ;КИНО.	UHF ; F	MULTI	MLP
RED -	RED	RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED	RED ; FAV
GREEN +	GREEN	GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN	GREEN ; RCL
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; F3	C	⊖ ; YELLOW ; D	YELLOW	YELLOW ; EPG
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; F4	D	■ ; BLUE ; E	BLUE	BLUE ; MLA
P + ▲	▲ ; CH +	▲ ; КАНАЛ ▲	CH +		▲	▲
VOL - ↵	◀ ; VOL -	◀ ; ГРОМК. ▲	⊖		◀	◀
OK	OK	OK	OK/LIST		OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL +	▶ ; ГРОМК. ▶	+ ▶		▶	▶
P - ▼	▼ ; CH -	▼ ; КАНАЛ ▼	CH -		▼	▼
MENU M	MENU	МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	ВЫХОД	☒	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	TTX	ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	TV/R	ZOOM
□ EPG	EPG	ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG	EPG
▶ ⊞ ⊖	FAV	МЕДЛ.		FAV	FAV	
■ ⊞ ⊖	■ ; STOP	■	СТОП КАДР		ZOOM	
II ⊖ ●	RECORD	ПАУЗА	REC ; ●		PAUSE	PAUSE
▶ ⊖ ⊖	▶	■			TEXT	
◀ ⊖ ⊖	◀	◀	ПОМОЩЬ	◀		
▶ ⊖ ⊖	▶	▶	№ ID	▶	INF	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
IRC 91 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			TV/SAT		TV/SAT	SAT
⊕			SLEEP			ANA/DIGI
※ ▲	MUTE		MUTE	※	MUTE	※
1- ./-- ⊞			VIEW		CLEAR	
2- P/C ⊞	BACK		RECAL	⊖	⊖	⊖
⊗ + ♂ + AUDIO	CH +		PAGE ▲	F1	▲	▲
⊗ + ♂ + RADIO	VOLUME +			F2	RADIO	
⊗ + △ ⊞ + VIDEO	PAGEUP			F3	EAST	
⊗ ⊖ ⊞ ⊖	AUDIO		LANG	AUDIO	AUDIO	
⊗ - ♂ - TUNER	CH -		PAGE ▼		▼	▼
⊗ - ♂ - CD	VOLUME -				F.BK	
⊗ - △ - TAPE	PAGEDOWN				WEST	
MODE	OPTION	SAT	NVOD		LANG	IHF
RED -	RED	RED ; GUIDE	RED			RED ; AUDIO
GREEN +	GREEN	GREEN ; TEXT				GREEN ; POSITION
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; SUB.T	YELLOW			YELLOW ; □
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; A.MODE	BLUE			BLUE ; □
P + ▲	▲	CH ▲	▲ ; P +	CH ▲		CH +
VOL - ↵	◀	VOL ▲	◀ ; V-	VOL ▲	⊖	⊖
OK	OK	OK	OK		OK	OK/LIST
VOL + ▶	▶	VOL ▶	▶ ; V+	VOL ▶	+ ▶	
P - ▼	▼	CH ▼	▼ ; P -	CH ▼	CH -	
MENU M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	ESC	EXIT		EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO		TV	TV/RADIO
□ EPG	GUIDE	GUIDE	EPG		GUIDE	EPG
▶ ⊞ ⊖	FAV	FAV	FAV		FAV	FAV
■ ⊞ ⊖	WIDE				SIZE	
II ⊖ ●	SUBTITLE				OSD	
▶ ⊖ ⊖	TEXT	GREEN ; TEXT			TEXT	
◀ ⊖ ⊖						
INFO	INFO	INFO			INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
IRC 91 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SAT				TV/SAT	↔
⊕			⊕		⊕	⇒
※ ▲	※		※		※ ; MUTE	MUTE
1- ./-- ⊞		i	PVR			
2- P/C ⊞	RECALL	○	PPIP	○		LAST CH
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE ▲	⊗	P +	P +	CH +	F1
⊗ + ⚡ + RADIO		⊗	PAGE ▲	⊗	VOL +	F2
⊗ + △ ⊞ + VIDEO	9PIC	UHF	TITLES	P/N	PG UP	F3
⊗ ⊞ ⊞	AUDIO	⊗?	BACK	⊗	LANG	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE ▼	⊗	P -	P -	CH -	F4
⊗ - ⚡ - CD			PAGE ▼		VOL -	F5
⊗ - △ - TAPE		⊗	PIP SWAP		PG DN	F6
MODE	LANG	PIP ON/OFF		SAT		
RED -	RED ; F1 ; RECALL	RED ; ⊞	RED	RED ; ⊞?	RED	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC	GREEN ; □	GREEN	GREEN ; □□	GREEN	
YELLOW ▲	BLUE ; F3 ; ADD	YELLOW ; □	YELLOW	YELLOW ; ⊞	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; F4 ; INFO	BLUE ; V	BLUE	BLUE ; □	BLUE	
P + ▲		P +		▲	▲	
VOL - ▲		V -		◀	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	
VOL + ▶		V +		▶	▶	
P - ▼		P -		▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	HOME	
□ TV	TV/RA	□	INFO	□	SUBT	
□ EPG	GUIDE		GUIDE	EPG		
▶ ⊞ ⊞	FAV	FAV	FAV	FAV		
■ ⊞ ⊞		■	■	■		
II ⊞ ●	PAUSE	II	II	II	II	●
▶ ⊞ ⊞		▶	▶	F1	II	
◀ ⊞ ⊞		◀	◀	HELP	◀	
▶ ⊞ ⊞	INFO	▶	▶	▶	▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊗	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
IRC 91 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		USB		TV/SAT	TV/R
⊕	V-FORMAT	⊕ ; MEDIA	F1 ; INFO		SAT	HOME
※ ▲	※	⊗?	※	⊗?	⊕	※ ; MUTE
1- ./-- ⊞	TV PORTAL		10		FAV	A
2- P/C ⊞	BACK	RETOUR; ⊞; BACK	RECALL		○	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲	PROG + ; P +	PAGE +		PAGE +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +	RADIO	VOL + ; V +		VOL +	TV/RADIO
⊗ + △ ⊞ + VIDEO	⊗		⊗		⊗	TV/♂
⊗ ⊞ ⊞	MEDIA	⊗ ; RADIO	F2 ; SUB		⊗ ; NEXT	B
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼	PROG - ; P -	PAGE -		□ ; FOLDER	WHITE ; AUDIO
⊗ - ⚡ - CD	VOL -	VOL - ; V -	PAGE -		P -	
⊗ - △ - TAPE	⊗		SCAN		C	
MODE	i	OPT+	⊕ ; DVD	TXT	□ ; PLAY MODE	FIND
RED -	RED ; ⊞ ; A		RED ; A	RED ; AUDIO	RED ; AUDIO	RED ; CARD
GREEN +	GREEN ; □ ; B		GREEN ; B	GREEN ; MODE	GREEN ; OPTION	GREEN ; MAILBOX
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊞ ; C		YELLOW ; C	YELLOW ; DISP	YELLOW ; TXT	YELLOW ; MODE
BLUE ▶	BLUE ; ⊞ ; D		BLUE ; D	BLUE	BLUE	BLUE ; STATUS
P + ▲			▲	CH +	▲	
VOL - ▲			◀	VOL -	◀	
OK	OK		OK	OK	OK	
VOL + ▶			▶	VOL +	▶	
P - ▼			CH -	CH -	▼	
MENU M	MENU	M : MENU	MENU	MENU	F1	MENU
☒ EXIT	EXIT	TEXT	X ; EXIT ; QUITTER	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO	□	□ ; LIST ; INFOS	TV/R	INFO	V.FORMAT
□ EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE ; □ ; EPG	EPG	EPG	□/⊗ ; ZOOM
▶ ⊞ ⊞	LIST	ZOOM	FAV	▶	◀	FAV
■ ⊞ ⊞		■	■/USB	■	STOP	
II ⊞ ●	II	●	II	II	II ; PAUSE	● ; REC
▶ ⊞ ⊞	TEXT	▶	□	▶	▶ ; PLAY	TEXT
◀ ⊞ ⊞	HELP	◀		◀	◀ ; PAGE -	
▶ ⊞ ⊞		▶		▶	▶ ; PAGE +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9,	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 91 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 496	Код 497	Код 498	Код 499
IRC 91 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅	∅ : POWER
AV	HDMI		TV/RAD	TV/SAT
USB		RESOLUTION	SLEEP	SAT
※ ▲	※ ; MUTE		※ ; MUTE	※ ; MUTE
1- ↵		✓		
2- P/C	RETURN/EXIT	∅ ; RECALL	∅ ; RECALL	RECALL
⊗ + ⌂ + AUDIO	PAGE UP	CH ▲	P ▲	PG +
⊗ + ⌂ + RADIO	⊗ ; NEXT	VOL +	V +	
⊗ + ⌂ + VIDEO	TEXT	⊗	⊗ ; NEXT	
⊗ ⌂ ⌂	AUDIO	⊗ ; PIP SWAP	⊗ ; PORTAL	SOUND
⊗ - ⌂ - TUNER	PAGE DOWN	CH ▼	P ▼	PG -
⊗ - ⌂ - CD		VOL -	V -	
⊗ - ⌂ - TAPE		⊗	⊗ ; PREV	
MODE	TV/RADIO	□ ; PIP	□ ; PLAY MODE	⊗ ; USB
RED -	RED	RED ; □	RED ; AUDIO	F1
GREEN +	GREEN	GREEN ; □	GREEN ; OPTION	F2
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; □?	YELLOW ; TXT	F3
BLUE ↵	BLUE	BLUE ; □	BLUE ; □	ZOOM
P + ▲	▲ ; CH +	▲	▲ ; PAGE UP	CH ▲
VOL - ↵	◀ ; VOL -	◀	◀	VOL ↵
OK	OK	OK	OK	OK
VOL + ↵	▶ ; VOL +	▶	▶	VOL ▶
P - ▾	▼ ; CH -	▼	▼ ; PAGE DOWN	CH ▾
MENU M	MENU	MENU	MENU	FAV
■ EXIT	RETURN/EXIT	■ ; EXIT	■ ; TELETEXT	EXIT
□ TV	INFO	● ; INFO	□ ; SUBTITLE	TV/RADIO
□ EPG	EPG	□ ; EPG	□ ; PIPS.LIST	V FORMAT
▶ ⊞ ↵	FAV	FAV	EPG	INFO
■ ⊞	■ ; STOP	■	■ ; STOP	FAV
II ⊞ ●	SUBTITLE	● ; REC	II	—
▶ ⊞ ↵	⊗ ; PLAY/PAUSE	▶ ; Time	● ; RECORD	BISS
◀ ⊞	◀ ; REV	◀	▶ ; PLAY	
▶ ⊞	▶ ; FWD	▶	◀ ; PAGE -	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	▶ ; PAGE +	INFO
			1, 2, ... 9, 0 / ⊞ ; ZOOM	1, 2, ... 9, 0