

Приложение IRC 92 E от 22.11.2013

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 92 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 122
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 305
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 488

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 92 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 92 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 92 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	107
SHIFT + 8	108

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 92 E.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
ABL-705	TV	102
BF2019	AUX	302
DVD-140	AUX	304
DVD3	AUX	303
EN-21610	TV	117
FHS085	TV	108
HYDFSR-0076SS	TV	104
HYDFSR-0096G	TV	109
HYDFSR-014EU	TV	118
HYDFSR-A025EU	TV	122
HYDFSR-EP209C1S	TV	116
JX-9001-1-B	AUX	301
JX-9001B	AUX	301
K10J-C1	TV	107
K10N-C5	TV	106
K10N-C7	TV	106
K16R-C17	TV	105
KEX1D-C69	TV	103
LCD-2012B	TV	120
PAEX12D48C	TV	101
RC-2129MS	TV	101
RC-2201	TV	101
RC-5R	TV	113
RC-DVD (DVD)	AUX	305
RC-DVD (TV)	TV	115
RC-FS29	TV	115
RC-L-03	TV	111
RC-L-05	TV	115
RC-L-06	TV	111
RC-W001TV	TV	121
STV-1451N	TV	119
TV1	TV	110
TV2	TV	112
TV3	TV	113
TV4	TV	114
TVD21	TV	105
WD-005	TV	116

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARINET	474

Марка	Код
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 92 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
IRC 92 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅ ; POWER		∅ ; POWER	POWER ; ∅
⊖ AV	TV/AV ; ⊖		TV/AV		TV/AV	AV ; TV/AV
⊕	SLEEP ; ⊕ ; INTRO		SLEEP		SLEEP	SLEEP
※ ▲	※ ; MUTE		※ ; MUTE		MUTE	MUTE ; ※
1- ./-- ☐	--		-- ; --		--	DIGIT ; --
2- P/C ☐	RECALL ; DISPLAY		RETURN; ☐; CH/EN		RECALL	ALT
⊗ + ♫ + AUDIO	↑		AUDIO		HELP	▲ ; ↑
⊗ + ♫ + RADIO	→				AUTO	▲ ; →
⊗ + △ + VIDEO	SOUND ; PIC				ZOOM	
⊗ ☰ ☱	S.EFFECT		WOOF		S.MODE	S.MODE
⊗ - ♫ - TUNER	↓				EAST/WEST	SCAN
⊗ - ♫ - CD	←				▼ ; ←	CH-
⊗ - △ - TAPE	BBE					STILL
MODE	SYS ; BOOKMARK	MODE ; PRE	P.MODE	P.MODE	P.MODE	CAL ; BIORHYTHM
RED -			RED ; PICTURE		RED ; PICTURE;INFO	SCAN
GREEN +			GREEN;SWAP;SND.		GREEN ; SOUND	⊗ ; FAVS
YELLOW ↵			YELLOW ; TIMER		YELLOW ; TIMER	⊗ ; ☐
BLUE ▶			BLUE ; SETUP		BLUE ; SETUP	BLUE
P + ▲	PROGRAM + ; ▲	CH ▲ ; CH +	CH +	P + ; CH +	CH + ; P + ; ↑	CH +
VOL - ↵	VOLUME - ; ↵	VOL ▼ ; V -	VOL -	V - ; VOL -	VOL - ; V - ; ↵	ENTER ; OK
OK	PIC ; PICTURE					VOL + ; V + ; ↗
VOL + ▶	VOLUME + ; ▶	VOL ▲ ; V +	VOL +	V + ; VOL +	CH - ; P - ; ↓	CH - ; ☐
P - ▾	PROGRAM - ; ▾	CH ▾ ; CH -	CH -	P - ; CH -	CH - ; P - ; ↓	CH - ; ☐
MENU M	MENU ; M	MENU ; PIC	MENU	MENU	MENU	F.MENU
☒ EXIT	SKIP	RECEIVE ; CLOCK	TEXT	GAME ; S.MODE	☒	EXIT
□ TV	CALL	SYS ; SIF	BIORHYTHM	SYS	□ ; ☐	□ ; PROG
□ EPG	□ ; DISPLAY	CALL ; DISPLAY	DISPLAY	CALL ; DISPLAY	DISPLAY ; DSP	
▶ ☰ ☱	WOOFER ; CALEND.	SCAN	HOLD		☒	FAV
☒ ☰ ☱		CHANNEL ; EDIT	CANCEL		☒	
II ☰ ☱	SOUND MODE	CLOCK	SUBCODE		☒ ; GAME	
▶ ☰ ☱	ANA ; PIC ; NORMAL	--- ; PP ; P.P	MIX		☒ ; E/W	
◀ ☰ ☱			REVEAL		☒ ; LOCK	
▶ ☰ ☱			TUNE ; INDEX		☒ ; HELP ; COIII	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 92 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
IRC 92 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ ; STANDBY	
⊖ AV	VIDEO		AV		SOURCE	
⊕	SLEEP		⊕		TIME	CANCEL
※ ▲	MUTE		※		MUTE	MUTE
1- ./-- ☐	--		--	CANCEL	--/1--	--
2- P/C ☐	RECALL		PP		SWAP	RETURN
⊗ + ♫ + AUDIO	SORT	↑			AUDIO	BBE
⊗ + ♫ + RADIO	SCAN	→				UPSIDE
⊗ + △ + VIDEO	AUTO				VIDEO	NICAM/A2
⊗ ☰ ☱	S.MODE	SORT	⊗		SOUND	SOUND
⊗ - ♫ - TUNER		↓				
⊗ - ♫ - CD		←				
⊗ - △ - TAPE	PREVIOUS					SYSTEM
MODE	P.MODE	→ ☐ ↵	P100		STILL	MODE
RED -	RED		S.MODE ; RED		RED ; VIDEO	RED
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ; TIME	GREEN
YELLOW ↵	YELLOW		YELLOW		YELLOW	YELLOW
BLUE ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; AUDIO	CYAN
P + ▲	CH +	P ▲	PROG +	▲		▲
VOL - ↵	VOL -	△▼	VOL - ; -	◀		◀
OK	CANCEL		OK			MENU
VOL + ▶	VOL +	△▲	VOL + ; +	▶		▶
P - ▾	CH -	P ▾	PROG -	▼		▼
MENU M	MENU	MENU	MENU			MENU
☒ EXIT	TEXT		TEXT		TXT	TEXT
□ TV	CAL	CAL	Q.VIEW	PIC		PICTURE
□ EPG	DISPLAY	□	STOP	i		DISPLAY
▶ ☰ ☱	HOLD		SIZE			HOLD
☒ ☰ ☱	SIZE		SUB PAGE			SIZE
II ☰ ☱	SUBCODE		MIX			SUBPAGE
▶ ☰ ☱	MIX		REVEAL	?		MIX
◀ ☰ ☱	REVEAL		ANAL	i		REVEAL
▶ ☰ ☱	INDEX		INDEX			INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 92 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 111	Код 112	Код 113	Код 114	Код 115	
IRC 92 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		STANDBY		POWER ; ∅	
⊖ AV	AV		SOURCE		AV ; PC	
⊕	SLEEP		BBE		SLEEP ; CS	
※ ▲	MUTE		MUTE		MUTE	
1- ∕-- ⊗	—/-- ; SUBPAGE		—/—	X ; ⊖ ; ⊖	—/—	
2- P/C ⊖	PP/CANCEL		RETURN	PP ; ⊖	RETURN	CANCEL ; ⊖
⊗ + ♫ + AUDIO	MP/SP ; SVM		NICAM/A2	⊗	▲	
⊗ + ♫ + RADIO	T.BRI		CANCEL	SOUND ; ⊖	▶	
⊗ + ⊖ ⊖ + VIDEO	FREEZE		SYSTEM	VIDEO ; PP	PC	
⊗ ⊖ ⊖	I/II		SOUND	VII	SOUND	I-II ; STATUS
⊗ - ♫ - TUNER				⊖	▼	
⊗ - ♫ - CD					◀	
⊗ - ⊖ ⊖ - TAPE					MTS	
MODE	T.MODE	MODE			PICTURE	TV/DVD
RED -	RED ; SWAP	RED	RED		RED	RED ; R ; OK
GREEN +	BLUE ; GAME	GREEN	GREEN		GREEN	GREEN ; G ; P.P
YELLOW ←	GREEN ; SLEEP	YELLOW	YELLOW		YELLOW	YELLOW ; Y ; ANA
BLUE →	YELLOW ; STATUS	CYAN	BLUE		CYAN	BLUE ; B ; P.S.
P + ▲	P +	▲	P ▲ ; CH ▲ ; ▲		CH +	P + ; CHANNEL ▲
VOL - ←	V -	◀	◀ ; VOL ▲ ; ▲		VOL -	VOL - ; VOLUME ▼
OK	OK	MENU	OK ; MENU		ENTER	
VOL + →	V +	▶	▶ ; VOL ▶ ; ▶		VOL +	VOL + ; VOLUME ▲
P - ▼	P -	▼	P ▼ ; CH ▼ ; ▼		CH -	P - ; CHANNEL ▼
MENU M	MENU ; MENU/LIST	MENU	MENU		MENU	MENU
⊖ EXIT	TV/TXT	TEXT	⊖ ; TXT ; TEXT		TEXT	TV/TXT ; ⊖
⊖ TV	PIP/POP	PICTURE	TV		TV	COMP
⊖ EPG	P.S	DISPLAY	⊖		DISPLAY	WIDE
▶ ⊖ ⊖	HOLD	HOLD	⊖ ; HOLD ; ⊖ ; ⊖		HOLD	STOP ; ⊖
⊖ ⊖ ⊖	ZOOM/SIZE	SIZE	⊖ ; ⊖ ; ⊖		SIZE	SIZE ; ⊖
⊖ ⊖ ⊖	SUBPAGE	SUBPAGE	⊖ ; TIME		SUBPAGE	SUBCODE ; ⊖
▶ ⊖ ⊖	MIX	MIX	⊖ ; MIX		MIX	MIX ; ⊖
◀ ⊖ ⊖	REVEAL	REVEAL	? ; ⊖		REVEAL	REVEAL ; ⊖
▶ ⊖ ⊖	INDEX	INDEX	⊖ ; I ; WHITE ; ⊖		INDEX	INDEX ; ⊖
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV

Функции кнопок пульта IRC 92 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 116	Код 117	Код 118	Код 119	Код 120	
IRC 92 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅	STANDBY	POWER ; ∅	POWER
⊖ AV			SOURCE	AV	TV/AV ; TB/AB	INPUT
⊕	TIME		SLEEP	SLEEP	SLEEP ; ZOOM	SLEEP
※ ▲	MUTE		MUTE	MUTE	MUTE ; ※	MUTE
1- ∕-- ⊗	YPbPr ; CANCEL		CANCEL	—/—	—/— ; —/—	
2- P/C ⊖	RECALL		RECALL	ALT	REP; RECALL; ALT.	LAST
⊗ + ♫ + AUDIO			CH ▲	CANCEL	AUDIO ; SOUND	▲
⊗ + ♫ + RADIO			STILL	→ S ← ; S.MODE		▶
⊗ + ⊖ ⊖ + VIDEO	VIDEO ; INDEX		ZOOM	→ P ← ; P.MODE		□
⊗ ⊖ ⊖	S.MODE	SOUND	I/II	⊖	WOOF	SOUND
⊗ - ♫ - TUNER			CH ▼	TUNE		▼
⊗ - ♫ - CD			DMP			◀
⊗ - ⊖ ⊖ - TAPE		PAGE/VOLUME				
MODE	P.MODE	PICTURE	P.M SYNC	LOCK	SYS; C-SYS; Сист-а	⊖
RED -	RED ; PIP	RED		RED ; PICTURE		RED
GREEN +	GREEN ; SUB. CH.	GREEN		GREEN ; SOUND		GREEN
YELLOW ←	YELLOW ; SWAP	YELLOW		YELLOW ; TIME		YELLOW
BLUE →	BLUE ; MAIN CH.	BLUE		BLUE ; SETUP		BLUE (?)
P + ▲	CH +	CH ▲	UP/FWD	▲ ; CH ▲	CH + ; P + ; CH ▲ ; ▲	CH ▲
VOL - ←	VOL -	VOL ▾	LEFT/PREV	◀ ; VOL ▾	V - ; VOL - ; ▾	VOL -
OK	MENU	OK	ENTER			ENTER
VOL + →	VOL +	VOL ▲	RIGHT/NEXT	▶ ; VOL ▶	V + ; VOL + ; ▶	VOL +
P - ▼	CH -	CH ▾	DOWN/REW	▼ ; CH ▾	CH - ; P - ; CH ▾ ; ▾	CH ▾
MENU M	MENU	MENU ; ⊖		MENU	MENU ; PRESET	MENU
⊖ EXIT	TEXT	EXIT		TEXT	GAME	⊖/⊖
⊖ TV	STILL	TV	DMP ZOOM	TV	PICTURE ; PIC	TV
⊖ EPG	DISPLAY	DISPLAY	DMP DISPLAY	CALL	OSD;DISPLAY;CALL	INFO
▶ ⊖ ⊖	S-VIDEO ; HOLD	TEXT	SLEEP ; HOLD			⊖
⊖ ⊖ ⊖	PC ; SIZE			SIZE		⊖
⊖ ⊖ ⊖	ZOOM ; SUB.CODE	SOURCE;SUB.CODE		SUBCODE	CLOCK;OPTION;⊖	⊖
▶ ⊖ ⊖	YCbcR ; DVI ; MIX	► / II ; PLAY/PAUSE	MIX	MIX	PP; →↔↔ ; P.MODE	⊖/⊖
◀ ⊖ ⊖	CD / DIV / I/II ; REVEAL	REW	SWAP ; REVEAL			⊖
▶ ⊖ ⊖	INDEX	FWD	MOVE ; INDEX			⊖
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 92 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 121	Код 122		
IRC 92 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	STANDBY ; ∅		∅	
⊖ AV	TV/AV		SOURCE	
⊕	SLEEP		SLEEP	
※ ▲	MUTE		MUTE	
1- ./-- ⊞	NOTE ; NOTEBOOK			
2- P/C ⊞	RECALL ; A/CH		RECALL	
⊗ + ♫ + AUDIO	S.EFFECT		▲	
⊗ + ♫ + RADIO	AT		▶	
⊗ + □ + VIDEO	B.E			
⊗ ⊖ ⊕	SURROUND		S.MODE	
⊗ - ♫ - TUNER			▼	
⊗ - ♫ - CD			◀	
⊗ - □ - TAPE			I/II	
MODE	COLOR SYS.		P.MODE	
RED -			RED	
GREEN +			GREEN	
YELLOW ←			YELLOW	
BLUE →			BLUE	
P + ▲	P + ▲ ; PRO. ▲		CH +	
VOL - ←	V - ← ; VOL. ←		VOL -	
OK	OK		OK	
VOL + →	V + → ; VOL. →		VOL +	
P - ▼	P - ▼ ; PRO. ▼		CH -	
MENU M	MENU ; MENU/INS		MENU	
▀ EXIT	CAPS		TXT	
□ TV	PIC.:DEL.;PIC./DEL.		WINDOW	
□ EPG	DISPLAY		DISPLAY	
▶ ⊞ ⊞	FAVORITE ; SURF		SCAN	
■ ⊖ ⊕	S.SYS; SOUND SYS		LOCK	
⊖ ●	CALENDAR			
▶ ⊖ ⊖	GAME			
◀ ⊖ ⊖				
▶ ⊖ ⊖				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅			STANDBY		∅ ; STANDBY		∅ ; POWER		∅ ; POWER	
⊖ AV	ANGLE	N/P	N/P		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⊕	TITLE		TIME ; ПЕРЕХОД		TIME		TIME		A-TIME	
※ ▲	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE ; ВЫКЛ. ЗВ.	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲	MUTE
1- ./-- ⊞	10+	CLEAR	10+		GOTO	A-B	CLEAR	A-B	10+	CLEAR
2- P/C ⊞	GOTO	A-B	REPEAT ; ПОВТОР	A-B ; A-Б	RETURN	REPEAT	RETURN	GO TO	RETURN	A-B
⊗ + ♫ + AUDIO	AUDIO		LANGUAGE ; ЯЗЫК		AUDIO		LANGUAGE		# ; 3D	
⊗ + ♫ + RADIO	P/I		MIC ; КАРАОКЕ		ECHO + ; MIC +		SUB.TITLE		LANGUAGE	
⊗ + □ + VIDEO	R/L		ANGLE ; УГОЛ		VIDEO	P/N	N/P		P/N	
⊗ ⊖ ⊕	3D	REPEAT	KARAOKE ; МИКР.		L/R	RAN	L/R	REPEAT	REPEAT	
⊗ - ♫ - TUNER	PROG		PROG ; ПРОГР.		PROG		PROGRAMM		b ; RESET	
⊗ - ♫ - CD	VIEW		RESUME;ВОЗВРАТ		ECHO - ; MIC -		RAN		Y.Pr.Pb ; RETURN	
⊗ - □ - TAPE	PBC		PBC		VIEW		RESUME		CHANNEL	
MODE	SETUP		MODE ; ВИДЕО		PBC		V-MODE		SUBTITLE	PROGRAM
RED -	VOL -		FUNC - ; ФУНКЦ. -		VOL -		VOL -		VOLUME -	
GREEN +	VOL +		FUNC + ; ФУНКЦ. +		VOL +		VOL +		VOLUME +	
YELLOW ←	⏮		⏮ PREV ; ПРЕД.		⏮		⏮ ; PREV		⏮	
BLUE →	⏭		⏭ NEXT ; СЛЕД.		⏭		⏭ ; NEXT		⏭	
P + ▲	▲		↑		▲		▲		▲	
VOL - ←	◀		←		◀		◀		◀	
OK	ENTER		PLAY ; ВВОД	PSCAN/N.;РЕЖИМ	ENTER	RESET	ENTER		ENTER	
VOL + →	▶		→		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		↓		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU ; МЕНЮ	FUNC SELECT	MENU		MENU/PBC		MENU	MEMORY
▀ EXIT	RETURN	RESUME	SETUP ; УСТАН-КА		SETUP		SETUP		SETUP	
□ TV	SUBTITLE	RAN	TITLE ; ОГЛАВЛ.	SUBTITLE;СУБ-РЫ	TITLE	SUBTITLE	TITLE	VIEW	TITLE ; PBC	INTRO
□ EPG	OSD	ZOOM	DISPLAY;ДИСПЛЕЙ	ZOOM ; МАСШТАБ	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM
▶ ⊞ ⊞	SLOW	STEP	SLOW ; МЕДЛЕННО	STEP ; ШАГ	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP
■ ⊖ ⊕	■ ; STOP		■ ; STOP ; СТОП		■		■ ; STOP		■	
⊖ ●	▶ II		II ; PAUSE ; ПАУЗА		II		▶ II ; PLAY/PAUSE		II	
▶ ⊖ ⊖	▶ II		PLAY ; ВОСПР.		▶		▶ II ; PLAY/PAUSE		PLAY	
◀ ⊖ ⊖	◀		◀ REV ; НАЗАД		◀		◀ ; REW		◀	
◀ ⊖ ⊖	▶		▶ FWD ; ВПЕРЕД		▶		▶ ; FWD		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
IRC 92 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	∅
⊖ AV			TV/SAT;STB;SOUR.		⊖	TV/SAT ; ТВ/СП
⊕		WHITE ; ∅			Format	
* ▲		*		* ; MUTE	*	*
1- ./-- ⊖	./--	* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	./-- ; Aux	
2- P/C ⊖	LAST CH			⊖ ; BACK	Возврат ; Ret	RECALL ; ⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +	CH +	⊕	Pg Up ; CTP ▲
⊕ + ⚡ + RADIO	⇒ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +	V +	▶	RADIO ; АУДИО
⊕ + ⊖ ▲ + VIDEO	↑ ; PG UP		▲			
⊗ ⊖ ⊖ ⊖		♂ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Radio ; TV/Radio	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -	CH -	▼	Pg Dn ; CTP ▼
⊕ - ⚡ - CD	◀ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -	V -	◀	
⊕ - ⊖ ▲ - TAPE	↓ ; PG DOWN		▼			
MODE	■ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR	Режим	⊕
RED -	RED		RED ; ИН0 ; i ; PRO	RED	RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; *? ; □	GREEN	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW		YELLOW ; ⓧ ; OPT	YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; □	BLUE	BLUE	
P + ▲	△		▲	▲	▲	P + ; ▲
VOL - ▲	◀		◀	◀	◀	VOL - ; ▲
OK	OK		ВВОД ; OK	OK ; MENU	OK	OK ; ВВОД
VOL + ▶	▶		▶	▶	▶	VOL + ; ▶
P - ▼	▼		▼	▼	▼	P - ; ▼
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU	MENU ; MOVIES	Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
■ EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT	EXIT ; ■ ; AKADO	Выход ; Quif	EXIT ; ВЫХОД
□ TV			STATUS	TV/RADIO	Список	□
□ EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE	EPG ; □ ; TV GUIDE	Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД
▶ ⊖ ⊖	● ; RECORD		#		□ ; Info	
■ ⊖ ⊖	■ ; STOP		WIDE	■ ; STOP	□ ; Audio	UHF ; МОДУЛЯТОР
II ⊖ ●	II ; HOLD		LIST	II ; PAUSE	● ; RECORD	Stop ; Freeze
▶ ⊖ ⊖	▶ ; TEXT		■■ ; II / ▶	▶ ; PLAY		
◀ ⊖ ⊖	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO	? ; HELP	◀ ; REW	□?
▶ ⊖ ⊖	▶ ; MIX		i	+ ; INFO	▶ ; FWD	i ; ИНФ
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 92 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER	∅ ; STANDBY	∅	∅
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⊕	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	*
* ▲	MUTE		* ; MUTE	* ; MUTE		*
1- ./-- ⊖					⊖ ; BACK	
2- P/C ⊖	LAST		LAST	RECALL		
⊗ + ⚡ + AUDIO	Pg +		CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲	
⊕ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		VOL +	VOL ▲	VOL +	
⊕ + ⊖ ▲ + VIDEO			PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC	
⊗ ⊖ ⊖ ⊖				UHF ; SAT	ZOOM	
⊗ - ⚡ - TUNER	Pg -		CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼	
⊕ - ⚡ - CD			VOL -	VOL ▼	VOL -	
⊕ - ⊖ ▲ - TAPE			PG -	PAGE ▼		
MODE				GROUP	OPTION	
RED -	RED ; i		RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT	
YELLOW ▲	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT	
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP	
P + ▲	CH + ; ▲		CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲
VOL - ▲	VOL - ; ▲		VOL - ; ▲	◀	◀	VOL ▲
OK	OK		OK ; □	OK ; LIST	OK	OK ; STORE
VOL + ▶	VOL + ; ▶		VOL + ; ▶	▶	▶	VOL ▶
P - ▼	CH - ; ▼		CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU ; □	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT		¬ ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	¬ ; EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO	STB/TV ; SAT/TV	TV/R	TV □
□ EPG	EPG		EPG	EPG	EPG	GUIDE
▶ ⊖ ⊖	FAV		FAV		FAV	
■ ⊖ ⊖						UHF
II ⊖ ●				TEXT		
▶ ⊖ ⊖				INFO ; i	i ; INFO	INFO
◀ ⊖ ⊖					1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 411	Код 412	Код 413	Код 414	Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SAT		TV/SAT		TV/SAT	SAT
⊕			🔍		SLEEP	TIMER
✳ ▲	✳		✳		MUTE	MUTE
1- ./-- ⊗						
2- P/C ⊕		RCL	⌚		RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +	F1		AUDIO	AUDIO
⊕ + ⚡ + RADIO	TV/RAD	RED ; TV/RAD	Ⓜ			
⊗ + □ + VIDEO			P/N			
⊗ ⊖ ⊖			📺			GAME
⊗ - ⚡ - TUNER		P -	F2			SCAN
⊕ - □ - CD			Ⓜ			
⊗ - □ - TAPE						
MODE	VIEW	WHITE	SAT		SAT	TEL
RED -	RED	RED ; TV/RAD	RED ; ⚡?		RED ; TXT	RED
GREEN +	GREEN		GREEN ; 📺		GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; ⚡?	YELLOW ; ⚡		YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ▶	BLUE	BLUE	BLUE ; 📺		BLUE ; MP	BLUE
P + ▲	CH ▲	CH ▲	▲		▲	▲
VOL - ↵	VOL ↵	VOL ↵	◀		◀	◀
OK	OK/STORE	OK/STORE	OK		OK	OK
VOL + ▶	VOL ▶	VOL ▶	▶		▶	▶
P - ▼	CH ▼	CH ▼	▼		▼	▼
MENU M	MENU	MENU	MENU		MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		EXIT	EXIT
□ TV	□	□	□ ; WHITE		TV/R	T/R
□ EPG	EPG	EPG	EPG		EPG	EPG
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	FAV		FAV	FAV
■ ☰ ☱						STILL
⏸ ☰ ☱			⏸		PAUSE	ZOOM
▶ ☰ ☱	✳?	✳?	HELP			HELP
▶ ☰ ☱	i	i	i		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 416	Код 417	Код 418	Код 419	Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV / SAT	
⊕	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
✳ ▲	✳		✳ ; MUTE		✳	
1- ./-- ⊗	A-Z		UHF		A.LANG	
2- P/C ⊕	BACK		RECALL		RECALL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	± ; +100 ; +10		OPT +	X +	CHANNEL ▲	PR +
⊕ + ⚡ + RADIO	+ ; VOL ▲		TV/RADIO		VOLUME +	◀ +
⊗ + □ + VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP		COLOR		→	RADIO
⊗ ☰ ☱	□ ; ⚡		PAUSE		A.L/R	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	⚡ ; -100 ; -10		FINE TUNE		CHANNEL ▼	CH ▼
⊕ - ⚡ - CD	- ; VOL ▼		MOTOR		VOLUME -	VOL ▼
⊗ - □ - TAPE	F4 ; ☰		HD		◀↔	◀-
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	
RED -	RED;FTA/CA.;GAME		RED		P.SIZE	SIGNAL
GREEN +	GREEN; SAT; ☰		GREEN ; ☰		RED ; F1	RED ; A
YELLOW ↵	YELL. ; TV/SAT(SET)		YELLOW ; 📺		RED ; SUB-T	GREEN ; B
BLUE ▶	BLUE ; AUDIO ; AV		BLUE		GREEN ; HELP	YELLOW ; C
P + ▲	CH ▲		CH ▲		YELLOW ; INFO	BLUE ; D
VOL - ↵	VOL ↵		◀ ; ☰		BLUE ; F2	
OK	OK		OK		RED ; F1	
VOL + ▶	VOL ▶		◀ ; ☰		RED ; SUB-T	
P - ▼	CH ▼		▶ ; ☰		GREEN ; HELP	
MENU M	MENU		SAVE		GREEN ; INFO	
☒ EXIT	EXIT		EXIT		BLUE ; F2	
□ TV	□		INFO		RED ; F1	
□ EPG	EPG		EPG		RED ; SUB-T	
▶ ☰ ☱	FAV ; ☰		FAV		GREEN ; INFO	
■ ☰ ☱			■		BLUE ; D	
⏸ ☰ ☱	⏸		⏸		RED ; F1	
▶ ☰ ☱	▶		▶		RED ; SUB-T	
◀ ☰ ☱	◀		◀		GREEN ; INFO	
INFO			▶		BLUE ; D	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
⊖ AV	SAT		SAT		SAT ; TV/SAT	
⊕		SUB		SUB ; ↵		
※ ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ↵ ↴ ↵						
2- P/C ↵				BACK ; EXIT	RCL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		P +	PAGE ⚡; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		RADIO	TV / RADIO
⊗ + ↵ ↴ + VIDEO	DIGITAL TV					
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	SOUND			AUDIO ; ↵	SOUND	
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		P -	PAGE ⚡; PAGE ▼ ; -	P -	
⊗ - ⚡ - CD	ANALOG RADIO					
⊗ - ↵ ↴ - TAPE	ANALOG TV					
MODE	FUNC				FUNC ; EPG	
RED -		RED ; LANG		RED	RED ; LANG	
GREEN +		GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE	
YELLOW ↵		YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND	
BLUE ↴		BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT	
P + ▲	▲		CHANNEL ▲		▲	CH ▲
VOL - ↵	◀		VOL -		◀	VOL ↵
OK	SLCT		OK		OK	OK
VOL + ▶	▶		VOL +		▶	VOL ▶
P - ▼	▼		CHANNEL ▼		▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT		☒ : TEXT		EXIT	EXIT
□ TV	LANG		SAT : □ : BROWSE		TV	TV.MODE
□ EPG	EPG		EPG		EPG	GUIDE
▶ ☰ ☱	FAV		FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV
☒ ☱ ☱					SUB ; INFO	
⏸ ☰ ☱	PAUSE		PAUSE ; ☰ ; FREEZE		PAUSE	PAUSE
▶ ☱ ☱					-	
▶ ☱ ☱						INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV		SAT		POWER		STANDBY
⊕			⊕		⊕	TV/SAT
※ ▲	*		*		*	MUTE
1- ↵ ↴ ↵		M1		-	All CH	
2- P/C ↵	RECALL		∅	RCL	∅	
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +	CH ▶	P +	CH ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO		V +	VOL ▶		VOL ▶	
⊗ + ↵ ↴ + VIDEO		M2				
⊗ ⊖ ⊕ ⊖			∅		∅	RADIO
⊗ - ⚡ - TUNER		P -	CH ↵	P -	CH ▼	
⊗ - ⚡ - CD		V -	VOL ↵		VOL ▼	
⊗ - ↵ ↴ - TAPE		M3 ; N/P				
MODE		UHF	FUNC	∅ ?		ZOOM
RED -	RED ; ☰ ☱	RED ; F1	RED	RED ; ☰ ☱	RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV	GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; FAV	GREEN ; LANG	
YELLOW ↵	BLUE ; INFO	YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; DELETE	
BLUE ↴	YELLOW ; UHF	BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; +/-	BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +	▲	▲	CH ▲	▲	
VOL - ↵	◀ ; -	◀	◀	VOL ↵	◀	
OK	OK/LIST	OK/LIST	OK	OK / STORE		MENU ; OK
VOL + ▶	▶ ; +	▶	▶	VOL ▶	▶	
P - ▼	▼ ; -	▼	▼	CH ▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU		MENU ; OK
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		ESC
□ TV	☒		AUD	□	☒	
□ EPG	GUIDE	EPG ; GUIDE	EPG	EPG		P.GUIDE
▶ ☰ ☱	GREEN ; FAV	FAV	FAV	☒		FAV
☒ ☱ ☱		∅	A-Z	☒		
⏸ ☰ ☱		∅	LANG	⏸		
▶ ☱ ☱		☒	TEXT	☒		
▶ ☱ ☱		∅ ?		?		FREEZE ; HELP
BLUE ; INFO	i	i	i	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 92 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
⊖ AV			SAT		SAT	
⊕			VIDEO		SAT	
* ▲			RADIO		AUX IN ; TV/AV	
1- ./-- ⊞	CANCEL		*		*	
2- P/C ⊞				RECALL ; ↵		
⊗ + ⚡ + AUDIO			RCL		CH ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO			P +	VOLUME +	VOL +	
⊗ + △ ⊞ + VIDEO			TV/RADIO	▶	PAGE ▲	
⊗ ⊖ ⊖				BOUQUET +	PAL/NTSC	
⊗ - ⚡ - TUNER				AUDIO		
⊗ - ⚡ - CD			P -	VOLUME -	CH ▼	
⊗ - △ - TAPE				◀	VOL -	
MODE	ACCESS			BOUQUET -		PAGE ▼
RED -				LAME! ; ZOOM	UHF	
GREEN +			RED ; F1	RED	RED ; AUDIO	RED ; LANG
YELLOW ▲			GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; POSITION	GREEN ; SOUND
BLUE ▶			YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW ; TEXT; □	YELLOW ; PAUSE
P + ▲			BLUE ; F4	BLUE	BLUE ; AUD.R/L; ↵	BLUE ; RECALL
VOL - ▲			↑	▲	▲	▲
OK	SELECT		VOL ▲	◀	◀	◀
VOL + ▶			OK/STORE	OK	OK	OK
P - ▼			VOL ▶	▶	▶	▶
MENU M	MENU		CH ▼	▼	▼	▼
☒ EXIT	EXIT			DREAM ; MENU	MENU	MENU
□ TV				HELP ; EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM
□ EPG	GUIDE			TV	TV/RADIO ; □/↗	TV/RADIO
▶ ⊞ ⊖				INFO	GUIDE ; EPG	GUIDE
■ ⊖ ⊖				FAV	FAV	FAV
II ⊖ ⊖					INFO	
▶ ⊖ ⊖					TEXT	
◀ ⊖ ⊖					FREEZE ; ▶ II	
◀ ⊖ ⊖	HELP				◀	
▶ ⊖ ⊖	INFO				▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 92 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	STANDBY ; POWER	∅	∅	∅	
⊖ AV		MAIL	∅ ; MULTI-SCR			
⊕						
* ▲	*	MUTE	⊗	*	*	
1- ./-- ⊞		QUALITY	TRACK			
2- P/C ⊞	LAST ; ⊞	RECALL	BACK	RETURN	RETURN	
⊗ + ⚡ + AUDIO	⊗	PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +	
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO	F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +	
⊗ + △ ⊞ + VIDEO		F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP	
⊗ ⊖ ⊖	AUDIO	AUDIO		AUDIO	AUDIO	
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -	
⊗ - ⚡ - CD				VOL -	VOL -	
⊗ - △ - TAPE		F3 ; PGUP		PGDW	PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL		ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB	RED ; TXT	RED	RED	RED	
GREEN +	GREEN	GREEN; LIST; PGDN	GREEN	GREEN	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲	▲	▲ ; CH +	▲	▲	
VOL - ▲	◀ ; VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK ; □	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶	▶	▶ ; VOL +	▶	▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
▶ ⊞ ⊖	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ⊖ ⊖	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
II ⊖ ⊖	PAUSE	PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT	
▶ ⊖ ⊖	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	TTX	TTX	
◀ ⊖ ⊖			LIST			
◀ ⊖ ⊖			INFO	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	POWER
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV			STB/TV
⊕			UHF			
※ ▲					MUTE	⊗
1- ./-- ⊗					QUALITY	
2- P/C ⊗	BACK		← PR		LETZTER	RECALL
⊗ + ♫ + AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +	PGUP
⊗ + ♪ + RADIO	VOL +				V +	AUDIO
⊗ + □ + VIDEO	PG +				i	F1
⊗ ⊖ ⊕	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK	F2
⊗ - ♫ - TUNER	CH -				P - ; SEITE -	PGDN
⊗ - ♪ - CD	VOL -				V -	
⊗ - □ - TAPE	PG -				↑	F3
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE	E-MAIL ; GROUP
RED -	RED : EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	RED ; TXT
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ; □	GREEN ; MOSAIC
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ; □		YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG
BLUE →	BLUE		BLUE ; □		BLUE	BLUE ; INFO
P + ▲			PR +		▲	▲
VOL - ←			◀ -		◀	◀
OK	OK		OK ; LIST		OK	OK
VOL + →			▶ +		▶	▶
P - ▼			PR -		▼	▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT		■	EXIT
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	i
□ EPG	EPG		EPG		GUIDE	ZOOM
▶ ⊖ ⊕	FAV		FAV		▶	FAV
■ ■ ■					■ ; LIVE	
II ⊖ ●	PAUSE		II ; TIME SHIFT	●	PAUSE	□
▶ ⊖ ⊕	TELETEXT				▶	■
◀ ⊖ ⊕	LIST				◀	◀
▶ ⊖ ⊕	INFO		INFO		»	»
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0 /

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4				MAIL	
⊕			TIMER		SAP	
※ ▲	MUTE		※ ; MUTE		MUTE	
1- ./-- ⊗						
2- P/C ⊗	RECALL		LAST		◀	
⊗ + ♫ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲		CH ▲		AUDIO	CHANNEL +
⊗ + ♪ + RADIO			RADIO		VOLUME +	
⊗ + □ + VIDEO			VOL +			
⊗ ⊖ ⊕	ZOOM		PG +			AUDIO CH
⊗ - ♫ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼					CHANNEL -
⊗ - ♪ - CD			CH ▼			VOLUME -
⊗ - □ - TAPE			VOL -			
MODE	SAT	UHF			REMINDER	PROGRAMS
RED -	RED ; AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT		RED ; P+	
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT		GREEN ; P-	
YELLOW ←	YELLOW;PAUSE;F3	F1	BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+	
BLUE →	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	RED ; i		BLUE ; VOL-	
P + ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	▲		▲ ; CH +	▲
VOL - ←	◀ ; VOL ▲	VOL ▲	◀		◀ ; VOL -	◀
OK	OK ; LIST	OK	OK ; □		OK	SELECT ; ←→
VOL + →	▷ ; VOL ▶	VOL ▶	▶		▶ ; VOL +	▶
P - ▼	▽ ; CH ▼	CH ▼	▼		▼ ; CH -	▼
MENU M	MENU	MENU	MENU ; □		MENU	MENU
■ EXIT	EXIT	EXIT	¬ ; EXIT		EXIT	TV/EXIT
□ TV	TV/RAD	TV	TV/RADIO		□ ; □	TV CH
□ EPG	EPG	EPG	EPG		EPG	INFO
▶ ⊖ ⊕	FAV	FAV	FAV		FAV	
■ ■ ■					▶ II	
II ⊖ ●						
▶ ⊖ ⊕						
◀ ⊖ ⊕						
▶ ⊖ ⊕						
info	i	INFO			INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
IRC 92 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT	
⊕			SLEEP		SAT	
* ▲	*		*	▲	*	
1- ./-- ⊞	*		UHF			
2- P/C ⊞	LAST		⊕		RECALL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⊖		⊗	
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL ▲		⊗		P +	
⊗ + ⊖ + VIDEO	GAME		INFO		V +	
⊗ ⊖ ⊖	#		⊗/⊖		PAGE ▲	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼		P ▼ ; ⊖		WIDE	
⊗ - ⚡ - CD	VOL ▼		⊗		P -	
⊗ - ⊖ - TAPE	HELP		□		V -	
MODE	⋮; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	PAGE ▼	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; □	RED ; TV/SAT	V-FORMAT	SEARCH
GREEN +	GREEN ; □	F2	GREEN ; □		RED	
YELLOW ▲	YELLOW ; □		YELLOW ; □?	YELLOW ; EPG	GREEN	
BLUE ▶	BLUE ; FAV		BLUE ; □	BLUE ; SAT	YELLOW	
P + ▲	▲		CH ▲	▲	BLUE	
VOL - ▲	◀		VOL ▲	◀	▲	
OK	OK		OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶		VOL ▶	▶	▶	
P - ▼	▼		CH ▼	▼	▼	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU	MENU	MENU	
EXIT	EXIT	✉	EXIT	EXIT	EXIT	
TV	TV/RADIO	TV CHAT	TV	TV/R	TV/RADIO	
EPG	GUIDE	e/	EPG	EPG	INFO	
▶ ⊖ ⊞	SLOW		FAV	FAV		
■ ⊖ ⊖	■		■			
II ⊖ ●	▶ II	● ; REC	II	●	PAUSE	
▶ ⊖ ◀	▶ II		▶ ; TIME ▽		TXT	
◀ ⊖ ▶	◀		◀		TEXT	
▶ ⊖ ▶	▶		▶		LIST	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	i	
				1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	
					1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
IRC 92 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅	
⊖ AV			POWER		AUX	
⊕	TIMER		TV/SAT		SAT	
* ▲	* ; MUTE		PAUSE		⊕	
1- ./-- ⊞			MUTE		* ▲	
2- P/C ⊞				RECALL	▲	
⊗ + ⚡ + AUDIO	P + ; CH +		BACK		⊗	
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +	AUDIO	PG +	CH +	⊗	
⊗ + ⊖ + VIDEO	PAGE +		VOL +	VOL +	⊗/⊖	
⊗ ⊖ ⊖	LANGUAGE	GAME	ZOOM	AUDIO	□?	
⊗ - ⚡ - TUNER	P - ; CH -		PG -	CH -	◀	
⊗ - ⚡ - CD	VOL -	PAGE -	VOL -	VOL -	⊖	
⊗ - ⊖ - TAPE	⊖ ; PREV		SIGNAL		WHITE ; □ ; □	
MODE	TV FORMAT	TV/RADIO	OPTION	GAME	V.FORMAT	
RED -	RED	RED ; TTX	RED ; AUDIO	RED ; DISPLAY	RED ; □	
GREEN +	GREEN	GREEN ; SUB	GREEN ; SUB	GREEN ; PAUSE	GREEN ; □	
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; ZOOM	YELLOW ; □	
BLUE ▶	BLUE	BLUE	BLUE ; SLEEP	BLUE ; □	GREEN ; ✓	
P + ▲	▲	▲	▲ ; CH +	▲	P +	
VOL - ▲	◀	◀	◀ ; VOL -	◀	V -	
OK	OK	OK	OK	OK	OK ; LIST	
VOL + ▶	▶	▶	▶ ; VOL +	▶	V +	
P - ▼	▼	▼	▼ ; CH -	▼	P -	
MENU M	MENU ; □	MENU	MENU	MENU	MENU	
EXIT	⊖ ; EXIT	→ ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	
TV	□ ; TV/RADIO	INF	TV/R	TV/RAD	i	
EPG	GUIDE	EPG	EPG	EPG	GUIDE	
▶ ⊖ ⊞	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
■ ⊖ ⊖	■ ; STOP				■	
II ⊖ ●	II ; PAUSE	II / ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	PAUSE	II	
▶ ⊖ ◀	□ ; TEXT	II / ▶ ; PLAY/PAUSE			▶	
◀ ⊖ ▶	◀	◀ ; FB			◀	
▶ ⊖ ▶	SUBTITLE	▶ ; FF	INFO	INFO	▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊕	SLEEP					
※ ▲	MUTE		※		※	
1- ./-- ⊗	CANCEL ; SOUND					
2- P/C ⊖	RECALL	BACK	RECALL	LAST		
⊗ + ♂ + AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
⊗ + ♂ + RADIO	SAT	W	VOL +	▶		TV/RADIO
⊗ + □ + VIDEO	AUX IN	P.STORE	RADIO	AUDIO	COLOR	
⊗ ⊖ ⊖	AUDIO					
⊗ - ♂ - TUNER	PGDN	SAT ▼	P -	▼		
⊗ - ♂ - CD		E	VOL -	◀		
⊗ - □ - TAPE				▼		
MODE		SET	SAT	∅	MODE	
RED -	RED : AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1	RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4	BLUE	
P + ▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲	▲	
VOL - ▲	◀	VOL ▼	VOL ▲	VOL ▲	◀	
OK	OK	ENT	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶	VOL ▲	VOL ▶	VOL ▶	▶	
P - ▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼	▼	
MENU M	MENU	STORE	MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO/FAV		TV	NTSC/PAL	□	
□ EPG	GUIDE		EPG	GUIDE	EPG	
▶ ⊖ ⊖		FAV	FAV	FAV	FUN KEY	
■ ■ ■				PAUSE		
II ⊖ ●	PAUSE			TEXT		
▶ ⊖ ⊖	TEXT					
◀ ⊖ ⊖					HELP	
▶ ⊖ ⊖	INFO		INFO	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	PURPLE	ТВ	TV/SAT		TV/SAT (?)	
⊕	ORANGE	⊗ ; ИГРЫ				
※ ▲	MUTE	※	※	MUTE	MUTE (?)	
1- ./-- ⊗	BACK	-/-				
2- P/C ⊖	∅ ; CH RTN	∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL	RECALL (?)
⊗ + ♂ + AUDIO	▲	• +	F1 ; ZOOM	CH & PAGE ▶	AUDIO (?)	
⊗ + ♂ + RADIO	▶	▶ +	F2 ; SAT	VOL ▶	TV/RADIO (?)	
⊗ + □ + VIDEO	PAGE ▲	⊗ ; ВВЕРХ	F3 ; ♥	P/N	P/N (?)	
⊗ ⊖ ⊖	L/R	◀ ▶	⊗ ∅	AUDIO		
⊗ - ♂ - TUNER	▼	• -	F4	CH & PAGE ←	-	
⊗ - ♂ - CD	◀	◀ -		VOL ←	-	
⊗ - □ - TAPE	PAGE ▼	⊗ ; ВНИЗ		T/S	POS (?)	
MODE	KEYB	⊗ ; СИМВ	∅ ; ПОИСК	FILTER	SAT	SAT (?)
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; TTX	RED
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW	⊗	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ▶	BLUE	⊗	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	BLUE
P + ▲	CHANNEL +	▲	CH ▲	CH ▲	▲	
VOL - ▲	VOLUME -	◀	VOL ←	◀	◀	
OK	OK	OK	ВЫБР	OK	OK	
VOL + ▶	VOLUME +	▶	VOL ▶	▶	▶	
P - ▼	CHANNEL -	▼	CH ▼	CH ▼	▼	
MENU M	MENU	⊗ ; ГИД	MENU	MENU	MENU	MENU (?)
■ EXIT	↔	УСТ	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT (?)
□ TV	HOME	ТИТР	□	TV/RADIO		
□ EPG	HELP	ИНФО	EPG	EPG	EPG	EPG (?)
▶ ⊖ ⊖	♥ ; ЛЮБИМ	♥	♥	FAV	FAV	FAV (?)
■ ■ ■	■ ; СТОП	■	■			
II ⊖ ●	II	● ; REC	▶ II ; ИГР/ПАУЗА		PAUSE	REC
▶ ⊖ ⊖	▶		▶ II ; ИГР/ПАУЗА			
◀ ⊖ ⊖	◀		◀ ; НАЗАД		POS	
◀ ⊖ ⊖	◀		▶ ; ВПЕРЕД		INFO	INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			⊖		SAT	
⊕	⊕				UHF	
* ▲	*		*		MUTE	
1- ./-- ⊖			⊖?			*
2- P/C ⊕	⊕		⊖		RECALL	⊖⊕
⊗ + ⚡ + AUDIO	P+		P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +
⊕ + ⚡ + RADIO	⊕/♂		▲+		TV/RADIO	VOL +
⊕ + ⊖ ▲ + VIDEO	⊕/♂		i		AUDIO	AUDIO
⊗ ⊖ ⊖ ⊖	⊗		MUSIC	I-II	FAV ▼	PAGE -
⊗ - ⚡ - TUNER	P-		P/PG ▼			VOL -
⊕ - ⚡ - CD			▲-			REMIND
⊕ - ⊖ ▲ - TAPE			▼			
MODE	UHF		TV/RAD		WHITE ; FAV ▼	ASPECT
RED -	RED ; ▲?		RED	⊖	RED ; TEXT	RED
GREEN +	GREEN ; ■■■		GREEN	■■■	GREEN ; SAT/TV	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊕		YELLOW	□--□	YELLOW ; FAV ▲	YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; ■■■		BLUE	SUB CH	BLUE ; PAUSE	BLUE
P+ ▲	▲		△		PR ▲	▲
VOL - ▲	◀		◀		VOL ▼	◀
OK	OK		OK		SELECT	OK
VOL + ▶	▶		▶		▶	▶
P- ▼	▼		▼		PR ▼	▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		EXIT	■	LANG.	EXIT
□ TV	WHITE : □		□	⌚	TV/RADIO	SAT/TV
□ EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE	EPG
▶ ⊖ ⊖	FAV		FAV	▶▶	FAV.	FAV
■ ⊖ ⊖			■			
II ⊖ ●	⊗		II	●	PAUSE	
▶ ⊖ ◀	■■■		▶ : →		TEXT	
◀ ⊖ ▶			◀			
▶ ⊖ ▶	INFO		▶▶		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊗		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅		POWER	
⊖ AV	USB		BХ.СИГН.		SAT	
⊕	TIMER		ВРЕМЯ ; ⊕		TIME	
* ▲	* ; MUTE		*		*	*
1- ./-- ⊖	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.		RCL	
2- P/C ⊕	BACK		⊖	⊖ ; A	CH&PAGE ▶	▲
⊗ + ⚡ + AUDIO	⊗		КАНАЛ +		VOL ▶	RADIO
⊕ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	-	AUD
⊕ + ⊖ ▲ + VIDEO	INFO		⊗		CH&PAGE ▵	▼
⊗ ⊖ ⊖ ⊖	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	VOL ▵	AUDIO
⊗ - ⚡ - TUNER	⊗		КАНАЛ -			
⊕ - ⚡ - CD	ГРОМК -		ГРОМК -			
⊕ - ⊖ ▲ - TAPE	SUBTITLE	⊗				
MODE	MODE		16:9 : ■■■	ЗАК.ФИЛЬМ:КИНО.	MULTI	MLP
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B	RED ; FAV
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN ; RCL
YELLOW ▲	YELLOW		YELLOW ; F3	C	□ ; YELLOW ; D	YELLOW ; EPG
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; F4	D	◀ ; BLUE ; E	BLUE ; MLA
P+ ▲	▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲		CH +	▲
VOL - ▲	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ▲		◀	◀
OK	OK		OK		OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL +		▶ ; ГРОМК. ▶		▶	▶
P- ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼		CH -	▼
MENU M	MENU		МЕНЮ	COXP.	MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		ВЫХОД	✉	EXIT	EXIT
□ TV	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	ZOOM
□ EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG
▶ ⊖ ⊖	FAV		МЕДЛ.		FAV	
■ ⊖ ⊖	■ ; STOP		■	СТОП КАДР	ZOOM	
II ⊖ ●	▶	RECORD	ПАУЗА	REC ; ●	PAUSE	PAUSE
▶ ⊖ ◀	▶		⊗		TEXT	
◀ ⊖ ▶	◀		◀	ПОМОЩЬ	◀	
▶ ⊖ ▶	▶		▶	№ ID	INF	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			TV/SAT		TV/SAT	
⊕			SLEEP		ANA/DIGI	
* ▲	MUTE		MUTE		MUTE	
1- ./-- ⊞			VIEW		CLEAR	
2- P/C ⊞	BACK		RECAL		▲	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		PAGE ▲		F1	
⊗ + ⚡ + RADIO	VOLUME +				F2	
⊗ + △ ⊞ + VIDEO	PAGEUP				F3	
⊗ ⊞ ⊞	AUDIO		LANG		AUDIO	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		PAGE ▼		-	
⊗ - ⚡ - CD	VOLUME -				-	
⊗ - △ - TAPE	PAGEDOWN				F.BK	
MODE	OPTION		SAT		WEST	
RED -	RED		RED ; GUIDE		UHF	
GREEN +	GREEN		GREEN ; TEXT		RED ; AUDIO	
YELLOW ▲	YELLOW		YELLOW ; SUB.T		GREEN ; POSITION	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; A.MODE		YELLOW ; □	
P + ▲	▲		CH ▲		BLUE ; □	
VOL - ▲	◀		VOL ▲		CH +	
OK	OK		OK		CH -	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		OK/LIST	
P - ▼	▼		CH ▼		+△	
MENU M	MENU		MENU		CH ▼	
■ EXIT	EXIT		ESC		CH +	
□ TV	TV/RADIO		TV/RADIO		CH -	
□ EPG	GUIDE		GUIDE		OK/LIST	
▶ ⊞ ⊞	FAV		FAV		+△	
■ ⊞ ⊞	WIDE				CH ▼	
II ⊞ ●	SUBTITLE				CH +	
▶ ⊞ ⊞	TEXT		GREEN ; TEXT		CH -	
◀ ⊞ ⊞					OK/LIST	
INFO	INFO		INFO		+△	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		CH ▼	
			1, 2, ... 9, 0		CH +	
			1, 2, ... 9, 0		CH -	
			1, 2, ... 9, 0		OK/LIST	

Функции кнопок пульта IRC 92 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 92 E	Код 486	Код 487	Код 488	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	
⊖ AV	SAT			
⊕			⊕	
* ▲	*		*	
1- ./-- ⊞	i		PVR	
2- P/C ⊞	RECALL		PIP	
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE ▲		P+	
⊗ + ⚡ + RADIO	⊗PIC		PAGE ▲	
⊗ + △ ⊞ + VIDEO	6PIC		UHF	
⊗ ⊞ ⊞	AUDIO		TITLES	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE ▼		BACK	
⊗ - ⚡ - CD			P -	
⊗ - △ - TAPE	PIP		PAGE ▼	
MODE	LANG		PIP SWAP	
RED -	RED ; F1 ; RECALL		PIP ON/OFF	
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		RED	
YELLOW ▲	BLUE ; F3 ; ADD		GREEN	
BLUE ▶	YELLOW ; F4 ; INFO		YELLOW	
P + ▲	▲		BLUE	
VOL - ▲	◀		P +	
OK	OK		▲	
VOL + ▶	▶		V -	
P - ▼	▼		◀	
MENU M	MENU		V +	
■ EXIT	EXIT		▶	
□ TV	TV/RA		●	
□ EPG	GUIDE		■	
▶ ⊞ ⊞	FAV		■	
■ ⊞ ⊞			■	
II ⊞ ●	PAUSE		■	
▶ ⊞ ⊞			■	
◀ ⊞ ⊞			■	
INFO	INFO		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	