

Приложение IRC 95 E от 12.04.2013

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 95 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 105
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 304
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 499

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 95 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 95 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 95 E
SHIFT + 5	301
SHIFT + 6	302
SHIFT + 7	303
SHIFT + 8	304

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 95 E.

Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
55-3990	TV	104
DVD1	AUX	301
DVD2	AUX	304
DVD-8006	AUX	303
RC1153012	TV	102
RC1153439	TV	102
RC-2129MS	TV	101
RC-55	TV	103
RE49C	AUX	302
RM36DD01A	TV	105
RMB1X	TV	102
RMB1X2	TV	102
SH-07	TV	102

Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401, 488
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE (GENERAL SATELLITE)	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPACE	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GLOBO	495
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471, 494, 497
GOLDEN MEDIA	498
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455, 491
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459, 493, 499
MEDIA COM	434
MYSTERY	496
NDS	431
NEXT	463
ONLINE	491
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472

Марка	Код
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARINET	474
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERBOX	489
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
WORLD VISION	416
XSAT (HTB+)	404, 492
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 95 E к TV устройствам.

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
IRC 95 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		STANDBY ; ∅		∅ ; STANDBY	POWER
⊖ AV	TV/AV ; ⊖		TV/AV		SOURCE	SOURCE; TV/VIDEO
∅	SLEEP ; ∅ ; INTRO		SLEEP		SLEEP	SLEEP
∅ ▲	∅ ; MUTE		MUTE		MUTE	∅ ; MUTE
1- ∕- ⊞	—		NOTE ; NOTEBOOK		—	SUBPAGE ; 100
2- P/C ⊞	RECALL ; DISPLAY		RECALL ; A/CH		RECALL	PRE-CH ; RECALL
∅ + ⚡ + AUDIO	↑		S.EFFECT		▲	▲
∅ + ⚡ + RADIO	→		AT		▶	▶
∅ + △ - VIDEO	SOUND ; PIC		B.E		NICAM	∅ ; SWAP
∅ ⊖ ⊖	S.EFFECT		SURROUND		SOUND	SOUND ; NICAM DPF
∅ - ⚡ - TUNER	↓				▼	▼
∅ - ⚡ - CD	←				◀	◀
∅ - △ - TAPE	BBE					SIZE ; WIDE
MODE	SYS. ; BOOKMARK	COLOR SYS.		DBE	CLOCK	SUBTITLE ; WIRELESS
RED -				RED ; FREEZE		RED
GREEN +				GREEN ; PICTURE		GREEN
YELLOW ←				YELLOW ; S.EFFECT		YELLOW
BLUE →				BLUE ; DISPLAY		BLUE
P + ▲	PROGRAM + ; ▲	P + ▲ ; PRO. ▲		PRO. +	PRO. ▲	CH ▲
VOL - ←	VOLUME - ; ←	V - ← ; VOL. ←		VOL. -	VOL. ←	VOL -
OK	PIC ; PICTURE	OK				OK ; PC
VOL + →	VOLUME + ; →	V + → ; VOL. →		VOL. +	VOL. →	VOL +
P - ▼	PROGRAM ; ▼	P - ▼ ; PRO. ▼		PRO. -	PRO. ▼	CH ▼
MENU M	MENU ; M	MENU ; MENU/INS		MENU	MENU	MENU
■ EXIT	SKIP	CAPS		BROWSE		TELETEXT
□ TV	CALL	PIC.:DEL.:PIC./DEL.		TV	PICTURE	PIP/POP : □ ; PIP
□ EPG	□ : DISPLAY	DISPLAY		DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY
▶ ⊞ ⊖	WOOFER; CALEND.	FAVORITE ; SURF				HOLD
■ ⊖ ⊖		S.SYS; SOUND SYS				SIZE
II ⊖ ●	SOUND MODE	CALENDAR				SUBPAGE ; 100
▶ ⊖ ⊖	ANA ; PIC.;NORMAL	GAME				MIX
◀ ⊖ ⊖					—	REVEAL
▶ ⊖ ⊖					—	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 95 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция						
∅					POWER		∅ ; DVD POWER	∅ ; HT POWER
⊖ AV	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE/3D	
∅	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBT		SUBTITLE	HT ♀
∅ ▲	OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OP/CL	MUTE	OP/CL	DVD ♀
1- ∕- ⊞	10+	A-B	10+	A-B	10+	CLEAR	10+	
2- P/C ⊞	GOTO		RETURN	GOTO	GOTO	A-B	REPEAT	A-B
∅ + ⚡ + AUDIO	AUDIO		TONE +		AUDIO		AUDIO	SUB
∅ + ⚡ + RADIO	INTRO		LANGUAGE		KARAOKE		FM/AM	CEN
∅ + △ - VIDEO	RETURN		P/N		VIDEO		CLEAR	SR
∅ ⊖ ⊖	SURR	REPEAT	SURR	REPEAT	3D	REPEAT	2.0/5.1CH	SURROUND
∅ - ⚡ - TUNER	PROG		TONE -		RAN		LANGUAGE	TREBLE
∅ - ⚡ - CD	CHANNEL		INTRO		N/P		DVD/RADIO	BASS
∅ - △ - TAPE	P/N		PROG		R/L		SEARCH	SL
MODE	PBC		PBC		PROG		PROG	MIC
RED -	VOL -		VOL -		VOL -		VOLUME -	
GREEN +	VOL +		VOL +		VOL +		VOLUME +	
YELLOW ←	▮		▮		▮		▮	
BLUE →	▮		▮		▮		▮	
P + ▲	▲		▲		▲		▲	
VOL - ←	◀		◀		◀ ; ECHO -		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + →	▶		▶		▶ ; ECHO +		▶	
P - ▼	▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		PBC		MENU/PBC	
■ EXIT	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
□ TV	TITLE		TITLE	CHANNEL	TITLE		TITLE	
□ EPG	OSD	ZOOM	□ ; OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶ ⊞ ⊖	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	
■ ⊖ ⊖	STOP		STOP		■ ; STOP		■	
II ⊖ ●	PAUSE		II		II		▶ II	
▶ ⊖ ⊖	PLAY		▶		▶ ; PLAY		▶ II	
◀ ⊖ ⊖	◀		◀		◀		◀	
▶ ⊖ ⊖	▶		▶		▶		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
IRC 95 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅	POWER	∅	∅
⊖ AV			TV/SAT;STB;SOUR.		⊖	TV/SAT ; ТВ/СП
⊕		WHITE ; ⊕			Format	
※ ▲		*		* ; MUTE	*	*
1- ./-- ⊖	./--	* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.	./-- ; Aux	
2- P/C ⊖	LAST CH		⊖ ; RCL ; LAST	⊖ ; BACK	Возврат ; Ret	RECALL ; ⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +	CH +	▲	Pg Up ; CTP ▲
⊕ + ⚡ + RADIO	⇒ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +	V +	▶	RADIO ; АУДИО
⊕ + △ ⊖ + VIDEO	↑ ; PG UP		▲			
⊗ ⊖ ⊖		↗ ; TV/RADIO	SOUND TRACK		Radio ; TV/Radio	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -	CH -	▼	Pg Dn ; CTP ▼
⊕ - ⚡ - CD	↔ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -	V -	◀	
⊕ - △ - TAPE	↓ ; PG DOWN		▼			
MODE	■ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR	Режим	⊕
RED -	RED		RED ; ИН0 ; i ; PRO	RED	RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; *? ; □	GREEN	GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ; □ ; OPT	YELLOW	YELLOW	
BLUE →	BLUE		BL. ; ■ ; UHF ; FAV ; □	BLUE	BLUE	
P + ▲	△		▲	▲	▲	P + ; ▲
VOL - ▲	◀		◀	◀	Громкость - ; Vol -	VOL - ; ▲
OK	OK		ВВОД ; OK	OK ; MENU	OK	OK ; ВВОД
VOL + ▶	▶		▶	▶	Громкость + ; Vol +	VOL + ; ▶
P - ▼	▽		▼	▼	▽	P - ; ▼
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU	MENU ; MOVIES	Меню ; Menu	MENU ; МЕНЮ
■ EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT	EXIT ; ■ ; AKADO	Выход ; Quit	EXIT ; ВЫХОД
□ TV			STATUS	TV/RADIO	Список	□
□ EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE	EPG ; □ ; TV GUIDE	Информ ; Guide	TV GUIDE ; ГИД
▶ ⊖ ⊖	● ; RECORD	#			□ ; Info	
■ ⊖ ⊖	■ ; STOP	WIDE	■ ; STOP	■ ; STOP	□ ; Audio	UHF ; МОДУЛЯТОР
II ⊖ ●	II ; HOLD	LIST	II ; PAUSE	● ; RECORD	Stop ; Freeze	
▶ ⊖ ⊖	▶ ; TEXT	■■ ; II / ▶	▶ ; PLAY			
◀ ⊖ ⊖	◀ ; TV	? ; HELP ; INFO	? ; HELP	◀ ; REW	□ ?	
▶ ⊖ ⊖	▶ ; MIX	i	+ ; INFO	▶ ; FWD	i ; ИНФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
IRC 95 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER	∅ ; STANDBY	∅	∅
⊖ AV					TV/SAT	SAT
⊕	TIMER		TIMER	SUBT	SAT LIST	*
※ ▲	MUTE		* ; MUTE	* ; MUTE		*
1- ./-- ⊖						
2- P/C ⊖	LAST		LAST	RECALL	⊖ ; BACK	
⊗ + ⚡ + AUDIO	Pg +	CH ▲	CH ▲	CH/PG ▲		
⊕ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO	VOL +	VOL ▲	VOL +		
⊕ + △ ⊖ + VIDEO		PG +	PAGE ▲	PAL/NTSC		
⊗ ⊖ ⊖			UHF ; SAT	ZOOM		
⊗ - ⚡ - TUNER	Pg -	CH ▼	CH ▼	CH/PG ▼		
⊕ - ⚡ - CD		VOL -	VOL ▼	VOL -		
⊕ - △ - TAPE		PG -	PAGE ▼	OPTION		
MODE			GROUP			
RED -	RED ; i	RED ; i	RED ; UHF ; AUDIO	RED ; AUDIO		
GREEN +	GREEN ; TEXT	GREEN ; TEXT	GREEN ; AUDIO	GREEN ; SUBT		
YELLOW ←	YELLOW ; ALT	YELLOW ; ALT	YELLOW ; PAUSE	YELLOW ; TEXT		
BLUE →	BLUE ; AUDIO	BLUE ; RECALL	BLUE ; RECALL	BLUE ; SLEEP		
P + ▲	CH + ; ▲	CH + ; ▲	▲	▲	CH ▲	
VOL - ▲	VOL - ; ▲	VOL - ; ▲	◀	◀	VOL ▲	
OK	OK	OK ; ⊖	OK ; LIST	OK	OK ; STORE	
VOL + ▶	VOL + ; ▶	VOL + ; ▶	▶	▶	VOL ▶	
P - ▼	CH - ; ▼	CH - ; ▼	▼	▼	CH ▼	
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	
■ EXIT	EXIT	* ; EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	□ ; EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV	TV/R	TV ↗	
□ EPG	EPG		EPG	EPG	GUIDE	
▶ ⊖ ⊖	FAV			FAV	FAV	
■ ⊖ ⊖					UHF	
II ⊖ ●			TEXT			
▶ ⊖ ⊖			INFO ; i	i ; INFO	INFO	
◀ ⊖ ⊖						
▶ ⊖ ⊖					□ ?	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / TIMER	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 95 E	Код 411	Функция	Доп. функция	Код 412	Функция	Доп. функция	Код 413	Функция	Доп. функция	Код 414	Функция	Доп. функция	Код 415	Функция	Доп. функция
∅	∅				∅			∅		∅ : POWER			∅		
⊖ AV	SAT							TV/SAT		TV/SAT			SAT		
⊕								🔍		SLEEP			TIMER		
✳ ▲	✳				✳			✳		MUTE			MUTE		
1- ↺ ↽															
2- P/C ⊖					RCL			⌚		RECALL			RECALL		
✳ + ⚡ + AUDIO					P +			F1		AUDIO			AUDIO		
✳ + ⚡ + RADIO								⌘							
✳ + ⚡ + VIDEO								P/N							
✳ ⊕ ⊖								⌚/⌚					GAME		
✳ - ⚡ - TUNER					P -			F2					SCAN		
✳ - ⚡ - CD								⌘							
✳ - ⚡ - TAPE															
MODE	VIEW			WHITE			SAT			SAT			TEL		
RED -	RED			RED ; TV/RAD			RED ; ⚡?			RED ; TXT			RED		
GREEN +	GREEN			GREEN ; FAV			GREEN ; ⌂			GREEN ; SUB.T			GREEN		
YELLOW ↵	YELLOW			YELLOW ; ⚡?			YELLOW ; ⚡			YELLOW ; ZOOM			YELLOW		
BLUE ↶	BLUE			BLUE			BLUE ; ⌂			BLUE ; MP			BLUE		
P + ▲	CH ▲			CH ▲			▲			▲			▲		
VOL - ↺	VOL ↺			VOL ↺			◀			◀			◀		
OK	OK/STORE			OK/STORE			OK			OK			OK		
VOL + ↶	VOL ↶			VOL ↶			▶			▶			▶		
P - ▼	CH ▼			CH ▼			▼			▼			▼		
MENU M	MENU														
☒ EXIT	EXIT														
□ TV	□			□			□ ; WHITE			TV/R			T/R		
□ EPG	EPG														
▶ ☰ ☱	FAV														
☒ ☱ ☱								⏸		PAUSE			ZOOM		
▶ ☰ ☱	⌚?			⌚?			HELP						HELP		
» ☰	i			i			i			INFO			INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 95 E	Код 416	Функция	Доп. функция	Код 417	Функция	Доп. функция	Код 418	Функция	Доп. функция	Код 419	Функция	Доп. функция	Код 420	Функция	Доп. функция
∅	∅				∅			∅ : STAND BY		∅			∅		
⊖ AV	UHF				TV/SAT	AV +		TV/RADIO		SAT/TV			TV / SAT		
⊕	F2 ; SLEEP				SLEEP			SLEEP							
✳ ▲	✳				✳ ; MUTE			MUTE ; ✳		✳			✳		
1- ↺ ↽	A-Z				UHF			A.LANG							
2- P/C ⊖	BACK				RECALL			RECALL							
✳ + ⚡ + AUDIO	✳ ; +100 ; +10				OPT +	X +		CHANNEL ▲		CH ▲			PR +		
✳ + ⚡ + RADIO	+ ; VOL ▲				TV/RADIO			VOLUME +		VOL ▲			▲ +		
✳ + ⚡ + VIDEO	F3 ; ☰ ; PIP				COLOR			→		RADIO					
☒ ☱ ☱	□ ; ⚡				PAUSE			A.L/R		AUDIO			RADIO		
✳ - ⚡ - TUNER	✳ ; -100 ; -10				FINE TUNE			CHANNEL ▼		CH ▼			PR -		
✳ - ⚡ - CD	- ; VOL ▼				MOTOR			VOLUME -		VOL ▼			□ -		
✳ - ⚡ - TAPE	F4 ; ☰				HD			↔		OK			OK		
MODE	F1 ; ZOOM				SAT			P.STD	P.SIZE	SIGNAL					
RED -	RED;FTA/CA.;GAME				RED			RED ; SUB-T		RED ; F1			RED ; A		
GREEN +	GREEN ; SAT ; ☰				GREEN ; ☰			GREEN		GREEN ; HELP			GREEN ; B		
YELLOW ↵	YELL. ; TV/SAT(SET)				YELLOW ; ☰			YELLOW ; ☰		YELLOW ; INFO			YELLOW ; C		
BLUE ↶	BLUE ; AUDIO ; AV				BLUE			BLUE ; INFO		BLUE ; F2			BLUE ; D		
P + ▲	CH ▲				CH ▲			▲		▲			▲		
VOL - ↺	VOL ↺				VOL ↺ ; PG UP			◀ ; ↔		◀			◀		
OK	OK				OK			OK		OK			OK		
VOL + ↶	VOL ↶				VOL ↶ ; PG DN			▶ ; ▷		▶			▶		
P - ▼	CH ▼				CH ▼			▼		▼			▼		
MENU M	MENU				MENU	SAVE		MENU		MENU			MENU		
☒ EXIT	EXIT				EXIT			EXIT	TEXT	ESC			EXIT		
□ TV	□				INFO			TV/STB		TV			TV		
□ EPG	EPG				EPG			EPG		EPG			GUIDE		
▶ ☰ ☱	FAV ; ☰				FAV			▶		◀			FAV		
☒ ☱ ☱	■				■			■							
⏸ ☰	⏸				⏸	●		⏸ ; PAUSE	●						
▶ ☰ ☱	▶				▶			▶					▶		
◀ ☰	◀				◀			◀					◀		
INFO					▶			▶					INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 421	Код 422	Код 423	Код 424	Код 425	
IRC 95 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	POWER		∅ ; POWER		∅	
⊖ AV	SAT		SAT		SAT ; TV/SAT	
⊕		SUB		SUB ; ←		
* ▲	MUTE		* ; MUTE		MUTE	
1- ↵						
2- P/C				BACK ; EXIT	RCL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	P +		P +	PAGE ⚡; PAGE ▲ ; +	P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO	TV/RAD	RADIO	TV / RADIO
⊗ + △ - VIDEO	DIGITAL TV					
⊗ ⊖ ⊕	SOUND			AUDIO ; ▲	SOUND	
⊗ - ⚡ - TUNER	P -		P -	PAGE ⚡; PAGE ▼ ; -	P -	
⊗ - ⚡ - CD	ANALOG RADIO					
⊗ - △ - TAPE	ANALOG TV					
MODE	FUNC				FUNC ; EPG	
RED -		RED ; LANG		RED	RED ; LANG	
GREEN +		GREEN ; SOUND		GREEN	BLUE ; PAUSE	
YELLOW ↵		YELLOW ; EPG		YELLOW	GREEN ; SOUND	
BLUE ▶		BLUE ; PAUSE		BLUE	YELLOW;EPG;TEXT	
P + ▲	▲		CHANNEL ▲		▲	CH ▲
VOL - ↵	◀		VOL -		◀	VOL ↵
OK	SLCT		OK		OK	OK
VOL + ▶	▶		VOL +		▶	VOL ▶
P - ▼	▼		CHANNEL ▼		▼	CH ▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
■ EXIT	EXIT		■ : TEXT		EXIT	EXIT
□ TV	LANG		TV		TV	TV.MODE
□ EPG	EPG		EPG		EPG	GUIDE
▶ ■ ○	FAV		FAV	FAV ; ALT ; ▶	FAV ; SGNL	FAV
■ ■ ○					SUB ; INFO	
II ■ ●	PAUSE		PAUSE	PAUSE ; ● ; FREEZE	PAUSE	PAUSE
▶ ■ ◀					-	
◀ ■ ◀					-	
INFO			①			INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 426	Код 427	Код 428	Код 429	Код 430	
IRC 95 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV		SAT		TV/STB		STANDBY
⊕			⊕		⊕	
* ▲	*		*		*	MUTE
1- ↵		M1		-	All CH	
2- P/C	RECALL		∅	RCL	∅	
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +		CH ▶	P +	CH ▲
⊗ + ⚡ + RADIO		V +		VOL ▶		VOL ▲
⊗ + △ - VIDEO		M2				
⊗ ⊖ ⊕			∅		∅	RADIO
⊗ - ⚡ - TUNER		P -		CH ▲	P -	CH ▼
⊗ - ⚡ - CD		V -		VOL ▲		VOL ▼
⊗ - △ - TAPE		M3 ; N/P				
MODE		UHF		FUNC	∅ ?	ZOOM
RED -	RED ; ■ ○		RED ; F1		RED ; □ / ⚡	RED ; ADD ; EAST
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN ; FAV	GREEN ; LANG
YELLOW ↵	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW	YELLOW ; DELETE
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE ; +/-	BLUE ; WEST
P + ▲	▲ ; +		▲		CH ▲	▲
VOL - ↵	◀ ; -		◀		VOL ▲	◀
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK / STORE	MENU ; OK
VOL + ▶	▶ ; +		▶		VOL ▶	▶
P - ▼	▼ ; -		▼		CH ▼	▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU ; OK
■ EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	ESC
□ TV	▷▷		AUD		□	■
□ EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG	P.GUIDE
▶ ■ ○	GREEN ; FAV		FAV		FAV	
■ ■ ○			∅		∅	
II ■ ●			A-Z		∅	
▶ ■ ◀			LANG		II	
◀ ■ ◀			TEXT		■	
INFO		∅ ?			?	FREEZE ; HELP
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		i		i	i
		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 431	Код 432	Код 433	Код 434	Код 435	
IRC 95 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	FUNC		∅		∅	
⊖ AV			SAT		SAT	
⊕			⊕		RADIO	
* ▲			*		*	
1- ./-- ☎	CANCEL					
2- P/C ☎		RCL		RECALL ; G5		
⊗ + ⚡ + AUDIO		P +	VOLUME +		CH ▲	
⊗ + ⚡ + RADIO		TV/RADIO	>		VOL +	
⊗ + △ □ + VIDEO			BOUQUET +	PAL/NTSC	PAGE ▲	
⊗ ⊖ ☰ ☱			AUDIO			
⊗ - ⚡ - TUNER		P -	VOLUME -		CH ▼	
⊗ - ⚡ - CD			◀		VOL -	
⊗ - △ □ - TAPE			BOUQUET -		PAGE ▼	
MODE	ACCESS		LAME! ; ZOOM	UHF		
RED -		RED ; F1	RED	RED ; AUDIO	RED ; LANG	
GREEN +		GREEN ; F2	GREEN	GREEN ; POSITION,	GREEN ; SOUND	
YELLOW ▲		YELLOW ; F3	YELLOW	YELLOW;TEXT;□	YELLOW ; PAUSE	
BLUE ▶		BLUE ; F4	BLUE	BLUE; AUD.R/L; □ _R	BLUE ; RECALL	
P + ▲		CH ▲	▲	▲	▲	
VOL - ▲		VOL ▲	◀	◀	◀	
OK	SELECT	OK/STORE	OK	OK	OK	
VOL + ▶		VOL ▶	▶	▶	▶	
P - ▼		CH ▼	▼	▼	▼	
MENU M	MENU		DREAM ; MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT		HELP ; EXIT	EXIT	EXIT/ZOOM	
□ TV		□	TV	TV/RADIO ; □/□	TV/RADIO	
□ EPG	GUIDE	EPG	INFO	GUIDE ; EPG	GUIDE	
▶ ☰ ☱		FAV		FAV	FAV	
☒ ☱ ☰				INFO		
II ☰ ●				TEXT	TEXT	
▶ ☰ ☱	HELP	*		FREEZE ; ▶ II		
▶ ☰	INFO	i		◀		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 436	Код 437	Код 438	Код 439	Код 440	
IRC 95 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅	STANDBY ; POWER	∅	∅	∅	
⊖ AV		MAIL	∅ ; MULTI-SCR			
⊕						
* ▲	*	MUTE	□	*	*	
1- ./-- ☎		QUALITY	TRACK			
2- P/C ☎	LAST ; ☎	RECALL	BACK	RETURN	RETURN	
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲	PGUP	▲ ; PAGE +	CH +	CH +	
⊗ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO	F1 ; TV/RADIO		VOL +	VOL +	
⊗ + △ □ + VIDEO		F2 ; TV/SAT ; TV		PGUP	PGUP	
⊗ ⊖ ☰ ☱	AUDIO	AUDIO		AUDIO	AUDIO	
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	PGDN ; PIG	▼ ; PAGE -	CH -	CH -	
⊗ - ⚡ - CD				VOL -	VOL -	
⊗ - △ □ - TAPE		F3 ; PGUP		PGDW	PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL		ZOOM	SUBTITLE	SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB	RED ; TXT	RED	RED	RED	
GREEN +	GREEN	GREEN; LIST; PGDN	GREEN	GREEN	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; EPG	YELLOW	YELLOW	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	BLUE	BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲	△	▲ ; CH +	▲	▲	
VOL - ▲	◀ ; VOL ▲	◀	◀ ; VOL -	◀	◀	
OK	OK	OK ; □	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶ ; VOL ▶	▶	▶ ; VOL +	▶	▶	
P - ▼	▼ ; CH ▼	▼	▼ ; CH -	▼	▼	
MENU M	MENU		MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT		EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	INFO ; i	TV/RADIO ; SAT	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
☒ ☱ ☰	S.L. ; SAT			VOD	VOD	
II ☰ ●	PAUSE	PAUSE	▶ / II	EVENT	EVENT	
▶ ☰ ☱	TTX. ; EPG	TXT	TELETEXT	TTX	TTX	
◀ ☰ ☱			LIST			
◀ ☰ ☱		INFO	INFO	INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 441	Код 442	Код 443	Код 444	Код 445	
IRC 95 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		STANDBY	
⊖ AV	MULTI-SCR		TV/AV			POWER
∅			UHF			STB/TV
∅ ▲			∅			
1- ∠-- ↗			∅		MUTE	∅
2- P/C ↗	BACK		LETZTER		QUALITY	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		P + ; SEITE +		RECALL	RECALL
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +		V +		PGUP	AUDIO
⊗ + △ ↗ + VIDEO	PG +		i			F1
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO	RED ; AUDIO	ZURUCK		AUDIO	F2
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		P - ; SEITE -		PGDN	
⊗ - ⚡ - CD	VOL -		V -			F3
⊗ - △ - TAPE	PG -		!			F4
MODE	ZOOM	FUNC	LISTE	E-MAIL ; GROUP		
RED -	RED ; EMAIL	RED ; AUDIO	RED ; PRO	RED ; TXT	RED	
GREEN +	GREEN	GREEN	GREEN ; ☰	GREEN ; MOSAIC	GREEN	
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; ☱	YELLOW ; OPT +	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE ↷	BLUE	BLUE ; ☲	BLUE	BLUE ; INFO	BLUE	
P + ▲	▲	PR +	▲	▲	▲	
VOL - ↵	◀	◀	◀	◀	◀	
OK	OK	OK ; LIST	OK	OK	OK	
VOL + ↷	▶	▶	▶	▶	▶	
P - ▼	▼	PR -	▼	▼	▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	☒	☒	EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO		i
□ EPG	EPG	EPG	GUIDE	GUIDE	ZOOM	EPG
▶ ☰ ☺	FAV	FAV	▶	FAV	FAV	
☒ ☱ ☲			■ ; LIVE			
II ☰ ●	▶ / II	PAUSE	II ; TIME SHIFT	●	PAUSE	□
▶ ☰ ◀	TELETEXT		▶			☒
◀ ☱	LIST	LIST	◀			☒
▶ ☱	INFO	INFO	▶			☒
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 446	Код 447	Код 448	Код 449	Код 450	
IRC 95 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT ; TEXT ; F4		∅ ; POWER		MAIL	
∅			TIMER		SAP	
∅ ▲	MUTE		∅ ; MUTE		MUTE	
1- ∠-- ↗						
2- P/C ↗	RECALL		LAST			
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ▲	AUDIO	CH ▲		AUDIO	CHANNEL +
⊗ + ⚡ + RADIO		RADIO	VOL +			VOLUME +
⊗ + △ ↗ + VIDEO			PG +			AUDIO CH
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	ZOOM					
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE - ; PAGE ▼		CH ▼		CHANNEL -	
⊗ - ⚡ - CD			VOL -			VOLUME -
⊗ - △ - TAPE			PG -			
MODE	SAT	UHF		REMINDER		PROGRAMS
RED -	RED ; AUDIO ; F2	PG DN	GREEN ; TEXT	RED ; P+		
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1	PG UP	YELLOW ; ALT	GREEN ; P-		
YELLOW ↵	YELLOW ; PAUSE ; F3	F1	BLUE ; AUDIO	YELLOW ; VOL +		
BLUE ↷	BLUE ; 9 PIC ; F5	F2	RED ; i	BLUE ; VOL -		
P + ▲	△ ; CH ▲	CH ▲	▲	▲ ; CH +		
VOL - ↵	◀ ; VOL ▲	VOL ▲	◀	◀ ; VOL -		
OK	OK ; LIST	OK	OK ; ☱	OK		SELECT ; ←→
VOL + ↷	▷ ; VOL ▶	VOL ▶	▶	▶ ; VOL +		
P - ▼	▽ ; CH ▼	CH ▼	▼	▼ ; CH -		
MENU M	MENU	MENU	MENU ; ☠	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	*☒ ; EXIT	EXIT	TV/EXIT	
□ TV	TV/RAD	TV	TV/RADIO	□ ↴	TV CH	
□ EPG	EPG	EPG	EPG	EPG	INFO	
▶ ☰ ☺	FAV	FAV	FAV	FAV		
☒ ☱ ☲				▶ II		
▶ ☰ ◀						
◀ ☱						
▶ ☱	i	INFO		INFO		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 95 E	Код 451	Код 452	Код 453	Код 454	Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT	
⌚	⌚		SLEEP		SAT	
* ▲	*		* ▲		* ▲	
1- ▷- ↵	*		UHF		OPT+	
2- P/C ↵	LAST		⌚		BACK	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⚡		P +	AUDIO
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL ▲		⌚		V +	
⊗ + △ - VIDEO	GAME		INFO		PAGE ▲	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	#		□/♂		WIDE	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH ▼		P ▼ ; ⚡		P -	
⊗ - ⚡ - CD	VOL ▼		⌚		V -	
⊗ - △ - TAPE	HELP		⌚		PAGE ▼	
MODE	⋮; REC LIST	SPLIT FILE	SAT	QUALITY	V-FORMAT	SEARCH
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; ⚡	RED ; TV/SAT	RED	
GREEN +	GREEN ; ⚡	F2	GREEN ; ⚡		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW ; ⚡		YELLOW ; ⚡?	YELLOW ; EPG	YELLOW	
BLUE →	BLUE ; FAV		BLUE ; ⚡	BLUE ; SAT	BLUE	
P + ▲	▲		CH ▲	▲	▲	▲
VOL - ←	◀		VOL ▲	◀	◀	◀
OK	OK		OK	OK	OK	OK
VOL + →	▶		VOL ▼	▶	▶	▶
P - ▼	▼		CH ▼	▼	▼	▼
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU	MENU	MENU	MENU
☒ EXIT	EXIT	✉	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	TV/RADIO	TV CHAT	☒	TV/RA	TV/RADIO	TV/R
□ EPG	GUIDE	⊖	EPG	EPG	EPG	INFO
▶ ⚡ ↵	SLOW		FAV	FAV		
■	■		■			
⏸ ⊖ ●	▶ II	● ; REC	⏸	●	PAUSE	
▶ ↵ ←	▶ II		▶ ; TIME ↵		TXT	
◀ ↵	◀		◀		TEXT	
▶ ↵	▶		▶		LIST	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	i	1, 2, ... 9, 0
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 95 E	Код 456	Код 457	Код 458	Код 459	Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; POWER		∅ ; POWER		∅ ; POWER	
⊖ AV			POWER		POWER	
⌚	TIMER		TV/SAT		SAT	
* ▲	* ; MUTE		PAUSE		SLEEP	
1- ▷- ↵			* ; MUTE		MUTE	
2- P/C ↵						A/R
⊗ + ⚡ + AUDIO	P + ; CH +		RECALL		RECALL	⌚
⊗ + ⚡ + RADIO	VOL +	AUDIO	BACK		BACK	⌚
⊗ + △ - VIDEO	VOL +	PAGE +	PAGE +		PAGE +	CH +
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	LANGUAGE	GAME	VOL +		VOL +	CH +
⊗ - ⚡ - TUNER	P - ; CH -	VOL -	NEXT	VIDEO	SAT	P/N
⊗ - ⚡ - CD	VOL -	PAGE -	PAUSE		P/N	□?
⊗ - △ - TAPE	⌚ ; PREV		VIDEO	ZOOM	ZOOM	AUDIO
MODE	TV FORMAT	TV/RADIO	SIGNAL		OPTION	GAME
RED -	RED	RED ; TTX	POWER		RED ; AUDIO	RED ; DISPLAY
GREEN +	GREEN	GREEN ; SUB	POWER		GREEN ; PAUSE	GREEN ; ⚡
YELLOW ←	YELLOW	YELLOW	POWER		YELLOW ; TEXT	YELLOW ; ⚡
BLUE →	BLUE	BLUE	POWER		BLUE ; SLEEP	WHITE ; ⚡
P + ▲	▲	▲	POWER		BLUE ; ⚡	GREEN ; ✓
VOL - ←	◀	◀	POWER		BLUE ; ⚡	GREEN ; ✓
OK	OK	OK	POWER		POWER	POWER
VOL + →	▶	▶	POWER		POWER	POWER
P - ▼	▼	▼	POWER		POWER	POWER
MENU M	MENU ; ⚡	MENU	POWER		POWER	POWER
☒ EXIT	☒ ; EXIT	☒ ; EXIT	POWER		POWER	POWER
□ TV	□ ; TV/RADIO	INF	POWER		POWER	POWER
□ EPG	GUIDE	EPG	POWER		POWER	POWER
▶ ⚡ ↵	SLOW	FAV	POWER		POWER	POWER
■	■	STOP	POWER		POWER	POWER
⏸ ⊖ ●	⏸ ; PAUSE	⏸ / ▶ ; PLAY/PAUSE	PAUSE		PAUSE	PAUSE
▶ ↵ ←	☒ ; TEXT	⏸ / ▶ ; PLAY/PAUSE	PAUSE		PAUSE	PAUSE
◀ ↵	☒ ; INFO	◀ ; FB	PAUSE		PAUSE	PAUSE
▶ ↵	SUBTITLE	▶ ; FF	PAUSE		PAUSE	PAUSE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 95 E	Код 461	Код 462	Код 463	Код 464	Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊕	SLEEP					
※ ▲	MUTE		※		※	
1- ./-- ☎	CANCEL ; SOUND					UHF
2- P/C ☎	RECALL	BACK	RECALL	LAST	RCL	
⊗ + ⚡ + AUDIO	PGUP	SAT ▲	P +	▲		
⊗ + ⚡ + RADIO	SAT	W	VOL +	▶	TV/RADIO	
⊗ + △ + VIDEO	AUX IN			▲	COLOR	
⊗ ⊖ ☰ ☱	AUDIO	P.STORE	RADIO	AUDIO	□?	
⊗ - ⚡ - TUNER	PGDN	SAT ▼	P -	▼		
⊗ - ⚡ - CD		E	VOL -	◀		
⊗ - △ - TAPE				▼		
MODE		SET	SAT	♫	MODE	
RED -	RED : AUDIO	MENU -	RED ; LANG	RED ; F1	RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL	MENU +	GREEN ; SOUND	GREEN ; F2	GREEN	
YELLOW ▲	YELLOW ; PAUSE	TUNE -	YELLOW ; TEXT	YELLOW ; F3	YELLOW	
BLUE ▶	BLUE ; SLEEP	TUNE +	BLUE ; PAUSE	BLUE ; F4	BLUE	
P + ▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲	▲	
VOL - ▲	◀	VOL ▼	VOL ▲	VOL ▲	◀	
OK	OK	ENT	OK	OK	OK	
VOL + ▶	▶	VOL ▲	VOL ▶	VOL ▶	▶	
P - ▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼	▼	
MENU M	MENU	STORE	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	PRO	EXIT	EXIT	EXIT	
☐ TV	TV/RADIO/FAV		TV	NTSC/PAL	☐	
☐ EPG	GUIDE		EPG	GUIDE	EPG	
▶ ☎ ☰		FAV	FAV	FAV	FUN KEY	
☒ ☰ ☱						
II ☎ ●	PAUSE			PAUSE		
▶ ☰ ◀	TEXT			TEXT		
◀ ☰ ☱					HELP	
▶ ☰ ☱	INFO		INFO	i	i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 95 E	Код 466	Код 467	Код 468	Код 469	Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅ ; ВКЛ		POWER	
⊖ AV	PURPLE		TV		TV/SAT	
⊕	ORANGE	⌚ ; ИГРЫ				TV/SAT (?)
※ ▲	MUTE	※	※	MUTE	MUTE (?)	
1- ./-- ☎	BACK	-/-				
2- P/C ☎	∅ ; CH RTN	∅ ; ВЫХОД	← ; УДАЛ	BACK	RECALL	RECALL (?)
⊗ + ⚡ + AUDIO	▲	• +	F1 ; ZOOM		CH & PAGE ▶	AUDIO (?)
⊗ + ⚡ + RADIO	▶	▶ +	F2 ; SAT		VOL ▶	TV/RADIO (?)
⊗ + △ + VIDEO	PAGE ▲	₩ ; ВВЕРХ	F3 ; ☺	P/N	P/N	P/N (?)
⊗ ⊖ ☰ ☱	L/R	◀▶	⏮/♫	AUDIO		
⊗ - ⚡ - TUNER	▼	• -	F4	CH & PAGE ←	-	
⊗ - ⚡ - CD	◀	◀ -		VOL ←	-	
⊗ - △ - TAPE	PAGE ▼	₩ ; ВНИЗ		T/S	POS (?)	
MODE	KEYB	⚡ ; СИМВ	∅ ; ПОИСК	FILTER	SAT	SAT (?)
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; TTX	RED
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; SUB.T	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW	₩	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ▶	BLUE	₩	BLUE ; F4	BLUE ; A/V	BLUE ; MP	BLUE
P + ▲	CHANNEL +	▲	CH ▲	▲	▲	
VOL - ▲	VOLUME -	◀	VOL ▲	◀	◀	
OK	OK	OK	ВЫБР	OK	OK	
VOL + ▶	VOLUME +	▶	VOL ▶	▶	▶	
P - ▼	CHANNEL -	▼	CH ▼	▼	▼	
MENU M	MENU	☒ ; ГИД	MENU	MENU	MENU	MENU (?)
☒ EXIT	↔	УСТ	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT (?)
☐ TV	HOME	ТИТР	☐	TV/RADIO		
☐ EPG	HELP	ИНФО	EPG	EPG	EPG	EPG (?)
▶ ☎ ☰		♥ ; ЛЮБИМ	♥	FAV	FAV	FAV (?)
☒ ☰ ☱	■	■ ; СТОП	⊕			
II ☎ ●	II	● ; REC	▶ II ; ИГР/ПАУЗА		PAUSE	REC
▶ ☰ ◀	▶		▶ II ; ИГР/ПАУЗА			
◀ ☰ ☱	◀			POS		
▶ ☰ ☱	▶		◀ ; НАЗАД			
◀ ☰ ☱	◀		▶ ; ВПЕРЕД	INFO	INFO	INFO (?)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 95 E	Код 471	Код 472	Код 473	Код 474	Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			⊖		SAT	MAIL
⊕	⊕	WWW			UHF	
* ▲	*		*		MUTE	*
1- ./-- ⊖			⊖	--		
2- P/C ⊖	⊖		RCL		RECALL	⊖
⊗ + ⚡ + AUDIO	P+		P/PG ▲		FAV ▲	PAGE +
⊕ + ⚡ + RADIO	⊖/♂		♂ +		TV/RADIO	VOL +
⊕ + △ - VIDEO		i			AUDIO	LANG
⊗ - ⚡ - TUNER	P-		P/PG ▼		FAV ▼	PAGE -
⊕ - ⚡ - CD			♂ -			VOL -
⊕ - △ - TAPE			▼			REMIND
MODE	UHF		TV/RAD		WHITE ; FAV ▼	ASPECT
RED -	RED ; □?		RED	□	RED ; TEXT	RED
GREEN +	GREEN ; ■■■		GREEN	■■■	GREEN ; SAT/TV	GREEN
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊕		YELLOW	└--	YELLOW ; FAV ▲	YELLOW
BLUE ▶	BLUE ; ■■■		BLUE	SUB CH	BLUE ; PAUSE	BLUE
P+ ▲	▲		△		PR ▲	▲
VOL - ▲	◀		◀		VOL ▼	◀
OK	OK		OK		SELECT	OK
VOL + ▶	▶		▶		VOL ▲	▶
P- ▼	▼		▼		PR ▼	▼
MENU M	MENU		MENU		MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT		EXIT	▀	LANG.	EXIT
□ TV	WHITE : □		□	□	TV/RADIO	SAT/TV
□ EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE	EPG
▶ ⊖/♂	FAV		FAV	□▶	FAV.	FAV
▀ ⊖/♂			■			
II ⊖/●	⊗		II	●	PAUSE	
▶ ⊖/◀	▀		▶ : ▶		TEXT	
◀ ⊖/▶			◀			
▶ ⊖/□	INFO		▶		INFO	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⊗		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 95 E	Код 476	Код 477	Код 478	Код 479	Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅		POWER	∅
⊖ AV	USB		SAT		SAT	SAT
⊕	TIMER		ВРЕМЯ ; ⊕		TIME	
* ▲	* ; MUTE		*;		*	*
1- ./-- ⊖	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.		RCL	
2- P/C ⊖	BACK		⊖ ; A		CH&PAGE ▶	▲
⊗ + ⚡ + AUDIO	⊗		КАНАЛ +		VOL ▶	RADIO
⊕ + ⚡ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +	TV/RADIO	-	AUD
⊕ + △ - VIDEO	INFO		⊗		CH&PAGE ▼	▼
⊗ - ⚡ - TUNER	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.	VOL ▲	AUDIO
⊕ - ⚡ - CD	⊗		КАНАЛ -			
⊕ - △ - TAPE	SUBTITLE		ГРОМК -		BLUE	BLUE ; MLA
MODE	MODE		⊗		MULTI	MLP
RED -	RED		16:9 ; ■■■	ЗАК.ФИЛЬМ:КИНО.	AUD ; RED ; B	RED ; FAV
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C	GREEN ; RCL
YELLOW ▲	YELLOW		YELLOW ; F3	C	□ ; YELLOW ; D	YELLOW ; EPG
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; F4	D	◀ ; BLUE ; E	BLUE ; MLA
P+ ▲	▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲		CH +	▲
VOL - ▲	◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ▲		◀	◀
OK	OK		OK		OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL +		▶ ; ГРОМК. ▶		▶	▶
P- ▼	▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼		CH -	▼
MENU M	MENU		МЕНЮ	СОХР.	MENU	MENU
▀ EXIT	EXIT		ВЫХОД	▀	EXIT	EXIT
□ TV	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO	ZOOM
□ EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG	EPG
▶ ⊖/♂	FAV		МЕДЛ.		FAV	
▀ ⊖/♂	■ ; STOP		■	СТОП КАДР	ZOOM	
II ⊖/●	▶	RECORD	ПАУЗА	REC ; ●	PAUSE	PAUSE
▶ ⊖/◀	▶		⊗		TEXT	
◀ ⊖/▶	◀		◀	ПОМОЩЬ	◀	
▶ ⊖/□	▶		▶	№ ID	INF	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 481	Код 482	Код 483	Код 484	Код 485	
IRC 95 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV			TV/SAT		TV/SAT	
⊕			SLEEP		ANA/DIGI	
※ ▲	MUTE		MUTE		MUTE	
1- ↵			VIEW		CLEAR	
2- P/C ⊞	BACK		RECAL		CD	
⊗ + ⚡ + AUDIO	CH +		PAGE ▲		▲	
⊗ + ⚡ + RADIO	VOLUME +			F1	▲	
⊗ + △ + VIDEO	PAGEUP			F2	RADIO	
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO		LANG	F3	EAST	
⊗ - ⚡ - TUNER	CH -		PAGE ▼	-	▼	
⊗ - ⚡ - CD	VOLUME -			-	F.BK	
⊗ - △ - TAPE	PAGEDOWN				WEST	
MODE	OPTION	SAT	NVOD	LANG	UHF	
RED -	RED	RED ; GUIDE	RED		RED ; AUDIO	
GREEN +	GREEN	GREEN ; TEXT			GREEN ; POSITION	
YELLOW ↵	YELLOW	YELLOW ; SUB.T	YELLOW		YELLOW ; □	
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; A.MODE	BLUE		BLUE ; □	
P + ▲	▲	CH ▲	▲ ; P +	CH ▲	CH +	
VOL - ↵	◀	VOL ▲	◀ ; V-	VOL ▲	◀	
OK	OK	OK	OK	OK	OK/LIST	
VOL + ▶	▶	VOL ▶	▶ ; V+	VOL ▶	+ △	
P - ▼	▼	CH ▼	▼ ; P -	CH ▼	CH -	
MENU M	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	
☒ EXIT	EXIT	ESC	EXIT	EXIT	EXIT	
□ TV	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV	TV/RADIO	
□ EPG	GUIDE	GUIDE	EPG	GUIDE	EPG	
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	FAV	FAV	FAV	
☒ ☱ ☱	WIDE			SIZE		
□ ☰ ☱	SUBTITLE			OSD		
▶ ☱ ☱	TEXT	GREEN ; TEXT		TEXT		
◀ ☱ ☱						
▶ ☱ ☱	INFO	INFO		INFO	INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта	Код 486	Код 487	Код 488	Код 489	Код 490	
IRC 95 E	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅	
⊖ AV	SAT				◀	
⊕			⊕		▶	
※ ▲	※		※		MUTE	
1- ↵	i		PVR			
2- P/C ⊞	RECALL		PIP		LAST CH	
⊗ + ⚡ + AUDIO	PAGE ▲		P +		CH +	F1
⊗ + ⚡ + RADIO	⊗/PIC		PAGE ▲		VOL +	F2
⊗ + △ + VIDEO	UHF		TITLES		PG UP	F3
⊗ ⊖ ⊕ ⊖	AUDIO	□?	BACK		LANG	
⊗ - ⚡ - TUNER	PAGE ▼	■	P -		CH -	F4
⊗ - ⚡ - CD			PAGE ▼		VOL -	F5
⊗ - △ - TAPE	PIP		PIP SWAP		PG DN	F6
MODE	LANG	□	PIP ON/OFF		SAT	
RED -	RED ; F1 ; RECALL		RED		RED ; □?	RED
GREEN +	GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN		GREEN ; □	GREEN
YELLOW ↵	BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW		YELLOW ; ⊖	YELLOW
BLUE ▶	YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE ; ▽		BLUE ; □	BLUE
P + ▲	▲	P +	▲		▲	
VOL - ↵	◀	V -	◀		◀	
OK	OK	OK	OK		OK	
VOL + ▶	▶	V +	▶		▶	
P - ▼	▼	P -	▼		▼	
MENU M	MENU	MENU	MENU		MENU	
☒ EXIT	EXIT	EXIT	EXIT		HOME	
□ TV	TV/RA	□	INFO		SUBT	
□ EPG	GUIDE		GUIDE		EPG	
▶ ☰ ☱	FAV	FAV	▶	◀	FAV	
☒ ☱ ☱	■	■	■		■	
□ ☰ ☱	PAUSE	□	□	●	□	●
▶ ☱ ☱	▶	▶	▶		▶	
◀ ☱ ☱	◀	◀	◀		◀	
▶ ☱ ☱	INFO	▶	▶		HELP	
◀ ☱ ☱			◀		◀	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 95 E	Код 491	Код 492	Код 493	Код 494	Код 495	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅		∅		∅ : POWER	
⊖ AV	SOURCE		⊖		TV/SAT	SAT
⊕	V-FORMAT	∅ ; MEDIA	F1 ; INFO	⊕	Tms	HOME
✳ ▲		✳ ?	✳	✳ ; MUTE		✳ ; MUTE
1- ./-- ⊖	TV PORTAL		10		FAV	A
2- P/C ⊖	BACK	RETOUR; ⊖; ⊖; BACK	RECALL	⊖ ; RECALL	⊖	
✳ + ⚡ + AUDIO	CH ▲	PROG + ; P +	PAGE +	PAGE +	AUDIO	P +
✳ + ⚡ + RADIO	VOL +	VOL + ; V +	✳	VOL +	TV/RADIO	TV/♂
✳ + △ - VIDEO	✳	✳	F2 ; SUB	✳ ; NEXT	* ; USB	B
✳ ⊖ ⊖	MEDIA	♂ ; RADIO	F3 ; GOTO	⊖ ; FOLDER		WHITE ; AUDIO
✳ - ⚡ - TUNER	CH ▼	PROG - ; P -	PAGE -	PAGE -		P -
✳ - ⚡ - CD	VOL -	VOL - ; V -	✳	VOL -		C
✳ - △ - TAPE	✳	✳	SCAN	✳ ; PREV		D
MODE	i	OPT+	TXT	* ; PLAY MODE	Q ; FIND	FIND
RED -	RED ; ⊖	RED ; A	RED ; AUDIO	RED ; AUDIO	-	RED ; CARD
GREEN +	GREEN ; ■■	GREEN ; B	GREEN ; MODE	GREEN ; OPTION	-	GREEN ; MAILBOX
YELLOW ▲	YELLOW ; ⊖	YELLOW ; C	YELLOW ; DISP	YELLOW ; TXT		YELLOW ; MODE
BLUE ▶	BLUE ; C	BLUE ; D	BLUE	BLUE		BLUE ; STATUS
P + ▲	▲	▲	CH +	▲		▲
VOL - ▲	◀	◀	VOL -	◀		◀
OK	OK	OK	OK	OK		OK
VOL + ▶	▶	▶	VOL +	▶		▶
P - ▼	▼	▼	CH -	▼		▼
MENU M	MENU	M ; MENU	MENU	MENU	F1	MENU
☒ EXIT	EXIT	TEXT	X ; EXIT ; QUITTER	EXIT	TXT	EXIT
□ TV	TV/RADIO		⊖ ; LIST : INFOS	TV/R	INFO	V.FORMAT
□ EPG	GUIDE	WIDE	GUIDE ; ☒ ; EPG	EPG	EPG	□/⊖ ; ZOOM
▶ ☒ ☐	LIST	ZOOM	FAV	▶	◀	FAV
☒ ☐ ☐		■	■	■	■	STOP
⊖ ☐ ☐	⊖	●	⊖	●	⊖ ; PAUSE	● ; REC
▶ ☐ ☐	▶	TEXT	▶	▶	▶ ; PLAY	TEXT
◀ ☐ ☐	◀		◀	◀	◀ ; PAGE -	
▶ ☐ ☐	▶		▶	▶	▶ ; PAGE +	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9,	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 95 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 95 E	Код 496	Код 497	Код 498	Код 499
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
∅	∅ ; STANDBY		∅	∅ : POWER
⊖ AV	HDMI		TV/SAT	SAT
⊕	USB	RESOLUTION	⊖ ; SLEEP	TIME SHIFT
✳ ▲	✳ ; MUTE		✳ ; MUTE	✳ ; MUTE
1- ./-- ⊖		✓	⊖ ; FOLDER	
2- P/C ⊖	RETURN/EXIT	⊖ ; RECALL	⊖ ; RECALL	RECALL
✳ + ⚡ + AUDIO	PAGE UP	CH ▲	P ▲	PG +
✳ + ⚡ + RADIO	✳ ; NEXT	VOL +	V +	
✳ + △ - VIDEO	TEXT	✳	✳ ; NEXT	
✳ ⊖ ⊖	AUDIO	☒ ; PIP SWAP	☒ ; PORTAL	Q ; FIND
✳ - ⚡ - TUNER	PAGE DOWN	CH ▼	P ▼	PG -
✳ - ⚡ - CD	✳ ; PREV	VOL -	V -	
✳ - △ - TAPE	✳	✳	✳ ; PREV	
MODE	TV/RADIO	☒ ; PIP	⊖ ; PLAY MODE	⊖ ; USB
RED -	RED	RED ; ☒	RED ; AUDIO	F1
GREEN +	GREEN	GREEN ; ■	GREEN ; OPTION	F2
YELLOW ▲	YELLOW	YELLOW ; ✳ ?	YELLOW ; TXT	F3
BLUE ▶	BLUE	BLUE ; ☒	BLUE ; ☒	⊖ ; ZOOM
P + ▲	▲ ; CH +	▲	▲ ; PAGE UP	▲
VOL - ▲	◀ ; VOL -	◀	◀	VOL ▲
OK	OK	OK	OK	OK
VOL + ▶	▶ ; VOL +	▶	▶	VOL ▶
P - ▼	▼ ; CH -	▼	▼ ; PAGE DOWN	CH ▼
MENU M	MENU	MENU	MENU	FAV
☒ EXIT	RETURN/EXIT	☒ ; EXIT	EXIT	EXIT
□ TV	INFO	⊖ ; INFO	TV/RADIO	V.FORMAT
□ EPG	EPG	☒ ; EPG	EPG	INFO
▶ ☒ ☐	FAV	FAV	▶	◀
☒ ☐ ☐	■	■	■	■
⊖ ☐ ☐	⊖ ; STOP		⊖ ; STOP	-
SUBTITLE	● ; REC	⊖	⊖ ; PAUSE	● ; RECORD
▶ ☐ ☐	✳ ; PLAY/PAUSE	▶ ; Time	▶ ; PLAY	BISS
◀ ☐ ☐	◀ ; REV	◀	◀ ; PAGE -	
▶ ☐ ☐	▶ ; FWD	▶	▶ ; PAGE +	INFO
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0