

# Приложение IRC 99 E от 04.08.2012

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 99 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 107
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	Нет
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 320
Приемники спутникового телевидения	SAT, STB	401 - 485

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 99 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 99 E
SHIFT + 1 *	101
SHIFT + 2	102
SHIFT + 3	103
SHIFT + 4	104

Устройство	Код пульта IRC 99 E
SHIFT + 5	105
SHIFT + 6	106
SHIFT + 7	301
SHIFT + 8	302

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

## Коды пульта IRC 99 E.

### Коды к TV, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
A2.0	AUX	320
A2.1	AUX	320
CR-52D	AUX	303
DVD1	AUX	310
DVD2	AUX	319
HSD 200	AUX	309
HSD 201	AUX	307
HSD 201P	AUX	304
HSD 2041	AUX	315
HSD 2110	AUX	312
HSD 2115	AUX	317
HSD 2121	AUX	313
HSD 2130	AUX	314
HSD 300	AUX	302
HSD 308	AUX	308
HSD 6020	AUX	318
HSD 8410	AUX	316
HSD-R505	AUX	306
HTC-1401 (DVD)	AUX	311
HTC-1401 (TV)	TV	101
HTC1900W (DVD)	TV/AUX	103
HTC1900W (TV)	TV	104
HTC2001	TV/AUX	103
HTC2010W	TV/AUX	107
IR-49E	TV/AUX	102
JX-2006B	AUX	303
RC-0135	AUX	305
RC-0221	AUX	301
RC-102-0K	TV	105
TV1	TV	106

### Коды к SAT устройствам.

Марка	Код
ALFA GOLD	424
AMINO (СТРИМ)	401
ARION	408
ASTON	430
BIG SAT	413, 414
CONTINENT	475
DRE	402, 451, 477
DREAM	433
DVB SAT	408, 415, 479, 480
ECHOSPAC	461
ECHOSTAR	410, 411, 412
EUROSKY	413
EUROSTAR	462
EUSTON	434
GLOBALTEQ	436
GOLDEN INTERSTAR	416, 417, 468, 469, 471
HITACHI	473
HOMECAST (ВОЛЯ)	418, 428, 429
HUMAX	402, 403, 405, 443, 454, 455
ID DIGITAL	402
KAON	418
KOSMOS	449, 450
LUMAX	446, 459
MEDIA COM	434
NDS	431
NEXT	463
OPENBOX	408, 409, 452, 458
OPENTEL	464
ORIEL	476
PACE	404
PAUXIS	437, 453
POLAR	456
SAMSUNG	405, 406, 407, 448
SEG	432
SEZAM	472
SKYMASTER	423
STAR	436
STAR TRACK	408, 435
STARNET	474

Марка	Код
STRONG	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
SUNNIWELL	467
SUPERMAX	416, 465, 470
TECHNOSAT	446, 447
TOPFIELD	426, 427, 460
VESTEL	418, 473
XSAT (HTB+)	404
ZYXEL	466
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457
ДОМОЛИНК	466
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	437, 478, 481, 482, 483, 484, 485

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 99 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	STANDBY ; ⏻		⏻ ; POWER		⏻		POWER ; ⏻		⏻	
AV	AV ; TV/AV		SOURCE		AV		AV ; PC		AV ; SOURCE	
⌚	TIME		SLEEP		SLEEP	A-TIME	SLEEP ; CS		TIMER	
🔇	MUTE ; 🔇		🔇 ; MUTE		MUTE	▲	MUTE		🔇 ; MUTE	
1- /- /	/-	CANCEL ; ☒	/-		/- ; 10+	MEMORY ; ⏺	/-		/-	
2- P/C	↻ ; SWAP	A-B	SWAP		↻		CANCEL ; ⏺		↻	
🔊 + 🎧 + AUDIO	S.STD ; EFPE		↑		▲				▲	
📻 + 📻 + RADIO	E/S ; ZOOM ; E/W		→		▶				▶	
📺 + 📺 + VIDEO	📺 ; GAME		PICTURE		SUB-T				M.WIN	
🟢 + 🔊 + SOUND	GREEN ; SOUND	CLEAR	STEREO		I/II		I-II ; STATUS		STEREO	
📺 - 📺 - TUNER	SCAN ; SLOW		↓		▼				▼	
📻 - 📻 - CD			←		◀				◀	
📻 - 📻 - TAPE	I-II		OK		ENTER				ACT.WIN	
MODE	PP ; P.STD	↻	USB		RETURN	CLEAR	TV/DVD		🔒 ; FREEZE	
RED -	RED ; PICTURE		RED ; 🔴 -		STEP	RED	RED ; R ; OK		RED ; P.MODE	
GREEN +	GREEN ; SOUND ; 🔊		GREEN ; 🔴 +		INTRO	GREEN ; P.P	GREEN ; G ; P.P		GREEN ; S.MODE	
YELLOW ◀	YELLOW ; TIME		YELLOW ; 🌟 -		🔊	YELLOW	YELLOW ; Y ; ANA.		YELLOW ; FAV.	
BLUE ▶	BLUE ; FEAT. ; FUNC.		BLUE ; 🌟 +		🔊	BLUE ; P.S	BLUE ; B ; P.S.		BLUE ; 🔴 ; SLEEP	
P + ▲	P + ; CH +		CH +	↑	P +		P + ; CHANNEL ▲		CHANNEL +	
VOL - ◀	V - ; VOL -		VOL -	←	V -		VOL - ; VOLUME ▼		VOLUME -	
OK	MENU		OK/OK	OK	MENU				ENTER	
VOL + ▶	V + ; VOL +		VOL +	→	V +		VOL + ; VOLUME ▲		VOLUME +	
P - ▼	P - ; CH -		CH -	↓	P -		P - ; CHANNEL ▼		CHANNEL -	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		i≡ ; MENU	
EXIT	TXT ; 📺		TELETEXT	RETURN	SETUP	SOURCE ; 📺	TV/TXT ; 📺		TEXT	SORT ; SWAP
TV	TV ; EXIT ; DVD		OSD	COPY	STATUS	CHANN.	STATUS:RECAL.:I-II		PIP	PIP-POS
EPG	CALL ; 📺 ; DISPLAY		📺	ZOOM	OSD	LANGU.	RECALL:CLS ; 📺		📺 ; DSP/CAPS	🔍 ; ZOOM
▶ 📺	HOLD ; ⏺		HOLD		SLOW	TITLE ; ⏺	STOP ; ⏺		HOLD	
📺 ⏺	📺 ; ⏺ ; SIZE	LOCK	SIZE	■	■	ZOOM ; ⏺	SIZE ; ⏺		SIZE	AUTO ; CHILD LOCK
📺 ●	SUBCODE ; 🔴		SOUND	▶ II	II	A-B ; 📺	SUBCODE ; 📺		POP	
▶ 📺 ◀	MIX ; 📺		MIX	▶ II	▶	PROGRAM ; 📺	MIX ; 📺		MIX	
◀ 📺	REVEAL ; 📺		REVEAL	◀	◀	ANGLE ; 📺	REVEAL ; 📺		REVEAL	
▶ ▶ 📺	TUNE/INDEX ; TUNE		INDEX	▶▶	▶▶	REPEAT ; 📺	INDEX ; 📺		UPDATE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 106		Код 107	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		POWER	
AV	TV/AV		AV/TV	SOURCE
⌚	SLEEP		SLEEP	
🔇	MUTE		🔇	▲
1- /- /	/-		/-	
2- P/C	RECALL		📺	
🔊 + 🎧 + AUDIO	CH ▲		▲	
📻 + 📻 + RADIO	VOL ▲		▶	
📺 + 📺 + VIDEO	FAV CH +		I/II ; ANGLE	
🔊 + 🔊 + SOUND	SOUND	MMD	SMODE	
📺 - 📺 - TUNER	CH ▼		▼	
📻 - 📻 - CD	VOL ▼		◀	
📻 - 📻 - TAPE	FAV CH -		LANG	
MODE	PICTURE		P.MODE	
RED -	RED		RED ; PROGRAM	
GREEN +	GREEN		GREEN ; ZOOM	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; MENU	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; SUBTITLE	
P + ▲	▲ ; P +	UP	CH +	🔊
VOL - ◀	◀ ; V -	LEFT	VOL -	PAGE -
OK	←	OK	ENTER	
VOL + ▶	▶ ; V +	RIGHT	VOL +	PAGE +
P - ▼	▼ ; P -	DOWN	CH -	🔊 ; INDEX
MENU M	MENU		LCD-MENU	MENU
EXIT	EXIT		DVD-SETUP	TEXT
TV	TELETEXT		OSD	📺 ; GOTO
EPG	DISPLAY	OSD	DISPLAY	GREEN ; ZOOM
▶ 📺	HOLD	FAV	SLOW	HOLD
📺 ⏺	SIZE	STOP	■ ; STOP	📺 ; SIZE
📺 ●	FREEZE		📺 ; A/B	
▶ 📺 ◀	MIX ; OSD	PLAY/PAUSE	M ; PLAY/PAUSE	
◀ 📺	REVEAL		◀ ; TEXT	📺 ; REPEAT
▶ ▶ 📺	INDEX		▶▶ ; HOLD	INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER				⏻ ; POWER		POWER			
AV	INPUT	AC-3	P/N		NTSC/PAL		NTSC/PAL		2CH/MULTICH	
⌚	TIME	LANGUAGE	SUBTITLE		SHUFFLE		PS/IS		PBC	
⏸	EJECT ; ▲	MUTE	OPEN/CLOSE	⏸ ; MUTE	▲ ; EJECT	⏸ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	
1- /- /	10+	REPEAT	10+	CLEAR	+10	CLEAR			10+	CLEAR
2- P/C	CLEAR	A-B	GOTO		A-B	I/P	A-B		A-B	
⚙ + AUDIO	AUDIO	BASS +	REPEAT		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
📻 + RADIO	LS +	TREBLE +	STEP		ZOOM +		REPEAT		LANGUAGE	
📺 + VIDEO	RS +		RESUME		ANGLE		R/L		VIDEO	
🔊	STEREO	PAL/NTSC	A-B		REPEAT		3D		REPEAT	
📶 - TUNER	ANGLE	BASS -	PROGRAM		SEARCH		SEARCH		SEARCH	
📀 - CD	LS -	TREBLE -	PBC		ZOOM -		PROGRAM		PROG	
📼 - TAPE	RS -		L/R		TITLE		ANGLE		ANGLE	
MODE	SETUP	SEARCH	SETUP		SETUP	PHOTO MODE	SETUP		SETUP	
RED -	C -	SUB-W -	VOL -		VOLUME -		TITLE		ZOOM	
GREEN +	C +	SUB-W +	VOL +		VOLUME +		ZOOM		KARAOKE	
YELLOW ◀	SKIP ⏮		⏮ ; PREV		SKIP ⏮		⏮ ; PREV		SKIP ⏮	
BLUE ▶	SKIP ⏭		⏭ ; NEXT		SKIP ⏭		⏭ ; NEXT		SKIP ⏭	
P + ▲	↑		▲		▲		▲		↑	
VOL - ◀	◀	MVOL -	◀		◀		◀ ; V -		◀	
OK	PLAY		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + ▶	→	MVOL +	▶		▶		▶ ; V +		→	
P - ▼	↓		▼		▼		▼		↓	
MENU M	MENU	PROG	MENU	ANGLE	MENU	PROG	MENU		MENU	
EXIT	TITLE	CINEMA	RETURN	LANGUAGE	RETURN		⏮ ; RETURN		TITLE	
TV	PBC	ZOOM	TITLE	ZOOM	SUBTITLE	PBC	SUBTITLE		SUBTITLE	
EPG	DISPLAY	SUBTITLE	DISPLAY	VIEW	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
▶ ⏮	SLOW		SLOW		SLOW ▶	SLOW ◀	SLOW		SLOW	
■ ⏮	■ ; STOP/RETURN		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		STOP/RETURN	
⏸	⏸ ; PAUSE/STEP		PAUSE		⏸ / ▶ ; PAUSE/STEP		⏸ ; PAUSE/STEP		⏸ ; PAUSE/STEP	
▶ ⏮	PLAY		PLAY/PAUSE		▶		▶ ; PLAY		PLAY	
◀ ⏮	FAST ◀		◀ ; FB		◀ ; FAST FR		◀ ; REW		FAST ◀	
▶ ⏮	FAST ▶		▶ ; FF		▶ ; FAST FF		▶ ; FF		FAST ▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV	INPUT		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⌚	TIMER		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBT		SUBTITLE	
⏸	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; EJECT	⏸ ; MUTE	▲ ; OP/CL	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⏸ ; MUTE
1- /- /	I/P		10+	CLR	+10	CLEAR	10+	A-B	+10	CLEAR
2- P/C	DISC OPER	REPEAT	PS/IS		I/P		RETURN	REPEAT	RETURN	
⚙ + AUDIO	CH +	AUDIO	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
📻 + RADIO	VOL +		SEARCH		A-B		PS/IS		SHUFFLE	
📺 + VIDEO	P/N		A-B		NTSC/PAL		NTSC/PAL		NTSC/PAL	
🔊	SHOW VIEW		REPEAT		REPEAT		R/L	3D	I/P	
📶 - TUNER	CH -		PRG		SEARCH		PROG		SEARCH	
📀 - CD	VOL -				RESUME		SEARCH		A-B	
📼 - TAPE	RANDOM				SHUFFLE		CLEAR		REPEAT	
MODE	PROGRAM		PBC		PBC		PBC		PBC	
RED -	EDIT		VOL -		VOLUME -		VOL -		VOLUME -	
GREEN +	ANGLE		VOL +		VOLUME +		VOL +		VOLUME +	
YELLOW ◀	⏮ ; PREV		⏮ ; SKIP -		SKIP ⏮		⏮		⏮ SKIP	
BLUE ▶	⏭ ; NEXT		⏭ ; SKIP +		SKIP ⏭		⏭		⏭ SKIP	
P + ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU	PROG	MENU	PROG	MENU		MENU	
EXIT	SETUP		SETUP	RETURN	SETUP	RETURN	SETUP		SETUP	
TV	TITLE	SUB-T	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	
EPG	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM +
▶ ⏮	▶ ; SLOW	STEP	SLOW		▶ ; SLOW		SLOW	STEP	▶ ; SLOW	
■ ⏮	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏸	▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC/OTR	⏸ ; PAUSE/STEP		⏸ / ▶ ; PAUSE/STEP		⏸		⏸ / ▶ ; PAUSE/STEP	
▶ ⏮	▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	
◀ ⏮	◀ ; REV		◀ ; F.RWD		◀ ; FAST FR		◀		◀ ; FAST FR	
▶ ⏮	▶ ; FWD		▶ ; F.FWD		▶ ; FAST FF		▶		▶ ; FAST FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
↺ AV	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⏸			LIGHT		TIME		SUBTITLE		SUBTITLE	
⏮	▲ ; OPEN/CLOSE	⏮ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⏮ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- 10	+10		+10	CLEAR	10+	CLEAR	10+	CLEAR	10+	
2- P/C	GOTO		RETURN	A-B	↺ ; RETURN	A-B	RETURN		CLEAR	REPEAT
⚙ + AUDIO	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
📻 + RADIO	SUB-T		SUBTITLE		SUBTITLE		A-B		A-B	
📺 + VIDEO	CLEAR		NTSC/PAL		VIDEO		VIDEO		VIDEO	
🔍	ZOOM		L/R	MIC	L/R	MIC	REPEAT		MIC	MIC
📺 - TUNER	PROGRAM		PROG		PROGRAM		PROG		PROG	
📀 - CD	A-B		SEARCH		RESUME		SEARCH		SEARCH	
📼 - TAPE	REPEAT		IP		N/P		NTSC/PAL		N/P	
MODE	PBC		PBC	REPEAT	PBC	REPEAT	PBC		PBC	
RED -			VOLUME -		VOL -		VOLUME -		VOL -	
GREEN +			VOLUME +		VOL +		VOLUME +		VOL +	
YELLOW ◀	⏮		⏮ SKIP		⏮ ; PREV		⏮ ; PREV		⏮ ; PREV	
BLUE ▶	⏭		⏭ SKIP		⏭ ; NEXT		⏭ ; NEXT		⏭ ; NEXT	
P + ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
TV	TITLE		TITLE	BOOK	TITLE	RANDOM	TITLE		TITLE	
EPG	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM
▶ SLOW	SLOW	◀ SLOW	▶ SLOW	◀ SLOW	SLOW	STEP	SLOW	STEP	SLOW	
■ STOP	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏸	⏸ ; PAUSE/STEP		⏸ ; PAUSE/STEP		⏸ ; PAUSE		⏸ ; PAUSE/PAUSE		⏸ ; PAUSE/STEP	
▶ ◀	▶ ; PLAY	▶ ; PLAY	▶ ; PLAY	▶ ; PLAY	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY	
◀ ▶	◀ ; FAST FR		◀ ; FAST FR		◀ ; REV		◀ ; REV		◀ ; REV	
▶ ▶	▶ ; FAST FF		▶ ; FAST FF		▶ ; FWD		▶ ; FWD		▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻ ; POWER		STANDBY		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
↺ AV	CARD/DVD/USB	ANGLE	DVD/CARD/USB		D/U/C		DVD/USB		INPUT/SEL 2.0 CH	
⏸	SUBTITLE		SUBTITLE		3D/EQ		ANGLE		INPUT/SEL 5.1 CH	
⏮	▲ ; OPEN/CLOSE	⏮ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	⏮ ; MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE	⏮ ; MUTE		MUTE	
1- /- 10	+10	CLEAR	+10	CLEAR	+10	A-B	10+			
2- P/C	RETURN	REPEAT	RETURN	A-B	RETURN	GOTO	RETURN			
⚙ + AUDIO	AUDIO		AUDIO		CH +		AUDIO		CH/BAL. FRONT +	
📻 + RADIO	A-B		SHUFFLE		VOL +		SUBTITLE		CH/BAL. REAR +	
📺 + VIDEO	NTSC/PAL		NTSC/PAL		N/P		NTSC/PAL		CH/BAL. WOOFER +	
🔍	PBC		PBC	REPEAT	AUDIO	PROLOGIC	VIEW			
📺 - TUNER	PROG		PROG		CH -		PROG		CH/BAL. FRONT -	
📀 - CD	SEARCH		SEARCH		VOL -		A-B		CH/BAL. REAR -	
📼 - TAPE	IP		IP		R/L		REPEAT		CH/BAL. WOOFER -	
MODE	MODE		PHOTO MODE		FM MODE	PROG	SEARCH			
RED -	VOLUME -		VOLUME -		TUNER	CH.SET	VOLUME -		◊ ; VIRTUAL OFF	
GREEN +	VOLUME +		VOLUME +		PRE/TUN	ANGLE	VOLUME +		⊕ ; VIRTUAL ON	
YELLOW ◀	⏮		⏮ SKIP		⏮ ; PREV	RESUME	⏮			
BLUE ▶	⏭		⏭ SKIP		⏭ ; NEXT	REPEAT	⏭			
P + ▲	▲	PAGE +	▲		▲		▲		CH/BAL. CENTER +	
VOL - ◀	◀		◀		◀		◀		MAIN VOL ▼	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER			
VOL + ▶	▶		▶		▶		▶		MAIN VOL ▲	
P - ▼	▼	PAGE -	▼		▼		▼		CH/BAL. CENTER -	
MENU M	MENU		MENU		MENU	MEMO	MENU		RESET	
EXIT	SETUP		SETUP		SETUP	AUTO	SETUP			
TV	TITLE		TITLE	ANGLE	TITLE	SUBTITLE	TITLE			
EPG	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM		
▶ SLOW	SLOW	◀ SLOW	▶ SLOW	◀ SLOW	SLOW	STEP	SLOW	STEP		
■ STOP	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■			
⏸	⏸ ; PAUSE/STEP		⏸ ; PAUSE/STEP		⏸ ; PAUSE/STEP		▶			
▶ ◀	▶ ; PLAY	▶ ; PLAY	▶ ; PLAY	▶ ; PLAY	▶ ; PLAY		▶			
◀ ▶	◀ ; FAST FR		◀ ; FAST		◀ ; FBW		◀			
▶ ▶	▶ ; FAST FF		▶ ; FF/FR		▶ ; FWD		▶			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 99 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
⏮ AV			TV/SAT;STB;SOUR.				⏮		TV/SAT ; ТВ/СП	
⏭			WHITE ; ⏭				Формат ; Format			
⏮ ⏭			⏮ ; MUTE		⏮ ; MUTE		⏮		⏮	
1- /- /- ⏮	/- /-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- /- ; Aux			
2- P/C ⏮	LAST CH		⏮ ; RCL; LAST		⏮ ; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ; ⏮	
⏮ + ⏭ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		⏮		Pg Up ; СТР ⏮	
⏮ + ⏭ + RADIO	⏮ ; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		⏮		RADIO ; АУДИО	
⏮ + ⏭ + VIDEO	⏮ ; PG UP		⏮							
⏮ ⏭ ⏮			⏮ ; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
⏮ - ⏭ - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		⏮		Pg Dn ; СТР ⏮	
⏮ - ⏭ - CD	⏮ ; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		⏮			
⏮ - ⏭ - TAPE	⏮ ; PG DOWN		⏮							
MODE	⏮ ; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ⏮ ? ; ⏮		GREEN		GREEN			
YELLOW ⏮	YELLOW		YELLOW ; ⏮ ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ⏭	BLUE		BL. ; ИИФ ; FAV ; ⏮		BLUE		BLUE			
P + ⏮	⏮		⏮		⏮		⏮		P + ; ⏮	
VOL - ⏮	⏮		⏮		⏮		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ⏮	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ⏭	⏭		⏭		⏭		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ⏭	
P - ⏭	⏭		⏭		⏭		⏭		P - ; ⏭	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ ; MOVIES		Меню ; Menu		МЕНЮ ; МЕНЮ	
EXIT	X ; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
TV			STATUS		TV/RADIO		Список		□	
EPG			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; RECORD		#				⏮ ; Info			
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; STOP		WIDE		⏮ ; STOP		⏮ ; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; HOLD		LIST		⏮ ; PAUSE	⏮ ; RECORD	Стон ; Freeze			
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; TEXT		⏮ ; ⏮ / ⏮		⏮ ; PLAY					
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	⏮ ; REW			⏮ ?	
⏮ ⏭ ⏮	⏮ ; MIX		i		+ ; INFO	⏮ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; STANDBY		⏻ ; STANDBY		⏻	
⏮ AV							TV/SAT		SAT	
⏭	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
⏮ ⏭	MUTE		⏮ ; MUTE		⏮ ; MUTE		⏮		⏮	
1- /- /- ⏮										
2- P/C ⏮	LAST		LAST		RECALL		⏮ ; BACK			
⏮ + ⏭ + AUDIO	Pg +		CH ⏮		CH ⏮		CH/Pg ⏮			
⏮ + ⏭ + RADIO	TV/RADIO		VOL +		VOL ⏮		VOL +			
⏮ + ⏭ + VIDEO			PG +		PAGE ⏮		PAL/NTSC			
⏮ ⏭ ⏮					UHF ; SAT		ZOOM			
⏮ - ⏭ - TUNER	Pg -		CH ⏭		CH ⏭		CH/Pg ⏭			
⏮ - ⏭ - CD			VOL -		VOL ⏭		VOL -			
⏮ - ⏭ - TAPE			PG -		PAGE ⏭					
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW ⏮	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE ⏭	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P + ⏮	CH + ; ⏮		CH + ; ⏮		⏮		⏮		CH ⏮	
VOL - ⏮	VOL - ; ⏮		VOL - ; ⏮		⏮		⏮		VOL ⏮	
OK	OK		OK ; ⏮		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL + ⏭	VOL + ; ⏭		VOL + ; ⏭		⏭		VOL ⏭		VOL ⏭	
P - ⏭	CH - ; ⏭		CH - ; ⏭		⏭		⏭		CH ⏭	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; ⏮		МЕНЮ		МЕНЮ		МЕНЮ	
EXIT	EXIT		EXIT ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		EXIT ; EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV ⏮	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
⏮ ⏭ ⏮	FAV		FAV				FAV		FAV	
⏮ ⏭ ⏮							PAUSE		UHF	
⏮ ⏭ ⏮					TEXT					
⏮ ⏭ ⏮									⏮ ?	
⏮ ⏭ ⏮					INFO ; i		i ; INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
⊙					🔍		SLEEP		TIMER	
🔊 ▲	🔊		🔊		🔊		MUTE		MUTE	
1- /- /										
2- P/C			RCL		⏪		RECALL		RECALL	
🔊 + 🎧 + AUDIO			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
📺 + 📺 + VIDEO	TV/RAD		RED ; TV/RAD		⏮					
📺 - 🎧 - TUNER			P -		F2				GAME	
📻 - 📻 - CD					⏭				SCAN	
📻 - 📻 - TAPE										
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ; 🔍?		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; 📺		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; 🔍?		YELLOW ; 📺		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; 📺		BLUE ; MP		BLUE	
P + ▲	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL + ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV		TV		📺 ; WHITE		TV/R		T/R	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
📺									STILL	
⏸					⏸		PAUSE		ZOOM	
▶ ◀					UHF				📺	
◀ 🔍	🔍?		🔍?		HELP				HELP	
▶ 🔍	i		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; STAND BY		⊙		⊙	
AV	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
⊙	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
🔊 ▲	🔊		🔊 ; MUTE		MUTE ; 🔊		🔊		🔊	
1- /- /	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
🔊 + 🎧 + AUDIO	▲ ; + 100		OPT +	X +	CHANNEL ▲		CH ▲		PR +	
📺 + 📺 + RADIO	+		TV/RADIO		VOLUME +		VOL ▲		▲+	
📺 + 📺 + VIDEO	F3 ; 📺		COLOR		→		RADIO			
📺 - 🎧 - TUNER	📺 ; 🎧		PAUSE		A.L/R		AUDIO		RADIO	
📻 - 📻 - CD	▼ ; - 100		FINE TUNE		CHANNEL ▼		CH ▼		PR -	
📻 - 📻 - TAPE	-		MOTOR		VOLUME -		VOL ▼		▼-	
MODE	F4		HD		←←				OK	
RED -	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
GREEN +	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
YELLOW ◀	GREEN ; SAT		GREEN ; 📺		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
BLUE ▶	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; 📺		YELLOW ; 📺		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
P + ▲	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
VOL - ◀	CH ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
OK	VOL ◀		VOL ◀ ; PG UP		◀ ; ◀		◀		◀	
VOL + ▶	OK		OK		OK		OK		OK	
P - ▼	VOL ▶		VOL ▶ ; PG DN		▶ ; ▶		▶		▶	
MENU M	CH ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
EXIT	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
TV	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
EPG	TV		INFO		TV/STB		TV		TV	
FAV	EPG		EPG		EPG		📺		GUIDE	
📺	FAV ; 📺		FAV		▶		📺		FAV	
⏸			⏸		⏸					
▶ ◀	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	●				
◀ 🔍	▶		▶		▶				▶	
▶ 🔍	◀		◀		◀				◀	
1, 2, ... 9, 0	INFO		▶		▶				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	
AV	SAT		SAT		AV ; □ ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
⏸			SUB		SUB ; ←					
⏸	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		MUTE		⏸	
1- /- /										
2- P/C					BACK ; EXIT		RCL			
⊕ + ⊕ + AUDIO	P +		P +		PAGE ⬆ ; PAGE ⬆ ; +		P +		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
⊕ + ⊕ + VIDEO	DIGITAL TV									
⊕ + ⊕ +	SOUND				AUDIO ; ←		SOUND			
⊕ - ⊕ - TUNER	P -		P -		PAGE ⬆ ; PAGE ⬆ ; -		P -			
⊕ - ⊕ - CD	ANALOG RADIO									
⊕ - ⊕ - TAPE	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW ←			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE →			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P + ▲	▲		▲		CHANNEL ▲		▲		CH ▲	
VOL - ←	←		←		VOL -		←		VOL ←	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL + →	→		→		VOL +		→		VOL →	
P - ▼	▼		▼		CHANNEL ▼		▼		CH ▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT ; TEXT		EXIT		EXIT	
TV	LANG		TV		SAT : □ : BROWSE		TV		TV.MODE	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
FAV	FAV		FAV		FAV ; ALT ; →		FAV ; SGNL		FAV	
⏸	PAUSE		⏸		PAUSE ; ⬆ ; FREEZE		PAUSE		PAUSE	
⏸										
⏸										
⏸										
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER		⏻		STANDBY	
AV			SAT		TV/STB				TV/SAT	
⏸			⏸		⏸		⏸		MUTE	
1- /- /			M1						ALL CH	
2- P/C	RECALL		⏻		RCL		⏻			
⊕ + ⊕ + AUDIO			P +		CH →		P +		CH ▲	
⊕ + ⊕ + RADIO			V +		VOL →				VOL ▲	
⊕ + ⊕ + VIDEO			M2							
⊕ + ⊕ +									RADIO	
⊕ - ⊕ - TUNER			P -		CH ←		P -		CH ▼	
⊕ - ⊕ - CD			V -		VOL ←				VOL ▼	
⊕ - ⊕ - TAPE			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC		⏸?		ZOOM	
RED -	RED ; ⏸		RED ; F1		RED		RED ; ⏸		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ←	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE →	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P + ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL - ←	← ; -		←		←		VOL ←		←	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL + →	→ ; +		→		→		VOL →		→	
P - ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV					AUD					
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
FAV	GREEN ; FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⏸					A-Z					
⏸					LANG					
⏸					TEXT					
⏸										
⏸										
1, 2, ... 9, 0	BLUE ; INFO		i		i		i		FREEZE ; HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	





Функции кнопок пульта IRC 99 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
AV	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊙			UHF		⊙					
⊙	⊙		⊙		⊙		MUTE		⊙	
1- /- /- ⊙					⊙		QUALITY			
2- P/C ⊙	BACK		+ PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
⊙ + ⊙ + AUDIO	CH +		⊙		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
⊙ + ⊙ + RADIO	VOL +				V +				F1	
⊙ + ⊙ + VIDEO	PG +				i				F2	
⊙ ⊙ ⊙	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⊙	
⊙ - ⊙ - TUNER	CH -		⊙		P - ; SEITE -		PGDN			
⊙ - ⊙ - CD	VOL -				V -				F3	
⊙ - ⊙ - TAPE	PG -				!				F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⊙	
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⊙	RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ; ⊙	⊙	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ⊙	YELLOW		YELLOW ; ⊙		YELLOW ; OPT +	⊙	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ⊙	BLUE		BLUE ; ⊙		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ⊙	⊙		PR +		⊙		⊙		⊙	
VOL - ⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
P - ⊙	⊙		PR -		⊙		⊙		⊙	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	⊙	EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⊙	TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE	⊙	ZOOM		EPG	
⊙ ⊙ ⊙	FAV		FAV		⊙		FAV		FAV	
⊙ ⊙ ⊙					⊙ ; LIVE				⊙	
⊙ ⊙ ⊙	⊙ / II		PAUSE		⊙ ; TIME SHIFT	⊙	PAUSE		⊙	
⊙ ⊙ ⊙	TELETEXT								⊙	
⊙ ⊙ ⊙	LIST		LIST		⊙				⊙	
⊙ ⊙ ⊙	INFO		INFO		⊙				⊙	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / ⊙	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙		⊙	
AV	TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL			
⊙					TIMER				SAP	
⊙	MUTE		⊙		⊙ ; MUTE		⊙		MUTE	
1- /- /- ⊙										
2- P/C ⊙	RECALL		PREV		LAST		⊙			
⊙ + ⊙ + AUDIO	PAGE + ; PAGE ⊙		AUDIO		CH ⊙		AUDIO		CHANNEL +	
⊙ + ⊙ + RADIO			RADIO		VOL +				VOLUME +	
⊙ + ⊙ + VIDEO					PG +					
⊙ ⊙ ⊙	ZOOM								AUDIO CH	
⊙ - ⊙ - TUNER	PAGE - ; PAGE ⊙				CH ⊙				CHANNEL -	
⊙ - ⊙ - CD					VOL -				VOLUME -	
⊙ - ⊙ - TAPE					PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW ⊙	YELLOW ; PAUSE ; F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE ⊙	BLUE ; ⊙ PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P + ⊙	⊙ ; CH ⊙		CH ⊙		⊙		⊙ ; CH +		⊙	
VOL - ⊙	⊙ ; VOL ⊙		VOL ⊙		⊙		⊙ ; VOL -		⊙	
OK	OK ; LIST		OK		OK ; ⊙		OK		SELECT ; ⊙	
VOL + ⊙	⊙ ; VOL ⊙		VOL ⊙		⊙		⊙ ; VOL +		⊙	
P - ⊙	⊙ ; CH ⊙		CH ⊙		⊙		⊙ ; CH -		⊙	
MENU M	MENU		MENU		MENU ; ⊙		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		⊙ ; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
TV	TV/RAD		TV		TV/RADIO		⊙ / ⊙		TV CH	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
⊙ ⊙ ⊙	FAV		FAV		FAV		FAV			
⊙ ⊙ ⊙										
⊙ ⊙ ⊙	⊙ / II		PAUSE						⊙	
⊙ ⊙ ⊙										
⊙ ⊙ ⊙	i		INFO							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
⏸	⏸		SLEEP		SAT					
⌘	⌘		⌘		⌘		⌘		⌘	
1- /- /	*		UHF				OPT+			
2- P/C	LAST		⏪		RECALL		BACK			
⊕ + ⊕ + AUDIO	CH ⊕		P ⊕ ; ⊕		⊕		P+		AUDIO	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL ⊕		⏩				V+			
⊕ + ⊕ + VIDEO	GAME		INFO				PAGE ⊕			
⊕ + ⊕	#		⏪ / ⏩		AUDIO		WIDE			
⊕ - ⊕ - TUNER	CH ⊖		P ⊖ ; ⊕				P-			
⊕ - ⊕ - CD	VOL ⊖		⏪				V-			
⊕ - ⊕ - TAPE	HELP		⏪				PAGE ⊖			
MODE	⏪; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ; ⊕		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ; ⊕	F2	GREEN ; ⊕				GREEN			
YELLOW ⊕	YELLOW ; ⊕		YELLOW ; ⊕?		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE ⊕	BLUE ; FAV		BLUE ; ⊕		BLUE ; SAT		BLUE			
P+ ⊕	⊕		CH ⊕		⊕		⊕		⊕	
VOL - ⊕	⊖		VOL ⊖		⊖		⊖		⊖	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ⊕	⊕		VOL ⊕		⊕		⊕		⊕	
P- ⊖	⊖		CH ⊖		⊖		⊖		⊖	
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT	⊕	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO	TV CHAT	⊕		TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
EPG	GUIDE	⊕	EPG		EPG		EPG		INFO	
⏪	SLOW		FAV		FAV					
⏪	⏪		⏪							
⏪	⏪	⊕; REC	⏪	⊕	PAUSE					
⏪	⏪		⏪ ; TIME ⊕		TXT		TEXT		⏪ / ⊕	
⏪	⏪		⏪				LIST			
⏪	⏪		⏪		INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		POWER		⏻ ; POWER		⏻	
AV			TV/STB		TV/SAT		SAT		AUX	SAT ; ⊕
⏸	TIMER		PAUSE		SLEEP				⏸	
⌘	⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE		MUTE		⌘	
1- /- /									A/R	
2- P/C			RECALL		BACK		RECALL		⏪	
⊕ + ⊕ + AUDIO	P+ ; CH+		VOL+	AUDIO	PG+		CH+		⏩	
⊕ + ⊕ + RADIO	VOL+		PAGE+		VOL+		VOL+		⏪	
⊕ + ⊕ + VIDEO			⊕ ; NEXT	VIDEO	SAT		P/N		⏪	
⊕ + ⊕	LANGUAGE		GAME		ZOOM		AUDIO		⏪?	
⊕ - ⊕ - TUNER	P- ; CH-		VOL-		PG-		CH-		⏪	
⊕ - ⊕ - CD	VOL-		PAGE-		VOL-		VOL-		⏪	
⊕ - ⊕ - TAPE			⊕ ; PREV		SIGNAL				⏪	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO		OPTION		GAME		WHITE ; ⊕ ; ⊕	
RED -	RED		RED ; TTX		RED ; AUDIO		RED ; DISPLAY		V.FORMAT	
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB		GREEN ; PAUSE		RED ; ⊕	
YELLOW ⊕	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; ZOOM		GREEN ; ⊕	
BLUE ⊕	BLUE		BLUE		BLUE ; SLEEP		BLUE ; ⊕		YELLOW ; ⊕	
P+ ⊕	⊕		⊕		⊕ ; CH+		⊕		GREEN ; ⊕	
VOL - ⊕	⊖		⊖		⊖ ; VOL-		⊖		P+	
OK	OK		OK		OK		OK		V-	
VOL+ ⊕	⊕		⊕		⊕ ; VOL+		⊕		OK ; LIST	
P- ⊖	⊖		⊖		⊖ ; CH-		⊖		V+	
MENU M	MENU ; ⊕		MENU		MENU		MENU		P-	
EXIT	⊕ ; EXIT		⊕ ; EXIT		EXIT		EXIT		MENU	
TV	⊕ ; TV/RADIO		INF		TV/R		TV/RAD		EXIT	⊕
EPG	GUIDE		EPG		EPG		EPG		i	
⏪			FAV		FAV		FAV		GUIDE	
⏪			⏪ ; STOP						FAV	⏪
⏪	⏪ ; PAUSE		⏪ / ⊕ ; PLAY/PAUSE	⊕ ; REC	PAUSE				⏪	
⏪	⏪ ; TEXT		⏪ / ⊕ ; PLAY/PAUSE						⏪	
⏪	⏪ ; INFO		⏪ ; FB						⏪	
⏪	SUBTITLE		⏪ ; FF		INFO		INFO		⏪	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV	TV/SAT				TV/SAT		SAT		TV/SAT	
⊙	SLEEP								SLEEP	
⊙			MUTE		⊙		⊙		⊙	
1- /- /			CANCEL ; SOUND						⊙	
2- P/C	RECALL		BACK		RECALL		LAST		RCL	
⊙ + ⊙ + AUDIO	PGUP		SAT ⊙		P +		⊙			
⊙ + ⊙ + RADIO	SAT		W		VOL +		⊙		TV/RADIO	
⊙ + ⊙ + VIDEO	AUX IN						⊙		COLOR	
⊙ ⊙ ⊙	AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO		⊙?	
⊙ - ⊙ - TUNER	PGDN		SAT ⊙		P -		⊙			
⊙ - ⊙ - CD			E		VOL -		⊙			
⊙ - ⊙ - TAPE							⊙			
MODE			SET		SAT		⊙		MODE	
RED -	RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1		RED	
GREEN +	GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2		GREEN	
YELLOW ⊙	YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3		YELLOW	
BLUE ⊙	BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4		BLUE	
P + ⊙	⊙		CH ⊙		CH ⊙		CH ⊙		⊙	
VOL - ⊙	⊙		VOL ⊙		VOL ⊙		VOL ⊙		⊙	
OK	OK		ENT		OK		OK		OK	
VOL + ⊙	⊙		VOL ⊙		VOL ⊙		VOL ⊙		⊙	
P - ⊙	⊙		CH ⊙		CH ⊙		CH ⊙		⊙	
MENU M	MENU		STORE		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		PRO		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL		TV	
EPG	GUIDE				EPG		GUIDE		EPG	
⊙ ⊙ ⊙			FAV		FAV		FAV		FUN KEY	
⊙ ⊙ ⊙										
⊙ ⊙ ⊙	PAUSE						PAUSE			
⊙ ⊙ ⊙	TEXT						TEXT			
⊙ ⊙ ⊙									HELP	
⊙ ⊙ ⊙	INFO				INFO		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙ ; ВКЛ		⊙		POWER		⊙	
AV	PURPLE		TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
⊙	ORANGE		⊙ ; ИГРЫ							
⊙	MUTE		⊙		⊙		MUTE		MUTE (?)	
1- /- /	BACK		⊙		BACK		RECALL		RECALL (?)	
2- P/C	⊙ ; CH RTN		⊙ ; ВЫХОД	⊙ ; УДАЛ						
⊙ + ⊙ + AUDIO	⊙		⊙ +		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ⊙		AUDIO (?)	
⊙ + ⊙ + RADIO	⊙		⊙ +		F2 ; SAT		VOL ⊙		TV/RADIO (?)	
⊙ + ⊙ + VIDEO	PAGE ⊙		⊙ ; ВВЕРХ		F3 ; ⊙		P/N		P/N (?)	
⊙ ⊙ ⊙	L/R		⊙		⊙		AUDIO			
⊙ - ⊙ - TUNER	⊙		⊙ -		F4		CH & PAGE ⊙		⊙	
⊙ - ⊙ - CD	⊙		⊙ -				VOL ⊙		⊙	
⊙ - ⊙ - TAPE	PAGE ⊙		⊙ ; ВНИЗ				T/S		POS (?)	
MODE	KEYB		⊙ ; СИМВ	⊙ ; ПОИСК	FILTER		SAT		SAT (?)	
RED -	RED	*	RED ; F2	VOD	RED ; SCAN		RED ; TTX		RED	
GREEN +	GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО	GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ⊙	YELLOW	⊙	YELLOW ; F3	ПВМ	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ⊙	BLUE	⊙	BLUE ; F4		BLUE ; AV		BLUE ; MP		BLUE	
P + ⊙	CHANNEL +		⊙		CH ⊙		⊙		⊙	
VOL - ⊙	VOLUME -		⊙		VOL ⊙		⊙		⊙	
OK	OK		OK	ВЫБР	OK		OK		OK	
VOL + ⊙	VOLUME +		⊙		VOL ⊙		⊙		⊙	
P - ⊙	CHANNEL -		⊙		CH ⊙		⊙		⊙	
MENU M	MENU		⊙ ; ГИД		MENU		MENU		MENU (?)	
EXIT	⊙		УСТ		EXIT		EXIT		EXIT (?)	
TV	HOME		ТИТР		⊙		TV/RADIO			
EPG	HELP		ИНФО		EPG		EPG		EPG (?)	
⊙ ⊙ ⊙			⊙ ; ЛЮБИМ		⊙		FAV		FAV (?)	
⊙ ⊙ ⊙	⊙		⊙ ; СТОП		⊙					
⊙ ⊙ ⊙	⊙	⊙ ; REC	⊙ ; ИГР/ПАУЗА		⊙		PAUSE	REC	PAUSE (?)	
⊙ ⊙ ⊙	⊙		⊙ ; ИГР/ПАУЗА		⊙					
⊙ ⊙ ⊙	⊙		⊙ ; НАЗАД				POS			
⊙ ⊙ ⊙	⊙		⊙ ; ВПЕРЕД		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV			WWW				SAT		MAIL	
⌂	⌂		⌂	⌂?	⌂		UHF			
1- /- /	⌂		↺		--		MUTE		⌂	
2- P/C	↺		RCL				RECALL		↺	
⊕ + ⊕ + AUDIO	P+		P/PG ⊕				FAV ⊕		PAGE +	
⊕ + ⊕ + RADIO	⌂		⌂ +				TV/RADIO		VOL +	
⊕ + ⊕ + VIDEO			i						LANG	
⊕ + ⊕ +	⌂		⌂	MUSIC	I-II		AUDIO		AUDIO	
⊕ - ⊕ - TUNER	P-		P/PG ⊖				FAV ⊖		PAGE -	
⊕ - ⊕ - CD			⌂						VOL -	
⊕ - ⊕ - TAPE			⌂						REMIND	
MODE	UHF		TV/RAD				WHITE ; FAV ⊖		ASPECT	
RED -	RED ; ⌂?		RED	⌂	RED ; LIST		RED ; TEXT		RED	
GREEN +	GREEN ; ⌂		GREEN	⌂	GREEN		GREEN ; SAT/TV		GREEN	
YELLOW ⊕	YELLOW ; ⌂		YELLOW	⌂ - ⌂	YELLOW		YELLOW ; FAV ⊕		YELLOW	
BLUE ⊕	BLUE ; ⌂		BLUE	SUB CH	BLUE ; FAV.		BLUE ; PAUSE		BLUE	
P + ⊕	⌂		⌂		P + ; ⊕		PR ⊕		⌂	
VOL - ⊕	⌂		⌂		⌂		VOL ⊖		⌂	
OK	OK		OK		SELECT		OK		OK	
VOL + ⊕	⌂		⌂		⌂		VOL ⊕		⌂	
P - ⊖	⌂		⌂		P - ; ⊖		PR ⊖		⌂	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	⌂	LANG.		EXIT		EXIT	
TV	WHITE ; ⌂		⌂	⌂	TV/RADIO		SAT/TV		⌂	
EPG	EPG		EPG	PHOTO	GUIDE		EPG		EPG	
⌂	FAV		FAV	⌂	FAV.		FAV		FAV	
⌂			⌂							
⌂	⌂		⌂				PAUSE			
⌂	⌂		⌂				TEXT			
⌂			⌂							
⌂	INFO		⌂		?		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/⌂		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 476		Код 477		Код 478		Код 479		Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; STANDBY		⏻		⏻		POWER		⏻	
AV	USB		ВХ.СИГН.		SAT		SAT		SAT	
⌂	TIMER		ВРЕМЯ ; ⌂				TIME			
⌂	⌂ ; MUTE		⌂		⌂		⌂		⌂	
1- /- /	MEDIA		СПИСОК ВОСПР.							
2- P/C	BACK		↺		↺ ; A		RCL			
⊕ + ⊕ + AUDIO	⌂		КАНАЛ +				CH&PAGE ⊕		⌂	
⊕ + ⊕ + RADIO	TV/RADIO		ГРОМК +		TV/RADIO		VOL ⊕		RADIO	
⊕ + ⊕ + VIDEO	INFO		⌂							
⊕ + ⊕ +	AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.			AUD		AUDIO	
⊕ - ⊕ - TUNER	⌂		КАНАЛ -				CH&PAGE ⊖		⌂	
⊕ - ⊕ - CD			ГРОМК -				VOL ⊖			
⊕ - ⊕ - TAPE	SUBTITLE		⌂							
MODE	MODE		16:9	ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬМ	UHF ; F		MULTI		MLP	
RED -	RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B		RED		RED ; FAV	
GREEN +	GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C		GREEN		GREEN ; RCL	
YELLOW ⊕	YELLOW		YELLOW ; F3	C	⌂ ; YELLOW ; D		YELLOW		YELLOW ; EPG	
BLUE ⊕	BLUE		BLUE ; F4	D	⌂ ; BLUE ; E		BLUE		BLUE ; MLA	
P + ⊕	⌂ ; CH +		⌂ ; КАНАЛ +		CH +		⌂		⌂	
VOL - ⊕	⌂ ; VOL -		⌂ ; ГРОМК. ⊖		⌂		⌂		⌂	
OK	OK		OK		OK/LIST		OK		OK	
VOL + ⊕	⌂ ; VOL +		⌂ ; ГРОМК. ⊕		⌂		⌂		⌂	
P - ⊖	⌂ ; CH -		⌂ ; КАНАЛ ⊖		CH -		⌂		⌂	
MENU M	MENU		МЕНЮ	СОХР.	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		ВЫХОД	⌂	EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO		TV/R		ZOOM	
EPG	EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG		EPG		EPG	
⌂	FAV		МЕДЛ.		FAV		FAV			
⌂	⌂ ; STOP		⌂	СТОП КАДР			ZOOM			
⌂	⌂	RECORD	⌂	ПАУЗА	REC ; ●		PAUSE		PAUSE	
⌂	⌂		⌂				TEXT			
⌂	⌂		⌂	ПОМОЩЬ	⌂					
⌂	⌂		⌂	№ ID	⌂		INF		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 99 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 99 E	Код 481		Код 482		Код 483		Код 484		Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV			TV/SAT		MAIL		TV/SAT		SAT	
⊙			SLEEP				ANA/DIGI			
⊙	MUTE		MUTE		⊙		MUTE		⊙	
1- /- /			VIEW				CLEAR			
2- P/C	BACK		RECAL		⊙				⊙	
⊙ + ⊙ + AUDIO	CH +		PAGE ▲		F1		▲		▲	
⊙ + ⊙ + RADIO	VOLUME +				F2		RADIO			
⊙ + ⊙ + VIDEO	PAGEUP				F3		EAST			
⊙	AUDIO		LANG		AUDIO		AUDIO			
⊙ - ⊙ - TUNER	CH -		PAGE ▼		-		▼		▼	
⊙ - ⊙ - CD	VOLUME -				-		F.BK			
⊙ - ⊙ - TAPE	PAGEDOWN						WEST			
MODE	OPTION		SAT		NVOD		LANG			
RED -	RED		RED ; GUIDE		RED				UHF	
GREEN +	GREEN		GREEN ; TEXT						RED ; AUDIO	
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; SUB.T		YELLOW				GREEN ; POSITION	
BLUE ▶	BLUE		BLUE ; A.MODE		BLUE				YELLOW ; □	
P + ▲	▲		CH ▲		▲ ; P +		CH ▲		BLUE ; ⊙	
VOL - ◀	◀		VOL ◀		◀ ; V-		VOL ◀		CH +	
OK	OK		OK		OK		OK		OK/LIST	
VOL + ▶	▶		VOL ▶		▶ ; V+		VOL ▶		▶	
P - ▼	▼		CH ▼		▼ ; P -		CH ▼		CH -	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		ESC		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		GUIDE		EPG		GUIDE		EPG	
▶ ⊙ ◀	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ⊙ ■	WIDE						SIZE			
⊙ ●	SUBTITLE						OSD			
▶ ⊙ ◀	TEXT		GREEN ; TEXT				TEXT			
◀ ⊙ ▶										
▶▶ ⊙	INFO		INFO				INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	