

# Приложение IRC SAT E от 11.02.2014

## Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC SAT E
Приемники SAT (база 1)	SAT	401 - 499
Приемники SAT (база 2)	SAT	301 - 315

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC SAT E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта **IRC**, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC SAT E
SHIFT + 1 *	429
SHIFT + 2	404
SHIFT + 3	423
SHIFT + 4	401

Устройство	Код пульта IRC SAT E
SHIFT + 5	403
SHIFT + 6	410
SHIFT + 7	412
SHIFT + 8	435

\* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта **1, 2, ..., 7** или **8**.

Коды пульта IRC SAT E.

Таблица № 1 «Марка-Код»

Марка	Код
ALFA GOLD	428
AMINO (СТРИМ)	302, 429
ARION	435
ASTON	411
BIG SAT	303, 439, 440
CONTINENT	486
DAEWOO	472
DRE (GENERAL SATELLITE)	404, 468, 488
DREAM	419
ECHOSPACE	462
ECHOSTAR	408, 409, 422
EUROSKY	440
EUROSTAR	463
EUSTON	425
GALAXY INNOVATIONS	308, 311, 312, 478, 481
GLOBALTEQ	433
GLOBO	309, 315
GOLDEN INTERSTAR	421, 441, 479
GOLDEN MEDIA	312
GOLDMASTER	311
GOLDSTAR - LG	471
HITACHI	424, 432
HOMECAST (ВОЛЯ)	420, 431, 436
HUMAX	305, 403, 404, 423, 448, 460, 461
ID DIGITAL	404
KAON	420
KOSMOS	455, 456
LUMAX	307, 313, 452, 473
MEDIA COM	425
MOTOROLA	301, 483, 484
MYSTERY	310
NDS	414
NEXT	464
NOKIA	413
ONLIME	305
OPENBOX	427, 435, 469, 470
OPENTEL	465
ORIEL	487
PACE	401
PAUXIS	442, 459
PHILIPS	457, 499
PIONEER	451
POLAR	458
SAGEMCOM	306
SAMSUNG	403, 410, 412, 454
SEG	418
SEZAM	482
SKYMASTER	430
SKYWAY	311
STAR	433
STAR TRACK	426, 435
STARNET	485
STRONG	314, 405, 406, 415, 416, 417, 428, 430
SUNNIWELL	475
SUPERBOX	303
SUPERMAX	421, 466, 480
TECHNOSAT	452, 453
TOPFIELD	437, 438, 477
TOSHIBA	476
VESTEL	420, 424
WORLD VISION	421
XSAT (HTB+)	306, 401, 402, 407
YUXING	304
ZYXEL	474
БИЛАЙН	301, 483, 484
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 458, 467
ДОМ.RU	305
ДОМОЛИНК	474
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	303, 304, 434, 435, 442, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498

**Таблица № 2 «Марка-Пульт-Код»**

Марка	Пульт	Код
ALFA GOLD	DIGITAL	428
AMINO (СТРИМ)	BW0981	429
AMINO (СТРИМ)	RC-110	429
AMINO (СТРИМ)	RC50D	302
ARION	RC37	435
ARION	SAT1	435
ASTON	SAT1	411
BIG SAT	DSR7000	439
BIG SAT	HOF-44C	440
BIG SAT	SAT1	303
CONTINENT	SAT1	486
DAEWOO	R-53 (SAT)	472
DRE (GENERAL SATELLITE)	RC-37	404
DRE (GENERAL SATELLITE)	RC411-T2-02	488
DRE (GENERAL SATELLITE)	RC-50	468
DRE (GENERAL SATELLITE)	RC56A	488
DRE (GENERAL SATELLITE)	RC8300N	488
DRE (GENERAL SATELLITE)	RS-101P	404
DREAM	URC-39730	419
ECHOSPACЕ	RC-633	462
ECHOSTAR	D-2500IP	422
ECHOSTAR	DSB1100	408
ECHOSTAR	DSB2110	408
ECHOSTAR	DSB707	409
EUROSKY	WS-238B	440
EUROSTAR	SAT1	463
EUSTON	RC1260	425
GALAXY INNOVATIONS	HOF54B1-3	308
GALAXY INNOVATIONS	HOF-55D	312
GALAXY INNOVATIONS	JH-656B	478
GALAXY INNOVATIONS	KOR-S45K-1	311
GALAXY INNOVATIONS	SAT1	481
GALAXY INNOVATIONS	SAT2	311
GLOBALTEQ	GCR-300CX	433
GLOBALTEQ	SW-0347	433
GLOBO	E-RCU-016	309
GLOBO	X10P	315
GOLDEN INTERSTAR	ADB066	421
GOLDEN INTERSTAR	DM-329	421
GOLDEN INTERSTAR	GI-T-S84CI	479
GOLDEN INTERSTAR	KOR-4619C	421
GOLDEN INTERSTAR	R803	441
GOLDEN INTERSTAR	SAT1	421
GOLDEN INTERSTAR	WJ-350	421
GOLDEN MEDIA	HOF11K548GPD10	312
GOLDMASTER	ZLE-S36K-4	311
GOLDSTAR - LG	MKJ40653802 (STB)	471
HITACHI	CLE-970 (SAT)	432
HITACHI	CLE-993 (STB)	424
HITACHI	CLE-999 (STB)	424
HOMECAST (ВОЛЯ)	DVB1	431
HOMECAST (ВОЛЯ)	HR-A407	436
HOMECAST (ВОЛЯ)	HR-A409	420
HUMAX	DSL-3600	461
HUMAX	R-102	423
HUMAX	RC-536K	448
HUMAX	RC-635	423
HUMAX	RM-E08	305
HUMAX	RS-101P	404
HUMAX	RS-591K	404
HUMAX	RS-632L	404
HUMAX	RS-636E	460
HUMAX	VA FOX	404
HUMAX	VDS3300	403
ID DIGITAL	RS-220P	404
KAON	HR-A409	420
KAON	HSP-A409AA	420
KAON	K200	420
KAON	K230	420
KAON	KOR-4602A	420
KOSMOS	M-104	456
KOSMOS	RC057	455
LUMAX	DIGITAL-IRD	452
LUMAX	DVT 3200 CA HD	307
LUMAX	HC2-2883	473

LUMAX	WD-004	452
LUMAX	XLF-035C	313
MEDIA COM	RC1405	425
MOTOROLA	MXV3	483
MOTOROLA	R1A	484
MOTOROLA	RC1534807	301
MOTOROLA	RC1534807B	301
MYSTERY	MMP-80DT	310
NDS	SAT1	414
NEXT	SZ-228009	464
NOKIA	9600S	413
ONLIME	A812	305
OPENBOX	SAT1	427
OPENBOX	SAT2	435
OPENBOX	SAT3	469
OPENBOX	SAT4	470
OPENTEL	HOF-X-SM35N	465
OPENTEL	HTS-0304	465
ORIEL	MA-43K	487
PACE	PACE415	401
PAUXIS	128	442
PAUXIS	128A	442
PAUXIS	GF-1341	459
PHILIPS	RC4401 (STB)	457
PHILIPS	RC4404 (STB)	457
PHILIPS	SAT1	499
PIONEER	AXD1509 (STB)	451
POLAR	XS-155	458
SAGEMCOM	DS187 HD	306
SAGEMCOM	DSI87-1 HD	306
SAMSUNG	DSR-9000	410
SAMSUNG	DSR-9400	412
SAMSUNG	DSR-9500	412
SAMSUNG	MF59-00242A	412
SAMSUNG	MF59-00242C	454
SAMSUNG	VDS3300	403
SEG	HST-202	418
SEZAM	HST-317	482
SKYMASTER	SAT1	430
SKYWAY	KOR-S45K-1	311
SKYWAY	SAT1	311
STAR	RC0347	433
STAR TRACK	SAT1	426
STAR TRACK	SAT2	435
STARNET	SAT1	485
STRONG	9500D	430
STRONG	HD-713	415
STRONG	SO12070015	314
STRONG	SRT-4125	428
STRONG	SRT-4155	416
STRONG	SRT-4355	406
STRONG	SRT-4375	406
STRONG	SRT-4400	405
STRONG	SRT-4402	417
STRONG	SRT-4405	416
STRONG	SRT-4450	405
STRONG	SRT-4455	405
SUNNIWELL	SRC808RU	475
SUPERBOX	A521-47C-017	303
SUPERMAX	S39B91	466
SUPERMAX	SAT1	480
SUPERMAX	WJ-340	421
TECHNOSAT	CLASSIC 1010	453
TECHNOSAT	SAT1	452
TECHNOSAT	WH-0086	452
TOPFIELD	AD9702	438
TOPFIELD	KOR-K4502A	437
TOPFIELD	LKS-TF55	477
TOPFIELD	SAT1	437
TOPFIELD	TP009	437
TOSHIBA	CT-90272 (STB)	476
VESTEL	RC-88	420
VESTEL	SF-118A (DVB)	424
VESTEL	ZY16214 (SAT)	424
WORLD VISION	SAT1	421
XSAT (HTB+)	NTV PLUS 200	407
XSAT (HTB+)	NTV PLUS 2000	402

XSAT (НТВ+)	SRC-4709	306
XSAT (НТВ+)	URC-39855R00-06	306
XSAT (НТВ+)	XSAT 300	401
YUXING	ASA-47B2	304
ZUXEL	HOF08H	474
БИЛАЙН	MXV3	483
БИЛАЙН	R1A	484
БИЛАЙН	RC1534807	301
БИЛАЙН	RC1534807B	301
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	CDVBT1310	449
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	CDVBT1350	450
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	HD-4031 (MODE 13)	445
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	HD-4031 (MODE 16)	444
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	KFD-3218	467
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	RC1300	442
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	RC1300A	449
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	RC5644	443
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT1	446
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT2	447
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	WS-38A	458
ДОМ.RU	SAT1	305
ДОМОЛИНК	HOF47A2	474
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	ASA-47B2	304
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	BK3B-C1	434
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	BK6A-C2	434
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	DTTRC-3	492
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	HD-715	493
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	HOF08B012D8	303
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	HOF09A111GPD8	303
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	M5417	489
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	RB34A	490
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	RC1300	494
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	SAT1	495
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	SAT2	442
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	SAT3	496
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	SAT4	497
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	SAT5	498
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	SAT7	491
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	WH-0172	435

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻	TV/VIDEO				TV/SAT		⏻		SOURCE	
⊕ OFF/ON	GO INTERACTIVE				⊕		⏻		V-FORMAT	
⏻ ; ▲	MUTE				⏻ ; MUTE		MUTE		⏻	⏻?
1- ; + ; ⏻	DELETE		PVR						TV PORTAL	
2- ; P/C ; ⏻	LAST		PP		⏻		LAST CH		BACK	
▲ ; ⏻ ; + ; AUDIO	CH/PG +		P +		P +		CH +	F1	CH ▲	
▶ ; ⏻ ; + ; RADIO	VOL +		PAGE ▲		⏻		VOL +	F2	VOL +	RADIO
⊕ ; ▲ ; VIDEO	▶ ; SKIP		TITLES		P/N		PG UP	F3	▶▶	
⊕ ; ⏻	ENTER ; ZOOM		BACK		⏻/⏻		LANG		MEDIA	
▼ ; ⏻ ; + ; TUNER	CH/PG -		P -		P -		CH -	F4	CH ▼	
◀ ; ⏻ ; + ; CD	VOL -		PAGE ▼		⏻		VOL -	F5	VOL -	
⊕ ; ▲ ; VIDEO	⏻ ; REPLAY		PIP SWAP				PG DN	F6	⏻	
MODE ; →	GUIDE		PIP ON/OFF		SAT				i	OPT+
RED ; -	C ; RED		RED		RED ; ⏻?		RED		RED ; ⏻ ; A	
GREEN ; +	B ; GREEN		GREEN		GREEN ; ⏻		GREEN		GREEN ; ⏻ ; B	
YELLOW ; ▲	A ; YELLOW		YELLOW		YELLOW ; ⏻		YELLOW		YELLOW ; ⏻ ; C	
BLUE ; ▶	VIDEO;ON DEMAND		BLUE		BLUE ; ⏻		BLUE		BLUE ; ⏻ ; D	
P + ; ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	← ; BACK		EXIT		EXIT		HOME		EXIT	TEXT
⏻ ; TV	TV ; EXIT TO		INFO		⏻		SUBT		TV/RADIO	⏻
⏻ ; EPG	INFO		GUIDE		EPG				GUIDE	WIDE
▶▶ ; ⏻ ; ♥	RECORDED TV		▶▶	◀	FAV				LIST	
■ ; ⏻ ; ⏻	■ ; STOP		■		UHF		■		■	
⏻ ; ⏻ ; ●	⏻ ; PAUSE	● ; RECORD	⏻	●	⏻		⏻	●	⏻	●
▶▶ ; ⏻ ; ◀	▶▶ ; PLAY		▶▶		F1		⏻		▶▶	TEXT
◀◀ ; ⏻	◀◀ ; REW		◀◀		HELP		◀◀		◀◀	HELP
▶▶ ; ⏻	▶▶ ; FF		▶▶		i		▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⏻		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; STANDBY	
AV ; ⏻	⏻		USB		TV/SAT	SAT	TV/R		HDMI	
⊕ OFF/ON	⏻ ; MEDIA		F1 ; INFO		⏻	Tms	HOME		USB	
⏻ ; ▲	⏻	⏻?	⏻		⏻ ; MUTE		⏻ ; MUTE		⏻ ; MUTE	
1- ; + ; ⏻	10				FAV		A			
2- ; P/C ; ⏻	RETOUR;⏻;⏻;BACK		RECALL		⏻ ; RECALL		⏻		RETURN/EXIT	
▲ ; ⏻ ; + ; AUDIO	PROG + ; P +		PAGE +		PAGE +	AUDIO	P +		PAGE UP	
▶ ; ⏻ ; + ; RADIO	VOL + ; V + ; ▲		▶▶		VOL +	TV/RADIO	TV ; ⏻		▶▶ ; NEXT	
⊕ ; ▲ ; VIDEO	▶▶		F2 ; SUB		▶▶ ; NEXT	⏻ ; USB	B		TEXT	
⊕ ; ⏻	⏻ ; RADIO		F3 ; GOTO		⏻ ; FOLDER		WHITE ; AUDIO		AUDIO	
▼ ; ⏻ ; + ; TUNER	PROG - ; P -		PAGE -		PAGE -		P -		PAGE DOWN	
◀ ; ⏻ ; + ; CD	VOL - ; V - ; ▼		⏻		VOL -		C		⏻ ; PREV	
⊕ ; ▲ ; VIDEO	⏻		SCAN		⏻ ; PREV		D			
MODE ; →	● ; DVD		TXT		⏻/⏻ ; PLAY MODE	⏻ ; FIND	FIND		TV/RADIO	
RED ; -	RED ; A		RED ; AUDIO		RED ; AUDIO		RED ; CARD		RED	
GREEN ; +	GREEN ; B		GREEN ; MODE		GREEN ; OPTION	-	GREEN ; MAILBOX		GREEN	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; C		YELLOW ; DISP		YELLOW ; TXT		YELLOW ; MODE		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; D		BLUE		BLUE		BLUE ; STATUS		BLUE	
P + ; ▲	▲		CH +		▲		▲		▲ ; CH +	
VOL - ; ◀	◀		VOL -		◀		◀		◀ ; VOL -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		VOL +		▶		▶		▶ ; VOL +	
P - ; ▼	▼		CH -		▼		▼		▼ ; CH -	
MENU ; M	M ; MENU		MENU		MENU	F1	MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	X ; EXIT ; QUITTER	⏻	EXIT		EXIT	TXT	EXIT		RETURN/EXIT	
⏻ ; TV	⏻ ; LIST ; INFOS	⏻	TV/R		INFO	V.FORMAT	INFO		INFO	
⏻ ; EPG	GUIDE ; ⏻ ; EPG	i ; INFO	EPG		EPG	⏻/⏻ ; ZOOM	EPG		EPG	
▶▶ ; ⏻ ; ♥	ZOOM		FAV		▶▶	◀	FAV		FAV	
■ ; ⏻ ; ⏻	■		■/USB		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
⏻ ; ⏻ ; ●	⏻	●	⏻	●	⏻ ; PAUSE	● ; REC	SUB-T		SUBTITLE	● ; REC
▶▶ ; ⏻ ; ◀	▶▶	⏻	▶▶		▶▶ ; PLAY		TEXT		⏻ ; PLAY/PAUSE	
◀◀ ; ⏻	◀◀		◀◀		◀◀ ; PAGE -		◀◀ ; REV		◀◀ ; REV	
▶▶ ; ⏻	▶▶		▶▶		▶▶ ; PAGE +		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9,		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; POWER	
AV ; ⏻	TV/SAT	SAT	TV/SAT	SAT			AV		SAT	
⊖ OFF/ON	SLEEP		⊖ ; SLEEP	TIME SHIFT			i			
⏸ ; ▲	⏸	▲ ; PLAY LIST	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		⏸ ; MUTE	
1- ; + ; ⏻	✓		□ ; FOLDER				FAV			
2- ; P/C ; ⏻	⏻ ; RECALL		⏻ ; RECALL		RECALL		RCL		⏻	
▲ ; ⏸+ ; ⏸- ; AUDIO	CH ▲	UHF	P ▲		PG +		P +		P +	
▶ ; ⏸+ ; ⏸- ; RADIO	VOL +	TV/RAD	V +				V +			
⊕+ ; ▢ ; VIDEO	⏸	RESOLUTION	⏸ ; NEXT							
⊖ ; ⏻	⏸ ; PIP SWAP		⏸ ; PORTAL	⏸ ; FIND	SOUND		AUDIO			
▼ ; ⏸- ; ⏸+ ; TUNER	CH ▼		P ▼		PG -		P -		P -	
⏪ ; ⏸- ; ⏸+ ; CD	VOL -		V -				V -			
⊕- ; ▢ ; TAPE	⏸		⏸ ; PREV							
MODE ; →	⏻ ; PIP		⏸ ; PLAY MODE	⏸ ; USB	CHANNEL		ZOOM		TV FORMAT	
RED ; -	RED ; ⏻		RED ; AUDIO	F1	RED		RED ; V.F.		RED ; LANGUAGE	
GREEN ; +	GREEN ; ⏻		GREEN ; OPTION	F2	GREEN		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⏻?		YELLOW ; TXT	F3	YELLOW		YELLOW ; SUB		YELLOW ; SUBTITLE	
BLUE ; ▶	BLUE ; ⏻		BLUE ; ⏻	⏸ ; ZOOM	BLUE		BLUE ; RCL		BLUE ; TEXT	
P + ; ▲	▲	▲ ; PAGE UP	▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +	
VOL - ; ◀	◀		◀		VOL ◀		◀		◀ ; V-	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶		VOL ▶		▶		▶ ; V+	
P - ; ▼	▼	▼ ; PAGE DOWN	▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -	
MENU ; M	MENU		MENU	FAV	MENU		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	⏻ ; EXIT	⏻ ; TELETEXT	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	EXIT	
□ ; TV	⏻ ; INFO	⏻ ; SUBTITLE	TV/RADIO	V.FORMAT	TV/RA		TV/R		TV/RADIO	
⏻ ; EPG	⏻ ; EPG	⏻ ; PIPS.LIST	EPG	INFO	EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⏻ ; ♥	FAV		▶	◀	FAV		▶	◀	FAV	
■ ; ⏻ ; ⏻	■		■ ; STOP		-		■			
⏸ ; ⏻ ; ●	⏸	●	⏸ ; PAUSE	● ; RECORD	-		⏸	●		
▶ ; ⏻ ; ◀	▶ ; ⏻		▶ ; PLAY		BISS		▶			
◀ ; ⏻	◀		◀ ; PAGE -				◀			
▶ ; ⏻	▶		▶ ; PAGE +		INFO		▶		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/⏸/ZOOM		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		POWER		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	⏻				TV/SAT ; ТВ/СП		TV/SAT;STB;SOUR.		SAT/TV	
⊖ OFF/ON	Формат ; Format						WHITE ; ⊖			
⏸ ; ▲	⏸		MUTE		⏸		⏸		⏸	
1- ; + ; ⏻	+ ; Aux						+ ; PAR. CONTROL	CH LIST		
2- ; P/C ; ⏻	Возврат ; Ret		LAST		RECALL ; ⏻		⏻ ; RCL; LAST			
▲ ; ⏸+ ; ⏸- ; AUDIO	▲		AUDIO		Pg Up ; CTP ▲		K+ ; P+ ; CH +		CH ▲	
▶ ; ⏸+ ; ⏸- ; RADIO	▶				RADIO ; АУДИО		Гр+ ; V+ ; VOL +		VOL ▲	
⊕+ ; ▢ ; VIDEO			VIDEO				▲		RADIO	
⊖ ; ⏻	Радио ; TV/Radio						⏸ ; TV/RADIO	SOUND TRACK	AUDIO	
▼ ; ⏸- ; ⏸+ ; TUNER	▼				Pg Dn ; CTP ▼		K- ; P- ; CH -		CH ▼	
⏪ ; ⏸- ; ⏸+ ; CD	◀						Гр- ; V- ; VOL -		VOL ▼	
⊕- ; ▢ ; TAPE							▼			
MODE ; →	Режим		SAVE		⏻		GAMES ; UHF	ATTR	SIGNAL	
RED ; -	RED		DEV				RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED ; F1	
GREEN ; +	GREEN		NW				GREEN ; ⏸? ; ⏻		GREEN ; HELP	
YELLOW ; ◀	YELLOW		C/Ku				YELLOW ; ⏻ ; OPT		YELLOW ; INFO	
BLUE ; ▶	BLUE		H/V				BL. ; ■ ; UHF; FAV ; ⏸		BLUE ; F2	
P + ; ▲	▲		CH +		P + ; ▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	Громкость - ; Vol -		VOL -		VOL - ; ◀		◀		◀	
OK	OK				OK ; ВВОД		ВВОД ; OK		OK	
VOL + ; ▶	Громкость + ; Vol +		VOL +		VOL + ; ▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		CH -		P - ; ▼		▼		▼	
MENU ; M	Меню ; Menu		DECODER		MENU ; МЕНЮ		МЕНЮ ; MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	Выход ; Quit				EXIT ; ВЫХОД		ВЫХОД ; EXIT		ESC	
□ ; TV	Список		DNR		⏻		STATUS		TV	
⏻ ; EPG	Информ ; Guide		ST/MO		TV GUIDE ; ГИД		ГИД ; EPG ; GUIDE		⏻	
▶ ; ⏻ ; ♥	⏻ ; Info						#		⏻	
■ ; ⏻ ; ⏻	⏻ ; Audio				UHF ; МОДУЛЯТОР		WIDE			
⏸ ; ⏻ ; ●	Стоп ; Freeze						LIST			
▶ ; ⏻ ; ◀							⏸ ;    / ▶			
◀ ; ⏻					⏻?		? ; HELP ; INFO			
▶ ; ⏻					i ; ИИФ		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER		POWER		⏻		⏻		POWER	
AV ; ⏻	SAT				SAT					
⊖ OFF/ON									TIMER	
⏸ ; ▲	MUTE		MUTE		⏸		⏸		MUTE	
1- ; + ; ⊞			ST/MO							
2- ; P/C ; ⇐			DEV						LAST	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	P +									
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	DIGITAL RADIO				TV/RAD		RED ; TV/RAD		Pg +	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	DIGITAL TV		VIDEO						TV/RADIO	
⊞ ; ⊞	SOUND									
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	P -									
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	ANALOG RADIO									
⊕- ; ▢- ; TAPE	ANALOG TV									
MODE ; →	FUNC		STORE		VIEW		WHITE			
RED ; -			DEEMPH		RED		RED ; TV/RAD		RED ; i	
GREEN ; +			N/W		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; TEXT	
YELLOW ; ◀			C/KU		YELLOW		YELLOW ; ⏸?		YELLOW ; ALT	
BLUE ; ▶			H/V		BLUE		BLUE		BLUE ; AUDIO	
P+ ; ▲	▲		CH ▶		CH ▲		CH ▲		CH+ ; ▲	
VOL- ; ◀	◀		TUN ▼		VOL ◀		VOL ◀		VOL- ; ◀	
OK	SLCT				OK/STORE		OK/STORE		OK	
VOL+ ; ▶	▶		TUN ▲		VOL ▶		VOL ▶		VOL+ ; ▶	
P- ; ▼	▼		CH ◀		CH ▼		CH ▼		CH- ; ▼	
MENU ; M	MENU		DECODER		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		ERASE		EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	LANG				⊞		⊞		TV/RADIO	
⊞ ; EPG	EPG				EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV				FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞										
⏸ ; ⊞ ; ●	PAUSE									
▶ ; ⊞ ; ◀										
◀ ; ⊞					⏸?		⏸?			
▶▶ ; ⊞					i		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	STANDBY		⏻ ; POWER		⏻		FUNC		⏻	
AV ; ⏻	TV/SAT								SAT	
⊖ OFF/ON			TIMER							
⏸ ; ▲	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸				⏸	
1- ; + ; ⊞			LAST					CANCEL		
2- ; P/C ; ⇐										
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	CH ▲		CH ▲		▲				AUDIO	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	VOL ▲		VOL +		▢+				TV / RADIO	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO			PG +		♫					
⊞ ; ⊞	RADIO				▼					
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	CH ▼		CH ▼		▢-					
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	VOL ▼		VOL -		▢-					
⊕- ; ▢- ; TAPE			PG -							
MODE ; →	ZOOM							ACCESS		
RED ; -	RED ; ADD ; EAST		RED ; i		RED ; i					
GREEN ; +	GREEN ; LANG		GREEN ; TEXT		GREEN ; EXIT					
YELLOW ; ◀	YELLOW ; DELETE		YELLOW ; ALT		YELLOW ; MENU					
BLUE ; ▶	BLUE ; WEST		BLUE ; AUDIO		BLUE ; GUIDE					
P+ ; ▲	▲		CH+ ; ▲		▲		↑		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀		VOL- ; ◀		◀		←		VOL ◀	
OK	MENU ; OK		OK ; ⊞		OK		SELECT		OK	
VOL+ ; ▶	▶		VOL+ ; ▶		▶		→		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		CH- ; ▼		▼		↓		CH ▼	
MENU ; M	MENU ; OK		MENU ; ⊞		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	ESC		-⊞ ; EXIT		⊞		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	⊞		TV/RADIO		TV				TV.MODE	
⊞ ; EPG	P.GUIDE		EPG		GUIDE		GUIDE		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV						FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞										
⏸ ; ⊞ ; ●									PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀										
◀ ; ⊞	FREEZE ; HELP						HELP			
▶▶ ; ⊞	i				i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	



Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻		⏻ ; STAND BY	
AV ; ⏻	SAT		TV / SAT		SAT		VIDEO		TV/RADIO	
⊖ OFF/ON	SUB				⊖		RADIO		SLEEP	
⏸ ; ▲	⏸ ; MUTE		⏸		⏸		⏸		MUTE ; ⏸	
1- ; + ; 📺									A.LANG	
2- ; P/C ; ⏪									RECALL	
▲ ; ⏶+ ; 📻+ ; AUDIO	P +		PR +		P +		VOLUME +		CHANNEL ▲	
▶ ; 📻+ ; 📻+ ; RADIO	RADIO		▶+		▶+		▶		VOLUME +	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO							BOUQUET +		→	
⊞ ; 📺			RADIO				AUDIO		A.L/R	
▼ ; 📻- ; 📻- ; TUNER	P -		PR -		P -		VOLUME -		CHANNEL ▼	
◀ ; 📻- ; 📻- ; CD			◀-				◀		VOLUME -	
⊕- ; ▢- ; TAPE			OK				BOUQUET -		←←	
MODE ; →	FUNC						LAME1 ; ZOOM		P.STD	P.SIZE
RED ; -	RED ; LANG		RED ; A		RED ; F1		RED		RED ; SUB-T	
GREEN ; +	GREEN ; SOUND		GREEN ; B		GREEN ; F2		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; EPG		YELLOW ; C		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; ⊕	
BLUE ; ▶	BLUE ; PAUSE		BLUE ; D		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; INFO	
P+ ; ▲	▲		▲		CH ▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		VOL ◀		◀		◀ ; ◀	
OK	OK		OK		OK/STORE		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL ▶		▶		▶ ; ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CH ▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT	TEXT
📺 ; TV	TV		TV		📺		TV		TV/STB	
📺 ; EPG	EPG		GUIDE		EPG		INFO		EPG	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV		FAV		FAV				▶	
■ ; 📺 ; 📺									■	
⏸ ; 📺 ; ●	⏸								⏸ ; PAUSE	●
▶ ; 📺 ; ◀	📺		📺		📺		TEXT		▶	
◀◀ ; 📺					⏸ ?				◀◀	
▶▶ ; 📺			INFO		i				▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻	UHF		SAT						SAT	
⊖ OFF/ON	F2 ; SLEEP								AUX IN ; TV/AV	
⏸ ; ▲	⏸		⏸		⏸ ; MUTE		⏸		⏸	
1- ; + ; 📺	A-Z				MOSAIC ; * ; FAV.		--			
2- ; P/C ; ⏪	BACK				⏪ ; BACK				RECALL ; 📺	
▲ ; 📻+ ; 📻+ ; AUDIO	▲ ; +100 ; +10				CH +					
▶ ; 📻+ ; 📻+ ; RADIO	+ ; VOL ▲				V +					
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	F3 ; 📺 ; PIP								PAL/NTSC	
⊞ ; 📺	📺 ; 📺						I-II			
▼ ; 📻- ; 📻- ; TUNER	▼ ; -100 ; -10				CH -					
◀ ; 📻- ; 📻- ; CD	- ; VOL ▼				V -					
⊕- ; ▢- ; TAPE	F4 ; 📺									
MODE ; →	F1 ; ZOOM								UHF	
RED ; -	RED ; FTA/CA ; GAME				RED		RED ; LIST		RED ; AUDIO	
GREEN ; +	GREEN ; SAT ; 📺				GREEN		GREEN		GREEN ; POSITION.	
YELLOW ; ◀	YELL. ; TV/SAT(SET)				YELLOW		YELLOW		YELLOW ; TEXT ; 📺	
BLUE ; ▶	BLUE ; AUDIO ; AV				BLUE		BLUE ; FAV.		BLUE ; AUD.R/L ; 📺	
P+ ; ▲	CH ▲		CH ▲		▲		P+ ; ▲		▲	
VOL- ; ◀	VOL ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; STORE		OK ; MENU		SELECT		OK	
VOL+ ; ▶	VOL ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	CH ▼		CH ▼		▼		P- ; ▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; 📺 ; MOVIES		MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT ; 📺 ; AKADO		LANG.		EXIT	
📺 ; TV	📺		TV 📺		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO ; 📺 ; 📺	
📺 ; EPG	EPG		GUIDE		EPG ; 📺 ; TV GUIDE		GUIDE		GUIDE ; EPG	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV ; 📺		FAV				FAV.		FAV	
■ ; 📺 ; 📺			UHF		■ ; STOP					
⏸ ; 📺 ; ●	⏸				⏸ ; PAUSE	● ; RECORD			INFO	
▶ ; 📺 ; ◀	📺				▶ ; PLAY				FREEZE ; ▶ ⏸	
◀◀ ; 📺			📺 ?		? ; HELP	◀◀ ; REW	?		◀◀	
▶▶ ; 📺	INFO		INFO		+ ; INFO	▶▶ ; FWD	INFO		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ ; STANDBY		⊙ ; STANDBY		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞	STB/TV		TV/SAT		SAT ; TV/SAT				AV ; ⊞ ; TV	
⊙ OFF/ON	SUBT		SAT LIST						SUB ; ⊞	
⌘ ; ▲	⌘ ; MUTE		⌘		MUTE				⌘	
1- ; + ; ⊞							- / -			
2- ; P/C ; ⊞			⏪ ; BACK		RCL		LAST CH		BACK ; EXIT	
▲ ; ☆+ ; ♀+ ; AUDIO	CH ▲		CH/PG ▲		P +		CH +		PAGE ⏪ ; PAGE ▲ ; +	
▶ ; ○+ ; ♀+ ; RADIO	VOL +		VOL +		RADIO		▶ ; PG FWD		TV/RAD	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO	PAGE ▲		PAL/NTSC				⬆ ; PG UP			
⊙ ; ⊞			ZOOM		SOUND				AUDIO ; ◀	
▼ ; ☆- ; ♀- ; TUNER	CH ▼		CH/PG ▼		P -		CH -		PAGE ⏩ ; PAGE ▼ ; -	
◀ ; ○- ; ♀- ; CD	VOL -		VOL -				◀ ; PG BACK			
⊕- ; ▽- ; TAPE	PAGE ▼						⬇ ; PG DOWN			
MODE ; →			OPTION		FUNC ; EPG		⏪ ; HOME			
RED ; -	RED ; LANG		RED ; AUDIO		RED ; LANG		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN ; SOUND		GREEN ; SUBT		BLUE ; PAUSE		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; SOUND		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP		YELLOW;EPG;TEXT		BLUE		BLUE	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		CHANNEL ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		VOL -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶		VOL +	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		CHANNEL ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT/ZOOM		⏪ ; EXIT		EXIT		X ; REFRESH		⊞ ; TEXT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/R		TV				SAT ; ⊞ ; BROWSE	
⊞ ; EPG	GUIDE		EPG		EPG				EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV ; SGNL		● ; RECORD		FAV ; ALT ; ▶	
■ ; ⊞ ; ⊞					SUB ; INFO		■ ; STOP			
⏪ ; ⊞ ; ●			PAUSE		PAUSE		⏪ ; HOLD		PAUSE ; ● ; FREEZE	
▶ ; ⊞ ; ◀	TEXT						▶ ; TEXT			
◀ ; ⊞					-		◀ ; TV			
▶▶ ; ⊞	INFO ; i		i ; INFO		-		▶▶ ; MIX		Ⓜ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	POWER		⊙ I		⊙		⊙		⊙ ; STANDBY	
AV ; ⊞	TV/STB						SAT			
⊙ OFF/ON	⊙						TIMER		SUBT	
⌘ ; ▲	⌘				⌘		MUTE		⌘ ; MUTE	
1- ; + ; ⊞	-									
2- ; P/C ; ⊞	RCL				LAST ; ⊞		RECALL		RECALL	
▲ ; ☆+ ; ♀+ ; AUDIO	CH ▶		P +		▲		AUDIO		CH ▲	
▶ ; ○+ ; ♀+ ; RADIO	VOL ▶		▲ +		TV/RADIO				VOL ▲	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO									PAGE ▲	
⊙ ; ⊞	♫				AUDIO		GAME		UHF ; SAT	
▼ ; ☆- ; ♀- ; TUNER	CH ◀		P -		▼		SCAN		CH ▼	
◀ ; ○- ; ♀- ; CD	VOL ◀		▲ -						VOL ▼	
⊕- ; ▽- ; TAPE									PAGE ▼	
MODE ; →	FUNC				SIG ; SIGNAL		TEL		GROUP	
RED ; -	RED				RED ; SUB		RED		RED ; UHF ; AUDIO	
GREEN ; +	GREEN				GREEN		GREEN		GREEN ; AUDIO	
YELLOW ; ◀	YELLOW				YELLOW		YELLOW		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ▶	BLUE				BLUE		BLUE		BLUE ; RECALL	
P+ ; ▲	▲		▲		▲ ; CH ▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀ ; VOL ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK ; LIST	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶ ; VOL ▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼ ; CH ▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT				EXIT		EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM	
⊞ ; TV	AUD				INFO ; i		T/R		STB/TV ; SAT/TV	
⊞ ; EPG	EPG				EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV				FAV		FAV			
■ ; ⊞ ; ⊞	A-Z				S.L. ; SAT		STILL			
⏪ ; ⊞ ; ●	LANG				PAUSE		ZOOM			
▶ ; ⊞ ; ◀	TEXT				TTX ; EPG				TEXT	
◀ ; ⊞							HELP			
▶▶ ; ⊞	i						INFO		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV ; ⊞			SAT				TV/SAT		TV/SAT	
⊙ OFF/ON	⊙		⊙				SLEEP		🔍	
⌘ ; ▲	⌘ ; ▲		⌘		⌘		MUTE		⌘	
1- ; + ; 📺	All CH		M1							
2- ; P/C ; ⏪			⊙		RECALL		RECALL		⊙	
▲ ; ⌘+ ; 🎧 ; AUDIO	P +		P +				AUDIO		F1	
▶ ; ⌘+ ; 📻 ; RADIO			V +						⌘	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO			M2						P/N	
⊙ ; 📺	🔍		📺		📺				📺	
▼ ; ⌘- ; 📻 ; TUNER	P -		P -						F2	
⏪ ; ⌘- ; 📻 ; CD			V -						⌘	
⊕- ; ▢- ; TAPE			M3 ; N/P							
MODE ; →	🔍?		UHF				SAT		SAT	
RED ; -	RED ; 📺		RED ; F1		RED ; 🔍?		RED ; TXT		RED ; 🔍?	
GREEN ; +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN ; FAV		GREEN ; SUB.T		GREEN ; 📺	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; F3		BLUE ; INFO		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ; 🔍	
BLUE ; ▶	BLUE ; +/-		BLUE ; F4		YELLOW ; UHF		BLUE ; MP		BLUE ; 📺	
P + ; ▲	CH ▲		▲		▲ ; +		▲		▲	
VOL - ; ◀	VOL ◀		◀		◀ ; -		◀		◀	
OK	OK / STORE		OK/LIST		OK/LIST		OK		OK	
VOL + ; ▶	VOL ▶		▶		▶ ; +		▶		▶	
P - ; ▼	CH ▼		▼		▼ ; -		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
📺 ; TV	📺		📺		📺		TV/R		📺 ; WHITE	
📺 ; EPG	EPG		EPG ; GUIDE		GUIDE		EPG		EPG	
▶ ; 📺 ; ♥	📺		FAV		GREEN ; FAV		FAV		FAV	
■ ; 📺 ; 📺	📺		📺							
⏸ ; 📺 ; ●	⏸		⏸				PAUSE		⏸	
▶ ; 📺 ; ◀	▶		▶						UHF	
⏪ ; 📺	?		🔍?						HELP	
▶▶ ; 📺	i		i		BLUE ; INFO		INFO		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		STANDBY ; POWER		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞	TV/SAT	AV +	MAIL		📺 ; MULTI-SCR					
⊙ OFF/ON	SLEEP									
⌘ ; ▲	⌘ ; MUTE		MUTE		⌘		⌘		⌘	
1- ; + ; 📺	UHF		QUALITY		TRACK					
2- ; P/C ; ⏪	RECALL		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
▲ ; ⌘+ ; 🎧 ; AUDIO	OPT +	X +	PGUP		▲ ; PAGE +		CH +		CH +	
▶ ; ⌘+ ; 📻 ; RADIO	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	COLOR		F2 ; TV/SAT ; TV				PGUP		PGUP	
⊙ ; 📺	PAUSE		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
▼ ; ⌘- ; 📻 ; TUNER	FINE TUNE		PGDN ; PIG		▼ ; PAGE -		CH -		CH -	
⏪ ; ⌘- ; 📻 ; CD	MOTOR						VOL -		VOL -	
⊕- ; ▢- ; TAPE	HD		F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE ; →	SAT				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; -	RED		RED ; TXT		RED		RED		RED	
GREEN ; +	GREEN ; 📺		GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; 📺		YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ; ▲	CH ▲		▲		▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ; ◀	VOL ◀ ; PG UP		◀		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK ; 📺		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	VOL ▶ ; PG DN		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
P - ; ▼	CH ▼		▼		▼ ; CH -		▼		▼	
MENU ; M	MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU		MENU	
📺 ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
📺 ; TV	INFO		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
📺 ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; 📺 ; ♥	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; 📺 ; 📺	■						VOD		VOD	
⏸ ; 📺 ; ●	⏸	●	PAUSE		▶ / ⏸		EVENT		EVENT	
▶ ; 📺 ; ◀	▶		TXT		TELETEXT		TTX		TTX	
⏪ ; 📺	◀				LIST					
▶▶ ; 📺	▶		INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		STANDBY		POWER	
AV ; ⊞	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
⊙ OFF/ON			UHF		⊙					
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⌘		MUTE		⌘	
1- ; + ; ⊞					⊞		QUALITY			
2- ; P/C ; ⊞	BACK		+ PR		LETZTER		RECALL		RECALL	
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO	CH +		▲		P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ♪+ ; RADIO	VOL +				V +				F1	
⊞+ ; ▢+ ; VIDEO	PG +				i				F2	
⊙ ; ⊞	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO		⊞	
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER	CH -		▼		P - ; SEITE -		PGDN			
◀ ; 0- ; ♪- ; CD	VOL -				V -				F3	
⊞- ; ▢- ; TAPE	PG -				⊞				F4	
MODE ; →	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP		⊞	
RED ; -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO	⊞	RED ; TXT		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; ▢	⊞	GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ▢		YELLOW ; OPT +	⊞	YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; ⌘		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ; ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P - ; ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		⊞	⊞	EXIT		EXIT	
⊙ ; TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	⊞	TV/RADIO		i	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	⊞	ZOOM		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		▶		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞					■ ; LIVE				⊞	
⏸ ; ⊞ ; ●	▶ / II		PAUSE		⏸ ; TIME SHIFT	●	PAUSE		⊞	
▶ ; ⊞ ; ◀	TELETEXT				▶				⊞	
◀◀ ; ⊞	LIST		LIST		◀◀				⏪	
▶▶ ; ⊞	INFO		INFO		▶▶				⏩	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 / ⊞	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV ; ⊞			TV/SAT ; TEXT ; F4						MAIL	
⊙ OFF/ON							TIMER			
⌘ ; ▲			MUTE		⌘		⌘ ; MUTE		⌘	
1- ; + ; ⊞										
2- ; P/C ; ⊞	RETURN		RECALL		PREV		LAST		⊞	
▲ ; ✱+ ; 9+ ; AUDIO	P +		PAGE + ; PAGE ▲		AUDIO		CH ▲		AUDIO	
▶ ; 0+ ; ♪+ ; RADIO					RADIO		VOL +			
⊞+ ; ▢+ ; VIDEO							PG +			
⊙ ; ⊞			ZOOM							
▼ ; ✱- ; 9- ; TUNER	P -		PAGE - ; PAGE ▼				CH ▼			
◀ ; 0- ; ♪- ; CD							VOL -			
⊞- ; ▢- ; TAPE							PG -			
MODE ; →			SAT		UHF				REMINDER	
RED ; -			RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+	
GREEN ; +			GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-	
YELLOW ; ◀			YELLOW;PAUSE;F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+	
BLUE ; ▶			BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-	
P + ; ▲	▲		▲ ; CH ▲		CH ▲		▲		▲ ; CH +	
VOL - ; ◀	◀		◀ ; VOL ◀		VOL ◀		◀		◀ ; VOL -	
OK	ENTER		OK ; LIST		OK		OK ; ⊞		OK	
VOL + ; ▶	▶		▶ ; VOL ▶		VOL ▶		▶		▶ ; VOL +	
P - ; ▼	▼		▼ ; CH ▼		CH ▼		▼		▼ ; CH -	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU ; ⊞		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		⊞ ; EXIT		EXIT	
⊙ ; TV	⊞		TV/RAD		TV		TV/RADIO		⊞	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞										
⏸ ; ⊞ ; ●					PAUSE					
▶ ; ⊞ ; ◀									▶ II	
◀◀ ; ⊞										
▶▶ ; ⊞			i		INFO				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 456		Код 457		Код 458		Код 459		Код 460	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙		⊙	
AV ; ⊞							TV/SAT		SOURCE	
⊙ OFF/ON	SAP				TIMER		SAT			
⌘ ; ▲	MUTE				⌘ ; MUTE		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞									OPT+	
2- ; P/C ; ⊞			PP				RECALL		BACK	
▲ ; ☆+ ; ♁+ ; AUDIO	CHANNEL +		P+		P+ ; CH +				P+	
▶ ; ⊕+ ; ♁+ ; RADIO	VOLUME +				VOL +				V+	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO									PAGE ▲	
⊙ ; ⊞	AUDIO CH				LANGUAGE		AUDIO		WIDE	
▼ ; ☆- ; ♁- ; TUNER	CHANNEL -		P-		P- ; CH -				P-	
◀ ; ⊕- ; ♁- ; CD	VOLUME -				VOL -				V-	
⊕- ; ▢- ; TAPE									PAGE ▼	
MODE ; →	PROGRAMS				TV FORMAT		QUALITY		V-FORMAT	
RED ; -			RED		RED		RED ; TV/SAT		RED	
GREEN ; +			GREEN		GREEN				GREEN	
YELLOW ; ◀			YELLOW		YELLOW		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE ; ▶			BLUE		BLUE		BLUE ; SAT		BLUE	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT ; ↵		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU ; ⊞		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	TV/EXIT				⊞ ; EXIT		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV CH		⊞		⊞ ; TV/RADIO		TV/RA		TV/RADIO	
⊞ ; EPG	INFO		GUIDE		GUIDE		EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥							FAV			
■ ; ⊞ ; ⊞			■							
⏸ ; ⊞ ; ●			●		⏸ ; PAUSE		PAUSE			
▶ ; ⊞ ; ◀			▶		⊞ ; TEXT		TXT		TEXT	
◀◀ ; ⊞			◀◀		⊞ ; INFO				LIST	
▶▶ ; ⊞			▶▶		SUBTITLE		INFO		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 461		Код 462		Код 463		Код 464		Код 465	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞			TV/SAT				TV/SAT		SAT	
⊙ OFF/ON			SLEEP							
⌘ ; ▲	⌘		⌘		MUTE		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞					CANCEL ; SOUND					
2- ; P/C ; ⊞	⊞		RECALL		BACK		RECALL		LAST	
▲ ; ☆+ ; ♁+ ; AUDIO	AUDIO		PGUP		SAT ▲		P+		▲	
▶ ; ⊕+ ; ♁+ ; RADIO			SAT		W		VOL +		▶	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO			AUX IN						▲	
⊙ ; ⊞			AUDIO		P.STORE		RADIO		AUDIO	
▼ ; ☆- ; ♁- ; TUNER			PGDN		SAT ▼		P-		▼	
◀ ; ⊕- ; ♁- ; CD					E		VOL -		◀	
⊕- ; ▢- ; TAPE									▼	
MODE ; →	SEARCH				SET		SAT		♫	
RED ; -			RED ; AUDIO		MENU -		RED ; LANG		RED ; F1	
GREEN ; +			GREEN ; RECALL		MENU +		GREEN ; SOUND		GREEN ; F2	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; PAUSE		TUNE -		YELLOW ; TEXT		YELLOW ; F3	
BLUE ; ▶			BLUE ; SLEEP		TUNE +		BLUE ; PAUSE		BLUE ; F4	
P+ ; ▲	▲		▲		CH ▲		CH ▲		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		VOL ▼		VOL ◀		VOL ◀	
OK	OK		OK		ENT		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL ▲		VOL ▶		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CH ▼		CH ▼		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		STORE		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		PRO		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	TV/R		TV/RADIO/FAV				TV		NTSC/PAL	
⊞ ; EPG	INFO		GUIDE				EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥					FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞										
⏸ ; ⊞ ; ●			PAUSE						PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀			TEXT						TEXT	
◀◀ ; ⊞										
▶▶ ; ⊞			INFO				INFO		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 466		Код 467		Код 468		Код 469		Код 470	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻	POWER
AV ; -⏻	TV/SAT		TV/STB		SOURCE		TV/SAT		TV/SAT	
⊖ OFF/ON	SLEEP		PAUSE		⏻		SLEEP		SLEEP	
⌂ ; ▲	⌂ ; MUTE		⌂ ; MUTE		⌂		⌂ ; ▲	▲	MUTE	
1- ; + ; ⊞	UHF				*		UHF			
2- ; P/C ; ⇄	RCL		RECALL		LAST		⏪		BACK	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO			VOL +	AUDIO	CH ▲		P ▲ ; ⏪		PG +	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	TV/RADIO		PAGE +		VOL ▲		▶		VOL +	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO	COLOR		⌂ ; NEXT	VIDEO	GAME		INFO		SAT	
⊞ ; ⊞	⏻?		GAME		#		⏪/⏩		ZOOM	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER			VOL -		CH ▼		P ▼ ; 0		PG -	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD			PAGE -		VOL ▼		⏪		VOL -	
⊕- ; ▢- ; TAPE			⌂ ; PREV		HELP		⏪		SIGNAL	
MODE ; →	MODE		TV/RADIO		⏪ ; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		OPTION	
RED ; -	RED		RED ; TTX		RED ; INFO	F1	RED ; ⏪		RED ; AUDIO	
GREEN ; +	GREEN		GREEN ; SUB		GREEN ; ⏻	F2	GREEN ; ⏪		GREEN ; SUB	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; ⏻		YELLOW ; ⏻?		YELLOW ; TEXT	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; FAV		BLUE ; ⏪		BLUE ; SLEEP	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		CH ▲		▲ ; CH +	
VOL - ; ◀	◀		◀		◀		VOL ◀		◀ ; VOL -	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		VOL ▶		▶ ; VOL +	
P- ; ▼	▼		▼		▼		CH ▼		▼ ; CH -	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU	
⏻ ; EXIT	EXIT		⏻ ; EXIT		EXIT	⏻	EXIT		EXIT	
⏻ ; TV	⏻		INF		TV/RADIO	TV CHAT	⏻		TV/R	
⏻ ; EPG	EPG		EPG		GUIDE	e/p	EPG		EPG	
▶ ; ⏻ ; ♥	FUN KEY		FAV		SLOW		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			■ ; STOP		■		■			
⏪ ; ⊞ ; ●			⏪ / ▶ ; PLAY/PAUSE	● ; REC	▶ ⏪	● ; REC	⏪	●	PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀			⏪ / ▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ⏪		▶ ; TIME ⏻			
◀ ; ⊞	HELP		◀ ; FB		◀		◀			
▶▶ ; ⊞	i		▶▶ ; FF		▶▶		▶▶		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 471		Код 472		Код 473		Код 474		Код 475	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	POWER ; ⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻ ; ВКЛ	
AV ; -⏻	INPUT ; -⏻				SAT		PURPLE		TV	
⊖ OFF/ON							ORANGE		⏻ ; ИГРЫ	
⌂ ; ▲	⌂ ; MUTE				MUTE		MUTE		⌂	
1- ; + ; ⊞							BACK		-/-	
2- ; P/C ; ⇄					RECALL		⏻ ; CH RTN		⏻ ; ВЫХОД	◀ ; УДАЛ
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	P ▲				CH +		▲		● +	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	▢ +				VOL +		▶		▶ +	
⊕+ ; ▢+ ; VIDEO					P/N		PAGE ▲		⌂ ; ВВЕРХ	
⊞ ; ⊞					AUDIO		L/R		⏪	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	P ▼				CH -		▼		● -	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	▢ -				VOL -		◀		▶ -	
⊕- ; ▢- ; TAPE							PAGE ▼		⌂ ; ВНИЗ	
MODE ; →					GAME		KEYB		⏻ ; СИМВ	⏻ ; ПОИСК
RED ; -			RED		RED ; DISPLAY		RED	*	RED ; F2	VOD
GREEN ; +			GREEN		GREEN ; PAUSE		GREEN	#	GREEN ; F1	КИНО
YELLOW ; ◀			YELLOW		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	⌂	YELLOW ; F3	ПВМ
BLUE ; ▶			BLUE		BLUE ; ⏪		BLUE	⌂	BLUE ; F4	
P+ ; ▲	▲		PR ▲		▲		CHANNEL +		▲	
VOL - ; ◀	◀				◀		VOLUME -		◀	
OK	OK ; ⊞				OK		OK		OK	ВЫБР
VOL+ ; ▶	▶				▶		VOLUME +		▶	
P- ; ▼	▼		PR ▼		▼		CHANNEL -		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		⏻ ; ГИД	
⏻ ; EXIT					EXIT		⏻		УСТ	
⏻ ; TV					TV/RAD		HOME		ТИТР	
⏻ ; EPG					EPG		HELP		ИНФО	
▶ ; ⏻ ; ♥					FAV				♥ ; ЛЮБИМ	
■ ; ⊞ ; ⊞							■		■ ; СТОП	
⏪ ; ⊞ ; ●							⏪	● ; REC	▶ ⏪ ; ИГР/ПАУЗА	
▶ ; ⊞ ; ◀							▶		▶ ⏪ ; ИГР/ПАУЗА	
◀ ; ⊞							◀		◀ ; НАЗАД	
▶▶ ; ⊞							▶▶		▶▶ ; ВПЕРЕД	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 476		Код 477		Код 478		Код 479		Код 480	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		POWER		⏻	
AV ; ⏻	⏻		AUX	SAT ; ⏻	TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT (?)	
⊖ OFF/ON	⊖		⊖							
⏸ ; ▲	⏸		⏸		⏸		MUTE		MUTE (?)	
1- ; + ; ⊖			A/R							
2- ; P/C ; ⏻	⏻		⏻		BACK		RECALL		RECALL (?)	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	⏸		▶		F1 ; ZOOM		CH & PAGE ▶		AUDIO (?)	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	⏸		⏸		F2 ; SAT		VOL ▶		TV/RADIO (?)	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			⏸		F3 ; ⏸		P/N		P/N (?)	
⊖ ; ⊕			⏸		⏸		AUDIO			
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	⏸		⏸		F4		CH & PAGE ◀		-	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD			⏸				VOL ◀		-	
⊕- ; ▽- ; TAPE			WHITE ; ⏸ ; ⏸				T/S		POS (?)	
MODE ; →			V.FORMAT		FILTER		SAT		SAT (?)	
RED ; -			RED ; ⏸		RED ; SCAN		RED ; TTX		RED	
GREEN ; +			GREEN ; ⏸		GREEN ; EDIT CH		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; ⏸		YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE ; ▶			GREEN ; ▼		BLUE ; A/V		BLUE ; MP		BLUE	
P+ ; ▲	P ▲		P+		CH ▲		▲		▲	
VOL- ; ◀	◀		V-		VOL ◀		◀		◀	
OK			OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		V+		VOL ▶		▶		▶	
P- ; ▼	P ▼		P-		CH ▼		▼		▼	
MENU ; M			MENU		MENU		MENU		MENU (?)	
⏸ ; EXIT			EXIT	⏸	EXIT		EXIT		EXIT (?)	
⊖ ; TV			i		⊖		TV/RADIO			
⊖ ; EPG			GUIDE		EPG		EPG		EPG (?)	
▶ ; ⊕ ; ♥			FAV	▶	♥		FAV		FAV (?)	
■ ; ⊕ ; ⏸	■		■		⊕					
⏸ ; ⊕ ; ●	⏸/⏸		⏸	●			PAUSE	REC	PAUSE (?)	
▶ ; ⊕ ; ◀	▶		▶		⏸					
◀ ; ⊕	◀		◀				POS			
▶▶ ; ⊕	▶▶		▶▶		INFO		INFO		INFO (?)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 481		Код 482		Код 483		Код 484		Код 485	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻ ; POWER		⏻		⏻	
AV ; ⏻	⏻		⏻		TV/VIDEO		TV/VIDEO	VIDEOS	SAT	
⊖ OFF/ON	⊖		WWW		ON DEMAND		GUIDE		UHF	
⏸ ; ▲	⏸		⏸	⏸?	MUTE		MUTE		MUTE	
1- ; + ; ⊖			⏸		DELETE		DELETE			
2- ; P/C ; ⏻	⏻		RCL		LAST		LAST		RECALL	
▲ ; ⏸+ ; 9+ ; AUDIO	P+		P/PG ▲		CH +		CH +		FAV ▲	
▶ ; 0+ ; ⏸+ ; RADIO	⏸		▶		VOL +		VOL +		TV/RADIO	
⊕+ ; ▽+ ; VIDEO			▶		⏸ ; FWD		⏸			
⊖ ; ⊕	?		⏸	MUSIC	ENTER ; ZOOM		ALT AUDIO		AUDIO	
▼ ; ⏸- ; 9- ; TUNER	P-		P/PG ▼		CH -		CH -		FAV ▼	
◀ ; 0- ; ⏸- ; CD			▶		VOL -		VOL -			
⊕- ; ▽- ; TAPE			▶		⏸ ; REPLAY		⏸			
MODE ; →	UHF		TV/RAD		GUIDE		ENTER		WHITE ; FAV ▼	
RED ; -	RED ; ⏸?		RED	⏸	C ; RED		RED		RED ; TEXT	
GREEN ; +	GREEN ; ⏸		GREEN	⏸	B ; GREEN		GREEN		GREEN ; SAT/TV	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⊖		YELLOW	⏸-C	A ; YELLOW		YELLOW		YELLOW ; FAV ▲	
BLUE ; ▶	BLUE ; ⏸		BLUE	SUB CH	⏸ ; GO INTER. ; BLUE		BLUE		BLUE ; PAUSE	
P+ ; ▲	▲		▲		▲		▲		PR ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		◀		◀		VOL ▼	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		▶		▶		VOL ▲	
P- ; ▼	▼		▼		▼		▼		PR ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU	OPTIONS	MENU	
⏸ ; EXIT	EXIT		EXIT	⏸	⏸ ; BACK		EXIT		EXIT	
⊖ ; TV	WHITE ; ⊖		⊖	⏸	TV ; EXIT TO		TEXT	REC TV	SAT/TV	
⊖ ; EPG	EPG		EPG	PHOTO	INFO		i		EPG	
▶ ; ⊕ ; ♥	FAV		FAV	▶	RECORDED TV		⏸		FAV	
■ ; ⊕ ; ⏸			■		■ ; STOP		■			
⏸ ; ⊕ ; ●	⏸		⏸	●	⏸ ; PAUSE	● ; RECORD	▶ ⏸	●	PAUSE	
▶ ; ⊕ ; ◀	⏸		▶ ; ⏸		▶ ; PLAY		▶ ⏸		TEXT	
◀ ; ⊕			◀		◀ ; REW		◀			
▶▶ ; ⊕	INFO		▶▶		▶▶ ; FF		▶▶		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 486		Код 487		Код 488		Код 489		Код 490	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻ ; STANDBY		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	MAIL		USB		ВХ.СИГН.		SAT		SAT	
⊖ OFF/ON			TIMER		ВРЕМЯ ; ⊖				TIME	
⌘ ; ▲	⌘		⌘ ; MUTE		⌘		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞			MEDIA		СПИСОК ВОСПР.					
2- ; P/C ; ↻	↻		BACK				↻ ; A		RCL	
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	PAGE +		⌘		КАНАЛ +				CH&PAGE ▶	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	VOL +		TV/RADIO		ГРОМК +		TV/RADIO		VOL ▶	
⊞+ ; ▽ ; VIDEO	LANG		INFO		⌘				-	
⊞ ; ⊞	AUDIO		AUDIO		ИНФО	ФРАГМ.			AUD	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	PAGE -		⌘		КАНАЛ -				CH&PAGE ◀	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD	VOL -				ГРОМК -				VOL ◀	
⊞- ; ▽ ; TAPE	REMIND		SUBTITLE		⌘					
MODE ; →	ASPECT		MODE		16:9 ; ⊞	ЗАК.ФИЛЬМ;КИНО.	UHF ; F		MULTI	
RED ; -	RED		RED		RED ; F1	A	AUD ; RED ; B		RED	
GREEN ; +	GREEN		GREEN		GREEN ; F2	B	POS ; GREEN ; C		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; F3	C	☐ ; YELLOW ; D		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; F4	D	⌘ ; BLUE ; E		BLUE	
P+ ; ▲	▲		▲ ; CH +		▲ ; КАНАЛ ▲		CH +		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀ ; VOL -		◀ ; ГРОМК. ◀		⏻		◀	
OK	OK		OK		OK		OK/LIST		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶ ; VOL +		▶ ; ГРОМК. ▶		▶		▶	
P- ; ▼	▼		▼ ; CH -		▼ ; КАНАЛ ▼		CH -		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU	СОХР.	MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		ВЫХОД	☐	EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	☐ ; TV		TTX		ТВ/РАДИО	ТВ ЧАТ	INFO		TV/R	
⊞ ; EPG	EPG		EPG		ТЕЛЕГИД	WWW	EPG		EPG	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		МЕДЛ.		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			■ ; STOP		■	СТОП КАДР			ZOOM	
⏸ ; ⊞ ; ●			▶	RECORD	▶	ПАУЗА	REC ; ●		PAUSE	
▶ ; ⊞ ; ◀			▶		⌘				TEXT	
◀ ; ⊞			◀		◀	ПОМОЩЬ	◀			
▶▶ ; ⊞	INFO		▶▶		▶▶	№ ID	▶▶		INF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 491		Код 492		Код 493		Код 494		Код 495	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV ; ⏻	SAT				TV/SAT		MAIL		TV/SAT	
⊖ OFF/ON					SLEEP				ANA/DIGI	
⌘ ; ▲	⌘		MUTE		MUTE		⌘		MUTE	
1- ; + ; ⊞					VIEW				CLEAR	
2- ; P/C ; ↻			BACK		RECAL		↻			
▲ ; ✨+ ; 9+ ; AUDIO	▲		CH +		PAGE ▲		F1		▲	
▶ ; 0+ ; ✨+ ; RADIO	RADIO		VOLUME +				F2		RADIO	
⊞+ ; ▽ ; VIDEO	PAGEUP		PAGEUP				F3		EAST	
⊞ ; ⊞	AUDIO		AUDIO		LANG		AUDIO		AUDIO	
▼ ; ✨- ; 9- ; TUNER	▼		CH -		PAGE ▼		-		▼	
◀ ; 0- ; ✨- ; CD			VOLUME -				-		F.BK	
⊞- ; ▽ ; TAPE			PAGEDOWN						WEST	
MODE ; →	MLP		OPTION		SAT		NVOD		L ANG	
RED ; -	RED ; FAV		RED		RED ; GUIDE		RED			
GREEN ; +	GREEN ; RCL		GREEN		GREEN ; TEXT					
YELLOW ; ◀	YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW ; SUB.T		YELLOW			
BLUE ; ▶	BLUE ; MLA		BLUE		BLUE ; A.MODE					
P+ ; ▲	▲		▲		CH ▲		▲ ; P +		CH ▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		VOL ◀		◀ ; V-		VOL ◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		VOL ▶		▶ ; V+		VOL ▶	
P- ; ▼	▼		▼		CH ▼		▼ ; P -		CH ▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		ESC		EXIT		EXIT	
⊞ ; TV	ZOOM		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV	
⊞ ; EPG	EPG		GUIDE		GUIDE		EPG		GUIDE	
▶ ; ⊞ ; ♥			FAV		FAV		FAV		FAV	
■ ; ⊞ ; ⊞			WIDE						SIZE	
⏸ ; ⊞ ; ●	PAUSE		SUBTITLE						OSD	
▶ ; ⊞ ; ◀			TEXT			GREEN ; TEXT			TEXT	
◀ ; ⊞										
▶▶ ; ⊞	INFO		INFO		INFO				INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	



Функции кнопок пульта IRC SAT E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC SAT E	Код 496		Код 497		Код 498		Код 499	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙		⊙		⊙		⊙	
AV ; ⊞	SAT		SAT				TV/SAT	
⊙ OFF/ON					⊙			
⌘ ; ▲	⌘		⌘		⌘		⌘	
1- ; + ; ⊞					i		⊗	
2- ; P/C ; ⊞	⊞		RECALL		⊞		⊞	
▲ ; ⌘+ ; 9+ ; AUDIO	▲		PAGE ▲		⌘			
▶ ; 0+ ; ⌘+ ; RADIO					⌘			
⊞+ ; ⊞- ; VIDEO			9PIC		UHF			
⊞ ; ⊞			AUDIO		⌘?			
▼ ; ⌘- ; 9- ; TUNER	▼		PAGE ▼		⌘			
⌘ ; 0- ; ⌘- ; CD								
⊞- ; ⊞- ; TAPE					⌘			
MODE ; →	UHF		LANG		⌘		E	
RED ; -	RED ; AUDIO		RED ; F1 ; RECALL		RED ; ⊞		A	
GREEN ; +	GREEN ; POSITION		GREEN ; F2 ; 6PIC		GREEN ; ⊞		B	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⊞		BLUE ; F3 ; ADD		YELLOW ; ⊞		C	
BLUE ; ▶	BLUE ; ⊞		YELLOW ; F4 ; INFO		BLUE ; ✓		D	
P+ ; ▲	CH+		▲		P+		▲	
VOL- ; ◀	◀		◀		V-		◀	
OK	OK/LIST		OK		OK		OK	
VOL+ ; ▶	▶		▶		V+		▶	
P- ; ▼	CH-		▼		P-		▼	
MENU ; M	MENU		MENU		MENU		PROGR	
⊞ ; EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		PILOT	
⊞ ; TV	TV/RADIO		TV/RA		⊞		SERV	
⊞ ; EPG	EPG				GUIDE		+	
▶ ; ⊞ ; ♥	FAV		FAV		FAV			
■ ; ⊞ ; ⊞					■			
⏸ ; ⊞ ; ●			PAUSE		⏸	●		
▶ ; ⊞ ; ◀					▶		PERSO	
◀ ; ⊞					◀			
▶▶ ; ⊞	INFO		INFO		▶▶			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	