

# Приложение IRC 05 F (версия 20.11.26 05:26)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 05 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101
VCR	115
AUX	116
SAT	121

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
SHIFT + TV*	304
SHIFT + VCR*	306
SHIFT + AUX*	309
SHIFT + SAT*	312

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

## Доступные коды пульта IRC 05 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 133
2 (201-299)	VCR	201 - 203
3 (301-399)	AUX	301 - 317
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 784
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

## Коды пульта IRC 05 F

### Коды к устройствам марки GOLD STAR - LG

Модель*	Устр-во	Код
00714A (CD)	AUX, CD, DVD	301
00714A (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
06-530W37-SP01X	TV	132
104-523B	TV	103
104-952	TV	116
105-005A	VCR	201
105-037D	TV	105
105-042A	TV	106
105-042E	TV	103
105-042G	TV	106
105-044A	TV	106
105-045D	TV	103
105-045G	TV	108
105-045H	TV	108
105-045N	TV	108
105-045Y	TV	107
105-053A	TV	105
105-057E	TV	109
105-057H	TV	107
105-057N	TV	107
105-067C	TV	107
105-067G	TV	107
105-068M	TV	107
105-068Z	TV	107
105-088L	TV	101,102
105-188H	TV/VCR	118
105-188J	TV	107
105-188N	TV	107
105-188P	TV	107
105-188S	TV	107
105-198C	TV	101,102
105-198L	TV	101,102
105-198S	TV	101,102
105-209A	TV	101,102
105-210A	TV	101,102
105-210B	TV	115
105-210C	TV	101,102
105-210D	TV	101,102
105-210J	TV	101,102
105-210Q (TV)	TV	115
105-210Q (VCR)	VCR	201
105-212D	TV	115
105-212Q	TV	115
105-212R	TV/VCR	119
105-214C (TV)	TV	115

Модель	Устр-во	Код
105-214C (VCR)	VCR	201
105-214G	TV	101,102
105-214U	TV	101,102
105-219A	TV	115
105-220B (TV)	TV	101,102
105-220B (VCR)	VCR	201
105-229G (TV)	TV	115
105-229G (VCR)	VCR	201
105-230A	TV	101,102
105-230D	TV	115
105-230F	TV	101,102
105-230K	TV	115
105-230M	TV	115
105-231A	TV/VCR	119
105-231B	TV/VCR	119
105-233T (TV)	TV	101,102
105-233T (VCR)	VCR	201
105-520A	TV	105
105-520D	TV	105
105-520H	TV	105
105-520J	TV	105
105-520L	TV	105
105-520T	TV	105
105-520V	TV	105
105-523A	TV	103
105-523B	TV	103
105-523C	TV	103
105-523G	TV	103
105-523H	TV	109
105-523J	TV	103
105-523M	TV	109
151-184B	TV	109
154-224P (TV)	TV	115
154-224P (VCR)	VCR	201
212-011	TV	104
21T1	TV	110
285-052P	VCR	201
6710900010A (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6710900010A (TV)	TV	121
6710900010A (VCR)	VCR	201
6710900010G (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6710900010G (TV)	TV	121
6710900010G (VCR)	VCR	201
6710CDAG01A	AUX, CD, DVD	304
6710CDAG02A	AUX, CD, DVD	304

Модель	Устр-во	Код
6710CDAG04A	AUX, CD, DVD	304
6710CDAK06D (CD/DVD)	AUX, CD, DVD	306
6710CDAK06D (FM/AM)	AUX, CD, DVD	303
6710CDAK09D (DVD)	AUX, CD, DVD	312
6710CDAK09D (TV)	TV	107
6710CDAK09H (DVD)	AUX, CD, DVD	312
6710CDAK09H (TV)	TV	107
6710CDAL01H	AUX, CD, DVD	303
6710CDAL03C (DVD)	AUX, CD, DVD	309
6710CDAL03C (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
6710CDAT04E	AUX, CD, DVD	312
6710CDAT04F	AUX, CD, DVD	312
6710CDAT06C	AUX, CD, DVD	312
6710CDAT06D	AUX, CD, DVD	312
6710CMAM08D (CD)	AUX, CD, DVD	301
6710CMAM08D (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
6710CMAP01A (CD)	AUX, CD, DVD	301
6710CMAP01A (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
6710CMAQ06D (CD)	AUX, CD, DVD	301
6710CMAQ06D (DECK)	AUX, CD, DVD	302
6710R-EK02A	AUX, CD, DVD	303
6710SCH901A	AUX, CD, DVD	301
6710SEZZ02A (CD)	AUX, CD, DVD	310
6710SEZZ02A (TAPE)	AUX, CD, DVD	311
6710S-R901B	AUX, CD, DVD	305
6710T00022R	TV	101,102
6710V00004M (TV)	TV	115
6710V00004M (VCR)	VCR	201
6710V000061D	TV	115
6710V00007A (TV)	TV	115
6710V00007A (VCR)	VCR	201
6710V00007B (TV)	TV	115
6710V00007B (VCR)	VCR	201
6710V00008A	TV	115
6710V00011D	TV	101,102
6710V00017E	TV	115
6710V00017F	TV	115
6710V00017H	TV	115
6710V00020E (TV)	TV	115
6710V00020E (VCR)	VCR	201
6710V00026C (TV)	TV	115
6710V00026C (VCR)	VCR	201
6710V00026J (TV)	TV	115

Модель	Устр-во	Код
6710V00026J (VCR)	VCR	201
6710V00032C	TV/VCR	119
6710V00044G	TV	115
6710V00044H	TV	115
6710V00049G (TV)	TV	122
6710V00049G (VCR)	VCR	201
6710V00061D	TV	115
6710V00061G	TV	115
6710V00061M	TV	115
6710V00061Z	TV	115
6710V00070A	TV	115
6710V00070B	TV	115
6710V00077U	TV/VCR	119
6710V00077V (TV)	TV	101,102
6710V00077V (VCR)	VCR	201
6710V00077Z (TV)	TV	101,102
6710V00077Z (VCR)	VCR	201
6710V00083D (TV)	TV	115
6710V00083D (VCR)	VCR	201
6710V00088A (TV)	TV	101,102
6710V00088A (VCR)	VCR	201
6710V00088B (TV)	TV	101,102
6710V00088B (VCR)	VCR	201
6710V00091G	TV	101,102
6710V00100A (TV)	TV	101,102
6710V00100A (VCR)	VCR	201
6710V00100Q (TV)	TV	101,102
6710V00100Q (VCR)	VCR	201
6710V00112P (TV)	TV	101,102
6710V00112P (VCR)	VCR	201
6710V00112Q (TV)	TV	101,102
6710V00112Q (VCR)	VCR	201
6710V00124D	TV	101,102
6710V00124E	TV	101,102
6710V00124V	TV	124
6710V00125A (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6710V00125A (TV)	TV	101,102
6710V00125A (VCR)	VCR	201
6711R1P070C (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6711R1P070C (TV)	TV	101,102
6711R1P072B (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6711R1P072B (TV)	TV	101,102
6711R1P072B (VCR)	VCR	201
6711R1P073B (TV)	TV	101,102
6711R1P073B (VCR)	VCR	201

\* По каталогу «IRC»

## Коды пульта IRC 05 F

### Коды к TV, VCR, AUX, SAT устройствам марки GOLD STAR - LG

Модель	Устр-во	Код
6711R1P082A (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6711R1P082A (TV)	TV	101,102
6711R1P089L (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6711R1P089L (TV)	TV	101,102
6711R1P104F (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6711R1P104F (TV)	TV	101,102
6711R1P104F (VCR)	VCR	201
6711R1P108F (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6711R1P108F (TV)	TV	101,102
6711R1P111A (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6711R1P111A (TV)	TV	101,102
6711R1P111A (VCR)	VCR	201
6711R2P029C	VCR	201
6870R1419AA	VCR	201
6870R1498 (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6870R1498 (VCR)	VCR	201
90426S	AUX, CD, DVD	301
AKB30234701 (CD)	AUX, CD, DVD	301
AKB30234701 (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
AKB30377802	TV	125
AKB30648702	AUX, CD, DVD	306
AKB30760801 (DVD)	AUX, CD, DVD	306
AKB30760801 (TV)	TV	115
AKB32203607	AUX, CD, DVD	309
AKB32203607 (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
AKB32245802 (DVD)	AUX, CD, DVD	312
AKB32245802 (TV)	TV	107
AKB32245803 (DVD)	AUX, CD, DVD	312
AKB32245803 (TV)	TV	107
AKB32639101 (CD)	AUX, CD, DVD	301
AKB32639101 (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
AKB33210903	AUX, CD, DVD	309
AKB33210904	AUX, CD, DVD	309
AKB33659509	AUX, CD, DVD	306
AKB34907202	TV	127
AKB36086227	AUX, CD, DVD	301
AKB36087404	AUX, CD, DVD	309
AKB36160903 (DVD)	AUX, CD, DVD	306
AKB36160903 (TV)	TV	121
AKB37026802 (DVD)	AUX, CD, DVD	312
AKB37026802 (TV)	TV	107
AKB37026852 (DVD)	AUX, CD, DVD	312
AKB37026852 (TV)	TV	115
AKB59278101	AUX, CD, DVD	314
AKB68183501	AUX, CD, DVD	306

Модель	Устр-во	Код
AKB69680408	TV	128
AKB72216901	AUX, CD, DVD	314
AKB72911501	AUX, CD, DVD	306
AKB72914020	TV	123
AKB72914245	TV	123
AKB72915207	TV	123
AKB72915236	TV	123
AKB72915244	TV	123
AKB72915279	TV	123
AKB72975301	AUX, CD, DVD	306
AKB72975301 (TV)	TV	121
AKB72975902 (DVD)	AUX, CD, DVD	312
AKB72975902 (TV)	TV	121
AKB73356201	AUX, CD, DVD	306
AKB73596108	AUX, CD, DVD	312
AKB73596108 (TV)	TV	121
AKB73615302	TV	123
AKB73615306	TV	123
AKB73615307	TV	123
AKB73615308	TV	123
AKB73655601	AUX, CD, DVD	315
AKB73655602	TV	123
AKB73657603	AUX, CD, DVD	309
AKB73715603	TV	123
AKB73715686	TV	123
AKB73735801	AUX, CD, DVD	306
AKB73775608 (DVD)	AUX, CD, DVD	312
AKB73775608 (TV)	TV	121
AKB73775701	AUX, CD, DVD	312
AKB73775701 (TV)	TV	121
AKB73975757	TV	123
AKB74955323	AUX, CD, DVD	317
AKB75095312	TV	123
AN-MR500-IR	TV	123
COV30748103 (DVD)	AUX, CD, DVD	309
COV30748103 (TV)	TV	121
COV30748113 (DVD)	AUX, CD, DVD	309
COV30748113 (TV)	TV	121
CUBIC (CD)	AUX, CD, DVD	301
CUBIC (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
D503-556	VCR	201
DECK-01 (CD)	AUX, CD, DVD	301
DECK-01 (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
DECK-02 (CD)	AUX, CD, DVD	301
DECK-02 (TAPE)	AUX, CD, DVD	302

Модель	Устр-во	Код
DECK-03 (CD)	AUX, CD, DVD	301
DECK-03 (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
DECK-04 (CD)	AUX, CD, DVD	301
DECK-04 (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
DJZ-412	AUX, CD, DVD	308
DPA-3001 (CD)	AUX, CD, DVD	301
DPA-3001 (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
DPA-3351 (CD)	AUX, CD, DVD	301
DPA-3351 (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
DPA44-002A (CD)	AUX, CD, DVD	301
DPA44-002A (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
DPA44-077A (CD)	AUX, CD, DVD	301
DPA44-077A (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
DVD-03	AUX, CD, DVD	304
DVD-07	AUX, CD, DVD	306
DVD-3200	AUX, CD, DVD	306
DVD-5620	AUX, CD, DVD	303
DVD-D6530	AUX, CD, DVD	303
E6900-X032A	AUX, CD, DVD	307
F564	TV	114
FA0153A	VCR	201
FA-0180	VCR	201
FFH-55 (CD)	AUX, CD, DVD	304
FFH-55 (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
FK-2005 (CD)	AUX, CD, DVD	301
FK-2005 (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
HOF14H536GPD5	TV	133
KV-2028-3	TV	131
KY-828	AUX, CD, DVD	313
LT-19A310R	TV	130
MKJ30036802	TV	101,102
MKJ32022805 (DVD)	AUX, CD, DVD	306
MKJ32022805 (TV)	TV	121
MKJ32022805 (VCR)	VCR	201
MKJ32022835 (DVD)	AUX, CD, DVD	306
MKJ32022835 (TV)	TV	123
MKJ32022835 (VCR)	VCR	201
MKJ33981404	TV	124
MKJ37815707	TV	125
MKJ40653802 (STB)	SAT, STB, DVB	401
MKJ40653802 (TV)	TV	121
MKJ42519618	TV	121
MKJ54138901	TV	121
MKJ61611321	TV	124
MKJ61611325	TV	124

Модель	Устр-во	Код
MKJ61841702	TV	123
MKJ61842701	TV	123
OTMF7110F/G	TV	111
P007J	VCR	201
P-0190	VCR	201
PB0186E	VCR	201
PBAF0567F	AUX, CD, DVD	306
PD-10A12	AUX, CD, DVD	316
PN 234-406X	VCR	201
PN 243-104K	VCR	201
PN 258-052P	VCR	201
RC-00501A (CD)	AUX, CD, DVD	301
RC-00501A (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
RC-2009LD (CD)	AUX, CD, DVD	301
RC-2009LD (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
RC260JE11	TV	130
RC-6528 (CD)	AUX, CD, DVD	301
RC-6528 (TAPE)	AUX, CD, DVD	302
RC-80306A	AUX, CD, DVD	301
SOME MODELS	VCR	203
TP663	TV	112
TP720	TV	112
TV-05	TV	120
TV-06	TV	125
TV-06 (DVD)	AUX, CD, DVD	306
VCR-01	VCR	201
VCR-02	VCR	201
VS-058C	TV	105
VS-067C	TV	107
VS-067G	TV	107
VS-068	TV	107
VS-068A	TV	107
VS-068G	TV	109
VS-068J	TV	107
VS-068K	TV	101,102
VS-068L	TV	113
VS-068N	TV	107
VS-068Z	TV	107
VS-079A	TV	101,102
VS-079J	TV	117
VS-101S	TV	113
W-142	VCR	201
W-162	VCR	201
W-182	VCR	201
Y-72C	TV/AUX	129

Модель	Устр-во	Код
Y-72C1	TV	126
Y-72C-B	TV/AUX	129

**Коды к TV устройствам различных марок**

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 522, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717, 739
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 616, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 596, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571, 742
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 579, 596, 684, 702
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DOFFLER	684, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 699, 705, 706, 781
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 581, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HARPER	706, 712
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HISENSE	525
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 712, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (ИВА)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616, 726
KNEISSEL	753
KONKA	537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717
KRONMARK	596
LOEWE	542, 709, 744
MEDION	525
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780
NAD	518, 525
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NESONS	708
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680
ONWA	524, 525
OPERA	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537

**Коды к TV устройствам различных марок**

Марка	Код
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 618, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	509, 510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPER GENERAL	537
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	521, 538, 540, 642
TEAC	525
TECHNICS	531, 537, 538
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 544, 553, 604, 651, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550, 574, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525, 708
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 598, 702, 714
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 781, 782
XPX	663
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIRTONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ARRIS	883, 963, 974
ASTON	811
BBK	931
BIG STAR	965
BIGSAT	839, 840, 903, 936
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946, 961
DELTA SYSTEMS	985
DIGIFORS	946
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	950, 968
DR.HD	983
DRE	804, 888
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EPLUTUS	961
EUROSKY	840, 981
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS (GI)	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GENERAL SATELLITE	804, 868, 888, 907, 933, 954
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HD BOX	847, 911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUAVEE	946
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
INTERCROSS	988
INTRO	978
KAON	820, 949
KARTINA TV	934
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901, 974
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
OPTICUM	971
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	946, 967, 992
PAUXIS	842, 859
PERFEO	960, 981
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
REXANT	977
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SELENGA	946
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903

**Коды к SAT устройствам различных марок**

Марка	Код
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922
WORLD VISION	821, 928, 951, 952, 961, 968
XSAT	801, 807
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
АРБАКОМ	967
БИЛАИН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963, 988, 993
СИГНАЛ	867, 968
ТВОЁ ТВ	820
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 05 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 05 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	SEL.; PIP INP.; BLUE		DVD						>; FIN +	
AUDIO; NICAM	SSM; DASP; SSM*	I / II; MTS; III*	I / II; MTS; III*							
VIDEO; SYS	APC; PSM	EYE/*	VCR					SYS		
☐; ZOOM	WIN.SIZE	SPLIT ZOOM	APC; PSM		☐			TV/AV	<; FIN -	
▼; TV	TV/CATV; TV		TV		☐				<; FIN -	
☐; ↗	ON/OFF; PIP; PIP/DW	CH.SEAR.; INDEX; ☐	INDEX						AUTO.S	
☐; LOCK	PP; PSM; NORMAL	STILL; HOLD; ☐	MAIN STILL		☐					
▲; FAV	FCR; FAVOURITE	WIN.POSITION								
⊙	POWER		POWER		⊙			⊙	⊙; POWER	
AV	TV/AV; INPUT SEL.		TV/AV; INPUT SEL.		AV			TV/AV	AV; TV/AV	
⊗	MUTE		MUTE		⊗			⊗	MUTE; MUTING	
MENU	MENU; SET-UP	PIP MENU	MENU; SET-UP		☐			MENU		
EXIT	AVL									
▲	▲; ZOOM IN; ZOOM +		▲; ZOOM IN; ZOOM +		☼+	☼+		P+	☼+	
◀					☼-	☼-		◀		
OK	OK; ENTER		OK; ENTER							
▶					☼+	☼+		▶		
▼	▼; ZOOM OUT; Z-M -		▼; ZOOM OUT; Z-M -		☼-	☼-		P-	☼-	
*; SETUP	PICTURE	PICTURE TURBO	PICTURE		☼-	☼-		PIC	PIC; M.CH	
♪; TITLE	SOUND	PSEUDO; P.STEREO	SOUND	PSEUDO; P.STEREO	☼+			SRS	BAND	
☐	TEXT; ☐; TEXT/*	MIX; ☐	TEXT; ☐; TEXT/*		TX/TV			TEXT		
GUIDE	EXCH.; SWAP; YELL.							SOU		
⊙	SLEEP	MODE; ☐; SLEEP	SLEEP					SLEEP	TIMER; NORM	
☐	LIST	CAPTION	MIX; ☐		☐			CALL		
RED; ●	RED; PR -	AUTO PROG.	RED; PR -		☼+			RED	13	
GREEN; ▨	GREEN; PR +	MEMORY / ERASE	GREEN; PR +		☼+			GREEN	14	
YELLOW; ◀	YELLOW; SWAP	ARC; *	YELLOW; SWAP		S; ▶			YELLOW	15	
BLUE; ▨	BLUE; INPUT	MULTIMEDIA; *	BLUE; INPUT					BLUE	16	
☐	Q.VIEW; REVIEW		Q.VIEW; REVIEW					QV		
☐	RECALL		RECALL		C/P			PRE		
VOL -	VOL ◀	FINE -	VOL ◀		◀			◀	◀; VOL.DOWN	
VOL +	VOL ▶	FINE +	VOL ▶		▶			▶	▶; VOL.UP	
CH V; ◀	PR ▼	CH - / *; RED; EYE/*	PR ▼		◀→	☐		P-	# -; CH. DOWN	
CH A; ▶	PR ▲	CH +; CH +/*; GREEN	PR ▲		→▶	☐		P+	# +; CH. UP	
±; SAT	- / -; --		- / -; --		10#			±	11	
CLEAR; X	POSIT.; UPDATE; ☐	POSIT.; UPDATE; ☐			20#				12	
◀; ●	TIME; ☐		TIME; ☐		☐					
▶; i	9/4 PIP; ☐; INDEX		9/4 PIP; ☐; INDEX		☐; ☐					
▶; ?	REVEAL; ☐		REVEAL; ☐		☐					
☐; X	HOLD; STILL; ☐	HOLD; ☐	HOLD; STILL; ☐		☐					
☐; ⬇	SIZE; ☐	SIZE; ☐	SIZE; ☐		☐					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 05 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 05 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			DBB	HUE +					COLOUR +; ☼+	
AUDIO; NICAM	I-II		II; ☐; ☐; STEREO		B				MODE; P/S	
VIDEO; SYS			PAL/SECAM; NIC.		VCR				SIZE	
☐; ZOOM			☐						COLOUR -; ☼-	
▼; TV	☐		TV; ☐	HUE -	TV		TV		PIP	
☐; ↗	☐		▶; AST; SEAR.; Q.V		☐; M		☐; M		STILL	
☐; LOCK	☐		▶; ◀; P.P.; OK		▶; ◀		NORM; ▶; ◀		FC	
▲; FAV			MEMO						POWER; ☐	
⊙	⊙		☐; OFF; STAND BY		⊙		⊙		TV/VIDEO; TV/AV	
AV	AV		AV; ☐; VIDEO	☐; CLEAR	AV		AV		MUTE; ☐	
⊗	⊗		*; MUTE; ◀		⊗		⊗		FUNCT; MENU	
MENU	☐		MENU		MENU		MENU			
EXIT			Arret							
▲	☼+		☼+; ▲	☼+	☼+		☼+; TUNING +	☼+	FUN+; +; ▲; ZOOM	
◀	☼-		FINE; FT; TUNE ◀	☼-	☼-	☼-	☼-	☼-	☼-; ☐	
OK			MENU; F; PIC; SEL						PIC SEL; FUNCT	
▶	☼+		FINE+; FT+; TUNE ▶	☼+	☼+	☼+	☼+	☼+	☼+; ☐+	
▼	☼-		☼-; ▼	☼-	☼-		☼-	☼-	FUN-; -; ▼; -PI-	
*; SETUP			SMART CONT. PICT		☼-		☼-	☼-	PIC; SET ON TIME	
♪; TITLE	☐		SMART CO. SOUND						X ON TIME	
☐	TX/TV		☐; TTR; TTX	☐; MIX; TMM	☐		B/S; B; BAND		MIN; MINUTE	
GUIDE			SYS; 13-24		☐		WHITE		HR; HR CLOCK	
⊙			TIMER; SLEEP; ●						SLEEP; OFF TIME; ☐	
☐	☐		☐; ☐; SPAT; ☐		☐		☐			
RED; ●	☼+	☼-	RED; ♪; Pon	☼-	RED		RED		1-; 10-	
GREEN; ▨	☼+	☼+	GREEN; *; Pst	☼+	GREEN		GREEN		2-	
YELLOW; ◀	☼-	☼-	YELLOW; ☐; Pst	☼-	YELLOW		YELLOW		3-; SCAN	
BLUE; ▨	☼+	☼+	BLUE; ☐; ◀	☼+	BLUE		BLUE		4-; MSG	
☐			DISPLAY; STAT.; ☐		WHITE				RECALL; DISPLAY	
☐	C/P		P▶P; Q.VIEW; ☐						☐; Q.VIEW; ☐	
VOL -	◀		VOL -; ◀; -	◀	◀		◀		VOLUME ▼; ◀	
VOL +	▶		VOL +; ▶; +	▶	▶		▶		VOLUME ▲; ▶	
CH V; ◀	◀→	☐	P-; CH -; PROG -	☼-	P-; ◀→	◀→	P-; CH+; ◀→		CHANNEL ▼; P-	
CH A; ▶	◀→+	☐	P+; CH +; PROG +	☼+	P+; ◀→+	◀→+	P+; CH-; ◀→+		CHANNEL ▲; P+	
±; SAT	10#		- / -; PAGE +; ☐		-10				±	
CLEAR; X	20#		P/C; TPD; PAGE -; ☐	☐; SYS; PIP; ☐	+10				RESET; CANCEL; X	
◀; ●	☐		☐; TSC; SUB.PAGE		☐		☐			
▶; i	☐; ☐		☐; X; T INDEX; ☐		☐		☐			
▶; ?	☐		☐; ☐; REV		☐		☐			
☐; X	☐		☐; ☐; TPH; STORE		☐		☐			
☐; ⬇	☐		☐; ☐; TST		☐		☐		ZOOM	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 05 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	DATA		⊕				⊕		DUAL; DUAL*/ I/II	
AUDIO; NICAM	I/II		AUX; Z		⊗		1/2		PSEUDO; UBB; SSM	
VIDEO; SYS			⊕; AUX		TV/VIDEO				PICTURE	
⊞; ZOOM			16:9; TV-G; ⊞	⊞					EYE; EYE*	
▼; TV	TV		⊖		TV/VIDEO		⊞		PIP; *	
⊞; ↗	→M		PIP		AUTO MEM				MODE; SLEEP; ⊞	
⊞; LOCK	N		↔				⊞		ARC	
▲; FAV									POWER	
⊖	AV		⊖		TV/VIDEO		⊖		TV/AV	
AV	AV		AV		TV/VIDEO		AV		MUTE	
⊗	⊗		⊗		⊗		⊗		MENU;	
MENU	MENU		MENU; i				M			
EXIT										
▲	⊕		⊕		+		⊕		PR ▲	
◀	⊖	⊕; +	⊖; F				⊖		VOL ◀	
OK			OK; E						OK	
▶	⊕	⊕; -	⊕				⊕		VOL ▶	
▼	⊖		⊖				⊖		PR ▼	
⊗; SETUP	PICT		⊞				⊞		PSM	
♪; TITLE	M/S								SSM; SSM*	
⊞	TEXT		⊞; TXT; TEXT				⊞		TEXT; ⊞/⊞	
GUIDE	PAGE								SYSTEM; LIST	
⊖	TIME								SLEEP	
⊞	MIX		?				⊞		MIX; ⊞	
RED; ●	RED; VTR		RED; ●				⊞		RED; SSM; PR-	
GREEN; ⊞	GREEN; PIP		GREEN; ⊞				⊞		GREEN; PR+	
YELLOW; ⊞	YELLOW; SWAP		YELLOW; ⊞				<<		YELLOW; SLEEP	
BLUE; ⊞	BLUE; FRZ		BLUE; ⊞				>>		BLUE; -/-; INPUT	
⊞	↔		↔						Q.VIEW	
⊞	P/C		C/S; ⊞; MENUE		PR. CALL		C-P			
VOL -	↔	FINE -; ↔-	<				↔		VOL ◀	
VOL +	↔	FINE +; ↔+	>				↔		VOL ▶	
CH V; ⏪	*; P-	PAGE -	V; P-	V; P-	↔		↔		PR ▼	
CH A; ⏩	#; P+	PAGE +	Λ; P+	Λ; P+	↔		↔		PR ▲	
⊞; SAT	P		-/-		10+				-/-	
CLEAR; X	F		⊞		2-		⊞		UPDATE; POS.; ⊞	
⏪; ●					3-				TIME; ⊞	
▶; i	EXP		⊞				20+		INDEX; 9/4 PIP; ⊞	
▶; ?	REV		⊞						REVEAL; ⊞	
⊞; X	HOLD								HOLD; STILL; ⊞	
⊞; ⊞	UPD								SIZE; ⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0-AV		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 05 F	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			▽				TRK +			
AUDIO; NICAM			I-II		BAND		AUTO TRK			
VIDEO; SYS			S-AV		V.SYSTEM		SYSTEM			
⊞; ZOOM	16:9		⊞				SVC			
▼; TV			⊞		TV ON/OFF		TRK -		TV/TX; TV/TXT	
⊞; ↗	P100; i		⊞		MEMORY		MONITOR ON/OFF		P100; INDEX	
⊞; LOCK	PP		PP; ⊞		RESET	P.P	CLEAR/R.; CLR/MON	C/LOCK	PP	
▲; FAV			⊞		EJECT		▲; EJECT		⊖	
⊖	⊖		⊖		POWER		⊖; POWER		AV; TV/AV	
AV	AV/TV; AV		⊞		TV/AV		TV/AV		⊗	
⊗	⊗		⊗		MUTE		⊗; MUTE			
MENU	MENU; SL				MENU		MENU			
EXIT					ADD/DEL					
▲	PR ▲; P+		⊞		+		PR+; ▲		P+ ▲	
◀	VOL ◀; -				TRK -		VOL -; ◀		↔ ◀	
OK	OK				A.TRK		OK; DISPLAY		OK; QUIT	
▶	VOL ▶; +				TRK +		VOL +; ▶		↔ ▶	
▼	PR ▼; P-		⊞		-		PR-; ▼		P- ▼	
⊗; SETUP	⊞ SMART CON.; ⊞		⊞		SETUP		PICTURE			
♪; TITLE	⊞ SMART CON.; ⊞		PICTURE; ⊞		VISS		RESET			
⊞	TV/TXT; TXT; ⊞		SOUND; ⊞		PICTURE		VISS		TV/TX; TV/TXT	
GUIDE							TIMER PROG			
⊖	TIMER				SLEEP		SLEEP	TIMER REC	SLEEP	
⊞	MIX; ⊞						CLOCK/COUNT		MIX	
RED; ●	RED		RED	⊗		● REC	RED; PSM	●; REC/TR	RED	
GREEN; ⊞	GREEN		GREEN	⊞			GREEN; SSM		GREEN	
YELLOW; ⊞	YELLOW; TIMER		YELLOW	⊞			YELLOW; I/II		YELLOW	
BLUE; ⊞	BLUE; PP		BLUE	⊞			BLUE; SP/LP	SLOW	BLUE	
⊞	i; WHITE; F				DISPLAY		OK; DISPLAY		WHITE	
⊞	SWAP; SWP; P⊞		P/C				Q.VIEW			
VOL -	VOL ◀; -		↔		VOL -		VOL -; ◀		↔ ◀	
VOL +	VOL ▶; +		↔		VOL +		VOL +; ▶		↔ ▶	
CH V; ⏪	PR ▼; P-		↔		PR -		PR-; ▼		P- ▼	
CH A; ⏩	PR ▲; P+		↔		PR +		PR+; ▲		P+ ▲	
⊞; SAT	-/-		-/-		-/-		SP/LP		-/-	
CLEAR; X	UPDATE; X		⊞; ↗		CLR/MON		CUTOFF			
⏪; ●	SUB; ●		⊞		⏪(REW)		⏪; REW/⏪		SUB	
▶; i	P100; i		⊞; ↗		▶(PLAY)		▶; PLAY (x2)		P100; INDEX	
▶; ?	REV; REVEAL; ?		⊞		▶(F.FWD)		▶; FF/▶		REV	
⊞; X	STOP; HOLD; ⊞		⊞		■(STOP)		■; STOP		STOP	
⊞; ⊞	DOUB; DOUBLE; ⊞		⊞; ⊞		⏏(PAUSE)		⏏; P/STILL		DOUB	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	



Функции кнопок пульта IRC 05 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 05 F	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	TV/RAD;		ARC	ARC	SIMPLINK	TV/PC	▶ (USB)			
AUDIO; NICAM	I/II; I/III*		SSM; SPM	I/II	I/II				I/II; DUAL	
VIDEO; SYS	AV MODE		PSM; PPM; PP		AV MODE		USB		MULTIMEDIA	
; ZOOM	ARC; RATIO		POSITION		RATIO;	LIVE ZOOM	ZOOM (USB)		; MODE	
▼; TV	TV INPUT		TV/PC		TV	LIVE TV; LIVE MENU	(USB)		TV; TV/PC	
;	PIP;		PIP		; HOME; SMART	AD; PIP/*	PIP		PIP	
; LOCK	EN. SAV.; ; EYE/*		EYE		ENERGY SAV.;		SELECT (USB)		PC AUTO	
▲; FAV	FAV; MARK		FAV.PR;		FAV; MARK		FAVOURITE			
	POWER;		; POWER		; POWER		; POWER		; POWER	
AV	INPUT; ; TV/AV		TV/AV; AV; AV/TV	INPUT	INPUT;	INPUT; D/A	TV/AV; ; →TV		; INPUT	
	; MUTE		; MUTE;		; MUTE; DELETE		MUTE;		; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU; HOME; SETT.		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		SWAP		EXIT;					
▲	▲		PR ▲		▲		PR ▲		PR ▲	
◀	◀	* -	VOL ◀		◀		VOL ◀		VOL ◀	
OK	OK;		OK		OK; ; ENTER		OK; ;		OK; ;	
▶	▶	* +	VOL ▶		▶		VOL ▶		VOL ▶	
▼	▼		PR ▼		▼		PR ▼		PR ▼	
*; SETUP	Q.MENU		SUPER PICTURE; Г	DRP	Q.MENU	ivi	EYE/*		PSM	
; TITLE	LIST		SUPER SOUND;		3D; CHAR/NUM	TV/RAD;	I/III*		SSM	
	TEXT;		; TEXT/MIX; TXT		TEXT;	MY APPS	TEXT/MIX/		; TEXT	
GUIDE	GUIDE		MODE		GUIDE				; MIX	
	SLEEP		SLEEP;	MODE; ; SLEEP	SLEEP	APP/*	SLEEP/MODE/		SLEEP	
	INFO	SUBTITLE	MIX;		SUBTITLE	AD			LIST	
RED; ●	RED; PIP PR -	●	RED; PIP PR -		RED; .	REC ●; REC/*	RED; PR-		RED; PR+	
GREEN;	GREEN; PIP PR +;		GREEN; PIP PR +		GREEN; ..	ORANGE	GREEN; PR+		GREEN; PR-	
YELLOW;	YELLOW;		YELLOW; PIP SWAP		YELLOW; * -; .;	T.OPT	YELLOW; Q.VIEW		YELLOW	
BLUE;	BLUE; PIP INPUT;		BLUE; PIP INPUT		BLUE; L/R SEL.; *;	NetCast	BLUE; LIST; INPUT		BLUE; INPUT	
	Q.VIEW		; LIST		Q.VIEW	INFO	Q.VIEW		Q.VIEW	
	; RETURN		FAV.PR;		; BACK;					
VOL -	VOL -;		VOL ◀		; VOL -		VOL ◀	VOL- (USB)	VOL ◀	
VOL +	VOL +;		VOL ▶		; VOL +		VOL ▶	VOL+ (USB)	VOL ▶	
CH V;	PR -; P ▼		PR ▼	PR ▼	P ▼; CH ▼		PR ▼		PR ▼	
CH A;	PR +; P ▲		PR ▲	PR ▲	P ▲; CH ▲		PR ▲		PR ▲	
+; SAT	SIMPLINK		*	*	LIST	-	*		*; ARC*; ARC	
CLEAR; X	POSITION;		; UPDATE; POSIT.		UPDATE;		UPDATE/; POSIT.		; UPDATE	
◀; ●	TIME;	T.OPT; ◀	; TIME;		◀	TIME;	◀ (USB)		; TIME	
▶; i	INDEX;	▶	; LIST; SCAN; i		▶	INDEX;	▶ (USB)		; INDEX	
▶; ?	REVEAL;	SUBTITLE; ▶	; REVEAL; ?		▶	REVEAL;	▶ (USB)		; REVEAL	
;	PIP;		; HOLD; STILL		; LIVE TV	HOLD;	HOLD/; STILL /ESC (USB)		; HOLD	
	SIZE;		SIZE; ; Q.VIEW		; FREEZE		SIZE/  (USB)		; SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 05 F	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	PVR LIST		SIMPLINK		SIMPLINK				SmartTV	
AUDIO; NICAM	NICAM/A2		I/II				NICAM/A2	NR.; AUDIO	YouTube	
VIDEO; SYS	MEDIA				AV MODE		USB/CR		OPTION; LIST	
; ZOOM	ASPECT		RATIO		RATIO		ASPECT	ZOOM	SIZE; SCALE; ZOOM	
▼; TV	DTV/RADIO		TV						TV	TV
;	AUTO; GOTO		PIP		ENERGY SAV.;		AUTO		ECO	
; LOCK	FREEZE				FREEZE				SUB.; FREEZE	
▲; FAV	FAV		FAV		FAV		MENU; FAV	▲; EJECT	USB	
			; POWER		; POWER					
AV	SOURCE		INPUT;		INPUT;		SOURCE		SOURCE	
			; MUTE		; MUTE				; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		; RETURN		EXIT		EXIT	
▲	▲		PR ▲		▲		▲		▲;	
◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀; ; ZOOM -	
OK	ENTER; OK		OK;		OK;		ENTER		OK;	
▶	▶		VOL ▶		▶		▶		▶; ; ZOOM +	
▼	▼		PR ▼		▼		▼		▼;	
*; SETUP	PMODE				Q.MENU		PMODE	DVD SETUP	PICTURE; P.EFFECT	
; TITLE	SMODE						SMODE	TITLE	SOUND; S.EFFECT	
	TEXT		TEXT;		TEXT;		TEXT		TXT; TEXT	
GUIDE	EPG				MARK				GUIDE; EPG	
	SLEEP	TIME SHIFT	SLEEP				SLEEP		SLEEP	TIME SHIFT
	S.TITLE; SUBTITLE		LIST		LIST		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED; ●	RED	REC	RED; PIP PR -	●	RED		RED; PROGRAM		RED; MTS; F1	REC
GREEN;	GREEN		GREEN; PIP PR +		GREEN;		GREEN; INTRO		GREEN; F2	
YELLOW;	YELLOW		YELLOW;		YELLOW;		YELLOW; ANGLE		YELLOW; ; F3	
BLUE;	BLUE		BLUE; PIP INPUT		BLUE;		BLUE; AB		BLUE; DEMO; CD; F4	
	DISPLAY		Q.VIEW		Q.VIEW		DISPLAY		INFO; DISPLAY	
									RETURN	
VOL -	VOL -; VOL -		VOL ◀				VOL ▼		VOL -; VOL -; VOL ▼	
VOL +	VOL +; VOL +		VOL ▶				VOL ▲		VOL +; VOL +; VOL ▲	
CH V;	CH ▼; CH -	; TIME SHIFT	PR ▼		P ▼		CH ▼	HOLD;	CH -; P -; CH ▼	
CH A;	CH ▲; CH +		PR ▲		P ▲		CH ▲	S.PAGE;	CH +; P +; CH ▲	
+; SAT	-; -						-; -		LIST	
CLEAR; X	CH.LIST		POSITION;				GOTO			
◀; ●	◀; FAV	S.PAGE; CH.LIST	◀	TIME;	◀		REVEAL; ◀	S.PAGE	◀	SUB.; FREEZE
▶; i		INDEX; EPG	▶	INDEX;	▶		TEXT;	INDEX		INDEX; TV
▶; ?		REVEAL; PVR LIST		REVEAL;			SIZE;	REVEAL		REV.
;		HOLD; DTV/RADIO		HOLD;				HOLD	HOLD	
		SIZE; REC		SIZE;			TEXT;	SIZE		SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 05 F	Код 131		Код 132		Код 133	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DTV				You Tube	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		CD LANG		NICAM ; I/II	
VIDEO ; SYS					3D	
☐ ; ZOOM	ASPECT				ZOOM	
▼ ; TV	TV/RADIO				TV/RADIO	
☐ ; ↗	NICAM/A2 ; MEDIA				CHN LIST	
☐ ; LOCK	FREEZE				FREEZE ; HOLD	
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV ; SIZE	
○	○		○		○ ; POWER	
AV	SOURCE		SOURCE		SOURCE	
⌘	⌘		MUTE		⌘	
MENU	MENU		MENU		MENU	HOME ; ☐
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲	
◀	◀		◀ ; ZOOM -		◀	
OK	ENTER		OK		OK ; ENTER	
▶	▶		▶ ; ZOOM +		▶	
▼	▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	P.MODE		LIST		P.M. ; PICTURE	
♪ ; TITLE	S.MODE				S.M. ; SOUND	
☐	TEXT		TXT		TEXT	PVR LIST
GUIDE	EPG		EPG		EPG	
⏻	SLEEP		TIME SHIFT		SLEEP	AD ; SUB-PAGE
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED	● ; AUTO	RED	REC	RED	● ; REC
GREEN ; ▯	GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▯	BLUE		BLUE ; CD LANG		BLUE	
☐	DISPLAY		INFO		INFO	
☐	☐		RETURN		RETURN	RETURN ; BACK
VOL -	VOL ▼		V -		VOL -	
VOL +	VOL ▲		V +		VOL +	
CH V ; ◀	CH ▼	◀	P -		PR - ; PR V	◀ ; SIZE
CH A ; ▶	CH ▲	S.PAGE ; ▶	P +		PR + ; PR A	▶ ; SUB-PAGE
⌘ ; SAT	-/- ; LIST				QUICK ; HOLD	
CLEAR ; X	T.SHIFT				RETURN ; BACK	CANCEL
◀ ; ●	REVEAL ; ◀	S.PAGE			◀ ; REVEAL	SUB-PAGE
▶ ; i	HOLD ; ▶	INDEX			▶ / ▯ ; INDEX	INDEX
▶ ; ?	SIZE ; ▶	REVEAL			▶ ; MIX	REVEAL
▯ ; X	INDEX ; ▯	HOLD			▯ ; CANCEL	HOLD
▯ ; ⬇	HOLD ; ▯	SIZE			▶ / ▯ ; INDEX	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 F к VCR устройствам

Кнопки пульта IRC 05 F	Код 201		Код 202		Код 203	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	OUTPUT SELECT		DVD		SLOW +	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO			
VIDEO ; SYS	VHS ; VCR		VCR	PRESET ; SYSTEM	MEM PS	
☐ ; ZOOM	JOG		INDEX SEARCH			
▼ ; TV	TV/VCR		ERASE		SLOW - ; STILL ADV	
☐ ; ↗	AUTO	PRESET	QUICK-FIND		SKIP SEARCH	
☐ ; LOCK	RESET	CHILD LOCK	AUTO REPEAT		RESET	
▲ ; FAV	▲ ; EJECT		▲ ; EJECT		EJECT	
○	○ ; POWER		FUNCTION		POWER ; OPERATE	
AV	TV/AV ; AV		TV/VCR		VCR	
⌘	ez POWER OFF		MUTE	MUTE VPT		
MENU	MENU ; i ; SETUP	AUTO TRK	PR.CHECK ; MENU	☐	PROG	
EXIT	ERASE		JOG/SHUTTLE	☐		
▲	▲ ; +		▲	☐		
◀	◀		◀	☐		
OK	OK ; CLK/CNT		B. SELECT ; C.SET	☐		
▶	▶		▶	☐		
▼	▼ ; -		▼	☐		
⌘ ; SETUP	SHOW VIEW ; *	ez REPEAT	INFO	☐		
♪ ; TITLE	KARAOKE	REPEAT AUTO	TOP MENU	☐		
☐	VISS;INDEX;SEAR.	START ; Q. DEBUT	MONITOR	TIMER REC ; T. SET	SR	
GUIDE	SKIP/MEMO	LENGTH ; Q.DUREE	TAPE SPEED	TIMER ; T-SET		
☐	TIMER	TIMER	SLEEP	ALARM	TIMER	TIMER REC
☐	CLOCK/COUNTER	CLOCK	CLOCK/COUNTER	TIME SEARCH	REMAIN	
RED ; ●	MARK	● ; REC/OTR	MEMORY COUNTER	● REC ; RECORD		● REC
GREEN ; ▯	▯ ; F/ADV	S. REC	F ADV	☐		
YELLOW ; ◀	TRK ▼ ; SELECT ▼	REC END SEARCH	▶	☐	INPUT	
BLUE ; ▯	TRK ▲ ; SELECT ▲	OTPB	▯ ; SLOW		▶	
☐	ENTER ; DISPLAY		RECAL.;DISPL.;SEL	CORRECT;ON SCR.	CH CALL	
☐	ZERO ⌘		P/C	REPEAT		
VOL -	SLOW -	TRACKING ▼	VOL -		VOL -	
VOL +	SLOW +	TRACKING ▲	VOL +		VOL +	
CH V ; ◀	PR ▼	◀	CH/SET (TRAC.) -		P -	
CH A ; ▶	PR ▲	▶	CH/SET (TRAC.) +		P +	
⌘ ; SAT	SP/LP ; LP ; SPEED	RALENTI	-/-	+100 ; +10		
CLEAR ; X	CLEAR	CM SKIP ; AD-SKIP	CLEAR RESET	RESET ADD/CLEAR		
◀ ; ●	◀ ; REW	◀	◀ ; REW		◀ (REW)	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ (PLAY)	
▶ ; ?	▶ ; F.FWD	▶	▶ ; F.FWD	ALT ?	▶ (F.FWD)	
▯ ; X	▯ ; STOP		▯ ; STOP		▯ (STOP)	
▯ ; ⬇	▯ ; PAUSE/STILL		▯ ; PAUSE/STILL	⬇	▯ ; PAUSE/STILL	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 05 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	VCD/KAR.;CDP;FUN		TAPE A ; TAPE 1		CD/DVD		KARAOKE/DVD		KARAOKE/CD	
AUDIO ; NICAM	EQ ; EQ PATT.	SURR.	TAPE		AUDIO ; CD	III	MALE ; AUDIO ; ↑	SURR.	MALE	
VIDEO ; SYS	DIS.MODE ; SPECT.		VCD/KARAOKE		VIDEO 1	VIDEO 2	FEMALE ; SOUND ; ↓		FEMALE	
☐ ; ZOOM	MDSS ; XDSS		DIMMER		ZOOM		ZOOM		DIGEST	
▼ ; TV	TUNER ; BAND		TAPE B ; TAPE 2		TV		TUNER	TAPE		
☐ ; ↗	TIME SEARCH		PTY SEARCH		SEARCH		SEARCH		T.SEAR	
☐ ; LOCK	USB		USB		FM/AM ; BAND		ANGLE			
▲ ; FAV	D.SKIP		PTY		OPEN/CLOSE ; ▲		OPEN/CLOSE ; ▲		D.SKIP	
○	POWER		POWER		○ ; POWER		POWER ; ○		POWER	
AV	AUX ; INPUT	TAPE	AUX		AUX		AUX	USB		
✳	MUTE		MUTE		MUTE ; ✳		MUTE			
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	RETURN				RETURN ; ↵		RETURN		RETURN ; ↵	
▲	PRESET/FOLDER ▲		PRESET ▲		▲		▲		# CON	
◀	TUNING ▼				◀		◀			
OK	▶ ; SELECT				ENTER		SELECT ; ENTER		PLAY/SELECT	
▶	TUNING ▲				▶		▶			
▼	PRESET/FOLDER ▼		PRESET ▼		▼		▼		b KEY	
✳ ; SETUP	FUNCTION		FUNCTION		SET-UP		SET UP		SHADOW	
♪ ; TITLE	MPX		TUNER		TITLE	SOUND MODE	TITLE	SPECTRUM	L/R ST.	
☐	PBC	SHADOW	OAO		PROGRAM	TEST TONE	PBC	SHADOW	PBC	
GUIDE	PROGRAM	DIMMER	SURR.		MARKER	BY PASS	PROGRAM		PROGRAM ; ☐	
⏻	SLEEP	CLOCK	SLEEP		SLEEP		SLEEP		REMAIN	
☐	REMAIN	XTS PRO	CLOCK		S-TITLE ; ☐		SUBTITLE		INTRO	
RED ; ●	REPEAT ; MODE	● ; REC	MDSS ; XDSS	● / II ; ●	REPEAT	DIMMER	REPEAT	EQ	REPEAT	
GREEN ; II	INTRO	RDS	EQ ; EQ PATT.		REPEAT A-B	PL II	REPEAT A-B	CHORUS	MDSS	
YELLOW ; ◀	RANDOM	PTY	◀		LEVEL	XTS	REMAIN	XDSS	LSCE	
BLUE ; II	ECHO	PTY SEARCH	II		DELAY	XTS PRO	MARKER	ECHO	SLOW	
☐	OSD	INFO ; MP3 INFO	DIS.MODE;SPECTR.		DISPLAY		DISPLAY		OSD	
☐	LAST SCENE		MPX		ANGLE		RANDOM		RANDOM	
VOL -	VOLUME ▼	b KEY	VOLUME ▼		VOLUME ▼		VOL. - ; MIC VOL ▼	ECHO VOL ▼		
VOL +	VOLUME ▲	# CON	VOLUME ▲		VOLUME ▲		VOL. + ; MIC VOL ▲	ECHO VOL ▲		
CH V ; ◀	◀ ; ◀ ; PREV.		◀ ; TEMPO -		◀ ; ◀ ; SKIP -	PRESET ▼	◀ ; b-KEY	PRESET ▼	◀ ; PREV.	
CH A ; ▶	▶ ; ▶ ; NEXT		▶ ; TEMPO +		▶ ; ▶ ; SKIP +	PRESET ▲	▶ ; CON.#	PRESET ▲	▶ ; NEXT	
± ; SAT	OAO ; VSM		XTS PRO		LIST		D.SKIP			
CLEAR ; X	CANCEL		RDS		CLEAR		CANCEL ; CLEAR		CANCEL	
◀ ; ○	◀ ; TEMPO -		◀		◀ ; REV. ; SL-SCAN -		◀ ; TEMPO -		◀ ; TEMPO -	
▶ ; i	▶ ; SEL. ; ▶ / II		▶		▶ ; PLAY		▶ ; SELECT		▶ ; PLAY/SELECT	
▶ ; ?	▶ ; TEMPO +		▶		▶ ; FWD ; SL-SCAN +		▶ ; TEMPO +		▶ ; TEMPO +	
■ ; ✳	■ ; STOP		■		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
II ; ↕	II ; PA		II		II ; PAUSE/STEP		II ; STEP		II ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 05 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD		AUDIO ONLY				DVD/KAR. ; FUNCT.			
AUDIO ; NICAM	AUDIO ; CD ; MALE	KARAOKE	AUDIO		L/R/STEREO		↑ ; AUDIO ; CD	SURR.	EQ	
VIDEO ; SYS	ANGLE ; ◀ ; ●		PLAY MODE		MALE		↑ ; SOUND			
☐ ; ZOOM	ZOOM ; p	RESOLUTION	ZOOM		URGENT		ZOOM		RANDOM	
▼ ; TV	TV/DVD	HDD	TV MODE				TUNER/BAND			
☐ ; ↗	PIP	SEARCH ; LIST ; ☐	DIMMER				SEARCH			
☐ ; LOCK	MARKER ; ✓ ; SET		3D		SHADOW		VOCAL FADER	AUTO DJ		
▲ ; FAV	OPEN/CLOSE ; ▲		OPEN/CLOSE ; ▲		▲ ; OPEN/CLOSE		▲		DISC SKIP	
○	○ ; POWER		POWER ; ○		POWER		POWER ; ○		○ ; POWER	
AV	AV/INPUT ; AV	FEMALE	ANGLE		FEMALE		AUX ; INPUT	USB	AUX	
✳	SUBTITLE ON/OFF		MUTE				✳ ; MUTE		MUTE	
MENU	MENU ; MENU/LIST	SV	MENU		MENU		MENU			
EXIT	RETURN ; ↵ ; END ;		RETURN		RETURN		↵ ; RETURN			
▲	▲ ; CH + ; PR +		↑		#		▲ ; PRESET +	MIC VOL. ▲	PRESET ▲	
◀	◀		←		TEMPO -		◀ ; TUN. -			
OK	SEL./ENTER ; ○		ENTER		h		SELECT/ENTER ; ○			
▶	▶		→		TEMPO +		▶ ; TUN. +			
▼	▼ ; CH - ; PR -		↓		b		▼ ; PRESET -	MIC VOL. ▼	PRESET ▼	
✳ ; SETUP	SETUP ; TV SETUP	S2V	SETUP				SET UP ; SETUP	✳		
♪ ; TITLE	TITLE ; TITLE/POPUP	RD SOUND ; ♪ ; V.S.	TITLE				TITLE	KARAOKE	TUNER/BAND	
☐	↑ ; HOME	MUSIC ID ; ☐	PBC		PBC		PROG./MEMO.	SHADOW	PROG.	
GUIDE	PROGRAM ; PROG.	INSTANT SKIP	PROGRAM		PROGRAM		DIMMER	STS PRO ; XTS PRO		
⏻	TIMER REC	☐ ; TIMESHIFT			AI SLEEP		SLEEP		SLEEP	
☐	SUBT.E ; ☐ ; SHAD.	THUMBNAIL ; TITLE	SUBTITLE				☐ ; SUBTITLE	OAO ; VSM		
RED ; ●	RED ; R ; A	● REC	A-B				CLOCK	● ; REC ; ✳		
GREEN ; II	GREEN ; G ; B	REC MODE					TIMER	EQ MASTER ; ✳ ; #		
YELLOW ; ◀	YELLOW ; Y ; C	◀ SLOW	◀ ; ◀ SLOW				◀ ; SLOW -	XDSS ; XDSS PLUS		
BLUE ; II	BLUE ; B ; D	▶ SLOW	▶ ; ▶ SLOW				▶ ; SLOW +	ECHO		
☐	GUI DISPL. ; Q.MENU	REPEAT A-B ; A-B	DISPLAY		OSD		DISPLAY	MARKER		
☐	RANDOM	REPEAT ; ☐ ; ☐	GO TO		REPEAT		REPEAT ; ✳	REPEAT A-B	REPEAT	
VOL -	ECHO VOL. -	MIC VOL. -	VOL -				VOLUME - ; -	ECHO VOL. ▼	VOLUME -	
VOL +	ECHO VOL. +	MIC VOL. +	VOL +				VOLUME + ; +	ECHO VOL. ▲	VOLUME +	
CH V ; ◀	◀ ; SKIP ; b KEY C.		◀ ; ◀ STEP		◀ ; PREVIOUS		◀ ; b KEY C. ; SKIP -		◀	
CH A ; ▶	▶ ; SKIP ; # KEY C.		▶ ; ▶ STEP		▶ ; NEXT		▶ ; # KEY C. ; SKIP +		▶	
± ; SAT	CHP.ADD ; C-SET	DUBBING ; *	+10				D.SKIP			
CLEAR ; X	CLEAR		CLEAR		CANCEL		CLEAR			
◀ ; ○	◀ ; SCAN ; TEMPO-	○	◀ ; ◀ SLOW		◀ ; SCAN		◀ ; TEMPO-SCAN -		◀	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶		▶ ; PLAY/SEL.		▶ ; PLAY		▶	
▶ ; ?	▶ ; SCAN ; TEMPO+	○	▶ ; ▶ SLOW		▶ ; SCAN		▶ ; TEMPO+SCAN +		▶	
■ ; ✳	■ ; STOP		■		■ ; STOP		■ ; STOP		■	
II ; ↕	II ; PAUSE/STEP	●	II		II ; PAUSE		II ; PAUSE/STEP		II	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 05 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 05 F	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	TAPE A / B		DVD; FUNCTION; ■	MIC VOL ▲; +	DVD/USB		DVD			
AUDIO; NICAM	EQ		Ⓜ; AUDIO; MALE	AUDIO	LANGUAGE		CHORUS			
VIDEO; SYS			SOUND; FEMALE		V-MODE		VSM; VSM ↵			
▣; ZOOM			ZOOM	RESOLUTION	ZOOM		RESOLUTION			
▼; TV			TUNER; BAND	MIC VOL ▼; -						
⏪; ⏩			SEARCH	SPAKER LEVEL	SEARCH					
Ⓜ; LOCK			HDMI	3D SOUND						
▲; FAV			▲; OPEN/CLOSE	XTS PRO	▲		▲; OPEN/CLOSE			
⊖	⊖; POWER		⊖; POWER		⊖		⊖; POWER		⊖	
AV	AUX		Ⓜ; FUN.; AUX; Ⓜ	USB	ANGLE		USB			
Ⓜ	MUTE		Ⓜ; MUTE	VOCAL FADER	Ⓜ; MUTE					
MENU			DISC	MIC/ECHO	MENU		MENU		Ⓜ; HOME	
EXIT			Ⓜ; RET.; BACK		RESUME		Ⓜ; RETURN		Ⓜ; BACK	
▲	PRESET ▲		▲; +; PR./CH ▲		▲		▲		▲	
◀			◀; TUN. -		◀		◀		◀	
OK			ENTER; ⊕		ENTER		SELECT/ENTER; ⊕		ENTER; ⊕	
▶			▶; TUN. +		▶		▶		▶	
▼	PRESET ▼		▼; -; PR./CH ▼		▼		▼		▼	
Ⓜ; SETUP			SETUP; Ⓜ; HOME	XTS; SOUND E.; EQ	SETUP	N/P	SETUP			
♪; TITLE	TUNER/BAND		TITLE; POP UP	VSM; VIRT.; VSM ♪	TITLE	L/R	TITLE			
Ⓜ			PROG./MEMO.		PROG		PROGRAM		Ⓜ; INFO/MENU	
GUIDE			DIMMER		RAN		VOCAL FADER			
⊖	SLEEP		SLEEP		KARAOKE; REMAIN					
Ⓜ			Ⓜ; SUBTITLE		SUBT/COPY		SUBT-E.; Ⓜ; SHAD.			
RED; ●			RED; R	●; REC; ●	REPEAT		REPEAT; ↑ ↓	●; REC	RED; R	
GREEN; ▣			GREEN; G		A-B				GREEN; G	
YELLOW; ◀			YELLOW; Y	◀; SLOW -			MIC VOL ▼		YELLOW; Y	
BLUE; ▣			BLUE; B	▣; SLOW +	SLOW		MIC VOL ▲		BLUE; B	
Ⓜ			DISPLAY; D./INPUT	A-B; REPEAT A-B	OSD		DISPLAY		Ⓜ; INFO/MENU	
Ⓜ			Ⓜ; TV→HT SPK.OPT.	REPEAT; Ⓜ	RETURN					
VOL -	VOLUME -		VOLUME -; VOL -	ECHO VOL ▼; -	VOLUME -		ECHO VOL ▼			
VOL +	VOLUME +		VOLUME +; VOL +	ECHO VOL ▲; +	VOLUME +		ECHO VOL ▲			
CH V; ⏪			⏪; SKIP -; KEY b		⏪; PREV		⏪; b KEY CON.		⏪; ⏪	
CH A; ⏩			⏩; SKIP +; KEY #		⏩; NEXT		⏩; # KEY CON.		⏩; ⏩	
±; SAT			MARKER	MARKER	10+					
CLEAR; X			CLEAR		CLEAR		CLEAR			
◀; ⊖	◀		◀; SCAN; TEMPO-		◀; REV		◀; TEMPO -		◀; ⏪	
▶; i	▶		▶; PLAY		▶; PLAY/PAUSE		▶; PLAY		▶	
▶; ?	▶		▶; SCAN; TEMPO+		▶; FWD		▶; TEMPO +		▶; ⏩	
■; X	■		■; STOP		■; STOP		■; STOP		■	
⏪; ⏩	●/⏪		⏪; PAUSE/STEP		⏪; PLAY/PAUSE		⏪; PAUSE/STEP		⏪	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 05 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 05 F	Код 316		Код 317	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			DJ LEVEL +	
AUDIO; NICAM	AUDIO		BASS BLAST	
VIDEO; SYS				
▣; ZOOM			DJ EFFECT	
▼; TV			DJ LEVEL -	
⏪; ⏩			JUKEBOX/MEMORY	
Ⓜ; LOCK			VOICE CANCELLER	
▲; FAV				
⊖	STANDBY		⊖	
AV	SOURCE		AUTO DJ	
Ⓜ	MUTE		Ⓜ	
MENU	MENU		F	
EXIT			DELETE	
▲	▲/⏪		REPEAT	
◀	◀/⏪		⏪; TUNING -	
OK	OK		▶/⏪	
▶	▶/⏩		⏩; TUNING +	
▼	▼/⏩		INFO	
Ⓜ; SETUP	SETUP		LIGHTING	
♪; TITLE	TITLE		SOUND EFFECT	
Ⓜ	LCD SETUP		SET	
GUIDE	DIGITAL		ALARM	
⊖			SLEEP	
Ⓜ	SUB./COPY		CLOCK	
RED; ●				
GREEN; ▣				
YELLOW; ◀			KEY CHANGER b	
BLUE; ▣			KEY CHANGER #	
Ⓜ	DISPLAY		INFO	
Ⓜ	REPEAT		REPEAT	
VOL -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +	
CH V; ⏪	⏪		PRESET/FOLDER V	
CH A; ⏩	⏩		PRESET/FOLDER A	
±; SAT	GOTO		*	
CLEAR; X			*	
◀; ⊖	◀/⏪		⏪; TUNING -	
▶; i	▶/⏪		▶/⏪	
▶; ?	▶/⏩		⏩; TUNING +	
■; X	STOP			
⏪; ⏩	⏪		▶/⏪	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

### Функции кнопок пульта IRC 05 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 05 F	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
⏏ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏏ ; ↻		
🔒 ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	POWER ; ⏻	
AV	INPUT ; ⏏	
🔇	MUTE ; 🔇	
MENU	MENU	
EXIT		
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK ; ⏻	
▶	▶	
▼	▼	
⌘ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
📺		
GUIDE		
⏻		
📺		
RED ; ●		
GREEN ; ▶▶		
YELLOW ; ◀◀		
BLUE ; ▶▶		
📺		
⏏		
VOL -	↘	
VOL +	↗	
CH V ; ◀◀	P ▼	
CH A ; ▶▶	P ▲	
± ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ✕		
⏏ ; ⏻		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

### Функции кнопок пульта IRC 05 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 05 F	Коды 501-784	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
⏏ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏏ ; ↻		
🔒 ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	POWER ; ⏻	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
🔇	MUTE ; 🔇	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
📺		
GUIDE		
⏻		
📺		
RED ; ●		
GREEN ; ▶▶		
YELLOW ; ◀◀		
BLUE ; ▶▶		
📺		
⏏		
VOL -	VOLUME ▼ ; ↘	
VOL +	VOLUME ▲ ; ↗	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P -	
CH A ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P +	
± ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ✕		
⏏ ; ⏻		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>