

Приложение IRC 101 F (версия 20.08.22 03:34)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 101 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	103
VCR	102
AUX	105
SAT	106

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
SHIFT + TV*	107
SHIFT + VCR*	301
SHIFT + AUX*	302
SHIFT + SAT*	303

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 101 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 112
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	AUX	301 - 304
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 101 F

Коды к устройствам марки HORIZONT

Модель*	Устр-во	Код
19LE5206D	TV	111
7SZ196	TV	105
BP6	TV	102
DVD-01	AUX, CD, DVD	303
FX35-10	TV	107
HH-339	AUX, CD, DVD	302
KM-318	AUX, CD, DVD	301
KR-50	TV	112
KR-50-W	TV	112
RC-10	TV	101
RC1153012	TV	106
RC1153503	TV	107
RC-2040	TV	104
RC-4	TV	101
RC-401	TV	101
RC-44	TV	101
RC4500	TV	102
RC-4C	TV	101
RC-5	TV	102
RC-500	TV	102
RC550	TV	102
RC5-6	TV	102
RC-5C	TV	102
RC5-CE11	TV	102
RC-5F	TV	102
RC5-FS29	TV	108
RC-5TXT	TV	102
RC-6	TV	104
RC-600	TV	102
RC6-2	TV	102
RC6-3	TV	102
RC6-5 (TV)	TV	102
RC6-5 (VCR)	VCR	201
RC6500	TV	102
RC6-7	TV	102
RC6-7-2	TV	104
RC6-7-5	TV	105
RC6-8B	TV	102
RC6-8W	TV	102
RC6-9	TV	102
RC7-7	TV	102
RC7-9	TV	102
RC-DVD (DVD)	AUX, CD, DVD	304
RC-DVD (TV)	TV	108
RC-L-03	TV	109

Модель	Устр-во	Код
TV-01	TV	103
ПДУ 46B373.488	TV	110
ПДУ2	TV	101
ПДУ2-1M	TV	101

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 522, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 616, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 596, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571, 742
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 579, 596, 684, 702
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DOFFLER	684, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 699, 705, 706, 781
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HARPER	706, 712
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HISENSE	525
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 712, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (MBA)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616, 726
KNEISSEL	753
KONKA	537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717
KRONMARK	596
LOEWE	542, 709, 744
MEDION	525
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789
NAD	518, 525
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NESONS	708
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680
ONWA	524, 525
OPERA	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 618, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	509, 510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPER GENERAL	537
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	521, 538, 540, 642
TEAC	525
TECHNICS	531, 537, 538
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 544, 553, 604, 651, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550, 574, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525, 708
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 598, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 781, 782, 787
XPX	663
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIRTONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ARRIS	883, 963, 974
ASTON	811
BBK	931
BIG STAR	965
BIGSAT	839, 840, 903, 936
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946, 961
DELTA SYSTEMS	985
DIGIFORS	946
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	950, 968
DR.HD	983
DRE	804, 888
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EPLUTUS	961
EUROSKY	840, 981
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS (GI)	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GENERAL SATELLITE	804, 868, 888, 907, 933, 954
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HD BOX	847, 911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUAVEE	946
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
INTERCROSS	988
INTRO	978
KAON	820, 949
KARTINA TV	934
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901, 974
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
OPTICUM	971
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	946, 967, 992
PAUXIS	842, 859
PERFEO	960, 981
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
REXANT	977
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SELENGA	946
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922
WORLD VISION	821, 928, 951, 952, 961, 968
XSAT	801, 807
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
АРБАКОМ	967
БИЛАИН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963, 988, 993
СИГНАЛ	867, 968
ТВОЁ ТВ	820
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 101 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 101 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	TUNING +		DBB	HUE +	B.E; WOOFER; DVB					
AUDIO; NICAM			I-II; OD; M; STEREO		S.EFFECT					
VIDEO; SYS	VCR		PAL/SECAM; NIC.		GAME					
☐; ZOOM			☐		SRS; SIZE; ESS/EPS		☐; WIDE			16:9
▼; TV	TUNING -		TV; ☐	HUE -			TV; DTV			
☐; ↗	M		▶; AST; SEAR.; Q.V.		SCAN		☐; ☐			P100; i
☐; LOCK	☐		↔; P.P.; OK		LOCK/CAPS; CAPS		PP			PP
▲; FAV			MEMO		FAVORITE					
○			○; OFF; STAND BY		○; STANDBY		○			○
AV	AV		AV; ↔; VIDEO	☐; CLEAR	TV/AV		☐; ☐; SOURCE			AV/TV; AV
☐	☐		☐; MUTE; ☐		MUTE		☐			☐
MENU	SERV		MENU		MENU		MENU; ☐; SL; M			MENU; SL
EXIT			Arret		EXIT					
▲	☐+		☐+; ▲	☐+			▲			PR ▲; P+
◀	○-		FINE-; FT; TUNE◀	○-			◀; -			VOL ◀; -
OK			MENU; F; PIC; SEL		OK; EXIT		OK	OK		OK
▶	☐+		FINE+; FT+; TUNE▶	☐+			▶; +			VOL ▶; +
▼	☐-		☐-; ▼	☐-			▼			PR ▼; P-
☐; SETUP	PAL		SMART CONT. PICT		PICTURE					☐ SMART CON.; ☐
♪; TITLE			SMART CO. SOUND		SOUND; S.SYS.		I-II			☐ SMART CON.; ☐
☐	B		☐; TTR; TTX	☐; ☐; MIX; TMM	TXT		☐			TV/TXT; TXT; ☐
GUIDE			SYS; 13-24		NOTEBOOK		S			
☐			TIMER; SLEEP; ☐		SLEEP		SLEEP; ☐			TIMER
☐			☐; ☐; SPAT; ☐		CALENDAR					MIX; ☐
RED; ●			RED; ♪; Pon	☐-	RED; DISPL.; INDEX		RED; SND.; ▲			RED
GREEN; ▶			GREEN; ☐; Pst	☐+	GREEN; ZOOM/INS.		GREEN; PIC.; ▼			GREEN
YELLOW; ◀	☐-		YELLOW; ☐; Psz	◀	YELLOW; FAVORITE		YELLOW; FEATURE			YELLOW; TIMER
BLUE; ▶	☐+		BLUE; ☐; ◀	▶	CYAN; RECALL		BLUE; INSTALL			BLUE; PP
☐			DISPLAY; STAT.; ☐		DISPLAY; INDEX		INFO; ☐; i			i; WHITE; F
☐			P◀P; QVIEW; ☐		CYAN; RECALL		PP; SWAP			SWAP; SWP; PP
VOL -	◀		VOL -; ◀; -	◀; ◀; LR	VOL ◀		VOL -; V-			VOL ◀; -
VOL +	▶		VOL +; ▶; +	▶; ▶; RR	VOL ▶		VOL +; V+			VOL ▶; +
CH V; ◀	P-		P-; CH -; PROG -	↓	PRO. ▼		P▼; P-			PR ▼; P-
CH A; ▶	P+		P+; CH +; PROG +	↑	PRO. ▲		P▲; P+			PR ▲; P+
+/ SAT	-/-		-/-; PAGE +; ☐		EXPAND; -/-		-; +; EXIT			-/-
CLEAR; X			P/C; TPD; PAGE -; ☐; SYS; PIP; ☐				☐; X; ☐			UPDATE; X
◀; ●	-10		☐; TSC; SUB.PAGE		SUBPAGE		☐; ●			SUB; ●
▶; i			☐; X; T INDEX; ☐		MIX		☐; i; GUIDE			P100; i
▶; ?	+10		☐; ☐; REV		REVEAL; CLOCK		☐; ?			REV; REVEAL; ?
☐; X			☐; ☐; TPH; STORE		AT; HOLD		☐; ☐; ☐			STOP; HOLD; ☐
☐; ☐			☐; TST		UPDATE		☐; ☐; ☐; WIDE			DOUB; DOUBLE; ☐
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 101 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 101 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD										
AUDIO; NICAM	S.SYS; SOUND SYS		S.SYS.							III
VIDEO; SYS	COLOR SYS.		COLOR SYS.							SCALER
☐; ZOOM										
▼; TV					TV/DVD					
☐; ↗			GAME							
☐; LOCK										
▲; FAV	FAVORITE; SURF		FAV.							
○	STANDBY; ○		○; STANDBY		POWER; ○					○; POWER
AV	TV/AV		TV/AV		AV; PC					TV/AV
☐	MUTE		MUTE		MUTE					☐; MUTE
MENU	MENU; MENU/INS		MENU		MENU					MENU
EXIT										EXIT
▲	P+ ▲; PRO. ▲		P+; ▲							▲
◀	V- ◀; VOL. ◀		V-; ◀							◀
OK	OK		OK							OK; SELECT
▶	V+ ▶; VOL. ▶		V+; ▶							▶
▼	P- ▼; PRO. ▼		P-; ▼							▼
☐; SETUP	PIC.; DEL.; PIC./DEL.		PIC.; DEL.							P.MODE
♪; TITLE			S.EFFECT		I-II; STATUS					S.MODE
☐	CALENDAR		TXT; MIX		TV/TXT; ☐					TEXT
GUIDE	CAPS		NOTE							T.MODE
☐	SLEEP		SLEEP		SLEEP; CS					SLEEP
☐	NOTE; NOTEBOOK		CAPS		MIX; ☐					MIX
RED; ●	AT		RED; COLOR SYS.		RED; R; OK					RED
GREEN; ▶	S.EFFECT		GREEN; DISPLAY		GREEN; G; P.P					GREEN
YELLOW; ◀	B.E		YELLOW; CALEND.		YELLOW; Y; ANA.					YELLOW
BLUE; ▶	SURROUND		BLUE; FAV.		BLUE; B; P.S.					BLUE
☐	DISPLAY		DISPLAY		STATUS; RECAL.; I-II					CALL
☐	RECALL; A/CH		RECALL		RECALL; CLS; ☐					RECALL
VOL -	V- ◀; VOL. ◀		V-; ◀		VOL -; VOLUME ▼					VOL -
VOL +	V+ ▶; VOL. ▶		V+; ▶		VOL +; VOLUME ▲					VOL +
CH V; ◀	P- ▼; PRO. ▼		P-; ▼		P-; CHANNEL ▼					CH -
CH A; ▶	P+ ▲; PRO. ▲		P+; ▲		P+; CHANNEL ▲					CH +
+/ SAT					+					-/-
CLEAR; X					CANCEL; ☐					CANCEL
◀; ●					SUBCODE; ☐					SUBPAGE
▶; i	GAME				INDEX; ☐					INDEX
▶; ?			REVEAL		REVEAL; ☐					REVEAL
☐; X			HOLD		STOP; ☐					HOLD
☐; ☐			SIZE		SIZE; ☐					SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV					1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 101 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 101 F	Код 111		Код 112	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	MEDIA		▶▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO I/II		AUDIO	
VIDEO ; SYS				
☐ ; ZOOM	ASPECT			
▼ ; TV	TV/RADIO		◀◀	
☐ ; ↗	AUTO ; SMART		SEARCH	
☐ ; LOCK	FREEZE			
▲ ; FAV	FAV ; Ⓜ		FAV	
⊖	⊖ ; POWER		⊖	
AV	SOURCE		INPUT	
⌘	⌘ ; MUTE		⌘	
MENU	MENU	REC. MENU; DEL;	MENU	
EXIT	EXIT		RETURN	
▲	▲		▲ ; CH +	
◀	◀	FAV - ; Ⓜ	◀	
OK	OK		ENTER	
▶	▶	FAV + ; Ⓜ	▶	
▼	▼		▼ ; CH -	
⌘ ; SETUP	P.MODE		SETUP	
♪ ; TITLE	S.MODE		INFO	
☐	TEXT		TXT	
GUIDE	EPG ; Ⓜ/Ⓜ		EPG	
⊖	SLEEP	TIME SHIFT	PVR	
☐	SUBTITLE ; Ⓜ		SUB	
RED ; ●	RED	● ; REC	RED	
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE		BLUE	
☐	DISPLAY		DISPLAY	
↺	↺		RETURN	
VOL -	VOL - ; VOL ▼		VOL -	
VOL +	VOL + ; VOL ▲		VOL +	
CH V ; ◀◀	CH ▼	◀◀ ; CANCEL	▼ ; CH -	◀◀
CH A ; ▶▶	CH ▲	▶▶ ; SUBPAGE	▲ ; CH +	▶▶
⊖ ; SAT	-/-			
CLEAR ; X	CANCEL	DEL ; Ⓜ		
◀◀ ; ●	◀◀ ; SIZE	SUBPAGE ; S.PAGE	◀◀	
▶▶ ; i	▶▶ ; HOLD	INDEX	PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶ ; REVEAL	REVEAL	▶▶	
■ ; X	■ ; INDEX	HOLD	STOP	
■ ; Ⓜ	■ ; HOLD	SIZE		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 F к VCR устройствам

Кнопки пульта IRC 101 F	Код 201	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD	TRACKING ▲
AUDIO ; NICAM	AUDIO ; Ⓜ	
VIDEO ; SYS	SYSTEM	
☐ ; ZOOM	←→ ; GO-TO	
▼ ; TV	SV/V+	TRACKING ▼
☐ ; ↗	☐	CH SEARCH
☐ ; LOCK	☐ ; CH MEMO	☐
▲ ; FAV	▲ ; EJECT	
⊖	⊖ ; VCR POWER	
AV	VCR/TV	VCR
⌘	MUTE (TV)	
MENU	MENU ; DISPLAY	-
EXIT	SKIP;SKIP SEARCH	-
▲	▲	VAR. SLOW ▲
◀	◀	← INDEX
OK	SEL;P/C;CH/PRG.; -	→ INDEX
▶	▶	→ INDEX
▼	▼	VAR. SLOW ▼
⌘ ; SETUP	M ; MEMO COUNT.	-
♪ ; TITLE	SP/LP;REC.;SPEED	-
☐	■	
GUIDE	CLOCK	CLOCK
⊖	⊖ ; MENU	
☐	TIMER SET	
RED ; ●	OTR ; OTR ●	● ; A ●
GREEN ; ▶▶	☐ ; ●	
YELLOW ; ◀◀	◀	
BLUE ; ▶▶	▶▶ ; SLOW	FRAME ADVAN.; ▶▶
☐	☐ ; EXIT/STATUS	
↺	SEL;P/C;CH/PRG.; -	↺
VOL -	↺	↺ (TV)
VOL +	↻	↻ (TV)
CH V ; ◀◀	- ; CH ▼	
CH A ; ▶▶	+ ; CH ▲	
⊖ ; SAT	-/- ; +	
CLEAR ; X	X;RES.;CLEAR;CAN.	
◀◀ ; ●	◀◀	☐
▶▶ ; i	▶▶ ; PLAY	3▶ ; N▶ ; X 2 PLAY
▶▶ ; ?	▶▶	☐
■ ; X	■ ; STOP ; ■	
■ ; Ⓜ	■ ; F.ADV	■
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 101 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 101 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			#				# ; 3D	
AUDIO ; NICAM	LANG		LANGUAGE	L/R	LANGUAGE	L/R	LANGUAGE	
VIDEO ; SYS	N/P		N/P		N/P		P/N	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			b		TV MODE		b ; RESET	
☐ ; ↻	P-SCAN		↻				MEMORY	
☐ ; LOCK	MARK						RESET	
▲ ; FAV	▲		▲		▲ ; OPEN/CLOSE		▲	
○	STANDBY		○		○ ; POWER		○ ; POWER	
AV	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⌘	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		TOP TITLE		MENU		MENU	
EXIT	RESUME				RESUME ; EQ		Y.Pr.Pb ; RETURN	
▲	▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀ ; KEY -		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶ ; KEY +		▶	
▼	▼		▼		▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE	L/R	TITLE	SURROUND	TITLE	OSD ; SURROUND	TITLE ; PBC	3D
☐	PBC		PBC		PBC		INTRO	
GUIDE	PROG		PROGRAM		PROGRAM		PROGRAM	
⏻	OK ON/OFF		TIME		TIME		A-TIME	
☐	SUB-T		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▯	A-B		A-B		STEP ; OSD		STEP	
YELLOW ; ◀	RANDOM				A-B		A-B	
BLUE ; ▯	SLOW		SLOW		SLOW		SLOW	
☐	OSD		DISPLAY		DISPLAY		OSD	
↻	RETURN		RETURN		RETURN ; TV MODE		RETURN	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		VOLUME -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		VOLUME +	
CH V ; ◀◀	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
± ; SAT	10+		10+		10+		10+	CHANNEL
CLEAR ; X	GOTO				CLEAR		CLEAR	
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀	
▶ ; i	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
■ ; X	■		■		STOP		■	
■ ; ⏻	▶▶		■		PAUSE		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10	

Функции кнопок пульта IRC 101 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 101 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
☐ ; ↻		
☐ ; LOCK		
▲ ; FAV		
○	POWER ; ○	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
* ; SETUP		
♪ ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⏻		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▯		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▯		
☐		
↻		
VOL -	VOLUME ▼ ; ◀-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▶+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P-	
CH A ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P+	
± ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; X		
■ ; ⏻		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>