

# Приложение IRC 112 F (версия 20.07.17 00:07)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 112 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	105
VCR	102	SHIFT + VCR*	106
AUX	103	SHIFT + AUX*	107
SAT	104	SHIFT + SAT*	108

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

## Доступные коды пульта IRC 112 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 132
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 310
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

## Коды пульта IRC 112 F

### Коды к устройствам марки POLAR

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
2200-ED00POLA	TV	132	SJ-0051C	AUX, CD, DVD	307
37CTV3069	TV	120	TV-04	TV	126
39LTV3003	TV	130	TV-08	TV	129
48LTV3101	TV	113	WS-178	TV	112
48LTV6101	TV	114	WS-178A	TV	116
81LTV6004	TV	124	XS-155	SAT, STB, DVB	401
81LTV6004-2	TV	123	XS-155A	TV	108
81LTV6004-2A	TV	122	YC-53	TV	117
81LTV7101	TV	118	YX10350A	AUX, CD, DVD	308
8897	TV	128			
9341	TV	115			
DV-1015	AUX, CD, DVD	302			
DV-3030	AUX, CD, DVD	304			
DVD-REM-01	AUX, CD, DVD	305			
DVD-REMOTE-01	AUX, CD, DVD	305			
DY-5188B	TV	121			
HX-P12	TV	120			
HYPPFD-0142	AUX, CD, DVD	303			
JX-9001-1-B	AUX, CD, DVD	306			
JX-9003	AUX, CD, DVD	309			
K10N-C5	TV	106			
KK-Y261Q	TV	127			
KK-Y267B	TV	110			
KK-Y271N	TV	119			
KZG-104	AUX, CD, DVD	310			
NT11106-109	TV	115			
R303	TV	109			
RC-0201	TV	105			
RC-0401	TV	107			
RC0701	TV	107			
RC1153012	TV	102			
RC-2101MC	TV	101			
RC-2201	TV	101			
RC-28	TV	103			
RC35	TV	108			
RC52L-01	TV	125			
RC-600	TV	103			
RC-6EG1-4BC	TV	111			
RC-A07	TV	131			
RC-W001TV	TV	102			
RM-2909NT	TV	101			
SC3010S	TV	107			
SF0701	TV	107			
SF-072	TV	104			
SF091	AUX, CD, DVD	301			

\* По каталогу «IRC»

**Коды к TV устройствам различных марок**

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 522, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 616, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 596, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571, 742
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 579, 596, 684, 702
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DOFFLER	684, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 699, 705, 706, 781
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HARPER	706, 712
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HISENSE	525
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 712, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (MBA)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792
JINLIPIU	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616, 726
KNEISSEL	753
KONKA	537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717
KRONMARK	596
LOEWE	542, 709, 744
MEDION	525
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789
NAD	518, 525
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NESONS	708
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680
ONWA	524, 525
OPERA	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746

**Коды к TV устройствам различных марок**

Марка	Код
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 618, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	509, 510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPER GENERAL	537
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	521, 538, 540, 642
TEAC	525
TECHNICS	531, 537, 538
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 544, 553, 604, 651, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550, 574, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525, 708
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 598, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 781, 782, 787
XPX	663
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

**Коды к SAT устройствам различных марок**

Марка	Код
AIRTONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ARRIS	883, 963, 974
ASTON	811
BBK	931
BIG STAR	965
BIGSAT	839, 840, 903, 936
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946, 961
DELTA SYSTEMS	985
DIGIFORS	946
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	950, 968
DR.HD	983
DRE	804, 888
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EPLUTUS	961
EUROSKY	840, 981
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS (GI)	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GENERAL SATELLITE	804, 868, 888, 907, 933, 954
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HD BOX	847, 911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUAVEE	946
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
INTERCROSS	988
INTRO	978
KAON	820, 949
KARTINA TV	934
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901, 974
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
OPTICUM	971
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	946, 967, 992
PAUXIS	842, 859
PERFEO	960, 981
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
REXANT	977
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SELENGA	946
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903

**Коды к SAT устройствам различных марок**

Марка	Код
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922
WORLD VISION	821, 928, 951, 952, 961, 968
XSAT	801, 807
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
АРБАКОМ	967
БИЛАИН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963, 988, 993
СИГНАЛ	867, 968
ТВОЁ ТВ	820
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 112 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 112 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD					DBB	HUE +	DVD		⊞; SURROUND	
AUDIO; NICAM	SOUND; PIC		S.SYS; SOUND SYS		II; Ⓞ; M; STEREO		AUDIO		Ⓞ/II; S.MODE; ⊞	
VIDEO; SYS	SYS.; BOOKMARK		COLOR SYS.		PAL/SECAM; NIC.		PP		Ⓞ; STORE; ADD	
Ⓞ; ZOOM					Ⓞ				ZOOM; P.SIZE; ⊞	
▼; TV					TV; □	HUE -			□; TV	
Ⓞ; ↗					▶; AST; SEAR.; Q.V.				PIP ON; PIP; □	CH.SCAN; ▲
Ⓞ; LOCK	ANA; PIC.; NORMAL				▶; ◀; P.P.; OK				STILL; □	Ⓞ; K.LOCK
▲; FAV			FAVORITE; SURF		MEMO				SWAP; □	Ⓞ
Ⓞ	Ⓞ; STANDBY		STANDBY; Ⓞ		Ⓞ; OFF; STAND BY		Ⓞ		POWER; □	
AV	TV/AV; Ⓞ		TV/AV		AV; ◀; VIDEO	▶; CLEAR	AV/TV		VIDEO; ◀; AV; ⊞	
Ⓞ	Ⓞ; MUTE		MUTE		Ⓞ; MUTE; ◀		Ⓞ		MUTE; Ⓞ	
MENU	MENU; M		MENU; MENU/INS		MENU		MENU	DISC MENU	MENU; ⊞; F.MENU	
EXIT					Arret					
▲	↑		P + ▲; PRO. ▲		Ⓞ; ▲	Ⓞ +	CH ▲		P +; P ▲; ⊞	
◀	←		V - ◀; VOL. ◀		FINE -; FT; TUNE ◀	Ⓞ -	VOL ◀		◀; VOL ◀	
OK			OK		MENU; F; PIC; SEL		OK			
▶	→		V + ▶; VOL. ▶		FINE+; FT+; TUNE▶	Ⓞ +	VOL ▶		▶; VOL ▶	
▼	↓		P - ▼; PRO. ▼		Ⓞ -; ▼	Ⓞ -	CH ▼		P -; P ▼; ⊞	
Ⓞ; SETUP	PIC; PICTURE		PIC.; DEL.; PIC./DEL.		SMART CONT. PICT				▶; P.STD; ⊞	
♪; TITLE	SOUND MODE				SMART CO. SOUND		Ⓞ		▶; S.STD; ◀	
Ⓞ	WOOFER; CALEND.		CALENDAR		Ⓞ; TTR; TTX	Ⓞ; MIX; TMM	TEXT	MIX	TTX/MIX; ⊞; TEXT	Ⓞ; MIX
GUIDE			CAPS		SYS; 13-24		REP		HELP; ?	
Ⓞ	SLEEP; Ⓞ; INTRO		SLEEP		TIMER; SLEEP; Ⓞ		●	TIME; Ⓞ	Ⓞ; SLEEP; ⊞	
Ⓞ	CALL		NOTE; NOTEBOOK		Ⓞ; SPAT; ⊞		SUB		LANGUAG.; HELP; ?	Ⓞ; LIST
RED; ●	S.EFFECT		AT		RED; ♪; Pon	Ⓞ -	RED; ◀		RED	LOCAT.; ROTAT.; ⊞
GREEN; ▨	BBE		S.EFFECT		GREEN; ♪; Pst	Ⓞ +	GREEN; ▶		GREEN	FACTORY; H1
YELLOW; ◀			B.E		YELLOW; ♪; Psz	◀	YELLOW; ▨		YELLOW	3-SPEED; H2
BLUE; ▨			SURROUND		BLUE; Ⓞ; ◀	▶	BLUE; ▨		BLUE	
Ⓞ	□; DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY; STAT.; ⊞		Ⓞ		DISPLAY; □; ⊞	
Ⓞ	RECALL; DISPLAY		RECALL; A/CH		P ◀; Q.VIEW; ⊞		Ⓞ		PP CH; PRE CH; c	P/C
VOL -	VOLUME -; ◀		V - ◀; VOL. ◀		VOL -; ◀; -	◀ ◀ ◀; L	VOL ◀		◀; VOL ◀	
VOL +	VOLUME +; ▶		V + ▶; VOL. ▶		VOL +; ▶; +	▶ ▶ ▶; R	VOL ▶		▶; VOL ▶	
CH V; ◀	PROGRAM -; ▼		P - ▼; PRO. ▼		P -; CH -; PROG -	◀ -	CH ▼		P -; P ▼; ⊞	
CH ▲; ▶	PROGRAM +; ▲		P + ▲; PRO. ▲		P +; CH +; PROG +	▶ +	CH ▲		P +; P ▲; ⊞	
Ⓞ; SAT	Ⓞ				◀ -; PAGE +; ⊞				◀ -; +100; ⊞	
CLEAR; X	SKIP				PIC; TPD; PAGE -; ⊞	Ⓞ; SYS; PIP; ⊞			X; ⊞; CANCEL; ERASE	
◀; Ⓞ					Ⓞ; TSC; SUB.PAGE		◀		Ⓞ; SUBPAGE	
▶; i			GAME		Ⓞ; X; T INDEX; ⊞		▶		Ⓞ; INDEX	
▶; ?					Ⓞ; REV		▶		Ⓞ; REVEAL	
Ⓞ; X					Ⓞ; TPH; STORE		■		Ⓞ; HOLD	
Ⓞ; Ⓞ					Ⓞ; TST		▶		Ⓞ; SIZE; F/T/B	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 112 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD					ARC	ARC				
AUDIO; NICAM			SOUND; Ⓞ		SSM; SPM	III			III	
VIDEO; SYS	VIDEO		VIDEO; PP		PSM; PPM; PP				EQU	
Ⓞ; ZOOM	SORT				POSITION				DOUBLE HEIGHT	
▼; TV			TV		TV/PC					
Ⓞ; ↗	SCAN		□		PIP			AUTO/LIST		
Ⓞ; LOCK	AUTO		PP		EYE				S.S	
▲; FAV					FAV.PR; Ⓞ					
Ⓞ	Ⓞ		Ⓞ; POWER		Ⓞ; POWER		Ⓞ; POWER; СЕТЬ		Ⓞ; POWER	
AV	VIDEO		AV; AV/TV		TV/AV; AV; AV/TV	INPUT	TV/AV; ТВ/АВ		TV/AV	
Ⓞ	MUTE		Ⓞ		Ⓞ; MUTE; ◀		Ⓞ; MUTE		Ⓞ; MUTE	
MENU	MENU		MENU; OK		MENU		ВВОД; MENU		MENU	
EXIT	PREVIOUS				SWAP					
▲			▲		PR ▲		PR ▲; CH ▲		PROG. ▲	
◀			◀		VOL ◀		3B ◀; VOL ▼		VOL ◀	
OK			OK		OK		ВВОД; MENU		MENU	
▶			▶		VOL ▶		3B ▶; VOL ▲		VOL ▶	
▼			▼		PR ▼		PR ▼; CH ▼		PROG. ▼	
Ⓞ; SETUP	P.MODE				SUPER PICTURE; Γ	DRP	FUZZY; РЕЖИМ		PICTURE	
♪; TITLE	S.MODE		III		SUPER SOUND; Ⓞ				SOUND	
Ⓞ	TEXT		Ⓞ; TXT; TEXT		Ⓞ; TEXT/MIX; TXT		TV/TXT; ТВ/ТЕКСТ		TEX ON	
GUIDE	CAL		MODE		MODE		Ⓞ; EXPAND		TEX OFF	
Ⓞ	SLEEP		Ⓞ; SLEEP		SLEEP; Ⓞ	MODE; ⊞; SLEEP	ВРЕМЯ; TIME		TIMER	
Ⓞ	MIX		Ⓞ; MIX		MIX; Ⓞ		ТВ+TT; MIX		MIX	
RED; ●	RED		RED		RED; PIP. PR -		RED		RED	
GREEN; ▨	GREEN		GREEN		GREEN; PIP. PR +		GREEN		GREEN	
YELLOW; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW; PIP. SWAP		YELLOW		YELLOW	
BLUE; ▨	BLUE		BLUE		BLUE; PIP. INPUT		BLUE		CYAN	
Ⓞ	DISPLAY		□		□; LIST		ДИСПЛ.; DISP		Q.VIEW	
Ⓞ	RECALL		Ⓞ; ◀		FAV.PR; Ⓞ		Q.VIEW; Ⓞ		PREVIOUS PAGE	
VOL -	VOL -		◀; VOL ◀; ◀		VOL ◀		3B ◀; VOL ▼		VOL ◀	
VOL +	VOL +		▶; VOL ▶; ▶		VOL ▶		3B ▶; VOL ▲		VOL ▶	
CH V; ◀	CH -		P ▼; CH ▼; ▼	Ⓞ	PR ▼	PR ▼	PR ▼; CH ▼		PROG. ▼	
CH ▲; ▶	CH +		P ▲; CH ▲; ▲	Ⓞ	PR ▲	PR ▲	PR ▲; CH ▲		PROG. ▲	
Ⓞ; SAT	---				*	*	---		---	
CLEAR; X	CANCEL		X; ⊞; □		Ⓞ; UPDATE; POSIT.		СБРОС; CANCEL		CANCEL	
◀; Ⓞ	SUBCODE		Ⓞ; TIME		Ⓞ; TIME; Ⓞ		ЛИСТАТЬ; BROWS.		SUB.PAGE	
▶; i	INDEX		Ⓞ; i; WHITE; ⊞		Ⓞ; LIST; SCAN; i		ИНДЕКС; INDEX		INDEX	
▶; ?	REVEAL		Ⓞ; ?; ⊞		Ⓞ; REVEAL; ?		Ⓞ; REVEAL		REVEAL	
Ⓞ; X	HOLD		Ⓞ; HOLD; ⊞; ⊞		Ⓞ; HOLD; STILL		СТОП; HOLD		HOLD	
Ⓞ; Ⓞ	SIZE		Ⓞ; ⊞; ⊞		Ⓞ; Q.VIEW				SWAP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 112 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			PAGE +		▶▶					
AUDIO; NICAM			AUDIO	I/II	AUDIO		NICAM/A2			
VIDEO; SYS	↔		SCALER				16:9		ZOOM; [Z]	
[Z]; ZOOM			PAGE -		◀◀					
▼; TV			ANGLE		ANGLE		AUTO		SCAN	
[L]; LOCK	LOCK		FAV; ▲		▲; AUTO				[L]; LOCK	
○; FAV			○; POWER		○; STANDBY		○; POWER		POWER; ○; ST-BY	
AV	POWER		SOURCE		INPUT		INPUT		TV/AV; TB/AB; AV	
⊗; MUTE	TV/AV		⊗; MUTE		⊗; MUTE		⊗; MUTE		MUTE; ⊗	
MENU	MUTE		S.PAGE; DVD-MENU		LCD MENU	D. MENU	MENU		MENU; МЕНЮ	
EXIT	MENU		EXIT		DVD-SETUP; EXIT		EXIT			
▲	▲		▲		▲		▲		CH +; PR ▲; ↑; P +	
◀	◀		◀		◀		◀		V -; 3B ▼; ←; ↙	
OK	MENU		OK		ENTER		OK		MENU; МЕНЮ	
▶	▶		▶		▶		▶		V +; 3B ▲; →; ↘	
▼	▼		▼		▼		▼		CH -; PR ▼; ↓; P -	
⊗; SETUP	PIC		P.MODE	SETUP	P.MODE	DVD-SETUP	P.MODE		↔; P.M.; PICT.	
♪; TITLE	S.MODE		S.MODE	TITLE	S.MODE	TITLE	S.MODE		↔; S.MODE	
[M]	MSG		TEXT	MIX	CC		TEXT		TEXT; GAME	
GUIDE			PBC		MTS					
⊖	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		ТАЙМЕР; SLEEP	
[F]	FIRE		S.TITLE; SUBTITLE		SUBTITLE				MIX; CALENDAR	
RED; ●			RED; GOTO		RED; PROG		RED; ◀		RED; PICT; ИЗОБР.	
GREEN; ▶			GREEN; A-B		GREEN; INTRO		GREEN; ▶▶		GREEN; Ⓞ; CLOCK	
YELLOW; ◀			YELLOW; REPEAT		BLUE; YELL.; REP.		YELLOW; ◀◀		YEL.; TIME; ТАЙМЕР	
BLUE; ▶			BLUE; ANGLE		YELL.; BLUE; A-B	SLOW	BLUE; ▶▶		BLUE; SOUND; ЗВУК	
[C]	CALL		CALL	i; DISPLAY	DISPLAY		DISPLAY		?; CALL; [C]; DISP	
[R]	QV		RECALL		Ⓞ; ANGLE		Ⓞ		QV; Ⓞ; A/CH; ALT	
VOL -	VOL -		VOL -	RADIO; ZOOM -	VOL -		VOL -		V -; 3B ▼; ←; ↙	
VOL +	VOL +		VOL +	EPG; ZOOM +	VOL +		VOL +		V +; 3B ▲; →; ↘	
CH V; ◀◀	CH -		CH -		CH -	◀◀	CH -		CH -; PR ▼; ↓; P -	
CH A; ▶▶	CH +		CH +		CH +	▶▶	CH +		CH +; PR ▲; ↑; P +	
⊖; SAT	-/-		-/-		-/-; 10+		-/-		-/-	
CLEAR; X			CANCEL		GOTO	CANCEL	CANCEL		CANCEL	
◀◀; ●			◀◀	S.PAGE	◀◀; SIZE	SUBPAGE	◀◀	SUBPAGE	SUBCODE	
▶; i			▶	INDEX	▶▶; INDEX	INDEX	▶	INDEX	INDEX	
▶▶; ?			▶▶	REVEAL	▶▶; SUBPAGE	REVEAL	▶▶	REVEAL	REVEAL	
■; X			■	HOLD	■; CANCEL	HOLD	■	HOLD	HOLD; GAME	
; Ⓞ			/▶	SIZE	; INDEX	SIZE		SIZE	SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 112 F	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			FAV +		FAV +					
AUDIO; NICAM			NICAM		AUDIO	NICAM/A2			AUDIO; CALENDAR	
VIDEO; SYS			ASPECT		ASPECT				SYS.; MODE; GAME	
[Z]; ZOOM	SCALER		FAV -		TV/RADIO	FAV -			ZOOM; PICT; [M]; MAR.	
▼; TV					MEDIA					
[L]; LOCK									P.P.; AUTO; P.MODE	
▲; FAV									GAME; AUDIO; LOCK	
○; FAV	○; POWER		FAV		FAV		○; STANDBY		○; POWER	
AV	TV/AV		○; POWER		○; POWER		TV/AV		VIDEO; TV/AV; AV	
⊗; MUTE	⊗; MUTE		INPUT		INPUT		⊗; MUTE		⊗; MUTE	
MENU	MENU		⊗; MUTE		⊗; MUTE		MENU		MENU; M	
EXIT	EXIT		MENU		MENU		MENU			
▲	▲		EXIT		EXIT				CH +; P+; ▲	
◀	◀		▲		▲		PROG ▲		VOL -; ◀-; V-; ◀	
OK	OK; SELECT		◀		◀		MENU		MENU; M	
▶	▶		ENTER		ENTER		VOL ▶		VOL +; ▶+; V+; ▶	
▼	▼						PROG ▼		CH -; P-; ▼	
⊗; SETUP	P.MODE						PIC. MODE		Ⓞ L/R; GAME; PICT.	
♪; TITLE	S.MODE		P.MODE		P.MODE		SND. MODE		Ⓞ U/D; SOUND; S.M	
[M]	TEXT		S.MODE		S.MODE				GAME	
GUIDE			TEXT		TEXT	MIX			LANG; SCAN; OPTIO.	
⊖	SLEEP		EPG		SLEEP		SLEEP		SLEEP; Ⓞ	
[M]	MIX		SUBTITLE		SUBTITLE					
RED; ●	RED		RED	●	RED	●; REC				
GREEN; ▶	GREEN		GREEN		GREEN					
YELLOW; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW					
BLUE; ▶	BLUE		BLUE		CYAN					
[C]	CALL		DISPLAY		DISP.LAY					
[R]	RECALL		Ⓞ		Ⓞ		Q.VIEW		CALL; DISPLAY; OSD	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		RECALL		Ⓞ; RECALL; QV	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		VOL ◀		VOL -; ◀-; V-; ◀	
CH V; ◀◀	CH -		CH -	◀◀	CH -	◀◀; PREV	VOL ▶		VOL +; ▶+; V+; ▶	
CH A; ▶▶	CH +		CH +	▶▶	CH +	▶▶; NEXT	PROG ▼		CH -; P-; ▼	
⊖; SAT	-/-		-/-		-/-		PROG ▲		CH +; P+; ▲	
CLEAR; X			CANCEL		CANCEL		-/-		-/-	
◀◀; ●	SUBPAGE		◀◀	SUBPAGE	◀◀; REV	SUBPAGE				
▶; i	INDEX		▶▶	INDEX	▶▶; PLAY/PAUSE	INDEX				
▶▶; ?	REVEAL		▶▶	REVEAL	▶▶; FWD	REVEAL				
■; X	HOLD		■	HOLD	■; STOP	HOLD				
; Ⓞ	SIZE		/▶	SIZE	; PLAY/PAUSE	SIZE				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 112 F	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			▶▶; FAV+		▶▶; FAV+		▶▶; HOLD		FAV +	
AUDIO; NICAM	A-AUDIO; AUDIO								; AUDIO	
VIDEO; SYS	SYS		R.LIST		R.LIST		SCALER		ZOOM; SIZE	
☐; ZOOM	ZOOM		ASPECT		ASPECT		SCALER		FAV -	
▼; TV			◀◀; FAV-		◀◀; FAV-		◀◀; TEXT			
☐; ↻	SCAN		TV/RADIO		TV/RADIO		ADDDEL			
☐; LOCK	PP; P.P		AUTO		AUTO		FREEZE			
▲; FAV			▲; AUTO	FAV	▲; AUTO	FAV	FAV		FAV	
⊖	POWER		⊖; POWER		⊖; POWER		⊖; POWER		⊖; POWER	
AV	TV/AV; AV/TV		INPUT		INPUT		SOURCE		SOURCE	
⌘	MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT			EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	CH +		▲		▲		▲		▲	
◀	VOL -		◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		ENTER		ENTER		OK		OK; ENTER	
▶	VOL +		▶		▶		▶		▶	
▼	CH -		▼		▼		▼		▼	
⌘; SETUP			PICTURE		PICTURE		PMODE		PMODE	
♪; TITLE			SOUND		SOUND		SMODE		SMODE	
☐	GAME		TEXT		TEXT		TEXT		TEXT	
GUIDE			EPG		EPG		MEDIA		LIST	
⊖	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
☐			SUB TITLE		SUB TITLE		SUBTITLE		REPEAT; SUBTITLE	
RED; ●	RED; ZOOM		RED	REC	RED	REC	RED		RED	REPEAT
GREEN; ▶▶	GREEN; SYS		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN	A-B
YELLOW; ◀◀	YELLOW; GAME		YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE; ▶▶	BLUE; SCAN		BLUE		BLUE		BLUE		BLUE	
☐	DISP/LOC; CALL		DISPLAY		DISPLAY		CALL		INFO; DISPLAY	
☐	RECALL; RETRON		☐		☐		RECALL		☐	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		V -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		V +	
CH V; ◀◀	CH -		CH ▼	◀◀; FAV-	CH ▼		CH -	◀◀; TEXT	P -	◀◀; PAG -
CH ▲; ▶▶	CH +		CH ▲	▶▶; FAV+	CH ▲		CH +	▶▶; HOLD	P +	▶▶; PAG +
⊖; SAT	-/-		-		-		-		-	
CLEAR; X							CANCEL			
◀◀; ●			◀◀	SUBPAGE	◀◀	SUBPAGE	◀◀; CANCEL	SUBPAGE	◀◀	SUBPAGE
▶▶; i			▶▶; REVEAL	INDEX	▶▶; REVEAL	INDEX	▶▶; REVEAL	INDEX	▶▶; MIX	INDEX
▶▶; ?			▶▶	REVEAL	▶▶	REVEAL	▶▶; REVEAL	REVEAL	▶▶	REVEAL
■; X			■; SUBPAGE	HOLD	■; SUBPAGE	HOLD	■; FAV	HOLD	■	HOLD
■; ⊖			■; HOLD	SIZE	■; HOLD	SIZE	■	SIZE	■; MIX	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 112 F	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	FAV +									
AUDIO; NICAM	ROOT; AUDIO	NICAM			AUDIO				NICAM/A2	
VIDEO; SYS	REPEAT		SYSTEM		SYS					
☐; ZOOM	ASPECT; ZOOM; SIZ		ZOOM				ZOOM; ☐; ☐; SIZE		16:9	
▼; TV	FAV -		TV/AV							
☐; ↻	AUTO		PP		SCAN		SCAN; REVEAL; RES.		AUTO	
☐; LOCK	HOME; FREEZE		LOCK		P.P		☐; LOCK; SUBTIT.			
▲; FAV	FAV									
⊖	⊖; POWER		POWER		⊖		⊖		⊖; POWER	
AV	INPUT		TV/AV		AV		TV/AV		INPUT	
⌘	⌘; MUTE		MUTE		⌘		⌘; MUTE		⌘; MUTE	
MENU	MENU	HOME; FREEZE	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT								EXIT	
▲	▲		PROG. ▲		P +; P ▲		▲		▲	
◀	◀		VOL ◀		V -; ◀		◀		◀	
OK	ENTER; OK		MENU		SELECT		MENU		ENTER	
▶	▶		VOL ▶		V +; ▶		▶		▶	
▼	▼		PROG. ▼		P -; P ▼		▼		▼	
⌘; SETUP	P.MODE; - P -		PICTURE				- P -; P.P; P.MODE		PMODE	
♪; TITLE	S.MODE; - S -	TV/RADIO					- S -; SOUND		SMODE	
☐	TEXT		OPTION				TEXT		TXT	
GUIDE	EPG				GAME		GAME; HOLD			
⊖	SLEEP; ZZZ		SLEEP		SLEEP		⊖; SLEEP		SLEEP	
☐	SUBTITLE						CALENDAR; MIX			
RED; ●	RED	●					RED; PICTURE; ☐		RED	
GREEN; ▶▶	GREEN						GREEN; ⊖		GREEN	
YELLOW; ◀◀	YELLOW						YELLOW; TIMER		YELLOW	
BLUE; ▶▶	BLUE						BLUE; SOUND; SUR.		BLUE	
☐	DISP; DISPLAY		DISPLAY		DISP		CALL; ?; DISP; ☐		DISPLAY	
☐	☐; ☐		RECALL		☐; ☐		☐; QV; ALT		☐	
VOL -	V-; VOL-		VOL ◀		V -; ◀		V -; ◀; VOL -; ◀		VOL -	
VOL +	V+; VOL+		VOL ▶		V +; ▶		V +; ▶; VOL +; ▶		VOL +	
CH V; ◀◀	P -; CH -; CH ▼	◀◀; INDEX	PROG. ▼		P -; P ▼		P -; PR -; CH -; ▼		CH -	
CH ▲; ▶▶	P +; CH +; CH ▲	▶▶; SIZE	PROG. ▲		P +; P ▲		P +; PR +; CH +; ▲		CH +	
⊖; SAT	GOTO		-/-		-/-		-/-		-/-	
CLEAR; X	A-B						CANCEL		CANCEL	
◀◀; ●	◀◀; REVEAL	SUBPAGE					SUBCODE		SUBPAGE	
▶▶; i	▶▶; TEXT	INDEX							INDEX	
▶▶; ?	▶▶; SUBPAGE	REVEAL					REVEAL		REVEAL	
■; X	■; HOLD	HOLD					HOLD		HOLD	
■; ⊖	■; TEXT	SIZE					SIZE		SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 112 F	Код 131		Код 132	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TYPE		FILE	
AUDIO ; NICAM	S-SYS		AUDIO	
VIDEO ; SYS	C-SYS		MEDIA ; 📺 ; HOME	
📺 ; ZOOM			SCALE	
▼ ; TV	PRESET		DTV/RADIO	
📺 ; 🔍	SCAN		AUTO ; 🔍 ; MOUSE	
🔒 ; LOCK	PP		STILL	
▲ ; FAV			FAV.	
⊖	⊖		⊖ ; POWER	
AV	AV		SOURCE	
🔇	🔇		🔇 ; MUTE	
MENU	MENU		MENU	REC MENU
EXIT			EXIT	
▲	CH + ; ▲		▲	
◀	VOL - ; ◀		◀	
OK	MENU		OK	
▶	VOL + ; ▶		▶	
▼	CH - ; ▼		▼	
🔗 ; SETUP	PIC		P.MODE	
🎵 ; TITLE	MUSIC		S.MODE	
📺	SELECT		TEXT	MIX
GUIDE	GAME		EPG	
⏸	SLEEP		SLEEP	TIME ; REVEAL
📺			SUBTITLE	
RED ; ●			RED	● ; REC
GREEN ; ▢			GREEN	
YELLOW ; ◀			YELLOW	
BLUE ; ▢			BLUE	
📺	DISPLAY		INFO	
📺	📺		📺	REPEAT ; SUBPAGE
VOL -	VOL - ; ◀		VOL - ; VOL ▼	ZOOM -
VOL +	VOL + ; ▶		VOL + ; VOL ▲	ZOOM +
CH V ; ⏮	CH - ; ▼		CH - ; CH ▼	⏮ ; MIX
CH A ; ⏭	CH + ; ▲		CH + ; CH ▲	⏭ ; TIME ; REVEAL
⏪ ; SAT	-/-		CH.LIST	
CLEAR ; X			GOTO ; REVEAL	
◀ ; ●			◀ ; TEXT	SUBPAGE
▶ ; i			▶ ; INDEX	INDEX
▶ ; ?			▶ ; HOLD	REVEAL
■ ; X			■ ; SIZE	HOLD
▢ ; ⏸			▢ ; INDEX	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 112 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	AUDIO		#		AUDIO		EQ		EQ	
AUDIO ; NICAM	MODE		LANGUAGE		P/N		AUDIO		LANGUAGE	
VIDEO ; SYS	ZOOM		N/P		ZOOM		IS/PS		VIDEO	
📺 ; ZOOM			ZOOM		TV MODE		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			b						MARK	
📺 ; 🔍	SEARCH MODE		MIC				SEARCH		SEARCH	
🔒 ; LOCK	TEST TONE		CHANNEL		SHUFFLE				V-REMOTE	
▲ ; FAV	OPEN/CLOSE ; ▲		EJECT		▲		▲ ; OPEN/CLOSE		▲	
⊖	⊖ ; OPER.;STANDBY		POWER		POWER		STANDBY		⊖	
AV	ANGLE		ANGLE		ANGLE				ANGLE	
🔇	MUTE		MUTE		MUTE				MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU ; 📺		MENU	
EXIT			GOTO		RESUME					
▲	▲		↑		▲		▲		▲	
◀	◀		←		◀		◀		◀	
OK	SELECT ; OK		↔		ENTER ; ▶		ENTER		ENTER	
▶	▶		→		▶		▶		▶	
▼	▼		↓		▼		▼		▼	
🔗 ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SET UP		SET UP	
🎵 ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	KARAOKE ; A-LINE
📺	PROGRAM		PBC	DIGEST	KODAK T.E. ; I/P		PROG		PROG	
GUIDE	SHUFFLE		PROGRAM		PROGRAM		INTRO		INTRO	
⏸	TIME ; DISPLAY		RANDOM							
📺	SUBTITLE		SUBTITLE		SUB-T		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▢	A→B ; A-B		STEP		STEP		KARAOKE ; A-B		STEP	
YELLOW ; ◀	SPEAKER VOL		A-B		A-B RPT		V-REMOTE		A-B	
BLUE ; ▢	SOUND EFFECT		SLOW		SLOW		MARK		SLOW	
📺	DISPL.;SETUP;REP.		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
📺	RETURN		RETURN		GOTO		↶ ; RETURN		RETURN	
VOL -	VOLUME -		VOLUME -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOLUME +		VOLUME +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ⏮	⏮ SKIP/FRAME		⏮		⏮ SKIP		⏮ ; PREV		⏮	
CH A ; ⏭	⏭ SKIP/FRAME		⏭		⏭ SKIP		⏭ ; NEXT		⏭	
⏪ ; SAT	+10		+10		+10		+10		+10	
CLEAR ; X	C ; WATCH TV/C		CLEAR		CLEAR		CLEAR		CLEAR	
◀ ; ●	◀ ; SLOW/SEARCH		◀		◀ ; REV		◀ ; REW		◀	
▶ ; i	▶ ; PLAY/PAUSE		▶		▶		▶ ; PLAY/ENTER		▶ ; PLAY/PAUSE	
▶ ; ?	▶ ; SLOW/SEARCH		▶		▶ ; FWD		▶ ; FF		▶	
■ ; X	■ ; STOP		■		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
▢ ; ⏸	▢ ; PLAY/PAUSE		▢		▢ ; PAUSE		▢ ; PAUSE/STEP		▢ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 112 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	RAN		DVD		RANDOM		KARAOKE		DVD/RADIO	TUNING UP
AUDIO ; NICAM	AUDIO	R/L	AUDIO	A-LINE	LANGUAGE	L/R	LANGUAGE	R/L	AUDIO	ST/MONO
VIDEO ; SYS	N/P		VIDEO	V-REMOTE	N/P		N/P		VIDEO	N/P
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			AM/FM ; TUNER		INTRO		VIEW		VOL MODE	TUNING DN
☐ ; ↗	VIEW		SEARCH		P-SCAN		P-SCAN		SEARCH	MEMO
☐ ; LOCK	P/I		ANGLE		EQ		3D		DIGEST	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲		▲ ; OPEN/CLOSE		▲		▲ ; OPEN/CLOSE	
○					POWER		○		○ ; POWER	
AV	ANGLE		AUX		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⌘	MUTE		⌘		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU	MARK/MEMO	ROOT MENU		MENU		MENU	
EXIT	RESUME									
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀ ; ECHO -		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶ ; ECHO +		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
* ; SETUP	SETUP	3D	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE MENU		TITLE		TITLE	AM/FM
☐	PBC		SEL		PBC		PBC		PBC	
GUIDE	PROG		PROG		PROG		PROG		PROG	
⌘			INTRO		TIME		TIME			
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		⌘ ; REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	3D
GREEN ; ▯	STEP		⌘ ; A-B		STEP		STEP		STEP	EQ
YELLOW ; ◀	A-B		EQ		A-B		A-B		A-B	
BLUE ; ▯	SLOW		SLOW		SLOW		SLOW		SLOW	
☐	OSD		DISPLAY		OSD		OSD		OSD	
↶	RETURN	GOTO	RETURN		RETURN		RETURN		RETURN	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀			◀◀		◀◀		◀◀		CH -	◀◀ ; PREV
CH A ; ▶▶	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		CH +	▶▶ ; NEXT
± ; SAT	10+		10+		10+		10+		10+	
CLEAR ; X	CLEAR		CLEAR							
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀		◀◀ ; F.REV	
▶ ; i	▶▶		▶▶		▶▶	PLAY/PAUSE	▶▶		▶▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; F.FWD	
■ ; X	■ ; STOP		■		STOP		■		■ ; STOP	
▯ ; ⬇	▶▶		▶▶		▶▶	PLAY/PAUSE	▶▶		▯ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 112 F	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE	
VIDEO ; SYS	TV FORMAT	
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
☐ ; ↗		
☐ ; LOCK		
▲ ; FAV		
○	○ ; POWER	
AV		
⌘	⌘ ; MUTE	
MENU	MENU ; ☐	
EXIT	↶ ; EXIT	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP		
♪ ; TITLE	☐ ; TV/RADIO	
☐	☐ ; TEXT	
GUIDE	GUIDE	
⌘	TIMER	
☐	SUBTITLE	
RED ; ●	RED	
GREEN ; ▯	GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW	
BLUE ; ▯	BLUE	
☐	☐ ; INFO	
↶		
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ◀◀	P - ; CH -	
CH A ; ▶▶	P + ; CH +	
± ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; X		
▯ ; ⬇	▯ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

## Функции кнопок пульта IRC 112 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 112 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏪ ; ↵		
☒ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	POWER ; ⏻	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⏻		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▬		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; ▾-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▸+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P -	
CH ▲ ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P +	
⊕ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; X		
⏻ ; ⏻		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>