

Приложение IRC 117 F (версия 19.02.25 11:44)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 117 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	303
VCR	102	SHIFT + VCR*	304
AUX	301	SHIFT + AUX*	305
SAT	302	SHIFT + SAT*	306

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 117 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	AUX	301 - 332
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 117 F

Коды к устройствам марки VITEK

Модель*	Устр-во	Код
20080010	AUX, CD, DVD	327
AUX-01	AUX, CD, DVD	307
AUX-02	AUX, CD, DVD	332
BH-3009A	AUX, CD, DVD	323
BH-3009A1	AUX, CD, DVD	323
CD-01	AUX, CD, DVD	305, 306
CD-02	AUX, CD, DVD	304
DVD-01	AUX, CD, DVD	303
DVD-02	AUX, CD, DVD	320
DVD-03	AUX, CD, DVD	310
DVD-04	TV/AUX	326
DVD-05	AUX, CD, DVD	327
DVD-06	AUX, CD, DVD	308
DVD-07	AUX, CD, DVD	325
DVD-08	AUX, CD, DVD	321
DVD-09	AUX, CD, DVD	303
DVD-10	AUX, CD, DVD	321
DVD-11	AUX, CD, DVD	322
DVD-12	AUX, CD, DVD	331
GF-005	AUX, CD, DVD	318
GF-005D	AUX, CD, DVD	318
GHK-01	AUX, CD, DVD	309
HD-1050	AUX, CD, DVD	319
HD-3347	AUX, CD, DVD	315
JX-8006D	AUX, CD, DVD	329
KF-6123	AUX, CD, DVD	317
KF-8777	AUX, CD, DVD	324
KP-8022D	AUX, CD, DVD	314
KT-6222	AUX, CD, DVD	317
KT-6666	AUX, CD, DVD	313
KT6666-004	AUX, CD, DVD	328
N666YK	AUX, CD, DVD	302
PK-2006B	AUX, CD, DVD	312
R09	AUX, CD, DVD	330
RCT200DV	AUX, CD, DVD	301
RH-K294HB	AUX, CD, DVD	311
T2310	AUX, CD, DVD	316
T-353	AUX, CD, DVD	303
TFT-01	TV	101
TW711	TV	102
VT-1751BK	HOME APPLIANCES	201
VT-4021	AUX, CD, DVD	307

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 616, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 596, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571, 742
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 579, 684, 702
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DOFFLER	684, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 699, 705, 706, 781
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HARPER	706, 712
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (ИВА)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616, 726
KNEISSEL	753
KONKA	537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717
KRONMARK	596
LOEWE	542, 709, 744
MEDION	525
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NESONS	708
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680
ONWA	524, 525
OPERA	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 618, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	509, 510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPER GENERAL	537
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	521, 538, 540, 642
TEAC	525
TECHNICS	537, 538
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 544, 553, 604, 651, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550, 574, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525, 708
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 598, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 781, 782, 787
XPX	663
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIRTONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ARRIS	883
ASTON	811
BBK	931
BIG STAR	965
BIGSAT	839, 840, 903, 936
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946, 961
DELTA SYSTEMS	985
DIGIFORS	946
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	950, 968
DR.HD	983
DRE	804, 888
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
EHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EPLUTUS	961
EUROSKY	840, 981
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GENERAL SATELLITE	804, 868, 888, 907, 933, 954
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HD BOX	847, 911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
INTERCROSS	988
KAON	820, 949
KARTINA TV	934
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901, 974
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
OPTICUM	971
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	946, 967, 992
PAUXIS	842, 859
PERFEO	960, 981
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
REXANT	977
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SELENGA	946
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922
WORLD VISION	821, 928, 951, 952, 961, 968
XSAT	801, 807
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZUXEL	874
БИЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963, 988, 993
СИГНАЛ	867, 968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 117 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 117 F	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD				
AUDIO ; NICAM			AUDIO	
VIDEO ; SYS	SYS		SYSTEM ; SYS	
☐ ; ZOOM				
▼ ; TV				
☐ ; ↔	MIRROR		PRESET ; PRE	
☐ ; LOCK			PP ; →←	
▲ ; FAV				
⊖	⊖ ; POWER		POWER	
AV	TV/AV		TV/AV	
⌘ ; MUTE	⌘ ; MUTE		MUTE	
MENU	MENU			
EXIT				
▲	CHANNEL +		▲	
◀	VOLUME -		◀	
OK				
▶	VOLUME +		▶	
▼	CHANNEL -		▼	
⌘ ; SETUP			PICTURE ; PIC	
♪ ; TITLE				
☐			PROG	
GUIDE			WOO	
⊖	⊖		SLEEP	
☐			CLOCK ; TIME	
RED ; ●				
GREEN ; ▯				
YELLOW ; ◀				
BLUE ; ▯				
☐	VIEW MODE		CALL ; DISP	
☐			☐ ; REP ; REVIEW	
VOL -	VOLUME -		VOL ▼ ; ◀	
VOL +	VOLUME +		VOL ▲ ; ▶	
CH ▼ ; ◀◀	CHANNEL -		CH ▼ ; ▼	
CH ▲ ; ▶▶	CHANNEL +		CH ▲ ; ▲	
⊖ ; SAT	-/-		-/-	
CLEAR ; X				
◀◀ ; ●				
▶ ; i				
▶▶ ; ?				
■ ; X				
▯ ; ⬇				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 F к VCR устройствам

Кнопки пульта IRC 117 F	Код 201	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
☐ ; ↔		
☐ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⊖	POWER	
AV		
⌘ ; MUTE		
MENU	MODE	
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
♪ ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⊖	SET TIME	
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▯		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▯		
☐	OSC.	
☐		
VOL -	TEMP ▼	
VOL +	TEMP ▲	
CH ▼ ; ◀◀	TEMP ▼	
CH ▲ ; ▶▶	TEMP ▲	
⊖ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; X		
▯ ; ⬇		
1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 117 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 117 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD		FM/AM		RANDOM					
AUDIO ; NICAM	TV ; AUDIO		AUDIO		AUDIO MODE		EQ			
VIDEO ; SYS	TONE		P/N		3D					
☐ ; ZOOM			ZOOM		ZOOM					
▼ ; TV	DISC ; ☐		P-SCAN		BOOKMARK					
☐ ; ↗			MEMORY		SEARCH					
☐ ; LOCK			RESET		KEY LOCK					
▲ ; FAV	▲ ; OPEN / CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE ; ▲		○ ; ST-BY; POWER			
○	○		○ ; POWER		STANDBY ON/OFF					
AV	VCR		ANGLE		ANGLE					
⌘	⌘ ; MUTE		MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE			
MENU	MENU ; SYSTEM		MENU		DVD MENU	AUDIO MENU	FUNCTION		PROG	
EXIT	EXIT		RETURN							
▲	▲		PRESET ▲		▲		PRESET +; MEM UP			
◀	◀		SCH ◀		◀					
OK	OK		FUNCTION		ENTER					
▶	▶		SCH ▶		▶					
▼	▼		PRESET ▼		▼		PRESET -; M. DOWN			
⌘ ; SETUP	MODE		SETUP		SETUP		BAND			
♪ ; TITLE	TITLE		AUTO.SCH;TIT.PBC		TITLE MENU		FIND;ESP;MONO/ST		EQ	
☐	TUNER ; ☐		☐ PL II		PBC					
GUIDE	RDS SE.;INDEX; ☐		PROGRAM		PROGRAM		PROG.; MEM.; CLK.			
☐	SLEEP		A-TIME		DIGEST		SLEEP			
☐	CDR ; ☐		SUBTITLE		SUBTITLE MENU		TIMER			
RED ; ●			REPEAT		REPEAT		REPEAT			
GREEN ; ▨			A-B		A-B					
YELLOW ; ◀	◀ ; ◀				SLOW/R ; STEP					
BLUE ; ▶	▶ ; ▶		SLOW		SLOW/F					
☐	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		INTRO			
☐	RDS DI.;REPEAT;☐		ST/MO ; INTRO		RETURN		RANDOM		REPEAT	
VOL -	VOL -		▲				VOL - ; VOLUME ▼			
VOL +	VOL +		▲				VOL + ; VOLUME ▲			
CH V ; ◀◀	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀ ; TUN ▼		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; TUN ▲		▶▶	
± ; SAT			CHANNEL						10+	
CLEAR ; X			CLEAR		CLEAR					
◀◀ ; ○	◀◀		◀◀		◀◀ ; REV		TUNING ◀◀		◀◀	
▶▶ ; i	▶▶ ; OK		▶▶ ; PLAY		▶▶ ; PLAY		TUNING ▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶ ; FWD		TUNING ▶▶		▶▶	
■ ; X	■ ; FM MODE		■ ; STOP		■ ; STOP		■		■	
▨ ; ⬇	▨		▨ ; PAUSE		▨ ; PAUSE/STEP		▶▶		▨	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 117 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			TREBLE +		+ ; >					
AUDIO ; NICAM			3D		AUDIO MODE		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS					FUNCTION		SYSTEM		VIDEO	
☐ ; ZOOM					ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			TREBLE -		- ; <		CHANNEL			
☐ ; ↗					SEARCH		SEARCH			
☐ ; LOCK					PROGRAM	KEY LOCK	ANGLE			
▲ ; FAV					EJECT		▲		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	ON/OFF		STANDBY		POWER		○		POWER	
AV			AUX 2.1 ; AUX1		ANGLE		V-MODE		ANGLE	
⌘	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU					DVD MENU	AUDIO MENU	MENU		MENU	
EXIT					RETURN		RETURN			
▲			FRONT +		▲		▲		▲	
◀			CEN -		◀		◀		◀	
OK					ENTER		PLAY		ENTER	
▶			CEN +		▶		▶		▶	
▼			FRONT -		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP			AUX 5.1 ; AUX2		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE			5.1 CH		TITLE MENU	KARAOKE	TITLE/PBC		L/R	
☐					PBC	RDS			PBC	
GUIDE					DIGEST				PROGRAM	
☐					BOOKMARK				SHUFFLE	
☐					SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●			SURR -		REPEAT	TREBLE	REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▨			SURR +		A-B	BASS	▨ ; STEP		STEP	
YELLOW ; ◀			SUB -		SLOW.R	SURR.	A-B		REPEAT A-B	
BLUE ; ▶			SUB +		SLOW.F	TEST TONE	SLOW		▨ ; SLOW	
☐					DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
☐					RANDOM				RETURN	
VOL -	VOLUME -		MASTER VOL -		VOLUME ▼	TUNING -	VOL -		VOL ▼	
VOL +	VOLUME +		MASTER VOL +		VOLUME ▲	TUNING +	VOL +		VOL ▲	
CH V ; ◀◀			BASS -		◀◀ SKIP	TUNER STATION -	◀◀		◀◀	
CH A ; ▶▶			BASS +		▶▶ SKIP	TUNER STATION +	▶▶		▶▶	
± ; SAT					CH. LEVEL		10+		+10	
CLEAR ; X					CLEAR				GOTO	
◀◀ ; ○					◀◀ ; REW		◀◀		◀◀	
▶▶ ; i					▶▶ ; PLAY		PLAY		▶▶	
▶▶ ; ?					▶▶ ; F.F.		▶▶		▶▶	
■ ; X					■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
▨ ; ⬇					▨ ; PAUSE		▨ ; PAUSE		▨ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0					1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 117 F	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	3D		VOCAL		RANDOM		VOCAL			
AUDIO ; NICAM	AUDIO ; ЗВУК Д		AUDIO		LANGUAGE	L/R	ODD ; AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS			VIDEO		VIDEO ; PSCAN/N.	P/N	VIDEO		VIDEO	
☐ ; ZOOM	ZOOM ; УВЕЛ		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	CHANNEL ; КАНАЛ.									
☐ ; ↻	SEARCH ; ПОИСК		P/N		DIGEST		P/N		L/R	
☐ ; LOCK			DEFAULT		VIDEO ; PSCAN/N.		BRAIN ; DEFAULT		ANGLE	
▲ ; FAV	▲		▲		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE	
○	○		○ SLEEP		○ ; STANDBY		○ ; SLEEP		POWER	
AV	ANGLE ; УГОЛ		ANGLE		ANGLE		ANGLE			
⌘	⌘		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU ; МЕНЮ		PBC		MENU		VOL MENU		MENU	
EXIT			GOTO						RETURN	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀ ; ◀◀ F.R.		◀		◀		◀		◀	
OK	OK ; ВВОД		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶ ; ▶▶ F.F.		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	SETUP ; УСТАНОВ.		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE ; ОГЛАВЛ		TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	
☐	BROWSE ; ОБЗОР				EQ ; PBC		PBC		PBC	
GUIDE	SOUND ; РЕБЕРС				PROG		ONE-KEY		PROG	
☐					TIME		TIME		SHUFFLE	
☐	SUBTITLE ; СУБТИТ.		SUB-T		SUBTITLE		☐ ; SUB-T		SUBTITLE	
RED ; ●			REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▯	▯ ; STEP		STEP		STEP ; MODE		STEP		STEP	
YELLOW ; ◀			A-B		A-B		A-B		REPEAT A-B	
BLUE ; ▯			SLOW		SLOW		SLOW		SLOW	
☐	OSD ; ДИСПЛЕИ		OSD		DISPLAY		OSD		DISPLAY	
☐	REPEAT ; ПОВТОР		RESUME		RETURN				GOTO/MEDIA	
VOL -	VOLUME - ; ГРОМ. -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOLUME + ; ГРОМ. +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	◀◀ ; PREV		◀◀ ; PREV		◀◀ ; PREV		◀◀ ; PREV		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶ ; NEXT		▶▶ ; NEXT		▶▶ ; NEXT		▶▶ ; NEXT		▶▶	
± ; SAT	+10		+10		+10		+10		+10	
CLEAR ; X					GOTO				CLEAR	
◀◀ ; ●	◀◀ F.R.		◀◀ ; F.B		◀◀ ; REV		◀◀ ; F.B		◀◀	
▶ ; i	▯▯ ; PLAY/PAUSE		▶▯▯ ; PLAY/PAUSE		▶▯▯ ; PLAY		▶▯▯ ; PLAY/PAUSE		▶▯▯	
▶▶ ; ?	▶▶ F.F.		▶▶ ; F.F		▶▶ ; FWD		▶▶ ; F.F		▶▶	
▯ ; X	▯ ; STOP ; СТОП		▯ ; STOP/RET.		▯ ; STOP		▯ ; STOP/RET.		▯	
▯ ; ◊	▯▯ ; PLAY/PAUSE		▯▯ ; PLAY/PAUSE		▯▯ ; PAUSE		▯▯ ; PLAY/PAUSE		▯▯	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 117 F	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD/ 5.1				R/L					
AUDIO ; NICAM	STEREO		LANGUAGE	L/R	AUDIO ; LANGUAGE		AUDIO CH		AUDIO	
VIDEO ; SYS	3D		VIDEO/MODE		VIDEO		SYSTEM SET		Y.Pb.Pr	
☐ ; ZOOM			ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV					N/P					
☐ ; ↻			L/R		KARAOKE ; RAN		PRO/SCAN			
☐ ; LOCK	RESET				ANGLE		ANGLE		ANGLE	
▲ ; FAV			▲ ; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○ ; STANDBY		○ ; STANDBY		POWER		○ ; POWER		○ ; STANDBY	
AV			ANGLE							
⌘	MUTE		MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE	
MENU			MENU		MENU		DVD-MENU		MENU	
EXIT					RETURN				RETURN	
▲	CEN +		▲		↑		▲ ; ECHO +		▲	
◀	SW -		◀		↓		◀ / b		◀	
OK			ENTER		ENTER		ENTER		PLAY	
▶	SW +		▶		▶		▶ / h		▶	
▼	CEN -		▼		↓		▼ ; ECHO -		▼	
⌘ ; SETUP	2.1 CH		SETUP		SETUP		VCD-MENU		SETUP	
♪ ; TITLE	5.1 CH		TITLE		TITLE		TITLE		TITLE.PBC	
☐			PBC		PBC		ODD ; LANGUAGE		▯ PL II	
GUIDE			PROG		PROG		PROGRAM		PROGRAM	
☐							○ ; TIME		A-TIME	
☐			SUBTITLE		SUBTITLE		☐ ; SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	SUR -		REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▯	SUR +		A-B		STEP		▯ ; STEP		A-B	
YELLOW ; ◀	TRE -				A-B					
BLUE ; ▯	TRE +		SLOW		SLOW		◊ ; SLOW-PLAY		▯ ; STEP	
☐			DISPLAY		OSD		OSD		DISPLAY	
☐			GOTO		GOTO					
VOL -	MASTER VOL -		VOL - ; -		VOL -		VOLUME -		VOLUME -	
VOL +	MASTER VOL +		VOL + ; +		VOL +		VOLUME +		VOLUME +	
CH V ; ◀◀	FRONT -		◀◀ ; PREV		◀◀ ; PREV		◀◀		◀◀ ; PREV	
CH A ; ▶▶	FRONT +		▶▶ ; NEXT		▶▶ ; NEXT		▶▶		▶▶ ; NEXT	
± ; SAT			+10		+10		10			
CLEAR ; X							CLEAR/EQ		CLEAR	
◀◀ ; ●	BASS -		◀◀ ; REV		◀◀ ; REV		◀◀		◀◀ ; REV	
▶ ; i			▶▯▯ ; PLAY/PAUSE		▶▯▯ ; PLAY/PAUSE		▶▯▯		PLAY	
▶▶ ; ?	BASS +		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD		▶▶		▶▶ ; FWD	
▯ ; X			▯ ; STOP		▯ ; STOP		▯ ; STOP		▯ ; STOP	
▯ ; ◊			▯▯ ; PLAY/PAUSE		▯▯ ; PLAY/PAUSE		▯▯		▯▯ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	AUX1, AUX2		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 117 F	Код 321		Код 322		Код 323		Код 324		Код 325	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	HDMI		▲ ; +		L/R		DVD		3D ; USB/DVD	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	L/R	LANGUAGE		LANGUAGE	R/L	R/L	
VIDEO ; SYS	VIDEO	P/N	SYSTEM	STEP ; VIDEO	VIDEO		SCART	N/P	P/N	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	ANGLE	ZOOM	
▼ ; TV			▼ ; -		N/P		TUNER	CH.SET	LANGUAGE	
☐ ; ↗	VOCAL		FUNCTION		KARAOKE ; RAN		AUTO	MEMO	SEARCH ; GOTO	
☐ ; LOCK	DEFAULT		GO TO		ANGLE		PRE/TUN		P/ISCAN	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	SLEEP ; STANDBY		○ ; POWER		○ ; POWER				○ ; POWER	
AV	USB/CARD		ANGLE				AUX 1/2		ANGLE	
⌘	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MIC ON/OFF ; MUTE	
MENU	DIRECT		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	RESUME		↶ ; RETURN		RETURN		RESUME		RETURN	
▲	▲		↑		▲		▲		▲	
◀	◀		←		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		→		▶		▶		▶	
▼	▼		↓		▼		▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	EQ	TITLE	
☐	PBC		PBC		PBC		PROG		PBC	
GUIDE	ANGLE		PROGRAM		PROG		FM MODE		PROG	
☐	SUB-T		RANDOM				PROLOGIC			
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▬	STEP		STEP ; VIDEO		STEP		▬/▬ ; PAUSE/STEP		STEP	
YELLOW ; ◀	A-B		REP A-B		A-B		A-B		A-B	
BLUE ; ▬	SLOW		SLOW		SLOW		SLOW		SLOW	
☐	OSD		OSD		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
☐	↶ ; RETURN		RESUME	GOTO	GOTO		RETURN			
VOL -	VOL -		▼ ; -		VOL -		VOL -		VOLUME -	
VOL +	VOL +		▲ ; +		VOL +		VOL +		VOLUME +	
CH V ; ◀	◀ ; PREV		◀ ; PREV		◀ ; PREV		CH -	◀	◀ ; PREV	
CH A ; ▶	▶ ; NEXT		▶ ; NEXT		▶ ; NEXT		CH +	▶	▶ ; NEXT	
± ; SAT	10+		+10 ; 10+		+10		+10		+10	
CLEAR ; X	GO TO		CLEAR				GOTO			
◀ ; ○	◀ ; F.B		◀ ; FR		◀		◀		◀ ; REV	
▶ ; i	▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY/PAUSE	
▶ ; ?	▶ ; F.F		▶ ; FF		▶ ; FF		▶		▶ ; FWD	
■ ; X	■ / ↶ ; STOP/RET.		■ ; STOP		■		■ ; STOP		■ ; STOP	
▬ ; ⬇	▬/▬ ; PLAY/PAUSE		▬ ; PAUSE		▬		▬/▬ ; PAUSE/STEP		▬ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 117 F	Код 326		Код 327		Код 328		Код 329		Код 330	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD						DVD/USB/CARD			
AUDIO ; NICAM	AUDIO		LANGUAGE		AUDIO		AUDIO		ST/MN	
VIDEO ; SYS	DV	PS/IS	P/N		V-MODE		PAL/NTSC		3D ; MODE	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM			
▼ ; TV	TV									
☐ ; ↗	SCAN		TIME		ANGLE		SEARCH		SCAN	
☐ ; LOCK	USB		ANGLE				ANGLE		MEMORY	
▲ ; FAV	OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲			
○	○ ; STANDBY		○ ; POWER		○ ; STANDBY		○		○ ; STANDBY	
AV	SOURCE		MODE ; CLOCK		USB ; USB/CARD		V.MODE		INPUT	
⌘	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU/PBC		MENU		MENU			
EXIT	RETURN									
▲	▲		▲		▲		▲		CEN +	
◀	◀		◀		◀		◀		SUB -	
OK	ENTER	EDIT	ENTER		ENTER		ENTER		SUB +	
▶	▶		▶		▶		▶		CEN -	
▼	▼		▼		▼		▼			
* ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP			
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE/PBC		FM/AM	
☐	DISC OP		FUNCTION		PROG		PROG		FL -	
GUIDE	PROGRAM		PROG		KARAOKE				FL +	
☐	TIMER		SLEEP						FR -	
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTILTE		FR +	
RED ; ●	REPEAT	● ; REC/OTR	REPT		REPEAT		REPEAT		SL -	
GREEN ; ▬	▬ ; STEP		STEP		A-B		▬ ; STEP		SL +	
YELLOW ; ◀	A-B	ERASE	RANDOM		RANDOM		A-B RPT		SR -	
BLUE ; ▬	FINALIZE	QUALITY	SLOW		SLOW		SLOW		SR +	
☐	DISPLAY		OSD		DISPLAY		OSD			
☐	ANGLE	RANDOM	RESUME		RETURN					
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +	
CH V ; ◀	CH-	◀ ; PREV	◀ ; PREV		◀ ; PREV		◀ ; PREV		TUNE -	
CH A ; ▶	CH+	▶ ; NEXT	▶ ; NEXT		▶ ; NEXT		▶ ; NEXT		TUNE +	
± ; SAT	GOTO		+10		GOTO		+10		+10	
CLEAR ; X	ADD/CLEAR				CLEAR		CLEAR			
◀ ; ○	◀ ; FB		◀ ; TUNING		◀ ; REV		◀ ; F.REV			
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY		▶			
▶ ; ?	▶ ; FF		▶ ; TUNING		▶ ; FWD		▶ ; F.FWD			
■ ; X	■ ; STOP		■ ; STOP ; AM/FM		■ ; STOP		■ ; STOP			
▬ ; ⬇	▬/▬ ; PAUSE/STEP		▬ ; PLAY/PAUSE		▬ ; PAUSE		▬ ; PAUSE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 117 F	Код 331		Код 332	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD				
AUDIO ; NICAM	R/L		ST ; AF	
VIDEO ; SYS	P/N		SCN	
☐ ; ZOOM	ZOOM		LOUD ; TA	
▼ ; TV				
☐ ; ↗			INT	
☐ ; LOCK			LOC ; PTY	
▲ ; FAV			▲	
○			PWR ; ○	
AV	MODE		MODE ; SOURCE	
⌘	MUTE		MUTE ; ⌘	
MENU			SEL ; MENU	
EXIT				
▲			VOLUME ▲ ; +	
◀			◀◀ SEARCH ; ◀◀	
OK			SEL ; MENU ; AUDIO	
▶			▶▶ SEARCH ; ▶▶	
▼			VOLUME ▼ ; -	
⌘ ; SETUP	ESP			
♪ ; TITLE	SOUND		BND ; BAND	
☐	PBC		RDM	
GUIDE	DIGEST		RPT ; REPEAT	
⏻	TIME			
☐			AMS ; APS ; MP3	
RED ; ●				
GREEN ; ►	A-B			
YELLOW ; ◀				
BLUE ; ►	SLOW			
☐	OSD		DISP ; CLK ;	
☐	RETURN			
VOL -	VOL -		VOLUME ▼ ; -	
VOL +	VOL +		VOLUME ▲ ; +	
CH V ; ◀◀	◀◀		DOWN ; -10	
CH ▲ ; ▶▶	▶▶		UP ; +10	
± ; SAT				
CLEAR ; X				
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀ SEARCH ; ◀◀	
▶ ; i	▶▶		▶▶ ; PAUSE	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶ SEARCH ; ▶▶	
■ ; X	■			
■ ; ⏻	▶▶		▶▶ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, 3, 4, 5, 6	

Функции кнопок пульта IRC 117 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 117 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
☐ ; ↗		
☐ ; LOCK		
▲ ; FAV		
○	POWER ; ○	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
♪ ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⏻		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ►		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ►		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; ◀-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▶+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P -	
CH ▲ ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P +	
± ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; X		
■ ; ⏻		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>