

Приложение IRC 120 F (версия 21.05.21 03:31)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 120 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101
VCR	102
AUX	103
SAT	104

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
SHIFT + TV*	105
SHIFT + VCR*	106
SHIFT + AUX*	107
SHIFT + SAT*	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 120 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 155
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 344
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 725
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 120 F

Коды к устройствам марки HYUNDAI

Модель*	Устр-во	Код
5Z51-902	TV	141
8897	TV	142
9381-2	TV	125
AT025	TV	154
AUX-02	AUX, CD, DVD	326
AUX-03	AUX, CD, DVD	327
AUX-04	AUX, CD, DVD	327
AUX-05	AUX, CD, DVD	333
AUX-06	AUX, CD, DVD	332
AUX-07	AUX, CD, DVD	335
AUX-08	AUX, CD, DVD	327
AUX-09	AUX, CD, DVD	334
AUX-10	AUX, CD, DVD	336
BC-1202	TV	102
BC-1202A	TV	102
BH-6011B	AUX, CD, DVD	325
BT-0305A	TV	108
BT-0360A	TV	108
BT-0433A	TV	114
BT-0481C	TV	124
DVD-01	AUX, CD, DVD	309
DVD-02	AUX, CD, DVD	310
DVD-03	AUX, CD, DVD	311
DVD-04	AUX, CD, DVD	312
DVD-05	AUX, CD, DVD	313
DVD-06	AUX, CD, DVD	318
DVD-07	AUX, CD, DVD	324
DVD-08	AUX, CD, DVD	328
DVD-11	AUX, CD, DVD	330
DVD-12	AUX, CD, DVD	339
ER2	TV	128
GHB-568	AUX, CD, DVD	319
HB-255	AUX, CD, DVD	313
H-CCR2701G	AUX, CD, DVD	342
H-CMD2000	AUX, CD, DVD	341
H-CMD2009G	AUX, CD, DVD	329
H-CMD4006	AUX, CD, DVD	329
H-CMD4006-1	AUX, CD, DVD	338
H-CMD4008	AUX, CD, DVD	337
H-CMD4027	AUX, CD, DVD	329
HСY-44B	TV/AUX	131
HD-3629	AUX, CD, DVD	308
HH-339	AUX, CD, DVD	301
H-LCD1501	TV	101
H-LCD1510	TV	145

Модель	Устр-во	Код
H-LCD2002	TV	101
H-LCD3210	TV	146
H-LCD701	TV	109
H-LED32V5	TV	137
H-LED32V9	TV	147
H-LED40F502BS2S	TV	149
HMB-L110	AUX, CD, DVD	344
HMB-R3050S	AUX, CD, DVD	343
HOF08B3	TV	119
HOF12G285	TV	137
HX50324B	AUX, CD, DVD	314
HXW-5Y29	TV	103
JKT-107W	TV	150
JX-2006A	AUX, CD, DVD	303
JX-2008B	AUX, CD, DVD	315
JX-3055B	AUX, CD, DVD	321
JX-5011B	TV/AUX	123
JX-C005	TV	155
KF-8000X	AUX, CD, DVD	306
KF-8999A	AUX, CD, DVD	304
KM-1118	AUX, CD, DVD	322
KM-1118-1	AUX, CD, DVD	322
KM-968B-2	AUX, CD, DVD	317
KR-50	TV	153
KR-50-W	TV	153
KT6957	TV/AUX	127
NS-181-P2	TV	139
OST-1000	TV	104
QF-6222	SAT, STB, DVB	401
RC-1	AUX, CD, DVD	323
RC-102	TV	152
RC2000A1	TV	136
RC400	AUX, CD, DVD	307
RC44F	TV	137
RC-48	AUX, CD, DVD	305
RC49D	AUX, CD, DVD	320
RC-815	TV	113
RC-816	TV	113
RC-D010E	AUX, CD, DVD	302
RC-U07-RE	TV	107
RMB1X	TV	105
RR3600G	TV	111
RS53DCG	TV	148
RU 3730D	TV	115
T22Q41	TV	137

Модель	Устр-во	Код
TV-01	TV	106
TV-02	TV	112
TV-03	TV	117
TV-04	TV	118
TV-04A	TV	126
TV-05	TV	120
TV-06	TV	121
TV-07	TV	122
TV-08	TV	109
TV-09	TV	110
TV-10	TV/AUX	129
TV-11	TV	130
TV-12	TV/AUX	132
TV-13	TV	133
TV-14	TV	134
TV-15	TV	138
TV-16	TV/AUX	131
TV-17	TV	140
TV-17 (DVD)	AUX, CD, DVD	331
TV-18	TV/AUX	144
TV-19	TV	151
TVD21	TV	110
TVD23	TV	116
TVD34-M1-1	TV/AUX	131
TVD34-M1-1A	TV/AUX	131
TV-DVD-01	TV/AUX	135
XC-018-T	AUX, CD, DVD	316
XC-D50	AUX, CD, DVD	322
YC-53	TV	143
YH-8566-2	AUX, CD, DVD	340

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722
AKIRA	511, 514, 516, 522, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717
AMCOL	501, 525, 545
ANITECH	501, 525, 616
ATLANTA	501
AVEST	537, 538, 539
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701
BEKO	525, 530, 535, 559, 723
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702
CASIO	529, 705, 706
CHANGHONG	516, 596, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 579, 596, 684, 702
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DOFFLER	684, 708
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603
FUSION	596, 642, 699, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707
HAPPY	501
HARPER	706, 712
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HISENSE	525
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 712, 714, 717
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (MBA)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711
JINLIPI	537, 637
JVC	513, 515, 593, 604
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616
KONKA	537, 538, 580, 561, 581, 616, 626, 717
KRONMARK	596
LOEWE	542, 709
MEDION	525
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708
NAD	518, 525
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NESONS	708
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680
ONWA	524, 525
OPERA	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655
RADUGA	525, 545, 569, 583
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725
RFT	535, 618
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714
ROVERSCAN	662
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714
SABA	509, 510, 521, 602
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708
SIEMENS	512, 525, 660
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724
SUPER GENERAL	537
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	521, 538, 540, 642
TEAC	525
TECHNICS	531, 537, 538
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702
TOSHIBA	516, 544, 553, 604, 651
TRONY	516, 525, 537, 538, 550, 574, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525, 708
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 598, 702, 714
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613
XORO	522, 526, 545
XPX	663
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIRTONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ARRIS	883, 963, 974
ASTON	811
BBK	931
BIG STAR	965
BIGSAT	839, 840, 903, 936
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946, 961
DELTA SYSTEMS	985
DIGIFORS	946
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	950, 968
DR.HD	983
DRE	804, 888
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EPLUTUS	961
EUROSKY	840, 981
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS (GI)	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GENERAL SATELLITE	804, 868, 888, 907, 933, 954
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HD BOX	847, 911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUAVEE	946
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
INTERCROSS	988
INTRO	978
KAON	820, 949
KARTINA TV	934
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901, 974
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
OPTICUM	971
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	946, 967, 992
PAUXIS	842, 859
PERFEO	960, 981
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
REXANT	977
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SELENGA	946
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922
WORLD VISION	821, 928, 951, 952, 961, 968
XSAT	801, 807
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
АРБАКОМ	967
БИЛАИН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963, 988, 993
СИГНАЛ	867, 968
ТВОЁ ТВ	820
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	TV/CATV						ARC	ARC		
AUDIO; NICAM	SV		SYS.; Ⓞ		AUDIO		SSM; SPM	I/II	S.SYS; SOUND SYS	
VIDEO; SYS	VGA				SYS; SIF		PSM; PPM; PP		COLOR SYS.	
☐; ZOOM							POSITION			
▼; TV	TV						TV/PC			
☐; ↗	☐; ON/OFF				SCAN		PIP			
☐; LOCK	AUTO SCAN		P.P.	LOCK; LING.	↔; ⏪; P.P		EYE			
▲; FAV							FAV.PR; Ⓞ		FAVORITE; SURF	
Ⓞ	Ⓞ		Ⓞ		Ⓞ; POWER		Ⓞ; POWER		STANDBY; Ⓞ	
AV	AV		A.V.; AV/TV		TV/AV		TV/AV; AV; AV/TV	INPUT	TV/AV	
⌘	MUTE		⌘		⌘; MUTE		⌘; MUTE; ⌘		MUTE	
MENU	ENTER; MENU		MENU; PRESET		MENU; PIC		MENU		MENU; MENU/INS	
EXIT	EXIT/STEREO		OFF				SWAP			
▲	CH +; ▲				CH ▲; CH +		PR ▲		P + ▲; PRO. ▲	
◀	VOL -; ◀				VOL ▼; V -		VOL ◀		V - ◀; VOL. ◀	
OK	ENTER; MENU						OK		OK	
▶	VOL +; ▶				VOL ▲; V +		VOL ▶		V + ▶; VOL. ▶	
▼	CH -; ▼				CH ▼; CH -		PR ▼		P - ▼; PRO. ▼	
⌘; SETUP			P.MODE	PICTURE	MODE; PRE		SUPER PICTURE; Ⓞ	DRP	PIC.; DEL.; PIC./DEL.	
♪; TITLE	EXIT/STEREO		S.MODE	SOUND	WOOF		SUPER SOUND; Ⓞ			
☐	MEMORY		ON/MIX		CHANNEL; EDIT		☐; TEXT/MIX; TXT		CALENDAR	
GUIDE	MEMORY RECALL		CLOCK; S.MODE		RECEIVE; CLOCK		MODE		CAPS	
Ⓞ	SLEEP		Ⓞ		SLEEP		SLEEP; Ⓞ	MODE; ☐; SLEEP	SLEEP	
☐			Q.VIEW				MIX; ☐		NOTE; NOTEBOOK	
RED; ●	☐		RED				RED; PIP. PR -		AT	
GREEN; ►	☐		GREEN				GREEN; PIP. PR +		S.EFFECT	
YELLOW; ◀	☐		YELLOW				YELLOW; PIP. SWAP		B.E	
BLUE; ►	☐		BLUE				BLUE; PIP. INPUT		SURROUND	
☐	INFO		☐		CALL; DISPLAY		☐; LIST		DISPLAY	
☐	CHRTN				RETURN; ☐; CH/EN		FAV.PR; Ⓞ		RECALL; A/CH	
VOL -	VOL -; ◀		VOL -		VOL ▼; V -		VOL ◀		V - ◀; VOL. ◀	
VOL +	VOL +; ▶		VOL +		VOL ▲; V +		VOL ▶		V + ▶; VOL. ▶	
CH V; ⏪	CH -; ▼		PROG -		CH ▼; CH -		PR ▼	PR ▼	P - ▼; PRO. ▼	
CH ▲; ►	CH +; ▲		PROG +		CH ▲; CH +		PR ▲	PR ▲	P + ▲; PRO. ▲	
+/ SAT			-/-		-/-		*			
CLEAR; X							☐; UPDATE; POSIT.			
◀; Ⓞ			SUB.PAGE				☐; TIME; Ⓞ			
▶; i			INDEX				☐; LIST; SCAN; i		GAME	
▶; ?			REVEAL; PICTURE				☐; REVEAL; ?			
■; X			STOP; SOUND				☐; HOLD; STILL			
■; Ⓞ			SIZE; P.MODE				SIZE; Ⓞ; Q.VIEW			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			Ⓞ +						CH +; SCAN	
AUDIO; NICAM			Ⓞ						ACOUSTICS	
VIDEO; SYS	SYSTEM						☐; ☐		AUTO; DPF; HDMI	
☐; ZOOM	ZOOM				ZOOM; ☐; ☐; SIZE		☐		ZOOM	☐; CH-
▼; TV	TV/AV								CH -; ☐	
☐; ↗	PP		Ⓞ -		SCAN; REVEAL; RES.		AUTO		☐; ☐	SCAN
☐; LOCK	LOCK		AUTO		☐; LOCK; SUBTIT.				STILL	LOCK
▲; FAV							Ⓞ		FAV	☐; FAVS; CH+
Ⓞ	POWER		Ⓞ; POWER		Ⓞ		Ⓞ; POWER; ST-BY		POWER; Ⓞ	
AV	TV/AV		☐; SOURCE		TV/AV		VIDEO; TV/AV		AV; TV/AV	
⌘	MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE		MUTE; ⌘	
MENU	MENU		☐; MENU		MENU		MENU		MENU	F.MENU
EXIT									EXIT	
▲	PROG. ▲		CH ▲		▲		CH +; ▲		CH +; P +; Ⓞ	
◀	VOL ◀		VOL ▼		◀		VOL -; ◀		VOL -; V -; Ⓞ	
OK	MENU		☐/OK		MENU		MENU		ENTER; OK	
▶	VOL ▶		VOL ▲		▶		VOL +; ▶		VOL +; V +; Ⓞ	
▼	PROG. ▼		CH ▼		▼		CH -; ▼		CH -; P -; Ⓞ	
⌘; SETUP	PICTURE		P.P		-P/-; P.P; P.MODE		MODE		P.MODE	
♪; TITLE			S.P		-S/-; SOUND		LANG		S.MODE	
☐	OPTION		☐; TELETXT		TEXT		CALE; CAL		☐	
GUIDE			POS		GAME; HOLD		GAME		☐; E/W	
Ⓞ	SLEEP		TIMER		Ⓞ; SLEEP		TIMER		SLEEP	
☐			☐; MIX		CALENDAR; MIX				CAL; BIORHYTHM	
RED; ●			RED; Ⓞ; STEREO		RED; PICTURE; ☐				RED; PICTURE; INFO	☐; E/W; CC
GREEN; ►			GREEN; Ⓞ; TIMER		GREEN; Ⓞ				GREEN; SOUND	☐; PROG
YELLOW; ◀			YELLOW; ☐; DSP		YELLOW; TIMER				YELLOW; TIMER	☐; ☐
BLUE; ►			BLUE; AUTO		BLUE; SOUND; SUR.				BLUE; SETUP	
☐	DISPLAY		☐; DSP		CALL; ?; DISP; ☐		CALL		DISPLAY; DSP	
☐	RECALL		☐; S		☐; QV; ALT		☐		RECALL	
VOL -	VOL ◀		VOL ▼		V +; -/-; VOL -; ◀		VOL -; ◀		VOL -; V -; Ⓞ	
VOL +	VOL ▶		VOL ▲		V +; -/-; VOL +; ▶		VOL +; ▶		VOL +; V +; Ⓞ	
CH V; ⏪	PROG. ▼		CH ▼		P -; PR -; CH -; ▼		CH -; ▼		CH -; P -; Ⓞ	☐; CH-
CH ▲; ►	PROG. ▲		CH ▲		P +; PR +; CH +; ▲		CH +; ▲		CH +; P +; Ⓞ	☐; FAVS; CH+
+/ SAT			-/-		-/-		-/-		DIGIT; -	
CLEAR; X					CANCEL				DEMO; TUNE; ☐	
◀; Ⓞ			Ⓞ; CLOCK		SUBCODE		☐; GAME		☐; GAME	
▶; i			☐; INDEX						☐; HELP; Ⓞ/III	
▶; ?			☐; REVEAL		REVEAL				☐; LOCK	
■; X			☐; HOLD		HOLD				☐	
■; Ⓞ			☐		SIZE				☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	☐ PAGE									
AUDIO ; NICAM	S-STD	SURROUND	S.M.				- S -		PROG UP	
VIDEO ; SYS	P-STD	M/S					- P -		S.STD	
☐ ; ZOOM	WIDE		ZOOM				☐		P.STD	
▼ ; TV	☐ PAGE		TV						SIZE	
☐ ; ↵	TV/PC (PC)	☐ ; STORE	I/II						PROG DN	
☐ ; LOCK	AUTO ADJ (PC)				LOCK		PRESET		PIP	AUTO
▲ ; FAV	☐ ; LIST/FLOF						☐		STILL	
☐	☐ ; POWER		☐		☐		☐		A/D	
AV	TV/VIDEO		TV/AV		TV/AV		TV/AV		TV/VIDEO ; SOURCE	SOURCE
⌘	⌘ ; MUTE		⌘		⌘ ; MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU ; ☐		MENU		MENU		M		MENU ; ☐	
EXIT	SKIP								SKIP ; PC	
▲	PROG ▲		PROG. +		CH + ; P + ; ▲		P +		▲ ; ☐	
◀	VOL -		VOL. -		VOL. - ; V - ; ◀		V -		◀	
OK	MENU ; ☐		MENU		MENU		M		ENT ; ■	
▶	VOL +		VOL. +		VOL. + ; V + ; ▶		V +		▶	
▼	PROG ▼		PROG. -		CH - ; P - ; ▼		P -		▼ ; ☐	
⌘ ; SETUP	SETUP		P.M.		PIC.MODE ; - P -		PICTURE		MULTI	
♪ ; TITLE	LANGUAGE (OSD)		S.M.	S.M.	S. MODE ; - S -		SOUND		M/S	
☐	☐ ; TV/TEXT		☐ ; CLK/LAGE		PIC		TEXT		☐	
GUIDE	POSITION (OSD)		☐ ; CLK/LAGE		MSG		MIX		POSITION	
☐	SLEEP		SLEEP		☐ ; SLEEP		☐		SLEEP	
☐	☐ ; MIX		☐ ; MIX		FIRE		SUBTITLE		☐	
RED ; ●	RED		RED ; R ; C.S		RED ; ☐	RED ; SLEEP	RED ; PICTURE		RED	
GREEN ; ▬	GREEN		GREEN ; G ; PC.ADJ.		GREEN ; DISPLAY	GREEN ; - P -	GREEN ; ☐		GREEN ; PROG DN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; Y ; SLEEP		YELLOW ; PIC	YELLOW ; - S -	YELLOW ; TIMER		YELLOW ; PROG UP	
BLUE ; ▬	BLUE		BLUE ; C ; ZOOM		BLUE ; MSG	BLUE ; ☐	BLUE ; SOUND		BLUE	
☐	DISPLAY		☐		DISPLAY ; ☐ ; DISP		☐		DISPLAY	
☐	QUICK		Q.VIEW		RECALL ; QV ; ☐		QV		Q-VIEW	
VOL -	VOL -		VOL. -		VOL. - ; V - ; ◀		V -		VOLUME -	
VOL +	VOL +		VOL. +		VOL. + ; V + ; ▶		V +		VOLUME +	
CH V ; ◀	PROG ▼		PROG. -		CH - ; P - ; ▼		P -		PROGRAM ▼	
CH A ; ▶	PROG ▲		PROG. +		CH + ; P + ; ▲		P +		PROGRAM ▲	
+/ SAT	-/-		-/-	-/-	-/-				-/-	
CLEAR ; X	☐ ; CANCEL		☐ ; CANCEL	-/-			CANCEL		☐	
◀ ; ●	☐ ; SUB PAGE		☐ ; SUB.PAGE	☐ ; SUB.PAGE			☐		☐	
▶ ; i	☐ ; INDEX		☐ ; INDEX	☐ ; INDEX			INDEX		☐	
▶ ; ?	☐ ; REVEAL		☐ ; REVEAL				REVEAL		☐	
■ ; X	☐ ; HOLD		☐ ; HOLD				HOLD		☐	
■ ; ⬇	☐ ; SIZE		☐ ; SIZE				☐		☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					☐ ; PGUP				DVD	
AUDIO ; NICAM	NICAM		SUBP/NICAM		NICAM/A2				AUDIO	
VIDEO ; SYS			SYSTEM		SYSTEM				PP	
☐ ; ZOOM	ZOOM									
▼ ; TV	TV/AV		TV/AV		☐ ; PGDN					
☐ ; ↵	SCAN						SCAN			
☐ ; LOCK	STILL						LOCK		⏮	
▲ ; FAV	FAVORITES									
☐	POWER		☐ ; POWER		☐ ; POWER		☐		☐	
AV	TV/AV		TV/AV		AV/TV ; SOURCE		AV/TV		AV/TV	
⌘	MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE		⌘		⌘	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	DISC MENU
EXIT					EXIT					
▲	▲		CH+		▲		PROG. +		CH ▲	
◀	◀		VOL-		◀		VOL. -		VOL ◀	
OK	ENTER		MENU		ENTER		MENU		OK	
▶	▶		VOL+		▶		VOL. +		VOL ▶	
▼	▼		CH-		▼		PROG. -		CH ▼	
⌘ ; SETUP	P.MODE		P-MODE		P.MODE		P.P.			
♪ ; TITLE	S.MODE		S-MODE		S.MODE		S.S.			
☐	EDIT		TXT/TV		☐ ; TEXT		TEXT		TEXT	MIX
GUIDE	CAL		RETURN		RETURN				REP	
☐	SLEEP		SLEEP		SLEEP		☐ ; SLEEP		●	TIME ; ☐
☐	POSITION		MIX		MODE		MIX		SUB	
RED ; ●	INSERT		RED		RED		RED		RED ; ◀	
GREEN ; ▬	GAME		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN ; ▶	
YELLOW ; ◀	C.TEMP		YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; ▬	
BLUE ; ▬			CYAN		CYAN ; BLUE		BLUE		BLUE ; ■	
☐	DISPLAY		CALL		DISPLAY		☐ ; DISPLAY		☐	
☐	RECALL		RECALL		☐		Q.VIEW		☐	
VOL -	VOL-		VOL-		VOL- ; VOL ▼		VOL. -		VOL ◀	
VOL +	VOL+		VOL+		VOL+ ; VOL ▲		VOL. +		VOL ▶	
CH V ; ◀	CH-		CH-		CH- ; CH ▼		PROG. -		CH ▼	⏮
CH A ; ▶	CH+		CH+		CH+ ; CH ▲		PROG. +		CH ▲	⏭
+/ SAT	-/-		-/-	-/-	-/-					
CLEAR ; X			CANCEL				CANCEL			
◀ ; ●					☐ ; SUBPAGE		SUB PAGE		◀	
▶ ; i			INDEX		☐ ; INDEX		INDEX		▶	i
▶ ; ?			REVEAL		☐ ; REVEAL		REVEAL		▶	?
■ ; X			HOLD		☐ ; HOLD		HOLD		■	HOLD
■ ; ⬇			SIZE		☐ ; SIZE		SIZE		■	☐
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD					USB		P+ (PIP)			
AUDIO; NICAM					AUDIO		POS (PIP)			
VIDEO; SYS	SYS		SYS		SCART		SIZE (PIP)			
☐; ZOOM					ZOOM		ZOOM; SURROUND		ZOOM; ☐	
▼; TV			TV/AV		TV/DVD		P- (PIP)			
☐; ↗	MIRROR		>>>>; AUTO		PSCAN		PIP	SCAN; PC AD	SCAN	
☐; LOCK					■; FINALIZE		FREEZE	FREEZE (PIP)	■; LOCK	
▲; FAV					▲; OPEN/CLOSE		SWAP (PIP)			
⊖	⊖; POWER		⊖; POWER		⊖; STANDBY		⊖; POWER		POWER; ⊖; ST-BY	
AV	TV/AV		TV/AV		AV		TV/AV; SOURCE	SOURCE (PIP)	TV/AV; TB/AB; AV	
⌘	⌘; MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE		MUTE		MUTE; ⌘	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU; MEHЮ	
EXIT					RETURN					
▲	CHANNEL +		CHANNEL +		▲; CH +		▲		CH +; PR ▲; ↑; P +	
◀	VOLUME -		VOLUME -		◀		◀		V -; 3B ▼; ←; ↙	
OK					SELECT		OK		MENU; MEHЮ	
▶	VOLUME +		VOLUME +		▶		▶		V +; 3B ▲; →; ↘	
▼	CHANNEL -		CHANNEL -		▼; CH -		▼		CH -; PR ▼; ↓; P -	
⌘; SETUP			MIRROR		SETUP				→P-; P.M.; PICT.	
♪; TITLE					TITLE		I/II		→S-; S.MODE	
☐					PRO. DISC		TEXT; TXT		TEXT; GAME	
GUIDE					DV					
⊖	⊖		⊖		TIMER		SLEEP		ТАЙМЕР; SLEEP	
☐					SUB-T		MIX		MIX; CALENDAR	
RED; ●					REC. MODE	●; REC	RED; →P-		RED; PICT; ИЗОБП.	
GREEN; ►					STEP	⊘; ERASE	GREEN; →S-		GREEN; ⊖; CLOCK	
YELLOW; ◀					A-B REPEAT		YELLOW; SLEEP		YEL.; TIME; ТАЙМЕР	
BLUE; ►					SLOW		BLUE; CALL		BLUE; SOUND; 3BYK	
☐	VIEW MODE		VIEW MODE		OSD		CALL		?; CALL; ☐; DISP	
☐			§		RETURN		☐		QV; ☐; A/CH; ALT	
VOL -	VOLUME -		VOLUME -		VOL -		V -; VOL -		V -; 3B ▼; ←; ↙	
VOL +	VOLUME +		VOLUME +		VOL +		V +; VOL +		V +; 3B ▲; →; ↘	
CH V; ◀	CHANNEL -		CHANNEL -		▼; CH -	◀; PREV	P -; CH ▼		CH -; PR ▼; ↓; P -	
CH ▲; ▶	CHANNEL +		CHANNEL +		▲; CH +	▶; NEXT	P +; CH ▲		CH +; PR ▲; ↑; P +	
+-; SAT	-/-				GOTO		-/-			
CLEAR; X					ADD/CLEAR		CANCEL		CANCEL	
◀; ●					◀; REV		SUBPAGE; SUBCOD.		SUBCODE	
▶; i					▶; II; PLAY/PAUSE		INDEX			
▶; ?					▶; FWD		REVEAL		REVEAL	
■; X					■; STOP		HOLD		HOLD; GAME	
II; ⬇					▶; II; PLAY/PAUSE		SIZE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	▲; PGUP		DVD/DVB SETUP		▲; AUDIO					
AUDIO; NICAM	NICAM/A2		AUDIO	NICAM	I/II; AUDIO		NICAM/A2; LANG.			
VIDEO; SYS	SYSTEM		PVR INFO							
☐; ZOOM			ASPECT		SETUP; ASPEC./DVD		ASPECT; ZOOM			
▼; TV	☐; PGDN		INFO							
☐; ↗			PIP				REPEAT			
☐; LOCK			ANGLE				A-B			
▲; FAV			▲	FAV	EXIT; EXIT/▲		▲		FAV	
⊖	⊖; POWER		⊖; POWER		⊖		⊖		⊖; STANDBY	
AV	AV/TV; SOURCE		SOURCE	DVD SOURCE	SOURCE		INPUT		TV/AV	
⌘	⌘; MUTE		MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE	
MENU	MENU		TV MENU	DVD MENU	MENU		MENU; OSD MENU	MENU	MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT; EXIT/▲		EXIT			
▲	▲		▲		▲		▲		CH ▲	
◀	◀		◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	ENTER		ENTER		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶		VOL ▶	
▼	▼		▼		▼		▼		CH ▼	
⌘; SETUP	PMODE		PIC	DVD/DVB SETUP	→P-; P.M.; P.STD	SETUP	PICTURE	SETUP	P.EFFECT	
♪; TITLE	SMODE		SOUND	TITLE	→P-; S.MODE; S.STD		SOUND	TITLE	S.EFFECT	
☐	☐; TEXT		TEXT	PBC	SUBTITLE; ☐; A-B		TV/TXT; SLOW		AT	
GUIDE			EPG		☐; TTX/MIX; ►►				HEALTH	
⊖	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
☐			SUBTITLE	REC LIST	SUBTITLE; ☐; A-B		SUBTITLE			
RED; ●	RED		RED; ◀	●; REC	RED; ◀		RED; ◀		F1	
GREEN; ►	GREEN		GREEN; ►►		GREEN; ►►		GREEN; ►►		F2	
YELLOW; ◀	YELLOW		YELLOW; ◀		YELLOW; ◀		YELLOW; ◀		F3	
BLUE; ►	CYAN		BLUE; ►►		BLUE; ►►		BLUE; ►►	SLOW	F4	
☐	DISPLAY		DISPLAY	DVD DISPLAY	INFO		DISPLAY		DISPLAY	
☐			RECALL/GOTO	RETURN	☐		☐		RECALL	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL ◀	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL ▶	
CH V; ◀	CH -		CH -		PROGRAM -		CH -		CH ▼	
CH ▲; ▶	CH +		CH +		PROGRAM +		CH +		CH ▲	
+-; SAT	-/-		REPEAT		-/-; FAV; USB/CARD		-/-			
CLEAR; X					☐; CANCEL; ■					
◀; ●	☐; SUBPAGE		◀	☐; PBC	☐; SUBPAGE; REP	◀	◀	SUBPAGE; PROG.		
▶; i	☐; INDEX		▶; II	☐; RETURN	☐; INDEX; GOTO	▶; II	▶; II	INDEX; INTRO		
▶; ?	☐; REVEAL		▶	☐; REPEAT	☐; REVEAL; ZOOM	▶	▶	REVEAL; TITLE		
■; X	☐; HOLD		■	☐; ANGLE	☐; HOLD/FAV/SUB.	■	■	HOLD; GOTO		
II; ⬇	☐; SIZE		▶; II	☐; TITLE	☐; SIZE; DISC MENU	▶; II	▶; II	SIZE; ANGLE		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 131		Код 132		Код 133		Код 134		Код 135	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD ; USB/SD ; PC		▶▶						PGUP ; SLOW	
AUDIO ; NICAM	Ⓞ III ; AUDIO	S.MODE	NICAM		AUDIO ; CALENDAR		CH/II		NICAM	AUDIO
VIDEO ; SYS	P.MODE				SYS. ; MODE ; GAME				ANGLE	
☐ ; ZOOM	☐ ; ZOOM ; SIZE		ASPECT		ZOOM ; PIC ; ☐ ; MAR.				ASPECT	ZOOM
▼ ; TV	USB		◀◀				AV/TV		PGDW ; STEP	
☐ ; ↻	☐ ; PIP	EXIT ; SCAN	PC AUTO		P.P. ; AUTO ; P.MODE		SCAN		D.SUB	
☐ ; LOCK	☐ ; TOOLS ; HDMI		USB		GAME ; AUDIO ; LOCK		LOCK		D.DISP	
▲ ; FAV	E/W ; ▲ ; RADIO	♥ ; TITLE	FAV						▲ ; EJECT ; AUTO	
⊖	⊖ ; POWER		⊖ ; STANDBY		⊖ ; POWER		⊖		⊖ ; STANDBY	
AV	☐ ; SOURCE ; INPUT		SOURCE		VIDEO ; TV/AV ; AV		AV/TV		INPUT	
⊘	⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE		⊘		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU ; M		MENU		LCD MENU	D.MENU
EXIT	EXIT ; SCAN		EXIT						DVD SETUP ; EXIT	
▲	▲		▲		CH + ; P+ ; ▲		PROG. +		▲	
◀	◀		◀		VOL - ; ◀- ; V- ; ◀		VOL. -		◀	
OK	ENTER		ENTER		MENU ; M		MENU		ENTER	
▶	▶		▶		VOL + ; ▶+ ; V+ ; ▶		VOL. +		▶	
▼	▼		▼		CH - ; P- ; ▼		PROG. -		▼	
* ; SETUP	* ; SETUP	SETUP	PMODE		⚡ L/R ; GAME ; PICT.		P.P.		PMODE	DVD SETUP ; EXIT
♪ ; TITLE	♪ ; TITLE	TITLE	SMODE		⚡ U/D ; SOUND ; S.M		S.S.		SMODE	TITLE
☐	☐ ; TEXT		TEXT		GAME		MIX ; TEXT		TEXT	
GUIDE	EPG ; SETUP ; ☐				LANG ; SCAN ; OPTIO.				D.MENU	
⊖	SLEEP ; MENU		SLEEP		SLEEP ; ⊖		⊖		SLEEP	
☐	☐ ; SUBTITLE								TITLE	D.SUB
RED ; ●	RED ; ◀		RED				RED		RED ; PROGRAM	
GREEN ; ►	GREEN ; ►		GREEN				GREEN		GREEN ; INTRO	STEP
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ◀		YELLOW				YELLOW		YELLOW ; REPEAT	
BLUE ; ►	BLUE ; ►		BLUE				BLUE		BLUE ; A-B	SLOW
☐	☐ ; INFO ; DISP		DISPLAY		CALL ; DISPLAY ; OSD		☐		DISPLAY	D.DISP
☐	☐ ; RECALL	REPEAT	☐		☐ ; RECALL ; QV		Q.VIEW		☐	
VOL -	VOL - ; ◀-		VOL -		VOL - ; ◀- ; V- ; ◀		VOL. -		VOL. -	
VOL +	VOL + ; ▶+		VOL +		VOL + ; ▶+ ; V+ ; ▶		VOL. +		VOL. +	
CH V ; ◀	CH - ; P v	◀◀	CH -	◀◀	CH - ; P- ; ▼		PROG. -		CH. -	◀◀
CH A ; ►	CH + ; P ▲	▶▶	CH +	▶▶	CH + ; P+ ; ▲		PROG. +		CH. +	▶▶
+/ SAT	LIST ; REPEAT		-/-		-/-		-/-		-/-	
CLEAR ; X	☐ ; CANCEL						CANCEL		GOTO	
◀◀ ; ●	◀◀ ; SUBTITLE	☐ ; SUBTITLE	◀◀	SUBPAGE			SUB.PAGE		◀◀	SUBPAGE ; ZOOM
▶▶ ; i	▶▶ ; TEXT	☐ ; TEXT	▶▶	INDEX			INDEX		▶▶	INDEX
▶▶ ; ?	▶▶ ; SOURCE	☐ ; SOURCE	▶▶	REVEAL			REVEAL		▶▶	REVEAL ; AUDIO
■ ; X	■ ; HOLD	☐ ; HOLD	■	HOLD			HOLD		■	HOLD
■ ; Ⓞ	■ ; TEXT	☐ ; ZOOM ; SIZE	■	SIZE			SIZE		■	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 136		Код 137		Код 138		Код 139		Код 140	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	SmartTV						ANALOG RGB			
AUDIO ; NICAM	YouTube		AUDIO				LANG	☐ ; STEREO	III ; DUAL	
VIDEO ; SYS	OPTION ; LIST		P/N				AV3/S-VIDEO		MULTIMEDIA	
☐ ; ZOOM	SIZE ; SCALE ; ZOOM		16:9		ZOOM		☐ ; ZOOM		☐ ; ZOOM	
▼ ; TV	TV	TV					TV		TV ; TV/PC	
☐ ; ↻	ECO		COLOR				AV2	AUTO	PIP	
☐ ; LOCK	SUB. ; FREEZE		F1		FREEZE		☐ ; STILL		PC AUTO	
▲ ; FAV	USB				FAV.		DIGITAL RCA			
⊖	⊖		⊖ ; POWER		⊖		⊖ ; POWER		⊖ ; POWER	
AV	SOURCE		SOURCE		AV/TV		AV1	SOURCE	☐ ; INPUT	
⊘	⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU ; ☐	TV MENU ; ☐	MENU	
EXIT	EXIT		⊖ ; ROTATE							
▲	▲ ; ◀◀		▲		▲		▲		PR ▲	
◀	◀ ; ◀◀ ; ZOOM -		◀		◀		◀		VOL ◀	
OK	OK ; ►►		OK		MENU		SEL		OK ; ■ ; ⊖	
▶	▶ ; ►► ; ZOOM +		▶		▶		▶		VOL ▶	
▼	▼ ; ►►		▼		▼		▼		PR ▼	
* ; SETUP	PICTURE ; P.EFFECT		SMART P				☐ ; PICTURE		PSM	
♪ ; TITLE	SOUND ; S.EFFECT		SMART S		S.M.		☐ ; SOUND		SSM	
☐	TXT ; TEXT		☐				☐ ; TEXT		☐ ; TEXT	
GUIDE	GUIDE ; EPG						ADD/DEL		☐ ; MIX	
⊖	SLEEP	TIME SHIFT	⊖		⊖ ; SLEEP		SLEEP		SLEEP	
☐	SUBTITLE						☐		LIST	
RED ; ●	RED ; MTS ; F1	REC			RED ; ☐		RED ; PIP	COMPONENT 1	RED ; PR+	
GREEN ; ►	GREEN ; F2				GREEN ; ⊖		GREEN ; SWAP	COMPONENT 2	GREEN ; PR-	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ● ; F3		◀◀ ; PREV.		YELLOW ; P.P.		YELLOW ; POSITION		YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE ; DEMO ; ☐ ; F4		▶▶ ; NEXT		BLUE ; S.M.		BLUE ; SIZE		BLUE ; INPUT	
☐	INFO ; DISPLAY		INFO		☐		RECALL		Q.VIEW	
☐	RETURN		☐		Q.VIEW		PREV.CH			
VOL -	VOL - ; V - ; VOL ▼		VOL -		VOL -		VOL -		VOL ◀	
VOL +	VOL + ; V + ; VOL ▲		VOL +		VOL +		VOL +		VOL ▶	
CH V ; ◀	CH - ; P - ; CH ▼	◀◀	CH - ; PROG. -	◀◀ ; PREV.	PROG. -		CH -	☐ ; TWIN PIC	PR ▼	
CH A ; ►	CH + ; P + ; CH ▲	▶▶	CH + ; PROG. +	▶▶ ; NEXT	PROG. +		CH +	☐ ; SCREEN	PR ▲	
+/ SAT	LIST		-/-		-/- ; Q.VIEW		+100/FAV.CH		* ; ARC* ; ARC	
CLEAR ; X							☐		☐ ; UPDATE	
◀◀ ; ●	◀◀ ; SUB. ; FREEZE		◀◀ ; REV.				☐		☐ ; TIME	
▶▶ ; i	▶▶ ; INDEX ; TV		▶▶ ; PLAY				☐		☐ ; INDEX	
▶▶ ; ?	▶▶ ; REV.		▶▶ ; FWD.				☐		☐ ; REVEAL	
■ ; X	HOLD		■ ; STOP				☐		☐ ; HOLD	
■ ; Ⓞ	■ ; SIZE		■ ; PAUSE				☐		☐ ; SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 141		Код 142		Код 143		Код 144		Код 145	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD					FAV+		DVD/SD/USB		PGUP; PGDW	
AUDIO; NICAM	AUDIO		AUDIO		NICAM		AUDIO		NICAM	
VIDEO; SYS	SYS; C-SYS; Сист-а		SYS							
☐; ZOOM	ZOOM				ASPECT		ZOOM		ASPECT	
▼; TV	—				FAV-				PGDW; PGUP	
☐; ↻	—		SCAN		AUTO				AUTO	
☐; LOCK	PP; ↻; P.MODE		P.P		FREEZE					
▲; FAV					FAV					
⊖	POWER; ⊖		⊖		⊖; POWER		TFT ON/OFF		⊖; STANDBY	
AV	TV/AV; TB/AB		AV		INPUT		MODE		INPUT	
⌘	MUTE; ⌘		⌘		⌘; MUTE		MUTE		⌘; MUTE	
MENU	MENU; PRESET		MENU		MENU		PBC; MENU		MENU	
EXIT					EXIT		GOTO		EXIT	
▲	CH +; P +; CH ▲; ▲		P +; P ▲		▲		▲		▲	
◀	V -; VOL -; ◀		V -; ◀		◀		◀		◀	
OK	MENU; PRESET		SELECT		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	V +; VOL +; ▶		V +; ▶		▶		▶		▶	
▼	CH -; P -; CH ▼; ▼		P -; P ▼		▼		▼		▼	
⌘; SETUP	PICTURE; PIC				P.MODE		SETUP		P.MODE	
♪; TITLE	AUDIO; SOUND				S.MODE		TITLE		S.MODE	
☐	GAME				TEXT				TEXT	
GUIDE	WOOF		GAME				PROGRAM			
⊖	SLEEP; ZOOM		SLEEP		SLEEP				SLEEP	
☐	CLOCK; OPTION; ⊖						COPY; SUBTITLE			
RED; ●					RED		REPEAT		RED	
GREEN; ►					GREEN		A-B		GREEN	
YELLOW; ◀					YELLOW				YELLOW	
BLUE; ►					BLUE				CYAN	
☐	OSD; DISPLAY; CALL		DISP		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
☐	REP; RECALL; ALT.		☐; ☐		☐; ☐	REPEAT; REVEAL	RETURN		☐	
VOL -	V -; VOL -; ◀		V -; ◀		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	V +; VOL +; ▶		V +; ▶		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V; ◀	CH -; P -; CH ▼; ▼		P -; P ▼		CH -	◀; INDEX	CH -; ◀		CH -	
CH ▲; ►	CH +; P +; CH ▲; ▲		P +; P ▲		CH +	►; SIZE	CH +; ►		CH +	
+/ SAT	-/-; -/-		-/-		+/		10+		-/-	
CLEAR; X					GOTO; SUBPAGE					
◀; ●					◀; MEDIA	SUBPAGE	◀		SUBPAGE	
▶; i					▶; TEXT	INDEX	▶		INDEX	
▶; ?					▶; SUBTITLE	REVEAL	▶		REVEAL	
■; X					■; HOLD	HOLD	■		HOLD	
■; ⬇					■; TEXT	SIZE	■		SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 146		Код 147		Код 148		Код 149		Код 150	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	FAV +		DVB		▶; SUBPAGE		▶		▶	
AUDIO; NICAM	ROOT; AUDIO	NICAM	TOOLS		AUDIO		AUDIO; ◀/▶		◀/▶; AUDIO	
VIDEO; SYS	REPEAT		☐ III; AUDIO				REC.LIST			
☐; ZOOM	ASPECT; ZOOM; SIZ		☐; ☐				ZOOM		ZOOM	
▼; TV	FAV -		DMP; USB		◀; REVEAL		◀		◀	
☐; ↻	AUTO		☐		TV/RADIO		☐			
☐; LOCK	HOME; FREEZE		☐		FREEZE; ☐		USB			
▲; FAV	FAV		▲	♥	MIX; FAV.LIST		FAV		♥	
⊖	⊖; POWER		⊖; POWER		⊖; STANDBY		⊖; POWER		⊖; POWER	
AV	INPUT		☐; SOURCE	SD	☐; SOURCE		SOURCE		SOURCE	
⌘	⌘; MUTE		⌘		⌘; MUTE		⌘		⌘; MUTE	
MENU	MENU	HOME; FREEZE	MENU	DMENU	☐; MENU		MENU	⬆	MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER; OK		ENTER		ENTER		ENTER; OK		ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⌘; SETUP	P.MODE; - + S.MODE; - +	TV/RADIO	SETUP	PROG	P.MODE; ◊ S.MODE; ◊		P.MODE		LIST	
♪; TITLE			TITLE	RADIO			S.MODE		RADIO	
☐	TEXT		EPG		TXT		☐	LIST	EPG	
GUIDE	EPG		SLEEP		EPG		EPG		SLEEP	
⊖	SLEEP; ZZZ		SLEEP		TIME SHIFT		SLEEP		SLEEP	
☐	SUBTITLE		☐; SUBTITLE	LIST	SIZE; SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED; ●	RED	●	RED;	●	RED	●; RECORD	RED	●	RED	●
GREEN; ►	GREEN		GREEN; ►		GREEN		GREEN; USB		GREEN	
YELLOW; ◀	YELLOW		YELLOW; ◀		YELLOW		YELLOW;		YELLOW	
BLUE; ►	BLUE		BLUE; ►		BLUE		BLUE; SAT.LIST		BLUE	
☐	DISP; DISPLAY		INFO; ☐	INDEX	☐; DISPLAY		INFO	☐	INFO	
☐	☐; ☐		☐; ☐	REPEAT	☐; RECALL		☐		☐	
VOL -	V -; VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	V +; VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V; ◀	P -; CH -; CH ▼; ▼	◀; INDEX	CH -; CH V	◀	CH V	◀; REVEAL	CH -	◀; ☐	CH ▼	◀
CH ▲; ►	P +; CH +; CH ▲; ▲	►; SIZE	CH +; CH ▲	►	CH ▲	►; SUBPAGE	CH +	►; ☐	CH ▲	►
+/ SAT	GOTO		GOTO				SAT.LIST		DMP	
CLEAR; X	A-B		☐		CANCEL; AUDIO		☐		☐; TIME-SHIFT	
◀; ●	◀; REVEAL	SUBPAGE	◀	☐	◀; INDEX	SUBPAGE	◀	☐	◀	☐; SUBTITLE
▶; i	▶; TEXT	INDEX	☐; ►	☐	▶; TIME SHIFT	INDEX	▶	☐	▶	☐; INDEX
▶; ?	▶; SUBPAGE	REVEAL	▶	☐	▶; HOLD	REVEAL	▶	☐	▶	☐; RADIO
■; X	■; HOLD	HOLD	☐; ■; STILL	☐	■; EPG	HOLD	■; ☐	☐	■	☐; STILL
■; ⬇	■; TEXT	SIZE	☐; ►	☐	■; TIME SHIFT	SIZE	■; ☐	☐	■	☐
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 151		Код 152		Код 153		Код 154		Код 155	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			PIP-POS		▶▶		HDMI		▶▶ ; []	
AUDIO ; NICAM	NICAM I/II		○ ; STEREO		AUDIO		USB		○/II	
VIDEO ; SYS			⊗ ; FREEZE				S-VIDEO		YouTube	
[] ; ZOOM			Q ; ZOOM				ZOOM			
▼ ; TV	TUNER		POP		◀◀		TV		◀◀ ; []	
[] ; []	MIX		PIP		SEARCH		AUTO SCAN		[]	
[] ; LOCK	FREEZE ; HOLD		AUTO ; CHILD LOCK				AUTO			
▲ ; FAV	FAV ; SIZE		FAV. ; FAVORITE		FAV		FAV			
○	○ ; POWER		○ ; POWER		○		○ ; POWER		○	
AV	SOURCE		⊖ ; SOURCE		INPUT		AV	SOURCE	⊖	
⌘	⌘		⌘ ; MUTE		⌘		⌘ ; MUTE		⌘	
MENU	MENU		[] ; MENU		MENU		MENU		[]	
EXIT	EXIT				RETURN		EXIT		←	
▲	▲		▲		▲ ; CH +		▲	PG.UP	▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		ENTER		ENTER		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼ ; CH -		▼	PG.DOWN	▼	
* ; SETUP	[]		P.MODE		SETUP		P.MODE		[]	
♪ ; TITLE	HOME		S.MODE		INFO		S.MODE		⬆	
[]	TEXT		TEXT		TXT		HOME		[]	[]
GUIDE	EPG ; GUIDE		M.WIN		EPG		ECO		EPG	
⊖	AD		TIMER		PVR		SLEEP		●●	
[]	SUBTIT ; SUB-PAGE		ACT.WIN		SUB		SOURCE		SUBT	
RED ; ●	RED	● ; REC	RED ; P.MODE		RED		RED		RED	● ; []
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN ; S.MODE		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW ; FAV.		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE		BLUE ; ⊖ ; SLEEP		BLUE		BLUE		BLUE	
[]	INFO		[] ; DSP/CAPS		DISPLAY		INFO		INFO	
[]	RETURN ; BACK		[]		RETURN		○	ROTATION	←	
VOL -	VOL -		VOLUME - ; VOL -		VOL -		SOUND ▼	FAV -	⬇	
VOL +	VOL +		VOLUME + ; VOL +		VOL +		SOUND ▲	FAV +	⬆	
CH V ; ◀◀	PR V		CHANNEL - ; CH ▼		▼ ; CH -	◀◀	CH ▼	◀◀	P V	◀◀ ; []
CH A ; ▶▶	PR A		CHANNEL + ; CH ▲		▲ ; CH +	▶▶	CH ▲	▶▶	P A	▶▶ ; []
+ ; SAT	LIST		-/-				YPBPR		[]	
CLEAR ; X	CANCEL		MIX ; SORT				VGA		YouTube	[]
◀◀ ; ●	◀◀ ; REVEAL	SUB-PAGE	UPDATE		◀◀		◀◀		◀◀ ; []	[]
▶▶ ; i	▶▶ ; INDEX	INDEX	SORT ; SWAP		▶▶		▶▶		▶▶ ; []	[]
▶▶ ; ?	▶▶ ; MIX	REVEAL	REVEAL		▶▶		▶▶		▶▶ ; []	[]
■ ; X	■ ; CANCEL	HOLD	HOLD		STOP		■		■ ; []	[]
■ ; ⬆	▶▶ ; INDEX	SIZE	SIZE		SIZE		■ ; T.S		■ ; T.S	[]
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	KARAOKE		KEY +		KARAOKE		KEY ▲		KEY ▲	
AUDIO ; NICAM	LANG/R/L		AUDIO	A-MODE	AUDIO	L/R	AUDIO	L/R/ST	AUDIO	
VIDEO ; SYS	VIDEO		V-MODE		VIDEO MODE	N/P	SURR		VIDEO	
[] ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			KEY -				KEY ▼			
[] ; []	3D		EQ ; TONE		MIC		SCAN		VIRTUAL	
[] ; LOCK	N/P		S.EFFECT		ECHO		EQ		P/N	
▲ ; FAV	▲		▲ ; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE		OP/CL		▲ ; EJECT	
○	STANDBY		○ ; STANDBY		STANDBY		STANDBY		○ ; POWER	
AV	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⌘	MUTE		MUTE ; X		MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU/PBC		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	GOTO				RETURN		RETURN		SKIP	
▲	▲		▲		↑		▲		▲	
◀	◀		◀		←		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		PLAY	
▶	▶		▶		→		▶		▶	
▼	▼		▼		↓		▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE	L/R/ST	TITLE		TITLE	2/5.1 CH	TITLE	
[]	PROG		PROG		PBC		PROGRAM		PROG	
GUIDE	DIGEST		VIRTUAL		PROGRAM		SWITCH		BROWSE	
⊖	MARK				TIME				BOOKMARK	
[]	SUB-T		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▶▶	STEP		STEP		A-B		A-B		STEP	
YELLOW ; ◀◀	A-B		A-B		MARK		RANDOM		A-B	
BLUE ; ▶▶	SLOW		SLOW		SLOW		SLOW		SLOW	
[]	OSD		OSD		DISPLAY		OSD		DISPLAY	
[]	RANDOM				RANDOM		GOTO		GOTO	
VOL -	VOL -		VOLUME -	ECHO -	VOLUME -		VOL ▼		VOL - ; -	
VOL +	VOL +		VOLUME +	ECHO +	VOLUME +		VOL ▲		VOL + ; +	
CH V ; ◀◀			◀◀		◀◀		◀◀		◀◀ ; PREV	
CH A ; ▶▶			▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; NEXT	
+ ; SAT	10+		10+		10+		+10		+	
CLEAR ; X	CLEAR		GOTO		CLEAR				CLEAR	
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀		◀◀ ; REV	
▶▶ ; i	▶▶		▶▶		PLAY		▶▶ ; PLAY		PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; FWD	
■ ; X	STOP/RETURN		■		STOP		■ ; STOP		STOP	
■ ; ⬆	■		■		PAUSE/STEP		■ ; PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	KARAOKE						I/P DVD			
AUDIO; NICAM	LANGUAGE		AUDIO		AUDIO	L/R/ST	AUDIO		AUDIO	
VIDEO; SYS	N/P		BAND P/N		V-MODE	N/P	AUX2			
☐; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼; TV							BAND TUNER			
☐; ↗	MIC						DARKNESS		SEARCH	
☐; LOCK	ANGLE		ANGLE		RESET		ANGLE		ANGLE	
▲; FAV	▲; OPEN/CLOSE				▲; OPEN/CLOSE				▲	
○	STANDBY				○; STANDBY		○; STANDBY		○	
AV	MODE		SRC		ANGLE		AUX1		MODE	
⊗	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU; PBC		MENU		MENU		MENU	
EXIT	RETURN				RETURN					
▲	↑		▲	▶▶; SEEK +; ↑	▲		▲		▲	
◀	←		◀	VOL -; ←	◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER	SEL	ENTER		ENTER		ENTER	
▶	→		▶	VOL +; →	▶		▶		▶	
▼	↓		▼	◀◀; SEEK -; ↓	▼		▼		▼	
*; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	SUR-MODE		
☐	PBC		OSD		PBC		PRO LOGIC		PGM	
GUIDE	PROG		PROG				PROGRAM			
⏻	TIME						SLEEP	TIME		
☐	SUBTITLE		SUB.T		SUBTITLE		SUBTITLE	CLOCK	SUB.T	
RED; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN; ▶▶	STEP		A-B		STEP		P-EQ		A-B	
YELLOW; ◀◀	A-B				A-B		VOL.SELECT			
BLUE; ▶▶	SLOW		GOTO; SLOW		SLOW		S-BASS			
☐	DISPLAY		DISP		OSD		OSD		DISP	
☐	RESUME		GOTO; SLOW							
VOL -	VOL -		VOL -; ←		VOL -		VOL -		VOL ▼	
VOL +	VOL +		VOL +; →		VOL +		VOL +		VOL ▲	
CH V; ◀◀	◀◀ PREV		◀◀; SEEK -; ↓		◀◀		◀◀; CH -		◀◀	
CH A; ▶▶	▶▶ NEXT		▶▶; SEEK +; ↑		▶▶		▶▶; CH +		▶▶	
+; SAT	10+		10+		10+		10+		10+	
CLEAR; X					GOTO				CLEAR	
◀◀; ●	◀◀; REV		◀◀; SEEK -; ↓		◀◀		◀◀; TU -		◀◀	
▶▶; i	▶▶; PLAY		▶▶		▶▶		▶▶; ST./MO.		▶▶;	
▶▶; ?	▶▶; FWD		▶▶; SEEK +; ↑		▶▶		▶▶; TU +		▶▶	
■; X	■; STOP		■		■		■; MEMORY		■	
; ⏻	; PAUSE/STILL		▶▶						▶▶;	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	DVD				MIC.VOL +		DVD		R/L	
AUDIO; NICAM	ST/MO		AUDIO	L/R/ST	LANG	L/R/ST	AUX; SUR. A; TONE		LANGUAGE	
VIDEO; SYS	CD		V-MODE	N/P	V-MODE	P/N	AUX		P/N	
☐; ZOOM			ZOOM		ZOOM		6CH; SU. B;		ZOOM	
▼; TV	FM/AM				MIC.VOL -					
☐; ↗	SCAN						MEMO			
☐; LOCK	MEMORY		RESET				RESET		ANGLE	
▲; FAV			OPEN/CLOSE		▲; OPEN/CLOSE				▲; OPEN/CLOSE	
○	STANDBY		○; STANDBY		○; STANDBY		STANDBY		POWER	
AV			ANGLE		ANGLE					
⊗	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	FL +		MENU		MENU				MENU	
EXIT	FR +		RETURN		RETURN					
▲	CEN +		▲		▲		SUB +		▲	
◀	TUNING -		◀		◀; ECHO -		SURR -		◀	
OK			ENTER		ENTER		SUR		ENTER	
▶	TUNING +		▶		▶; ECHO +		SURR +		▶	
▼	CEN -		▼		▼		SUB -		▼	
*; SETUP	FL -		SETUP		SETUP				SETUP	
♪; TITLE	FR -		TITLE		TITLE		5.1CH		TITLE	
☐	PRO		PBC						PBC	
GUIDE					PROG				PROG	
⏻					TIME				TIME	
☐			SUBTITLE		SUBTITLE				SUBTITLE	
RED; ●	SL -		REPEAT		REPEAT		TREBLE -		REPEAT; V-MODE	
GREEN; ▶▶	SL +		STEP		STEP		TREBLE +		STEP	
YELLOW; ◀◀	SR -		A-B		A-B		BASS -		A-B	
BLUE; ▶▶	SR +		SLOW		SLOW		BASS +		SLOW	
☐	DSP		OSD		OSD		CENTER +		DISPLAY	
☐			GOTO		RANDOM		CENTER -		RETURN	
VOL -	VOL -		VOL -		VOLUME -		MASTER VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOLUME +		MASTER VOL +		VOL +	
CH V; ◀◀	SUB -		◀◀		◀◀		FRONT -		PREV	
CH A; ▶▶	SUB +		▶▶		▶▶		FRONT +		NEXT	
+; SAT			10+		10+				10+	
CLEAR; X					DEL					
◀◀; ●	TREBLE -		◀◀		◀◀				REV	
▶▶; i	BASS +		▶▶		▶▶				PLAY/PAUSE	
▶▶; ?	TREBLE +		▶▶		▶▶				FWD	
■; X	BASS -		■		■				STOP	
; ⏻					▶▶				PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	A-MODE		A-MODE	AUDIO	PRESET ▲	TILT ▲			AUDIO	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	L/R/ST	A-MODE	AUDIO	AUDIO		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	V-MODE	N/P	V-MODE		PIC		N/P			
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM	WIDE	ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			S.EFFECT		PRESET ▼	TILT ▼			ZOOM	
☐ ; ↗	USB		L/R/ST				LT/RT		BAND	
☐ ; LOCK			EQ		ANGLE		DIRECT PLAY		SCAN	
▲ ; FAV	OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE		▲ ; EJECT	▲ ; OPEN/CLOSE	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; EJECT	
○	○ ; POWER		○ ; STANDBY		○ ; POWER		○		○ ; POWER	
AV	ANGLE		ANGLE		SRC		ANGLE		ANGLE	
⌘	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT			GOTO				RETURN			
▲	▲		▲		▶▶		▲		▲	
◀	◀		◀		◀◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		SEL		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶▶		▶		▶	
▼	▼		▼		◀◀		▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	
☐	PROG		PROG		SCN		PBC		FUNCTION	
GUIDE			VIRTUAL		RDM		PROG		PROG	
☐							TIME			
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▶▶	STEP		STEP		REPT A-B		STEP		STEP	
YELLOW ; ◀◀	A-B		A-B				A-B		A-B	
BLUE ; ▶▶	SLOW		SLOW				SLOW		SLOW	
☐	OSD		OSD		DISP		DISPLAY		DISPLAY	
☐							RESUME			
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +	
CH V ; ◀◀	◀◀ SKIP		◀◀		◀◀		◀◀ ; PREV		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶ SKIP		▶▶		▶▶		▶▶ ; NEXT		▶▶	
+ ; SAT	10+		10+		GOTO		10+		-/-	
CLEAR ; X	GOTO				CLEAR				GOTO	
◀◀ ; ●	◀◀ SCAN		◀◀		◀◀		◀◀ ; REV		◀◀	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶▶		▶ /		▶ ; PLAY		▶	
▶▶ ; ?	▶▶ SCAN		▶▶		▶▶		▶▶ ; FWD		▶▶	
■ ; X	■		■		■ / BAND		■ ; STOP		■	
; ⏸					▶ /		; PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 321		Код 322		Код 323		Код 324		Код 325	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	LANGUAGE		S.EFFECT ; L/R/ST		AF EQ		☐ ; ST		DVD/USB	
AUDIO ; NICAM	L/R		AUDIO ; MEMORY		ST ; AUDIO		☐ ; AUDIO	EQ	LANGUAGE	L/R
VIDEO ; SYS	N/P		V-MODE		P/N		BAND ; P/N		VIDEO	N/P
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	◆	ZOOM	
▼ ; TV	USB/CARD		L/R/ST ; USB		TA LOUD		APS			
☐ ; ↗					RPT		SEARCH		COPY	
☐ ; LOCK	DEFAULT		ANGLE		PTY ; ANGLE		INT		REMAIN	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲		LOUD		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○ ; POWER		○ ; STANDBY		PWR ; SOURCE		○ ; PWR		○ ; POWER	
AV	ANGLE		SOURCE SEL. ; DEF.		SOURCE		MODE		ANGLE	
⌘	⌘ ; MUTE		⌘		⌘		MU		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU ; MO ; ST ; RIPP.		AMS ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	RETURN								RETURN	
▲	▲		▲		▲ ; ▶▶		▲		▲	
◀	◀		◀		◀ ; ◀◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER ; ▶		OK		ENTER	
▶	▶		▶		▶ ; ▶▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼ ; ◀◀		▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE ; AM/FM		BAND ; TITLE		TITLE/PBC		TITLE	
☐	PROGRAM		PBC ; A-M. ; TFT ON.		PROG		PROG		PBC	
GUIDE	GOTO		PROG		RDM		RDM		PROG	
☐							CLK		TIME	
☐	SUBTITLE		SUBTITLE ; AUTO		LOC ; SUB-T		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT				RPT		REPEAT	
GREEN ; ▶▶	STEP		STEP		▶		STEP		A-B	
YELLOW ; ◀◀	A-B		A-B				A-B			
BLUE ; ▶▶	SLOW		SLOW ; CH-LEVEL				LOC ; SLOW_FWD		SLOW	
☐	DISPLAY		OSD		OSD		OSD		OSD	
☐	RESUME		OSD		SEL		SEL		RESUME	
VOL -	VOLUME -		VOL -		VOL -		-		VOL -	
VOL +	VOLUME +		VOL +		VOL +		+		VOL +	
CH V ; ◀◀	◀◀ ; PREV		◀◀ ; RADIO -		◀◀		◀◀		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶ ; NEXT		▶▶ ; RADIO +		▶▶		▶▶		▶▶	
+ ; SAT	10+		10+		GOTO		10+PTY		10+	
CLEAR ; X	CLEAR		GOTO		CLEAR					
◀◀ ; ●	◀◀ ; FB		◀◀ ; SEARCH -		◀◀		◀◀		◀◀	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶▶		▶		▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FF		▶▶ ; SEARCH +		▶▶		▶▶		▶▶	
■ ; X	■ ; STOP		■ ; STOP		■		■		■ ; STOP	
; ⏸	; PAUSE									
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 326		Код 327		Код 328		Код 329		Код 330	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD					DISC/USB		STEREO/MONO		EQ	
AUDIO; NICAM	EQ		ST; AF; AF/ST		AUDIO		AUDIO/GOTO		AUDIO	
VIDEO; SYS			SCN		N/P		INT		BND/TA/SYS	
☐; ZOOM			LOUD; TA		ZOOM		A-B/ZOOM		ZOOM	
▼; TV					RAN		BAND; RDM		CLOSE	
☐; ↗			INT		VIEW/COPY		DUAL		ANGLE	
☐; LOCK			LOC; PTY; PTY/LOC		ANGLE		ANGLE		LOC/AF/RDM	
▲; FAV			▲				EJECT		▲	
○	○; ST-BY; POWER		PWR; ○		○; POWER		○; STANDBY		○	
AV			MODE; SOURCE				MODE		MODE	
⌘	⌘; MUTE		MUTE; MUT; ⌘		MUTE		⌘; MUTE		⌘	
MENU	FUNCTION		SEL; MENU		MENU		MENU		TITLE; MENU	
EXIT					RETURN		OPEN		GOTO	
▲	PRESET +; MEM UP		VOLUME ▲; +		▲		▲		▲	
◀			◀◀ SEARCH; ◀◀		◀		◀		◀	
OK			SEL; MENU; AUDIO		ENTER		ENTER		ENTER	
▶			▶▶ SEARCH; ▶▶		▶		▶		▶	
▼	PRESET -; M. DOWN		VOLUME ▼; -		▼		▼		▼	
⌘; SETUP	BAND		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪; TITLE	FIND/ESP; MONO/ST		BAND; SND/ID3		TITLE		TILT; OPEN/TILT		TITLE; MENU	
☐			RDM		PBC		SEL		PBC	
GUIDE	PROG.; MEM.; CLK.		RPT; REPEAT		PROG		PTY/PROG		ST/PROG	
⏻	SLEEP		INTRO		INTRO		■/PBC			
⏸	TIMER		AMS; APS; MP3		SUBTITLE		SUB-T; SUBTITLE		SUB-T	
RED; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		SEL		AMS/RPT	
GREEN; ▨					STEP		AF/TA; AF		SLOW	
YELLOW; ◀					A-B		TA		▲	
BLUE; ▨					SLOW				▲	
☐	INTRO		DISP; CLK;		OSD		OSD		OSD	
☐	RANDOM				RESUME		P.SCN/RPT		SEL	
VOL -	VOL -; VOLUME ▼		VOLUME ▼; -		VOL -		VOL -; -		VOL -	
VOL +	VOL +; VOLUME ▲		VOLUME ▲; +		VOL +		VOL +; +		VOL +	
CH V; ◀◀	◀◀; TUN ▼		DOWN; -10		◀◀		SEEK-◀◀; ◀◀		SEEK -; ◀◀	
CH A; ▶▶	▶▶; TUN ▲		UP; +10		▶▶		SEEK+▶▶; ▶▶		SEEK +; ▶▶	
±; SAT					10+				10+	
CLEAR; X					GOTO					
◀◀; ●	TUNING ◀◀		◀◀ SEARCH; ◀◀		◀◀		SEEK-◀◀; ◀◀		◀◀	
▶; i	▶; II		▶▶; PAUSE		▶; PLAY		▶▶		▶▶	
▶▶; ?	TUNING ▶▶		▶▶ SEARCH; ▶▶		▶▶		SEEK+▶▶; ▶▶		▶▶	
■; X	■		■; STOP		■; STOP		■/PBC		■/S	
■; ⏻	▶▶		▶▶; PAUSE		■; PAUSE		▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, 3, 4, 5, 6		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 331		Код 332		Код 333		Код 334		Код 335	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	DVD	CARD	EQ				AUDIO		EQ; DSP; TA/TP	
AUDIO; NICAM	AUDIO; ☐; MALE	KARAOKE	ST; AUDIO						AMS; MP3/AMS	
VIDEO; SYS	ANGLE; ◀; ●		P/N							
☐; ZOOM	ZOOM; ρ	RESOLUTION	ZOOM		SHUFFLE					
▼; TV	TV/DVD	HDD	MBP							
☐; ↗	PIP	SEARCH; LIST; ☐	RDM		PRESET				SCAN; SCN;	
☐; LOCK	MARKER; ✓; SET		LOC; SUB-T						LOC; LOCAL; PTY	
▲; FAV	OPEN/CLOSE; ▲		LOUD		SHIFT				BAND; LOUD;	
○	○; POWER		○		STANDBY		MODE		POWER; PWR	
AV	AV/INPUT; AV	FEMALE	SOURCE		MODE		MUTE		MOD; MODE	
⌘	SUBTITLE ON/OFF		⌘		⌘		MUTE		MUTE	
MENU	MENU; MENULIST	SV	AMS; MENU		MENU		MENU			
EXIT	RETURN; ⏻; END;		ANGLE; PTY							
▲	▲; CH +; PR +		▲; ▶▶		▲		▲		▶▶; TUN ▲; ▶▶	
◀	◀		◀; ◀◀		◀◀		◀◀			
OK	SEL; ENTER; ○		ENTER; ▶		▶▶		▶/II		SEL; LOU/ENT	
▶	▶		▶; ▶▶		▶▶		▶▶			
▼	▼; CH -; PR -		▼; ◀◀		▼		▼		◀◀; TUN ▼; ◀◀	
⌘; SETUP	SETUP; TV SETUP	S2V	SETUP		DIMMER					
♪; TITLE	TITLE; TITLE/POPUP	RD SOUND; ♪; V.S.	BAND; TITLE		EQ				ST; MO	
☐	⏻; HOME	MUSUC ID; ☐	OSD		SELECT/SCAN				▶▶; M1; 1; PAUSE	
GUIDE	PROGRAM; PROG.	INSTANT SKIP	PGM		SNOOZE				INT; M2; -; CD SCAN	
⏻	TIMER REC	⏻; TIMESHIFT	Zzz SLEEP						RPT; M3; REPEAT	
☐	SUBT-E; ☐; SHAD.	THUMBNAIL; TITLE	LOC; SUB-T		CLOCK		SUB		RDM; M4; SHUFFLE	
RED; ●	RED; R; A	● REC	RPT						DIS/REC	
GREEN; ▨	GREEN; G; B	REC MODE	▨							
YELLOW; ▨	YELLOW; Y; C	◀ SLOW	AF		BED TIME					
BLUE; ▨	BLUE; B; D	▶ SLOW	TA		WAKE UP TIME					
☐	GUI DISPL.; Q.MENU	REPEAT A-B; A-B	DSP						DISP	
☐	RANDOM	REPEAT; ☐; ☐	SEL		REPEAT		RPT; P.SCAN			
VOL -	ECHO VOL -	MIC VOL -	VOL -		-				VOL -; -	
VOL +	ECHO VOL +	MIC VOL +	VOL +		+				VOL +; +	
CH V; ◀◀	◀◀ SKIP; b KEY C.		◀◀		P-		▼		☐ -; M5; DN	
CH A; ▶▶	▶▶ SKIP; # KEY C.		▶▶		P+		▲		☐ +; M6; UP	
±; SAT	CHP.ADD; C-SET	DUBBING; *	GOTO							
CLEAR; X	CLEAR		CLEAR							
◀◀; ●	◀◀ SCAN; TEMPO-	○	◀; ◀◀		◀◀		◀◀		◀◀; TUN ▼; ◀◀	
▶; i	▶; PLAY		ENTER; ▶		▶▶		▶/II		▶▶; PAUSE	
▶▶; ?	▶▶ SCAN; TEMPO+	○	▶; ▶▶		▶▶		▶▶		▶▶; TUN ▲; ▶▶	
■; X	■; STOP		■							
■; ⏻	■; PAUSE/STEP	●	■							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, 3, 4, 5		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 336		Код 337		Код 338		Код 339		Код 340	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CD/USB/CARD						DVD			
AUDIO ; NICAM			ST ; AUDIO		AUDIO		AUDIO		☞ ; AUDIO	
VIDEO ; SYS			BAND ; P/N		INT		PAL/NTSC			
☐ ; ZOOM			ZOOM		A-B ; ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV					BAND ; RDM		TV/VIDEO			
☐ ; ↗			EQ		DUAL		HDD/DUB	PSCAN		
☐ ; LOCK			ANGLE		ANGLE		USB		☐ ; ANGLE	
▲ ; FAV					EJECT		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	
○			POWER		STANDBY		○ ; STANDBY		○ ; POWER	
AV	MODE		MODE		MODE		SOURCE			
⌘			MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE			
MENU	PROG.		MENU		MENU		MENU		DCD MENU	
EXIT			BACK		OPEN		RETURN		⌂ ; RETURN	
▲			▲ ; ►►		▲		▲		▲	
◀			◀ ; ◀◀		◀		◀		◀	
OK			ENTER		ENTER		SELECT		ENTER	
▶			▶ ; ►►		▶		▶		▶	
▼			▼ ; ◀◀		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP			SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE			TITLE		TILT		TITLE		TITLE	
☐			PBC		SEL		FUNCTION			
GUIDE			AMS ; PROG		PTY ; PROG		DV		PROGRAM	
☐					■ ; PBC		TIMER			
RED ; ●			LOC ; SUB-T		SUBTITLE		SUB-T		☐ ; SUBTITLE	
GREEN ; ►►			RPT ; SEEK-		SEL		REC.MODE	● ; REC	REPEAT	
YELLOW ; ◀◀			ROM ; SEEK+		AF		STEP			
BLUE ; ►►			SLOW-		TA		REPEAT			
☐	INTRO		SLOW+				SLOW/SORT			
☐			DISP		OSD		OSD	ANGLE	DISPLAY	
☐			GOTO		P.SCN ; RPT		EDIT	A-B REPEAT	⌂ ; RETURN	
VOL -			VOLUME -		-		VOL -		VOL -	
VOL +			VOLUME +		+		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	DIR-		▼ ; ◀◀		◀◀		CH -	◀◀ ; PREV	◀◀ SKIP	
CH A ; ►►	DIR+		▲ ; ►►		►►		CH +	►► ; NEXT	►► SKIP	
± ; SAT	10-		10				GOTO			
CLEAR ; X	10+		CLEAR				ADD/CLEAR		CLEAR	
◀◀ ; ●	PREV/REW		◀ ; ◀◀		◀◀		◀◀ ; REV		◀◀ SCAN	
▶ ; i	PLAY/PAUSE		▶ ; ►►		►►		►► ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	NEXT/FF		▶▶ ; ►►		►►		►► ; FWD		▶▶ SCAN	
■ ; X	STOP		STOP		■ ; PBC		■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; ⏸	PLAY/PAUSE				■►		■► ; PLAY/PAUSE		■► ; PAUSE/STEP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 341		Код 342		Код 343		Код 344	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TILT ▲				LAN			
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	☎ ; PROG				TV SYSTEM		TV SYSTEM	
☐ ; ZOOM	☎ ; ZOOM				ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	TILT ▼				TV/HMR			
☐ ; ↗	MODE				DTV			
☐ ; LOCK	ANGLE				HDD			
▲ ; FAV	▲ ; EJECT				USB			
○	○ ; POWER		○		○		○	
AV	SRC		MODE		SOURCE			
⌘	MUTE		MUTE		⌘		⌘	
MENU	MENU		SEL		⬆		⬆	
EXIT			■/?		⬇		⬇	
▲	▲		↑		▲ (CH +)		▲	
◀	◀		←		◀		◀	
OK	OK		OK		ENTER		ENTER	
▶			→		▶		▶	
▼	▼		↓		▼ (CH -)		▼	
⌘ ; SETUP	SETUP		RATIO		SKIP ←			
♪ ; TITLE	TITLE		BND TYPE		SKIP →			
☐	SEL				TEXT		EDIT	
GUIDE	BAND				EPG		GOTO	
☐	RDM		CLK OSD		TIME SHIFT	TIMER REC		
☐	SUBTITLE		SUB-T		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPT				RED ; ◀◀	● ; REC		
GREEN ; ►►	REPT A-B				GREEN ; ►►		A-B	
YELLOW ; ◀◀	TILT ▼				YELLOW ; ◀◀		SKIP ←	
BLUE ; ►►	TILT ▲				BLUE ; ►►		SKIP →	
☐	OSD		CLK OSD		DISPLAY		DISPLAY	
☐	GOTO		APS RPT		⌂	A-B		
VOL -	VOL -		-		LOAD ; FAVOR/VOL		LOAD ; FAVOR/VOL	
VOL +	VOL +		+		SEL ; FAVOR/VOL +		SEL ; FAVOR/VOL +	
CH V ; ◀◀			◀◀		▼ (CH -)	◀◀	◀◀	
CH A ; ►►			►►		▲ (CH +)	►►	►►	
± ; SAT	10+		GOTO		GOTO		GOTO	
CLEAR ; X					EDIT		EDIT	
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀	
▶ ; i	►►		►►		▶		▶	
▶▶ ; ?	►►		►►		▶▶		▶▶	
■ ; X	■		■/?		■		■	
■ ; ⏸	■►		■►		■►		■►	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶ ; NEXT	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS		
⏏ ; ZOOM		
▼ ; TV	◀◀ ; PREV	
⏏ ; ↻		
🔒 ; LOCK		
▲ ; FAV	FAVOURITE	
⏻	⏻ ; STANDBY	
AV		
🔇	🔇 ; MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲ ; CH +	
◀	◀ ; VOL -	
OK	OK	
▶	▶ ; VOL +	
▼	▼ ; CH -	
* ; SETUP	PVR	
🎵 ; TITLE	TV/RADIO	
📺	TTX	
GUIDE	EPG	
⏻	REPEAT	
📄	SUBTITLE	
RED ; ●	RED	
GREEN ; ▶▶	GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE	
📺	INFO	
⏏	RECALL	
VOL -	◀ ; VOL -	
VOL +	▶ ; VOL +	
CH V ; ◀◀	▼ ; CH -	◀◀ ; PREV
CH A ; ▶▶	▲ ; CH +	▶▶ ; NEXT
+ ; SAT	GOTO	
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●	◀◀ ; REV	
▶▶ ; i	▶▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD	
■ ; ✕	■ ; STOP	
⏏ ; ⏻	⏏ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 120 F	Коды 501-725	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
⏏ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏏ ; ↻		
🔒 ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	POWER ; ⏻	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
🔇	MUTE ; 🔇	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
* ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
📺		
GUIDE		
⏻		
📄		
RED ; ●		
GREEN ; ▶▶		
YELLOW ; ◀◀		
BLUE ; ▶▶		
📺		
⏏		
VOL -	VOLUME ▼ ; ◀-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▶+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P -	
CH A ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P +	
+ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ✕		
⏏ ; ⏻		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>