

Приложение IRC 123 F (версия 21.07.02 21:48)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 123 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	105
VCR	102	SHIFT + VCR*	106
AUX	103	SHIFT + AUX*	107
SAT	104	SHIFT + SAT*	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 123 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 118
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 333
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 123 F

Коды к устройствам марки ELENBERG

Модель*	Устр-во	Код
32BH400	TV	118
5.1CH R.C.	AUX, CD, DVD	301
7BJ9-1023	TV	116
A-318	AUX, CD, DVD	323
CD-01	AUX, CD, DVD	304
CD-02	AUX, CD, DVD	310
CD-03	AUX, CD, DVD	328
CD-04	AUX, CD, DVD	304
CD-05	AUX, CD, DVD	329
CD-06	AUX, CD, DVD	307
DVD-01	AUX, CD, DVD	332
DVD-02	AUX, CD, DVD	303
DVDP-2402	AUX, CD, DVD	313
DVDP-2404	AUX, CD, DVD	315
DVDP-2406	AUX, CD, DVD	318
DVDP-2407	AUX, CD, DVD	318
DVDP-2408	AUX, CD, DVD	315
DVDP-2409	AUX, CD, DVD	315
DVDP-2417	AUX, CD, DVD	314
DVDP-2444	AUX, CD, DVD	331
DVDP-2448	AUX, CD, DVD	309
DVDP-2450	AUX, CD, DVD	309
HOF54B1	TV/AUX	105
HOF54B13	TV/AUX	104
HQ-201	AUX, CD, DVD	322
HQ-202	AUX, CD, DVD	305
HQ-202R	AUX, CD, DVD	305
JRC-3612	AUX, CD, DVD	307
JV-LATV-6122-32	TV	110
JV-SMDLA-6122-40	TV/AUX	106
KK-Y267B	TV	109
KK-Y271	TV	113
LTV-1521	TV	108
LTV-2231	TV	117
MC-4040	AUX, CD, DVD	330
MC-4069M	AUX, CD, DVD	311,312
MC-4090	AUX, CD, DVD	324
MP3&VCD	AUX, CD, DVD	306
R301E	AUX, CD, DVD	302
R302E	AUX, CD, DVD	303
R601E2	AUX, CD, DVD	316
R602E	AUX, CD, DVD	317
R706E2	AUX, CD, DVD	319
R707E	AUX, CD, DVD	320
R802E	AUX, CD, DVD	321

Модель	Устр-во	Код
RC201	TV	107
RC400	AUX, CD, DVD	326
RC-404E	AUX, CD, DVD	308
RC42C	TV	111
RC-50	AUX, CD, DVD	333
RC-812	TV	101
RC-D010E	AUX, CD, DVD	302
RC-FS29	TV	114
RM-40	TV	102
RMB1XG	TV	102
TC4552A	AUX, CD, DVD	327
TV-01	TV	103
TV-02	TV	113
TV-03	TV	108
TV-04	TV	101
TV-507	TV	115
TV-807	TV	115
Y27401 (DVD)	AUX, CD, DVD	325
Y27401 (TV)	TV	112

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 522, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 616, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 596, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571, 742
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 579, 596, 684, 702
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DOFFLER	684, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 699, 705, 706, 781
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HARPER	706, 712
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HISENSE	525
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 712, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (MBA)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792
JINLIPIU	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616, 726
KNEISSEL	753
KONKA	537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717
KRONMARK	596
LOEWE	542, 709, 744
MEDION	525
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789
NAD	518, 525
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NESONS	708
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680
ONWA	524, 525
OPERA	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 618, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	509, 510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPER GENERAL	537
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	521, 538, 540, 642
TEAC	525
TECHNICS	531, 537, 538
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 544, 553, 604, 651, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550, 574, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525, 708
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 598, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 781, 782, 787
XPX	663
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIRTONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ARRIS	883, 963, 974
ASTON	811
BBK	931
BIG STAR	965
BIGSAT	839, 840, 903, 936
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946, 961
DELTA SYSTEMS	985
DIGIFORS	946
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	950, 968
DR.HD	983
DRE	804, 888
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
EHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EPLUTUS	961
EUROSKY	840, 981
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS (GI)	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GENERAL SATELLITE	804, 868, 888, 907, 933, 954
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HD BOX	847, 911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUAVEE	946
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
INTERCROSS	988
INTRO	978
KAON	820, 949
KARTINA TV	934
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901, 974
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
OPTICUM	971
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	946, 967, 992
PAUXIS	842, 859
PERFEO	960, 981
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
REXANT	977
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SELENGA	946
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922
WORLD VISION	821, 928, 951, 952, 961, 968
XSAT	801, 807
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
АРБАКОМ	967
БИЛАИН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
DOM.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963, 988, 993
СИГНАЛ	867, 968
ТВОЁ ТВ	820
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 123 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			B.E; WOOFER; DVBS				DVD			
AUDIO ; NICAM	SOUND ; PIC		S.EFFECT		I/II		STEREO ; AUDIO		☐ ; AUDIO	
VIDEO ; SYS	SYS. ; BOOKMARK		GAME				D-SUB ; VGA ; PC			
☐ ; ZOOM			SRS; SIZE; ESS/EPS		ZOOM		ASPECT		ASPECT	ZOOM
▼ ; TV					TV		TV			
☐ ; ↻			SCAN				SCART ; COMPON.	SCAN ; SUBTITLE		
☐ ; LOCK	ANA ; PIC ; NORMAL		LOCK/CAPS; CAPS				SET FAV		LOCK	
▲ ; FAV			FAVORITE				FAV	▲ ; EJECT	▲ ; EJECT	
○	○ ; STANDBY		○ ; STANDBY		○ ; ON/OFF		○ ; POWER		○ ; POWER	
AV	TV/AV ; ↻		TV/AV		TV/AV		SOURCE		SOURCE	
⌘	⌘ ; MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU ; M		MENU		MENU		MENU	MENU	MENU	
EXIT			EXIT				EXIT		EXIT	
▲	↑				PROG ▲		▲		▲	
◀	←				VOL ◀		◀		◀	
OK			OK ; EXIT		MENU		ENTER		ENTER	
▶	→				VOL ▶		▶		▶	
▼	↓				PROG ▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	PIC ; PICTURE		PICTURE		PICTURE		P.M. ; PICTURE	SET UP	SETUP	
♪ ; TITLE	SOUND MODE		SOUND ; S.SYS.		SOUND		S.M. ; SOUND	TITLE	STEREO	
☐	WOOFER ; CALEND.		TXT				☐ ; ☐ ; TITLE		☐ ; REPEAT	
GUIDE			NOTEBOOK				☐ ; CARD			
○	SLEEP ; ○ ; INTRO		SLEEP		TIMER		SLEEP			
☐	CALL		CALENDAR		P.TIMER		SUBTITLE ; ASPECT	SUBTITLE	SUBTITLE	
RED ; ●	S.EFFECT		RED; DISPL.; INDEX				RED ; ◀ ; FB		RED ; TITLE	
GREEN ; ►	BBE		GREEN; ZOOM/INS.				GREEN ; ► ; FF		GREEN ; MENU	
YELLOW ; ◀			YELLOW; FAVORITE				YELLOW ; ◀ ; PREV		YELLOW ; PROG	
BLUE ; ►			CYAN ; RECALL				BLUE ; ► ; NEXT	SLOW	BLUE ; CLEAR	SLOW
☐	☐ ; DISPLAY		DISPLAY ; INDEX		INFO		DISPLAY		DISPLAY	
☐	RECALL ; DISPLAY		CYAN ; RECALL		Q.VIEW		☐	REPEAT	☐	REPEAT
VOL -	VOLUME - ; ◀		VOL ◀		VOL ◀		VOL -		VOL -	
VOL +	VOLUME + ; ▶		VOL ▶		VOL ▶		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀	PROGRAM - ; ▼		PRO. ▼		PROG ▼		CH ▼		CH ▼	◀ ; PREV
CH ▲ ; ►	PROGRAM + ; ▲		PRO. ▲		PROG ▲		CH ▲		CH ▲	► ; NEXT
+ ; SAT	+		EXPAND ; -/-				☐ ; +10	GOTO	-/- ; +10	
CLEAR ; X	SKIP						☐ ; MENU		☐ ; ANGLE	
◀ ; ○			SUBPAGE				◀	☐ ; GOTO	◀ ; FB	☐ ; SUBTITLE
▶ ; i			MIX				▶ ; PLAY	☐ ; SET UP	▶ ; PLAY	☐ ; SETUP
▶ ; ?			REVEAL ; CLOCK				▶	☐ ; SLOW	▶ ; FF	☐ ; A-B
■ ; X			AT ; HOLD				■ ; STOP	☐ ; REPEAT	■ ; STOP	☐ ; SLOW
; ⏸			UPDATE		SWAP		; PAUSE	☐ ; ANGLE	; PAUSE	☐ ; ZOOM
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					HDMI					
AUDIO ; NICAM	AUDIO				S.SYS		I/II		SOUND SYS	
VIDEO ; SYS	TFT. MODE				C.SYS		EQU		COLOR SYS	
☐ ; ZOOM	ZOOM				SCALE ; LANG.		DOUBLE HEIGHT		☐	
▼ ; TV					TV					
☐ ; ↻					I/II				AUTO	
☐ ; LOCK	ANGLE				FREEZE		S.S		☐	
▲ ; FAV					YPbPr				↑	
○	○ ; POWER		○ ; STANDBY		○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER	
AV			TV/AV		INPUT ; TV/AV		TV/AV		VIDEO ; AV/TV/VGA	
⌘	MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU/PBC		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT					EXIT					
▲	▲ ; CH +		PROG ▲		▲		PROG. ▲		CH ▲	
◀	◀		VOL ◀		◀		VOL ◀		◀ ; VOL -	
OK	ENTER / TV. MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
▶	▶		VOL ▶		▶		VOL ▶		▶ ; VOL +	
▼	▼ ; CH -		PROG ▼		▼		PROG. ▼		CH ▼	
⌘ ; SETUP	SETUP		PIC. MODE		PIC		PICTURE		MODE	
♪ ; TITLE	TITLE		SND. MODE		SND		SOUND		C/E/R/P/G ; LANG	
☐	PROG				TV/TEXT		TEX ON		CALE	
GUIDE	ENTER / TV. MENU				PC		TEX OFF			
○			SLEEP		SLEEP		TIMER		TIMER	
☐	SUBTITLE				SUBTITLE		MIX			
RED ; ●	REPEAT				RED ; R		RED			
GREEN ; ►	A-B				GREEN ; G		GREEN			
YELLOW ; ◀	◀				YELLOW ; Y		YELLOW			
BLUE ; ►	►				BLUE ; B		CYAN			
☐	DISPLAY		Q.VIEW		CALL		Q.VIEW		CALL	
☐	RETURN		RECALL		RECALL		PREVIOUS PAGE		☐	
VOL -	VOL -		VOL ◀		VOL ▼		VOL ◀		◀ ; VOL -	
VOL +	VOL +		VOL ▶		VOL ▲		VOL ▶		▶ ; VOL +	
CH V ; ◀	▼ ; CH -	◀	PROG ▼		PROG ▼		PROG. ▼		CH ▼	
CH ▲ ; ►	▲ ; CH +	►	PROG ▲		PROG ▲		PROG. ▲		CH ▲	
+ ; SAT	GOTO		-/-		MIX		-/-		-/-	
CLEAR ; X	CLEAR				CANCEL		CANCEL			
◀ ; ○	◀		SUBPAGE		SUBCODE		SUB PAGE			
▶ ; i	▶ ; PLAY/PAUSE				INDEX		INDEX			
▶ ; ?	▶		REVEAL		REVEAL		REVEAL			
■ ; X	■ ; STOP		HOLD		HOLD		HOLD			
; ⏸	▶ ; PLAY/PAUSE		UPDATE		SIZE		SWAP			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM	STEREO		III		S.STD					
VIDEO ; SYS			DOUBLE HEIGHT		P.STD					
☐ ; ZOOM									☐ ; ☐	
▼ ; TV			TV				TV/DVD		☐	
☐ ; ↗					CH.SCAN				AUTO	
☐ ; LOCK										
▲ ; FAV									☐	
○	○		○ ; POWER		○ ; POWER		POWER ; ○		○ ; POWER ; ST-BY	
AV	INPUT		TV/AV		TV/AV		AV ; PC		VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT									
▲	▲		▲		PROG. ▲				CH + ; ▲	
◀	◀		◀		VOL ◀				VOL - ; ◀	
OK	OK		OK		MENU				MENU	
▶	▶		▶		VOL ▶				VOL + ; ▶	
▼	▼		▼		PROG. ▼				CH - ; ▼	
⌘ ; SETUP			PIC		SYS				MODE	
♪ ; TITLE	SOUND		SOUND		S.SYS		I-II ; STATUS		LANG	
☐	☐		TEX ON		CALENDAR		TV/TXT ; ☐		CALE ; CAL	
GUIDE			TEX OFF		GAME				GAME	
☐	SLEEP		TIMER		SLEEP		SLEEP ; CS		TIMER	
☐	☐		MIX				MIX ; ☐			
RED ; ●	RED		RED				RED ; R ; OK			
GREEN ; ▶	GREEN		GREEN				GREEN ; G ; P.P			
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW				YELLOW ; Y ; ANA.			
BLUE ; ▶	BLUE		CYAN				BLUE ; B ; P.S.			
☐	INFO.		RECALL		Q.VIEW		STATUS;RECAL.;I-II		CALL	
☐	LAST		PREVIOUS		RECALL		RECALL;CLS;☐		☐	
VOL -	VOL -		VOL ◀		VOL ◀		VOL - ; VOLUME ▼		VOL - ; ◀	
VOL +	VOL +		VOL ▶		VOL ▶		VOL + ; VOLUME ▲		VOL + ; ▶	
CH V ; ◀	CH -		PROG. ▼		PROG. ▼		P - ; CHANNEL ▼		CH - ; ▼	
CH A ; ▶	CH +		PROG. ▲		PROG. ▲		P + ; CHANNEL ▲		CH + ; ▲	
+ ; SAT	-/-		-/-		-/-				-/-	
CLEAR ; X	☐		CANCEL				CANCEL ; ☐			
◀ ; ○	☐		SUB.PAGE				SUBCODE ; ☐			
▶ ; i	☐		INDEX				INDEX ; ☐			
▶ ; ?	☐		REVEAL				REVEAL ; ☐			
■ ; X	☐		HOLD				STOP ; ☐			
■ ; ☐	☐		SWAP				SIZE ; ☐			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 116		Код 117		Код 118	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			HDMI		▶▶ ; SUBPAGE	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		NICAM		AUDIO	
VIDEO ; SYS	SYS		YPbPr			
☐ ; ZOOM			ZOOM			
▼ ; TV			TV		◀◀ ; REVEAL	
☐ ; ↗	SCAN		PC		TV/RADIO	
☐ ; LOCK	P.P		FREEZE		FREEZE ; ☐	
▲ ; FAV					MIX ; FAV.LIST	
○	○		○ ; POWER		○ ; STANDBY	
AV	AV		INPUT		☐ ; SOURCE	
⌘	⌘		⌘		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		☐ ; MENU	
EXIT			EXIT		EXIT	
▲	P + ; P ▲		▲		▲	
◀	V - ; ◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK		ENTER	
▶	V + ; ▶		▶		▶	
▼	P - ; P ▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP			PICTURE		P.MODE ; ☐	
♪ ; TITLE			SOUND		S.MODE ; ☐	
☐			TV/TEXT		TXT	
GUIDE	GAME		MIX		EPG	
☐	SLEEP		SLEEP		TIME SHIFT	
☐					SIZE ; SUBTITLE	
RED ; ●			RED ; R		RED	● ; RECORD
GREEN ; ▶			GREEN ; G		GREEN	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; Y		YELLOW	
BLUE ; ▶			BLUE ; B		BLUE	
☐	DISP		INFO		☐ ; DISPLAY	
☐	☐ ; ☐		RECALL		☐ ; RECALL	
VOL -	V - ; ◀		VOL ▼		VOL -	
VOL +	V + ; ▶		VOL ▲		VOL +	
CH V ; ◀	P - ; P ▼		PROG ▼		CH V	◀◀ ; REVEAL
CH A ; ▶	P + ; P ▲		PROG ▲		CH A	▶▶ ; SUBPAGE
+ ; SAT	-/-					
CLEAR ; X			CANCEL		CANCEL ; AUDIO	
◀ ; ○			SUBCODE		◀◀ ; INDEX	SUBPAGE
▶ ; i			INDEX		▶▶ ; TIME SHIFT	INDEX
▶ ; ?			REVEAL		▶▶ ; HOLD	REVEAL
■ ; X			HOLD		■ ; EPG	HOLD
■ ; ☐			SIZE		▶▶ ; TIME SHIFT	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	IP DVD		KEY +		L/R/ST				# РЕГ-КА ЧАСТОТ	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	A-MODE	A-MODE				R/L ; ЛЕВ.ПР. КАН.	
VIDEO ; SYS	AUX2		V-MODE		V-MODE				N/P ; NTSC/PAL	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM				ZOOM ; УВЕЛИЧ.	
▼ ; TV	BAND TUNER		KEY -		CH-LEVEL				b РЕГ-КА ЧАСТОТ	
☐ ; ↻	DARKNESS		EQ ; TONE		AUDIO ; MEMORY		PRESET EQ		г РЕГ-КА ЧАСТОТ	
☐ ; LOCK	ANGLE		S.EFFECT		ANGLE ; RDS		SNOOZE		FREEZE ; СТОП-К.	
▲ ; FAV			▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE				RAN ; СЛУЧ.ПОР.	
○	○ ; STANDBY		○ ; STANDBY		○ ; STANDBY		○		○	
AV	AUX1		ANGLE		SOURCE SELECT				CRС ; КОРР.ИЗОБ.	
✳ ; MUTE	MUTE		MUTE ; X		✳		MUTE		MUTE ; ОТКЛ. ЗВУК.	
MENU	MENU		MENU		MENU ; MO/ST		FUNCTION		PBC	
EXIT									RETURN ; ВОЗВР.	
▲	▲		▲		▲		FOLDER UP		▲	
◀	◀		◀		◀				◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER				ZOOM ; УВЕЛИЧ.	
▶	▶		▶		▶				▶	
▼	▼		▼		▼		FOLDER DN		▼	
✳ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP				VIEW ; ПРОСМОТР	
♪ ; TITLE	TITLE	SUR-MODE	TITLE	L/R/ST	TITLE ; AM/FM	TONE			3D ▲ ; 3D ЗВУЧ.	
☐	PRO LOGIC		PROG		PROG		PROGRAM ; PROG		PROG ; ПРОГРАМ.	
GUIDE	PROGRAM		VIRTUAL		S.EFFECT				E/C ; ЯЗЫК МЕНЮ	
⊖	SLEEP	TIME					SLEEP		REM ; ОСТ.ВРЕМ.	
☐	SUBTITLE	CLOCK	SUBTITLE		SUBTITLE ; AUTO		TIMER		INTRO ; ОБЗОР	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT				REPEAT ; ПОВТ.Д.	
GREEN ; ▬	P-EQ		STEP		STEP				STEP ; ПОКАДР.	
YELLOW ; ◀	VOL.SELECT		A-B		A-B				A-B ; ПОВТ. ФРАГ.	
BLUE ; ▬	S-BASS		SLOW						SLOW ; ЗАМЕДЛ.	
☐	OSD		OSD		OSD		REPEAT M. ; MODE		OSD ; ДИСПЛЕЙ	
☐							RANDOM ; RAN		RESUME ; ВОЗОВ.	
VOL -	VOL -		VOLUME -	ECHO -	VOLUME ▼	KEY -	VOLUME ▼		VOLUME - ; ГРОМ.-	
VOL +	VOL +		VOLUME +	ECHO +	VOLUME ▲	KEY +	VOLUME ▲		VOLUME + ; ГРОМ.+	
CH V ; ◀	◀ ; CH -		◀		◀ ; RADIO -		◀ ; TUNING;SKIP UP		◀	
CH A ; ▶	▶ ; CH +		▶		▶ ; RADIO +		▶ ; TUNING;SKIP DN		▶	
± ; SAT	10+		10+		10+				10+	
CLEAR ; X			GOTO		GOTO				GOTO ; ПЕРЕХОД	
◀ ; ●	◀ ; TU -		◀		◀ ; SEARCH -		◀ ; TUNING;SKIP UP		◀	
▶ ; i	▶ ; ST./MO.		▶		▶		▶ ; TUNING;SKIP DN		▶	
▶ ; ?	▶ ; TU +		▶		▶ ; SEARCH +		▶ ; TUNING;SKIP DN		▶	
■ ; ✳	■ ; MEMORY		■		■		■ ; STOP/B. ; STOP		■	
■ ; Ⓜ	■		■		■		■ ; PAUSE		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	#		▶		TONE					
AUDIO ; NICAM	L/R/BAND		BAND ; MO/ST		AUDIO		AUDIO			
VIDEO ; SYS	PAL/NTSC		MO/ST;T.1/2;MODE		N/P		VIDEO			
☐ ; ZOOM	ZOOM		REPEAT;RDS MODE		ZOOM		ZOOM			
▼ ; TV	b		◀							
☐ ; ↻	г		ID3		L/R/ST		P/N		PRESET EQ.	
☐ ; LOCK			GEQ		ANGLE		ANGLE			
▲ ; FAV			FOLDER		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; EJECT		REPEAT PRES. UP	
○	POWER		○/I ; POWER		○ ; STANDBY		○ ; POWER		POWER ; ON/ECHO	
AV					V-MODE				SOURCE	
✳ ; MUTE	MUTE		MUTE		MUTE ; X		MUTE		☐	
MENU	FUNCTION		FUNCTION		MENU		MENU			
EXIT			RETURN		RETURN					
▲	▲		VOL ▲		▲		▲			
◀	◀		PRESET ◀ ; RETURN		◀		◀			
OK			■ ; SET	ENTER	ENTER		PLAY			
▶	▶		PRESET ▶ ; ENTER		▶		▶			
▼	▼		VOL ▼		▼		▼			
✳ ; SETUP	VIEW		INTRO		SETUP		SETUP			
♪ ; TITLE			JBS ; SUPER WOOF.		TITLE		TITLE		TUNER ; BAND	
☐	PBC		PGM ; PROGRAM		PBC		PROG		C.ADJ/MEM. ; PROG	
GUIDE	PROG.		CLOCK		PROG				SNOOZE	
⊖	TIME SEARCH		SLEEP		PREVIEW				SLEEP	
☐			TIMER		SUBTITLE		SUBTITLE		TIMER	
RED ; ●	REPEAT/M-UP		DISC DIR. PLAY 1		REPEAT		REPEAT			
GREEN ; ▬			DISC DIR. PLAY 2		STEP		PAUSE/STEP			
YELLOW ; ◀			DISC DIR. PLAY 3		A-B		A-B			
BLUE ; ▬			▶ ; PLAY		SLOW		SLOW		INTRO	
☐	DISPLAY				OSD		DISPLAY		DISPLAY	
☐	RANDOM		RANDOM ; PTY SEA.		GOTO		GOTO		RANDOM ; Ⓜ	
VOL -	VOL./DOWN ; ▼		VOL ▼		VOLUME -		VOL -		VOLUME CON. -	
VOL +	VOL./UP ; ▲		VOL ▲		VOLUME +		VOL +		VOLUME CON. +	
CH V ; ◀	ECHO - ; MIC OFF		◀ ; TUNE ◀		◀		◀		◀	
CH A ; ▶	ECHO + ; MIC ON		▶ ; TUNE ▶		▶		▶		▶	
± ; SAT					10+		±			
CLEAR ; X			CLEAR							
◀ ; ●	SKIP - ; F.R		◀ ; TUNE ◀		◀		◀		◀	
▶ ; i	PLAY/PAUSE ; ▶		DISC DIR. PLAY 1	▶ ; PLAY	▶		PLAY		▶	
▶ ; ?	SKIP + ; F.F		▶ ; TUNE ▶		▶		▶		▶	
■ ; ✳	STOP/RETURN ; ◀		■ ; CLEAR		■		STOP		STOP/RDS	
■ ; Ⓜ	PAUSE		■ ; SET		■		PAUSE/STEP		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 123 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					DVD/USB		BOOKMARK			
AUDIO ; NICAM	L/R				LANGUAGE		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	N/P				VIDEO		VIDEO	P/N	VIDEO;BOOKMARK	
☐ ; ZOOM					ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV							VIRTUAL			
☐ ; ↻					N/P		SKIP ; USB		P/N	
☐ ; LOCK					L/R		COLOR ; SKIP		ANGLE	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE				▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; EJECT		▲ ; EJECT	
○			○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER	
AV	9-V				ANGLE		ANGLE			
⌘			MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU					MENU		MENU		MENU	
EXIT					GOTO					
▲					▲		▲		▲	
◀					◀		◀		◀	
OK					ENTER		PLAY		PLAY	
▶					▶		▶		▶	
▼					▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP					SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	ECHO				TITLE		TITLE		TITLE	
☐	PBC				PBC		BROWSE		PROG	
GUIDE	PROG				PROGRAM		PROG			
☐					RAN					
☐					SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REP.				REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▬					STEP		▬ ; STEP			
YELLOW ; ◀					A-B		A-B		A-B	
BLUE ; ▬					SLOW		▬ ; SLOW		▬ ; SLOW	
☐	DISP.				OSD		DISPLAY		DISPLAY	
☐	RES.				RETURN		GOTO		GOTO	
VOL -			VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +			VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	◀◀				◀◀ ; PREV		◀◀ ; PREV		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶				▶▶ ; NEXT		▶▶ ; NEXT		▶▶	
+ ; SAT	+10				10+		+		-/	
CLEAR ; X	GOTO				CLEAR		CLEAR			
◀◀ ; ●	◀◀				◀◀ ; FW		◀◀ ; REV		◀◀	
▶ ; i	▶▶				▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶ ; PLAY		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶				▶▶ ; FF		▶▶ ; FWD		▶▶	
■ ; X	■/☐				■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
▬ ; ☐	▬▬				▬▬ ; PLAY/PAUSE		▬▬ ; PAUSE/STEP		▬▬ ; PAUSE/STEP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/10				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			DVD				BASS +		S.EFFECT	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	L/R/ST	AUDIO		AUDIO		A-MODE		AUDIO ; MEMORY	
VIDEO ; SYS	V-MODE	N/P	VCR PLUS +		V-MODE		V-MODE	N/P	V-MODE	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			DISC				BASS -		CH-LEVEL	
☐ ; ↻					SYSTEM		AUDIO ; MEMORY		N/P	
☐ ; LOCK			ANGLE		DEFAULT		ANGLE		ANGLE	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○ ; STANDBY		○ ; POWER		○		○ ; POWER		○ ; STANDBY	
AV	ANGLE		INPUT		ANGLE		SOURCE SELECT		SOURCE SELECT	
⌘	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU/PLAYLIST		MENU		MENU ; MO/ST		MENU ; MO/ST	
EXIT	GOTO				⌚ ; RETURN					
▲			▲		▲		▲		▲	
◀			◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		PLAY		ENTER		ENTER	
▶			▶		▶		▶		▶	
▼			▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE/PBC		TITLE		TITLE ; AM/FM		TITLE ; AM/FM	
☐	PBC		PROGRAM				S-EFFECT		PROG	
GUIDE			EDIT				CH-LEVEL		CH-LEVEL	
☐			TIME SHIFT	TIMER RECORD						
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE ; AUTO		SUB ; AUTO	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT	REC	REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▬	STEP		A-B	REC PAUSE	STEP		STEP		STEP	
YELLOW ; ◀	A-B			REC STOP	A-B		A-B		A-B	
BLUE ; ▬	SLOW		SLOW		SLOW		SLOW		SLOW	
☐	OSD		OSD		DISPLAY		OSD		OSD	
☐			REPLAY		GOTO		GOTO		GOTO	
VOL -	VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -	TREBLE -	VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +	TREBLE +	VOL +	
CH V ; ◀◀	◀◀		CH -	◀◀	◀◀ ; SKIP		◀◀ ; RADIO -		◀◀ ; RADIO -	
CH A ; ▶▶	▶▶		CH +	▶▶	▶▶ ; SKIP		▶▶ ; RADIO +		▶▶ ; RADIO +	
+ ; SAT	10+		CH MARK		10+		10+		10+	
CLEAR ; X										
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀ ; SEARCH -		◀◀ ; SEARCH -		◀◀ ; SEARCH -	
▶ ; i	▶▶		▶▶ ; PLAY		▶▶ ; SEARCH +		▶▶ ; SEARCH +		▶▶ ; SEARCH +	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶ ; SEARCH +		▶▶ ; SEARCH +		▶▶ ; SEARCH +	
■ ; X	STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
▬ ; ☐	▬▬		▬▬ ; PAUSE		▬▬ ; PAUSE		▬▬ ; PAUSE		▬▬ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0/10	

Функции кнопок пульта IRC 123 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 321		Код 322		Код 323		Код 324		Код 325	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	L/R/ST		DISC		#		DISC		DVD	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		S-MODE		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	V-MODE		N/P/FM/AM		N/P		N/P/FM/AM		DOUBLE HEIGHT	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	S.EFFECT		TUNER		b		TUNER		TEX OFF	
☐ ; ↗	A-MODE		SEARCH		↗		SEARCH		MIX	
☐ ; LOCK	ANGLE		ANGLE		FREEZE		ANGLE		ANGLE	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		R/L/S/M		▲ ; OPEN		▲ ; OPEN		OPEN/CLOSE	
○	○ ; STANDBY		POWER		○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER	
AV	V-MODE		TAPE		CRC		TAPE			
⌘	⌘ ; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		PBC/MENU		PBC		PBC/MENU		MENU	
EXIT	EQ		RETURN/TITLE		RETURN		RETURN/TITLE		SKIP	
▲	▲		↑		↑		▲		▲	
◀	◀		←		←		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ZOOM		ENTER		OK	
▶	▶		→		→		▶		▶	
▼	▼		↓		↓		▼		▼	
⌘ ; SETUP	SETUP		SETUP/PRESET		VIEW		SETUP/PRESET			
♪ ; TITLE	TITLE		RETURN/TITLE		R/L		RETURN/TITLE	BASS	TITLE	
☐	PROG		PROG		PROG		VIEW		PBC	
GUIDE	VIRTUAL		BASS		RAN		PROG		GUIDE	
○					INTRO					
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		REM		SUBTITLE		SUB TITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT	REC	REPEAT		REP/S/M	REC		
GREEN ; ►	STEP		STEP		STEP		STEP			
YELLOW ; ◀	A-B		A-B		A-B		A-B			
BLUE ; ►	SLOW		SLOW		SLOW		SLOW			
☐	OSD		OSD		OSD		OSD		INFO	
☐	GOTO		RESUME		RESUME				REPEAT	
VOL -	- ; VOL -		VOL -		VOLUME -		VOL -		VOL ◀	
VOL +	+ ; VOL +		VOL +		VOLUME +		VOL +		VOL ▶	
CH V ; ◀	◀		◀		◀		◀		◀	
CH A ; ►	►		►		►		►		►	
+ ; SAT	10+		10+		10+		10+			
CLEAR ; X			EQ		GOTO		EQ		CANCEL	
◀ ; ○	◀		◀		◀		◀		REV	
▶ ; i	▶		▶		▶		▶ ; PLAY/PAUSE		PLAY/PAUSE	
▶ ; ?	▶		▶		▶		▶		FWD	
■ ; X	■ ; STOP		■		■		■ ; STOP		STOP	
■ ; Ⓢ	▶		▶		▶		▶ ; PLAY/PAUSE		PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 326		Код 327		Код 328		Код 329		Код 330	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			AUX2		S.VOL +					
AUDIO ; NICAM	AUDIO		L/R		2.1/5.1					
VIDEO ; SYS	BAND P/N		VCD N/P							
☐ ; ZOOM	ZOOM		LOUD							
▼ ; TV			TUNER BAND		S.VOL -					
☐ ; ↗							SEEK			
☐ ; LOCK	ANGLE				RESET					
▲ ; FAV			▲ ; OPEN/CLOSE							
○	○		○ ; STANDBY				○ ; FUNCT./STAND.		POWER	
AV	SRC		AUX1		MUTE		MODE		MUTE	
⌘	MUTE		MUTE						PROG	
MENU	MENU ; PBC		PBC				BAND			
EXIT										
▲	▲	▶ ; SEEK + ; ↑			C.VOL +		PRESET ▲			
◀	◀	VOL - ; ←			F.VOL -					
OK	ENTER	SEL					ENTER			
▶	▶	VOL + ; →			F.VOL +					
▼	▼	◀ ; SEEK - ; ↓			C.VOL -		PRESET ▼			
⌘ ; SETUP	SETUP		EQ							
♪ ; TITLE	TITLE		S-BASS				SOUND			
☐	OSD		DARK							
GUIDE	PROG		CLK							
○			SLP							
☐	SUB.T		GOTO TIME							
RED ; ●	REPEAT									
GREEN ; ►	A→B									
YELLOW ; ◀										
BLUE ; ►	GOTO ; SLOW									
☐	DISP		OSD							
☐	GOTO ; SLOW		REP.						REP	
VOL -	VOL - ; ←		VOL -		M.VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL + ; →		VOL +		M.VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀	◀ ; SEEK - ; ↓		◀ ; CH -		SW.VOL -		◀		◀	
CH A ; ►	▶ ; SEEK + ; ↑		▶ ; CH +		SW.VOL +		▶		▶	
+ ; SAT	10+		+10							
CLEAR ; X										
◀ ; ○	◀ ; SEEK - ; ↓		◀ ; TUNE -						◀	
▶ ; i	▶		▶ ; ST.MO.				▶		▶	
▶ ; ?	▶ ; SEEK + ; ↑		▶ ; TUNE +						▶	
■ ; X	■		■ /PRG ; MEMORY				■ ; STOP		■	
■ ; Ⓢ	▶		▶ ; ST.MO.				▶		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10							

Функции кнопок пульта IRC 123 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Код 331		Код 332		Код 333	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	HDMI		S.EFFECT			
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO ; MEMORY		AUDIO	
VIDEO ; SYS	VIDEO		V-MODE			
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	USB		CH-LEVEL			
☐ ; ↻	P/N		ANGLE			
☐ ; LOCK	VIRTUAL		RESET		ANGLE	
▲ ; FAV	▲ ; EJECT		▲ ; OPEN/CLOSE			
⊙	⊙ ; POWER		⊙ ; STANDBY		PWR	
AV	ANGLE		SOURCE SELECT			
⌘	⌘ ; MUTE		MUTE			
MENU	MENU		MENU ; MO/ST		MENU	
EXIT	SKIP					
▲	▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀	
OK	PLAY		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		AM/FM ; TITLE		TITLE	
☐	PROG		N/P			
GUIDE	BROWSE		PROG			
⊙	BOOKMARK					
☐	SUBTITLE		SUB ; AUTO		SUBT	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REP	
GREEN ; ►	► ; STEP		STEP		A-B	
YELLOW ; ◀	A-B		A-B			
BLUE ; ►	► ; SLOW		SLOW		SLOW	
☐	DISPLAY		OSD		INFO	
☐	GOTO		GOTO		GOTO	
VOL -	VOL -		VOLUME -			
VOL +	VOL +		VOLUME +			
CH V ; ◀◀	◀◀ ; PREV		◀◀ ; RADIO -		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶ ; NEXT		▶▶ ; RADIO +		▶▶	
+ ; SAT	-/		10+		+10	
CLEAR ; X	2/5.1		TOONE			
◀◀ ; ●	◀◀ ; REV		◀◀ ; SEARCH -		◀◀	
▶ ; i	PLAY		▶		PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD		▶▶ ; SEARCH +		▶▶	
■ ; X	■ ; STOP		■		STOP	
; ⏸	/ ; PAUSE/STEP				PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 123 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 123 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
☐ ; ↻		
☐ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⊙	POWER ; ⊙	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
* ; SETUP		
♪ ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⊙		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ►		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ►		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; ◀-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▶+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P-	
CH A ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P+	
+ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; X		
; ⏸		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>