

Приложение IRC 138 F (версия 21.07.19 04:49)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 138 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	304
VCR	301	SHIFT + VCR*	305
AUX	302	SHIFT + AUX*	306
SAT	303	SHIFT + SAT*	307

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 138 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 341
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 138 F

Коды к устройствам марки SVEN

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
105050001	AUX, CD, DVD	330	SPS-860	AUX, CD, DVD	327
1R	AUX, CD, DVD	328	WG-HA385W-01	AUX, CD, DVD	332
2005E	AUX, CD, DVD	339	WWL-8801	AUX, CD, DVD	316
922	AUX, CD, DVD	341	X5-20	AUX, CD, DVD	308
966	AUX, CD, DVD	337	YF-3R	AUX, CD, DVD	302
968	AUX, CD, DVD	337	YKF-88NB	TV	101
HA-1400T	AUX, CD, DVD	303			
HA-1410T	AUX, CD, DVD	307			
HA-430T	AUX, CD, DVD	305			
HA-430T-1	AUX, CD, DVD	303			
HA-450T	AUX, CD, DVD	306			
HA-490T	AUX, CD, DVD	307			
HD-1030	AUX, CD, DVD	301			
HD-1070	AUX, CD, DVD	304			
HR-966	AUX, CD, DVD	330			
HR-970	AUX, CD, DVD	313			
HT-200	AUX, CD, DVD	319			
HT-201	AUX, CD, DVD	319			
HT-210	AUX, CD, DVD	324			
HT-415	AUX, CD, DVD	327			
HT-425	AUX, CD, DVD	315			
HT-435	AUX, CD, DVD	310			
HT-435D	AUX, CD, DVD	318			
HT-435R	AUX, CD, DVD	321			
HT-480	AUX, CD, DVD	303			
HT-500	AUX, CD, DVD	338			
HT-500-B	AUX, CD, DVD	338			
HT-S23	AUX, CD, DVD	322			
IHO0 MT 5.1R	AUX, CD, DVD	311			
IHO0 MT 5.1R-W	AUX, CD, DVD	311			
IHO0 MT5.1P	AUX, CD, DVD	320			
IHO0 T100U	AUX, CD, DVD	333			
IHO0 T100U WOOD	AUX, CD, DVD	334			
MC10	AUX, CD, DVD	325			
MC20	AUX, CD, DVD	326			
MS-1060	AUX, CD, DVD	335			
MS-1060R	AUX, CD, DVD	336			
MS-1090	AUX, CD, DVD	317			
MS-2000	AUX, CD, DVD	314			
MS-2100	AUX, CD, DVD	323			
MS-302	AUX, CD, DVD	331			
R09	AUX, CD, DVD	312			
SB-700	AUX, CD, DVD	340			
SPS-750	AUX, CD, DVD	329			
SPS-850	AUX, CD, DVD	309			

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 522, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 616, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 596, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571, 742
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 579, 596, 684, 702
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DOFFLER	684, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 699, 705, 706, 781
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HARPER	706, 712
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HISENSE	525
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 712, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (MBA)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792
JINLIPIU	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616, 726
KNEISSEL	753
KONKA	537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717
KRONMARK	596
LOEWE	542, 709, 744
MEDION	525
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789
NAD	518, 525
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NESONS	708
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680
ONWA	524, 525
OPERA	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 618, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	509, 510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPER GENERAL	537
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	521, 538, 540, 642
TEAC	525
TECHNICS	531, 537, 538
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 544, 553, 604, 651, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550, 574, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525, 708
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 598, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 781, 782, 787
XPX	663
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIRTONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ARRIS	883, 963, 974
ASTON	811
BBK	931
BIG STAR	965
BIGSAT	839, 840, 903, 936
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946, 961
DELTA SYSTEMS	985
DIGIFORS	946
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	950, 968
DR.HD	983
DRE	804, 888
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
EHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EPLUTUS	961
EUROSKY	840, 981
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS (GI)	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GENERAL SATELLITE	804, 868, 888, 907, 933, 954
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HD BOX	847, 911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUAVEE	946
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
INTERCROSS	988
INTRO	978
KAON	820, 949
KARTINA TV	934
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901, 974
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
OPTICUM	971
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	946, 967, 992
PAUXIS	842, 859
PERFEO	960, 981
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
REXANT	977
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SELENGA	946
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922
WORLD VISION	821, 928, 951, 952, 961, 968
XSAT	801, 807
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
АРБАКОМ	967
БИЛАИН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
DOM.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963, 988, 993
СИГНАЛ	867, 968
ТВОЁ ТВ	820
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 138 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 138 F	Код 101	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS	P.SYS	
☐ ; ZOOM	16:9	
▼ ; TV		
☐ ; ↗	MIX	
☐ ; LOCK		
▲ ; FAV		
○	STANDBY	
AV		
✳	MUTE	
MENU	MENU	
EXIT		
▲	CH +	
◀	VOL -	
OK	MENU	
▶	VOL +	
▼	CH -	
✳ ; SETUP	MODE	
♪ ; TITLE	I/II	
☐	TEXT	
GUIDE	TIME	
○	SLEEP	
☐	SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; AUTO	
GREEN ; ▣	GREEN ; 16:9	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; P.SYS	
BLUE ; ▣	BLUE	
☐	DISPLAY	
☐	RECALL	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ◀	CH -	
CH A ; ▶	CH +	
+ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀ ; ●	SUBCODE	
▶ ; i	INDEX	
▶ ; ?		
■ ; ✳	HOLD	
■ ; ⬇	SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 138 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 138 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	EQ		EQ +		DVD		EQ		DVD	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		EQ.				LANGUAGE			
VIDEO ; SYS	IS/PS						VIDEO			
☐ ; ZOOM	ZOOM						ZOOM			
▼ ; TV			EQ -		TV		MARK		TV	
☐ ; ↗	SEARCH				TUNER		SEARCH		TUNER	
☐ ; LOCK					C.S.SW		V-REMOTE		C.S.SW	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE						▲			
○	STANDBY		POWER		○ ; STANDBY		○		○ ; STANDBY	
AV			INPUT				ANGLE			
✳			MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU ; ☐		MODE		5.1VS ON		MENU		ON 5.1VS	
EXIT					5.1VS OFF				OFF 5.1VS	
▲	▲		EQ +		BASS +		▲		BASS +	
◀	◀		SPK -		TREBLE -		◀		TREBLE -	
OK	ENTER		SPK.				ENTER			
▶	▶		SPK +		TREBLE +		▶		TREBLE +	
▼	▼		EQ -		BASS -		▼		BASS -	
✳ ; SETUP	SET UP		EQ.				SET UP			
♪ ; TITLE	TITLE		S.BASS		5.1CH		TITLE	KARAOKE ; A-LINE	5.1CH	
☐	PROG						PROG			
GUIDE	INTRO						INTRO			
○										
☐	SUBTITLE						SUBTITLE			
RED ; ●	REPEAT				VOL -		REPEAT		VOL -	
GREEN ; ▣	KARAOKE ; A-B				VOL +		STEP		VOL +	
YELLOW ; ◀	V-REMOTE				M-VOL -		A-B		M-VOL -	
BLUE ; ▣	MARK				M-VOL +		SLOW		M-VOL +	
☐	DISPLAY		SPK +				DISPLAY			
☐	↶ ; RETURN		SPK -				RETURN			
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀	◀ ; PREV		VOL -		M-VOL -		◀		M-VOL -	
CH A ; ▶	▶ ; NEXT		VOL +		M-VOL +		▶		M-VOL +	
+ ; SAT	10+						10+			
CLEAR ; X	CLEAR						CLEAR			
◀ ; ●	◀ ; REW						◀			
▶ ; i	▶ ; PLAY/ENTER						▶ ; PLAY/PAUSE			
▶ ; ?	▶ ; FF						▶			
■ ; ✳	■ ; STOP						■ ; STOP			
■ ; ⬇	■ ; PAUSE/STEP						▶ ; PLAY/PAUSE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0						1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 138 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 138 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										DVD
AUDIO ; NICAM					5.1 IN					
VIDEO ; SYS										
☐ ; ZOOM										
▼ ; TV										
☐ ; ↻										RESET
☐ ; LOCK					RESET					
▲ ; FAV										
○	STAND BY		STAND BY		STAND BY		STANDBY			POWER
AV	AUX		INPUT MODE		INPUT					AUX
⌘	MUTE		MUTE		MUTE					MUTE
MENU	DSP ON		MENU							
EXIT	DSP OFF									
▲	BASS +		▲		R.FRONT		VOLUME ▲			BASS +
◀	TREBLE -		MASTER VOL. ▼		L.SUR		BASS ▼			TREBLE -
OK					CENTER					
▶	TREBLE +		MASTER VOL. ▲		R.SUR		BASS ▲			TREBLE +
▼	BASS -		▼		L.FRONT		VOLUME ▼			BASS -
⌘ ; SETUP	BYPASS									
♪ ; TITLE	5.1CH		SOUND MODE		5.1 STEREO					2.1/5.1
☐					DIRECT					
GUIDE					MID					
○										
☐					SUBWOOFER					
RED ; ●	REAR -		▼		STEREO					REAR -
GREEN ; ▣	REAR +		▲		SURROUND					REAR +
YELLOW ; ◀	WOOFER -		MASTER VOL. ▼		BASS					SW -
BLUE ; ▶	WOOFER +		MASTER VOL. ▲		TREBLE					SW +
☐										
☐										
VOL -	VOLUME ▼		MASTER VOL. ▼		VOLUME/ADJ -		VOLUME ▼			MASTER -
VOL +	VOLUME ▲		MASTER VOL. ▲		VOLUME/ADJ +		VOLUME ▲			MASTER +
CH V ; ◀	CENTER -		▼		VOLUME/ADJ -		BASS ▼			CEN -
CH A ; ▶	CENTER +		▲		VOLUME/ADJ +		BASS ▲			CEN +
± ; SAT										
CLEAR ; X										
◀ ; ●										LEFT BALANCE +
▶ ; i										
▶ ; ?										RIGHT BALANCE +
■ ; X										
■ ; Ⓜ										
1, 2, ... 9, 0										

Функции кнопок пульта IRC 138 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 138 F	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	SW.VOL +				DVD		TUNE +			
AUDIO ; NICAM	SOUND		ST/MN		5.1CH		FM			
VIDEO ; SYS			3D ; MODE		VIDEO 1		PC			
☐ ; ZOOM					TAPE		SD			
▼ ; TV	SW.VOL -				TV/LD		TUNE -			
☐ ; ↻	PRESET		SCAN		MEMORY		AUTO			
☐ ; LOCK	RESET		MEMORY		FM/AM		RESET			
▲ ; FAV					TUNER		USB			
○	STANDBY		○ ; STANDBY		○/I ; STANDBY		○			STANDBY
AV	INPUT		INPUT		VIDEO 2		AUX			
⌘	MUTE		⌘ ; MUTE		⌘		MUTE			MUTE
MENU					TEST		SET			
EXIT					NIGHT					
▲	M.VOL +		CEN +		TUNING +		BASS +			MID-RANGE ▲
◀	S.VOL -		SUB -		EFFECT -		TREBLE -			TREBLE ▼
OK										
▶	S.VOL +		SUB +		EFFECT +		TREBLE +			TREBLE ▲
▼	M.VOL -		CEN -		TUNING -		BASS -			MID-RANGE ▼
⌘ ; SETUP					VCD/CD		100-			BASS ▼
♪ ; TITLE	SOUND		FM/AM		FM MODE		100+			BASS ▲
☐			FL -		C.S.SW TRIM		SAVE			
GUIDE			FL +		COAXIAL					
○			FR -		OPTICAL		CLOCK			
☐			FR +		C.S DELAY					
RED ; ●	S.VOL -		SL -		C.S.SW TRIM -		SW -			FRONT ▼
GREEN ; ▣	S.VOL +		SL +		C.S.SW TRIM +		SW +			FRONT ▲
YELLOW ; ◀	C.VOL -		SR -		C.S DELAY -		SLEEP -			REAR ▼
BLUE ; ▶	C.VOL +		SR +		C.S DELAY +		SLEEP +			REAR ▲
☐	C.VOL +				LISTEN					CENTER ▲
☐	C.VOL -				DIRECT		REPEAT			CENTER ▼
VOL -	M.VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	EQ -		MASTER ▼
VOL +	M.VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	EQ +		MASTER ▲
CH V ; ◀	SW.VOL -		TUNE -		SPEAKER SETUP -		⌘ ; CH -	DISP -		SUB ▼
CH A ; ▶	SW.VOL +		TUNE +		SPEAKER SETUP +		⌘ ; CH +	DISP +		SUB ▲
± ; SAT			10+				10-			TREBLE ▼
CLEAR ; X							10+			BASS ▼
◀ ; ●					BASS -		⌘ ; CH -			
▶ ; i					STEP		⌘			
▶ ; ?					BASS +		⌘ ; CH +			
■ ; X					TREBLE -					
■ ; Ⓜ					TREBLE +					
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 0			VOLUME, TONE ...

Функции кнопок пульта IRC 138 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 138 F	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319		Код 320	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			FOLDER UP				DVD		SW.VOL +	
AUDIO ; NICAM			EQ				2.1/5.1		SOUND ; SPEAK.	
VIDEO ; SYS			USB/SD				PC ; AUX/PC			
☐ ; ZOOM							REPEAT			
▼ ; TV			FOLDER DOWN						SW.VOL -	
☐ ; ↻							SAVE		PRESET	
☐ ; LOCK	RESET					RESET	RESET		RESET	
▲ ; FAV	USB						USB/SD			
○	○ ; MUTE		☐		STAND BY		○		STANDBY	
AV	AUX		MODE		AUX		AUX ; BT		INPUT	
☐	○ ; MUTE		☐		MUTE				MUTE	
MENU	SAVE				COAX		SET			
EXIT	SAVE									
▲	TUNE +		▶▶		FRONT +		TUNE +	TREBLE +	M.VOL +	
◀	TRE -		-		REAR -		◀ ; CH -	BASS -	S.VOL - ; REAR -	
OK			▶▶				▶▶ ; AUTO			
▶	TRE +		+		REAR +		▶▶ ; CH +	BASS +	S.VOL + ; REAR +	
▼	TUNE -		◀◀		FRONT -		TUNE -	TREBLE -	M.VOL -	
☐ ; SETUP	BLU				OPT					
♪ ; TITLE	FM				2.1/5.1		FM		SOUND ; SPEAK.	
☐	SD						SW -			
GUIDE							SW +			
○							SLEEP			
☐							CLOCK			
RED ; ●	EQ - ; SW -						FL -	SL -	S.VOL - ; REAR -	
GREEN ; ▶▶	EQ + ; SW +						FL +	SL +	S.VOL + ; REAR +	
YELLOW ; ◀	SLEEP -		FOLDER DOWN				FR -	SR -	C.VOL - ; CENTER -	
BLUE ; ▶▶	SLEEP +		FOLDER UP				FR +	SR +	C.VOL + ; CENTER +	
☐	AUTO				CENTRE +		CEN +		C.VOL + ; CENTER +	
☐	REPEAT				CENTRE -		CEN -		C.VOL - ; CENTER -	
VOL -	VOL -		-		VOLUME -		VOL -	SW -	M.VOL -	
VOL +	VOL +		+		VOLUME +		VOL +	SW +	M.VOL +	
CH V ; ◀◀	◀ ; CH -		◀◀		SUB -		◀ ; CH -		SW.VOL -	
CH A ; ▶▶	▶▶ ; CH +		▶▶		SUB +		▶▶ ; CH +		SW.VOL +	
± ; SAT										
CLEAR ; X										
◀ ; ○	◀ ; CH -		◀◀				◀ ; CH -			
▶ ; i	▶▶ ; AUTO		▶▶				▶▶ ; AUTO			
▶▶ ; ?	▶▶ ; CH +		▶▶				▶▶ ; CH +			
■ ; X										
■ ; Ⓢ	▶▶ ; AUTO		▶▶				▶▶ ; AUTO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		FRONT , CENT. , REAR		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC 138 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 138 F	Код 321		Код 322		Код 323		Код 324		Код 325	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD							BASS +		TUNE +	
AUDIO ; NICAM									LOUD	
VIDEO ; SYS										
☐ ; ZOOM							TREBLE +		RESTART Ⓢ	
▼ ; TV							BASS -		TUNE -	
☐ ; ↻					SAVE		SAVE		SAVE	
☐ ; LOCK	RESET		RESET		RESET		RESET		RESET	
▲ ; FAV			CONNECT		○		TREBLE -		Ⓢ	
○	STANDBY		○		○		○		○ ; STANDBY	
AV	INPUT		PC/AUX		INPUT		INPUT		USB/SD	
☐	MUTE		☐		MUTE		MUTE		☐ ; MUTE	
MENU			BT		TREBLE -		SL -		AUX 1	
EXIT					TREBLE +		SL +		AUX 2	
▲	TREBLE +		VOL +		TUNE +		TUNE +		BASS +	
◀	BASS -		◀◀		◀ ; CH -		◀ ; CH -		TRE -	
OK			▶▶		▶▶ ; AUTO		▶▶ ; AUTO		▶▶ ; SCAN	
▶	BASS +		▶▶		▶▶ ; CH +		▶▶ ; CH +		TRE +	
▼	TREBLE -		VOL -		TUNE -		TUNE -		BASS -	
☐ ; SETUP					BASS -		SR -		OPT	
♪ ; TITLE	2.1/5.1				BASS +		SR +		FM	
☐					SET		SET			
GUIDE							PRO			
○					SLEEP		SLEEP			
☐							CLOCK			
RED ; ●			TREBLE -		SW -		FL -		100-	
GREEN ; ▶▶			TREBLE +		SW +		FL +		100+	
YELLOW ; ◀			BASS -		SW -		FR -		10-	
BLUE ; ▶▶			BASS +		SW +		FR +		10+	
☐					CLOCK		CEN +			
☐					REPEAT		CEN -		REPEAT	
VOL -	VOLUME -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOLUME +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	SUB -		◀◀		◀ ; CH -		SW -		◀ ; CH -	
CH A ; ▶▶	SUB +		▶▶		▶▶ ; CH +		SW +		▶▶ ; CH +	
± ; SAT					REPEAT					
CLEAR ; X					RESET		RESET		DEL	
◀ ; ○			◀◀		◀ ; CH -		◀ ; CH -		REV	
▶ ; i			▶▶		▶▶ ; AUTO		▶▶ ; AUTO		▶▶ ; SCAN	
▶▶ ; ?			▶▶		▶▶ ; CH +		▶▶ ; CH +		FWD	
■ ; X										
■ ; Ⓢ			▶▶		▶▶ ; AUTO		▶▶ ; AUTO		▶▶ ; SCAN	
1, 2, ... 9, 0	FRONT , CENT. , REAR		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 138 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 138 F	Код 326		Код 327		Код 328		Код 329		Код 330	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TUNE +									
AUDIO ; NICAM	OFF LOUDNESS		5.1CH						MONO	
VIDEO ; SYS	ON LOUDNESS		5.1VS							
☐ ; ZOOM	RESTART ↻									
▼ ; TV	TUNE -		TV							
☐ ; ↻	SAVE		TUNER		PC INPUT				PRESET	
☐ ; LOCK	RESET		RESET		RESET		RESET		MEMORY	
▲ ; FAV	↻									
○	○ ; STANDBY		STANDBY		ST-BY		○		POWER	
AV	USB/SD		AUX		AUX INPUT		AUX1		INPUT	
⌘	⌘ ; MUTE		MUTE		MUTE		⌘		MUTE	
MENU	AUX 1		FRONT L				BT		MENU	
EXIT	AUX 2		FRONT R							
▲	BASS +		VOLUME +		BASS +		VOL +		SCAN +	
◀	TRE -		CENTER		TRE -		⏪		STEP -	
OK	⏮ ; SCAN		RESET		RESET		⏮			
▶	TRE +		WOOFER		TRE +		⏭		STEP +	
▼	BASS -		VOLUME -		BASS -		VOL -		SCAN -	
⌘ ; SETUP	OPT		REAR L				OPTICAL		NIGHT	
🎵 ; TITLE	FM		REAR R				AUX2		AM/FM	
☐	OFF LOUDNESS								TEST	
GUIDE									LISTEN	
○									SLEEP	
☐	ON LOUDNESS								DSP	
RED ; ●	100-		FLAT ; BYPASS		BASS -		BASS -			
GREEN ; ▶	100+		JAZZ		BASS +		BASS +			
YELLOW ; ◀	10-		ROCK		TRE -		TREBLE -			
BLUE ; ▶	10+		POPS		TRE +		TREBLE +			
☐			TREBLE		AUX INPUT		OPTICAL			
☐	REPEAT		BASS		PC INPUT		BT			
VOL -	VOL -		VOLUME -		VOLUME -		VOL -		BALANCE LEFT	
VOL +	VOL +		VOLUME +		VOLUME +		VOL +		BALANCE RIGHT	
CH V ; ⏪	⏪ ; CH -		TONE -		VOLUME -		⏪		MULTI ↓	
CH A ; ⏭	⏭ ; CH +		TONE +		VOLUME +		⏭		MULTI ↑	
+ ; SAT									10+	
CLEAR ; X										
⏪ ; ○	REV						⏪			
▶ ; i	⏮ ; SCAN						⏮			
▶ ; ?	FWD						⏭			
■ ; X										
⏮ ; ⏭	⏮ ; SCAN						⏮			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0						AUX1, AUX2		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 138 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 138 F	Код 331		Код 332		Код 333		Код 334		Код 335	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TUNING +		CD		TUN +		TUN +			
AUDIO ; NICAM	EQ				SOUND		SOUND			
VIDEO ; SYS										
☐ ; ZOOM										
▼ ; TV	TUNING -				TUN -		TUN -			
☐ ; ↻					PRESET		PRESET			
☐ ; LOCK			RESET						RESET	
▲ ; FAV										
○	○		STAND BY		○ ; STANDBY		○ ; STANDBY		POWER	
AV	USB/SD		MODE		INPUT		INPUT		AUX	
⌘	⌘		MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE	
MENU	PC/BT		MODE		MEM		MEM		PC	
EXIT										
▲	VOL +		BASS		TUN +		TUN +		VOL +	
◀	⏪		SURR		VOL -		VOL -		SUB -	
OK	⏮		CENTER		MEM		MEM		RESET	
▶	⏭		WOOFER		VOL +		VOL +		SUB +	
▼	VOL -		TREBLE		TUN -		TUN -		VOL -	
⌘ ; SETUP	EQ		TREBLE		PRESET		PRESET			
🎵 ; TITLE	FM		BASS		SOUND		SOUND			
☐			NIGHT		TREBLE -		TREBLE -			
GUIDE					TREBLE +		TREBLE +			
○					BASS -		BASS -			
☐			NOISE		BASS +		BASS +			
RED ; ●			CENTER		REAR -		REAR -		TREBLE -	
GREEN ; ▶			SURR		REAR +		REAR +		TREBLE +	
YELLOW ; ◀	TUNING -		WOOFER		CEN -		CEN -		BASS -	
BLUE ; ▶	TUNING +				CEN +		CEN +		BASS +	
☐			DELAY		CH		CH			
☐			BALANCE		CH		CH			
VOL -	VOL -		VOL/ADJ -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL/ADJ +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ⏪	⏪		VOL/ADJ -		SW -		SW -		SUB -	
CH A ; ⏭	⏭		VOL/ADJ +		SW +		SW +		SUB +	
+ ; SAT										
CLEAR ; X										
⏪ ; ○	⏪						⏪			
▶ ; i	⏮						⏮			
▶ ; ?	⏭						⏭			
■ ; X										
⏮ ; ⏭	⏮						⏮			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		DIGITAL 1, 2, CD		REAR, CEN, SW +/-		REAR, CEN, SW +/-			

Функции кнопок пульта IRC 138 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 138 F	Код 336		Код 337		Код 338		Код 339		Код 340	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					UP		DVD/LD			
AUDIO ; NICAM					MO/ST		SURR			
VIDEO ; SYS							VCD/CD			
☐ ; ZOOM										
▼ ; TV					DOWN		TUNER		CIN/TV	
☐ ; ↻					MEMORY		AUTO			
☐ ; LOCK	RESET						MEMORY		RESET	
▲ ; FAV							AC-3/DTS			
○	STAND BY		STANDBY		STANDBY		POWER		⊖	
AV	AUX		AUX				AUX		↻ ; SOURCE	
⌘	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		⊖	
MENU	PC		COAXIAL		COAX		MENU		TR -	
EXIT							BYPASS		TR +	
▲	SUB VOL +		BASS +		C-DLY +		VOL +		VOL +	
◀	SAT VOL -		TREBLE -		R-DLY -		L		⏪	
OK	RESET		TEST		TEST		MENU		⏩	
▶	SAT VOL +		TREBLE +		R-DLY +		R		⏩	
▼	SUB VOL -		BASS -		C-DLY -		VOL -		VOL -	
⌘ ; SETUP			OPTICAL		OPT		DSP		SUB -	
♪ ; TITLE			LISTEN MODE		AM/FM		TUNER		SUB +	
☐			C.S.SW TRIM		LINE		MIC BASS -			
GUIDE					DR		MIC BASS +			
⊖							MIC TRE -		SLEEP	
☐			C.S DELAY		TUN		MIC TRE +			
RED ; ●	TREBLE -		C.S.SW TRIM -		TREBLE -		BASS -		TR -	
GREEN ; ▮	TREBLE +		C.S.SW TRIM +		TREBLE +		BASS +		TR +	
YELLOW ; ◀	BASS -		C.S DELAY -		BASS -		TREBLE -		SUB -	
BLUE ; ▮	BASS +		C.S DELAY +		BASS +		TREBLE +		SUB +	
☐	SAT VOL +				▶ ; DSP		VFD MODE			
☐	SAT VOL -				◀ ; LISTEN		RECALL			
VOL -	VOLUME -		M-VOL -		▼ ; VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOLUME +		M-VOL +		▲ ; VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ⏪	SUB VOL -		EFFECT -		CH -		MIC VOL -		⏪	
CH A ; ⏩	SUB VOL +		EFFECT +		CH +		MIC VOL +		⏩	
± ; SAT					RL -		MIC 1			
CLEAR ; X					RR -		MIC 2			
⏪ ; ●					◀ ; LISTEN		ECHO -		⏪	
▶ ; i					▲ ; VOL +		DELAY +		⏩	
▶ ; ?					▶ ; DSP		ECHO +		⏩	
■ ; X					▼ ; VOL -		DELAY -			
⏪ ; ⊖					MUTE				⏪	
1, 2, ... 9, 0					FL,C,FR,RL,SW,RR -		1, 2, ... 9, 10			

Функции кнопок пульта IRC 138 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 138 F	Код 341	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD/CD	
AUDIO ; NICAM	5.1CH	
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV	TUNER	
☐ ; ↻	TAPE	
☐ ; LOCK		
▲ ; FAV		
○	MUTE	
AV		
⌘	MUTE	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP	STEREO	
♪ ; TITLE	SURROUND	
☐		
GUIDE		
⊖		
☐		
RED ; ●	DVD/CD	
GREEN ; ▮	TAPE	
YELLOW ; ◀	TUNER	
BLUE ; ▮	5.1CH	
☐		
☐		
VOL -	MASTER VOL -	
VOL +	MASTER VOL +	
CH V ; ⏪	MASTER VOL -	
CH A ; ⏩	MASTER VOL +	
± ; SAT		
CLEAR ; X		
⏪ ; ●		
▶ ; i		
▶ ; ?		
■ ; X		
⏪ ; ⊖		
1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 138 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 138 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏪ ; ⏩		
☒ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	POWER ; ⏻	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⏻		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▣		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; ▾-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▸+	
CH V ; ⏪	CHANNEL ▼ ; P -	
CH ▲ ; ⏩	CHANNEL ▲ ; P +	
+ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀ ; ●		
▶ ; i		
▶ ; ?		
■ ; X		
⏻ ; ⏩		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>