

Приложение IRC 142 F (версия 20.10.24 04:23)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 142 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	301	SHIFT + TV*	305
VCR	302	SHIFT + VCR*	306
AUX	303	SHIFT + AUX*	307
SAT	304	SHIFT + SAT*	308

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 142 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	AUX	301 - 319
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 142 F

Коды к устройствам марки KENWOOD

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
RC-1001 (CD)	AUX, CD, DVD	312	RC-R0627	AUX, CD, DVD	319
RC-1001 (TAPE)	AUX, CD, DVD	313	RC-R0628	AUX, CD, DVD	319
RC-405	AUX, CD, DVD	316	RC-R0708	AUX, CD, DVD	311
RC-406	AUX, CD, DVD	316	RC-V535	AUX, CD, DVD	309
RC-553E	AUX, CD, DVD	310	RC-X090	AUX, CD, DVD	302
RC-58 (CD)	AUX, CD, DVD	312			
RC-58 (TAPE)	AUX, CD, DVD	313			
RC-601J	AUX, CD, DVD	315			
RC-655E	AUX, CD, DVD	301			
RC-97M (CD)	AUX, CD, DVD	312			
RC-97M (TAPE)	AUX, CD, DVD	313			
RC-A0400 (CD)	AUX, CD, DVD	306			
RC-A0400 (TAPE)	AUX, CD, DVD	307			
RC-D0306	AUX, CD, DVD	304			
RC-D0307	AUX, CD, DVD	304			
RC-DV330 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	317			
RC-DV330 (DVD)	AUX, CD, DVD	318			
RC-DV330 (NAVI)	EQUIPMENT	201			
RC-DV330 (TV)	TV	101			
RC-DV331 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	317			
RC-DV331 (DVD)	AUX, CD, DVD	318			
RC-DV331 (NAV)	EQUIPMENT	201			
RC-DV331 (TV)	TV	101			
RC-E5	AUX, CD, DVD	308			
RC-F0100E	AUX, CD, DVD	308			
RC-F0300E	AUX, CD, DVD	308			
RC-F5 (CD)	AUX, CD, DVD	312			
RC-F5 (TAPE)	AUX, CD, DVD	313			
RC-G5R	AUX, CD, DVD	308			
RC-H2R	AUX, CD, DVD	308			
RC-H3R	AUX, CD, DVD	308			
RC-M0702	AUX, CD, DVD	305			
RC-P0202	AUX, CD, DVD	303			
RC-P0306	AUX, CD, DVD	314			
RC-P0702	AUX, CD, DVD	303			
RC-R0509	AUX, CD, DVD	319			
RC-R0510	AUX, CD, DVD	319			
RC-R0511	AUX, CD, DVD	319			
RC-R0513	AUX, CD, DVD	319			
RC-R0620	AUX, CD, DVD	319			
RC-R0621	AUX, CD, DVD	319			
RC-R0622	AUX, CD, DVD	319			
RC-R0623	AUX, CD, DVD	319			
RC-R0625	AUX, CD, DVD	319			
RC-R0626	AUX, CD, DVD	319			

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 522, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 616, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 596, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571, 742
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 579, 596, 684, 702
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DOFFLER	684, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 699, 705, 706, 781
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HARPER	706, 712
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HISENSE	525
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 712, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (MBA)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792
JINLIPIU	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616, 726
KNEISSEL	753
KONKA	537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717
KRONMARK	596
LOEWE	542, 709, 744
MEDION	525
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789
NAD	518, 525
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NESONS	708
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680
ONWA	524, 525
OPERA	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 618, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	509, 510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPER GENERAL	537
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	521, 538, 540, 642
TEAC	525
TECHNICS	531, 537, 538
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 544, 553, 604, 651, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550, 574, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525, 708
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 598, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 781, 782, 787
XPX	663
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIRTONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ARRIS	883, 963, 974
ASTON	811
BBK	931
BIG STAR	965
BIGSAT	839, 840, 903, 936
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946, 961
DELTA SYSTEMS	985
DIGIFORS	946
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	950, 968
DR.HD	983
DRE	804, 888
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EPLUTUS	961
EUROSKY	840, 981
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS (GI)	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GENERAL SATELLITE	804, 868, 888, 907, 933, 954
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HD BOX	847, 911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUAVEE	946
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
INTERCROSS	988
INTRO	978
KAON	820, 949
KARTINA TV	934
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901, 974
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
OPTICUM	971
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	946, 967, 992
PAUXIS	842, 859
PERFEO	960, 981
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
REXANT	977
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SELENGA	946
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922
WORLD VISION	821, 928, 951, 952, 961, 968
XSAT	801, 807
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
АРБАКОМ	967
БИЛАИН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963, 988, 993
СИГНАЛ	867, 968
ТВОЁ ТВ	820
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 142 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 142 F	Код 101	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
☐ ; ↗		
☐ ; LOCK		
▲ ; FAV	OPEN ; MAP DIR	
○	SRC	
AV	AV OUT ; VIEW	
✳	↶ ; ↷	
MENU	MENU	
EXIT		
▲	▲	
◀	◀	
OK	ENTER	
▶	▶	
▼	▼	
✳ ; SETUP	ATT	
♪ ; TITLE	MODE ; ROUTE M	
☐	FNC/PBC	
GUIDE	2 ZONE	
☐		
RED ; ●	▼ ; AM-	
GREEN ; ▯	▲ ; FM+	
YELLOW ; ◀	◀ ; ◀◀	
BLUE ; ▯	▶ ; ▶▶	
☐	DISP ; NAV ; V.SEL	
☐	POSITION	
VOL -	VOL ▼	
VOL +	VOL ▲	
CH V ; ◀◀	R.VOL ▼	
CH A ; ▶▶	R.VOL ▲	
± ; SAT		
CLEAR ; X	# BS	
◀◀ ; ●	◀ ; ◀◀	
▶ ; i	▲ ; FM+	
▶▶ ; ?	▶ ; ▶▶	
▣ ; ✕	▼ ; AM-	
▣ ; ⬇		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 142 F к VCR устройствам

Кнопки пульта IRC 142 F	Код 201	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	ZOOM OUT	
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV	ZOOM IN	
☐ ; ↗		
☐ ; LOCK	ANGLE	
▲ ; FAV	OPEN ; MAP DIR	
○		
AV	AV OUT ; VIEW	
✳	↶ ; ↷	
MENU	MENU	
EXIT	CANCEL	
▲	▲	
◀	◀	
OK	ENTER	
▶	▶	
▼	▼	
✳ ; SETUP	ATT	
♪ ; TITLE	MODE ; ROUTE M	
☐	FNC/PBC	
GUIDE		
☐		
RED ; ●	▼ ; AM-	
GREEN ; ▯	▲ ; FM+	
YELLOW ; ◀	◀ ; ◀◀	
BLUE ; ▯	▶ ; ▶▶	
☐	DISP ; NAV ; V.SEL	
☐	POSITION	
VOL -	VOL ▼	
VOL +	VOL ▲	
CH V ; ◀◀	R.VOL ▼	
CH A ; ▶▶	R.VOL ▲	
± ; SAT		
CLEAR ; X	# BS	
◀◀ ; ●	◀ ; ◀◀	
▶ ; i	▲ ; FM+	
▶▶ ; ?	▶ ; ▶▶	
▣ ; ✕	▼ ; AM-	
▣ ; ⬇		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 142 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 142 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CD									
AUDIO ; NICAM	X-BASS ; EX.BASS		DOLBY NR				AUDIO			
VIDEO ; SYS	VIDEO-AUX		AUTO MONITOR						MONITOR	
☐ ; ZOOM						RANDOM			CHECK; CH. SPACE	
▼ ; TV	TUNER									
☐ ; ↗	AUTO MEMORY		PRESET				DIMMER		AUTO/MANUAL	
☐ ; LOCK	MEMORY		COUNTER RESET				ANGLE		AUTO PAUSE	
▲ ; FAV			▲ ; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲	
○	I/O POWER		POWER				I/O ; POWER		I/O ; POWER	
AV	TAPE 1-2; TAPE A/B								REC INPUT	
✳										
MENU					P		MENU		EDIT	
EXIT	DISC SKIP						RETURN		EDIT CANCEL	
▲	TUNING/TIME ▲						▲			
◀							◀			
OK					EDIT		ENTER		ENTER	
▶							▶			
▼	TUNING/TIME ▼						▼			
✳ ; SETUP	REVERSE MODE				P.MODE		P.MODE		P.MODE ; CHARA.	
♪ ; TITLE	EQ. MODE ; SOUND				CHECK		TOP MENU		SEARCH TITLE	
☐	PTY		ATCS		5 (DISC SELECTOR)		SUBTITLE ON/OFF		SET	
GUIDE					6 (DISC SELECTOR)		RANDOM		METER MODE	
⏸	TIMER				TIME DISPLAY					
⏸	CLOCK		INDEX SCAN				SUBTITLE		INPUT TITLE	
RED ; ●		● II		●	1 (DISC SELECTOR)		II STEP		REC MODE	●
GREEN ; II					2 (DISC SELECTOR)		III STEP		REPEAT	
YELLOW ; ◀					3 (DISC SELECTOR)		◀ SLOW			
BLUE ; II					4 (DISC SELECTOR)		▶ SLOW		100	
☐	RDS DISPLAY		DISPLAY		TIME DISPLAY		ON SCREEN		TIME DISPLAY	
☐	RANDOM		REPEAT A/B		REPEAT		REPEAT		RANDOM	
VOL -	VOLUME ▼									
VOL +	VOLUME ▲									
CH V ; ◀	PRESET ▼ ; ◀ ; ◀				◀		◀ ; PREV.		◀ CHAR./SEARCH	
CH A ; ▶	PRESET ▲ ; ▶ ; ▶				▶		▶ ; NEXT		▶ CHAR./SEARCH	
± ; SAT					10		A-B REPEAT		10	
CLEAR ; X	CLEAR				CLEAR		CLEAR		CLEAR; CHAR.DEL.	
◀ ; ●	PRESET ▼ ; ◀ ; ◀		◀		◀		◀		◀ CURSOR	
▶ ; i	▶	◀	▶		▶ / II		▶ ; PLAY ; ▶ / II		▶	
▶ ; ?	PRESET ▲ ; ▶ ; ▶		▶		▶		▶		▶ CURSOR	
■ ; X	STOP ; ■		■		■		■ ; STOP		■	
II ; ⏸	II		II		▶ / II		II ; PAUSE		II	
1, 2, ... 9, 0	DISC 1,2,3				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 142 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 142 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CD		CD		▶▶ P.CALL		TAPE A ◀▶		TAPE A ◀▶	
AUDIO ; NICAM	TUNER		TUNER		SOUND	SRS 3D; 3D ST.	LANGUAGE		SOUND CONT	
VIDEO ; SYS	AUX		AUX		O.T.E.;TAPE O.T.E.	TAPE EQ.	AUTO/PAL/NTSC			
☐ ; ZOOM					RANDOM		RANDOM			
▼ ; TV					◀◀ P.CALL		TAPE B ◀▶		TAPE B ◀▶	
☐ ; ↗					SEARCH (RDS)	PTY	TIME SEARCH			
☐ ; LOCK					EQ.EFFECT	STONE	FREEZE			
▲ ; FAV					DISC SKIP		MULTIPLY			
○	POWER		POWER		POWER ; I/O		I/O ; POWER		POWER ; I/O	
AV	SOURCE DIRECT		SOURCE DIRECT		AUX	INPUT	AUX		AUX	
✳	MUTING		MUTING		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU					EDIT MODE	S.W.POWER	MENU		MENU	
EXIT					PRESENCE ; OFF		BACK		BACK	
▲	▲ P.CALL TUNER		▲ P.CALL TUNER		CENTER +		DISC 1		DISC 1	
◀					REAR -		DISC 2		DISC 2	
OK					ENTER		ENTER		ENTER	
▶					REAR +		DISC 3		DISC 3	
▼	▼ P.CALL TUNER		▼ P.CALL TUNER		CENTER -		EX.BASS			
✳ ; SETUP	DISC CD				P.M.;PGM AUTO/M.		SELECT		SELECT	
♪ ; TITLE	PHONO		PHONO		TUNER ; BAND	DUAL SOUND	TUNER BAND		TUNER/BAND	
☐					SET	EX.BASS	AUTO PBC		RDS DISP	
GUIDE					DEPTH	N.B.	DIGEST			
⏸					SLEEP	TIMER	SLEEP		SLEEP	
⏸					SPACE	PTY (RDS)	SUB TITLE		PTY TIME	
RED ; ●	TAPE1		TAPE1	● TAPE B	CHECK	REC/ARM ; T. REC	REPEAT		EX.BASS	
GREEN ; II	TAPE 2/MON. TUN.		TAPE 2/MON. TUN.		LONG PLAY	EQ.	STEP		TAPE EQ.	
YELLOW ; ◀			◀ TAPE A	◀ TAPE B	TEST TONE	DOLBY PRO LOGIC	TIME		REV. MODE	
BLUE ; II					TAPE ◀▶	DOLBY 3 STEREO	SLOW		RANDOM	
☐					TIME DISPLAY	DISPLAY (RDS)	ON SCREEN			
☐					REPEAT	TA/NEWS/INFO.	RESUME		REPEAT	
VOL -	VOLUME ▼		VOLUME ▼		VOLUME CON. ▼	S.W.VOLUME ▼	VOLUME ▼		VOLUME ▼	
VOL +	VOLUME ▲		VOLUME ▲		VOLUME CON. ▲	S.W.VOLUME ▲	VOLUME ▲		VOLUME ▲	
CH V ; ◀	◀◀ CD		◀◀ TAPE A	◀◀ TAPE B	◀◀ ; DOWN P.C. ▼	◀◀	PREV. ; ◀◀ P.CALL		◀◀ P.CALL	
CH A ; ▶	▶▶ CD		▶▶ TAPE A	▶▶ TAPE B	▶▶ ; UP P.CALL ▲	▶▶	NEXT ; ▶▶ P.CALL		▶▶ P.CALL	
± ; SAT					+10	A/B	+10		+10	
CLEAR ; X					CLEAR		SOUND CONT		DISC SKIP	
◀ ; ●	◀◀ CD		◀◀ TAPE A	◀◀ TAPE B	◀◀ ; TUN. DOWN		◀◀ TUNING		◀◀ TUNING	
▶ ; i	▶▶ CD		▶▶ TAPE A	▶▶ TAPE B	CD ▶▶ / II		CD ▶▶ / II		CD ▶▶ / II	
▶ ; ?	▶▶ CD		▶▶ TAPE A	▶▶ TAPE B	▶▶ ; TUN. UP ; EXE.		▶▶ TUNING		▶▶ TUNING	
■ ; X	■ CD		■ TAPE A	■ TAPE B	■ ; AUTO ADJUST		■ ; STOP ; RETURN		■ ; STOP	
II ; ⏸	▶▶ CD		II TAPE B		CD ▶▶ / II		CD ▶▶ / II		CD ▶▶ / II	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 142 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 142 F	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	CD		▲ P.CALL (TUN.)	DOLBI PRO L. (GE)	▲ P.CALL (TUN.)	DOLBI PRO L. (GE)	DISC SELECTOR		DISC +; FM	
AUDIO; NICAM	SOUND		DUAL SOUND	DOLBI 3 ST. (GE)	DUAL SOUND	DOLBI 3 ST. (GE)				
VIDEO; SYS	TAPE 2/MONITOR		SOURCE DIRECT	AUX	SOURCE DIRECT	AUX				
☐; ZOOM	DIMMER		RANDOM (CD)	SPACE (CD)	AI (GE)	TAPE				
▼; TV	MD/TAPE 1		▼ P.CALL (TUN.)	FILE (GE)	▼ P.CALL (TUN.)	FILE (GE)			DISC -; AM	
☐; ↗	MEMORY		PRESENCE	F.2 CH (GE)	PRESENCE	F.2 CH (GE)				
☐; LOCK	BALANCE		DEPTH	F.4 CH (GE)	DEPTH	F.4 CH (GE)	INSERT			
▲; FAV	I/O; POWER		OPEN/CLOSE (CD)	S.4 CH (GE)	OPEN/CLOSE (CD)	S.4 CH (GE)				
○	AUX		POWER	POWER (S.W.)	POWER	POWER (S.W.)	I/O; POWER		SRC	
AV	MUTE		MAIN INPUT	OMNI INPUT	MAIN INPUT	OMNI INPUT	MODE		SRC	
⌘			MUTE; MUTING	EFFECT (GE)	MUTE; MUTING					
MENU			EDIT MODE (CD)	EXE.	PROGRAM		SET		ATT	
EXIT			DISC SKIP (CD)	OFF (GE)	OFF (GE)					
▲			▲ CENTER/OMNI	▲ REAR (LEVEL)	▲ CENTER/OMNI	▲ REAR (LEVEL)	▲ DISC SKIP		DISC +; FM	
◀	MULTI CONTROL ◀		▼ LINEAR ACOUS.	▼ DEL.TIME/ASFC	▼ LINEAR ACOUS.	▼ DEL.TIME/ASFC	◀; CURSOR L			
OK			ENTER; MEMO	MD/DAT	ENTER; MEMO	MD/DAT	ENTER		DIRECT OK	
▶	MULTI CONTROL ▶		▲ LINEAR ACOUS.	▲ DEL.TIME/ASFC	▲ LINEAR ACOUS.	▲ DEL.TIME/ASFC	▶; CURSOR R			
▼			▼ CENTER/OMNI	▼ REAR (LEVEL)	▼ CENTER/OMNI	▼ REAR (LEVEL)	▼ DISC SKIP		DISC -; AM	
⌘; SETUP			P.MODE (CD)	L.L.C.	L.L.C.		CHAR./P.MODE		⌘	
♪; TITLE	TUNER		BAND (TUNER)	TEST TONE (GE)	BAND (TUNER)				DNPP/SBF	
☐	PHONO		BGM	ACTIVE N.B.(GE)	BGM		CONFIRM			
GUIDE	PTY		PROGRAM	CHECK (CD)	ACTIVE N.B.(GE)		BEST SELECTION			
⏻	TA/NEWS		SLEEP	TIME (CD)	SLEEP					
☐	S.DIRECT		P (CD)	AI (GE)	P (CD)		SPACE/CHECK			
RED; ●	BASS BOOST		DISC NO. 1 (CD)	DISC NO. 5 (CD)	● (TAPE A)	● (TAPE B)	REPEAT			
GREEN; ►			DISC NO. 2 (CD)	DISC NO. 6 (CD)	ADJUST					
YELLOW; ◀			DISC NO. 3 (CD)	◀ (PHONO)	◀ (TAPE A)	◀ (TAPE B)				
BLUE; ►			DISC NO. 4 (CD)	■ (PHONO)	EXE.		+100			
☐	DISPLAY		M.CALL (GE)	ADJUST	M.CALL (GE)		DISPLAY			
☐			REPEAT (CD)	CD	EFFECT (GE)	CD	RANDOM			
VOL -	VOL. DOWN ▼		VOLUME CON. ▼	VOL. CON. ▼ (S.W.)	VOLUME CON. ▼	VOL. CON. ▼ (S.W.)			-	
VOL +	VOL. UP ▲		VOLUME CON. ▲	VOL. CON. ▲ (S.W.)	VOLUME CON. ▲	VOL. CON. ▲ (S.W.)			+	
CH V; ◀	◀ P.CALL		◀ (CD)	◀ MULTI CON.(GE)	◀ MULTI CON.(GE)		◀; DOWN		◀ TUNE TRACK	
CH ▲; ►	► P.CALL		► (CD)	► MULTI CON.(GE)	► MULTI CON.(GE)		►; UP		► TUNE TRACK	
±; SAT	+10		+10	TUNER	+10	TUNER				
CLEAR; X	DISC SKIP; +100		CLEAR (CD)		TEST TONE (GE)		DELETE/CLEAR			
◀; ○	◀ TUNING		◀ (CD A)	◀ (MD)	◀ (TAPE A)	◀ (TAPE B)	◀; CURSOR L		◀ TUNE TRACK	
▶; i	▶ / II; BAND		▶ / II (CD)	▶ (MD)	▶ (TAPE A)	▶ (TAPE B)	▶ / II		▶ TUNE TRACK	
▶; ?	▶ TUNING		▶ (CD A)	▶ (MD)	▶ (TAPE A)	▶ (TAPE B)	▶; CURSOR R		▶ TUNE TRACK	
■; X	■; AUTO		■ (CD)	■ (MD)	■ (TAPE A)	■ (TAPE B)	■			
II; ⏻	▶ / II; BAND		▶ / II (CD)		II (TAPE A)	II (TAPE B)	▶ / II		II	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 142 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 142 F	Код 316		Код 317		Код 318		Код 319	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	#; FM; +				►		DVD/6CH; ► DVD	
AUDIO; NICAM	AUD				AUDIO		SOUND; OSD	
VIDEO; SYS							VIDEO 1	VIDEO 2
☐; ZOOM					ZOOM		MD/TAPE	
▼; TV	*; AM; -				◀		CD/DVD; ► DVD	
☐; ↗					ANGLE		PHONO/AUX; ◀	
☐; LOCK					OPEN; MAP DIR		TUNER; DISC SEL	
▲; FAV	SRC		OPEN; MAP DIR	SRC	OPEN; MAP DIR	SRC	TAPE O.T.E.	
○			AV OUT; VIEW		AV OUT; VIEW		○; POWER	
AV			MODE; ROUTE M		MODE; ROUTE M		AUX	
⌘	ATT				MENU		MUTE	
MENU	ATT				RETURN		SET UP; MENU	
EXIT	EXIT				ENTER		BASS BOOST	
▲			▲		▲		MULTI CONTROL Δ	
◀	◀		◀		◀		◀; ◀ P.CALL	
OK	ENT; ►		ENTER		ENTER		◀; ENTER	
▶	▶; +		▶		▶		▶; ► P.CALL	
▼	▼		▼		▼		MULTI CONTROL ∇	
⌘; SETUP			ATT		ATT		CINEMA/ACTIVE EQ	
♪; TITLE	AUD				TOP MENU		TOP MENU;RDS	TAPE EQ.
☐			FNC/PBC				SET	
GUIDE			2 ZONE		2 ZONE		PGM	
⏻							SLEEP	TIMER
☐					SUBTITLE		STONE	
RED; ●			▼; AM-		▼; AM-		DISC SKIP;A/B;+100	TAPE REC
GREEN; ►			▲; FM+		▲; FM+		DISC SKIP;A/B;+100	
YELLOW; ◀	*; AM; -		◀; ◀		◀; ◀		LOUD-S; P. DOWN	◀
BLUE; ►	#; FM; +		▶; ►		▶; ►		REC-ER PTY; P. UP	
☐	DIRECT; OK		DISP; NAV		DISP; NAV; V.SEL		TIMER DISPL	REPEAT
☐			POSITION		DIRECT		IS.MODE; RETURN	RANDOM
VOL -	VOL V		VOL ▼		VOL ▼		VOLUME ▼	
VOL +	VOL ▲		VOL ▲		VOL ▲		VOLUME ▲	
CH V; ◀	◀		R.VOL ▼		R.VOL ▼		◀ P.CALL	◀ DVD
CH ▲; ►	►		R.VOL ▲		R.VOL ▲		► P.CALL	► DVD
±; SAT							10	
CLEAR; X			# BS		CLEAR		CLEAR	
◀; ○	◀		◀; ◀		◀		◀ TUNING	
▶; i	ENT; ►		▲; FM+		►		▶ / II; BAND	
▶; ?	►		▶; ►		►		► TUNING	
■; X			▼; AM-		■		■; AUTO	
II; ⏻	ENT; ►				II		▶ / II; BAND	II DVD
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 142 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 142 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏪ ; ↻		
☒ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	POWER ; ⏻	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⏻		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▬		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; ▬-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▬+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P -	
CH ▲ ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P +	
⊕ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ✕		
▬ ; ⏻		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>