

# Приложение IRC 174 F (версия 21.04.11 13:15)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 174 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек

| Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC | Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC |
|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| TV                           | 101            | SHIFT + TV*                  | 105            |
| VCR                          | 102            | SHIFT + VCR*                 | 106            |
| AUX                          | 103            | SHIFT + AUX*                 | 107            |
| SAT                          | 104            | SHIFT + SAT*                 | 108            |

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

## Доступные коды пульта IRC 174 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта IRC |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 (101-199)                       | TV                    | 101 - 109                 |
| 2 (201-299)                       | -                     | Нет                       |
| 3 (301-399)                       | AUX                   | 301 - 308                 |
| 4 (401-499)                       | -                     | Нет                       |
| 5 (501-599)                       | TV                    | 501 - 599                 |
| 6 (601-699)                       | TV                    | 601 - 699                 |
| 7 (701-799)                       | TV                    | 701 - 799                 |
| 8 (801-899)                       | SAT                   | 801 - 899                 |
| 9 (901-999)                       | SAT                   | 901 - 999                 |

## Коды пульта IRC 174 F

### Коды к устройствам марки CAMERON

| Модель*   | Устр-во      | Код |
|-----------|--------------|-----|
| 7BJ9-1043 | TV           | 109 |
| AUX-01    | AUX, CD, DVD | 303 |
| CD-01     | AUX, CD, DVD | 302 |
| DV-550    | AUX, CD, DVD | 301 |
| DVD-01    | AUX, CD, DVD | 304 |
| DVD-02    | AUX, CD, DVD | 305 |
| DVD-03    | AUX, CD, DVD | 306 |
| HD-5018   | AUX, CD, DVD | 308 |
| LDTV-820  | AUX, CD, DVD | 307 |
| RC0800    | TV           | 102 |
| RC35      | TV           | 101 |
| RC60021   | TV           | 103 |
| RC903A    | TV           | 104 |
| RC903A-B  | TV           | 104 |
| RM-40     | TV           | 105 |
| TV-DVD-01 | TV/AUX       | 106 |
| TV-DVD-02 | TV/AUX       | 107 |
| TV-DVD-03 | TV/AUX       | 108 |

\* По каталогу «IRC»

**Коды к TV устройствам различных марок**

| Марка          | Код   |
|----------------|---|
| AEG            | 544   |
| AIWA           | 502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716   |
| AKAI           | 501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769 |
| AKIRA          | 511, 514, 516, 522, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717, 739, 796, 797, 798, 799 |
| AMCOL          | 501, 525, 545, 747  |
| ANITECH        | 501, 525, 616, 726  |
| ATLANTA        | 501, 751  |
| AVEST          | 537, 538, 539, 766  |
| BANG & OLUFSEN | 728, 737  |
| BBK            | 522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793   |
| BEKO           | 525, 530, 535, 559, 723, 742  |
| BIGSTON        | 501, 503  |
| BLAUPUNKT      | 512   |
| BORK           | 525, 547, 646, 766  |
| BRAND          | 711   |
| BROKSONIC      | 501   |
| CAMERON        | 538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794  |
| CASIO          | 529, 705, 706   |
| CASKA          | 761   |
| CHANGHONG      | 516, 596, 642   |
| CLATRONIC      | 501, 545, 559, 571, 742   |
| CONTEC         | 501, 603, 604, 613  |
| CORTLAND       | 644   |
| CROWN          | 501, 503, 511, 524, 525, 530, 571   |
| DAEWOO         | 501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692  |
| DARTLAND       | 501   |
| DAYTRON        | 501   |
| DEXP           | 516, 579, 596, 684, 702   |
| DIGITAL        | 547   |
| DISTAR         | 562, 616  |
| DNS            | 596, 702, 708   |
| DOFFLER        | 684, 708  |
| DUAL           | 746   |
| ELEKTA         | 501, 503, 520, 525, 527, 615  |
| ELEKTRONIKA    | 583   |
| ELENBERG       | 538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785   |
| EPLUTUS        | 537, 644, 677, 682, 697, 724  |
| ERC            | 537, 631, 764   |
| ERISSON        | 511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795   |
| EVGO           | 538, 540, 630   |
| FINLUX         | 501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774  |
| FUJITSU        | 544, 573  |
| FUNAI          | 501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764   |
| FUSION         | 596, 642, 699, 705, 706, 781  |
| GBS            | 501, 520, 525, 571, 583   |
| GENERAL        | 537, 556  |
| GOLD STAR - LG | 501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765  |
| GRUNDIG        | 501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733  |
| HAIER          | 518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778   |
| HAPPY          | 501   |
| HARPER         | 706, 712  |
| HCM            | 501, 503, 525   |
| HELIX          | 701, 702, 708   |
| HIL            | 503   |
| HISENSE        | 525   |
| HITACHI        | 501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783  |
| HORIZONT       | 525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771   |
| HPC            | 546   |
| HYUNDAI        | 516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 712, 714, 717, 760                                    |
| INNO-HIT       | 501, 525, 571   |
| IRBIS          | 596, 714  |
| IVA (MBA)      | 537, 561, 637   |
| IZUMI          | 516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792  |
| JINLIPIU       | 537, 637, 766   |
| JVC            | 513, 515, 593, 604, 727   |
| KAMACROWN      | 571   |
| KANSAI         | 501, 525  |
| KENSTAR        | 516   |
| KITT           | 503, 613, 616, 726  |
| KNEISSEL       | 753   |
| KONKA          | 537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717  |
| KRONMARK       | 596   |
| LOEWE          | 542, 709, 744   |
| MEDION         | 525   |
| METZ           | 745   |
| MITSUBISHI     | 501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744   |
| MIYOTA         | 537, 644, 656   |
| MTC            | 501, 583  |
| MULTITECH      | 501, 525  |
| MYSTERY        | 516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789  |
| NAD            | 518, 525  |
| NASH           | 537   |
| NEC            | 501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722  |
| NESCO          | 501, 525  |
| NESONS         | 708   |
| NOKIA          | 519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767  |
| NOVA           | 501, 616, 638   |
| NOVEX          | 516, 546, 599   |
| NTT            | 759   |
| OMEGA          | 501, 571  |
| ONIDA          | 513   |
| ONIKS          | 516, 525, 537, 545, 546, 547, 680   |
| ONWA           | 524, 525  |
| OPERA          | 644, 666, 682   |
| ORBITA         | 635   |
| ORION          | 501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746  |

**Коды к TV устройствам различных марок**

| Марка             | Код   |
|-------------------|---|
| ORSON             | 526, 537  |
| PANASONIC         | 512, 531, 532, 752  |
| PHANTOM           | 644   |
| PHILIPS           | 501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748  |
| PHOENIX           | 613   |
| PHOENIX GOLD      | 708   |
| PIONEER           | 548, 555, 566, 575, 647, 666  |
| PIXELVIEW         | 525   |
| PLANTRON          | 735   |
| POLAR             | 525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717   |
| POLAROID          | 525   |
| PREMIERA          | 773   |
| PRESTIGIO         | 564, 656  |
| PRIMA             | 522, 547  |
| PROLOGY           | 653, 655, 777, 784  |
| RADUGA            | 525, 545, 569, 583, 743   |
| RAINFORD          | 525, 537, 544, 545  |
| RECOR             | 511, 525  |
| REKORD            | 520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747  |
| RFT               | 535, 618, 728   |
| ROADSTAR          | 501, 508, 525, 571  |
| ROLSEN            | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770  |
| ROVERSCAN         | 662, 770  |
| ROYAL             | 501, 503, 525, 616  |
| RUBIN             | 504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776  |
| SABA              | 509, 510, 521, 602, 756   |
| SALORA            | 584   |
| SAMSUNG           | 501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741   |
| SANSUI            | 524, 525, 538, 556, 695   |
| SANYO             | 501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738   |
| SATURN            | 702, 708  |
| SCARLETT          | 541, 545  |
| SCHNEIDER         | 525, 540, 571, 771  |
| SELECO            | 736, 763  |
| SETRO             | 520   |
| SHARP             | 526, 544, 548, 604, 707, 721  |
| SHERION           | 616   |
| SHIVAKI           | 501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791 |
| SIEMENS           | 512, 525, 660, 726, 734   |
| SIESTA            | 501, 537, 637   |
| SILELIS           | 613   |
| SILVER            | 633   |
| SITRONICS         | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766   |
| SOKOL             | 516, 525, 547, 635  |
| SONY              | 533, 604, 659, 722  |
| SPEKTR            | 525, 538, 668   |
| START             | 525, 537, 545, 546, 547   |
| STASSFURT         | 535, 618  |
| STINOL            | 525   |
| SUPER             | 537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780   |
| SUPER GENERAL     | 537   |
| SUPRA             | 501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790   |
| SUZUKI            | 516, 556  |
| SVEN              | 574   |
| TCL               | 521, 538, 540, 642  |
| TEAC              | 525   |
| TECHNICS          | 531, 537, 538   |
| TECHNO            | 501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791  |
| TECKTON           | 522, 582, 601, 669, 670   |
| TELEFUNKEN        | 510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757  |
| TELEVISION        | 501, 525, 616   |
| THOMSON           | 509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756  |
| TOSHIBA           | 516, 544, 553, 604, 651, 744  |
| TRONY             | 516, 525, 537, 538, 550, 574, 657   |
| TVT               | 511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742   |
| UNITED            | 525   |
| VARTA             | 642   |
| VESTEL            | 525, 544, 556, 583, 619   |
| VIEWSONIC         | 557, 698  |
| VITA              | 547   |
| VITEK             | 537, 650  |
| VITYAS            | 525, 708  |
| VOLNA (ВОЛНА)     | 635   |
| VR                | 516, 537, 565, 598, 702, 714, 786   |
| WALTHAM           | 503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762   |
| XORO              | 522, 526, 545, 781, 782, 787  |
| XPX               | 663   |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755   |

**Коды к SAT устройствам различных марок**

| Марка                   | Код  |
|-------------------------|--|
| AIRTONE                 | 968  |
| ALFA GOLD               | 828  |
| AMINO (СТРИМ)           | 829, 902   |
| ARION                   | 835  |
| ARRIS                   | 883, 963, 974                                    |
| ASTON                   | 811  |
| BBK                     | 931  |
| BIG STAR                | 965  |
| BIGSAT                  | 839, 840, 903, 936                               |
| CADENA                  | 958, 962   |
| CONTINENT               | 886, 975   |
| COSHIP                  | 855  |
| DAEWOO                  | 872  |
| D-COLOR                 | 946, 961   |
| DELTA SYSTEMS           | 985  |
| DIGIFORS                | 946  |
| DIVISAT                 | 957, 958   |
| D-LINK                  | 923  |
| DNS                     | 950, 968   |
| DR.HD                   | 983  |
| DRE                     | 804, 888   |
| DREAM                   | 819  |
| DUNE                    | 927, 934   |
| ECHOSPACE               | 862  |
| ECHOSTAR                | 808, 809, 822                                    |
| ELTEX                   | 987  |
| EPLUTUS                 | 961  |
| EUROSKY                 | 840, 981   |
| EUROSTAR                | 863  |
| EUSTON                  | 825  |
| EVO                     | 965  |
| GALAXY INNOVATIONS (GI) | 878, 881, 908, 911, 912, 917, 924                |
| GENERAL SATELLITE       | 804, 868, 888, 907, 933, 954                     |
| GLOBALTEQ               | 833  |
| GLOBO                   | 909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999 |
| GOLD STAR - LG          | 871  |
| GOLDEN INTERSTAR        | 821, 841, 879, 918                               |
| GOLDEN MEDIA            | 847, 912   |
| GOLDMASTER              | 911  |
| HD BOX                  | 847, 911   |
| HITACHI                 | 824, 832   |
| HIVION                  | 929  |
| HOME                    | 968  |
| HOMECAST (ВОЛЯ)         | 820, 831, 836                                    |
| HUAVEE                  | 946  |
| HUMAX                   | 803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949           |
| HYUNDAI                 | 968  |
| ID DIGITAL              | 804  |
| INTEK                   | 984  |
| INTERCROSS              | 988  |
| INTRO                   | 978  |
| KAON                    | 820, 949   |
| KARTINA TV              | 934  |
| KOSMOS                  | 855, 856   |
| LANS                    | 970  |
| LOCUS                   | 946  |
| LUMAX                   | 852, 873, 907, 913, 965, 994                     |
| MAG                     | 988  |
| MEDIA COM               | 825  |
| MOTOROLA                | 883, 884, 901, 974                               |
| MYSTERY                 | 910, 997   |
| NDS                     | 814  |
| NEXT                    | 864  |
| NOKIA                   | 813  |
| NOT                     | 941  |
| ONLIME                  | 905  |
| OPENBOX                 | 827, 835, 869, 870, 911, 990, 991                |
| OPENTECH                | 972  |
| OPENTEL                 | 865  |
| OPTICUM                 | 971  |
| ORBITA                  | 946, 995   |
| ORIEL                   | 887, 926, 941, 948, 955, 986                     |
| PACE                    | 801, 932, 953                                    |
| PATIX DIGITAL           | 946, 967, 992                                    |
| PAUXIS                  | 842, 859   |
| PERFEO                  | 960, 981   |
| PHILIPS                 | 857, 899   |
| PIONEER                 | 851  |
| POLAR                   | 858  |
| REFLECT                 | 959  |
| REXANT                  | 977  |
| RIKOR                   | 916, 947   |
| ROLSEN                  | 930, 941, 942, 961                               |
| SAGEMCOM                | 906  |
| SAMSUNG                 | 803, 810, 812, 854                               |
| SEG                     | 818  |
| SELENGA                 | 946  |
| SEZAM                   | 882  |
| SKY VISION              | 952, 966, 977, 982                               |
| SKYMASTER               | 830  |
| SKYWAY                  | 911  |
| SKYWORTH                | 989  |
| STAR                    | 833  |
| STAR TRACK              | 826, 835, 943                                    |
| STARNET                 | 885  |
| STRONG                  | 805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914           |
| SUNNIWELL               | 875  |
| SUPERBOX                | 903  |

**Коды к SAT устройствам различных марок**

| Марка             | Код   |
|-------------------|---|
| SUPERMAX          | 821, 866, 880, 924  |
| SUPRA             | 950, 960, 962   |
| TECHNOSAT         | 852, 853  |
| TEL-ANT           | 960   |
| TELEFUNKEN        | 961, 968  |
| TESLER            | 926   |
| TOP BOX           | 965   |
| TOPFIELD          | 837, 838, 877, 891  |
| TOSHIBA           | 876   |
| TV STAR           | 967   |
| TVJET             | 946, 976  |
| VESTEL            | 820, 824  |
| VU+               | 919, 920, 921, 922  |
| WORLD VISION      | 821, 928, 951, 952, 961, 968  |
| XSAT              | 801, 807  |
| XSAT (НТВ+)       | 801, 802, 807, 906, 972, 984, 998   |
| YUXING            | 904   |
| ZYXEL             | 874   |
| АРБАКОМ           | 967   |
| БИЛАИН            | 883, 884, 901, 923  |
| ВОЛГАТЕЛЕКОМ      | 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867  |
| ДОМ.RU            | 820, 905  |
| ДОМОЛИНК          | 874, 904  |
| МТС               | 829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993   |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996 |
| РОСТЕЛЕКОМ        | 874, 904, 923, 963, 988, 993  |
| СИГНАЛ            | 867, 968  |
| ТВОЁ ТВ           | 820   |
| ТЕЛЕКАРТА         | 867, 909, 973   |
| ТЕЛЕЦИФРА         | 968   |

Функции кнопок пульта IRC 174 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 174 F | Код 101        |              | Код 102        |              | Код 103          |              | Код 104        |              | Код 105            |              |
|-------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
|                         | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция          | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция            | Доп. функция |
| ▲; DVD                  |                |              |                |              | DTV/RADIO        |              |                |              | B.E; WOOFER; DVB   |              |
| AUDIO; NICAM            | I/II           |              | ☐; LANGUAGE    |              | II; NICAM; AUDIO |              |                |              | S.EFFECT           |              |
| VIDEO; SYS              |                |              | SYS            |              | TS               |              |                |              | GAME               |              |
| ☐; ZOOM                 | ZOOM           |              |                |              | P.SIZE           |              | FORMAT         |              | SRS; SIZE; ESS/EPS |              |
| ▼; TV                   | TV             |              |                |              | TV               |              |                |              | SCAN               |              |
| ☐; ↗                    |                |              |                |              | SCALE; PIP       |              |                |              | LOCK/CAPS; CAPS    |              |
| ☐; LOCK                 |                |              |                |              | FREEZE           |              |                |              | FAVORITE           |              |
| ▲; FAV                  |                |              |                |              | FAV.CH; FAV      | FAV.CH       |                |              | ☐; STANDBY         |              |
| ☐                       | ☐; ON/OFF      |              | ☐              |              | ☐; POWER         |              |                |              | TV/AV              |              |
| AV                      | TV/AV          |              | AV             |              | SOURCE           |              |                |              | MUTE               |              |
| ✳                       | ✳; MUTE        |              | ✳              |              | ✳; MUTE          |              |                |              | MENU               |              |
| MENU                    | MENU           |              | MENU           |              | MENU             |              |                |              | EXIT               |              |
| EXIT                    |                |              |                |              | EXIT             |              |                |              |                    |              |
| ▲                       | PROG ▲         |              | CH ▲; ☐        |              | ▲                |              | P+; ▲          |              |                    |              |
| ◀                       | VOL ◀          |              | VOL -          |              | ◀                |              | V-; ◀          |              |                    |              |
| OK                      | MENU           |              | OK             |              | OK               |              | OK             |              | OK; EXIT           |              |
| ▶                       | VOL ▶          |              | VOL +          |              | ▶                |              | V+; ▶          |              |                    |              |
| ▼                       | PROG ▼         |              | CH ▼; ☐        |              | ▼                |              | P-; ▼          |              |                    |              |
| ✳; SETUP                | PICTURE        |              | P.M.           |              | PIC MODE; P.MODE |              | PICTURE        |              | PICTURE            |              |
| ♪; TITLE                | SOUND          |              | I/II           |              | SOUND MODE       | S.MODE       | SOUND          |              | SOUND; S.SYS.      |              |
| ☐                       |                |              | ☐; MIX         |              | ☐; TEXT          |              | TXT            |              | TXT                |              |
| GUIDE                   |                |              |                |              | GUIDE            |              |                |              | NOTEBOOK           |              |
| ☐                       | TIMER          |              |                |              | SLEEP            |              | ☐              |              | SLEEP              |              |
| ☐                       | P.TIMER        |              |                |              | SUBTITLE         |              |                |              | CALENDAR           |              |
| RED; ●                  |                |              | RED; SWAP      |              | RED              | MIX; REC     | RED            |              | RED; DISPL.; INDEX |              |
| GREEN; ▨                |                |              | GREEN          |              | GREEN            |              | GREEN          |              | GREEN; ZOOM/INS.   |              |
| YELLOW; ◀               |                |              | YELLOW         |              | YELLOW           |              | YELLOW; INFO   |              | YELLOW; FAVORITE   |              |
| BLUE; ▨                 |                |              | BLUE           |              | BLUE             |              | BLUE           |              | CYAN; RECALL       |              |
| ☐                       | INFO           |              | ☐              |              | DISPLAY; INFO    |              | INFO           |              | DISPLAY; INDEX     |              |
| ☐                       | Q.VIEW         |              | Q.VIEW         |              | JUMP; ☐          |              | RETURN         |              | CYAN; RECALL       |              |
| VOL -                   | VOL ◀          |              | VOL -          |              | VOLUME -; VOL -  |              | V-; ◀          |              | VOL ◀              |              |
| VOL +                   | VOL ▶          |              | VOL +          |              | VOLUME +; VOL +  |              | V+; ▶          |              | VOL ▶              |              |
| CH V; ◀                 | PROG ▼         |              | CH ▼; ☐        |              | CHANNEL -; CH. ▼ | ◀            | P-; ▼          |              | PRO. ▼             |              |
| CH A; ▶                 | PROG ▲         |              | CH ▲; ☐        |              | CHANNEL +; CH. ▲ | ▶            | P+; ▲          |              | PRO. ▲             |              |
| +-; SAT                 |                |              | -/-            |              | ENT; -/-         |              | PP             |              | EXPAND; -/-        |              |
| CLEAR; X                |                |              | ☐; LANGUAGE    |              | SWAP             |              |                |              | SUBPAGE            |              |
| ◀; ●                    |                |              | ☐; SUB. PAGE   |              | ◀                |              |                |              | MIX                |              |
| ▶; i                    |                |              | ☐; INDEX       |              | ▶                | ☐; INDEX     |                |              | REVEAL; CLOCK      |              |
| ▶; ?                    |                |              | ☐; REVEAL      |              | ▶                | ☐; REVEAL    |                |              | AT; HOLD           |              |
| ■; X                    |                |              | ☐; HOLD        |              | ■                | ☐; HOLD      |                |              | UPDATE             |              |
| ■; ♪                    | SWAP           |              | ☐; SIZE        |              | ■                | ☐; SIZE      |                |              |                    |              |
| 1, 2, ... 9, 0          | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0   |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0     |              |

Функции кнопок пульта IRC 174 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 174 F | Код 106        |              | Код 107        |              | Код 108         |                 | Код 109        |              |
|-------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
|                         | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция         | Доп. функция    | Функция        | Доп. функция |
| ▲; DVD                  |                |              | ▶▶             |              | ▶▶              |                 |                |              |
| AUDIO; NICAM            | MUSIC          |              |                |              | AUDIO           | LANGUAGE        | AUDIO          |              |
| VIDEO; SYS              | P.ADJ          |              |                |              | ANGLE           |                 | SYS            |              |
| ☐; ZOOM                 | ZOOM           |              | ZOOM           |              | ASPECT          | ZOOM            |                |              |
| ▼; TV                   | ◀              |              | ◀              |              | ◀               |                 |                |              |
| ☐; ↗                    | SEARCH         |              |                |              | A-B             |                 | SCAN           |              |
| ☐; LOCK                 |                |              |                |              | STILL           |                 | P.P            |              |
| ▲; FAV                  |                |              |                |              | ▲               |                 |                |              |
| ☐                       | POWER          |              | LCD ON/OFF     |              | ☐; POWER        |                 | ☐              |              |
| AV                      | MODE           |              | MODE           |              | SOURCE          |                 | AV             |              |
| ✳                       | MUTE           |              | MUTE           |              | ✳               |                 | ✳              |              |
| MENU                    | MENU           |              |                |              | MENU            | DVD MENU        | MENU           |              |
| EXIT                    |                |              |                |              | EXIT            |                 |                |              |
| ▲                       | ▲              |              | ▲              |              | ▲               |                 | P+; P▲         |              |
| ◀                       | ◀              |              | ◀              |              | ◀               |                 | V-; ◀          |              |
| OK                      | OK             |              | ENTER          |              | ENTER           |                 | SELECT         |              |
| ▶                       | ▶              |              | ▶              |              | ▶               |                 | V+; ▶          |              |
| ▼                       | ▼              |              | ▼              |              | ▼               |                 | P-; P▼         |              |
| ✳; SETUP                | PICT           |              | SETUP          |              | P.MODE          | SETUP           |                |              |
| ♪; TITLE                | SOUND          |              |                |              | S.MODE          | TITLE           |                |              |
| ☐                       | CALE           |              | DIGITAL        |              | ☐               | MIX             |                |              |
| GUIDE                   | REP            |              | ORDER          |              | REPEAT          |                 | GAME           |              |
| ☐                       | SLEEP          |              |                |              | ☐               | SLEEP; DVD MENU | SLEEP          |              |
| ☐                       | S.SHOW         |              | SUBT           |              | ☐; SUBTITLE     |                 |                |              |
| RED; ●                  |                |              |                |              | RED             |                 |                |              |
| GREEN; ▨                |                |              |                |              | GREEN           |                 |                |              |
| YELLOW; ◀               |                |              |                |              | YELLOW          |                 |                |              |
| BLUE; ▨                 |                |              |                |              | BLUE; MEDIA     |                 |                |              |
| ☐                       | CALL           |              |                |              | ●               |                 | DISP           |              |
| ☐                       |                |              | GOTO           |              | ☐               |                 | ☐; ☐           |              |
| VOL -                   | VOL -          |              | SPEAKER VOL -  |              | ▲               |                 | V-; ▲          |              |
| VOL +                   | VOL +          |              | SPEAKER VOL +  |              | ▲               |                 | V+; ▲          |              |
| CH V; ◀                 | ◀              | ◀            | ▼              | ◀            | P ▼; P-         | ◀               | P-; P▼         |              |
| CH A; ▶                 | ▶              | ▶            | ▲              | ▶            | P ▲; P+         | ▶               | P+; P▲         |              |
| +-; SAT                 |                |              | -/-            |              | -/-; +10; STILL |                 | -/-            |              |
| CLEAR; X                |                |              |                |              | GOTO            |                 |                |              |
| ◀; ●                    | ◀              |              | ◀              |              | ◀               | ☐               |                |              |
| ▶; i                    | ▶              |              | ▶              |              | ▶               | ☐               |                |              |
| ▶; ?                    | ▶              |              | ▶              |              | ▶               | ☐               |                |              |
| ■; X                    | ■              |              | STOP           |              | ■               | ☐               |                |              |
| ■; ♪                    | ■              |              | PAUSE          |              | ■               | ☐               |                |              |
| 1, 2, ... 9, 0          | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0  |                 | 1, 2, ... 9, 0 |              |

Функции кнопок пульта IRC 174 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта<br>IRC 174 F | Код 301         |              | Код 302           |              | Код 303    |              | Код 304         |              | Код 305        |               |
|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|
|                            | Функция         | Доп. функция | Функция           | Доп. функция | Функция    | Доп. функция | Функция         | Доп. функция | Функция        | Доп. функция  |
| ▲; DVD                     | BOOKMARK        |              |                   |              |            |              | DVD/USB         |              |                |               |
| AUDIO; NICAM               | AUDIO           |              | EQ                |              |            |              | AUDIO           |              | AUDIO          |               |
| VIDEO; SYS                 | VIDEO           | P/N          |                   |              |            |              | VIDEO           | P/N          | BAND P/N       |               |
| ☐; ZOOM                    | ZOOM            |              |                   |              |            |              | ZOOM            |              | ZOOM           |               |
| ▼; TV                      | VIRTUAL         |              |                   |              |            |              |                 |              |                |               |
| ☐; ↗                       | SKIP; USB       |              |                   |              |            |              | BOOKMARK        |              |                |               |
| ☐; LOCK                    | COLOR; SKIP     |              |                   |              |            |              | ANGLE           |              | ANGLE          |               |
| ▲; FAV                     | ▲; EJECT        |              |                   |              |            |              | ▲; EJECT        |              |                |               |
| ○                          | ○; POWER        |              | ○; ST-BY; POWER   |              | STANDBY    |              | ○; POWER        |              | ○              |               |
| AV                         | ANGLE           |              |                   |              | INPUT      |              | HDMI            |              | SRC            |               |
| ⌘                          | ⌘; MUTE         |              | ⌘; MUTE           |              | MUTE       |              | ⌘; MUTE         |              | MUTE           |               |
| MENU                       | MENU            |              | FUNCTION          |              |            |              | MENU            |              | MENU; PBC      |               |
| EXIT                       |                 |              |                   |              |            |              | SKIP            |              |                |               |
| ▲                          | ▲               |              | PRESET +; MEM UP  |              | MAIN +     |              | ▲               |              | ▲              | ▶▶; SEEK +; ↑ |
| ◀                          | ◀               |              |                   |              | SWF -      |              | ◀               |              | ◀              | VOL -; ←      |
| OK                         | PLAY            |              |                   |              |            |              | PLAY            |              | ENTER          | SEL           |
| ▶                          | ▶               |              |                   |              | SWF +      |              | ▶               |              | ▶              | VOL +; →      |
| ▼                          | ▼               |              | PRESET -; M. DOWN |              | MAIN -     |              | ▼               |              | ▼              | ◀◀; SEEK -; ↓ |
| ⌘; SETUP                   | SETUP           |              | BAND              |              |            |              | SETUP           |              | SETUP          |               |
| ♪; TITLE                   | TITLE           |              | FIND/ESP/MONO/ST  |              | NOR/PRO II |              | TITLE           |              | TITLE          |               |
| ☐                          | BROWSE          |              |                   |              |            |              | PROG            |              | OSD            |               |
| GUIDE                      | PROG            |              | PROG.; MEM.; CLK. |              |            |              | BROWSE          |              | PROG           |               |
| ⏻                          |                 |              | SLEEP             |              |            |              | CLOCK           |              |                |               |
| ☐                          | SUBTITLE        |              | TIMER             |              |            |              | SUBTITLE        |              | SUB.T          |               |
| RED; ●                     | REPEAT          |              | REPEAT            |              |            |              | REPEAT          |              | REPEAT         |               |
| GREEN; ▯                   | ▯; STEP         |              |                   |              |            |              | ▯; STEP         |              | A-B            |               |
| YELLOW; ◀                  | A-B             |              |                   |              |            |              | A-B             |              |                |               |
| BLUE; ▯                    | ▯; SLOW         |              |                   |              |            |              | ▯; SLOW         |              | GOTO; SLOW     |               |
| ☐                          | DISPLAY         |              | INTRO             |              | DISP       |              | DISPLAY         |              | DISP           |               |
| ☐                          | GOTO            |              | RANDOM            |              |            |              | GOTO            |              | GOTO; SLOW     |               |
| VOL -                      | VOL -           |              | VOL -; VOLUME ▼   |              | REAR -     |              | VOL -           |              | VOL -; ←       |               |
| VOL +                      | VOL +           |              | VOL +; VOLUME ▲   |              | REAR +     |              | VOL +           |              | VOL +; →       |               |
| CH V; ◀◀                   | ◀◀; PREV        |              | ◀◀; TUN ▼         |              | CEN -      |              | ◀◀; PREV        |              | ◀◀; SEEK -; ↓  |               |
| CH ▲; ▶▶                   | ▶▶; NEXT        |              | ▶▶; TUN ▲         |              | CEN +      |              | ▶▶; NEXT        |              | ▶▶; SEEK +; ↑  |               |
| ±; SAT                     | ±               |              |                   |              |            |              | ±               |              | 10+            |               |
| CLEAR; X                   | CLEAR           |              |                   |              |            |              | CLEAR           |              |                |               |
| ◀◀; ●                      | ◀◀; REV         |              | TUNING ◀◀         |              |            |              | ◀◀; REV         |              | ◀◀; SEEK -; ↓  |               |
| ▶; i                       | ▶; PLAY         |              | ▶; ▯              |              |            |              | ▶; ▯            |              | ▶; ▯           |               |
| ▶▶; ?                      | ▶▶; FWD         |              | TUNING ▶▶         |              |            |              | ▶▶; FWD         |              | ▶▶; SEEK +; ↑  |               |
| ■; ✕                       | ■; STOP         |              | ■                 |              |            |              | ■; STOP         |              | ■              |               |
| ▯; ⏻                       | ▯/▯; PAUSE/STEP |              | ▶; ▯              |              |            |              | ▯/▯; PAUSE/STEP |              | ▶; ▯           |               |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0  |              | 1, 2, ... 9, 0    |              |            |              | 1, 2, ... 9, 0  |              | 1, 2, ... 9, 0 |               |

Функции кнопок пульта IRC 174 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта<br>IRC 174 F | Код 306        |              | Код 307           |              | Код 308        |              |
|----------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | Функция        | Доп. функция | Функция           | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
| ▲; DVD                     | EQ             |              | ▶▶; NEXT          |              | TUN +          |              |
| AUDIO; NICAM               | AUDIO          |              | AUDIO             |              | STEREO         |              |
| VIDEO; SYS                 | BND/TA/SYS     |              | P/N               |              | MONO           |              |
| ☐; ZOOM                    | ZOOM           |              | 16:9/4:3          | ZOOM         | AUTO           |              |
| ▼; TV                      | CLOSE          |              | ◀◀; PREV          |              | TUN -          |              |
| ☐; ↗                       | ANGLE          |              |                   |              | MEMO           |              |
| ☐; LOCK                    | LOC/AF/RDM     |              | ZOOM              |              | RESET          |              |
| ▲; FAV                     | ▲              |              | DVD/USB/SD        |              | 5.1CH          |              |
| ○                          | ○              |              | ○; STANDBY        |              | ○; STANDBY     |              |
| AV                         | MODE           |              | AV SOURC.; TV/AUX |              | AUX            |              |
| ⌘                          | ⌘              |              | ⌘; MUTE           |              | MUTE           |              |
| MENU                       | TITLE; MENU    |              | MENU              |              | BASS +         |              |
| EXIT                       | GOTO           |              | SKIP              |              | TREBLE +       |              |
| ▲                          | ▲              |              | ▲                 |              | SW.VOL +       |              |
| ◀                          | ◀              |              | ◀                 |              | DISPLAY -      |              |
| OK                         | ENTER          |              | ENTER             |              | MUTE           |              |
| ▶                          | ▶              |              | ▶                 |              | DISPLAY +      |              |
| ▼                          | ▼              |              | ▼                 |              | SW.VOL -       |              |
| ⌘; SETUP                   | SETUP          |              | SETUP             |              | BASS -         |              |
| ♪; TITLE                   | TITLE; MENU    |              | TITLE             |              | TREBLE -       |              |
| ☐                          | PBC            |              | LCD/TV SETUP      |              | - (TIME)       |              |
| GUIDE                      | ST/PROG        |              | BROWSE            |              | + (TIME)       |              |
| ⏻                          |                |              |                   |              | SHOW (TIME)    |              |
| ☐                          | SUB-T          |              | SUBTITLE          |              | SET (TIME)     |              |
| RED; ●                     | AMS/RPT        |              |                   |              | SL.VOL -       |              |
| GREEN; ▯                   | SLOW           |              | ▯; SLOW           |              | SL.VOL +       |              |
| YELLOW; ◀                  | ◀              |              | <                 |              | SR.VOL -       |              |
| BLUE; ▯                    | ▯              |              | >                 | ▯; SLOW      | SR.VOL +       |              |
| ☐                          | OSD            |              | DISPLAY           |              | C.VOL +        |              |
| ☐                          | SEL            |              | REPEAT            |              | C.VOL -        |              |
| VOL -                      | VOL -          |              | VOL -             |              | VOL -          |              |
| VOL +                      | VOL +          |              | VOL +             |              | VOL +          |              |
| CH V; ◀◀                   | SEEK -; ◀◀     |              | CHANNEL V         | ◀◀; PREV     | CH -           |              |
| CH ▲; ▶▶                   | SEEK +; ▶▶     |              | CHANNEL ▲         | ▶▶; NEXT     | CH +           |              |
| ±; SAT                     | 10+            |              | ±                 |              | 10+            |              |
| CLEAR; X                   |                |              | GOTO              |              | 10             |              |
| ◀◀; ●                      | ◀◀             |              | ◀◀; REV           |              | DSP -          |              |
| ▶; i                       | ▶; ▯           |              | ▶; ▯              |              | 2.1/5.1        |              |
| ▶▶; ?                      | ▶▶             |              | ▶▶; FWD           |              | DSP +          |              |
| ■; ✕                       | ■/▯            |              | ■; STOP           |              | FM             |              |
| ▯; ⏻                       | ▯              |              | ▶; ▯              |              | AM             |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0    |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |

## Функции кнопок пульта IRC 174 F к TV устройствам

| Кнопки пульта<br>IRC 174 F | Коды 501-799     |              |
|----------------------------|------------------|--------------|
|                            | Функция          | Доп. функция |
| ▲ ; DVD                    |                  |              |
| AUDIO ; NICAM              |                  |              |
| VIDEO ; SYS                |                  |              |
| ☐ ; ZOOM                   |                  |              |
| ▼ ; TV                     |                  |              |
| ⏪ ; ↻                      |                  |              |
| ☒ ; LOCK                   |                  |              |
| ▲ ; FAV                    |                  |              |
| ⏻                          | POWER ; ⏻        |              |
| AV                         | TV/VIDEO ; TV/AV |              |
| ⌘                          | MUTE ; ⌘         |              |
| MENU                       |                  |              |
| EXIT                       |                  |              |
| ▲                          |                  |              |
| ◀                          |                  |              |
| OK                         |                  |              |
| ▶                          |                  |              |
| ▼                          |                  |              |
| ⌘ ; SETUP                  |                  |              |
| 🎵 ; TITLE                  |                  |              |
| ☐                          |                  |              |
| GUIDE                      |                  |              |
| ⏻                          |                  |              |
| ☐                          |                  |              |
| RED ; ●                    |                  |              |
| GREEN ; ▢                  |                  |              |
| YELLOW ; ◀                 |                  |              |
| BLUE ; ▶                   |                  |              |
| ☐                          |                  |              |
| ☐                          |                  |              |
| VOL -                      | VOLUME ▼ ; ▽-    |              |
| VOL +                      | VOLUME ▲ ; ▽+    |              |
| CH V ; ⏪                   | CHANNEL ▼ ; P -  |              |
| CH ▲ ; ⏩                   | CHANNEL ▲ ; P +  |              |
| ⊕ ; SAT                    |                  |              |
| CLEAR ; X                  |                  |              |
| ⏪ ; ●                      |                  |              |
| ▶ ; i                      |                  |              |
| ▶ ; ?                      |                  |              |
| ■ ; X                      |                  |              |
| ⏪ ; ⏩                      |                  |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0   |              |

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>