

Приложение IRC 186 F (версия 23.11.21 01:37)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 186 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	301	SHIFT + TV*	305
VCR	302	SHIFT + VCR*	306
AUX	303	SHIFT + AUX*	307
SAT	304	SHIFT + SAT*	308

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 186 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 318
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 186 F

Коды к устройствам

Модель*	Устр-во	Код
CD-01	AUX, CD, DVD	302
DVD-01	AUX, CD, DVD	308
DVD-02	AUX, CD, DVD	310
DVD-03	AUX, CD, DVD	311
DVD-04	AUX, CD, DVD	314
JX-1000A	AUX, CD, DVD	306
JX-3055B	AUX, CD, DVD	301
KP-3066	AUX, CD, DVD	303
KT1744-001	TV	101
LS-50J	AUX, CD, DVD	304
RC1	AUX, CD, DVD	307
RC-11191	AUX, CD, DVD	301
SM-CDM1046	AUX, CD, DVD	314
SM-CMD2024	AUX, CD, DVD	312
SM-CMD3008	AUX, CD, DVD	315
SM-CMMD7001	AUX, CD, DVD	313
TT-6011A	AUX, CD, DVD	305
WS-510	AUX, CD, DVD	309

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 522, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 616, 726
ATLANT	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 596, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571, 742
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 579, 596, 684, 702
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DOFFLER	684, 708
DUAL	746
ELEKT	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 699, 705, 706, 781
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HARPER	706, 712
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HISENSE	525
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 712, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (IBA)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792
JINLIPIU	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616, 726
KNEISSEL	753
KONK	537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717
KRONMARK	596
LOEWE	542, 709, 744
MEDION	525
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOT	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789
NAD	518, 525
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NESONS	708
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOV	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680
ONWA	524, 525
OPER	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOG	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 618, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	509, 510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SEURO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SON	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPER GENERAL	537
SUPR	501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	521, 538, 540, 642
TEAC	525
TECHNICS	531, 537, 538
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 544, 553, 604, 651, 744
TRON	516, 525, 537, 538, 550, 574, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742
UNITED	525
VART	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VIT	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525, 708
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 598, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 781, 782, 787
XPX	663
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIRONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ARRIS	883, 963, 974
ASTON	811
BBK	931
BIG STAR	965
BIGSAT	839, 840, 903, 936
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946, 961
DELTA SYSTEMS	985
DIGIFORS	946
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	950, 968
DR.HD	983
DRE	804, 888
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EPLUTUS	961
EUROSKY	840, 981
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS (GI)	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GENERAL SATELLITE	804, 868, 888, 907, 933, 954
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDI	847, 912
GOLDMASTER	911
HD BOX	847, 911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUAVEE	946
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
INTERCROSS	988
INTRO	978
KAON	820, 949
KARTINA TV	934
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROL	883, 884, 901, 974
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
OPTICUM	971
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	946, 967, 992
PAUXIS	842, 859
PERFEO	960, 981
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
REXANT	977
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SELENGA	946
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPR	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922
WORLD VISION	821, 928, 951, 952, 961, 968
XSAT	801, 807
XSAT (HTB+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
АРБАКОМ	967
БИЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963, 988, 993
СИГНАЛ	867, 968
ТВОЁ ТВ	820
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 186 F

Кнопки пульта IRC 186 F	Код 101	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	ROOT	
AUDIO ; NICAM	III ; AUDIO	
VIDEO ; SYS	III ; AUDIO	
⏏ ; ZOOM	P.SIZE ; ⏏	
▼ ; TV	DTV/RADIO	
⏏ ; ⏏	⏏ ; HOME	
🔒 ; LOCK	⏏ ; MOUSE; FREEZE	
▲ ; FAV	FAV	
⊖	⊖	
AV	SOURCE	
🔊	🔊 ; MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	P.MODE ; ⏏	
♪ ; TITLE	S.MODE ; ⏏	
📄	TEXT ; TXT ; GOTO	
GUIDE	GUIDE ; ⏏	
⊖	SLEEP	
📄	SUB	RED
RED ; ●	RED ; ⏏	● ; REC
GREEN ; ►	GREEN ; ►	GREEN
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ◀	YELLOW
BLUE ; ►	BLUE ; ►	BLUE
📄	INFO	
↺	↺	
VOL -	VOL V	
VOL +	VOL ▲	
CH V ; ◀	CH V	◀
CH A ; ►	CH A	►
⏏ ; SAT	⏏ ; HOME	A-B
CLEAR ; X	⏏ ; MOUSE; FREEZE	REPEAT
◀ ; ●	◀	
▶ ; i	▶ ; TS	📄
▶ ; ?	▶	📄
■ ; ⏏	■ ; STOP	📄
■ ; ⏏	■ ; TS	📄
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 186 F

Кнопки пульта IRC 186 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	MIC.VOL +				ECHO + ; KEY +		MIC.VOL +		DVD/USB	
AUDIO ; NICAM	LANG	L/R/ST			AUDIO	LANGUAGE	LANG	L/R/ST	LANGUAGE	
VIDEO ; SYS	V-MODE	P/N			VIDEO	3D	V-MODE	N/P	N/P	
⏏ ; ZOOM	ZOOM				ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	MIC.VOL -				ECHO - ; KEY -		MIC.VOL -			
⏏ ; ⏏			PRESET EQ				MEMORY		COPY	
🔒 ; LOCK			SNOOZE						DIRECT	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE				▲ ; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	
⊖	⊖ ; STANDBY		⊖		⊖ ; POWER		⊖		⊖ ; POWER	
AV	ANGLE				ANGLE		ANGLE		ANGLE	
🔊	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		FUNCTION		MENU		MENU		MENU	
EXIT	RETURN						RETURN		RETURN	
▲	▲		FOLDER UP		▲		▲		▲	
◀	◀ ; ECHO -				◀		◀		◀	
OK	ENTER				ENTER		OK		ENTER	
▶	▶ ; ECHO +				▶		▶		▶	
▼	▼		FOLDER DN		▼		▼		▼	
* ; SETUP	SETUP				SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE				TITLE		TITLE		TITLE	
📄			PROGRAM ; PROG		PBC		PBC		PBC	
GUIDE	PROG				PROG		PROG		PROG	
⊖	TIME		SLEEP				TIME		TIME	
📄	SUBTITLE		TIMER		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT				REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ►	STEP				A-B		STEP		STEP	
YELLOW ; ◀	A-B				RAN		A-B		A-B	
BLUE ; ►	SLOW				SLOW		SLOW		SLOW	
📄	OSD		REPEAT M. ; MODE		OSD		OSD		DISPLAY	
↺	RANDOM		RANDOM ; RAN		↺ ; RETURN		RANDOM		RESUME	
VOL -	VOLUME -		VOLUME ▼		VOL -		VOLUME -		VOLUME -	
VOL +	VOLUME +		VOLUME ▲		VOL +		VOLUME +		VOLUME +	
CH V ; ◀	◀		◀ ; TUNING;SKIP UP		◀ ; PREV		◀		◀ ; PREV	
CH A ; ►	►		► ; TUNING;SKIP DN		► ; NEXT		►		► ; NEXT	
⏏ ; SAT	10+				10+		10+		10+	
CLEAR ; X	DEL				GOTO					
◀ ; ●	◀		◀ ; TUNING;SKIP UP		◀ ; REV		◀		◀ ; REV	
▶ ; i	▶ ; II		▶ ; II ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY		▶ ; II		▶ ; II ; PLAY/PAUSE	
▶ ; ?	▶		▶ ; TUNING;SKIP DN		▶ ; FWD		▶		▶ ; FWD	
■ ; ⏏	■		■ ; STOP/B ; STOP		■ ; STOP		■		■ ; STOP	
■ ; ⏏	▶ ; II		■ ; PAUSE		■ ; PAUSE		▶ ; II		▶ ; II ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 186 F

Кнопки пульта IRC 186 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					☰ ; ST		DVD/USB		AF EQ	
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE; AUDIO	L/R	EQ		☷ ; AUDIO	EQ	LANGUAGE	L/R	ST ; AUDIO	
VIDEO ; SYS	V-MODE	N/P	MOD		BAND ; P/N		VIDEO	N/P	P/N	
🔍 ; ZOOM	ZOOM		ESP		ZOOM	●	ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV					APS				TA LOUD	
🔍 ; 🔍					SEARCH		COPY			
🔒 ; LOCK	ANGLE		LOC		INT		REMAIN		PTY ; ANGLE	
▲ ; FAV	OPEN/CLOSE		LOU		LOUD		▲ ; OPEN/CLOSE		▲	
⊖	POWER		⊖		⊖ ; PWR		⊖ ; POWER		PWR ; SOURCE	
AV	SOURCE				MODE		ANGLE		SOURCE	
⏏	MUTE		MUT		MU		⏏ ; MUTE		⏏	
MENU	MENU				MENU		MENU		AMS ; MENU	
EXIT	RETURN						RETURN		RDM	
▲	▲				▲		▲		▲ ; 🔍	
◀	◀				◀		◀		◀ ; 🔍	
OK	ENTER		SEL		OK		ENTER		ENTER ; ▶	
▶	▶				▶		▶		▶ ; 🔍	
▼	▼				▼		▼		▼ ; 🔍	
⌘ ; SETUP	SETUP		AMS		SETUP		SETUP		SETUP	
🎵 ; TITLE	TITLE		ST		TITLE/PBC		TITLE		BAND ; TITLE	
📺	PBC				PROG		PBC		PROG	
GUIDE	PROG		PROG		RDM		PROG		↶	
⊖					CLK		TIME		↷	
📺	SUBT				SUBTITLE		SUBTITLE		LOC ; SUB-T	
RED ; ●	REPEAT		RPT		RPT		REPEAT		RPT	
GREEN ; ▶	STEP		RDM		STEP		A-B		▶	
YELLOW ; ◀	A-B		INT		A-B				PAIR	
BLUE ; ▶	SLOW		BND		LOC ; SLOW_FWD		SLOW		BT	
📺	OSD				OSD		OSD		OSD	
↶	GOTO		↶		SEL		RESUME		SEL	
VOL -	VOL -		VOL -		-		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		+		VOL +		VOL +	
CH V ; 🔍	PREV		🔍 ; SEEK -		🔍		🔍		🔍	
CH A ; 🔍	NEXT		🔍 ; SEEK +		🔍		🔍		🔍	
➕ ; SAT	10+		↶		10+/PTY		10+		GOTO	
CLEAR ; X	CLEAR		GOTO						CLEAR	
◀ ; ●	REV		🔍 ; SEEK -		🔍		◀		◀	
▶ ; i	PLAY		▶		▶		▶		▶	
▶ ; ?	FWD		🔍 ; SEEK +		🔍		▶		▶	
■ ; ⏏	STOP		■ / ?		■		■ ; STOP		■	
⏏ ; ⏏	PAUSE		▶		▶		▶		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 186 F

Кнопки пульта IRC 186 F	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	USB		Di+		STEREO/MONO					
AUDIO ; NICAM	AUDIO	MO/ST	R/L ; LANGUAGE		AUDIO/GOTO		ST ; AF ; AF/ST		AUDIO	
VIDEO ; SYS	V-MODE				INT		SCN		SYSTEM (?)	
🔍 ; ZOOM	ZOOM				A-B/ZOOM		LOUD ; TA		ZOOM	
▼ ; TV	TV-MODE		Di-		BAND ; RDM					
🔍 ; 🔍	AUTO SEARCH				DUAL		INT		STEREO (?)	
🔒 ; LOCK	ANGLE		N/P ; ANGLE		ANGLE		LOC ; PTY ; PTY/LOC		ANGLE	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE				EJECT		▲			
⊖	⊖ ; STANDBY		PWR		⊖ ; STANDBY		PWR ; ⊖		⊖	
AV	SOURCE		SOURCE		MODE		MODE ; SOURCE		MODE	
⏏	⏏ ; MUTE		MUTE		⏏ ; MUTE		MUTE ; MUT ; ⏏		⏏	
MENU	MENU		APS ; PRG		MENU		SEL ; MENU		MEN/PBC	
EXIT					OPEN					
▲	▲		▲		▲		VOLUME ▲ ; +		▲	
◀	◀		◀		◀		◀◀ SEARCH ; 🔍		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		SEL ; MENU ; AUDIO		ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶▶ SEARCH ; 🔍		▶	
▼	▼		▼		▼		VOLUME ▼ ; -		▼	
⌘ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP				SETUP	
🎵 ; TITLE	TITLE		TITLE ; PBC		TILT ; OPEN/TILT		BAND ; SND/ID3		TITLE	
📺	PROG		BAND ; RDM		SEL		RDM		LOCAL (?)	
GUIDE	CH-LEVEL		ST ; RPT		PTY/PROG		RPT ; REPEAT		PROG (?)	
⊖	TOPE		CLK		■ / PBC				RANDOM (?)	
📺	SUBTITLE		SUB-T		SUB-T ; SUBTITLE		AMS ; APS ; MP3		SUB-T	
RED ; ●	REPEAT		AF		SEL				REPEAT (?)	
GREEN ; ▶	A-B		TA		AF/TA ; AF				AMS (?)	
YELLOW ; ◀	S-EFFECT		PTY		TA				BAND (?)	
BLUE ; ▶	SLOW		EQ						SLOW	
📺	OSD		OSD		OSD		DISP ; CLK ;		OSD	
↶	ECHO		SEL		P.SCN/RPT				SEL	
VOL -	VOL -		-		VOL - ; -		VOLUME ▼ ; -		VOL -	
VOL +	VOL +		+		VOL + ; +		VOLUME ▲ ; +		VOL +	
CH V ; 🔍	🔍 ; CH -		🔍		SEEK-/🔍 ; 🔍		DOWN ; -10		🔍 CH	
CH A ; 🔍	🔍 ; CH +		🔍		SEEK+▶▶ ; 🔍		UP ; +10		▶▶ CH	
➕ ; SAT	10+		10+						10+	
CLEAR ; X	GOTO		GOTO						GOTO	
◀ ; ●	◀◀ ; FINE -		🔍		SEEK-/🔍 ; 🔍		◀◀ SEARCH ; 🔍		◀◀ CH	
▶ ; i	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; PAUSE		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FINE +		▶▶		SEEK+▶▶ ; 🔍		▶▶ SEARCH ; 🔍		▶▶ CH	
■ ; ⏏	■		■		■ / PBC				■ / ?	
⏏ ; ⏏	⏏		▶▶		▶▶		▶▶ ; PAUSE		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, 3, 4, 5, 6		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 186 F

Кнопки пульта IRC 186 F	Код 316		Код 317		Код 318	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	N_0	N_51	N_92	N_143	N_184	N_235
AUDIO ; NICAM	N_1	N_52	N_93	N_144	N_185	N_236
VIDEO ; SYS	N_2	N_53	N_94	N_145	N_186	N_237
⏏ ; ZOOM	N_3	N_54	N_95	N_146	N_187	N_238
▼ ; TV	N_4	N_55	N_96	N_147	N_188	N_239
⏏ ; ⏏	N_5	N_56	N_97	N_148	N_189	N_240
🔒 ; LOCK	N_6	N_57	N_98	N_149	N_190	N_241
▲ ; FAV	N_7	N_58	N_99	N_150	N_191	N_242
⊖	N_8	N_59	N_100	N_151	N_192	N_243
AV	N_9	N_60	N_101	N_152	N_193	N_244
⏏	N_10	N_61	N_102	N_153	N_194	N_245
MENU	N_11	N_62	N_103	N_154	N_195	N_246
EXIT	N_12	N_63	N_104	N_155	N_196	N_247
▲	N_13	N_64	N_105	N_156	N_197	N_248
◀	N_14	N_65	N_106	N_157	N_198	N_249
OK	N_15	N_66	N_107	N_158	N_199	N_250
▶	N_16	N_67	N_108	N_159	N_200	N_251
▼	N_17	N_68	N_109	N_160	N_201	N_252
* ; SETUP	N_18	N_69	N_110	N_161	N_202	N_253
♪ ; TITLE	N_19	N_70	N_111	N_162	N_203	N_254
📺	N_20	N_71	N_112	N_163	N_204	N_255
GUIDE	N_21	N_72	N_113	N_164	N_205	
⊖	N_22	N_73	N_114	N_165	N_206	
📺	N_23	N_74	N_115	N_166	N_207	
RED ; ●	N_24	N_75	N_116	N_167	N_208	
GREEN ; ►	N_25	N_76	N_117	N_168	N_209	
YELLOW ; ◀	N_26	N_77	N_118	N_169	N_210	
BLUE ; ►	N_27	N_78	N_119	N_170	N_211	
📺	N_28	N_79	N_120	N_171	N_212	
↻	N_29	N_80	N_121	N_172	N_213	
VOL -	N_30	N_81	N_122	N_173	N_214	
VOL +	N_31	N_82	N_123	N_174	N_215	
CH V ; ◀	N_32	N_83	N_124	N_175	N_216	
CH ▲ ; ►	N_33	N_84	N_125	N_176	N_217	
+ ; SAT	N_34	N_85	N_126	N_177	N_218	
CLEAR ; X	N_35	N_86	N_127	N_178	N_219	
◀ ; ●	N_36	N_87	N_128	N_179	N_220	
▶ ; i	N_37	N_88	N_129	N_180	N_221	
▶▶ ; ?	N_38	N_89	N_130	N_181	N_222	
■ ; ⏏	N_39	N_90	N_131	N_182	N_223	
■ ; ⏏	N_40	N_91	N_132	N_183	N_224	
1, 2, ... 9, 0	N_41 - N_50		N_133 - N_142		N_225 - N_234	

Функции кнопок пульта IRC 186 F

Кнопки пульта IRC 186 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
⏏ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏏ ; ⏏		
🔒 ; LOCK		
▲ ; FAV		
⊖	POWER ; ⏏	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⏏	MUTE ; ⏏	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
* ; SETUP		
♪ ; TITLE		
📺		
GUIDE		
⊖		
📺		
RED ; ●		
GREEN ; ►		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ►		
📺		
↻		
VOL -	VOLUME ▼ ; ◀	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▶	
CH V ; ◀	CHANNEL ▼ ; P-	
CH ▲ ; ►	CHANNEL ▲ ; P+	
+ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ⏏		
■ ; ⏏		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Ссылка на таблицы функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) находится в разделе "Инструкции к пультам IRC" на сайте www.pult-irc.ru