

Приложение IRC 192 F (версия 20.12.22 15:36)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 192 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

| Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC | Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC |
|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| TV | 301 | SHIFT + TV* | 305 |
| VCR | 302 | SHIFT + VCR* | 306 |
| AUX | 303 | SHIFT + AUX* | 307 |
| SAT | 304 | SHIFT + SAT* | 308 |

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 192 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта IRC |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 (101-199) | - | Нет |
| 2 (201-299) | - | Нет |
| 3 (301-399) | AUX | 301 - 325 |
| 4 (401-499) | - | Нет |
| 5 (501-599) | TV | 501 - 599 |
| 6 (601-699) | TV | 601 - 699 |
| 7 (701-799) | TV | 701 - 799 |
| 8 (801-899) | SAT | 801 - 899 |
| 9 (901-999) | SAT | 901 - 999 |

Коды пульта IRC 192 F

Коды к устройствам марки YAMAHA

| Модель* | Устр-во | Код | Модель | Устр-во | Код |
|------------------------|--------------|-----|-----------|--------------|-----|
| AUX-01 | AUX, CD, DVD | 321 | RAV333 | AUX, CD, DVD | 306 |
| BDP121 | AUX, CD, DVD | 322 | RAV523 | AUX, CD, DVD | 306 |
| CRX-E200 | AUX, CD, DVD | 314 | RAX9 | AUX, CD, DVD | 310 |
| CRX-E400 | AUX, CD, DVD | 314 | RC1113202 | AUX, CD, DVD | 307 |
| DVD-16 | AUX, CD, DVD | 313 | RC1143901 | AUX, CD, DVD | 307 |
| DVR-S200 (AMP) | AUX, CD, DVD | 317 | RCU | AUX, CD, DVD | 312 |
| DVR-S200 (DVD) | AUX, CD, DVD | 316 | V302270 | AUX, CD, DVD | 309 |
| DVR-S200 (MD) | AUX, CD, DVD | 319 | V492580 | AUX, CD, DVD | 309 |
| DVR-S200 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 318 | V945690 | AUX, CD, DVD | 308 |
| DVR-S60 (DVD) | AUX, CD, DVD | 316 | VU50620 | AUX, CD, DVD | 315 |
| DVR-S60 (TUN) | AUX, CD, DVD | 315 | VU71330 | AUX, CD, DVD | 309 |
| FSR101 WR90380 | AUX, CD, DVD | 324 | WH67290 | AUX, CD, DVD | 325 |
| FSR102 WR90390 | AUX, CD, DVD | 324 | WJ21050 | AUX, CD, DVD | 325 |
| PPR-100 | AUX, CD, DVD | 311 | WJ21060 | AUX, CD, DVD | 325 |
| RAV16 (CD) | AUX, CD, DVD | 310 | WJ21070 | AUX, CD, DVD | 325 |
| RAV16 (D1) | AUX, CD, DVD | 301 | WY92710 | AUX, CD, DVD | 323 |
| RAV16 (D2) | AUX, CD, DVD | 303 | | | |
| RAV16 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 302 | | | |
| RAV211 (AMP DSP TUNER) | AUX, CD, DVD | 301 | | | |
| RAV237 (AMP) | AUX, CD, DVD | 301 | | | |
| RAV237 (CD) | AUX, CD, DVD | 310 | | | |
| RAV237 (CD1) | AUX, CD, DVD | 309 | | | |
| RAV237 (DVD) | AUX, CD, DVD | 307 | | | |
| RAV237 (MD) | AUX, CD, DVD | 320 | | | |
| RAV237 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 302 | | | |
| RAV243 (AMP) | AUX, CD, DVD | 301 | | | |
| RAV243 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 302 | | | |
| RAV247 (AMP) | AUX, CD, DVD | 301 | | | |
| RAV247 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 302 | | | |
| RAV248 (AMP) | AUX, CD, DVD | 301 | | | |
| RAV248 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 302 | | | |
| RAV254 (AMP) | AUX, CD, DVD | 301 | | | |
| RAV254 (CD) | AUX, CD, DVD | 310 | | | |
| RAV254 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 305 | | | |
| RAV255 (AMP) | AUX, CD, DVD | 301 | | | |
| RAV255 (CD) | AUX, CD, DVD | 310 | | | |
| RAV255 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 305 | | | |
| RAV300 (AMP) | AUX, CD, DVD | 301 | | | |
| RAV300 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 302 | | | |
| RAV307 (*) | AUX, CD, DVD | 304 | | | |
| RAV307 (AMP) | AUX, CD, DVD | 303 | | | |
| RAV307 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 305 | | | |
| RAV309 | AUX, CD, DVD | 304 | | | |
| RAV309 (AMP) | AUX, CD, DVD | 303 | | | |
| RAV309 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 305 | | | |

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

| Марка | Код |
|----------------|---|
| AEG | 544 |
| AIWA | 502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716 |
| AKAI | 501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769 |
| AKIRA | 511, 514, 516, 522, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717, 739, 796, 797, 798, 799 |
| AMCOL | 501, 525, 545, 747 |
| ANITECH | 501, 525, 616, 726 |
| ATLANTA | 501, 751 |
| AVEST | 537, 538, 539, 766 |
| BANG & OLUFSEN | 728, 737 |
| BBK | 522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793 |
| BEKO | 525, 530, 535, 559, 723, 742 |
| BIGSTON | 501, 503 |
| BLAUPUNKT | 512 |
| BORK | 525, 547, 646, 766 |
| BRAND | 711 |
| BROKSONIC | 501 |
| CAMERON | 538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794 |
| CASIO | 529, 705, 706 |
| CASKA | 761 |
| CHANGHONG | 516, 596, 642 |
| CLATRONIC | 501, 545, 559, 571, 742 |
| CONTEC | 501, 603, 604, 613 |
| CORTLAND | 644 |
| CROWN | 501, 503, 511, 524, 525, 530, 571 |
| DAEWOO | 501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692 |
| DARTLAND | 501 |
| DAYTRON | 501 |
| DEXP | 516, 579, 596, 684, 702 |
| DIGITAL | 547 |
| DISTAR | 562, 616 |
| DNS | 596, 702, 708 |
| DOFFLER | 684, 708 |
| DUAL | 746 |
| ELEKTA | 501, 503, 520, 525, 527, 615 |
| ELEKTRONIKA | 583 |
| ELENBERG | 538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785 |
| EPLUTUS | 537, 644, 677, 682, 697, 724 |
| ERC | 537, 631, 764 |
| ERISSON | 511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795 |
| EVGO | 538, 540, 630 |
| FINLUX | 501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774 |
| FUJITSU | 544, 573 |
| FUNAI | 501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764 |
| FUSION | 596, 642, 699, 705, 706, 781 |
| GBS | 501, 520, 525, 571, 583 |
| GENERAL | 537, 556 |
| GOLD STAR - LG | 501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765 |
| GRUNDIG | 501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733 |
| HAIER | 518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778 |
| HAPPY | 501 |
| HARPER | 706, 712 |
| HCM | 501, 503, 525 |
| HELIX | 701, 702, 708 |
| HIL | 503 |
| HISENSE | 525 |
| HITACHI | 501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783 |
| HORIZONT | 525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771 |
| HPC | 546 |
| HYUNDAI | 516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 712, 714, 717, 760 |
| INNO-HIT | 501, 525, 571 |
| IRBIS | 596, 714 |
| IVA (MBA) | 537, 561, 637 |
| IZUMI | 516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792 |
| JINLIPIU | 537, 637, 766 |
| JVC | 513, 515, 593, 604, 727 |
| KAMACROWN | 571 |
| KANSAI | 501, 525 |
| KENSTAR | 516 |
| KITT | 503, 613, 616, 726 |
| KNEISSEL | 753 |
| KONKA | 537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717 |
| KRONMARK | 596 |
| LOEWE | 542, 709, 744 |
| MEDION | 525 |
| METZ | 745 |
| MITSUBISHI | 501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744 |
| MIYOTA | 537, 644, 656 |
| MTC | 501, 583 |
| MULTITECH | 501, 525 |
| MYSTERY | 516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789 |
| NAD | 518, 525 |
| NASH | 537 |
| NEC | 501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722 |
| NESCO | 501, 525 |
| NESONS | 708 |
| NOKIA | 519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767 |
| NOVA | 501, 616, 638 |
| NOVEX | 516, 546, 599 |
| NTT | 759 |
| OMEGA | 501, 571 |
| ONIDA | 513 |
| ONIKS | 516, 525, 537, 545, 546, 547, 680 |
| ONWA | 524, 525 |
| OPERA | 644, 666, 682 |
| ORBITA | 635 |
| ORION | 501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746 |

Коды к TV устройствам различных марок

| Марка | Код |
|-------------------|---|
| ORSON | 526, 537 |
| PANASONIC | 512, 531, 532, 752 |
| PHANTOM | 644 |
| PHILIPS | 501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748 |
| PHOENIX | 613 |
| PHOENIX GOLD | 708 |
| PIONEER | 548, 555, 566, 575, 647, 666 |
| PIXELVIEW | 525 |
| PLANTRON | 735 |
| POLAR | 525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717 |
| POLAROID | 525 |
| PREMIERA | 773 |
| PRESTIGIO | 564, 656 |
| PRIMA | 522, 547 |
| PROLOGY | 653, 655, 777, 784 |
| RADUGA | 525, 545, 569, 583, 743 |
| RAINFORD | 525, 537, 544, 545 |
| RECOR | 511, 525 |
| REKORD | 520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747 |
| RFT | 535, 618, 728 |
| ROADSTAR | 501, 508, 525, 571 |
| ROLSEN | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770 |
| ROVERSCAN | 662, 770 |
| ROYAL | 501, 503, 525, 616 |
| RUBIN | 504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776 |
| SABA | 509, 510, 521, 602, 756 |
| SALORA | 584 |
| SAMSUNG | 501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741 |
| SANSUI | 524, 525, 538, 556, 695 |
| SANYO | 501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738 |
| SATURN | 702, 708 |
| SCARLETT | 541, 545 |
| SCHNEIDER | 525, 540, 571, 771 |
| SELECO | 736, 763 |
| SETRO | 520 |
| SHARP | 526, 544, 548, 604, 707, 721 |
| SHERION | 616 |
| SHIVAKI | 501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791 |
| SIEMENS | 512, 525, 660, 726, 734 |
| SIESTA | 501, 537, 637 |
| SILELIS | 613 |
| SILVER | 633 |
| SITRONICS | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766 |
| SOKOL | 516, 525, 547, 635 |
| SONY | 533, 604, 659, 722 |
| SPEKTR | 525, 538, 668 |
| START | 525, 537, 545, 546, 547 |
| STASSFURT | 535, 618 |
| STINOL | 525 |
| SUPER | 537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780 |
| SUPER GENERAL | 537 |
| SUPRA | 501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790 |
| SUZUKI | 516, 556 |
| SVEN | 574 |
| TCL | 521, 538, 540, 642 |
| TEAC | 525 |
| TECHNICS | 531, 537, 538 |
| TECHNO | 501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791 |
| TECKTON | 522, 582, 601, 669, 670 |
| TELEFUNKEN | 510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757 |
| TELEVISION | 501, 525, 616 |
| THOMSON | 509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756 |
| TOSHIBA | 516, 544, 553, 604, 651, 744 |
| TRONY | 516, 525, 537, 538, 550, 574, 657 |
| TVT | 511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742 |
| UNITED | 525 |
| VARTA | 642 |
| VESTEL | 525, 544, 556, 583, 619 |
| VIEWSONIC | 557, 698 |
| VITA | 547 |
| VITEK | 537, 650 |
| VITYAS | 525, 708 |
| VOLNA (ВОЛНА) | 635 |
| VR | 516, 537, 565, 598, 702, 714, 786 |
| WALTHAM | 503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762 |
| XORO | 522, 526, 545, 781, 782, 787 |
| XPX | 663 |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755 |

Коды к SAT устройствам различных марок

| Марка | Код |
|-------------------------|--|
| AIRTONE | 968 |
| ALFA GOLD | 828 |
| AMINO (СТРИМ) | 829, 902 |
| ARION | 835 |
| ARRIS | 883, 963, 974 |
| ASTON | 811 |
| BBK | 931 |
| BIG STAR | 965 |
| BIGSAT | 839, 840, 903, 936 |
| CADENA | 958, 962 |
| CONTINENT | 886, 975 |
| COSHIP | 855 |
| DAEWOO | 872 |
| D-COLOR | 946, 961 |
| DELTA SYSTEMS | 985 |
| DIGIFORS | 946 |
| DIVISAT | 957, 958 |
| D-LINK | 923 |
| DNS | 950, 968 |
| DR.HD | 983 |
| DRE | 804, 888 |
| DREAM | 819 |
| DUNE | 927, 934 |
| ECHOSPACE | 862 |
| ECHOSTAR | 808, 809, 822 |
| ELTEX | 987 |
| EPLUTUS | 961 |
| EUROSKY | 840, 981 |
| EUROSTAR | 863 |
| EUSTON | 825 |
| EVO | 965 |
| GALAXY INNOVATIONS (GI) | 878, 881, 908, 911, 912, 917, 924 |
| GENERAL SATELLITE | 804, 868, 888, 907, 933, 954 |
| GLOBALTEQ | 833 |
| GLOBO | 909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999 |
| GOLD STAR - LG | 871 |
| GOLDEN INTERSTAR | 821, 841, 879, 918 |
| GOLDEN MEDIA | 847, 912 |
| GOLDMASTER | 911 |
| HD BOX | 847, 911 |
| HITACHI | 824, 832 |
| HIVION | 929 |
| HOME | 968 |
| HOMECAST (ВОЛЯ) | 820, 831, 836 |
| HUAVEE | 946 |
| HUMAX | 803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949 |
| HYUNDAI | 968 |
| ID DIGITAL | 804 |
| INTEK | 984 |
| INTERCROSS | 988 |
| INTRO | 978 |
| KAON | 820, 949 |
| KARTINA TV | 934 |
| KOSMOS | 855, 856 |
| LANS | 970 |
| LOCUS | 946 |
| LUMAX | 852, 873, 907, 913, 965, 994 |
| MAG | 988 |
| MEDIA COM | 825 |
| MOTOROLA | 883, 884, 901, 974 |
| MYSTERY | 910, 997 |
| NDS | 814 |
| NEXT | 864 |
| NOKIA | 813 |
| NOT | 941 |
| ONLIME | 905 |
| OPENBOX | 827, 835, 869, 870, 911, 990, 991 |
| OPENTECH | 972 |
| OPENTEL | 865 |
| OPTICUM | 971 |
| ORBITA | 946, 995 |
| ORIEL | 887, 926, 941, 948, 955, 986 |
| PACE | 801, 932, 953 |
| PATIX DIGITAL | 946, 967, 992 |
| PAUXIS | 842, 859 |
| PERFEO | 960, 981 |
| PHILIPS | 857, 899 |
| PIONEER | 851 |
| POLAR | 858 |
| REFLECT | 959 |
| REXANT | 977 |
| RIKOR | 916, 947 |
| ROLSEN | 930, 941, 942, 961 |
| SAGEMCOM | 906 |
| SAMSUNG | 803, 810, 812, 854 |
| SEG | 818 |
| SELENGA | 946 |
| SEZAM | 882 |
| SKY VISION | 952, 966, 977, 982 |
| SKYMASTER | 830 |
| SKYWAY | 911 |
| SKYWORTH | 989 |
| STAR | 833 |
| STAR TRACK | 826, 835, 943 |
| STARNET | 885 |
| STRONG | 805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914 |
| SUNNIWELL | 875 |
| SUPERBOX | 903 |

Коды к SAT устройствам различных марок

| Марка | Код |
|-------------------|---|
| SUPERMAX | 821, 866, 880, 924 |
| SUPRA | 950, 960, 962 |
| TECHNOSAT | 852, 853 |
| TEL-ANT | 960 |
| TELEFUNKEN | 961, 968 |
| TESLER | 926 |
| TOP BOX | 965 |
| TOPFIELD | 837, 838, 877, 891 |
| TOSHIBA | 876 |
| TV STAR | 967 |
| TVJET | 946, 976 |
| VESTEL | 820, 824 |
| VU+ | 919, 920, 921, 922 |
| WORLD VISION | 821, 928, 951, 952, 961, 968 |
| XSAT | 801, 807 |
| XSAT (НТВ+) | 801, 802, 807, 906, 972, 984, 998 |
| YUXING | 904 |
| ZYXEL | 874 |
| АРБАКОМ | 967 |
| БИЛАИН | 883, 884, 901, 923 |
| ВОЛГАТЕЛЕКОМ | 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867 |
| ДОМ.RU | 820, 905 |
| ДОМОЛИНК | 874, 904 |
| МТС | 829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993 |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996 |
| РОСТЕЛЕКОМ | 874, 904, 923, 963, 988, 993 |
| СИГНАЛ | 867, 968 |
| ТВОЁ ТВ | 820 |
| ТЕЛЕКАРТА | 867, 909, 973 |
| ТЕЛЕЦИФРА | 968 |

Функции кнопок пульта IRC 192 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта IRC 192 F | Код 301 | | Код 302 | | Код 303 | | Код 304 | | Код 305 | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | DVD | DVD/LD | | | DVD | | DVD | | DVD | |
| AUDIO ; NICAM | STEREO ; DTS | | STEREO EFFECT | | STEREO | | CD | | CD | |
| VIDEO ; SYS | V-AUX | | 6CH INPUT | | V-AUX | | V-AUX | | V-AUX | |
| ☐ ; ZOOM | DTS | | | | MUSIC | | ENT. | | ENT. | |
| ▼ ; TV | DTV/CBL ; D-TV | | | | DVR | | DVR | | DTV/CBL | |
| ☐ ; ↗ | CD | | | | DAB MEMORY | | DAB MEMORY | | DAB MEMORY | |
| ☐ ; LOCK | ENTERTAIN ; DISCO | | | | STANDARD | | LEVEL | | SRCH MODE | |
| ▲ ; FAV | MULTI CH IN ; EXT. | | | | MULTI CH IN | | MULTI CH IN | | MULTI CH IN | |
| ○ | ○ ; STANDBY | ○/I ; POWER | ○ ; STANDBY | | ○ ; STANDBY | | ○ ; STANDBY | | ○ ; STANDBY | |
| AV | I ; SYSTEM POWER | | I ; SYSTEM POWER | | I ; POWER | | I ; POWER | | I ; POWER | |
| ⌘ | MUTE | | MUTE | | MUTE | | MUTE | | MUTE | |
| MENU | SET MENU | | MENU ; SET MENU | | SET MENU | | MENU | | | |
| EXIT | RETURN | | | | | | | | | |
| ▲ | ▲ | | | | ▲ | | ▲ | | PRESET/CH ▲ | |
| ◀ | ◀ ; - | | | | ◀ ; - | | ◀ ; - | | ◀ A/B/C/D/E | |
| OK | ENTER ; SELECT | SELECT | | | ENTER | | ENTER | | ENTER | |
| ▶ | ▶ ; + | | | | ▶ ; + | | ▶ ; + | | ▶ A/B/C/D/E | |
| ▼ | ▼ | | | | ▼ | | ▼ | | PRESET/CH ▼ | |
| * ; SETUP | NIGHT | | | | SELECT | | | | | |
| ♪ ; TITLE | TUNER | | TUNER | | TUNER | | TUNER | | TUNER | |
| ☐ | TEST | MOVIE ; HALL | | | MOVIE | | | | BAND | |
| GUIDE | LEVEL | EX/ES ; 6.1/5.1 | | | LEVEL | | | | | |
| ⏻ | SLEEP | | SLEEP | | SLEEP | | SLEEP | | SLEEP | |
| ☐ | EXT. DEC | STRAIGHT EFFECT | | | ENTERTAIN | | | | | |
| RED ; ● | MD/CD-R | PHONO | | | CD | | MD/CD-R | | MD/CD-R | |
| GREEN ; ▮ | VCR 1 ; VCR | | | | MD/CD-R | | DTV/CBL | | DVR | |
| YELLOW ; ◀ | DVR/VCR2 | | | | DTV/CBL | | | | | |
| BLUE ; ▮ | TAPE/MD | | | | TEST | | | | | |
| ☐ | ON SCREEN ; DISP. | | | | DISPLAY | | DISPLAY | | DISPLAY | |
| ☐ | DIRECT ST. | | | | | | | | | |
| VOL - | VOLUME - | | VOLUME - | | VOLUME - | | VOLUME - | | VOLUME - | |
| VOL + | VOLUME + | | VOLUME + | | VOLUME + | | VOLUME + | | VOLUME + | |
| CH V ; ◀ | PROG - | PRESET - | PRESET/CH ▼ | | | | | | ◀ ; FREQ/TEXT | |
| CH A ; ▶ | PROG + | PRESET + | PRESET/CH ▲ | | | | | | ▶ ; EON | |
| ± ; SAT | CBL/SAT | | | | * | | * | | * | |
| CLEAR ; X | A/B/C/D/E | | | | EXTD SUR. | | | | | |
| ◀ ; ● | HALL ; MOVIE THT.1 | | | | DIRECT ST. | | | | ◀ ; MODE PTY SEEK | |
| ▶ ; i | JAZZ ; MOVIE THT.2 | | | | SPEAKERS | | | | | |
| ▶ ; ? | ROCK ; MONO MOV. | | | | ENHANCER | | | | ▶ ; ST. PTY SEEK | |
| ▮ ; X | MUSIC ; TV SPORTS | | | | NIGHT | | | | | |
| ▮ ; ⬇ | TV THTR ; ROCK | | | | STRAIGHT | | | | | |
| 1, 2, ... 9, 0 | SPEAKERS A,B | | 1, 2, ... , 8 | | | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 192 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта IRC 192 F | Код 306 | | Код 307 | | Код 308 | | Код 309 | | Код 310 | |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | BD DVD | | DISC ; DVD | SHUFFLE | PLAY SPEED | QUICK REPLAY | TAPE | | CD/DVD | |
| AUDIO ; NICAM | AUDIO 1 | | AUDIO | AUDIO DIRECT | AUDIO | | | | TAPE | |
| VIDEO ; SYS | V-AUX | | MOVIE | ☐ | PLAY MODE | EXT LINK | | | AUX | |
| ☐ ; ZOOM | AUDIO 2 | | ZOOM ; q | ☐ | ZOOM | | RANDOM | | | |
| ▼ ; TV | TV | | PREVIEW ; SCAN | SEARCH | DRIVE SELECT | ● ; DIRECT TV REC | | | MD | |
| ☐ ; ↗ | MEMORY (TUNER) | | ☐ | SCAN | SHOW VIEW | ONE TOUCH MEM. | DISC SCAN | | | |
| ☐ ; LOCK | STEREO ; ENHANC. | | FTS ; PROGRAM | ▮ ; DISC/LOCK | ANGLE ; PAGE | POSITION MEMORY | DIMMER | | | |
| ▲ ; FAV | MUSIC | | ▲ ; OPEN/CLOSE | ANGLE | ▲ ; OPEN/CLOSE | | OPEN/CLOSE | | ○/I ; STANDBY/ON | ○ ; STANDBY |
| ○ | ○ RECEIVER | | POWER ; ○ | | ○ ; POWER | | SYNCHRO | | I ; SYSTEM POWER | |
| AV | MODE | | ☐ | MUTE | INPUT SELECT | AV LINK | MODE | | MUTE | |
| ⌘ | MUTE | | MUTE | ⌘ ; TV MUTE | | | | | | |
| MENU | OPTION | | MENU DISC ; MENU | DISC MENU | MENU ; PLAY LIST | FUNCTIONS | | | | |
| EXIT | RETURN | | RESUME | | EXIT | MANUAL SKIP | | | | |
| ▲ | ▲ | | ▲ | | ▲ | | | | | |
| ◀ | ◀ | | ◀ | | ◀ ; ◀ | | ◀ DISC SKIP | | PRESET - (TUNER) | |
| OK | ENTER | | OK | ▮ | ENTER ; SEL. | FL SELECT | ▶ DISC SKIP | | A/B/C/D/E (TUNER) | |
| ▶ | ▶ | | ▶ | | ▶ ; ▮ | | | | PRESET + (TUNER) | |
| ▼ | ▼ | | ▼ | | ▼ | | | | | |
| * ; SETUP | SETUP | | MENU SYS. ; SET UP | ACTIVE CONTROL | SETUP | ADV. DISC REVIEW | PEAK | | PHONO | |
| ♪ ; TITLE | RADIO | | T ; TITLE | SMART ♪ | TOP MENU ; TITLE | SOUND ENHANC. | | | TUNER | |
| ☐ | MOVIE | | ☐ | T-C ; TITLE/CHAP | PROGRAM | PROG/CHECK | TEXT/TIME ; TIME | | | |
| GUIDE | SUR. DECODE | | PBC ON/OFF | SOUND MODE | OFF/ON SUBTITLE | GROUP | PROG | | | |
| ⏻ | SLEEP | | ☐ | TIME SEARCH | SLEEP | TIME/SLIP/◀JET R. | TEXT/TIME ; TIME | | | |
| ☐ | STRAIGHT | | SUBTITLE ; ☐ | ☐ | SUBTITLE | MARKER | SPACE | | | |
| RED ; ● | TUNER | | REC | INSTANT ; ● | REPEAT MODE | ● ; REC | | | DECK A/B | |
| GREEN ; ▮ | FM (TUNER) | | MODE | DIMMER | A-B REPEAT | REC MODE | | | DIR A | |
| YELLOW ; ◀ | AM (TUNER) | | SEARCH MODE | PAGE | SLOW ◀ | F REC | | | DIR B | |
| BLUE ; ▮ | CD | | SLOW ; ▮ | MARKER | SLOW ▮ | AV ENHANCER | | | DISC SKIP | |
| ☐ | INFO | | DISPLAY ; BIT RATE | OSD MENU ; DISPL. | DISPLAY ; ON SCR. | Q. OSD ; STATUS | INDEX | | | |
| ☐ | DISPLAY | | RET. ; RESUM. ; TITLE | REPEAT | RETURN | RANDOM | REPEAT ; S/F REP. | | | |
| VOL - | VOLUME - | | ◀ | | VOLUME - | | | | VOLUME - | |
| VOL + | VOLUME + | | ▶ | | VOLUME + | | | | VOLUME + | |
| CH V ; ◀ | PRESET ▼ | | ◀ ; ◀ ; ◀ | | CH ▼ ; TR./V-L - | ◀ ; SKIP/INDEX | ◀ ; SKIP | | ◀ (CD) | |
| CH A ; ▶ | PRESET ▲ | | ▶ ; ▶ ; ▶ | | CH ▲ ; TR./V-L + | ▶ ; SKIP/INDEX | ▶ ; SKIP | | ▶ (CD) | |
| ± ; SAT | | | 10 | A-B REPEAT | ≥10 | | | | | |
| CLEAR ; X | BASS | | CLEAR | C | CANCEL ; CLEAR ; * | DELETE | CLEAR | | | |
| ◀ ; ● | TUNING ▼ | | ◀ | | ◀ SLOW/S. ; REW | A ; A.SRD ; V.S.S. | ◀ ; SEARCH | | ◀ (TAPE) | |
| ▶ ; i | AUDIO 3 | | ▶ ; PLAY | | ▶ ; PLAY | B ; BASS | ▶ ; PLAY | | ▶ (CD) | ▶ (TAPE) |
| ▶ ; ? | TUNING ▲ | | ▶ | | ▶ SLOW/S. ; FF | C ; CINEMA | ▶ ; SEARCH | | ▶ (TAPE) | |
| ▮ ; X | AUDIO 4 | | ▮ ; STOP | | ▮ ; STOP | C ; CREATE CHAPT. | ▮ ; STOP | | ▮ (CD) | ▮ (TAPE) |
| ▮ ; ⬇ | AUDIO 5 | | ▮ ; PAUSE | ZOOM ; ☐ | ▮ ; PAUSE | D ; D.ENH | ▮ ; PAUSE | | ▮ (CD) | ● / ▮ |
| 1, 2, ... 9, 0 | HDMI 1-4, AV 1-5 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | | |

Функции кнопок пульта IRC 192 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта IRC 192 F | Код 311 | | Код 312 | | Код 313 | | Код 314 | | Код 315 | |
|-------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | TEMPO + | | | | | | CD | | DVD/CD | |
| AUDIO ; NICAM | TEMPO 0 | | | | AUDIO | | TAPE | | TAPE ; C TUNER | SURROUND |
| VIDEO ; SYS | | | | | | | AUX | | VIDEO 1 | VIDEO 2 |
| ☐ ; ZOOM | | | | | ZOOM | | RANDOM ; B | | RANDOM | LEVEL |
| ▼ ; TV | TEMPO - | | | | | | MD | | MD/CD-R | |
| ☐ ; ↻ | SEARCH | | MEMO | | | | | | PRESET | FM MODE |
| ☐ ; LOCK | | | A.MEMO | | | | | | EDIT ; D TUNER | |
| ▲ ; FAV | | | SEEK | | | | | | ▲ ; OPEN/CLOSE | |
| ○ | | | POWER | | ○/I | | ○/I ; POWER | | POWER | |
| AV | | | | | USB | | | | INPUT | VCR |
| ✳ | | | LOUD | | | | | | MUTE | |
| MENU | | | | | MENU | | | | LOCATION | TEST |
| EXIT | | | | | TOP MENU/RETURN | | | | | |
| ▲ | TRANSPOSE + | | | | ▲ | | | | ▲ | |
| ◀ | L PART DELECT | | | | ◀ | | | | ◀ | |
| OK | TRANSPOSE 0 | | | | ENTER | | | | MUSIC | |
| ▶ | R PART SELECT | | | | ▶ | | | | ▶ | |
| ▼ | TRANSPOSE - | | | | ▼ | | | | ▼ | |
| ✳ ; SETUP | | | | | SET UP | | R.TIME ; E | | MODE | |
| ♪ ; TITLE | | | BAND | ♪ ; TITLE | TOP MENU/RETURN | | TUNER | | TUNER | BASS |
| ☐ | | | | | | | TEXT/TIME | | PROG ; B TUNER | GAME |
| GUIDE | | | | | | | PROG ; C | | TIME ; A TUNER | SPORTS |
| ☐ | | | | | | | SLEEP | | SLEEP | TIMER |
| ☐ | | | | | SUBTITLE | | D | | CLOCK | MUSIC |
| RED ; ● | REPEAT | RECORD | | | REPEAT | | START DUBBING | TAPE REC/PAUSE | TAPE 1/2 | REC/PAUSE |
| GREEN ; ► | A-B | | | | REPEAT A-B | | MODE DUBBING | MD REC/PAUSE | USER | |
| YELLOW ; ◀ | | | | | | | TAPE DIRECTION | | ADJUST | ◀ ; PLAY (TAPE) |
| BLUE ; ► | | | | | | | | | DISC SKIP | FLAT |
| ☐ | | | | | ON SCREEN | | DISPLAY | | MOVIE | |
| ☐ | | | | | | | REP ; A | | REPEAT | |
| VOL - | VOLUME - | | VOL - | | | | VOLUME ▼ | | VOLUME - | TUNING - |
| VOL + | VOLUME + | | VOL + | | | | VOLUME ▲ | | VOLUME + | TUNING + |
| CH V ; ◀ | ◀ SONG SELECT | | TUNE ▼ | | ◀ | | PRESET ▼ | | PRESET ▼ (TUNER) | |
| CH A ; ▶ | ▶ SONG SELECT | | TUNE ▲ | | ▶ | | PRESET ▲ | | PRESET ▲ (TUNER) | |
| ± ; SAT | | | | | | | +10 ; MODE-PTY | | +10 ; E TUNER | |
| CLEAR ; X | | | | | | | +100 ; SEEK-START | | SET/CLEAR | |
| ◀ ; ● | ◀ ; REV | | | | ◀ | | ◀ ; ◀ | | ◀ ; ◀ (CD) | ◀ (TAPE) |
| ▶ ; i | ▶ ; PLAY | | | | ▶ / II | | ▶ / II | | ▶ ; PLAY/PA.(CD) | ▶ ; PLAY (TAPE) |
| ▶ ; ? | ▶ ; FWD | | | | ▶ | | ▶ ; ▶ | | ▶ ; ▶ (CD) | ▶ (TAPE) |
| ■ ; X | ■ ; STOP | | | | ■ | | ■ | | ■ ; STOP (CD) | ■ ; STOP (TAPE) |
| II ; ⏸ | II ; PAUSE | | | | ▶ / II | | ▶ / II | | ▶ ; PLAY/PA.(CD) | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 192 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта IRC 192 F | Код 316 | | Код 317 | | Код 318 | | Код 319 | | Код 320 | |
|-------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | AUDIO | | DVD/CD | | DVD/CD | | | | | |
| AUDIO ; NICAM | AUDIO | | STEREO | | | | | | | |
| VIDEO ; SYS | REPLAY | | VIDEO 1 | | VIDEO 1 | | | | | |
| ☐ ; ZOOM | ZOOM | | VIDEO 2 | | VIDEO 2 | | | | | |
| ▼ ; TV | | | MD/CD-R | | MD/CD-R | | | | | |
| ☐ ; ↻ | SEARCH MODE | | ☐/DTS | | | | | | | |
| ☐ ; LOCK | ANGLE | | MATRIX 6.1 | | | | | | | |
| ▲ ; FAV | ▲ | | | | | | | | | |
| ○ | | | ○/I ; POWER | | ○/I ; POWER | | | | | |
| AV | | | VCR | | VCR | | | | | |
| ✳ | | | MUTE | | MUTE | | | | | |
| MENU | MENU | | SET MENU | | | | | | | |
| EXIT | RETURN | | | | | | | | | |
| ▲ | ▲ | | | | PRESET ▲ | | | | | |
| ◀ | ◀ ; - | | | | | | | | | |
| OK | ENTER | | SELECT | | | | | | | |
| ▶ | ▶ ; + | | ▶ | | | | | | | |
| ▼ | ▼ | | | | PRESET ▼ | | | | | |
| ✳ ; SETUP | SET UP | | NIGHT | | | | | | | |
| ♪ ; TITLE | TITLE | | TUNER | | TUNER | | | | | |
| ☐ | PROGRAM | | TEST | | | | | | | |
| GUIDE | STATUS | | SPORTS | | | | | | | |
| ☐ | | | SLEEP | | SLEEP | | | | | |
| ☐ | SUBTITLE | | GAME | | | | | | | |
| RED ; ● | REPEAT | | CENTER - | | MOVIE | | | | | ● ; REC |
| GREEN ; ► | A-B | | CENTER + | | MUSIC | | | | | |
| YELLOW ; ◀ | ◀ SLOW | | SURR - | | SPORTS | | | | | |
| BLUE ; ► | ▶ SLOW | | SURR + | | GAME | | | | | |
| ☐ | ON SCREEN | | MOVIE | | | | | | | |
| ☐ | LAST MEMO | | MUSIC | | | | | | ON SCREEN | |
| VOL - | | | VOLUME - | | VOLUME - | | | | | |
| VOL + | | | VOLUME + | | VOLUME + | | | | | |
| CH V ; ◀ | ◀ SKIP | | SW - | | ◀ | | ◀ | | ◀ | |
| CH A ; ▶ | ▶ SKIP | | SW + | | ▶ | | ▶ | | ▶ | |
| ± ; SAT | ≥10 | | | | A/B/C/D/E | | +10 | | 11 | |
| CLEAR ; X | CANCEL | | | | | | | | | |
| ◀ ; ● | ◀ SEARCH | | | | ◀ | | ◀ | | ◀ | |
| ▶ ; i | ▶ | | | | ▶ | | ▶ | | ▶ | |
| ▶ ; ? | ▶ SEARCH | | | | ▶ | | ▶ | | ▶ | |
| ■ ; X | ■ | | | | ■ | | ■ | | ■ | |
| II ; ⏸ | II | | | | II | | II | | II | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | | | 1, 2, ... , 8 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 10 | |

Функции кнопок пульта IRC 192 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта IRC 192 F | Код 321 | | Код 322 | | Код 323 | | Код 324 | | Код 325 | |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲; DVD | | | 2ND AUDIO | | CD | | iPod | | DVD | |
| AUDIO; NICAM | ST/MO | | AUDIO | | iPod | | STEREO | | (DVD) | |
| VIDEO; SYS | | | SHUFFLE | | AUX | | AUX 2 | | VCR | |
| ☐; ZOOM | | | ZOOM | | | | SURROUND | | | |
| ▼; TV | | | | | TUNER | | TV | | TV | |
| ☐; ↗ | MEMO. | | PIP | | MEMORY | | MEMORY; ► | | AUTO SETUP | |
| ☐; LOCK | | | SEARCH | | | | UNIVOLUME | | | |
| ▲; FAV | LOUD | | ▲ | | ≡ | | | | | |
| ○ | POWER | | ○ | | ○ | | ○ | | ○/л; STANDBY/ON | ○/л; STANDBY/ON |
| AV | | | ANGLE | | USB | | AUX 1 | | AUX | |
| ✳ | MUTE | | | | MUTE | | MUTE | | MUTE | |
| MENU | | | HOME | | MENU; ▲ | | OPTION | | MENU | |
| EXIT | | | RETURN | | MENU; ▲ | | RETURN | | RETURN | |
| ▲ | TUNING ▲ | | ▲ | | ▲ | | ▲ | | ▲ | |
| ◀ | | | ◀ | | ◀◀; ◀ | | ◀ | | ◀ | |
| OK | | | ENTER | | ENTER | | ENTER | | ENTER | |
| ▶ | | | ▶ | | ▶▶; ▶ | | ▶ | | ▶ | |
| ▼ | TUNING ▼ | | ▼ | | ▶▶; ▼ | | ▼ | | ▼ | |
| ✳; SETUP | BAND | | SETUP | | | | SETUP | | INPUT MODE | |
| ♪; TITLE | MS | | TOP MENU | | | | FM | | VOL. MODE | |
| ☐ | | | POP-UP MENU | | OPTION | | INTELLIBEAM | | CH LEVEL | |
| GUIDE | | | STATUS | | | | ENTERTAINMENT | | TEST | |
| ☐ | | | | | SLEEP | | SLEEP | | SLEEP | |
| ☐ | | | SUBTITLE | | | | SUR DECODE | | | |
| RED; ● | | | RED; PROGRAM | | PRESET < | | TUNING V; ◀◀ | | OFF | |
| GREEN; ► | | | GREEN; MARKER | | PRESET > | | TUNING A; ◀◀ | | CH LEVEL | |
| YELLOW; ◀ | | | YELLOW; DIGEST | | ✓ | | CATEGORY ▼; ▶▶ | | SPORTS | |
| BLUE; ► | | | BLUE; ZOOM | | | | CATEGORY ▲; ▶▶ | | | |
| ☐ | SHIFT | | ON SCREEN | | DISPLAY | | INFO | | | |
| ☐ | | | REPEAT | | | | OFF (CINEMA DSP) | | | |
| VOL - | ◀- | | | | VOLUME - | | VOLUME - | | VOLUME - | |
| VOL + | ▶+ | | | | VOLUME + | | VOLUME + | | VOLUME + | |
| CH V; ◀◀ | | | ◀◀ | | FOLDER ▼ | ◀◀; ◀ | PRESET V; ►► | ◀◀ | VOLUME - | |
| CH A; ▶▶ | | | ▶▶ | | FOLDER ▲ | ▶▶; ▶ | PRESET A; ►► | ▶▶ | VOLUME + | |
| ±; SAT | | | A/B | | | | MOVIE (CIN. DSP) | | +10 | |
| CLEAR; X | | | CLEAR | | | | MUSIC (CIN. DSP) | | | |
| ◀◀; ● | | | ◀◀ | | TUNING ◀◀ | | ◀◀ | | | |
| ▶; i | | | ▶ | | ▶▶; ▼ | | ▶ | | | |
| ▶▶; ? | | | ▶▶ | | TUNING ▶▶ | | ▶▶ | | | |
| ■; X | | | ■ | | | | ■ | | | |
| ■; ⬇ | | | ■ | | ▶▶; ▼ | | ■ | | | |
| 1, 2, ... 9, 0 | M1,M2,M3,M4,M5 | | 1, 2, ... 9, 0 | | | | HDMI 1, 2, 3, 4 | | 5BEAM, | |

Функции кнопок пульта IRC 192 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 192 F | Коды 501-799 | |
|----------------------------|-----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция |
| ▲; DVD | | |
| AUDIO; NICAM | | |
| VIDEO; SYS | | |
| ☐; ZOOM | | |
| ▼; TV | | |
| ☐; ↗ | | |
| ☐; LOCK | | |
| ▲; FAV | | |
| ○ | POWER; ○ | |
| AV | TV/VIDEO; TV/AV | |
| ✳ | MUTE; ✳ | |
| MENU | | |
| EXIT | | |
| ▲ | | |
| ◀ | | |
| OK | | |
| ▶ | | |
| ▼ | | |
| ✳; SETUP | | |
| ♪; TITLE | | |
| ☐ | | |
| GUIDE | | |
| ☐ | | |
| ☐ | | |
| RED; ● | | |
| GREEN; ► | | |
| YELLOW; ◀ | | |
| BLUE; ► | | |
| ☐ | | |
| ☐ | | |
| VOL - | VOLUME ▼; ◀- | |
| VOL + | VOLUME ▲; ▶+ | |
| CH V; ◀◀ | CHANNEL ▼; P- | |
| CH A; ▶▶ | CHANNEL ▲; P+ | |
| ±; SAT | | |
| CLEAR; X | | |
| ◀◀; ● | | |
| ▶; i | | |
| ▶▶; ? | | |
| ■; X | | |
| ■; ⬇ | | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | |

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>