

Приложение IRC 24 F (версия 21.06.14 18:44)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 24 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	105
VCR	102	SHIFT + VCR*	106
AUX	103	SHIFT + AUX*	107
SAT	104	SHIFT + SAT*	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 24 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 120
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 403
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 24 F

Коды к устройствам марки TELEFUNKEN

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
06-520W37-E001X	TV	112	RC1141	TV	105
5Z26A	TV	114	RC1142	TV	103
FB0987	TV	103	RC1190S	TV	103
FB110EX	TV	103	RC12	TV	103
FB1120	TV	103	RC13	TV	105
FB1122	TV	103	RC1340	TV	105
FB1123	TV	103	RC1341	TV	103
FB1140	TV	103	RC1345	TV	105
FB1190	TV	101	RC1346	TV	105
FB120	TV	103	RC1350	TV	105
FB121	TV	103	RC1350A	TV	103
FB123	TV	103	RC1356	TV	103
FB1290	TV	101	RC1401	TV	103
FB1310	TV	102	RC1405	TV	107
FB1330	TV	105	RC1430	TV	105
FB1331	TV	105	RC3104S	TV	103
FB1341	TV	103	RC-D3-02	TV	110
FB1345	TV	105	RCT100	TV	106
FB1350	TV	108	RCT1140	TV	109
FB190	TV	101	RCT2100	TV	106
FB190VT	TV	101	RCT4000	TV	106
FB290	TV	101	RCT5644	TV	101
FB290VT	TV	101	TC1100S	TV	103
FB310	TV	102	TC1123	TV	103
FB330	TV	105	TC93	TV	103
FB340	TV	105	TC94	TV	105
FB345	TV	105	TF-DVBT202	SAT, STB, DVB	401
FB890X	TV	103	TF-DVBT204	SAT, STB, DVB	402
IMC2	TV	103	TF-DVBT215	SAT, STB, DVB	403
IMC4	TV	103	TF-LED19S2	TV	120
IR1180VT	TV	102	TF-LED19S3	TV	111
JH-11490	TV	115	TF-LED24S12T2	TV	119
M9423	TV	103	TF-LED28S12	TV	117
MB100	TV	106	TF-LED28S9T2	TV	113
NH400UD	TV	116	TF-LED40S13T2	TV	115
RC10	TV	102	TZH-213D	TV	118
RC1121	TV	103			
RC1123	TV	103			
RC1124	TV	103			
RC1126OZ	TV	103			
RC1127	TV	103			
RC1130	TV	103			
RC1131	TV	105			
RC1132	TV	103			
RC1140	TV	103			

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 522, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 616, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 596, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571, 742
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 579, 596, 684, 702
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DOFFLER	684, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 699, 705, 706, 781
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HARPER	706, 712
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HISENSE	525
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 712, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (MBA)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792
JINLIPIU	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616, 726
KNEISSEL	753
KONKA	537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717
KRONMARK	596
LOEWE	542, 709, 744
MEDION	525
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789
NAD	518, 525
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NESONS	708
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680
ONWA	524, 525
OPERA	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 618, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	509, 510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPER GENERAL	537
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	521, 538, 540, 642
TEAC	525
TECHNICS	531, 537, 538
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 544, 553, 604, 651, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550, 574, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525, 708
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 598, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 781, 782, 787
XPX	663
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIRTONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ARRIS	883, 963, 974
ASTON	811
BBK	931
BIG STAR	965
BIGSAT	839, 840, 903, 936
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946, 961
DELTA SYSTEMS	985
DIGIFORS	946
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	950, 968
DR.HD	983
DRE	804, 888
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EPLUTUS	961
EUROSKY	840, 981
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS (GI)	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GENERAL SATELLITE	804, 868, 888, 907, 933, 954
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HD BOX	847, 911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUAVEE	946
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
INTERCROSS	988
INTRO	978
KAON	820, 949
KARTINA TV	934
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901, 974
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
OPTICUM	971
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	946, 967, 992
PAUXIS	842, 859
PERFEO	960, 981
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
REXANT	977
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SELENGA	946
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922
WORLD VISION	821, 928, 951, 952, 961, 968
XSAT	801, 807
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
АРБАКОМ	967
БИЛАИН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
DOM.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963, 988, 993
СИГНАЛ	867, 968
ТВОЁ ТВ	820
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 24 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 24 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM										
VIDEO ; SYS										
☐ ; ZOOM			<<>>		☐					
▼ ; TV	TV		☐		TV					
☐ ; ↗	1-2		100		☐					
☐ ; LOCK	↔ ; ←		⏏		⏏				⏏ ; 100	
▲ ; FAV					AFFIC.					
○	○		○		○					
AV	AV		AV		AV					
⌘	⌘		⌘		⌘					
MENU										
EXIT										
▲	☼ +		☼ +		FORMAT + ; ZOOM +					
◀	☼ -		☼ -							
OK										
▶	☼ +		☼ +							
▼	☼ -		☼ -		FORMAT - ; ZOOM -					
☼ ; SETUP	☼ -		☼ -							
♪ ; TITLE	☼ +		☼ +							
☐	☐ +		☐ +							
GUIDE										
☐	☐		☐		AV ; ACC. DIR					
☐	☐		☐							
RED ; ●	↑		↑		☐ ; AFFIC ; TV					
GREEN ; ▯	↑ +		↑ +		RED ; SOUND ; ☐					
YELLOW ; ◀	☼ +		☼ +		GREEN ; PIC ; ☐					
BLUE ; ▶	☼ +		☼ +		YELLOW ; TUN. ; Pr					
☐					BLUE ; VT					
☐	P/C									
VOL -	↘		↘		↘ ; STOP					
VOL +	↗		↗		↗ ; STATUS					
CH V ; ◀	☐ -		☐ -		PROG -					
CH A ; ▶	☐ +		☐ +		PROG +					
± ; SAT	-/-		♦							
CLEAR ; X			*		0000					
◀ ; ●	☐		☐							
▶ ; i	☐		☐		☐ ; ⏏ ; VIOLET					
▶ ; ?	☐		☐							
■ ; X	☐		☐							
; ⏏	☐ ; ☐		☐							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 24 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 24 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	D ; DEMO									
AUDIO ; NICAM	SOURCE									
VIDEO ; SYS	☐ ; ANALOG ; TV/V.									
☐ ; ZOOM	DIGITAL ; ZOOM	ZOOM (TEXT)								
▼ ; TV	TV									
☐ ; ↗	PIP ; LIVE									
☐ ; LOCK	☐ ; SWAP ; LIST									
▲ ; FAV	FAV.									
○	○									
AV	AV	T-LINK								
⌘	MUTE ; ⌘									
MENU	MENU									
EXIT	EXIT ; STATUS ; E									
▲	▲									
◀	◀ ; ZOOM -									
OK	OK									
▶	▶ ; ZOOM +									
▼	▼									
☼ ; SETUP	☼ ; LIGHT									
♪ ; TITLE	MEDIA ; DIGITAL									
☐	MAG. ; TEXT ; OK ; E	STOP (TEXT)								
GUIDE	GUIDE	??? (TEXT)								
☐	SLEEP									
☐	☐									
RED ; ●	RED ; PRES. ; MENU	● ; REC								
GREEN ; ▯	GREEN ; ZZZ/LIST									
YELLOW ; ◀	YELLOW ; INFO ; C									
BLUE ; ▶	BLUE ; GUIDE ; D									
☐	INFO ; STATUS									
☐	☐ ; RETURN ; BACK									
VOL -	↘ ; VOL -									
VOL +	↗ ; VOL +									
CH V ; ◀	PR -	PR - ; PIP - ; AGAIN								
CH A ; ▶	PR +	PR + ; PIP + ; INFO								
± ; SAT	PR - ; PIP - ; AGAIN									
CLEAR ; X	PR + ; PIP + ; INFO									
◀ ; ●	◀ ; REV									
▶ ; i	▶ ; PLAY									
▶ ; ?	▶ ; FWD									
■ ; X	■ ; STOP									
; ⏏	; PAUSE									
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 24 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 24 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	FAV +		SmartTV		DTV/ATV				You Tube	
AUDIO ; NICAM	NICAM ; MTS		YouTube		MTS				NICAM ; I/II	
VIDEO ; SYS	REPEAT		OPTION ; LIST		RECLIST		SYS ; SIF. SYS		3D	
☐ ; ZOOM	ASPECT		SIZE ; SCALE ; ZOOM		ASPECT				ZOOM	
▼ ; TV	FAV -		TV	TV	TV/RADIO				TV/RADIO	
☐ ; ↗	GOTO		ECO				MUSIC TV		CHN LIST	
☐ ; LOCK	FREEZE		SUB. ; FREEZE		FREEZE		SCAN	M	FREEZE ; HOLD	
▲ ; FAV	FAV		USB		FAV/LIST		POWER ; ⏻		FAV ; SIZE	
⊖	⊖		⊖		⊖		TV/AV		⊖ ; POWER	
AV	SOURCE		SOURCE		SOURCE		MUTE ; ⏸		SOURCE	
⏸	⏸		MUTE		⏸		MENU		⏸	HOME ; ⏠
MENU	MENU		MENU		MENU				MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT				EXIT	
▲	▲		▲ ; ⏪		▲		CH ▲ ; POS +		▲	
◀	◀		◀ ; ⏪ ; ZOOM -		◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	ENTER		OK ; ⏪		ENTER		MENU		OK ; ENTER	
▶	▶		▶ ; ⏪ ; ZOOM +		▶		▶ ; VOL +		▶	
▼	▼		▼ ; ⏪		▼		CH ▼ ; POS -		▼	
⌘ ; SETUP	P.MODE		PICTURE ; P.EFFECT		P.MODE		P.P ; P.MODE		P.M. ; PICTURE	
♪ ; TITLE	S.MODE		SOUND ; S.EFFECT		S.MODE				S.M. ; SOUND	
☐	ON/OFF		TXT ; TEXT		TEXT		CALENDAR		TEXT	PVR LIST
GUIDE	ROOT		GUIDE ; EPG		GUIDE		GAME		EPG	
⊖	SLEEP		SLEEP	TIME SHIFT	SLEEP		SLEEP		SLEEP	AD ; SUB-PAGE
☐	MIX		SUBTITLE		SUBTITLE				SUBTITLE	
RED ; ●	RED		RED ; MTS ; F1	REC	RED	REC			RED	● ; REC
GREEN ; ►	GREEN		GREEN ; F2		GREEN				GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ● ; F3		YELLOW				YELLOW	
BLUE ; ►	CYAN		BLUE ; DEMO ; CD ; F4		CYAN				BLUE	
☐	INFO		INFO ; DISPLAY		DISPLAY		CALL ; DISPLAY ; OSD		INFO	
☐	RETURN		RETURN		☐		☐ ; CH.REV ; RECA.		RETURN	RETURN ; BACK
VOL -	VOL -		VOL - ; V - ; VOL ▼		VOL -		◀ ; VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL + ; V + ; VOL ▲		VOL +		▶ ; VOL +		VOL +	
CH V ; ⏪	CH -	⏪	CH - ; P - ; CH ▼	⏪	CH -	⏪ ; CANCEL	CH ▼ ; POS -		PR - ; PR V	⏪ ; SIZE
CH ▲ ; ⏪	CH +	⏪	CH + ; P + ; CH ▲	⏪	CH +	⏪ ; SUB.PG	CH ▲ ; POS +		PR + ; PR ▲	⏪ ; SUB-PAGE
+- ; SAT	-/-		LIST				-/-		QUICK ; HOLD	
CLEAR ; X	CANCEL				CANCEL				RETURN ; BACK	CANCEL
◀ ; ●	◀ ; FAV	SUB.PG	◀	SUB. ; FREEZE	◀ ; GUIDE	SUB.PG			◀ ; REVEAL	SUB-PAGE
▶ ; i	▶ ; CANCEL	INDEX	▶	INDEX ; TV	▶ ; TIMESHIFT	INDEX			▶ ; INDEX	INDEX
▶ ; ?	▶ ; FAV -	REVEAL	▶	REV.	▶ ; ASPECT	REVEAL			▶ ; MIX	REVEAL
■ ; X	■ ; INDEX	HOLD	■	HOLD	■ ; INDEX	HOLD			■ ; CANCEL	HOLD
■ ; ⏪	■ ; CANCEL	SIZE	■	SIZE	■ ; TIMESHIFT	SIZE			■ ; INDEX	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 24 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 24 F	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶		▶ ; NEXT;SUBPAGE		PVR LIST		MEDIA		DVD ; USB/SD ; PC	
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE		A-B ; I/II		I/II ; AUDIO		NICAM		☐ I/II ; AUDIO	S.MODE
VIDEO ; SYS	LIST		REPEAT				R.LIST		P.MODE	
☐ ; ZOOM	WIDE ; 16:9	ZOOM	ZOOM		☐ ; P.SIZE		ASPECT		☐ ; ZOOM;SIZE	
▼ ; TV	⏪		⏪ ; PREV. ; MIX		DTV/RADIO		TV/RADIO		USB	
☐ ; ↗	L/R		FAV+				LANG		☐ ; PIP	EXIT ; SCAN
☐ ; LOCK	F1 ; FREEZE		FREEZE ; ☐				FREEZE		TOOLS ; HDMI	
▲ ; FAV	FAV		FAV.LIST		FAV		FAV		E/W ; ▲ ; RADIO	♥ ; TITLE
⊖	⊖ ; POWER		⊖ ; STANDBY		⊖ ; POWER		⊖		⊖ ; POWER	
AV	SOURCE		☐ ; SOURCE		SOURCE ; ☐		SOURCE		☐ ; SOURCE;INPUT	
⏸	⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE		⏸		⏸ ; MUTE	
MENU	MENU		☐ ; MENU		MENU ; ☐		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT ; SCAN	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		ENTER		OK		OK		ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	SMART P ; P.MODE		P.MODE		☐ ; P.MODE		P.MODE		⌘ ; SETUP	SETUP
♪ ; TITLE	SMART S ; S.MODE	RADIO	S.MODE ; -/+/		☐ ; S.MODE		S.MODE		♪ ; TITLE	TITLE
☐	C ; TTX		TEXT		GOTO ; TEXT		TEXT		☐ ; TEXT	
GUIDE	EPG		CH.LIST		☐ ; EPG		EPG		EPG ; SETUP ; ☐	
⊖	⊖		SLEEP		SLEEP		SLEEP	TIME SHIFT	SLEEP ; MENU	
☐	☐		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		☐ ; SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; REC	● ; REC	RED		RED ; ⏪	● ; REC	RED	REC	RED ; ⏪	
GREEN ; ►	GREEN ; SUBTITLE		GREEN		GREEN ; ►		GREEN		GREEN ; ►	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; FAV		YELLOW		YELLOW ; ◀		YELLOW		YELLOW ; ◀	
BLUE ; ►	BLUE ; EPG		BLUE		BLUE ; ►		BLUE		BLUE ; ►	
☐	INFO		☐		INFO		INFO		☐ ; INFO ; DISP	
☐	☐		☐ ; RECALL		☐ ; REPEAT		☐		☐ ; RECALL	REPEAT
VOL -	VOL -		VOL -		VOL ●		VOL -		VOL - ; ◀	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL ●		VOL +		VOL + ; ▶	
CH V ; ⏪	CH - ; CH V	⏪ ; HOLD	CH V	⏪ ; PREV. ; MIX	CH ●	⏪	CH -	⏪ ; INDEX	CH - ; P v	⏪
CH ▲ ; ⏪	CH + ; CH ▲	⏪ ; LIST	CH ▲	▶ ; NEXT;SUBPAGE	CH ●	⏪	CH +	▶ ; SUBPAGE	CH + ; P ▲	⏪
+- ; SAT									LIST ; REPEAT	
CLEAR ; X									☐ ; CANCEL	
◀ ; ●	◀ ; LANGUAGE		◀ ; FB ; REVEAL	SUBPAGE	◀		▶ ; SUBPAGE		◀ ; SUBTITLE	☐ ; SUBTITLE
▶ ; i	▶ ; INDEX	INDEX	▶ ; TEXT	INDEX	▶ ; TS	☐ ; ☐	▶ ; TEXT	INDEX	▶ ; TEXT	☐
▶ ; ?	▶ ; RADIO	REVEAL	▶ ; FF ; HOLD	REVEAL	▶	☐	▶ ; REVEAL	REVEAL	▶	☐ ; SOURCE
■ ; X	■ ; REVEAL	HOLD	■ ; STOP ; INDEX	HOLD	■ ; STOP	☐	■ ; HOLD	HOLD	■ ; STILL	☐ ; HOLD
■ ; ⏪	■ ; ZOOM		■ ; TEXT		■ ; TS	☐	■ ; TEXT	SIZE	■ ; TEXT	☐ ; ZOOM;SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 24 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 24 F	Код 401		Код 402		Код 403	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		▶▶ ; NEXT		▶▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS						
☐ ; ZOOM						
▼ ; TV	◀◀		◀◀ ; PREV		◀◀	
☐ ; ↻						
☐ ; LOCK						
▲ ; FAV	FAVOR		FAVOURITE		FAV	
○	○		○ ; STANDBY		○	
AV	USB				USB	
⊞	⊞		⊞ ; MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
▲	CH ▲		▲ ; CH +		▲	
◀	VOL ◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK		OK		OK	
▶	VOL ▶		▶ ; VOL +		▶	
▼	CH ▼		▼ ; CH -		▼	
* ; SETUP			PVR		PVR	
♪ ; TITLE	TV/R		TV/RADIO		TV/RADIO	
☐	TEXT		TTX		TTX	
GUIDE	EPG		EPG		EPG	
○			REPEAT		TIME SHIFT	
☐	SUB-T		SUBTITLE		SUB-T	
RED ; ●	RED ; ◀◀	●	RED		RED	●
GREEN ; ▶▶	GREEN ; ◀◀		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW ; ▶▶		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE ; ▶▶		BLUE		BLUE	
☐	INFO		INFO		INFO	
☐	LAST ; GOTO		RECALL		RECALL	
VOL -	VOL ◀		◀ ; VOL -			
VOL +	VOL ▶		▶ ; VOL +			
CH ▼ ; ◀◀	CH ▼	◀◀	▼ ; CH -	◀◀ ; PREV	PAGE -	◀◀
CH ▲ ; ▶▶	CH ▲	▶▶	▲ ; CH +	▶▶ ; NEXT	PAGE +	▶▶
+ ; SAT			GOTO		GOTO	
CLEAR ; X						
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀ ; REV		◀◀	
▶▶ ; i	▶▶		▶▶ ; PLAY		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶ ; FWD		▶▶	
■ ; ✕	RED		■ ; STOP		■	
■ ; ⏸	▶▶		■ ; PAUSE		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 24 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 24 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
☐ ; ↻		
☐ ; LOCK		
▲ ; FAV		
○	POWER ; ○	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⊞	MUTE ; ⊞	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
* ; SETUP		
♪ ; TITLE		
☐		
GUIDE		
○		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▶▶		
YELLOW ; ◀◀		
BLUE ; ▶▶		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; ◀-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▶+	
CH ▼ ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P-	
CH ▲ ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P+	
+ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ✕		
■ ; ⏸		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>