

Приложение IRC 253 F (версия 21.03.16 04:27)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 253 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

| Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC | Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC |
|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| TV | 401 | SHIFT + TV* | 405 |
| VCR | 402 | SHIFT + VCR* | 406 |
| AUX | 403 | SHIFT + AUX* | 407 |
| SAT | 404 | SHIFT + SAT* | 408 |

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 253 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта IRC |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 (101-199) | - | Нет |
| 2 (201-299) | - | Нет |
| 3 (301-399) | - | Нет |
| 4 (401-499) | SAT | 401 - 408 |
| 5 (501-599) | TV | 501 - 599 |
| 6 (601-699) | TV | 601 - 699 |
| 7 (701-799) | TV | 701 - 799 |
| 8 (801-899) | SAT | 801 - 899 |
| 9 (901-999) | SAT | 901 - 999 |

Коды пульта IRC 253 F

Коды к устройствам марки ДОМ.RU

| Модель* | Устр-во | Код |
|-----------------|---------------|-----|
| 5304-ERT-1111 | SAT, STB, DVB | 406 |
| 5304-ERT-2222 | SAT, STB, DVB | 401 |
| 5304-ERT-3333 | SAT, STB, DVB | 404 |
| 5304-ERT-4444 | SAT, STB, DVB | 405 |
| 5304-ERT-5555 | SAT, STB, DVB | 403 |
| 5304-ERT-6666 | SAT, STB, DVB | 402 |
| DMT HD 5000 | SAT, STB, DVB | 403 |
| G-BOX | SAT, STB, DVB | 405 |
| HD 5000 | SAT, STB, DVB | 402 |
| HD 7000I | SAT, STB, DVB | 401 |
| KCF-SA700PCO | SAT, STB, DVB | 402 |
| MOVIX | SAT, STB, DVB | 408 |
| MOVIX PRO | SAT, STB, DVB | 407 |
| URC178100-00R00 | SAT, STB, DVB | 404 |

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

| Марка | Код |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AEG | 544 |
| AIWA | 502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716 |
| AKAI | 501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769 |
| AKIRA | 511, 514, 516, 522, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717, 739, 796, 797, 798, 799 |
| AMCOL | 501, 525, 545, 747 |
| ANITECH | 501, 525, 616, 726 |
| ATLANTA | 501, 751 |
| AVEST | 537, 538, 539, 766 |
| BANG & OLUFSEN | 728, 737 |
| BBK | 522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793 |
| BEKO | 525, 530, 535, 559, 723, 742 |
| BIGSTON | 501, 503 |
| BLAUPUNKT | 512 |
| BORK | 525, 547, 646, 766 |
| BRAND | 711 |
| BROKSONIC | 501 |
| CAMERON | 538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794 |
| CASIO | 529, 705, 706 |
| CASKA | 761 |
| CHANGHONG | 516, 596, 642 |
| CLATRONIC | 501, 545, 559, 571, 742 |
| CONTEC | 501, 603, 604, 613 |
| CORTLAND | 644 |
| CROWN | 501, 503, 511, 524, 525, 530, 571 |
| DAEWOO | 501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692 |
| DARTLAND | 501 |
| DAYTRON | 501 |
| DEXP | 516, 579, 596, 684, 702 |
| DIGITAL | 547 |
| DISTAR | 562, 616 |
| DNS | 596, 702, 708 |
| DOFFLER | 684, 708 |
| DUAL | 746 |
| ELEKTA | 501, 503, 520, 525, 527, 615 |
| ELEKTRONIKA | 583 |
| ELENBERG | 538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785 |
| EPLUTUS | 537, 644, 677, 682, 697, 724 |
| ERC | 537, 631, 764 |
| ERISSON | 511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795 |
| EVGO | 538, 540, 630 |
| FINLUX | 501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774 |
| FUJITSU | 544, 573 |
| FUNAI | 501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764 |
| FUSION | 596, 642, 699, 705, 706, 781 |
| GBS | 501, 520, 525, 571, 583 |
| GENERAL | 537, 556 |
| GOLD STAR - LG | 501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765 |
| GRUNDIG | 501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733 |
| HAIER | 518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778 |
| HAPPY | 501 |
| HARPER | 706, 712 |
| HCM | 501, 503, 525 |
| HELIX | 701, 702, 708 |
| HIL | 503 |
| HISENSE | 525 |
| HITACHI | 501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783 |
| HORIZONT | 525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771 |
| HPC | 546 |
| HYUNDAI | 516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 712, 714, 717, 760 |
| INNO-HIT | 501, 525, 571 |
| IRBIS | 596, 714 |
| IVA (MBA) | 537, 561, 637 |
| IZUMI | 516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792 |
| JINLIPIU | 537, 637, 766 |
| JVC | 513, 515, 593, 604, 727 |
| KAMACROWN | 571 |
| KANSAI | 501, 525 |
| KENSTAR | 516 |
| KITT | 503, 613, 616, 726 |
| KNEISSEL | 753 |
| KONKA | 537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717 |
| KRONMARK | 596 |
| LOEWE | 542, 709, 744 |
| MEDION | 525 |
| METZ | 745 |
| MITSUBISHI | 501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744 |
| MIYOTA | 537, 644, 656 |
| MTC | 501, 583 |
| MULTITECH | 501, 525 |
| MYSTERY | 516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789 |
| NAD | 518, 525 |
| NASH | 537 |
| NEC | 501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722 |
| NESCO | 501, 525 |
| NESONS | 708 |
| NOKIA | 519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767 |
| NOVA | 501, 616, 638 |
| NOVEX | 516, 546, 599 |
| NTT | 759 |
| OMEGA | 501, 571 |
| ONIDA | 513 |
| ONIKS | 516, 525, 537, 545, 546, 547, 680 |
| ONWA | 524, 525 |
| OPERA | 644, 666, 682 |
| ORBITA | 635 |
| ORION | 501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746 |

Коды к TV устройствам различных марок

| Марка | Код |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORSON | 526, 537 |
| PANASONIC | 512, 531, 532, 752 |
| PHANTOM | 644 |
| PHILIPS | 501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748 |
| PHOENIX | 613 |
| PHOENIX GOLD | 708 |
| PIONEER | 548, 555, 566, 575, 647, 666 |
| PIXELVIEW | 525 |
| PLANTRON | 735 |
| POLAR | 525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717 |
| POLAROID | 525 |
| PREMIERA | 773 |
| PRESTIGIO | 564, 656 |
| PRIMA | 522, 547 |
| PROLOGY | 653, 655, 777, 784 |
| RADUGA | 525, 545, 569, 583, 743 |
| RAINFORD | 525, 537, 544, 545 |
| RECOR | 511, 525 |
| REKORD | 520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747 |
| RFT | 535, 618, 728 |
| ROADSTAR | 501, 508, 525, 571 |
| ROLSEN | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770 |
| ROVERSCAN | 662, 770 |
| ROYAL | 501, 503, 525, 616 |
| RUBIN | 504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776 |
| SABA | 509, 510, 521, 602, 756 |
| SALORA | 584 |
| SAMSUNG | 501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741 |
| SANSUI | 524, 525, 538, 556, 695 |
| SANYO | 501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738 |
| SATURN | 702, 708 |
| SCARLETT | 541, 545 |
| SCHNEIDER | 525, 540, 571, 771 |
| SELECO | 736, 763 |
| SETRO | 520 |
| SHARP | 526, 544, 548, 604, 707, 721 |
| SHERION | 616 |
| SHIVAKI | 501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791 |
| SIEMENS | 512, 525, 660, 726, 734 |
| SIESTA | 501, 537, 637 |
| SILELIS | 613 |
| SILVER | 633 |
| SITRONICS | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766 |
| SOKOL | 516, 525, 547, 635 |
| SONY | 533, 604, 659, 722 |
| SPEKTR | 525, 538, 668 |
| START | 525, 537, 545, 546, 547 |
| STASSFURT | 535, 618 |
| STINOL | 525 |
| SUPER | 537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780 |
| SUPER GENERAL | 537 |
| SUPRA | 501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790 |
| SUZUKI | 516, 556 |
| SVEN | 574 |
| TCL | 521, 538, 540, 642 |
| TEAC | 525 |
| TECHNICS | 531, 537, 538 |
| TECHNO | 501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791 |
| TECKTON | 522, 582, 601, 669, 670 |
| TELEFUNKEN | 510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757 |
| TELEVISION | 501, 525, 616 |
| THOMSON | 509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756 |
| TOSHIBA | 516, 544, 553, 604, 651, 744 |
| TRONY | 516, 525, 537, 538, 550, 574, 657 |
| TVT | 511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742 |
| UNITED | 525 |
| VARTA | 642 |
| VESTEL | 525, 544, 556, 583, 619 |
| VIEWSONIC | 557, 698 |
| VITA | 547 |
| VITEK | 537, 650 |
| VITYAS | 525, 708 |
| VOLNA (ВОЛНА) | 635 |
| VR | 516, 537, 565, 598, 702, 714, 786 |
| WALTHAM | 503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762 |
| XORO | 522, 526, 545, 781, 782, 787 |
| XPX | 663 |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755 |

Коды к SAT устройствам различных марок

| Марка | Код |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| AIRTONE | 968 |
| ALFA GOLD | 828 |
| AMINO (СТРИМ) | 829, 902 |
| ARION | 835 |
| ARRIS | 883, 963, 974 |
| ASTON | 811 |
| BBK | 931 |
| BIG STAR | 965 |
| BIGSAT | 839, 840, 903, 936 |
| CADENA | 958, 962 |
| CONTINENT | 886, 975 |
| COSHIP | 855 |
| DAEWOO | 872 |
| D-COLOR | 946, 961 |
| DELTA SYSTEMS | 985 |
| DIGIFORS | 946 |
| DIVISAT | 957, 958 |
| D-LINK | 923 |
| DNS | 950, 968 |
| DR.HD | 983 |
| DRE | 804, 888 |
| DREAM | 819 |
| DUNE | 927, 934 |
| ECHOSPACE | 862 |
| ECHOSTAR | 808, 809, 822 |
| ELTEX | 987 |
| EPLUTUS | 961 |
| EUROSKY | 840, 981 |
| EUROSTAR | 863 |
| EUSTON | 825 |
| EVO | 965 |
| GALAXY INNOVATIONS (GI) | 878, 881, 908, 911, 912, 917, 924 |
| GENERAL SATELLITE | 804, 868, 888, 907, 933, 954 |
| GLOBALTEQ | 833 |
| GLOBO | 909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999 |
| GOLD STAR - LG | 871 |
| GOLDEN INTERSTAR | 821, 841, 879, 918 |
| GOLDEN MEDIA | 847, 912 |
| GOLDMASTER | 911 |
| HD BOX | 847, 911 |
| HITACHI | 824, 832 |
| HIVION | 929 |
| HOME | 968 |
| HOMECAST (ВОЛЯ) | 820, 831, 836 |
| HUAVEE | 946 |
| HUMAX | 803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949 |
| HYUNDAI | 968 |
| ID DIGITAL | 804 |
| INTEK | 984 |
| INTERCROSS | 988 |
| INTRO | 978 |
| KAON | 820, 949 |
| KARTINA TV | 934 |
| KOSMOS | 855, 856 |
| LANS | 970 |
| LOCUS | 946 |
| LUMAX | 852, 873, 907, 913, 965, 994 |
| MAG | 988 |
| MEDIA COM | 825 |
| MOTOROLA | 883, 884, 901, 974 |
| MYSTERY | 910, 997 |
| NDS | 814 |
| NEXT | 864 |
| NOKIA | 813 |
| NOT | 941 |
| ONLIME | 905 |
| OPENBOX | 827, 835, 869, 870, 911, 990, 991 |
| OPENTECH | 972 |
| OPENTEL | 865 |
| OPTICUM | 971 |
| ORBITA | 946, 995 |
| ORIEL | 887, 926, 941, 948, 955, 986 |
| PACE | 801, 932, 953 |
| PATIX DIGITAL | 946, 967, 992 |
| PAUXIS | 842, 859 |
| PERFEO | 960, 981 |
| PHILIPS | 857, 899 |
| PIONEER | 851 |
| POLAR | 858 |
| REFLECT | 959 |
| REXANT | 977 |
| RIKOR | 916, 947 |
| ROLSEN | 930, 941, 942, 961 |
| SAGEMCOM | 906 |
| SAMSUNG | 803, 810, 812, 854 |
| SEG | 818 |
| SELENGA | 946 |
| SEZAM | 882 |
| SKY VISION | 952, 966, 977, 982 |
| SKYMASTER | 830 |
| SKYWAY | 911 |
| SKYWORTH | 989 |
| STAR | 833 |
| STAR TRACK | 826, 835, 943 |
| STARNET | 885 |
| STRONG | 805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914 |
| SUNNIWELL | 875 |
| SUPERBOX | 903 |

Коды к SAT устройствам различных марок

| Марка | Код |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERMAX | 821, 866, 880, 924 |
| SUPRA | 950, 960, 962 |
| TECHNOSAT | 852, 853 |
| TEL-ANT | 960 |
| TELEFUNKEN | 961, 968 |
| TESLER | 926 |
| TOP BOX | 965 |
| TOPFIELD | 837, 838, 877, 891 |
| TOSHIBA | 876 |
| TV STAR | 967 |
| TVJET | 946, 976 |
| VESTEL | 820, 824 |
| VU+ | 919, 920, 921, 922 |
| WORLD VISION | 821, 928, 951, 952, 961, 968 |
| XSAT | 801, 807 |
| XSAT (НТВ+) | 801, 802, 807, 906, 972, 984, 998 |
| YUXING | 904 |
| ZYXEL | 874 |
| АРБАКОМ | 967 |
| БИЛАИН | 883, 884, 901, 923 |
| ВОЛГАТЕЛЕКОМ | 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867 |
| ДОМ.RU | 820, 905 |
| ДОМОЛИНК | 874, 904 |
| МТС | 829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993 |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996 |
| РОСТЕЛЕКОМ | 874, 904, 923, 963, 988, 993 |
| СИГНАЛ | 867, 968 |
| ТВОЁ ТВ | 820 |
| ТЕЛЕКАРТА | 867, 909, 973 |
| ТЕЛЕЦИФРА | 968 |

Функции кнопок пульта IRC 253 F к SAT устройствам

| Кнопки пульта IRC 253 F | Код 401 | | Код 402 | | Код 403 | | Код 404 | | Код 405 | |
|-------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲; DVD | ▶▶ | | TV/RADIO | | | | | | ▶; NEXT | |
| AUDIO; NICAM | ⦿ | | A.LANG; AUDIO | | AUDIO | | | | AUDIO | |
| VIDEO; SYS | V-FORMAT | | P.STD | | V-FORMAT | | | | | |
| ☐; ZOOM | WIDE | | P.SIZE | | WIDE | | ☐ | | | |
| ▼; TV | ⏪ | | TV/RADIO | | | | | | ◀; PREV | |
| ☐; ↗ | MEDIA | | A.L/R | | | | | | EXIT; PIP | |
| ☐; LOCK | LIST | | | | | | | | | |
| ▲; FAV | HELP | | | | | | | | | |
| ○ | ○ | | ○; STAND BY | | ○ | | ○ STB | | ○ | |
| AV | SOURCE | | TV/STB | | | | | | | |
| ⌘ | ⌘ | | MUTE; ⌘; ⌘ | | ⌘ | | ⌘ | | ⌘ | |
| MENU | MENU | | MENU | | ☛; МЕНЮ | | ☐ DOM.RU | | MENU | |
| EXIT | EXIT | | EXIT | | ВЫХОД | | EXIT | | EXIT; PIP | |
| ▲ | ▲ | | ▲ | | ▲ | | ▲ | | ▲ | |
| ◀ | ◀ | | ◀; ◀◀ | | ◀ | | < | | ◀ | |
| OK | OK | | OK | | OK | | OK | | OK | |
| ▶ | ▶ | | ▶; ▶▶ | | ▶ | | > | | ▶ | |
| ▼ | ▼ | | ▼ | | ▼ | | v | | ▼ | |
| ⌘; SETUP | TV PORTAL | | OPT; DISPLAY | | | | | | ☛; HOME | |
| ♪; TITLE | TV/RADIO | RADIO | MEDIA; REC. LIST | | | | | | | |
| ☐ | TEXT | TEXT | TEXT | | СПИСОК | | | | TEXT; LANG | |
| GUIDE | GUIDE | | EPG; GUIDE | | ТВ-ГИД | | ТВ-ГИД | | EPG | |
| ☐ | OPT+ | | SLEEP | ☐ | | | ☐ | | TIMER; FUNC | |
| ☐ | ☐ | | SUB-T | SUB-T | ☐; MAIL | | | | SUBTITLE | |
| RED; ● | RED; ☐; A | ● | RED; SUB-T; ☐ | ● | RED | ●; REC | RED | ● | RED; REC | |
| GREEN; ▶▶ | GREEN; ☐; B | | GREEN | | GREEN | | GREEN | | GREEN | |
| YELLOW; ◀◀ | YELLOW; ☐; C | | YELLOW; ☐ | | YELLOW | | YELLOW | | YELLOW | |
| BLUE; ▶▶ | BLUE; ☐; D | | BLUE; INFO; i | ▶▶ | BLUE | | BLUE | | BLUE; ☐ | |
| ☐ | i | | i | INFO; i | ИНФО | | i | | INFO | |
| ☐ | BACK | | RECALL; BACK | | ☐; НАЗАД | | ☐ | | ☐; BACK | |
| VOL - | VOL - | | VOLUME -; VOL - | | v- | | ◀- | | ◀- | |
| VOL + | VOL + | | VOLUME +; VOL + | | v+ | | ▶+ | | ▶+ | |
| CH V; ◀◀ | CH ▼ | ◀◀ | CHANNEL ▼; CH ▼ | ◀◀; ◀◀ | CH- | | CH V | | CH ▼ | |
| CH ▲; ▶▶ | CH ▲ | ▶▶ | CHANNEL ▲; CH ▲ | ▶▶; ▶▶ | CH+ | | CH ▲ | | CH ▲ | |
| ⌘; SAT | | | REPLAY | | | | | | ◀; PREV | |
| CLEAR; X | | | SKIP | | | | | | ▶; NEXT | |
| ◀◀; ○ | ◀◀ | | ◀◀; ☐ | | ◀◀; REW | | ◀◀ | | ◀◀ | |
| ▶; i | ▶▶; PLAY/PAUSE | | ▶▶ | | ▶▶; PLAY/PAUSE | | ▶▶ | | ▶▶ | |
| ▶▶; ? | ▶▶; FFWD | | ▶▶; ☐ | | ▶▶; FWD | | ▶▶ | | ▶▶ | |
| ■; X | ■ | | ■ | | ■; STOP | | ■ | | ■ | |
| ■; ☐ | ■ | | ■; PAUSE | | ■; PLAY/PAUSE | | ■ | | ■ | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 253 F к SAT устройствам

| Кнопки пульта IRC 253 F | Код 406 | | Код 407 | | Код 408 | |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲; DVD | APP; WEB | | | | | |
| AUDIO; NICAM | #; MODE | | | | | |
| VIDEO; SYS | | | | | | |
| ☐; ZOOM | ○ | | | | ☐ | |
| ▼; TV | TV; ☐ | | | | ○ TV | |
| ☐; ↗ | ☐ | | | | | |
| ☐; LOCK | ☐; FRAME; ☐ | | | | | |
| ▲; FAV | FAV | | | | | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ STB | |
| AV | ☐; AV | | | | ☐ | |
| ⌘ | ⌘ | | ⌘ | | ⌘ | |
| MENU | MENU; ☐ | | МЕНЮ | | MENU | |
| EXIT | EXIT; ☐; ⌘ | | ☐ | | ☐ | |
| ▲ | ▲ | | ▲ | | ▲ | |
| ◀ | ◀ | | ◀ | | ◀ | |
| OK | OK | | OK | | OK | |
| ▶ | ▶ | | ▶ | | ▶ | |
| ▼ | ▼ | | ▼ | | ▼ | |
| ⌘; SETUP | ☐; SETUP; SERV | | ☐ | | | |
| ♪; TITLE | ☐ | | ☐ | | | |
| ☐ | EPG; GUIDE; ☐ | | | | | |
| GUIDE | EPG; GUIDE; ☐ | | | | | |
| ☐ | ☐; ON/OFF MIC | | | | | |
| ☐ | ☐; KB; a. | | | | | |
| RED; ● | RED; F1 | ●; REC | | | | |
| GREEN; ▶▶ | GREEN; F2 | | | | | |
| YELLOW; ◀◀ | YELLOW; F3 | | | | | |
| BLUE; ▶▶ | BLUE; F4 | | | | | |
| ☐ | INFO; ☐; # | | ☐ | | ☐ | |
| ☐ | BACK; ☐; ⌘ | | ☐ | | ☐ | |
| VOL - | VOLUME -; VOL - | | ☐- | | VOL - | |
| VOL + | VOLUME +; VOL + | | ☐+ | | VOL + | |
| CH V; ◀◀ | CHANNEL - | ◀◀; PG UP | CH V | | CH - | |
| CH ▲; ▶▶ | CHANNEL + | ▶▶; PG DOWN | CH ▲ | | CH + | |
| ⌘; SAT | | | | | | |
| CLEAR; X | ☐; DEL; REFR. | | | | | |
| ◀◀; ○ | ◀◀; REW | | ◀◀ | | ◀◀ | |
| ▶; i | ▶▶; PLAY/PAUSE | | ▶▶ | | ▶▶ | |
| ▶▶; ? | ▶▶; FFWD | | ▶▶ | | ▶▶ | |
| ■; X | ■; STOP | | ■ | | ■ | |
| ■; ☐ | ■; PLAY/PAUSE | | ■ | | ■ | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |

Функции кнопок пульта IRC 253 F к TV устройствам

| Кнопки пульта IRC 253 F | Коды 501-799 | |
|----------------------------|------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | | |
| AUDIO ; NICAM | | |
| VIDEO ; SYS | | |
| ☐ ; ZOOM | | |
| ▼ ; TV | | |
| ⏪ ; ↵ | | |
| ☒ ; LOCK | | |
| ▲ ; FAV | | |
| ⏻ | POWER ; ⏻ | |
| AV | TV/VIDEO ; TV/AV | |
| ⌘ | MUTE ; ⌘ | |
| MENU | | |
| EXIT | | |
| ▲ | | |
| ◀ | | |
| OK | | |
| ▶ | | |
| ▼ | | |
| ⌘ ; SETUP | | |
| 🎵 ; TITLE | | |
| ☐ | | |
| GUIDE | | |
| ⏻ | | |
| ☐ | | |
| RED ; ● | | |
| GREEN ; ▢ | | |
| YELLOW ; ◀ | | |
| BLUE ; ▶ | | |
| ☐ | | |
| ☐ | | |
| VOL - | VOLUME ▼ ; ▽- | |
| VOL + | VOLUME ▲ ; ▽+ | |
| CH V ; ⏪ | CHANNEL ▼ ; P - | |
| CH A ; ⏩ | CHANNEL ▲ ; P + | |
| ⊕ ; SAT | | |
| CLEAR ; X | | |
| ⏪ ; ● | | |
| ▶ ; i | | |
| ▶ ; ? | | |
| ■ ; X | | |
| ⏻ ; ⏻ | | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | |

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>