

# Приложение IRC 362 F (версия 20.04.18 22:34)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 362 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек

| Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC | Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC |
|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| TV                           | 101            | SHIFT + TV*                  | 802            |
| VCR                          | 102            | SHIFT + VCR*                 | 803            |
| AUX                          | 103            | SHIFT + AUX*                 | 804            |
| SAT                          | 801            | SHIFT + SAT*                 | 805            |

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

## Доступные коды пульта IRC 362 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта IRC |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 (101-199)                       | TV                    | 101 - 103                 |
| 2 (201-299)                       | -                     | Нет                       |
| 3 (301-399)                       | -                     | Нет                       |
| 4 (401-499)                       | -                     | Нет                       |
| 5 (501-599)                       | TV                    | 501 - 599                 |
| 6 (601-699)                       | TV                    | 601 - 699                 |
| 7 (701-799)                       | TV                    | 701 - 799                 |
| 8 (801-899)                       | SAT                   | 801 - 899                 |
| 9 (901-999)                       | SAT                   | 901 - 999                 |

## Коды пульта IRC 362 F

### Коды к устройствам марки DOFFLER

| Модель*     | Устр-во | Код |
|-------------|---------|-----|
| 32CH52-T2   | TV      | 102 |
| 32CH53-T2 W | TV      | 102 |
| 39BH26-T2   | TV      | 103 |
| EN2B27DF    | TV      | 101 |

\* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

| Марка          | Код   |
|----------------|---|
| AEG            | 544   |
| AIWA           | 502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716   |
| AKAI           | 501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769 |
| AKIRA          | 511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717, 739, 796, 797, 798, 799      |
| AMCOL          | 501, 525, 545, 747  |
| ANITECH        | 501, 525, 616, 726  |
| ATLANTA        | 501, 751  |
| AVEST          | 537, 538, 539, 766  |
| BANG & OLUFSEN | 728, 737  |
| BBK            | 522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793   |
| BEKO           | 525, 530, 535, 559, 723, 742  |
| BIGSTON        | 501, 503  |
| BLAUPUNKT      | 512   |
| BORK           | 525, 547, 646, 766  |
| BRAND          | 711   |
| BROKSONIC      | 501   |
| CAMERON        | 538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794  |
| CASIO          | 529, 705, 706   |
| CASKA          | 761   |
| CHANGHONG      | 516, 596, 642   |
| CLATRONIC      | 501, 545, 559, 571, 742   |
| CONTEC         | 501, 603, 604, 613  |
| CORTLAND       | 644   |
| CROWN          | 501, 503, 511, 524, 525, 530, 571   |
| DAEWOO         | 501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692  |
| DARTLAND       | 501   |
| DAYTRON        | 501   |
| DEXP           | 516, 579, 684, 702  |
| DIGITAL        | 547   |
| DISTAR         | 562, 616  |
| DNS            | 596, 702, 708   |
| DOFFLER        | 684, 708  |
| DUAL           | 746   |
| ELEKTA         | 501, 503, 520, 525, 527, 615  |
| ELEKTRONIKA    | 583   |
| ELENBERG       | 538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785   |
| EPLUTUS        | 537, 644, 677, 682, 697, 724  |
| ERC            | 537, 631, 764   |
| ERISSON        | 511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795   |
| EVGO           | 538, 540, 630   |
| FINLUX         | 501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774  |
| FUJITSU        | 544, 573  |
| FUNAI          | 501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764   |
| FUSION         | 596, 642, 699, 705, 706, 781  |
| GBS            | 501, 520, 525, 571, 583   |
| GENERAL        | 537, 556  |
| GOLD STAR - LG | 501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765  |
| GRUNDIG        | 501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733  |
| HAIER          | 518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778   |
| HAPPY          | 501   |
| HARPER         | 706, 712  |
| HCM            | 501, 503, 525   |
| HELIX          | 701, 702, 708   |
| HIL            | 503   |
| HITACHI        | 501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783  |
| HORIZONT       | 525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771   |
| HPC            | 546   |
| HYUNDAI        | 516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760   |
| INNO-HIT       | 501, 525, 571   |
| IRBIS          | 596, 714  |
| IVA (ИВА)      | 537, 561, 637   |
| IZUMI          | 516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792  |
| JINLIPIU       | 537, 637, 766   |
| JVC            | 513, 515, 593, 604, 727   |
| KAMACROWN      | 571   |
| KANSAI         | 501, 525  |
| KENSTAR        | 516   |
| KITT           | 503, 613, 616, 726  |
| KNEISSEL       | 753   |
| KONKA          | 537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717  |
| KRONMARK       | 596   |
| LOEWE          | 542, 709, 744   |
| MEDION         | 525   |
| METZ           | 745   |
| MITSUBISHI     | 501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744   |
| MIYOTA         | 537, 644, 656   |
| MTC            | 501, 583  |
| MULTITECH      | 501, 525  |
| MYSTERY        | 516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789  |
| NASH           | 537   |
| NEC            | 501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722  |
| NESCO          | 501, 525  |
| NESONS         | 708   |
| NOKIA          | 519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767  |
| NOVA           | 501, 616, 638   |
| NOVEX          | 516, 546, 599   |
| NTT            | 759   |
| OMEGA          | 501, 571  |
| ONIDA          | 513   |
| ONIKS          | 516, 525, 537, 545, 546, 547, 680   |
| ONWA           | 524, 525  |
| OPERA          | 644, 666, 682   |
| ORBITA         | 635   |
| ORION          | 501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746  |
| ORSON          | 526, 537  |
| PANASONIC      | 512, 531, 532, 752  |

Коды к TV устройствам различных марок

| Марка             | Код   |
|-------------------|---|
| PHANTOM           | 644   |
| PHILIPS           | 501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748  |
| PHOENIX           | 613   |
| PHOENIX GOLD      | 708   |
| PIONEER           | 548, 555, 566, 575, 647, 666  |
| PIXELVIEW         | 525   |
| PLANTRON          | 735   |
| POLAR             | 525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717   |
| POLAROID          | 525   |
| PREMIERA          | 773   |
| PRESTIGIO         | 564, 656  |
| PRIMA             | 522, 547  |
| PROLOGY           | 653, 655, 777, 784  |
| RADUGA            | 525, 545, 569, 583, 743   |
| RAINFORD          | 525, 537, 544, 545  |
| RECOR             | 511, 525  |
| REKORD            | 520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747  |
| RFT               | 535, 618, 728   |
| ROADSTAR          | 501, 508, 525, 571  |
| ROLSEN            | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770  |
| ROVERSCAN         | 662, 770  |
| ROYAL             | 501, 503, 525, 616  |
| RUBIN             | 504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776  |
| SABA              | 509, 510, 521, 602, 756   |
| SALORA            | 584   |
| SAMSUNG           | 501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741   |
| SANSUI            | 524, 525, 538, 556, 695   |
| SANYO             | 501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738   |
| SATURN            | 702, 708  |
| SCARLETT          | 541, 545  |
| SCHNEIDER         | 525, 540, 571, 771  |
| SELECO            | 736, 763  |
| SEURO             | 520   |
| SHARP             | 526, 544, 548, 604, 707, 721  |
| SHERION           | 616   |
| SHIVAKI           | 501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791 |
| SIEMENS           | 512, 525, 660, 726, 734   |
| SIESTA            | 501, 537, 637   |
| SILELIS           | 613   |
| SILVER            | 633   |
| SITRONICS         | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766   |
| SOKOL             | 516, 525, 547, 635  |
| SONY              | 533, 604, 659, 722  |
| SPEKTR            | 525, 538, 668   |
| START             | 525, 537, 545, 546, 547   |
| STASSFURT         | 535, 618  |
| STINOL            | 525   |
| SUPER             | 537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780   |
| SUPER GENERAL     | 537   |
| SUPRA             | 501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790   |
| SUZUKI            | 516, 556  |
| SVEN              | 574   |
| TCL               | 521, 538, 540, 642  |
| TEAC              | 525   |
| TECHNICS          | 537, 538  |
| TECHNO            | 501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791  |
| TECKTON           | 522, 582, 601, 669, 670   |
| TELEFUNKEN        | 510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757  |
| TELEVISION        | 501, 525, 616   |
| THOMSON           | 509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756  |
| TOSHIBA           | 516, 544, 553, 604, 651, 744  |
| TRONY             | 516, 525, 537, 538, 550, 574, 657   |
| TVT               | 511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742   |
| UNITED            | 525   |
| VARTA             | 642   |
| VESTEL            | 525, 544, 556, 583, 619   |
| VIEWSONIC         | 567, 698  |
| VITA              | 547   |
| VITEK             | 537, 650  |
| VITYAS            | 525, 708  |
| VOLNA (ВОЛНА)     | 635   |
| VR                | 516, 537, 565, 598, 702, 714, 786   |
| WALTHAM           | 503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762   |
| XORO              | 522, 526, 545, 781, 782, 787  |
| XPX               | 663   |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755   |

Коды к SAT устройствам различных марок

| Марка              | Код  |
|--------------------|--|
| AIRTONE            | 968  |
| ALFA GOLD          | 828  |
| AMINO (СТРИМ)      | 829, 902   |
| ARION              | 835  |
| ARRIS              | 883  |
| ASTON              | 811  |
| BBK                | 931  |
| BIG STAR           | 965  |
| BIGSAT             | 839, 840, 903, 936                               |
| CADENA             | 958, 962   |
| CONTINENT          | 886, 975   |
| COSHIP             | 855  |
| DAEWOO             | 872  |
| D-COLOR            | 946, 961   |
| DELTA SYSTEMS      | 985  |
| DIGIFORS           | 946  |
| DIVISAT            | 957, 958   |
| D-LINK             | 923  |
| DNS                | 950, 968   |
| DR.HD              | 983  |
| DRE                | 804, 888   |
| DREAM              | 819  |
| DUNE               | 927, 934   |
| ECHOSPACE          | 862  |
| ECHOSTAR           | 808, 809, 822                                    |
| ELTEX              | 987  |
| EPLUTUS            | 961  |
| EUROSKY            | 840, 981   |
| EUROSTAR           | 863  |
| EUSTON             | 825  |
| EVO                | 965  |
| GALAXY INNOVATIONS | 878, 881, 908, 911, 912, 917, 924                |
| GENERAL SATELLITE  | 804, 868, 888, 907, 933, 954                     |
| GLOBALTEQ          | 833  |
| GLOBO              | 909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999 |
| GOLD STAR - LG     | 871  |
| GOLDEN INTERSTAR   | 821, 841, 879, 918                               |
| GOLDEN MEDIA       | 847, 912   |
| GOLDMASTER         | 911  |
| HD BOX             | 847, 911   |
| HITACHI            | 824, 832   |
| HIVION             | 929  |
| HOME               | 968  |
| HOMECAST (ВОЛЯ)    | 820, 831, 836                                    |
| HUMAX              | 803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949           |
| HYUNDAI            | 968  |
| ID DIGITAL         | 804  |
| INTEK              | 984  |
| INTERCROSS         | 988  |
| KAON               | 820, 949   |
| KARTINA TV         | 934  |
| KOSMOS             | 855, 856   |
| LANS               | 970  |
| LOCUS              | 946  |
| LUMAX              | 852, 873, 907, 913, 965, 994                     |
| MAG                | 988  |
| MEDIA COM          | 825  |
| MOTOROLA           | 883, 884, 901, 974                               |
| MYSTERY            | 910, 997   |
| NDS                | 814  |
| NEXT               | 864  |
| NOKIA              | 813  |
| NOT                | 941  |
| ONLIME             | 905  |
| OPENBOX            | 827, 835, 869, 870, 911, 990, 991                |
| OPENTECH           | 972  |
| OPENTEL            | 865  |
| OPTICUM            | 971  |
| ORBITA             | 946, 995   |
| ORIEL              | 887, 926, 941, 948, 955, 986                     |
| PACE               | 801, 932, 953                                    |
| PATIX DIGITAL      | 946, 967, 992                                    |
| PAUXIS             | 842, 859   |
| PERFEO             | 960, 981   |
| PHILIPS            | 857, 899   |
| PIONEER            | 851  |
| POLAR              | 858  |
| REFLECT            | 959  |
| REXANT             | 977  |
| RIKOR              | 916, 947   |
| ROLSEN             | 930, 941, 942, 961                               |
| SAGEMCOM           | 906  |
| SAMSUNG            | 803, 810, 812, 854                               |
| SEG                | 818  |
| SELENGA            | 946  |
| SEZAM              | 882  |
| SKY VISION         | 952, 966, 977, 982                               |
| SKYMASTER          | 830  |
| SKYWAY             | 911  |
| SKYWORTH           | 989  |
| STAR               | 833  |
| STAR TRACK         | 826, 835, 943                                    |
| STARNET            | 885  |
| STRONG             | 805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914           |
| SUNNIWELL          | 875  |
| SUPERBOX           | 903  |
| SUPERMAX           | 821, 866, 880, 924                               |
| SUPRA              | 950, 960, 962                                    |

**Коды к SAT устройствам различных марок**

| Марка             | Код   |
|-------------------|---|
| TECHNOSAT         | 852, 853  |
| TEL-ANT           | 960   |
| TELEFUNKEN        | 961, 968  |
| TESLER            | 926   |
| TOP BOX           | 965   |
| TOPFIELD          | 837, 838, 877, 891  |
| TOSHIBA           | 876   |
| TV STAR           | 967   |
| TVJET             | 946, 976  |
| VESTEL            | 820, 824  |
| VU+               | 919, 920, 921, 922  |
| WORLD VISION      | 821, 928, 951, 952, 961, 968  |
| XSAT              | 801, 807  |
| XSAT (НТВ+)       | 801, 802, 807, 906, 972, 984, 998   |
| YUXING            | 904   |
| ZYXEL             | 874   |
| БИЛАЙН            | 883, 884, 901, 923  |
| ВОЛГАТЕЛЕКОМ      | 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867  |
| ДОМ.RU            | 820, 905  |
| ДОМОЛИНК          | 874, 904  |
| МТС               | 829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993   |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996 |
| РОСТЕЛЕКОМ        | 874, 904, 923, 963, 988, 993  |
| СИГНАЛ            | 867, 968  |
| ТЕЛЕКАРТА         | 867, 909, 973   |
| ТЕЛЕЦИФРА         | 968   |

## Функции кнопок пульта IRC 362 F к TV устройствам

| Кнопки пульта<br>IRC 362 F | Код 101        |              | Код 102        |              | Код 103        |              |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
| ▲ ; DVD                    |                |              | HDMI SOURCE    |              | DTV/ATV        |              |
| AUDIO ; NICAM              |                |              | AUDIO          |              | MTS            |              |
| VIDEO ; SYS                | INFO           |              | TV. RD         |              | RECLIST        |              |
| ☐ ; ZOOM                   | NETFLIX        |              | ASPECT         |              | ASPECT         |              |
| ▼ ; TV                     | LIVE TV        |              | DTV SOURCE     |              | TV/RADIO       |              |
| ☐ ; ↻                      |                |              | MIX            |              |                |              |
| ☒ ; LOCK                   |                |              | S              |              | FREEZE         |              |
| ▲ ; FAV                    | YouTube        |              | FAV            |              | FAV/LIST       |              |
| ⊖                          | ⊖              |              | ⊖              |              | ⊖              |              |
| AV                         | INPUT          |              | INPUT          |              | SOURCE         |              |
| ⌂                          | ⌂              |              | ⌂              |              | ⌂              |              |
| MENU                       | ☰              |              | MENU           |              | MENU           |              |
| EXIT                       | EXIT           |              | EXIT           |              | EXIT           |              |
| ▲                          | ▲              |              | ▲              |              | ▲              |              |
| ◀                          | ◀              |              | ◀              |              | ◀              |              |
| OK                         | OK             |              | OK             |              | ENTER          |              |
| ▶                          | ▶              |              | ▶              |              | ▶              |              |
| ▼                          | ▼              |              | ▼              |              | ▼              |              |
| * ; SETUP                  | ⚙              |              | P.MODE         |              | P.MODE         |              |
| ♪ ; TITLE                  |                |              | S.MODE         |              | S.MODE         |              |
| ☰                          | CH.LIST        |              | TEXT           |              | TEXT           |              |
| GUIDE                      | EPG            |              | GUIDE          |              | GUIDE          |              |
| ⊖                          | T.SHIFT        |              | SLEEP          |              | SLEEP          |              |
| ☐                          | SUBTITLE       |              | PROG           |              | SUBTITLE       |              |
| RED ; ●                    | RED            |              | RED            | ■/●          | RED            | REC          |
| GREEN ; ▸                  | GREEN          |              | GREEN          |              | GREEN          |              |
| YELLOW ; ◀                 | YELLOW         |              | YELLOW         |              | YELLOW         |              |
| BLUE ; ▸                   | BLUE           |              | BLUE           |              | CYAN           |              |
| ⊞                          | ⊞              |              | i              |              | DISPLAY        |              |
| ↶                          | BACK           |              | ↶              |              | ↶              |              |
| VOL -                      | VOL -          |              | VOL -          |              | VOL -          |              |
| VOL +                      | VOL +          |              | VOL +          |              | VOL +          |              |
| CH V ; ◀◀                  | CH -           |              | CH -           | ◀◀           | CH -           | ◀◀ ; CANCEL  |
| CH A ; ▶▶                  | CH +           |              | CH +           | ▶▶           | CH +           | ▶▶ ; SUB.PG  |
| + ; SAT                    |                |              | LIST           |              |                |              |
| CLEAR ; X                  |                |              | BACK           |              | CANCEL         |              |
| ◀◀ ; ●                     | ◀◀             |              | ◀◀             | SUB.PAGE     | ◀◀ ; GUIDE     | SUB.PG       |
| ▶ ; i                      | ▶              |              | ▶▶             | INDEX        | ▶▶ ; TIMESHIFT | INDEX        |
| ▶▶ ; ?                     | ▶▶             |              | ▶▶             | REVEAL       | ▶▶ ; ASPECT    | REVEAL       |
| ■ ; 5                      | ■              |              | ■/●            | HOLD         | ■ ; INDEX      | HOLD         |
| ■ ; 6                      | ■              |              | ■▶             | SIZE         | ■▶ ; TIMESHIFT | SIZE         |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |

## Функции кнопок пульта IRC 362 F к TV устройствам

| Кнопки пульта<br>IRC 362 F | Коды 501-799     |              |
|----------------------------|------------------|--------------|
|                            | Функция          | Доп. функция |
| ▲ ; DVD                    |                  |              |
| AUDIO ; NICAM              |                  |              |
| VIDEO ; SYS                |                  |              |
| ☐ ; ZOOM                   |                  |              |
| ▼ ; TV                     |                  |              |
| ☐ ; ↻                      |                  |              |
| ☒ ; LOCK                   |                  |              |
| ▲ ; FAV                    |                  |              |
| ⊖                          | POWER ; ⊖        |              |
| AV                         | TV/VIDEO ; TV/AV |              |
| ⌂                          | MUTE ; ⌂         |              |
| MENU                       |                  |              |
| EXIT                       |                  |              |
| ▲                          |                  |              |
| ◀                          |                  |              |
| OK                         |                  |              |
| ▶                          |                  |              |
| ▼                          |                  |              |
| * ; SETUP                  |                  |              |
| ♪ ; TITLE                  |                  |              |
| ☰                          |                  |              |
| GUIDE                      |                  |              |
| ⊖                          |                  |              |
| ☐                          |                  |              |
| RED ; ●                    |                  |              |
| GREEN ; ▸                  |                  |              |
| YELLOW ; ◀                 |                  |              |
| BLUE ; ▸                   |                  |              |
| ⊞                          |                  |              |
| ↶                          |                  |              |
| VOL -                      | VOLUME ▼ ; ◀-    |              |
| VOL +                      | VOLUME ▲ ; ▶+    |              |
| CH V ; ◀◀                  | CHANNEL ▼ ; P -  |              |
| CH A ; ▶▶                  | CHANNEL ▲ ; P +  |              |
| + ; SAT                    |                  |              |
| CLEAR ; X                  |                  |              |
| ◀◀ ; ●                     |                  |              |
| ▶ ; i                      |                  |              |
| ▶▶ ; ?                     |                  |              |
| ■ ; 5                      |                  |              |
| ■ ; 6                      |                  |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0   |              |

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>