

Приложение IRC 45 F (версия 25.03.26 02:38)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 45 F**".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	402	SHIFT + TV*	407
VCR	404	SHIFT + VCR*	408
AUX	405	SHIFT + AUX*	409
SAT	406	SHIFT + SAT*	410

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT**.

Доступные коды пульта IRC 45 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 426
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 45 F

Коды к устройствам

Модель*	Устр-во	Код
1HD VA PVR	SAT, STB, DVB	422
710HD	SAT, STB, DVB	425
DD-8000	SAT, STB, DVB	414
DSD4514R	SAT, STB, DVB	424
DSL-3600	SAT, STB, DVB	409
GS-8300	SAT, STB, DVB	423
GS9300	SAT, STB, DVB	410
HD 7000I	SAT, STB, DVB	412
HD GS B212	SAT, STB, DVB	411
HD J1	SAT, STB, DVB	425
HD-S10VA0P	SAT, STB, DVB	420
JJ-828	SAT, STB, DVB	417
NTV PLUS 200	SAT, STB, DVB	403
NTV PLUS 2000	SAT, STB, DVB	401
OHS 1740V	SAT, STB, DVB	419
PAGE415	SAT, STB, DVB	402
R-102	SAT, STB, DVB	406
RC-37	SAT, STB, DVB	405
RC411-T2-02	SAT, STB, DVB	411
RC-50	SAT, STB, DVB	410
RC-536K	SAT, STB, DVB	407
RC56A	SAT, STB, DVB	411
RC-635	SAT, STB, DVB	406
RC8300N	SAT, STB, DVB	411
RM-E08	SAT, STB, DVB	412
RS-101P	SAT, STB, DVB	405
RS-101P-GS	SAT, STB, DVB	405
RS-591K	SAT, STB, DVB	405
RS-632L	SAT, STB, DVB	405
RS-636E	SAT, STB, DVB	408
SAT-01-GS	SAT, STB, DVB	421
SRC-4709	SAT, STB, DVB	413
TE-8310	SAT, STB, DVB	415
TE-8714	SAT, STB, DVB	418
URC-39855R00-06	SAT, STB, DVB	413
URC-39855R00-08	SAT, STB, DVB	413
URC-6022X	SAT, STB, DVB	416
VA FOX	SAT, STB, DVB	405
VA1020	SAT, STB, DVB	426
VDS3300	SAT, STB, DVB	404
XSAT 300	SAT, STB, DVB	402

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 522, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 616, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 596, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571, 742
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 579, 596, 684, 702
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DOFFLER	684, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 699, 705, 706, 781
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HARPER	706, 712
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HISENSE	525
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 712, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (ИВА)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792
JINLIPIU	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616, 726
KNEISSEL	753
KONKA	537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717
KRONMARK	596
LOEWE	542, 709, 744
MEDION	525
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789
NAD	518, 525
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NESONS	708
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680
ONWA	524, 525
OPERA	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 618, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	509, 510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPER GENERAL	537
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	521, 538, 540, 642
TEAC	525
TECHNICS	531, 537, 538
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 544, 553, 604, 651, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550, 574, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525, 708
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 598, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 781, 782, 787
XPX	663
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIRONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ARRIS	883, 963, 974
ASTON	811
BBK	931
BIG STAR	965
BIGSAT	839, 840, 903, 936
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946, 961
DELTA SYSTEMS	985
DIGIFORS	946
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	950, 968
DR.HD	983
DRE	804, 888
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EPLUTUS	961
EUROSKY	840, 981
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS (GI)	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GENERAL SATELLITE	804, 868, 888, 907, 933, 954
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HD BOX	847, 911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUAVER	946
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
INTERCROSS	988
INTRO	978
KAON	820, 949
KARTINA TV	934
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901, 974
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
OPTICUM	971
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	946, 967, 992
PAUXIS	842, 859
PERFEO	960, 981
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
REXANT	977
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SELENGA	946
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922
WORLD VISION	821, 928, 951, 952, 961, 968
XSAT	801, 807
XSAT (HTB+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
АРБАКОМ	967
БИЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963, 988, 993
СИГНАЛ	867, 968
ТВОЁ ТВ	820
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 45 F

Кнопки пульта IRC 45 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			▲		TUN ▲		Pg Up ; CTP ▲		▲	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		Audio		ST/MO		RADIO ; АУДИО		SOUND TRACK	
VIDEO ; SYS	VIDEO		Режим		VIDEO		UHF ; МОДУЛЯТОР		GAMES ; UHF	
⏏ ; ZOOM			Формат ; Format						WIDE	
▼ ; TV			▼		TUN ▼		Pg Dn ; CTP ▼		▼	
⏏ ; ⏏	SAVE				STORE				ATTR	
🔒 ; LOCK			🔒 ; Audio							
▲ ; FAV			♥ ; Info							
⏻	POWER		⏻		POWER		⏻		⏻	
AV			Режим ; -🔒				TV/SAT ; ТВ/СП		TV/SAT;STB;SOUR.	
🔊	MUTE		🔊		MUTE		🔊		🔊	
MENU			Меню ; Menu				MENU ; МЕНЮ		МЕНЮ ; MENU	
EXIT			Выход ; Quit		ERASE		EXIT ; ВЫХОД		ВЫХОД ; EXIT	
▲			▲				P+ ; ▲		▲	
◀			◀				VOL- ; ◀		◀	
OK			OK				OK ; ВВОД		ВВОД ; OK	
▶			▶				VOL+ ; ▶		▶	
▼			▼				P- ; ▼		▼	
⚙ ; SETUP	DNR				DECODER				STATUS	
🎵 ; TITLE	ST/MO		Радио ; TV/Radio				❓		⌂ ; TV/RADIO	
📺			Список				📺		LIST	
GUIDE			Информ ; Guide				TV GUIDE ; Гид		Гид ; EPG ; GUIDE	
⏻									WHITE ; ⏻	
📺							📺		I	
RED ; ●	DEV		RED		DEEMPH				RED ; ИНФ ; i ; PRO	
GREEN ; ►	N/W		GREEN		N/W				GREEN ; ❓ ; 📺	
YELLOW ; ◀	C/Ku		YELLOW		C/KU				YELLOW ; 📺 ; OPT	
BLUE ; ►	H/V		BLUE		H/V				BL ; 📺 ; UHF ; FAV ; Q	
⏏	DECODER		Информ ; Guide				i ; ИНФ		? ; HELP ; INFO	
↶	LAST		Возврат ; Ret		DEV		RECALL ; 📺		📺 ; RCL ; LAST	
VOL -	VOL -		Громкость - ; Vol -				VOL - ; ◀		Гр- ; V- ; VOL -	
VOL +	VOL +		Громкость + ; Vol +				VOL+ ; ▶		Гр+ ; V+ ; VOL +	
CH V ; 🔍	CH-		▼		CH ◀		P- ; ▼		K- ; P- ; CH -	
CH A ; 🔍	CH+		▲		CH ▶		P+ ; ▲		K+ ; P+ ; CH +	
⚡ ; SAT			⚡ ; Aux						CH LIST	
CLEAR ; X										
⏮ ; ⏻										
▶ ; i									⏮ ; ⏻	
▶▶ ; ?										
■ ; 🔄									* ; PAR. CONTROL	
■ ; ⏻			Стоп ; Freeze						#	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 45 F

Кнопки пульта IRC 45 F	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			🔒		PAGE ▲				🔒	
AUDIO ; NICAM			🔒		V-FORMAT		AUDIO		🔒	
VIDEO ; SYS			🔒		WIDE				HELP	
⏏ ; ZOOM			🔒		PAGE ▼				TV CHAT	
▼ ; TV			🔒				SEARCH		🔒	
⏏ ; ⏏			🔒						🔒	
🔒 ; LOCK			🔒						FAV	
▲ ; FAV	MOSAIC ; ★ ; FAV.		▲						⏻	
⏻	⏻ ; POWER		⏻		⏻		⏻		SOURCE	
AV			QUELLE		SOURCE				🔊	
🔊	🔊 ; MUTE		🔊		🔊		🔊		🔊	
MENU	MENU ; 📺 ; MOVIES		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT ; 📺 ; AKADO		ZURUCK		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK ; MENU		OK		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⚙ ; SETUP			🔒		OPT+				📺 ; REC LIST	
🎵 ; TITLE	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/R		TV/RADIO	
📺			📺		TEXT				GAME	
GUIDE	EPG ; 📺 ; TV GUIDE		GUIDE		EPG				GUIDE	
⏻			⏻						⏻	SAVE T/SHIFT
📺	? ; HELP		📺		LIST				📺	SPLIT FILE
RED ; ●	RED	● ; RECORD	RED ; PRO	●	RED				RED ; INFO	● ; REC
GREEN ; ►	GREEN		GREEN ; 📺		GREEN				GREEN ; ◀	F1
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; OPT +		YELLOW				YELLOW ; 📺	F2
BLUE ; ►	BLUE		BLUE	▶	BLUE				BLUE ; FAV	SLOW
⏏	+ ; INFO		i		i		INFO		STATUS	INFO
↶	↶ ; BACK		↶		BACK		↶		LAST	
VOL -	V -		V -		V -		◀		VOL ▼	
VOL +	V +		V +		V +		▶		VOL ▲	
CH V ; 🔍	CH -		P- ; SEITE -		P -		▼		CH ▼	
CH A ; 🔍	CH +		P+ ; SEITE +		P +		▲		CH ▲	
⚡ ; SAT			LISTE						.	
CLEAR ; X			LETZTER						#	
⏮ ; ⏻	⏮ ; REW		⏮						⏮	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶				⏮ ; ▶		▶	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD		▶▶						▶▶	
■ ; 🔄	■ ; STOP		■ ; LIVE						▶▶	
■ ; ⏻	■ ; PAUSE		■ ; TIME SHIFT				⏮ ; ▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 45 F

Кнопки пульта IRC 45 F	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		▶▶		● ; DVD		DVD/DVB			
AUDIO ; NICAM	№ ID; Триколор ТВ		◀?		◀?		AUDIO			
VIDEO ; SYS	ФРАГМ.		V-FORMAT		● ; MEDIA		P/N			
⏏ ; ZOOM	16:9 ; ⏏		WIDE		ZOOM		ZOOM			
▼ ; TV	◀◀		◀◀				PREV			
□ ; ⏏	СОХР.		MEDIA		□		PROG			
⏏ ; LOCK	СТОП КАДР		LIST				PS/VGA ; SCAN			
▲ ; FAV	WWW		HELP				▲		FAV	
○	○		○		○		○		○	
AV	ВХ.СИГН.		SOURCE		□		SOURCE			
⏏	⏏		⏏		⏏		⏏		⏏	
MENU	МЕНЮ		MENU		M ; MENU		MENU ; GREEN		MENU	
EXIT	ВЫХОД		EXIT		X ; EXIT ; QUITTER		EXIT ; BLUE		EXIT	
▲	▲ ; КАНАЛ ▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀ ; ГРОМК. ◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
▶	▶ ; ГРОМК. ▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼ ; КАНАЛ ▼		▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	СПИСОК ВОСПР.		TV PORTAL		⏏ ; LIST ; INFOS		SETUP ; RED	A-B		
♪ ; TITLE	ТВ/РАДИО ; РАДИО		TV/RADIO	RADIO	♫ ; RADIO		TITLE ; FAV	3D	TV/R	
⏏	ПОМОЩЬ	A	TEXT	TEXT	⏏ ; MC		ANGLE ; TV/RAD		TEXT	
GUIDE	ТЕЛЕГИД	B	GUIDE		GUIDE ; ⏏ ; EPG		LANG ; SAT		EPG	
⏏	ВРЕМЯ ; ⏏	C	OPT+				RETURN ; YELLOW			
⏏	ЗАК.ФИЛЬМ ; КИНО	D	⏏		⏏		SUB-T ; INFO		SUB	
RED ; ●	RED ; F1 ; i	REC ; ●	RED ; ⏏ ; A	●	RED ; A	●	RED	● ; SLOW	RED ; F1	
GREEN ; ⏏	GREEN ; F2 ; ◀?		GREEN ; ⏏ ; B		GREEN ; B		GREEN		GREEN ; F2	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; F3 ; □		YELLOW ; ⏏ ; C		YELLOW ; C		YELLOW		YELLOW ; F3	
BLUE ; ▶	BLUE ; F4 ; FAV	МЕДЛ.	BLUE ; ◀ ; D		BLUE ; D		BLUE		BLUE ; F4	
⏏	ИНФО		i		i ; INFO		DISP		INFO	
⏏	⏏		BACK		RETOUR;⏏;U;BACK		⏏		PRE	
VOL -	ГРОМК - ; ◀		VOL -		VOL - ; V - ; ◀		VOL -		VOL -	
VOL +	ГРОМК + ; ▶		VOL +		VOL + ; V + ; ▶		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	КАНАЛ -	◀◀	CH ▼	◀◀	PROG - ; P -	◀◀	▼	◀◀ ; PAGE-	CH ▼	
CH ▲ ; ▶▶	КАНАЛ +	▶▶	CH ▲	▶▶	PROG + ; P +	▶▶	▲	▶▶ ; PAGE+	CH ▲	
⏏ ; SAT	ТВ ЧАТ;Больше ТВ				10		10+			
CLEAR ; X	⏏						GOTO ; MP			
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀ ; REV			
▶ ; i	▶▶		▶		▶		▶ ; PLAY			
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; FWD			
■ ; ⏏	■		■		■		■ ; STOP			
⏏ ; ⏏	ПАУЗА		⏏		⏏		⏏ ; PAUSE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 45 F

Кнопки пульта IRC 45 F	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PROMO VIDEO		PAGE +		#		▲		PAGE ▲	
AUDIO ; NICAM	LNG		AUDIO		◀					
VIDEO ; SYS	⏏ ; VIDEO		P/N		TV CHAT		V.FORMAT		TV/AUX	
⏏ ; ZOOM	PROMO TV		ZOOM		⏏		ZOOM		⏏ ; ZOOM	
▼ ; TV			PAGE -		*		▼		PAGE ▼	
□ ; ⏏			SEARCH		SAVE T/SHIFT		⏏			
⏏ ; LOCK					⏏		▶▶			
▲ ; FAV	★ ; FAV		FAV		FAV		FAV			
○	○		○ ; POWER		○		○		○ ; POWER	
AV							⏏		TV/SAT ; MODE	
⏏			⏏ ; MUTE		⏏		⏏		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		⏏ ; MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		→⏏ ; QUIT	
▲	▲		UP		▲		▲		▲	
◀	◀		LEFT		◀		◀	⏏	◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
▶	▶		RIGHT		▶		▶	⏏	▶	
▼	▼		DOWN		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	⏏		MP		SPLIT FILE		✓			
♪ ; TITLE	RADIO		BROADCAST		TV/RADIO		⏏/♫		⏏/♫	
⏏	⏏ ; GAMES		LIST		REC LIST		⏏			
GUIDE	⏏ ; TV GUIDE		CALENDAR		GUIDE		GUIDE		◀◀ ; EPG	
⏏					⏏ ; CLOCK		SLEEP			
⏏	+				⏏		⏏			
RED ; ●	RED	R ; REC	RED ; SEARCH		RED ; INFO	● ; REC	RED	●	RED	
GREEN ; ⏏	GREEN		GREEN ; PAUSE		GREEN ; ◀		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; OSD		YELLOW ; □		YELLOW ; ⏏		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; SAT		BLUE ; FAV	SLOW	BLUE ; □	▶	BLUE	
⏏	i		INFO		INFO		INFO		i ; INFO	
⏏	⏏		RETUNE		LAST		⏏		⏏ ; BACK	
VOL -			VOLUME -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +			VOLUME +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	CH -		DOWN		CH -		CH ▼	◀◀	PR -	
CH ▲ ; ▶▶	CH +		UP		CH +		CH ▲	▶▶	PR +	
⏏ ; SAT			SAT		⏏		SAT			
CLEAR ; X					⏏		⏏			
◀◀ ; ●	◀◀ ; REW				◀◀		◀◀		F1	
▶ ; i	▶ ; PLAY		OSD		▶▶		▶▶		F2	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FF				▶▶		▶▶		F3	
■ ; ⏏	■ ; STOP				■		■			
⏏ ; ⏏	⏏ ; PAUSE		PAUSE		▶▶		⏏			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 45 F

Кнопки пульта IRC 45 F	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE +		P+		SAVE T/SHIFT				▶▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO						⏮	
VIDEO ; SYS			PORTAL		GAMES				MEDIA ; [D]	
[ZOOM]	16:9/4:3		[#]		e/				[C] ; [E]	
▼ ; TV	PAGE -		P-		TV CHAT				◀◀	
[C] ; [D]	SCAN ; TV/RADIO				[C]				LIST	
[D] ; LOCK	TV/R ; SCAN		USB		SPLIT FILE					
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV				FAV	
○	○		○ ; POWER		○		○		○ ; POWER	
AV	USB		[C+]		SOURCE				PVR	
⏮	⏮		[C]		MUTE		[M]		⏮ ; ⏮	
MENU	MENU		MENU		MENU		МЕНЮ		MENU ; [C]	
EXIT	EXIT				EXIT		ВЫХОД		[C] ; X	
▲	CH + ; ▲		▲		▲		▲		▲	
◀	VOL - ; ◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
▶	VOL + ; ▶		▶		▶		▶		▶	
▼	CH - ; ▼		▼		▼		▼		▼	
[*] ; SETUP	MODE ; ZOOM		LIST		HELP		[+]		HDD ; [C]	
[J] ; TITLE	F1 ; INFO ; LANG		TV/R		TV/RADIO		[J]		TV/R	
[D]	TXT		TEXT		RECLIST		[D]		TEXT ; [D]	
GUIDE	EPG		EPG		GUIDE		ТЕЛЕГИД		EPG ; [D]	
○					CLOCK				TIMER ; [D]	
[C]	F2;SUB;PAL/NTSC		SUB		[C]		[C]		SUB ; [C]	
RED ; ●	RED ; AUDIO	●	RED	●	RED ; i	REC	RED	●	RED	●
GREEN ; [▶]	GREEN;MODE;ZOO		GREEN		GREEN ; [C]		GREEN		GREEN	
YELLOW ; [◀]	YELLOW ; DISP ; i		YELLOW		YELLOW ; [C]		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; [▶]	BLUE ; PAUSE		BLUE		BLUE ; FAV	SLOW	BLUE		BLUE	
[D]	DISP ; i		INFO		i		ИНФО		INFO ; i	
[C]	RECALL		[C]		LAST		[C]		[C] ; [C]	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		▲-		VOL - ; -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		▲+		VOL + ; +	
CH V ; [◀]	CH -	[◀]	CH -	[◀]	CH -		-		CH - ; V	
CH A ; [▶]	CH +	[▶]	CH +	[▶]	CH +		+		CH + ; A	
[+]; SAT	F3; GOTO; 16:9/4:3				-				[◀]	
CLEAR ; X					#				[▶]	
◀◀ ; [C]	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀		◀◀	
▶ ; i	▶		▶		▶		▶		▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
[■] ; [E]	[■] /USB		[■]		[■]		[■]		[■]	
[■] ; [E]	[■]		[■]		[■]		[■]		[■]	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 45 F

Кнопки пульта IRC 45 F	Код 426	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶	
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
[ZOOM]	[C]	
▼ ; TV	◀◀	
[C] ; [D]	[C]	
[D] ; LOCK	[#]	
▲ ; FAV	[C]	
○	○	
AV		
⏮	⏮	
MENU	[#]	
EXIT	[C]	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK	
▶	▶	
▼	▼	
[*] ; SETUP	[C]	
[J] ; TITLE	LIVE	
[D]	TXT	
GUIDE		
○		
[C]	[#]	
RED ; ●	RED	●
GREEN ; [▶]	GREEN	
YELLOW ; [◀]	YELLOW	
BLUE ; [▶]	BLUE	
[D]	[C]	
[C]	[C]	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; [◀]	CH V	[◀]
CH A ; [▶]	CH A	[▶]
[+]; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; [C]	◀◀	
▶ ; i	▶	
▶▶ ; ?	▶▶	
[■] ; [E]	[■]	
[■] ; [E]	[■]	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 45 F

Кнопки пульта IRC 45 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
⏏ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏏ ; ⏏		
⏏ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏏	POWER ; ⏏	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⏏	MUTE ; ⏏	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
⏏		
GUIDE		
⏏		
⏏		
RED ; ●		
GREEN ; ⏏		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
⏏		
⏏		
VOL -	VOLUME ▼ ; ▴-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▴+	
CH V ; ⏏	CHANNEL ▼ ; P -	
CH ▲ ; ⏏	CHANNEL ▲ ; P +	
⏏ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀ ; ●		
▶ ; i		
⏏ ; ?		
■ ; ⏏		
⏏ ; ⏏		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Ссылка на таблицы функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) находится в разделе "Инструкции к пультам IRC" на сайте www.pult-irc.ru