

Приложение IRC 75 F (версия 19.11.25 02:44)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 75 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	111	SHIFT + TV*	301
VCR	110	SHIFT + VCR*	302
AUX	109	SHIFT + AUX*	303
SAT	108	SHIFT + SAT*	304

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 75 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 120
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 305
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 75 F

Коды к устройствам марки RUBIN

Модель*	Устр-во	Код
11UV19-2	TV	107
2028-1	TV/AUX	113
BT-0412A	TV	104
BT-0413A	TV/AUX	111
DVR-200	AUX, CD, DVD	302
DVR-305	AUX, CD, DVD	301
FTW-002	TV/AUX	110
JX-8002B	AUX, CD, DVD	304
PAEX12D49	TV	109
RB-19SL1	TV/AUX	113
RB-32D9T2C	TV	119
RC-2040	TV	107
RC-4	TV	106
RC-401	TV	106
RC-4501R	TV	103
RC-500	TV	101
RC-500TXT	TV	108
RC-7	TV	105
RC-7M	TV	115
RC-930	TV	102
SG-102M	AUX, CD, DVD	303
SG-190M	AUX, CD, DVD	305
SG-50M	AUX, CD, DVD	303
TV-01	TV	112
TV-02	TV	116
TV-03	TV	117
TV-DVD-01	TV/AUX	110
TZH-213D	TV	120
XYX-648B1	TV	114
YX-CY309E	TV	118

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 616, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 596, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571, 742
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 579, 684, 702
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DOFFLER	684, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 699, 705, 706, 781
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HARPER	706, 712
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (ИВА)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616, 726
KNEISSEL	753
KONKA	537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717
KRONMARK	596
LOEWE	542, 709, 744
MEDION	525
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NESONS	708
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680
ONWA	524, 525
OPERA	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 618, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	509, 510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPER GENERAL	537
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	521, 538, 540, 642
TEAC	525
TECHNICS	537, 538
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 544, 553, 604, 651, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550, 574, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525, 708
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 598, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 781, 782, 787
XPX	663
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIRTONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ARRIS	883
ASTON	811
BBK	931
BIG STAR	965
BIGSAT	839, 840, 903, 936
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946, 961
DELTA SYSTEMS	985
DIGIFORS	946
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	950, 968
DR.HD	983
DRE	804, 888
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
EHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EPLUTUS	961
EUROSKY	840, 981
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GENERAL SATELLITE	804, 868, 888, 907, 933, 954
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HD BOX	847, 911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
INTERCROSS	988
KAON	820, 949
KARTINA TV	934
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901, 974
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
OPTICUM	971
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	946, 967, 992
PAUXIS	842, 859
PERFEO	960, 981
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
REXANT	977
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SELENGA	946
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922
WORLD VISION	821, 928, 951, 952, 961, 968
XSAT	801, 807
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZUXEL	874
БИЛЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963, 988, 993
СИГНАЛ	867, 968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 75 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 75 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	DBB	HUE +								
AUDIO; NICAM	I-II; Q; M; STEREO		AUDIO						SOUND; Q	
VIDEO; SYS	PAL/SECAM; NIC.		VIDEO						VIDEO; PP	
☐; ZOOM	☐		☐				ZOOM; ☐; ☐; SIZE			
▼; TV	TV; ☐	HUE -	☐						TV	
☐; ↗	▶▶; AST; SEAR; Q.V.		PP				SCAN; REVEAL; RES.		☐	
☐; LOCK	↔; P.P.; OK		NORMAL				☐; LOCK; SUBTIT.		PP	
▲; FAV	MEMO									
○	○; OFF; STAND BY		○		STANDBY		○		○; POWER	
AV	AV; ☐; VIDEO	☐; CLEAR	☐		AV		TV/AV		AV; AV/TV	
⌘	⌘; MUTE; ☐		MUTE		MUTE		⌘; MUTE		⌘	
MENU	MENU		PROG		PROG		MENU		MENU; OK	
EXIT	Arret									
▲	○+; ▲	☐+			CH/PAGE ▲		▲		▲	
◀	FINE; FT; TUNE◀	☐-			CONT/VOL ▼		◀		◀	
OK	MENU; F; PIC; SEL						MENU		OK	
▶	FINE+; FT+; TUNE▶	☐+			CONT/VOL ▲		▶		▶	
▼	○-; ▼	☐-			CH/PAGE ▼		▼		▼	
⌘; SETUP	SMART CONT. PICT		I-II		PICTURE SELECT		⌘; P.P.; P.MODE			
♪; TITLE	SMART CO. SOUND		☐		SOUND SELECT		⌘; SOUND		I/II	
☐	☐; TTR; TTX	☐; MIX; TMM	☐		TEXT/MIX		TEXT		☐; TXT; TEXT	
GUIDE	SYS; 13-24		ZAP; +				GAME; HOLD			
○	TIMER; SLEEP; ☐				SLEEP		○; SLEEP		○; SLEEP	
☐	☐; SPAT; ☐		☐		UPDATE		CALENDAR; MIX		☐; MIX	
RED; ●	RED; ♪; Pon	☐-	RED; MEMO		RED		RED; PICTURE; ☐		RED	
GREEN; ▯	GREEN; ⌘; Pst	☐+	GREEN; AUDIO		GREEN		GREEN; ☐		GREEN	
YELLOW; ◀	YELLOW; ☐; Pst	◀	YELLOW; VIDEO		YELLOW		YELLOW; TIMER		YELLOW	
BLUE; ▯	BLUE; ☐; ◀	▶	BLUE; EXTRA		BLUE		BLUE; SOUND; SUR.		BLUE	
☐	DISPLAY; STAT; ☐		DISPLAY		DISPLAY		CALL; ?; DISP; ☐		☐	
☐	P◀P; Q.VIEW; ☐				PREVIOUS		☐; QV; ALT		☐; ☐	
VOL -	VOL-; ◀; -	◀; ◀; I	◀		CONT/VOL ▼		V-; ◀; VOL-; ◀		◀; VOL ◀; ◀	
VOL +	VOL+; ▶; +	▶; ▶; I	▶		CONT/VOL ▲		V+; ▶; VOL+; ▶		▶; VOL ▶; ▶	
CH V; ◀	P-; CH-; PROG -	◀	P-		CH/PAGE ▼		P-; PR-; CH-; ▼		P ▼; CH ▼; ▼	☐
CH ▲; ▶	P+; CH+; PROG +	▶	P+		CH/PAGE ▲		P+; PR+; CH+; ▲		P ▲; CH ▲; ▲	☐
⌘; SAT	⌘; PAGE+; ☐		⌘							
CLEAR; X	PIC; TPD; PAGE -; ☐	☐; SYS; PIP; ☐	☐				CANCEL		X; ☐; ☐	
◀; ●	☐; TSC; SUB.PAGE		☐		SUBCODE		SUBCODE		○; TIME	
▶; i	☐; X; T INDEX; ☐		☐		INDEX				☐; i; WHITE; ☐	
▶; ?	☐; REV		☐		REVEAL		REVEAL		?	
☐; X	☐; TPH; STORE		☐		HOLD		HOLD		☐; HOLD; ☐; ☐	
☐; ♪	☐; TST		☐		EXPAND		SIZE		☐; ☐; ☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 75 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 75 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	TUNING +								DVD VOL +	
AUDIO; NICAM			☐						AUDIO	L/R
VIDEO; SYS	VCR						SYS		▯; SYS	
☐; ZOOM			☐; WIDE						ZOOM	ANGLE
▼; TV	TUNING -		TV; DTV		☐				DVD VOL -	
☐; ↗	M		☐; ☐						Q.VIEW	
☐; LOCK	⌘		PP							
▲; FAV									▲; OPEN/CLOSE	
○	○		○		○		○		○; STANDBY	
AV	AV		☐; ☐; SOURCE		☐		TV/AV		TV/DVD/AV	
⌘	⌘		☐		⌘		⌘		MUTE	
MENU	SERV		MENU; ☐; SL; M		MENU		MENU		DVD MENU; MENU	TV MENU
EXIT									GO TO	
▲	☐+		▲		P+		P+		▲	
◀	○-		◀; -		◀		V-		◀	
OK			OK	OK	MENU		MENU		ENTER	ENTER
▶	○+		▶; +		▶		V+		▶	
▼	☐-		▼		P-		P-		▼	
⌘; SETUP	PAL								DVD SETUP; SETUP	
♪; TITLE			I-II						TITLE	
☐	B		☐		☐				PBC	MIX
GUIDE			S						PROG	BOOKMARK
○			SLEEP; ☐				SLEEP		SLEEP	
☐					☐				SUBTITLE	RANDOM
RED; ●			RED; SND; ▲		RED		RED		RED; CLEAR	SF
GREEN; ▯			GREEN; PIC; ▼		GREEN		GREEN		GREEN; REP	▯; SYS
YELLOW; ◀	☐-		YELLOW; FEATURE		YELLOW		YELLOW		YELLOW; A-B REP	
BLUE; ▯	☐+		BLUE; INSTALL		BLUE		BLUE		BLUE; RETURN	
☐			INFO; ☐; i		☐		CALL		DISPLAY	OSD
☐			PP; SWAP		P◀P		IPI		P.P.	RETURN
VOL -	◀		VOL -; V-		◀		V-		VOL ◀	
VOL +	▶		VOL +; V+		▶		V+		VOL ▶	
CH V; ◀	P-		P ▼; P-		P-		P-		PROG ▼	⌘
CH ▲; ▶	P+		P ▲; P+		P+		P+		PROG ▲	▶; MIX
⌘; SAT	⌘		⌘; EXIT		⌘		⌘		⌘	10+
CLEAR; X			☐; X; ☐		☐				CLEAR	CANCEL
◀; ●	-10		☐; ☐		☐				◀; INDEX	SUB.PAGE
▶; i			☐; i; GUIDE		☐				▶; ▯; HOLD	INDEX
▶; ?	+10		☐; ?		☐				▶; ▯; SIZE	REVEAL
☐; X			☐; ☐; ☐		☐				☐; CANCEL	HOLD
☐; ♪			☐; ♪; ☐; WIDE		☐				▶; ▯; HOLD	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 75 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 75 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶; NEXT						FAV+		PAGE +	
AUDIO ; NICAM	⏮-⏪-⏩-⏭	L/R	AUDIO ; CALENDAR		AUDIO		III ; AUDIO		III	
VIDEO ; SYS	⏮-⏪-⏩-⏭		SYS. ; MODE ; GAME		P/N				VIDEO ; PP	
☐ ; ZOOM	ZOOM	RANDOM	ZOOM ; PIC ; MAR.		16:9		ZOOM ; P.SIZE			
▼ ; TV	⏮ ; PREV						FAV-		PAGE -	
☐ ; ↻	DIGEST		P.P. ; AUTO ; P.MODE		COLOR		☐ ; A-B		☐	
☐ ; LOCK	EQ	☐ ; LOCK	GAME ; AUDIO ; LOCK		F1				VIDEO ; PP	
▲ ; FAV	▲ ; EJECT						▲ ; FAV-	FAV		
○	○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER	
AV	TV/AV/DVD		VIDEO ; TV/AV ; AV		SOURCE		SOURCE ; ☐		AV	
⌘	⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU	MENU/PBC	MENU ; M		MENU		MENU ; ☐	D.MENU ; FAV+	MENU ; PICTURE	
EXIT					U ; ROTATE		EXIT ; D.SETUP			
▲	▲		CH + ; P+ ; ▲		▲		▲		▲	
◀	◀		VOL - ; ◀- ; V- ; ◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		MENU ; M		OK		OK		TV OK ; TV MODE	
▶	▶		VOL + ; ▶+ ; V+ ; ▶		▶		▶		▶	
▼	▼		CH - ; P- ; ▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	PICTURE	SETUP	⌘ L/R ; GAME ; PICT.		SMART P		P.MODE ; ⌘	D.SETUP		
♪ ; TITLE	☐	TITLE	⌘ U/D ; SOUND ; S.M		SMART S		S.MODE ; ⌘	TITLE ; FAV		
☐	TEXT ; AUDIO	MIX ; ANGLE	GAME		☐		TEXT		☐ ; TELETEXT M.	
GUIDE	PROG		LANG ; SCAN ; OPTIO.				☐ ; GOTO		LIST ; FASTEXT	
⏻	SLEEP		SLEEP ; ☐		⏻		☐ ; SLEEP		● ; SLEEP	
☐	SUB.T						SUBTITLE	☐	☐ ; MIX	
RED ; ●	RED ; TITLE						RED ; ⏮		RED	
GREEN ; ▶	GREEN ; SUB.T	▶▶ ; STEP/PAUSE					GREEN ; ▶▶		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; SETUP						YELLOW ; ◀◀		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; MENU/PBC	SLOW					BLUE ; ▶▶		BLUE	
☐	☐ ; DISPLAY		CALL ; DISPLAY ; OSD		INFO		INFO		☐ ; RECALL	
☐	☐		☐ ; RECALL ; QV		☐		☐ ; REPEAT		☐	
VOL -	VOL -		VOL - ; ◀- ; V- ; ◀		VOL -		VOL -		V- ; VOL - ; -	
VOL +	VOL +		VOL + ; ▶+ ; V+ ; ▶		VOL +		VOL +		V+ ; VOL + ; +	
CH V ; ⏮	CH-	⏮ ; PREV	CH - ; P- ; ▼		CH - ; PROG. -	⏮ ; PREV.	CH -	⏮	P- ; PROG -	
CH A ; ▶▶	CH+	▶▶ ; NEXT	CH + ; P+ ; ▲		CH + ; PROG. +	▶▶ ; NEXT	CH +	▶▶	P+ ; PROG +	
⏮ ; SAT	-/- ; 10+		-/-		-/-		-/-		-/-	
CLEAR ; X	CLR ; CLEAR	CANCEL ; B. MARK							X ; CANCEL ; ☐	
◀◀ ; ●	◀◀ ; F.R.	SUB. C ; REPEAT					◀◀ ; REV.		☐ ; SUBCODE ; ☐	
▶▶ ; i	▶▶ ; PLAY	INDEX ; RETU					▶▶ ; PLAY		☐ ; INDEX	
▶▶ ; ?	▶▶ ; F.F.	REVEAL ; GOTO					▶▶ ; FWD.		? ; REVEAL	
■ ; X	■ ; STOP	HOLD ; PROG					■ ; STOP		⌘ ; HOLD ; ☐	
■ ; ⏻	■▶ ; STEP/PAUSE	SIZE ; A-B					■▶ ; PAUSE		⏻ ; SIZE ; ☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 75 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 75 F	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	HDMI		▶▶ ; FAV+				▶▶		PVR LIST	
AUDIO ; NICAM	STEREO/MONO		III		AUDIO		LANGUAGE		III ; AUDIO	
VIDEO ; SYS	REPEAT		R.LIST		MEDIA		LIST			
☐ ; ZOOM	ASPECT		ASPECT		SCALE		WIDE ; 16:9	ZOOM	☐ ; P.SIZE	
▼ ; TV	TV		⏮ ; FAV-		DTV/RADIO		⏮		DTV/RADIO	
☐ ; ↻	CH. LIST		TV/RADIO		AUTO ; VGA AUTO		L/R			
☐ ; LOCK	FREEZE		AUTO		STILL		F1 ; FREEZE			
▲ ; FAV	FAV.		▲ ; AUTO	FAV	FAV.		FAV		FAV	
○	○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER	
AV	SOURCE		INPUT		SOURCE		SOURCE		SOURCE ; ☐	
⌘	⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU	REC MENU	MENU		MENU ; ☐	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	PICTURE		PICTURE		P.MODE		SMART P ; P.MODE		☐ ; P.MODE	
♪ ; TITLE	SOUND		SOUND		S.MODE		SMART S ; S.MODE	RADIO	☐ ; S.MODE	
☐	TXT	MIX	TEXT		TEXT	MIX	☐ ; TTX		GOTO ; TEXT	
GUIDE	USB ROOT		EPG		EPG		EPG		☐ ; EPG	
⏻	SLEEP		SLEEP		SLEEP	TIME ; REVEAL	⏻		SLEEP	
☐	USB ZOOM		SUB TITLE		SUBTITLE		☐		SUBTITLE	
RED ; ●	RED		RED	REC	RED	● ; REC	RED ; REC	● ; REC	RED ; ⏮	● ; REC
GREEN ; ▶	GREEN		GREEN		GREEN		GREEN ; SUBTITLE		GREEN ; ▶▶	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; FAV		YELLOW ; ◀◀	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE		BLUE ; EPG		BLUE ; ▶▶	
☐	DISPLAY		DISPLAY		INFO		INFO		INFO	
☐	☐	GOTO	☐		☐	REPEAT ; SUBPAGE	☐		☐ ; REPEAT	
VOL -	VOL -	FAV. -	VOL -		VOL - ; VOL ▼		VOL -		VOL ●	
VOL +	VOL +	FAV. +	VOL +		VOL + ; VOL ▲		VOL +		VOL ●	
CH V ; ⏮	CH -	⏮ ; INDEX	CH ▼		CH - ; CH ▼	⏮ ; MIX	CH - ; CH V	⏮ ; HOLD	CH ●	⏮
CH A ; ▶▶	CH +	▶▶ ; CANCEL	CH ▲		CH + ; CH ▲	▶▶ ; TIME ; REVEAL	CH + ; CH A	▶▶ ; LIST	CH ●	▶▶
⏮ ; SAT	-/-		-/-		CH.LIST					
CLEAR ; X	CANCEL				GOTO ; REVEAL					
◀◀ ; ●	◀◀ ; SUB.PAGE	SUB.PAGE	◀◀	SUBPAGE	◀◀ ; TEXT	SUBPAGE	◀◀ ; LANGUAGE		◀◀	
▶▶ ; i	▶▶ ; REVEAL	INDEX	▶▶ ; REVEAL	INDEX	▶▶ ; INDEX	INDEX	▶▶ ; INDEX	INDEX	▶▶ ; TS	☐
▶▶ ; ?	▶▶ ; TXT	REVEAL	▶▶ ; TXT	REVEAL	▶▶ ; HOLD	REVEAL	▶▶ ; RADIO	REVEAL	▶▶	☐
■ ; X	■ ; HOLD	HOLD	■ ; SUBPAGE	HOLD	■ ; SIZE	HOLD	■ ; REVEAL	HOLD	■ ; STOP	☐
■ ; ⏻	■▶ ; SIZE	SIZE	■▶ ; HOLD	SIZE	■▶ ; INDEX	SIZE	■▶ ; ZOOM		■▶ ; TS	☐
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 75 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 75 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	KARAOKE									GOTO
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE		LANGUAGE	L/R	LANGUAGE	L/R	AUDIO		LANGUAGE	L/R
VIDEO ; SYS	MODE	N/P	P/N		REPEAT ; VIDEO	N/P	N/P		VIDEO	N/P
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	MIC								MIC ; USB	
☐ ; ↗	PSCAN/NORMAL		L/R						P-SCAN	
☐ ; LOCK	ANGLE				DEFAULT				DEFAULT	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; EJECT		▲	
○	○ ; STANDBY		○ ; POWER		○ ; STANDBY ; ■		○ ; STANDBY		○ ; STANDBY	
AV	USB		ANGLE		ANGLE		ANGLE		USB	
✳ ; MUTE	MUTE		MUTE		✳ ; MUTE		MUTE		✳ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU/PBC		MENU		MENU		MENU	
EXIT	RESUME				RESUME ; REPEAT				RESUME	
▲	▲		▲		↑		▲		▲	
◀	◀		◀		←		◀		◀	
OK	PLAY/ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		→		▶		▶	
▼	▼		▼		↓		▼		▼	
✳ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	
☐	PBC		MARK		PBC ; DVD/USB		PBC		PBC	
GUIDE	PROG				BOOKM. ; PROGR.				BOOKMARK ; PROG	
☐			TIME				TIME			
☐	SUBTITLE		SUB.TITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT ; VIDEO		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▯	STEP				STEP		A-B		STEP	
YELLOW ; ◀	A-B				A-B				A-B	
BLUE ; ▯	SLOW		SLOW		SLOW				SLOW	
☐	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
☐	FUNC SELECT		RETURN		RETURN	GOTO	RETURN		RETURN	
VOL -	FUNC -		VOL -		VOLUME -		VOL -		VOL -	
VOL +	FUNC +		VOL +		VOLUME +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀	◀ ; PREV		◀ ; PREV		◀ ; PREV		◀ ; PREV		◀ ; PREV	
CH A ; ▶	▶ ; NEXT		▶ ; NEXT		▶ ; NEXT		▶ ; NEXT		▶ ; NEXT	
± ; SAT	10+		GO TO		10+		10+		10+	
CLEAR ; X	GOTO				CLEAR				CLEAR	
◀ ; ●	◀ ; F.REV		◀ ; FR		◀ ; REV		◀ ; REV		◀ ; FB	
▶ ; i	▶ ; PLAY/ENTER		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; ▯	
▶ ; ?	▶ ; F.FWD		▶ ; FF		▶ ; FWD		▶ ; FWD		▶ ; FF	
■ ; ✳	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
▯ ; ⬇	▯ ; PAUSE		PAUSE/STEP		▯ ; PAUSE		▯ ; PLAY/PAUSE		▯ ; ▯	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 75 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 75 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
☐ ; ↗		
☐ ; LOCK		
▲ ; FAV		
○	POWER ; ○	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
✳ ; MUTE	MUTE ; ✳	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
✳ ; SETUP		
♪ ; TITLE		
☐		
GUIDE		
☐		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▯		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▯		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; ◀-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▶+	
CH V ; ◀	CHANNEL ▼ ; P-	
CH A ; ▶	CHANNEL ▲ ; P+	
± ; SAT		
CLEAR ; X		
◀ ; ●		
▶ ; i		
▶ ; ?		
■ ; ✳		
▯ ; ⬇		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>