

# Приложение IRC 91 F (версия 18.11.09 14:18)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 91 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## После первой установки батареек

| Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC | Кнопка устройства пульта IRC | Код пульта IRC |
|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| TV                           | 101            | SHIFT + TV*                  | 105            |
| VCR                          | 102            | SHIFT + VCR*                 | 106            |
| AUX                          | 103            | SHIFT + AUX*                 | 107            |
| SAT                          | 104            | SHIFT + SAT*                 | 301            |

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

## Доступные коды пульта IRC 91 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта IRC |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 (101-199)                       | TV                    | 101 - 107                 |
| 2 (201-299)                       | -                     | Нет                       |
| 3 (301-399)                       | AUX                   | 301 - 303                 |
| 4 (401-499)                       | SAT                   | 401 - 402                 |
| 5 (501-599)                       | TV                    | 501 - 599                 |
| 6 (601-699)                       | TV                    | 601 - 699                 |
| 7 (701-799)                       | TV                    | 701 - 799                 |
| 8 (801-899)                       | SAT                   | 801 - 899                 |
| 9 (901-999)                       | SAT                   | 901 - 999                 |

## Коды пульта IRC 91 F

### Коды к устройствам марки VESTEL

| Модель*         | Устр-во       | Код |
|-----------------|---------------|-----|
| DVD-01          | AUX, CD, DVD  | 303 |
| FH07            | TV            | 106 |
| RC-1010         | TV            | 104 |
| RC-1020         | TV            | 104 |
| RC-1030         | TV            | 101 |
| RC-1045         | TV            | 102 |
| RC-1205B        | TV            | 101 |
| RC-1241         | TV            | 102 |
| RC-1420         | TV            | 103 |
| RC1900          | TV            | 102 |
| RC-1940         | TV            | 101 |
| RC-2000         | TV            | 101 |
| RC-2040         | TV            | 101 |
| RC-2050         | TV            | 107 |
| RC-2100         | TV            | 107 |
| RC-2140         | TV            | 101 |
| RC-2440         | TV            | 101 |
| RC-2441         | TV            | 101 |
| RC-3010         | TV            | 103 |
| RC3902          | TV            | 102 |
| RC3920          | TV            | 102 |
| RC47B-07C       | TV            | 102 |
| RC5010-11       | TV            | 102 |
| RC-5011         | TV            | 102 |
| RC-5100         | TV            | 102 |
| RC-88           | SAT, STB, DVB | 402 |
| RC-930          | TV            | 103 |
| REM 132         | TV            | 104 |
| SF091           | AUX, CD, DVD  | 301 |
| SF-118A (DVB)   | SAT, STB, DVB | 401 |
| SF-118A (DVD)   | AUX, CD, DVD  | 301 |
| SF-118A (TV)    | TV            | 101 |
| SF-148          | TV            | 101 |
| TV-01           | TV            | 101 |
| TV-02           | TV            | 102 |
| TV-03           | TV            | 102 |
| UKV 506         | TV            | 105 |
| ZY16214 (DVD)   | AUX, CD, DVD  | 301 |
| ZY16214 (DVD-R) | AUX, CD, DVD  | 302 |
| ZY16214 (SAT)   | SAT, STB, DVB | 401 |
| ZY16214 (TV)    | TV            | 102 |

\* По каталогу «IRC»

**Коды к TV устройствам различных марок**

| Марка          | Код   |
|----------------|---|
| AEG            | 544   |
| AIWA           | 502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716   |
| AKAI           | 501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769 |
| AKIRA          | 511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739, 796, 797, 798, 799           |
| AMCOL          | 501, 525, 545, 747  |
| ANITECH        | 501, 525, 616, 726  |
| ATLANTA        | 501, 751  |
| AVEST          | 537, 538, 539, 766  |
| BANG & OLUFSEN | 728, 737  |
| BBK            | 522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793   |
| BEKO           | 525, 530, 535, 559, 723, 742  |
| BIGSTON        | 501, 503  |
| BLAUPUNKT      | 512   |
| BORK           | 525, 547, 646, 766  |
| BRAND          | 711   |
| BROKSONIC      | 501   |
| CAMERON        | 538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794  |
| CASIO          | 529, 705, 706   |
| CASKA          | 761   |
| CHANGHONG      | 516, 642  |
| CLATRONIC      | 501, 545, 559, 571, 742   |
| CONTEC         | 501, 603, 604, 613  |
| CORTLAND       | 644   |
| CROWN          | 501, 503, 511, 524, 525, 530, 571   |
| DAEWOO         | 501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692  |
| DARTLAND       | 501   |
| DAYTRON        | 501   |
| DEXP           | 516, 702  |
| DIGITAL        | 547   |
| DISTAR         | 562, 616  |
| DNS            | 596, 702, 708   |
| DUAL           | 746   |
| ELEKTA         | 501, 503, 520, 525, 527, 615  |
| ELEKTRONIKA    | 583   |
| ELENBERG       | 538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785   |
| EPLUTUS        | 537, 644, 677, 682, 697, 724  |
| ERC            | 537, 631, 764   |
| ERISSON        | 511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795   |
| EVGO           | 538, 540, 630   |
| FINLUX         | 501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774  |
| FUJITSU        | 544, 573  |
| FUNAI          | 501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764   |
| FUSION         | 596, 642, 699, 705, 706   |
| GBS            | 501, 520, 525, 571, 583   |
| GENERAL        | 537, 556  |
| GOLD STAR - LG | 501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765  |
| GRUNDIG        | 501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733  |
| HAIER          | 518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778   |
| HAPPY          | 501   |
| HARPER         | 706   |
| HCM            | 501, 503, 525   |
| HELIX          | 701, 702, 708   |
| HIL            | 503   |
| HITACHI        | 501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783  |
| HORIZONT       | 525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771   |
| HPC            | 546   |
| HYUNDAI        | 516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760   |
| INNO-HIT       | 501, 525, 571   |
| IRBIS          | 596, 714  |
| IVA (MBA)      | 537, 561, 637   |
| IZUMI          | 516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792  |
| JINLIPI        | 537, 637, 766   |
| JVC            | 513, 515, 593, 604, 727   |
| KAMACROWN      | 571   |
| KANSAI         | 501, 525  |
| KENSTAR        | 516   |
| KITT           | 503, 613, 616, 726  |
| KNEISSEL       | 753   |
| KONKA          | 537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717  |
| KRONMARK       | 596   |
| LOEWE          | 542, 709, 744   |
| METZ           | 745   |
| MITSUBISHI     | 501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744   |
| MIYOTA         | 537, 644, 656   |
| MTC            | 501, 583  |
| MULTITECH      | 501, 525  |
| MYSTERY        | 516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789  |
| NASH           | 537   |
| NEC            | 501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722  |
| NESCO          | 501, 525  |
| NOKIA          | 519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767  |
| NOVA           | 501, 616, 638   |
| NOVEX          | 516, 546, 599   |
| NTT            | 759   |
| OMEGA          | 501, 571  |
| ONIDA          | 513   |
| ONIKS          | 516, 525, 537, 545, 546, 547, 680   |
| ONWA           | 524, 525  |
| OPERA          | 644, 666, 682   |
| ORBITA         | 635   |
| ORION          | 501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746  |
| ORSON          | 526, 537  |
| PANASONIC      | 512, 531, 532, 752  |
| PHANTOM        | 644   |
| PHILIPS        | 501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748  |
| PHOENIX        | 613   |
| PHOENIX GOLD   | 708   |

**Коды к TV устройствам различных марок**

| Марка             | Код   |
|-------------------|---|
| PIONEER           | 548, 555, 566, 575, 647, 666  |
| PIXELVIEW         | 525   |
| PLANTRON          | 735   |
| POLAR             | 525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717   |
| POLAROID          | 525   |
| PREMIERA          | 773   |
| PRESTIGIO         | 564, 656  |
| PRIMA             | 522, 547  |
| PROLOGY           | 653, 655, 777, 784  |
| RADUGA            | 525, 545, 569, 583, 743   |
| RAINFORD          | 525, 537, 544, 545  |
| RECOR             | 511, 525  |
| REKORD            | 520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747  |
| RFT               | 535, 618, 728   |
| ROADSTAR          | 501, 508, 525, 571  |
| ROLSEN            | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770  |
| ROVERSCAN         | 662, 770  |
| ROYAL             | 501, 503, 525, 616  |
| RUBIN             | 504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776  |
| SABA              | 509, 510, 521, 602, 756   |
| SALORA            | 584   |
| SAMSUNG           | 501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741   |
| SANSUI            | 524, 525, 538, 556, 695   |
| SANYO             | 501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738  |
| SATURN            | 702, 708  |
| SCARLETT          | 541, 545  |
| SCHNEIDER         | 525, 540, 571, 771  |
| SELECO            | 736, 763  |
| SETRO             | 520   |
| SHARP             | 526, 544, 548, 604, 707, 721  |
| SHERION           | 616   |
| SHIVAKI           | 501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791 |
| SIEMENS           | 512, 525, 660, 726, 734   |
| SIESTA            | 501, 537, 637   |
| SILELIS           | 613   |
| SILVER            | 633   |
| SITRONICS         | 503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766   |
| SOKOL             | 516, 525, 547, 635  |
| SONY              | 533, 604, 659, 722  |
| SPEKTR            | 525, 538, 668   |
| START             | 525, 537, 545, 546, 547   |
| STASSFURT         | 535, 618  |
| STINOL            | 525   |
| SUPER             | 537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780   |
| SUPER GENERAL     | 537   |
| SUPRA             | 501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790  |
| SUZUKI            | 516, 556  |
| SVEN              | 574   |
| TCL               | 538, 540, 642   |
| TEAC              | 525   |
| TECHNICS          | 537, 538  |
| TECHNO            | 501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791  |
| TECKTON           | 522, 582, 601, 669, 670   |
| TELEFUNKEN        | 510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757  |
| TELEVISION        | 501, 525, 616   |
| THOMSON           | 509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756  |
| TOSHIBA           | 516, 553, 604, 651, 744   |
| TRONY             | 516, 525, 537, 538, 550, 657  |
| TVT               | 511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742   |
| UNITED            | 525   |
| VARTA             | 642   |
| VESTEL            | 525, 544, 556, 583, 619   |
| VIEWSONIC         | 557, 698  |
| VITA              | 547   |
| VITEK             | 537, 650  |
| VITYAS            | 525   |
| VOLNA (ВОЛНА)     | 635   |
| VR                | 516, 537, 565, 702, 714, 786  |
| WALTHAM           | 503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762   |
| XORO              | 522, 526, 545, 781, 782, 787  |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755   |

**Коды к SAT устройствам различных марок**

| Марка                   | Код                                    |
|-------------------------|--|
| AIR TONE                | 968                                    |
| ALFA GOLD               | 828                                    |
| AMINO (СТРИМ)           | 829, 902                               |
| ARION                   | 835                                    |
| ASTON                   | 811                                    |
| BBK                     | 931                                    |
| BIG SAT                 | 839, 840, 903, 936                     |
| BIG STAR                | 965                                    |
| CADENA                  | 958, 962                               |
| CONTINENT               | 886, 975                               |
| COSHIP                  | 855                                    |
| DAEWOO                  | 872                                    |
| D-COLOR                 | 946                                    |
| DELTA SYSTEMS           | 985                                    |
| DIVISAT                 | 957, 958                               |
| D-LINK                  | 923                                    |
| DNS                     | 968                                    |
| DR.HD                   | 983                                    |
| DRE (GENERAL SATELLITE) | 804, 868, 888, 907, 933, 954           |
| DREAM                   | 819                                    |
| DUNE                    | 927, 934                               |
| ECHOSPACE               | 862                                    |
| ECHOSTAR                | 808, 809, 822                          |
| ELTEX                   | 987                                    |
| EUROSKY                 | 840, 880                               |
| EUROSTAR                | 863                                    |
| EUSTON                  | 825                                    |
| EVO                     | 965                                    |
| GALAXY INNOVATIONS      | 878, 881, 908, 911, 912, 917, 924      |
| GLOBALTEQ               | 833                                    |
| GLOBO                   | 909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999 |
| GOLD STAR - LG          | 871                                    |
| GOLDEN INTERSTAR        | 821, 841, 879, 918                     |
| GOLDEN MEDIA            | 847, 912                               |
| GOLDMASTER              | 911                                    |
| HITACHI                 | 824, 832                               |
| HIVION                  | 929                                    |
| HOME                    | 968                                    |
| HOMECAST (ВОЛЯ)         | 820, 831, 836                          |
| HUMAX                   | 803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949 |
| HYUNDAI                 | 968                                    |
| ID DIGITAL              | 804                                    |
| INTEK                   | 984                                    |
| KAON                    | 820                                    |
| KOSMOS                  | 855, 856                               |
| LANS                    | 970                                    |
| LOCUS                   | 946                                    |
| LUMAX                   | 852, 873, 907, 913, 965, 994           |
| MAG                     | 988                                    |
| MEDIA COM               | 825                                    |
| MOTOROLA                | 883, 884, 901                          |
| MYSTERY                 | 910, 997                               |
| NDS                     | 814                                    |
| NEXT                    | 864                                    |
| NOKIA                   | 813                                    |
| NOT                     | 941                                    |
| ONLIME                  | 905                                    |
| OPENBOX                 | 827, 835, 869, 870, 911, 990, 991      |
| OPENTECH                | 972                                    |
| OPENTEL                 | 865                                    |
| ORBITA                  | 946, 995                               |
| ORIEL                   | 887, 926, 941, 948, 955, 986           |
| PACE                    | 801, 932, 953                          |
| PATIX DIGITAL           | 992                                    |
| PAUXIS                  | 842, 859                               |
| PHILIPS                 | 857, 899                               |
| PIONEER                 | 851                                    |
| POLAR                   | 858                                    |
| REFLECT                 | 959                                    |
| RIKOR                   | 916, 947                               |
| ROLSEN                  | 930, 941, 942, 961                     |
| SAGEMCOM                | 906                                    |
| SAMSUNG                 | 803, 810, 812, 854                     |
| SEG                     | 818                                    |
| SEZAM                   | 882                                    |
| SKY VISION              | 952, 966, 977, 982                     |
| SKYMASTER               | 830                                    |
| SKYWAY                  | 911                                    |
| SKYWORTH                | 989                                    |
| STAR                    | 833                                    |
| STAR TRACK              | 826, 835, 943                          |
| STARNET                 | 885                                    |
| STRONG                  | 805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914 |
| SUNNIWELL               | 875                                    |
| SUPERBOX                | 903                                    |
| SUPERMAX                | 821, 866, 880, 924                     |
| SUPRA                   | 950, 960, 962                          |
| TECHNOSAT               | 852, 853                               |
| TEL-ANT                 | 960                                    |
| TELEFUNKEN              | 961, 968                               |
| TESLER                  | 926                                    |
| TOP BOX                 | 965                                    |
| TOPFIELD                | 837, 838, 877, 891                     |
| TOSHIBA                 | 876                                    |
| TV STAR                 | 967                                    |
| TVJET                   | 946, 976                               |
| VESTEL                  | 820, 824                               |
| VU+                     | 919, 920, 921, 922                     |

**Коды к SAT устройствам различных марок**

| <b>Марка</b>      | <b>Код</b>  |
|-------------------|---|
| WORLD VISION      | 821, 928, 951, 952  |
| XSAT (НТВ+)       | 801, 802, 807, 906, 972, 984, 998   |
| YUXING            | 904   |
| ZYXEL             | 874   |
| БИЛАЙН            | 883, 884, 901, 923  |
| ВОЛГАТЕЛЕКОМ      | 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867  |
| ДОМ.RU            | 820, 905  |
| ДОМОЛИНК          | 874, 904  |
| МТС               | 855, 964, 974, 979, 980, 989, 993   |
| НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА | 834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996 |
| РОСТЕЛЕКОМ        | 874, 904, 923, 963  |
| СИГНАЛ            | 968   |
| ТЕЛЕКАРТА         | 867, 909, 973   |
| ТЕЛЕЦИФРА         | 968   |

Функции кнопок пульта IRC 91 F к TV устройствам

| Кнопки пульта<br>IRC 91 F | Код 101         |              | Код 102              |                 | Код 103        |              | Код 104             |                | Код 105        |              |
|---------------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
|                           | Функция         | Доп. функция | Функция              | Доп. функция    | Функция        | Доп. функция | Функция             | Доп. функция   | Функция        | Доп. функция |
| ▲; DVD                    |                 |              | ■; ▲                 |                 |                |              | DBB                 | HUE +          |                |              |
| AUDIO; NICAM              | Ⓞ               |              | LANG                 |                 | AUDIO          |              | -I; Ⓞ; ■; STEREO    |                |                |              |
| VIDEO; SYS                |                 |              | SCREEN; →□←          |                 | VIDEO          |              | PAL/SECAM; NIC.     |                |                |              |
| ■; ZOOM                   | Ⓞ/WIDE          |              | ■; WIDE              |                 | ■              |              | □                   |                |                |              |
| ▼; TV                     | TV; DTV         |              | ■; PC; ▼             | TV; ■; TV/DTV   | □              |              | TV; □               | HUE -          | □              |              |
| □; ↗                      | □; □            |              | ■; PIP; INFO         | SEARCH M.; ★/Q  | PP             |              | ▶; AST; SEAR.; Q.V. |                | ■              |              |
| ■; LOCK                   | PP              |              | ■; ■; Q.MENU         | ■               | NORMAL         |              | →←; P.P.; OK        |                | ■              |              |
| ▲; FAV                    |                 |              | FAV                  |                 |                |              | MEMO                |                |                |              |
| ○                         | ○               |              | ○                    |                 | ○              |              | ○; OFF; STAND BY    |                | ○              |              |
| AV                        | □; ■; SOURCE    |              | AV; SOURCE; ■        |                 | □              |              | AV; ←■; VIDEO       | ■; CLEAR       | AV             |              |
| ■                         | ■               |              | ■; MUTE              |                 | MUTE           |              | ■; MUTE; ■          |                | ■              |              |
| MENU                      | MENU; ■; SL; M  |              | ■; M; MENU           |                 | PROG           |              | MENU                |                |                |              |
| EXIT                      |                 |              | C; EXIT              |                 |                |              | Arret               |                |                |              |
| ▲                         | ▲               |              | ▲                    |                 |                |              | ○+; ▲               | ■+             | ■+             |              |
| ◀                         | ◀; -            |              | ◀                    |                 |                |              | FINE; FT; TUNE◀     | ○-             | ○-             | ○-           |
| OK                        | OK              | OK           | OK; SELECT           |                 |                |              | MENU; F; PIC; SEL   |                |                |              |
| ▶                         | ▶; +            |              | ▶                    |                 |                |              | FINE+; FT+; TUNE▶   | ○+             | ○+             | ○+           |
| ▼                         | ▼               |              | ▼                    |                 |                |              | ○-; ▼               | ■-             | ■-             |              |
| ■; SETUP                  |                 |              | ■; HDMI CONTR.       | ■; ■; ANGLE     | I-II           |              | SMART CONT. PICT    |                |                |              |
| ♪; TITLE                  | I-II            |              | I-II                 |                 | ■              |              | SMART CO. SOUND     |                |                |              |
| ■                         | ■               |              | TXT; ■; TEXT         |                 | ■              |              | ■; TTR; TTX         | ■; MIX; TMM    | ■              |              |
| GUIDE                     | S               |              | EPG; ■               |                 | ZAP; +         |              | SYS; 13-24          |                |                |              |
| ○                         | SLEEP; ○        |              | SLEEP                |                 |                |              | TIMER; SLEEP; ●     |                | ●              |              |
| ■                         |                 |              | SUBTITLE; ■          |                 | ■              |              | ■; ■; SPAT.; ■      |                | ■              |              |
| RED; ●                    | RED; SND.; ▲    |              | RED; SOUND; ▲; Z-M   | ●               | RED; MEMO      |              | RED; ■; Pon         | ■-             | RED            |              |
| GREEN; ■                  | GREEN; PIC.; ▼  |              | GREEN; PIC.; ▼; REP. |                 | GREEN; AUDIO   |              | GREEN; ■; Pst       | ■+             | GREEN          |              |
| YELLOW; ■                 | YELLOW; FEATURE |              | YELLOW; FEAT.; R-T   | MY BUTTON 1 ★   | YELLOW; VIDEO  |              | YELLOW; ■; Pst      | ■-             | YELLOW         |              |
| BLUE; ■                   | BLUE; INSTALL   |              | BLUE; INST.; TITLE   | MY BUTTON 2 ★   | BLUE; EXTRA    |              | BLUE; ○; ■          | ▶              | BLUE           |              |
| ■                         | INFO; ■; i      |              | ■; INFO?; i          | DISPLAY; ★/○    | DISPLAY        |              | DISPLAY; STAT.; □   |                |                |              |
| ■                         | PP; SWAP        |              | SWAP; PP; ■; ■       | PP; PP; PRESETS |                |              | P◀P; Q.VIEW; □      |                |                |              |
| VOL-; V-                  | VOL-; V-        |              | V-; ■-; V▼           |                 | ■-             |              | VOL-; ■-; ■         | ■◀; ■          | ■-             | ■-           |
| VOL+; V+                  | VOL+; V+        |              | V+; ■+; V▲           |                 | ■+             |              | VOL+; ■+; ■         | ■▶; ■          | ■+             | ■+           |
| CH V; ■                   | P▼; P-          |              | P-; P/CH-; CH▼       | ■               | P-             |              | P-; CH-; PROG-      | ■-             | P-             | ■-           |
| CH A; ■                   | P▲; P+          |              | P+; P/CH+; CH▲       | ■               | P+             |              | P+; CH+; PROG+      | ■+             | P+             | ■+           |
| ■; SAT                    | -; ■; EXIT      |              | -; ■; RETURN         |                 | -; -           |              | -; ■; PAGE+; ■      |                | -; -           |              |
| CLEAR; X                  | ■; X; ■         |              | ■; ■; GUIDE          |                 | ■              |              | PIC; TPD; PAGE-; ■  | ■; SYS; PIP; ■ | ■              |              |
| ■; ○                      | ■; ○            |              | ■                    | ■; SLEEP        | ■              |              | ■; TSC; SUB.PAGE    |                | ■              |              |
| ▶; i                      | ■; i; GUIDE     |              | ▶                    | ■               | ■              |              | ■; X; T INDEX; ■    |                | ■              |              |
| ▶; ?                      | ■; ?            |              | ▶                    | ■               | ■              |              | ■; ■; REV           |                | ■              |              |
| ■; ■                      | ■; ■; ■         |              | ■                    | ■; ■; WIDE      | ■              |              | ■; ■; TPH; STORE    |                | ■              |              |
| ■; ■                      | ■; ■; ■/WIDE    |              | ■                    | ■; ■            | ■              |              | ■; ■; TST           |                | ■              |              |
| 1, 2, ... 9, 0            | 1, 2, ... 9, 0  |              | 1, 2, ... 9, 0       |                 | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0      |                | 1, 2, ... 9, 0 |              |

Функции кнопок пульта IRC 91 F к TV устройствам

| Кнопки пульта<br>IRC 91 F | Код 106          |              | Код 107        |              |
|---------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
|                           | Функция          | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
| ▲; DVD                    |                  |              |                |              |
| AUDIO; NICAM              |                  |              | I-II           |              |
| VIDEO; SYS                |                  |              |                |              |
| ■; ZOOM                   |                  |              | ZOOM           |              |
| ▼; TV                     |                  |              | TV             |              |
| □; ↗                      |                  |              | PIP            |              |
| ■; LOCK                   | LOCK             |              | PP             |              |
| ▲; FAV                    |                  |              |                |              |
| ○                         | ○                |              | ○              |              |
| AV                        | TV/AV            |              | AV             |              |
| ■                         | ■; MUTE          |              | ■              |              |
| MENU                      | MENU             |              | MENU           |              |
| EXIT                      |                  |              |                |              |
| ▲                         | CH+; P+; ▲       |              | ▲              |              |
| ◀                         | VOL-; V-; ◀      |              | ◀              |              |
| OK                        | MENU             |              | OK             |              |
| ▶                         | VOL+; V+; ▶      |              | ▶              |              |
| ▼                         | CH-; P-; ▼       |              | ▼              |              |
| ■; SETUP                  | PIC.MODE; - P    |              |                |              |
| ♪; TITLE                  | S.MODE; - S      |              |                |              |
| ■                         | PIC              |              | TEXT           |              |
| GUIDE                     | MSG              |              |                |              |
| ○                         | ○; SLEEP         |              | ?/TIME         |              |
| ■                         | FIRE             |              | LIST           |              |
| RED; ●                    | RED; ○           | RED; SLEEP   | RED; AV        |              |
| GREEN; ■                  | GREEN; DISPLAY   | GREEN; - P   | GREEN; LIST    |              |
| YELLOW; ■                 | YELLOW; PIC      | YELLOW; - S  | YELLOW; ZOOM   |              |
| BLUE; ■                   | BLUE; MSG        | BLUE; □      | BLUE; PIP      |              |
| ■                         | DISPLAY; □; DISP |              |                |              |
| ■                         | RECALL; QV; ■    |              | P<P            |              |
| VOL-                      | VOL-; V-; ◀      |              | V-             |              |
| VOL+                      | VOL+; V+; ▶      |              | V+             |              |
| CH V; ■                   | CH-; P-; ▼       |              | P-             |              |
| CH A; ■                   | CH+; P+; ▲       |              | P+             |              |
| ■; SAT                    | -; -             |              |                |              |
| CLEAR; X                  |                  |              |                |              |
| ■; ○                      |                  |              |                |              |
| ▶; i                      |                  |              |                |              |
| ▶; ?                      |                  |              |                |              |
| ■; ■                      |                  |              | ?/TIME; ■      |              |
| ■; ■                      |                  |              |                |              |
| 1, 2, ... 9, 0            | 1, 2, ... 9, 0   |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |

Функции кнопок пульта IRC 91 F к AUX устройствам

| Кнопки пульта<br>IRC 91 F | Код 301               |              | Код 302          |              | Код 303        |                |
|---------------------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
|                           | Функция               | Доп. функция | Функция          | Доп. функция | Функция        | Доп. функция   |
| ▲ ; DVD                   |                       |              | P+               |              |                |                |
| AUDIO ; NICAM             | AUDIO                 |              | AUDIO            |              | AUDIO          | L/R            |
| VIDEO ; SYS               | MODE                  |              |                  |              | VIDEO          | P/N            |
| ☐ ; ZOOM                  | ZOOM                  |              |                  |              | ZOOM           |                |
| ▼ ; TV                    |                       |              | P-               |              |                |                |
| ☐ ; ↗                     | SEARCH MODE           |              |                  |              | VIEW           |                |
| ☐ ; LOCK                  | TEST TONE             |              |                  |              | RESET          |                |
| ▲ ; FAV                   | OPEN/CLOSE ; ▲        |              |                  |              | ▲ ; OPEN/CLOSE |                |
| ○                         | ○ ; OPER. ; STANDBY   |              | ○                |              | ○ ; STANDBY    |                |
| AV                        | ANGLE                 |              | V.SOURCE         |              | ANGLE          |                |
| ⌘                         | MUTE                  |              |                  |              | MUTE           |                |
| MENU                      | MENU                  |              |                  |              | MENU           |                |
| EXIT                      |                       |              |                  |              |                |                |
| ▲                         | ▲                     |              | ▲                |              | ▲              |                |
| ◀                         | ◀                     |              | ◀                |              | ◀              |                |
| OK                        | SELECT ; OK           |              | OK               |              | ENTER          |                |
| ▶                         | ▶                     |              | ▶                |              | ▶              |                |
| ▼                         | ▼                     |              | ▼                |              | ▼              |                |
| * ; SETUP                 | SETUP                 |              | SETUP/TIME       |              | SETUP          |                |
| ♪ ; TITLE                 | TITLE                 |              |                  |              | TITLE          |                |
| ☐                         | PROGRAM               |              | WATCH TV/C       |              | PBC            |                |
| GUIDE                     | SHUFFLE               |              |                  |              | PROG           |                |
| ⌚                         | TIME ; DISPLAY        |              | SETUP/TIME       |              | TIME           |                |
| ☐                         | SUBTITLE              |              | SUBTITLE         |              | SUBTITLE       |                |
| RED ; ●                   | REPEAT                |              |                  | ●            | REPEAT         |                |
| GREEN ; ▯                 | A→B ; A-B             |              |                  |              | STEP           |                |
| YELLOW ; ◀                | SPEAKER VOL           |              |                  |              | A-B            |                |
| BLUE ; ▯                  | SOUND EFFECT          |              |                  |              | SLOW           |                |
| ☐                         | DISPL. ; SETUP ; REP. |              | DISPLAY ; REPEAT |              | OSD            |                |
| ↺                         | RETURN                |              | RETURN           |              | RETURN         |                |
| VOL -                     | VOLUME -              |              | P-               |              | VOL -          | ECHO - ; MIC - |
| VOL +                     | VOLUME +              |              | P+               |              | VOL +          | ECHO + ; MIC + |
| CH V ; ◀◀                 | ◀◀ SKIP/FRAME         |              | ◀◀               |              | ◀◀             |                |
| CH A ; ▶▶                 | ▶▶ SKIP/FRAME         |              | ▶▶               |              | ▶▶             |                |
| ± ; SAT                   | +10                   |              | +10              |              | GOTO           |                |
| CLEAR ; X                 | C ; WATCH TV/C        |              |                  |              | RAN            |                |
| ◀◀ ; ●                    | ◀◀ SLOW/SEARCH        |              | ◀◀               |              | ◀◀             |                |
| ▶ ; i                     | ▶ / ▯ ; PLAY/PAUSE    |              | ▶ / ▯            |              | ▶              |                |
| ▶▶ ; ?                    | ▶▶ SLOW/SEARCH        |              | ▶▶               |              | ▶▶             |                |
| ■ ; X                     | ■ ; STOP              |              | ■                |              | ■              |                |
| ▯ ; ⏏                     | ▯ / ▯ ; PLAY/PAUSE    |              | ▯ / ▯            |              | ▯              |                |
| 1, 2, ... 9, 0            | 1, 2, ... 9, 0        |              | 1, 2, ... 9, 0   |              | 1, 2, ... 9, 0 |                |

Функции кнопок пульта IRC 91 F к SAT устройствам

| Кнопки пульта<br>IRC 91 F | Код 401        |              | Код 402           |              |
|---------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
|                           | Функция        | Доп. функция | Функция           | Доп. функция |
| ▲ ; DVD                   |                |              | TV/RADIO          |              |
| AUDIO ; NICAM             | LANG.          |              | A.LANG ; AUDIO    |              |
| VIDEO ; SYS               |                |              | P.STD             |              |
| ☐ ; ZOOM                  |                |              | P.SIZE            |              |
| ▼ ; TV                    |                |              | TV/RADIO          |              |
| ☐ ; ↗                     |                |              | A.L/R             |              |
| ☐ ; LOCK                  |                |              |                   |              |
| ▲ ; FAV                   | FAV.           |              |                   |              |
| ○                         | ○              |              | ○ ; STAND BY      |              |
| AV                        | TV/RADIO       |              | TV/STB            |              |
| ⌘                         |                |              | MUTE ; ⌘ ; ◀      |              |
| MENU                      | MENU           |              | MENU              |              |
| EXIT                      |                |              | EXIT              |              |
| ▲                         | P+ ; ▲         |              | ▲                 |              |
| ◀                         | ◀              |              | ◀ ; ◀◀            |              |
| OK                        | SELECT         |              | OK                |              |
| ▶                         | ▶              |              | ▶ ; ▶▶            |              |
| ▼                         | P- ; ▼         |              | ▼                 |              |
| * ; SETUP                 |                |              | OPT ; DISPLAY     |              |
| ♪ ; TITLE                 | I-II           |              | MEDIA ; REC. LIST |              |
| ☐                         | LIST           |              | TEXT              |              |
| GUIDE                     | GUIDE          |              | EPG ; GUIDE       |              |
| ⌚                         |                |              | SLEEP             | ○            |
| ☐                         |                |              | SUB-T             | SUB-T        |
| RED ; ●                   | RED ; LIST     |              | RED ; SUB-T ; ▯   | ●            |
| GREEN ; ▯                 | GREEN          |              | GREEN             |              |
| YELLOW ; ◀                | YELLOW         |              | YELLOW ; ○        |              |
| BLUE ; ▯                  | BLUE ; FAV.    |              | BLUE ; INFO ; i   | ▶            |
| ☐                         | INFO           |              | i                 | INFO ; i     |
| ↺                         |                |              | RECALL ; BACK     |              |
| VOL -                     | ◀              |              | VOLUME - ; VOL -  |              |
| VOL +                     | ▶              |              | VOLUME + ; VOL +  |              |
| CH V ; ◀◀                 | P- ; ▼         |              | CHANNEL ▼ ; CH ▼  | ◀◀ ; ◀◀      |
| CH A ; ▶▶                 | P+ ; ▲         |              | CHANNEL ▲ ; CH ▲  | ▶▶ ; ▶▶      |
| ± ; SAT                   | --             |              | REPLAY            |              |
| CLEAR ; X                 |                |              | SKIP              |              |
| ◀◀ ; ●                    |                |              | ◀◀ ; ○            |              |
| ▶ ; i                     |                |              | ▶                 |              |
| ▶▶ ; ?                    | ?              |              | ▶▶ ; C            |              |
| ■ ; X                     |                |              | ■                 |              |
| ▯ ; ⏏                     |                |              | ▯ ; PAUSE         |              |
| 1, 2, ... 9, 0            | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0    |              |

## Функции кнопок пульта IRC 91 F к TV устройствам

| Кнопки пульта<br>IRC 91 F | Коды 501-799     |              |
|---------------------------|------------------|--------------|
|                           | Функция          | Доп. функция |
| ▲ ; DVD                   |                  |              |
| AUDIO ; NICAM             |                  |              |
| VIDEO ; SYS               |                  |              |
| ☐ ; ZOOM                  |                  |              |
| ▼ ; TV                    |                  |              |
| ⏪ ; ⏩                     |                  |              |
| ☒ ; LOCK                  |                  |              |
| ▲ ; FAV                   |                  |              |
| ⏻                         | POWER ; ⏻        |              |
| AV                        | TV/VIDEO ; TV/AV |              |
| ⌘                         | MUTE ; ⌘         |              |
| MENU                      |                  |              |
| EXIT                      |                  |              |
| ▲                         |                  |              |
| ◀                         |                  |              |
| OK                        |                  |              |
| ▶                         |                  |              |
| ▼                         |                  |              |
| ⌘ ; SETUP                 |                  |              |
| 🎵 ; TITLE                 |                  |              |
| ☐                         |                  |              |
| GUIDE                     |                  |              |
| ⏻                         |                  |              |
| ☐                         |                  |              |
| RED ; ●                   |                  |              |
| GREEN ; ▬                 |                  |              |
| YELLOW ; ◀                |                  |              |
| BLUE ; ▶                  |                  |              |
| ☐                         |                  |              |
| ☐                         |                  |              |
| VOL -                     | VOLUME ▼ ; ▬-    |              |
| VOL +                     | VOLUME ▲ ; ▬+    |              |
| CH V ; ◀◀                 | CHANNEL ▼ ; P -  |              |
| CH ▲ ; ▶▶                 | CHANNEL ▲ ; P +  |              |
| ⊕ ; SAT                   |                  |              |
| CLEAR ; X                 |                  |              |
| ◀◀ ; ●                    |                  |              |
| ▶▶ ; i                    |                  |              |
| ▶▶ ; ?                    |                  |              |
| ■ ; X                     |                  |              |
| ⏻ ; ⏩                     |                  |              |
| 1, 2, ... 9, 0            | 1, 2, ... 9, 0   |              |

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>