

Приложение IRC VCR F (версия 24.10.25 17:17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC VCR F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	105
VCR	102	SHIFT + VCR*	106
AUX	103	SHIFT + AUX*	107
SAT	104	SHIFT + SAT*	108

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC VCR F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	VCR	101 - 199
2 (201-299)	VCR	201 - 247
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	TV	801 - 899
9 (901-999)	TV	901 - 921

Коды пульта IRC VCR F

Коды к устройствам различных марок

Марка*	Модель	Код	Марка	Модель	Код	Марка	Модель	Код	Марка	Модель	Код
AIWA	RC-5VP06	104	AKAI	RC-56A	105	AKAI	RC-V466A	105	BANG & OLUFSEN	SOME MODELS	141
AIWA	RC-5VP07	104	AKAI	RC-605A	105	AKAI	RC-V502F	103	BANG & OLUFSEN	SOME MODELS	117
AIWA	RC-7VR11	139	AKAI	RC-71A	103	AKAI	RC-V51	105	BLYSS	LDBL2000A-DD5R	222
AIWA	RC-8VP02	104	AKAI	RC-9272	105	AKAI	RC-V51A	105	DAEWOO	143401300C	108
AIWA	RC-BVR08	132	AKAI	RC-N1A (VCR)	106	AKAI	RC-V53A	105	DAEWOO	97P0457100	137
AIWA	RC-TC100	104	AKAI	RC-N2A (VCR)	106	AKAI	RC-V55	105	DAEWOO	97P0457200	136
AIWA	RC-TC400	104	AKAI	RC-T4	107	AKAI	RC-V55A	105	DAEWOO	97P04701	167
AIWA	RC-TE102S	140	AKAI	RC-T8	107	AKAI	RC-V6	141	DAEWOO	97P04701-A1	167
AIWA	RC-TE212	104	AKAI	RC-V10A	105	AKAI	RC-V601A	105	DAEWOO	97P04794-2	182
AIWA	RC-TE212E	104	AKAI	RC-V11	105	AKAI	RC-V603B	107	DAEWOO	97P04794-3	182
AIWA	RC-TE313	104	AKAI	RC-V1102F	103	AKAI	RC-V655A	105	DAEWOO	97P1803700 1	180
AIWA	RC-TE515	104	AKAI	RC-V1105	107	AKAI	RC-V655A/II	107	DAEWOO	97P1803700 2	181
AIWA	RC-TER1	109	AKAI	RC-V115	107	AKAI	RC-V66A	105	DAEWOO	97P1803700 4	136
AIWA	RC-TER1	109	AKAI	RC-V11A/EB	138	AKAI	RC-V73A	105	DAEWOO	97P1809300C	108
AIWA	RC-TF150	104	AKAI	RC-V15	105	AKAI	RC-V765	103	DAEWOO	97P1R2BT05	135
AIWA	RC-TFX500	139	AKAI	RC-V155	107	AKAI	RC-V765A	105	DAEWOO	97P1R2BU02	108
AIWA	RC-TFX600	139	AKAI	RC-V165A	107	AKAI	RC-V7A (VCR)	106	DAEWOO	97P1R2PA44	167
AIWA	RC-TG07	104	AKAI	RC-V19A	105	AKAI	RC-V82A	105	DAEWOO	97P1R2RAB0	183
AIWA	RC-TG100	104	AKAI	RC-V200	128	AKAI	RC-V865A	105	DAEWOO	97PA204720	138
AIWA	RC-TG50P	104	AKAI	RC-V200E	103	AKAI	RC-V866A	105	DAEWOO	97PA206620	138
AIWA	RC-TG75P	104	AKAI	RC-V22	105	AKAI	RC-V965A	105	DAEWOO	97PA217200	138
AIWA	RC-TG97	104	AKAI	RC-V220E	103	AKAI	RC-V966A	105	DAEWOO	97PA224700	138
AIWA	RC-TM10	140	AKAI	RC-V22A	105	AKAI	RC-V9A (VCR)	106	DAEWOO	DL-9417	233
AIWA	RC-TXE10	104	AKAI	RC-V22B	105	AKAI	RC-VSP3	128	DAEWOO	DVF24	135
AIWA	RC-TXG200	139	AKAI	RC-V23A	105	AKAI	RC-W1013	103	DAEWOO	DVF44	135
AIWA	RC-TXG700	139	AKAI	RC-V23B	105	AKAI	RC-W152E	103	DAEWOO	DVR4286	137
AIWA	RC-TXG710	139	AKAI	RC-V23E	103	AKAI	RC-W153	103	DAEWOO	DVR4783	108
AIWA	VCR-01	176	AKAI	RC-V240B	107	AKAI	RC-W159E	103	DAEWOO	DVR5179D	136
AIWA	VCR-02	101	AKAI	RC-V250E	103	AKAI	RC-W400E	103	DAEWOO	DVR8388	137
AKAI	IRC	129	AKAI	RC-V252E	105	AKAI	RC-W612F	142	DAEWOO	RC-0126B	167
AKAI	RC-22B	105	AKAI	RC-V252F	106	AKAI	RC-X101E	103	DAEWOO	R-V1 (DSS)	174
AKAI	RC-23	105	AKAI	RC-V260E	103	AKAI	RC-X121E	103	DAEWOO	R-V1 (VCR)	184
AKAI	RC-23A	105	AKAI	RC-V26E	103	AKAI	RC-X176E	103	DAEWOO	VCR-01	108
AKAI	RC-23A-GB	105	AKAI	RC-V27E	103	ALEX BAUMAN	JULIA BROWN	219	DAEWOO	VCR-02	108
AKAI	RC-2408A	107	AKAI	RC-V31A	105	ASUS	RC1974502	208	DAEWOO	VCR-03	179
AKAI	RC-240A	107	AKAI	RC-V33A	105	BANG & OLUFSEN	1171000 (LIGHT)	244	ELEKTA	97P1809300C	108
AKAI	RC-240B	107	AKAI	RC-V37A	105	BANG & OLUFSEN	1171000 (V.MEM)	243	ELEKTA	RC-290601	108
AKAI	RC-250E	103	AKAI	RC-V37B	107	BANG & OLUFSEN	5638071	141	ELEKTA	RC-310	102
AKAI	RC-31A	105	AKAI	RC-V38A	107	BANG & OLUFSEN	8052575 (LIGHT)	228	ELEKTRONIKA	ПДУ 1	117
AKAI	RC-35A	105	AKAI	RC-V38B	105	BANG & OLUFSEN	8052575 (V TAPE)	227	EPLUTUS	2267C	218
AKAI	RC-37	105	AKAI	RC-V40A	107	BANG & OLUFSEN	BEO4 (LIGHT)	203	EPLUTUS	EP-2290	218
AKAI	RC-425	105	AKAI	RC-V425	105	BANG & OLUFSEN	BEOLINK 1000 MK2 (VIDEO)	204	FINLUX	SOME MODELS	132
AKAI	RC-425A	105	AKAI	RC-V425A	105	BANG & OLUFSEN	BEOLINK 1000 MK3 (VIDEO)	204	FINLUX	SOME MODELS	101
AKAI	RC-465	105	AKAI	RC-V426A	105	BANG & OLUFSEN	MCMXCVII (LIGHT)	228	FINLUX	SOME MODELS	117
AKAI	RC-55	107	AKAI	RC-V465A	105	BANG & OLUFSEN	MCMXCVII (V TAPE)	227	FINLUX	SOME MODELS	124

* По каталогу «IRC»

Коды пульта IRC VCR F

Коды к устройствам различных марок

Марка	Модель	Код	Марка	Модель	Код	Марка	Модель	Код	Марка	Модель	Код
FINLUX	SOME MODELS	102	GOLD STAR - LG	6710V00125A (VCR)	132	HITACHI	RCU-03M	110	JVC	RM-C702 (VCR)	146
FISHER	FVH-U908	164	GOLD STAR - LG	6711R1P072B (VCR)	132	HITACHI	RCU-818M	110	JVC	RM-C703 (VCR)	146
FISHER	RC720B	210	GOLD STAR - LG	6711R1P073B (VCR)	132	HITACHI	RM-400E	110	JVC	RM-C704 (VCR)	146
FUNAI	MK-29 ENB	101	GOLD STAR - LG	6711R1P104F (VCR)	132	HITACHI	RM-418E	110	JVC	RM-C707 (VCR)	146
FUNAI	N9202	101	GOLD STAR - LG	6711R1P111A (VCR)	132	HITACHI	RM-551E	110	JVC	RM-C711 (VCR)	146
FUNAI	N9379	101	GOLD STAR - LG	6711R2P029C	132	HITACHI	RM-653E	110	JVC	RM-C712 (VCR)	146
FUNAI	NA219 (VCR)	101	GOLD STAR - LG	6870R1419AA	132	HITACHI	RM-743E	110	JVC	RM-C795 (VCR)	146
FUNAI	RC-4	101	GOLD STAR - LG	6870R1498 (VHS)	132	HITACHI	RM-744	110	JVC	RM-C860B (VCR)	146
FUNAI	RCV-808	101	GOLD STAR - LG	D503-556	132	HITACHI	RM-773	110	JVC	RM-C993 (VCR)	147
FUNAI	RRS-2000	101	GOLD STAR - LG	FA0153A	132	HITACHI	RM-843E	110	JVC	RM-STHM303U (VCR)	147
FUNAI	RT-2000	101	GOLD STAR - LG	FA-0180	132	HITACHI	RMS 80 E	110	JVC	RM-STHS1R (VCR)	147
FUNAI	VCR-01	101	GOLD STAR - LG	MKJ32022805 (VCR)	132	HITACHI	RMS 83 E	110	JVC	RM-STHS3R (VCR)	147
FUNAI	VCR-02	101	GOLD STAR - LG	MKJ32022835 (VCR)	132	HITACHI	UC FASTEXT (VTR)	110	JVC	RM-STHS5R (VCR)	147
FUNAI	VCR2100	102	GOLD STAR - LG	P007J	132	HITACHI	VCR-01	170	JVC	SOME MODELS	149
FUNAI	VCR2800	102	GOLD STAR - LG	P-0190	132	HITACHI	VT-RM348E (VTR1)	110	JVC	SOME MODELS	147
FUNAI	VCR4530	102	GOLD STAR - LG	PB0186E	132	HITACHI	VT-RM348E (VTR2)	111	JVC	SOME MODELS	148
FUNAI	VCR4540	102	GOLD STAR - LG	PN 234-406X	132	HORIZONT	RC6-5 (VCR)	117	JVC	SOME MODELS	152
GENERAL	VCR-01	101	GOLD STAR - LG	PN 243-104K	132	INTERFLAME	BLT-999A-1	237	JVC	SOME MODELS	150
GLENRICH	3D REMOTE FIREPLACE	247	GOLD STAR - LG	PN 258-052P	132	JVC	C210CK (VCR)	145	JVC	SOME MODELS	151
GOLD STAR - LG	105-005A	132	GOLD STAR - LG	SOME MODELS	134	JVC	C210EKX (VCR)	145	JVC	SOME MODELS	103
GOLD STAR - LG	105-210Q (VCR)	132	GOLD STAR - LG	VCR-01	132	JVC	CT-70FC (VCR)	145	JVC	UR64EC1623	143
GOLD STAR - LG	105-214C (VCR)	132	GOLD STAR - LG	VCR-02	132	JVC	CT-74FC (VCR)	145	KENWOOD	RC-DV330 (NAVI)	234
GOLD STAR - LG	105-220B (VCR)	132	GOLD STAR - LG	W-142	132	JVC	CT-77FC (VCR)	145	KENWOOD	RC-DV330 (NAV)	234
GOLD STAR - LG	105-229G (VCR)	132	GOLD STAR - LG	W-162	132	JVC	LP20337-013	143	KUPPERSBERG	F 612 B	216
GOLD STAR - LG	105-233T (VCR)	132	GOLD STAR - LG	W-182	132	JVC	LP20878-002 (VCR)	143	KUPPERSBERG	F 960	216
GOLD STAR - LG	154-224P (VCR)	132	GRUNDIG	GVP500	103	JVC	LP20878-008 (VCR)	143	LOEWE	8990A013 (REC)	226
GOLD STAR - LG	285-052P	132	GRUNDIG	GVP600	103	JVC	LP20878-018 (VCR)	143	LOEWE	8995A000 (REC)	226
GOLD STAR - LG	6710900010A (VCR)	132	GRUNDIG	RC-URC20 (TAPE)	232	JVC	LP30451-001	143	LOEWE	8995A010 (REC)	226
GOLD STAR - LG	6710900010G (VCR)	132	GRUNDIG	RC-URC20 (VCR)	162	JVC	LP30767-001	143	LOEWE	8995A019 (REC)	226
GOLD STAR - LG	6710V00004M (VCR)	132	GRUNDIG	SOME MODELS	163	JVC	PQ10181AE	141	LOEWE	SOME MODELS	117
GOLD STAR - LG	6710V00007A (VCR)	132	GRUNDIG	TP 750 C (VCR)	162	JVC	PQ10344AE	143	LOEWE	SOME MODELS	132
GOLD STAR - LG	6710V00007B (VCR)	132	GRUNDIG	TP 750 CB (VCR)	162	JVC	PQ11374 (VCR)	143	LOEWE	SOME MODELS	112
GOLD STAR - LG	6710V00020E (VCR)	132	GRUNDIG	TP 751 C (VCR)	162	JVC	RC-076 (VCR)	143	LOEWE	SOME MODELS	206
GOLD STAR - LG	6710V00026C (VCR)	132	HANTAREX	LCD 32 SG (MON)	202	JVC	RM-C1100 (VCR)	143	LOEWE	VCR-01	205
GOLD STAR - LG	6710V00026J (VCR)	132	HANTAREX	LCD 32 SG (PC)	201	JVC	RM-C1808 (VCR)	143	MARANTZ	RC550MX (TAPE)	238
GOLD STAR - LG	6710V00049G (VCR)	132	HCM	28C1797	102	JVC	RM-C1816S (VCR)	143	MARANTZ	RC550MX (VCD/LD)	239
GOLD STAR - LG	6710V00077V (VCR)	132	HCM	VCR-01	211	JVC	RM-C1855 (VCR)	143	MITSUBISHI	290P020A10 (VCR1)	121
GOLD STAR - LG	6710V00077Z (VCR)	132	HCM	VCR-02	102	JVC	RM-C1861 (VCR)	143	MITSUBISHI	290P020A10 (VCR2)	123
GOLD STAR - LG	6710V00083D (VCR)	132	HITACHI	CLE-862G (VCR)	110	JVC	RM-C1897S (VCR)	143	MITSUBISHI	290P02101 (VCR)	121
GOLD STAR - LG	6710V00088A (VCR)	132	HITACHI	CLE-886 (VTR)	110	JVC	RM-C410 (VCR)	145	MITSUBISHI	290P021A1 (VCR)	121
GOLD STAR - LG	6710V00088B (VCR)	132	HITACHI	CLE-893A (VTR)	110	JVC	RM-C54 (VCR)	143	MITSUBISHI	290P034A30	121
GOLD STAR - LG	6710V00100A (VCR)	132	HITACHI	CLE-904 (VTR)	110	JVC	RM-C601 (VCR)	145	MITSUBISHI	290P035B1 (VCR)	121
GOLD STAR - LG	6710V00100Q (VCR)	132	HITACHI	CLU-341VR	101	JVC	RM-C620F (VCR)	145	MITSUBISHI	939P06501	122
GOLD STAR - LG	6710V00112P (VCR)	132	HITACHI	DV-RMPF3A (VCR)	101	JVC	RM-C680 (VCR)	145	MITSUBISHI	939P20303	122
GOLD STAR - LG	6710V00112Q (VCR)	132	HITACHI	F 280E	110	JVC	RM-C683 (VCR)	146	MITSUBISHI	939P317A5 (VCR)	121

Марка	Модель	Код	Марка	Модель	Код	Марка	Модель	Код	Марка	Модель	Код
MITSUBISHI	939P375B1 (VCR)	121	ORION	076G045130	109	PANASONIC	EUR57510	112	PANASONIC	VEQ0615	116
MITSUBISHI	939P403A5 (VCR)	121	ORION	076G0A050	109	PANASONIC	EUR646921 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0616	116
MITSUBISHI	939P486A10 (VCR1)	121	ORION	076G0AA130	109	PANASONIC	EUR7615LD0 (VCR)	175	PANASONIC	VEQ0677	116
MITSUBISHI	939P486A10 (VCR2)	123	ORION	MG940	109	PANASONIC	EUR7622X20 (TAPE)	198	PANASONIC	VEQ0684	116
MITSUBISHI	CT29AT5 (VCR)	121	ORION	N700E	109	PANASONIC	EUR7622X20 (VCR)	175	PANASONIC	VEQ0685	116
MITSUBISHI	CT33C1 (VCR1)	121	ORION	RC-07	109	PANASONIC	EUR7623X80 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0686	116
MITSUBISHI	CT33C1 (VCR2)	123	ORION	RC-08	109	PANASONIC	EUR7623X90 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0687	116
MITSUBISHI	CT37C1 (VCR1)	121	ORION	RC-44	109	PANASONIC	EUR7628010 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0692	116
MITSUBISHI	CT37C1 (VCR2)	123	ORION	RC-57	189	PANASONIC	EUR7635040 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0696	116
MITSUBISHI	FA97C5408	121	ORION	RC-58	190	PANASONIC	EUR7651030A (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0701	116
MITSUBISHI	HS318	122	ORION	RC-60	165	PANASONIC	EUR7651120 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0703	116
MITSUBISHI	HS330	122	ORION	RC-81	191	PANASONIC	EUR7720X40 (VHS)	175	PANASONIC	VEQ0709	116
MITSUBISHI	HS412E	122	ORION	RC-D	109	PANASONIC	EUR7720X50 (VHS)	175	PANASONIC	VEQ0710	116
MITSUBISHI	HS412ENZ	121	ORION	RCE	109	PANASONIC	EUR7722KJ0 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0719	116
MITSUBISHI	P083A10 (VCR)	121	ORION	RCW	109	PANASONIC	EUR7722X30 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0720	116
MITSUBISHI	RM 561V-59504	121	ORION	RGNTM601	109	PANASONIC	N20AYB000027 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0721	116
MITSUBISHI	RM M46-58201 (VCR)	121	ORION	SOME MODELS	141	PANASONIC	N20AJB000080 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0778	116
MITSUBISHI	RM M48-53804	121	ORION	SOME MODELS	101	PANASONIC	N20AJB000084 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0795	116
MITSUBISHI	RM MS11V-57705 (VCR)	121	PANASONIC	EUR50700 (VCR)	112	PANASONIC	N20QAJB000108 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0819	116
MITSUBISHI	RM-05405 (VCR)	121	PANASONIC	EUR50756 (VCR)	112	PANASONIC	N20QAJB000161 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0836	116
MITSUBISHI	RM-12	121	PANASONIC	EUR511026 (VCR)	112	PANASONIC	N20QAKB000057 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0922	116
MITSUBISHI	RM57401	121	PANASONIC	EUR511029 (VCR)	112	PANASONIC	N20QAKB000031	112	PANASONIC	VEQ0946	116
MITSUBISHI	SOME MODELS	169	PANASONIC	EUR511032 (VCR)	112	PANASONIC	N20QAYB0000240 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0954	116
NAD	HTR 2-400	230	PANASONIC	EUR511039 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0393	116	PANASONIC	VEQ0955	116
NAD	HTR 2-401	231	PANASONIC	EUR511045 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0413	116	PANASONIC	VEQ1115	116
NAD	HTR 2-TAPE	229	PANASONIC	EUR511048 (VCR)	113	PANASONIC	VEQ0427	116	PANASONIC	VEQ1145	116
NEC	RB-P2	134	PANASONIC	EUR511200 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0445	116	PANASONIC	VEQ1166	116
NOVICAM	DVR F1	207	PANASONIC	EUR511226 (DVD)	113	PANASONIC	VEQ0460	116	PANASONIC	VEQ1251	116
ORION	0761000D30	109	PANASONIC	EUR511226 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0461	116	PANASONIC	VEQ1261	116
ORION	076200W011	109	PANASONIC	EUR511300 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0499	116	PANASONIC	VEQ1302	112
ORION	0762061030	165	PANASONIC	EUR511310 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0507	116	PANASONIC	VEQ1466	116
ORION	0762061040	165	PANASONIC	EUR51917 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0508	116	PANASONIC	VEQ1477	116
ORION	0766072030	109	PANASONIC	EUR51918 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0512	116	PANASONIC	VEQ1562	112
ORION	0766072050	109	PANASONIC	EUR51921 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0528	116	PANASONIC	VEQ1566	112
ORION	0766072100	109	PANASONIC	EUR51970 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0530A	116	PANASONIC	VEQ1576	112
ORION	0766099010	109	PANASONIC	EUR51973 (VCR)	112	PANASONIC	VEQ0531	116	PANASONIC	VEQ1597	112
ORION	07660B0V020	109	PANASONIC	EUR571100	112	PANASONIC	VEQ0534	116	PANASONIC	VEQ1655	112
ORION	07660CF050	109	PANASONIC	EUR571110	112	PANASONIC	VEQ0540	116	PANASONIC	VEQ1681	112
ORION	076B060140	165	PANASONIC	EUR571113	112	PANASONIC	VEQ0541	116	PANASONIC	VEQ1691	112
ORION	076D0N001	109	PANASONIC	EUR571116	112	PANASONIC	VEQ0551	116	PANASONIC	VEQ1962	112
ORION	076G008140	109	PANASONIC	EUR571118	112	PANASONIC	VEQ0552	116	PANASONIC	VEQ1992	112
ORION	076G00O040	109	PANASONIC	EUR571460	112	PANASONIC	VEQ0570	116	PANASONIC	VEQ2136	112
ORION	076G045020	109	PANASONIC	EUR57501	112	PANASONIC	VEQ0573	116	PANASONIC	VEQ2138M	112
ORION	076G045050	109	PANASONIC	EUR57507	112	PANASONIC	VEQ0574	116	PANASONIC	VEQ2335	112
ORION	076G045080	109	PANASONIC	EUR57509	112	PANASONIC	VEQ0584	116	PANASONIC	VEQ2337	112

Коды пульта IRC VCR F

Коды к устройствам различных марок

Марка	Модель	Код
PANASONIC	VSQ0305	116
PANASONIC	VSQ0359	116
PANASONIC	VSQ0372	116
PANASONIC	VSQ0380	116
PANASONIC	VSQ0393	116
PANASONIC	VSQ0462	116
PANASONIC	VSQS1497	112
PHILIPS	3139 148 52881 (TAPE)	238
PHILIPS	G0046GESA	117
PHILIPS	G0263GESA	117
PHILIPS	IR-RMC	215
PHILIPS	MAGNAVOX (VCR)	195
PHILIPS	N9044PD (VCR)	117
PHILIPS	RC19036002 (VCR)	117
PHILIPS	RC19041001 (VCR)	117
PHILIPS	RC19042004 (VCR)	117
PHILIPS	RC19245014 (VCR)	194
PHILIPS	RC2036 (VCR)	193
PHILIPS	RC25109 (VCR)	194
PHILIPS	RC2543 (VCR)	194
PHILIPS	RC2563-01 (VCR)	194
PHILIPS	RC4361 (VCR)	193
PHILIPS	RC4401 (VCR)	170
PHILIPS	RC4404 (VCR)	170
PHILIPS	RH 6100 (CASS)	242
PHILIPS	RH 8809 (TAPE)	238
PHILIPS	RT102	117
PHILIPS	RT200	117
PHILIPS	RT202	117
PHILIPS	RT204 (VCR)	117
PHILIPS	RT241	117
PHILIPS	RT267	117
PHILIPS	RT410	117
PHILIPS	RT415	117
PHILIPS	RT442-53	117
PHILIPS	RT5994	117
PHILIPS	RT7905 (VCR)	117
PHILIPS	TV-VCR-01 (VCR)	195
PHILIPS	U25P4 (VCR)	117
PHILIPS	VCR-09	172
PIONEER	AXD1509 (VCR)	171
PIONEER	CU-A001 (DECK I)	224
PIONEER	CU-A001 (DECK II)	246
PIONEER	CU-A009 (DECK I)	224
PIONEER	CU-A009 (DECK II)	246

Марка	Модель	Код
PIONEER	CU-A010 (DECK I)	224
PIONEER	CU-A010 (DECK II)	246
PIONEER	CU-A013 (DECK I)	224
PIONEER	CU-A013 (DECK II)	246
PIONEER	CU-A014 (DECK I)	224
PIONEER	CU-A014 (DECK II)	246
PIONEER	CU-A018 (DECK I)	224
PIONEER	CU-A018 (DECK II)	246
PIONEER	CU-SD058 (VCR)	171
PIONEER	CU-SX108 (DECK I)	224
PIONEER	CU-SX108 (DECK II)	246
PIONEER	CU-SX148 (DECK I)	224
PIONEER	CU-SX148 (DECK II)	246
PIONEER	CU-T015 (DECK I)	224
PIONEER	CU-T015 (DECK II)	246
PIONEER	CU-T022 (DECK I)	224
PIONEER	CU-T022 (DECK II)	246
PIONEER	CU-T024 (DECK I)	224
PIONEER	CU-T024 (DECK II)	246
PIONEER	CU-VSX031 (DECK I)	224
PIONEER	CU-VSX031 (DECK II)	246
PIONEER	CU-VSX046 (DECK I)	224
PIONEER	CU-VSX046 (DECK II)	246
PIONEER	CU-VSX064 (DECK I)	224
PIONEER	CU-VSX064 (DECK II)	246
PIONEER	CU-VSX069 (DECK I)	224
PIONEER	CU-VSX069 (DECK II)	246
PIONEER	CU-VSX079 (DECK I)	224
PIONEER	CU-VSX079 (DECK II)	246
PIONEER	XXD3052 (VCR)	241
PIONEER	XXD3054 (VCR)	241
POLARIS	PCSH 0320 RC	235
POLARIS	PCWH 2065 D	223
POLARIS	PCWH 2067 DI	223
POLARIS	RC-01N	212
POLARIS	RC-02	212
POLARIS	RC-04	233
POLARIS	RC-X-01	233
PROLOGY	DEV-01	178
REAL FLAME	ADELAIDA 3D OLYMPIC	236
REAL FLAME	FIRESTAR 33 3D	236
REAL FLAME	FOBOS LUX BL LT	237
REAL FLAME	HELIOS 26 3D	236
REAL FLAME	HELIOS 3D	236
REAL FLAME	LINE-S 150 3D	236

Марка	Модель	Код
REAL FLAME	NOVARA 26 3D	221
REAL FLAME	RC01-008	220
ROADSTAR	SOME MODELS	101
ROADSTAR	VCP-605	132
ROADSTAR	VCP-615	132
ROADSTAR	VCR-700	102
ROADSTAR	VCR-752	132
ROADSTAR	VCR-753	132
ROADSTAR	VCR-755	102
ROADSTAR	VCR-762	102
ROADSTAR	VCR-766	132
ROADSTAR	VDR-700	102
ROLSEN	97P1R2PAA4	167
SAMSUNG	00013C	127
SAMSUNG	00016F (VCR)	127
SAMSUNG	00048A (VCR)	127
SAMSUNG	00048C (VCR)	127
SAMSUNG	00049A	197
SAMSUNG	00100A (VCR)	127
SAMSUNG	00130A (VCR)	127
SAMSUNG	00143B (VCR)	127
SAMSUNG	00200B (VCR)	127
SAMSUNG	00220A (VCR)	127
SAMSUNG	00266F (VCR)	127
SAMSUNG	00268C (VCR)	127
SAMSUNG	00308 (VCR)	127
SAMSUNG	0070-37	127
SAMSUNG	10075M (VCR)	127
SAMSUNG	10124A (VCR)	166
SAMSUNG	10329D (VCR)	127
SAMSUNG	10329G (VCR)	127
SAMSUNG	10357A	127
SAMSUNG	10414A	127
SAMSUNG	10420A	127
SAMSUNG	10420L	127
SAMSUNG	3F14-00037-022 (VCR)	127
SAMSUNG	3F14-00037-041 (TV)	127
SAMSUNG	3F14-00038-170 (VCR)	127
SAMSUNG	3F14-00038-242 (VCR)	129
SAMSUNG	3F14-00038-450 (VCR)	127
SAMSUNG	3F14-000401	128
SAMSUNG	3F14-00050-040 (VCR)	127
SAMSUNG	633-110	128
SAMSUNG	633-209	127
SAMSUNG	633-251	127

Марка	Модель	Код
SAMSUNG	633-254	127
SAMSUNG	636-202	127
SAMSUNG	636-209	127
SAMSUNG	AA59-00353A (VCR)	127
SAMSUNG	AA59-10083T (VCR)	127
SAMSUNG	AIR COND-01	217
SAMSUNG	AR-222	128
SAMSUNG	AR-427	128
SAMSUNG	BN59-00343A (VCR)	127
SAMSUNG	BN59-00529A (VCR)	127
SAMSUNG	BN59-00530A (VCR)	127
SAMSUNG	BN59-00539A (VCR)	127
SAMSUNG	BN59-00557A (VCR)	127
SAMSUNG	BN59-00567A (VCR)	127
SAMSUNG	BN59-00603A (VCR)	127
SAMSUNG	BP59-00042A (VCR)	127
SAMSUNG	CRM-E5A	186
SAMSUNG	CRM-E6	186
SAMSUNG	CRM-K3	186
SAMSUNG	RC10302	129
SAMSUNG	RC633206	129
SAMSUNG	RC633208	129
SAMSUNG	RC633211	128
SAMSUNG	RC-H1	185
SAMSUNG	RM-9210	129
SAMSUNG	RM-A1	186
SAMSUNG	RM-E8	187
SAMSUNG	SV-91	166
SAMSUNG	VB1560	110
SAMSUNG	VB1561	110
SAMSUNG	VCR-02	127
SAMSUNG	VCR-05	129
SAMSUNG	VCR-06	127
SAMSUNG	VCR-07	129
SAMSUNG	VCR-08	166
SANSUI	6710V00026D (VCR)	132
SANSUI	6710V00083B (VCR)	132
SANSUI	RS-V79	192
SANYO	4AA4U1T069	124
SANYO	A05209	164
SANYO	A06209	164
SANYO	B01032	164
SANYO	B04802	133
SANYO	CG0127GESA	125
SANYO	INFRARED RC	124

Марка	Модель	Код
SANYO	JXMEB (VCR)	124
SANYO	RC 68	124
SANYO	US 0384 (VCR)	124
SANYO	VHR-4100EE	164
SANYO	VHR-5100EE	164
SATURN	COND-01	213
SHARP	G0008AJ	125
SHARP	G0034AJ	125
SHARP	G0068AJ (VCR)	125
SHARP	G0101AJSA (VCR)	125
SHARP	G0126AJ	125
SHARP	G0139AJ	125
SHARP	G0162AJ	125
SHARP	G0165AJ	125
SHARP	G0191AJ	125
SHARP	G0242AJ	125
SHARP	G0379GE	125
SHARP	G0466GE	125
SHARP	G0537GE (VCR)	125
SHARP	G0552CESA (VCR)	125
SHARP	G0556CESA (VCR)	131
SHARP	G0716GE	125
SHARP	G0768	125
SHARP	G0784GE	125
SHARP	G0796GE (VCR)	125
SHARP	G0798	125
SHARP	G0855	125
SHARP	G0870CE	125
SHARP	G0880GE	125
SHARP	G0901GE	125
SHARP	G0927AJ	125
SHARP	G0963CE	125
SHARP	G0996GE	125
SHARP	G1061SA (VCR)	125
SHARP	G1063GE	125
SHARP	G1133AJ	125
SHARP	G1180CESA (VCR)	131
SHARP	G1209AJ	125
SHARP	G1274AJ	125
SHARP	GA040WJ	125
SHARP	GA041WJ	125
SHARP	NA545FD (VCR)	125
SHARP	RRMCG007AJSA (VCR)	125
SHARP	RRMCG001	132
SHARP	RRMCG0369AWSA (VCR)	125

Марка	Модель	Код
SHARP	RRMCGA178WJSA (VCR)	125
SHARP	TV-VCR-TEXT (VCR)	131
SHARP	VCR4800	101
SHARP	VCR5200	101
SHARP	VCR5400	101
SHARP	VCR6400	101
SHIVAKI	97P1809300C	108
SHIVAKI	FA00011	132
SHIVAKI	FA00021	132
SHIVAKI	SVR-7	168
SHIVAKI	VCR-01	108
SHIVAKI	VCR-02	132
SHIVAKI	VCR-03	132
SHIVAKI	VCR-04	132
SONY	RM-698 (VTR)	118
SONY	RM-698 (VTR1)	119
SONY	RM-698 (VTR2)	120
SONY	RM-811 (VTR1)	118
SONY	RM-811 (VTR2)	119
SONY	RM-811 (VTR3)	120
SONY	RM-830 (VTR)	118
SONY	RM-830 (VTR1)	119
SONY	RM-830 (VTR2)	120
SONY	RM-832 (VTR)	118
SONY	RM-832 (VTR1)	119
SONY	RM-832 (VTR2)	120
SONY	RM-845P (VCR)	120
SONY	RM-862 (MDP)	196
SONY	RM-862 (VTR1)	118
SONY	RM-862 (VTR2)	119
SONY	RM-862 (VTR3)	120
SONY	RM-916 (VTR1)	118
SONY	RM-916 (VTR2)	119
SONY	RM-916 (VTR3)	120
SONY	RM-932 (VCR)	120
SONY	RM-934 (VCR)	120
SONY	RM-936 (VCR)	120
SONY	RM-938 (VCR)	120
SONY	RM-940 (VCR)	120
SONY	RM-961 (VTR1)	118
SONY	RM-961 (VTR2)	119
SONY	RM-961 (VTR3)	120
SONY	RM-963 (VTR1)	118
SONY	RM-963 (VTR2)	119
SONY	RM-963 (VTR3)	120

Марка	Модель	Код
SONY	RMS-03 (VCR)	120
SONY	RMT-146	118
SONY	RMT-152	118
SONY	RMT-251	118
SONY	RMT-445	119
SONY	RMT-V197	144
SONY	RMT-V223C	144
SONY	RMT-V248C (VCR)	144
SONY	RMT-V257B	144
SONY	RMT-V259	144
SONY	RMT-V266A	144
SONY	RMT-V288B	144
SONY	RMT-V405 (VCR)	144
SONY	RMT-V406	144
SONY	RMT-V407A	144
SONY	RM-U306 (VIDEO 2)	173
SONY	RM-U306A (VIDEO 2)	173
SONY	RM-U306B (VIDEO 2)	173
SONY	RM-U306J (VIDEO 2)	173
SONY	RM-V242	173
SONY	SOME MODELS	159
SUPRA	0070-37	127
SUPRA	0762061030	165
SUPRA	97P1809300C	108
SUPRA	RC-97027A	103
SUPRA	SV-91	166
TECHNICS	EUR644346 (VCR)	112
TECHNICS	EUR644348 (VCR)	112
TECHNICS	EUR644377 (VCR)	112
TECHNICS	EUR646469 (VCR)	112
TECHNICS	EUR646498 (VCR)	112
TECHNICS	EUR7702020 (VCR)	112
THOMSON	BC1000 (VCR)	160
THOMSON	RC2008S (VCR)	160
THOMSON	RC5008M (VCR)	160
THOMSON	RC6006M (VCR A)	160
THOMSON	RC6006M (VCR B)	161
THOMSON	RC6X03FE	160
THOMSON	RC8002NS (VCR)	160
THOMSON	RC8004MS (VCR)	160
THOMSON	RCR311 TGM1 (VCR)	177
THOMSON	RCT2100 (VCR)	160
THOMSON	RCT311 AC1 (VCR)	160
THOMSON	RCT311 DA2 (VCR)	160
THOMSON	RCT311 DA2R (VCR)	160

Марка	Модель	Код
THOMSON	RCT311 TAM1 (VCR)	160
THOMSON	RCT401 (VCR)	161
THOMSON	RCT4100 (VCR)	160
THOMSON	RCT4130 (VCR)	160
THOMSON	RCT4130S (VCR)	160
THOMSON	RCT4157S (VCR)	160
THOMSON	RCT443MN1 (VCR)	160
THOMSON	RCT5000 (VCR)	160
THOMSON	RCT615 TCLM1 (VCR)	160
THOMSON	RCV400 (VCR)	160
THOMSON	ROC810 (VCR)	160
THOMSON	SOME MODELS	149
THOMSON	SOME MODELS	141
TOSHIBA	CT-90288 (REGZA-LINK)	188
TOSHIBA	RC6	208
UNICOS	ACP-700	225
VITEK	VT-1751BK	214
YAMAHA	RAV130 (LD)	245
YAMAHA	RAV7 (LD)	245
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	DVR 4 ASH	199
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	KAMIN-01	221
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	KAMIN-03	237
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	LDL2000A-DD5R	222
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	RC-01N	212
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	T-204	209
ТРЯКОЛОП	GK-GRC1601	240

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
ACER	833
AEG	544
AGFA	889
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716, 903
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769, 803, 819, 826, 828, 829, 864, 904, 915
AKIRA	511, 514, 516, 522, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717, 739, 796, 797, 798, 799, 818, 859, 860, 879, 889
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 616, 726
AOC	843
ASANO	899
ASUS	855
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737, 893, 894, 895
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793, 827, 837, 911, 914
BEHOLD	816, 817
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742, 848
BENQ	861
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766, 857
BRAND	711, 831
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794, 823
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 596, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571, 742
COMPRO	880, 881
CONRAC	865
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 579, 596, 684, 702, 834, 883
DIGITAL	547
DIGMA	804
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708, 882, 883
DOFFLER	684, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615, 814
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785, 802
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724, 804, 887
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795, 831, 836, 859, 863, 890, 892, 899
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573, 821, 844
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764, 820, 821
FUSION	596, 642, 699, 705, 706, 781, 837, 866
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765, 801
GRANDTEC	891
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733, 847, 848, 904
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HANTAREX	888
HAPPY	501
HARPER	706, 712
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HISENSE	525, 825
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 712, 714, 717, 760, 803, 811, 812, 836, 839, 859, 917
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714, 886
IVA (IBA)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792, 853
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727, 845, 901, 902
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616, 726
KNEISSEL	753
KONKA	537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717, 885
KRONMARK	596
LEADTEK	884
LOEWE	542, 709, 744, 898
LUMUS	890, 899
LUXEON	916
MEDION	525, 865
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744, 904
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789, 824, 839, 849, 869, 873, 878, 913
NAD	518, 525
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722, 889
NESCO	501, 525
NESONS	708
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767, 862
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680, 850
ONWA	524, 525
OPERA	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746, 832, 903, 905
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752, 876
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748, 840, 841, 872, 907
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666, 877, 920
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717, 815, 825, 875, 890, 916
POLAROID	525
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784, 813
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 618, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770, 804, 807, 808, 827, 856, 871, 899, 915
ROVERSCAN	662, 770
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776, 886, 890, 899
SABA	509, 510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741, 822
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695, 839, 873
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738, 850
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SEURO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721, 864
SHERION	616
SHINCO	896, 897
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791, 825, 837, 870, 890, 899, 910
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722, 858
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780, 809, 887, 906
SUPER GENERAL	537
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790, 829, 830, 839, 866, 867, 868
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	521, 538, 540, 642, 805, 843
TEAC	525
TECHNICS	531, 537, 538, 879
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670, 917
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757, 825
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756, 805, 806, 846, 865
TOSHIBA	516, 544, 553, 604, 651, 744, 835, 851, 903, 908
TRONY	516, 525, 537, 538, 550, 574, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742, 854
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619, 850
VIEWSONIC	557, 698, 810, 843
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525, 708
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 598, 702, 714, 786, 874, 899, 909, 918, 921
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
WESTON	905
XORO	522, 526, 545, 781, 782, 787, 842, 852
XPX	663, 887
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755, 838, 887, 889, 912, 919, 920

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD		SHIFT ►		I-HQ/PB				TRACKING ► ; A. TR	
AUDIO ; NICAM	AUDIO				I-HQ		NTSC PB		ECOUTE	
VIDEO ; SYS	VCR	PRESET ; SYSTEM			AUTO TRACKING		SYSTEM		x2	
⏏ ; ZOOM	INDEX SEARCH				SHOW VIEW		SUPER CLEAR		COUNTER RESET	
▼ ; TV	ERASE		SHIFT →		TV/VCR		CH		TRACKING →	
⏏ ; ⏏	QUICK-FIND		SKIP ; ZERO RTN		VPT		COUNTER MEMORY		BLANK SEAR.	
⏏ ; LOCK	AUTO REPEAT		RESET		COUNTER RESET		COUNTER RESET		PRESET ; NORMAL	
▲ ; FAV	▲ ; EJECT		■ / ▲ ; STOP/EJECT	LINE T. CH ; EJECT	EJECT ; ▲		EJECT ; ▲		EJECT	
⏏	FUNCTION		⏏ ; OPERATE		POWER		POWER		POWER	
AV	TV/VCR		AV ; TIMER SET		AV		INPUT		TV/VCR	
⏏	MUTE	MUTE VPT								
MENU	PR.CHECK ; MENU	⏏	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	JOG/SHUTTLE	⏏			(-)				EXT	
▲	▲	⏏	PICTURE +		MULTI SPEED +		INDEX SEARCH +		PICTURE +	
◀	→	⏏	SLOW -		PICT. - ; STEADY ►	⏏			SPEED - ; -	
OK	B. SELECT ; C.SET		ENTER ; ENT		OK		AUTO TRACKING		SET ; MEMO ; OK	
►	►	⏏	SLOW +		PICT. + ; STEADY →	⏏			SPEED + ; +	
▼	▼	⏏	PICTURE -		MULTI SPEED -		INDEX SEARCH -		PICTURE -	
⌘ ; SETUP	INFO	▲			JOG SHUT				AUTO/OFF	
⌘ ; TITLE	TOP MENU	●			VERT.				BAND	
⏏	MONITOR	TIMER REC ; T. SET	PROGRAM		TV TEXT				PRGM	
GUIDE	TAPE SPEED	TIMER ; T-SET	LINE T. CH ; EJECT		PROG		PROG ; SP/LP		LIST PROG.	
⏏	SLEEP	ALARM	AV ; TIMER SET		TIMER		TIMER PRGM	TIMER REC	TIMER	
⏏	CLOCK/COUNTER	TIME SEARCH			PROG LIST				CLOCK	
RED ; ●	MEMORY COUNTER	● REC ; RECORD	13	● REC	RED	● REC	REPEAT	● REC	INTRO SCAN	● REC
GREEN ; ►	F ADV	⏏	14		GREEN				AUTO SCAN ; STAB	
YELLOW ; ◀		⏏	CLOCK COUNT ; 15		YELLOW				REST.	
BLUE ; ►	► ; SLOW		BACK ; 16		BLUE	SLOW ; STILL	SLOW ; ►		SLOW ; ►	
⏏	RECAL.;DISPL.;SEL.	CORRECT;ON SCR.	OSD ; DISP SELECT		DISPLAY		CLOCK/COUNTER		DISPLAY	
⏏	P/C	REPEAT	BACK		REPEAT		NEXT ; >		NEXT	
VOL -	VOL -				→ ; TRACKING →		TRACKING -		TRACKING → ; COR.	
VOL +	VOL +				► ; TRACKING ►		TRACKING +		TRACKING ► ; A. TR	
CH V ; ◀	CH/SET (TRAC.) -		CH - ; CH ▼		CH ▼	◀	CHANNEL ▼		CHANNEL ▼	INDEX ◀
CH ▲ ; ►	CH/SET (TRAC.) +		CH + ; CH ▲		CH ▲	►	CHANNEL ▲		CHANNEL ▲	INDEX ►
⌘ ; SAT	-/-	+100 ; +10	1- ; 20 ; 11		SP/LP		-/-		SP/LP	
CLEAR ; X	CLEAR RESET	RESET ADD/CLEAR	2- ; 30 ; 12		CANCEL (S/W)		CANCEL ; CLEAR		RECALL ; CANCEL	
◀ ; ●	◀ ; REW		◀ ; REW		◀ ; REW		◀ ; REW		◀ ; REW	
► ; i	► ; PLAY		► ; PLAY		► ; PLAY		► ; PLAY		► ; PLAY	
►► ; ?	►► ; F.FWD	ALT ?	►► ; FF		►► ; F.FWD	NEXT	►► ; F.FWD		►► ; F.FWD	
■ ; ⌘	■ ; STOP		■ / ▲ ; STOP/EJECT		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; ⌘	■ ; PAUSE/STILL	⏏	■ ; PAUSE		■ ; PAUSE		■ ; PAUSE/STILL		■ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	STATION ▲				SEARCH ▲		CENTER TRACKING		TAPE FINDER +	
AUDIO ; NICAM	I-HQ				AUTO SEARCH				A. DUB	
VIDEO ; SYS	VCR				TV/LINE		INPUT SELECT			
⏏ ; ZOOM	VISU SOUR.				INDEX SEARCH		AUTO TRACKING			
▼ ; TV	STATION ▼				SEARCH ▼		MEMORY		TAPE FINDER -	
⏏ ; ⏏	ALIGN. AUTO	LISTE PROG.	MEMO		CH. PRESET		PRESET		MEMO	
⏏ ; LOCK	ZERO COMP.		RESET		COUNT RESET		COUNTER RESET		NORM	
▲ ; FAV	EJECT				COUNT 0 STOP		EJECT		EJECT ; ▲	
⏏	POWER		POWER		POWER		POWER/TIMER REC		POWER ; ⏏	
AV	AV				TV/VCR		TV/VCR		AUX	
⏏	SILEN.				EJECT					
MENU	MENU				MENU		MENU		MENU	
EXIT	ECOUT.									
▲	CH ▲		SET +		SHARPNESS +		SET + ; SET ▲		▲	
◀	◀ ; TRACKING ◀		SHIFT ◀		INDEX -		SLOW - ; SLOW ▼		◀	
OK	OK				ENTER ; CH. MEM.		ENTER		ENTER	
►	► ; TRACKING ►		SHIFT ►		INDEX +		SLOW + ; SLOW ▲		►	
▼	CH ▼		SET -		SHARPNESS -		SET - ; SET ▼		▼	
⌘ ; SETUP	F. PROG.				OTR ; OK		TV MONITOR		VIEW SKIP/BLANK	
⌘ ; TITLE	DOLBY SURR.				VPS ; ENCORE				0000 ; T-160	
⏏	TV TEXT		PROG		PGM SET		AFT		S.Q.P. ; G-CODE	-
GUIDE	PROG				AFT RETRACKING		PROGRAM		COUNT REMAIN	-
⏏	TIMER		TIMER		CLOCK SET	T. REC	CLOCK SET	TIMER REC	AUTO ; TIMER	-
⏏	REST.		CLOCK		CLOCK/COUNTER		CLOCK/COUNTER		i ; INDEX	
RED ; ●	RED	● REC		● REC			REPEAT	REC/OTR	SP/LP ; TAPE SP.	● REC
GREEN ; ►	GREEN						SKIP SEARCH		► ; F.ADV	
YELLOW ; ◀	YELLOW						CH SKIP		SLOW - ; SPEED -	
BLUE ; ►	BLUE	►			► ; SLOW		SLOW		SLOW - ; SPEED +	SLOW
⏏	AFFIC.		DISPLAY		DISPLAY ON/OFF		INDEX		DISPLAY	
⏏	REPEAT		RET TO "0"		P/C		CALL		⏏ ; TV/VTR	REPEAT
VOL -	◀ ; TRACKING ◀	LECT. VAR. -	◀		- ; MFT -		TRACKING - ; F.T.▼		TRACKING ▼	
VOL +	► ; TRACKING ►	LECT. VAR. +	►		+ ; MFT +		TRACKING + ; F.T.▲		TRACKING ▲	
CH V ; ◀	CH ▼	◀	CH -		CH/TRACKING ▼		CHANNEL ▼		CH ▼	
CH ▲ ; ►	CH ▲	►	CH +		CH/TRACKING ▲		CHANNEL ▲		CH ▲	
⌘ ; SAT	STD DBL				SPEED ; R.TRK		SPEED ; SP/LP		CH 1/2	
CLEAR ; X	E/H ANN.		CANCEL		PGM CLEAR		CANCEL			
◀ ; ●	◀ ; REW		◀ ; REW		◀ ; REW		◀ ; REW		◀ ; REW ; ◀	
► ; i	► ; PLAY		► ; PLAY		► ; PLAY		► ; PLAY		► ; PLAY ; ▲	
►► ; ?	►► ; F.FWD		►► ; F.FWD		►► ; FF		►► ; F.FWD		►► ; F.FWD ; ►	
■ ; ⌘	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP ; ▼	
■ ; ⌘	■ ; PAUSE		■ ; PAUSE		■ ; PAUSE		■ ; PAUSE/STILL		■ ; PAUSE ; ENTER	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ : DVD	TRACK ▲		CH ▲	▲			INDEX + ; INDEX		INDEX + ; INDEX	
AUDIO ; NICAM	A. DUB		AUDIO OUT ; SOUND	SAPHI-FI			AUDIO SELECT	A DUB	TUNER	
VIDEO ; SYS	VCR		VIDEO/TV ; VCR/TV	VCR ; VTR			PNR;VIDEO INSERT		SP/LP ; SP/SLP	
■ : ZOOM	0000		G-CODE	AUTO TRACKING			COUNT/TR		HORL	
▼ ; TV	TRACK ▼		CH ▼	▼			INDEX - ; F.ADV	TV A.I.	INDEX - ; F.ADV	TV A.I.
□ : ⬅	AUTO	MEMO	SEARCH	M ; ZERO STOP			INDEX	A. DIR. ; TIME SEAR.	INDEX	PGM. SEARCH
⊞ ; LOCK	NORM		COUNTER RESET	MEMORY			COUNTER RESET		SPURLAGE/V-STAB.	
▲ ; FAV	EJECT		TIMER REC ; EJECT	CLOCK/COUNTER			▲ ; EJECT		▲ ; EJECT	
○	○		POWER ; VCR ○		○		POWER/ON/STAND.		POWER/ON/STAND.	
AV	AUX		INPUT ; INPUT SEL.				TV/VIDEO ; TV/VCR	AV;SOURCE; ISEL.	TV/VIDEO ; TV/VCR	
⏮										
MENU	MENU		MENU	MARK			MENU ; PROG; OSD		MENU ; PROG; OSD	
EXIT			EXIT	SKIP						
▲			▲	ON +			CURSOR ▲	MIC LEVEL ▲	PROG. ▲	MIC LEVEL ▲
◀			→	OFF -			CURSOR →	ECHO ▼	TRACK/V-LOCK ▼	ECHO ▼
OK			ENTER ; OK	DISPLAY / ENTER			OK	ENTER	ENTER	
▶			▶	OFF +			CURSOR ▶	ECHO ▲	TRACK/V-LOCK ▲	ECHO ▲
▼			▼	ON -			CURSOR ▼	MIC LEVEL ▼	PROG. ▼	MIC LEVEL ▼
⌘ ; SETUP			PAL/MESECAM	PICTURE MODE			PICTURE ; VPS		BESTAT.	
♪ ; TITLE			REPEAT	REPEAT			DNR ; PNR		SLOW 1/2	
⊞	INDEX		CLOCK COUNT	MONITOR			PROG. ; SHOWVIEW	PROG ; FRAME	PROG ; FRAME	
GUIDE			PROG/CHECK	P			LECTURE AUTO.		PRES.	
○	SP/LP		SLEEP	TIME SEARCH			TIMER REC; AUTO.	CLOCK SET	TIMER REC; AUTO.	
⊞	COUNT REMAIN		TAPE SELECT	NAVI			ARRET AUTO.		CONF.	
RED ; ●		● REC	● DIRECT REC	● REC	B DISC SIDE		OTR ON	● REC ; ENR	IMAGE ▼	● REC ; ENR
GREEN ; ►	►		► ; STILL ADV	SPEED ; SP/LP	► ; A DISC SIDE		OTR ; OTR OFF	SAT. CONT.	IMAGE ▲	
YELLOW ; ◀			REV	REV PLAY			X2	SAT. MONI.	CANAL ; REG. CAN.	
BLUE ; ►	SLOW		FWD	SLOW ; ►			► ; SLOW 1/6	SLOW 1/2	► ; SLOW 1/6	
⊞	DISPLAY		DISPLAY	INDEX			DISPLAY	DIGITAL TRACKING	DISPLAY	
↺			OSD	◀◀JET REW			ZERO RETURN		ONCE MORE	
VOL -	SLOW - ; SPEED -		TRACK/V-LOCK -	SLOW - ; SEARCH -			TRACK/V-LOCK ▼	-	TRACK/V-LOCK ▼	-
VOL +	SLOW + ; SPEED +		TRACK/V-LOCK +	SLOW + ; SEARCH +			TRACK/V-LOCK ▲	+	TRACK/V-LOCK ▲	+
CH V ; ◀◀	CH ▼		V ; CH V	INDEX ◀◀	V ; ◀◀ SKIP		PROG. ▼	SHIFT ◀ ; TRK ▼	PROG. ▼	KEY CONT. ▼
CH ▲ ; ►►	CH ▲		▲ ; CH ▲	INDEX ►►	▲ ; ►► SKIP		PROG. ▲	SHIFT ► ; TRK ▲	PROG. ▲	KEY CONT. ▲
⊞ ; SAT	CH 1/2		-/-	100			-/-;100;COUNT.RST	SP/LP ; SP/SLP	-/-;100;COUNT.RST	
CLEAR ; X			ADD/HLT	CANCEL			CANCEL ; CLR/RST		CLEAR	
◀◀ ; ●	◀◀(REW)		◀◀(REW)	<<	◀◀		◀◀; REW ; CURS. →	KEY CONT. ▼	◀◀; REW ; CURS. →	○
▶ ; i	▶(PLAY)		▶(PLAY)	3x▶	▶		▶ ; PLAY ; CURS. ▲		▶ ; PLAY ; CURS. ▲	
▶▶ ; ?	▶▶(F.FWD)		▶▶(F.FWD)	>>	▶▶		▶▶ ; FF ; CURSOR ▶	KEY CONT. ▲	▶▶ ; FF ; CURSOR ▶	○
■ ; ⏸	■(STOP)		■(STOP)	DATE -	■		■ ; STOP ; CURS. ▼		■ ; STOP ; CURS. ▼	○
■ ; ⏸	■(PAUSE)		■(PAUSE) ; ►	DATE +	■		■ ; PAUSE/STIL.;OK		■ ; PAUSE/STIL.;OK	○
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ : DVD	⊞+		DVD	TRACKING ▲	SLOW TRACK +					
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO ; ♪							
VIDEO ; SYS	VPS		SYSTEM		SYNC EDIT					
■ : ZOOM	X2		◀◀→ ; GO-TO							
▼ ; TV	⊞-		SV/V+	TRACKING ▼	SLOW TRACK -					
□ : ⬅	PIP	INTRO SCAN	⊞	CH SEARCH	COUNTER MEMO					
⊞ ; LOCK	RESET	MEMO S. ; LOCK	⊞ ; CH MEMO	⊞	COUNTER RESET				COUNTER RESET	
▲ ; FAV	STROB ; +		▲ ; EJECT		EJECT		EJECT		EJECT	
○	○		○ ; VCR POWER		○		○		○	
AV			VCR/TV	VCR						
⏮			MUTE (TV)							
MENU	PROG ; +/-		MENU ; DISPLAY		MENU		MENU		MENU	
EXIT	GO TO ; TIME SEAR.		SKIP;SKIP SEARCH							
▲	+		▲	VAR. SLOW ▲	SPEED +					
◀	⊞		◀	◀ INDEX	SEARCH ◀◀					
OK			SEL;P/C;CH/PRG. ; -	→ INDEX						
▶	⊞		▶	→ INDEX	SEARCH ▶▶					
▼	-		▼	VAR. SLOW ▼	SPEED -					
⌘ ; SETUP	⊞		M ; MEMO COUNT.							
♪ ; TITLE	G		SP/LP;REC.;SPEED							
⊞	CHECK PROG		■				AZZER.			
GUIDE	NEXT		CLOCK	CLOCK			SVELGIA			
○	TIMER	○ ; C	○ ; MENU						QUICK TIMER	
⊞	3P		TIMER SET							
RED ; ●		● REC	OTR ; OTR ●	● ; A ●		● REC	X 1/5	● REC	TIMER REC ON/OFF	● REC
GREEN ; ►	►		⊞ ; ●		►		X 1/10		TIMER REC CLEAR	
YELLOW ; ◀	REVER ; ◀		◀				X2			
BLUE ; ►	SLOW ; ►		► ; SLOW	FRAME ADVAN. ; ►	SLOW		►		►	
⊞			□ ; EXIT/STATUS		INDEX				TIMER ON SCREEN	
↺	P/C		SEL;P/C;CH/PRG. ; -	◀	P/C		P/C		P/C	
VOL -	-		◀	◀ (TV)	VOL -		VOL -		-	
VOL +	+		▶	▶ (TV)	VOL +		VOL +		+	
CH V ; ◀◀	▼		- ; CH ▼		PROGR -		PROGR -		PROGR -	
CH ▲ ; ►►	▲		+ ; CH ▲		PROGR +		PROGR +		PROGR +	
⊞ ; SAT	-/- ; MR	11	-/- ; +		-/-		-/-		-/-	
CLEAR ; X			X;RES.;CLEAR;CAN.							
◀◀ ; ●	◀◀(REW)	12	◀◀	⊞	◀◀(REW)		◀◀(REW)		◀◀(REW)	
▶ ; i	▶(PLAY)	13	▶ ; PLAY	3▶ ; N▶ ; X 2 PLAY	▶(PLAY)		▶(PLAY)		▶(PLAY)	
▶▶ ; ?	▶▶(F.FWD)	14	▶▶	⊞	▶▶(F.FWD)		▶▶(F.FWD)		▶▶(F.FWD)	
■ ; ⏸	■(STOP)	15	■ ; STOP ; ■		■(STOP)		■(STOP)		■(STOP)	
■ ; ⏸	■(PAUSE)	16	■ ; ► ; F.ADV	■	■(PAUSE)		■(PAUSE)		■(PAUSE)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 121 Функция	Доп. функция	Код 122 Функция	Доп. функция	Код 123 Функция	Доп. функция	Код 124 Функция	Доп. функция	Код 125 Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	ENCORE ; VCR								TRACKING ▲	DVD
AUDIO ; NICAM	AUDIO	AUDIO MONITOR							AUDIO OUT	1 U
VIDEO ; SYS	VIDEO						SP/LP		VCR	2 U
■ ; ZOOM	INDEX WRITE NEXT						EJECT		VIDEO WIP. ; S.PIC.	3 U
▼ ; TV									TRACKING ▼	4 U
■ ; ⬅							MEMO REPEAT		OSP;CONF-M;CALL	MEMORY ; ZERO B.
■ ; LOCK	COUNTER RESET	K					➡⬅ ; RESET		C-LOCK ; ⬅	5 U
▲ ; FAV	COUNT. ZERO STOP						▲		▲ ; EJECT	6 U
○	POWER		POWER		POWER		POWER		OPERATE	
AV	INPUT	INPUT					VCR		TV/AV; INPUT;SP/LP	INPUT ; SIMUL
⏮	EJECT								MUTE	
MENU	MENU				GG		CHECK ; PROG		OSP ; MENU	SEARCH
EXIT	-								CANCEL	G ; REV. SEARCH
▲	+						▲		▲	
⬅	SHUTTLE ⬅ ; ⬅	SHUTTLE ⬅ ; ⬅					⬅		⬅	-
OK	SELECT ; OK PROG	ENTER					OK ; ■		SET	STORE ; SET
➡	SHUTTLE ➡ ; ➡	SHUTTLE ➡ ; ➡							➡	+
▼	-						▼		▼	
⌘ ; SETUP	Q.V.	E							PROG ; MENU	SEARCH MODE
⌘ ; TITLE	SP/LP	F							SHUT ON/OFF	SKIP SEARCH
■	DAILY/WEEKLY	G	13				VPS		TIME ; ⌚	LCD ON/OFF
GUIDE	G-CODE	H	14				MARK		CLOCK	QUICK-FIND
○	TIME SEARCH	I	15						TIMER ON/OFF	TIME REC
■	TIMER COUNTER	J	16				CL ; PROG		OSP;CONFIR.;CALL	ADD/ERASE
RED ; ●		● ; REC		● REC		● REC	REPEAT ; TRACK	● REC	G-CODE/T. ; PROG	● REC
GREEN ; ■	➡ ; ■	OFF-T ; OTR					F. ADV.		■ ; F.ADV	SP/LP;TAPE SPEED
YELLOW ; ◀		INDEX - ; SLOW -					REW PLAY		x2	RENTAL REWIND
BLUE ; ■	SLOW ■ ; CANCEL	INDEX + ; SLOW +	■				■		■ ; SLOW	
■	DATA ON SCREEN						REMAIN		DISPLAY ; M. OSD	MODE OSD
⏮	P/C	JOG ◀ ; ▶					⏮		REPEAT ; ⏮	
VOL -	VOL - ; CANCEL	-	SLOW ▼				SLOW -		SLOW - ; DPSS ➡	
VOL +	VOL +	+	SLOW ▲				SLOW +		SLOW + ; DPSS ▶	
CH V ; ■	P -	ADJ ➡			CH -		P - ; -		CHANNEL -	
CH A ; ■	P +	ADJ ▶			CH +		P + ; +		CHANNEL +	
⌘ ; SAT	-/- ; 10-99		11				-/-		-/-	+10
CLEAR ; X			12				-/-		CLEAR ; C. RESET	100
◀ ; ●	◀ ; REW	SHUTTLE ◀	◀ ; REW		◀ ; REW		◀ ; REW		◀ ; REW	1 U
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	2 U
▶▶ ; ?	▶▶ ; F.FWD	SHUTTLE ▶▶	▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; F.FWD	3 U
■ ; ⌘	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; ⌘	■ ; PAUSE		■ ; PAUSE		■ ; PAUSE		■ ; PAUSE		■ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 126 Функция	Доп. функция	Код 127 Функция	Доп. функция	Код 128 Функция	Доп. функция	Код 129 Функция	Доп. функция	Код 130 Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TRACKING ▲	DVD	FINE TRACK. ▲		SHIFT		START OTR; OTR ▲			
AUDIO ; NICAM	AUDIO OUT	1 U	AUDIO ; OUTPUT		ADD		SHIFT			
VIDEO ; SYS	VCR	2 U	SYSTEM		MARK		MONITOR ; MO/SW			
■ ; ZOOM	VIDEO WIP. ; S.PIC.	3 U	INDEX		MEMORY		MFT ; 2nd			
▼ ; TV	TRACKING ▼	4 U	FINE TRACK. ▼		TAPE SPEED		LENG. OTR ; OTR ▼			
■ ; ⬅	OSP;CONF-M;CALL	MEMORY ; ZERO B.	MEMORY	PRESET	CH SEAR.;CLK/CNT	CH PRES. ; ERASE	SEARCH	PRESET ; CH.SET		
■ ; LOCK	C-LOCK ; ⬅	5 U	SHIFT	MARK	CLK.CNT.; A.PROG		SKIP SEARCH			
▲ ; FAV	▲ ; EJECT	6 U	EJECT		EJECT		▲ ; EJECT			
○	OPERATE		○ ; POWER		POWER ; CЕТЬ		POWER		POWER	
AV	TV/AV; INPUT;SP/LP	INPUT ; SIMUL	TV/VCR	INPUT	INPUT SELECT	VCR ; VCR/TV	VCR/TV	INPUT SELECT		
⏮	MUTE									
MENU	OSP ; MENU	SEARCH	MENU ; PROG.	PROG.	MENU ; PROGRAM		PROG			
EXIT	CANCEL	G ; REV. SEARCH	ERASE	ERASE	D. TRK					
▲	▲		▲		15; SLOW ▲		SLOW +			
⬅	➡	-	➡	➡ ; SOFTEN	SHUTTLE ◀		V-LOCK/MFT - ; -			
OK	SET	STORE ; SET	ENTER	OK	BAND SEL		BAND SELECT			
➡	➡	+	➡	▶ ; SHARPEN	SHUTTLE ▶		V-LOCK/MFT + ; +			
▼	▼		▼		16; SLOW ▼		SLOW -			
⌘ ; SETUP	PROG ; MENU	SEARCH MODE	PICTURE ; IPC		MONITOR ; TV/CATV		CLOCK ; AUTO TRK.			
⌘ ; TITLE	SHUT ON/OFF	SKIP SEARCH	A.DUB		DUB ; A.DUB		MEMORY			
■	TIME ; ⌚	LCD ON/OFF	BAND		AFT	START OTR	CLOCK COUNT			
GUIDE	CLOCK	QUICK-FIND	AFT		ATR	OTR START	VPS			
○	TIMER ON/OFF	TIME REC	ShowView ; TIMER	CLOCK COUNTER	TIMER ; LENGTH	LENGHT OTR	TIMER			
■	OSP;CONFIR.;CALL	ADD/ERASE	Q-PRO		Q-PRO		CLOCK ; CLEAR			
RED ; ●	G-CODE/T. ; PROG	● REC	SEARCH	● REC ; REC/OTR	11 ; SKIP ENCORE	● REC ; 3АП	D. TRK	● REC	● REC	
GREEN ; ■	■ ; F.ADV	SP/LP;TAPE SPEED	D.TRK ; A.TRK		12	2nd; ■ PCK; F.ADV	Q-PRO			
YELLOW ; ◀	x2	RENTAL REWIND	SLOW ▼		13		MARK			
BLUE ; ■	■ ; SLOW		SLOW ▲	■ ; SLOW	14	SLOW ■	SLOW ; ■			
■	DISPLAY ; M. OSD	MODE OSD	DISPLAY		DISPLAY	INDEX	DISPLAY			
⏮	REPEAT ; ⏮		⏮ ; REPEAT		P/C ; CH 100		INDEX			
VOL -	SLOW - ; DPSS ◀		VOL ▼	SHUTTLE <<	TRACK ▼		TRK ▼			
VOL +	SLOW + ; DPSS ▶		VOL ▲	SHUTTLE >>	TRACK ▲		TRK ▲			
CH V ; ■	CHANNEL -		CH ▼ ; TRK ▼	-	P.; CH ▼ ; КАНАЛ ▼		CHANNEL ▼		P -	
CH A ; ■	CHANNEL +		CH ▲ ; TRK ▲	+	P.; CH ▲ ; КАНАЛ ▲		CHANNEL ▲		P +	
⌘ ; SAT	-/-	+10	SPEED ; SP/LP		-/- ; SYSTEM SEL.		TAPE SPEED			
CLEAR ; X	CLEAR ; C. RESET	100	CLEAR ; RESET		CLEAR RESET	ERASE	ERASE			
◀ ; ●	◀ ; REW	1 U	◀ ; REW ; ◀		◀ ; ПН ; REW		◀ ; REW		◀ (REW)	
▶ ; i	▶ ; PLAY	2 U	▶ ; PLAY;x2 ; ▲		▶ ; БОЦИ ; PLAY		▶ ; PLAY;x2		▶ (PLAY)	
▶▶ ; ?	▶▶ ; F.FWD	3 U	▶▶ ; F.FWD ; ▶		▶▶ ; ПБ ; F.F		▶▶ ; FF		▶▶ (F.FWD)	
■ ; ⌘	■ ; STOP		■ ; STOP ; ■ / ▲ ; ▼		■ ; STOP ; CТОП		■ ; STOP		■ (STOP)	
■ ; ⌘	■ ; PAUSE		■ ; PAUSE ; P/S ; ■		■ ; P/S ; ПАУЗА		■ / ■ ; P/S F.ADV		■ (PAUSE)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 131		Код 132		Код 133		Код 134		Код 135	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			OUTPUT SELECT				SLOW +		CURSOR ►	
AUDIO ; NICAM			AUDIO						3S	
VIDEO ; SYS			VHS ; VCR		SYSTEM ; ●		MEM PS		AUX	
■ ; ZOOM			JOE		INDEX					
▼ ; TV			TV/VCR		MON TV		SLOW - ; STILL ADV		CURSOR →	
□ ; ⬇			AUTO	PRESET	MEMORY	PRESET	SKIP SEARCH			
■ ; LOCK			RESET	CHILD LOCK	ATR ; ■	RESET	RESET			
▲ ; FAV			▲ ; EJECT		▲ ; EJECT		EJECT		EJECT	
○	POWER		○ ; POWER		○ ; POWER		POWER ; OPERATE		POWER	
AV			TV/AV ; AV		TV VTR		VCR		TV/VCR	
⏻			ez POWER OFF							
MENU			MENU ; i ; SETUP	AUTO TRK	MENU ; OK		PROG		MENU	
EXIT			ERASE							
▲			▲ ; +		▲				START +	
◀			◀		◀				END -	
OK			OK ; CLK/CNT		OK	OK			OK ; CANC	
▶			▶		▶				END +	
▼			▼ ; -		▼				START -	
✳ ; SETUP			SHOW VIEW ; *	ez REPEAT	VPS					
♪ ; TITLE			KARAOKE	REPEAT AUTO	VPT					
■			VISS;INDEX;SEAR.	START ; Q. DEBUT	PROG		SR		PROG	
GUIDE			SKIP/MEMO	LENGTH ; Q.DUREE						
○			TIMER	TIMER	CLOCK		TIMER	TIMER REC	TIMER	
□			CLOCK/COUNTER	CLOCK	0000		REMAIN			
RED ; ●		● REC	MARK	● ; REC/OTR	RED	● REC		● REC		● REC ; OTR
GREEN ; ■			■ ; F/ADV	S. REC	GREEN				SPEED	
YELLOW ; ◀			TRK ▼ ; SELECT ▼	REC END SEARCH	YELLOW		INPUT		HI-REW	
BLUE ; ▶			TRK ▲ ; SELECT ▲	OTPB	BLUE ; CLOCK	▶ ; SLOW	▶		SLOW ; ▶	
■			ENTER ; DISPLAY		DISPLAY		CH CALL			
□			ZERO 0						P/C	
VOL -			SLOW -	TRACKING ▼	SLOW -		VOL -		VOL -	
VOL +			SLOW +	TRACKING ▲	SLOW +		VOL +		VOL +	
CH V ; ■	CH ▼		PR ▼	■	P -		P -		PR/TRK -	
CH A ; ■	CH ▲		PR ▲	■	P +		P +		PR/TRK +	
+			SP/LP ; LP ; SPEED	RALENTI	SP/LP				SLOW -;SHUTTLE -	
CLEAR ; X			CLEAR	CM SKIP ; AD-SKIP	CL	CL			SLOW +;SHUTTLE+	
◀ ; ●	◀ (REW)		◀ ; REW	◀	◀	●	◀ (REW)		◀ (REW)	
▶ ; i	▶ (PLAY)		▶ ; PLAY		▶		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)	
▶▶ ; ?	▶▶ (F.FWD)		▶▶ ; F.FWD	▶▶	▶▶	■	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)	
■ ; ■	■ (STOP)		■ ; STOP		■ ; STOP	■	■ (STOP)		■ (STOP)	
■ ; ■	■ (PAUSE)		■ ; PAUSE/STILL		■	■	■ ; PAUSE/STILL		■ (PAUSE)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 136		Код 137		Код 138		Код 139		Код 140	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TV LINE		INDEX +				INDEX SEARCH			
AUDIO ; NICAM	A.SEL;MEMO;TV LI.		A.SEL				A. MONITOR			
VIDEO ; SYS	PAL SECAM		AUX				INDEX MARK			
■ ; ZOOM	VPS		INDEX -				INDEX ERASE			
▼ ; TV	TV/CATV						CH			
□ ; ⬇	AUTO SEARCH	PRESET					COUNTER MEMORY			
■ ; LOCK	COUNT RESET		CNT RESET				COUNTER RESET			
▲ ; FAV	EJECT		EJECT				▲ ; EJECT			
○	POWER ; M/A		POWER		POWER		POWER		POWER	
AV	TV/VCR ; VCR		TV/VCR				INPUT			
⏻	AUDIO MUTE									
MENU	MENU		MENU	MENU			MENU ; OSD MENU		MENU	
EXIT	COUNT 0 STOP		0 STOP							
▲	SHUTTLE +;A.MUTE		+ ; FIN +				▲	○		
◀	◀ ; -		◀				◀	○		
OK	ENTER	OK ; OSD SET					OK			
▶	▶ ; +		▶				▶	○		
▼	SHUTTLE-;M.SEAR.		- ; FIN -				▼	○		
✳ ; SETUP	SHOW VIEW;ERASE						KARAOKE			
♪ ; TITLE	REAL PGM						ONE TOUCH PLAYB			
■	AFT						AUTO TUN PRESET			
GUIDE	PROG ; PGM SET		PROG				CLOCK PRESET			
○	TIMER ; T.REC	CLOCK SET	TIMER		TIMER ; PROG		COUNTER/CLOCK	T-REC		
□	MARK MARQ.						SUPER CLEAR			
RED ; ●	REPEAT ; SYS.SEL.	REC	SHUTTLE/SLOW -	REC/OTR		● REC	KAR. SEARCH ◀	● ; REC/OTR		● REC
GREEN ; ■	MFT RETRACKING	OTR	SHUTTLE/SLOW +				KAR. SEARCH ▶	OTR		
YELLOW ; ◀	INDEX SEARCH		RETRK.				◀ SEARCH/IND.			
BLUE ; ▶	▶ ; SLOW		▶ ; SLOW		▶		▶ SEARCH/IND.			
■	DISPLAY ON/OFF		SHOW VIEW ; 2S				COUNTER DISPLAY			
□	ENTER;OS. RECALL		P/C				A-TR			
VOL -	VOL -	VERT. HOLD-	VOL -				TRACKING -			
VOL +	VOL +	VERT. HOLD+	VOL +				TRACKING +			
CH V ; ■	PR/TRK -	INDEX - ; ■	CH.TRK ▼	◀ ; DEBUT -	P -		CHANNEL ▼		P -	
CH A ; ■	PR/TRK +	INDEX + ; ■	CH.TRK ▲	▶ ; DEBUT +	P +		CHANNEL ▲		P +	
+	SPEED ; REALIGN		SPEED				TAPE SPEED			
CLEAR ; X	PGM CLEAR						CANCEL ; CLEAR			
◀ ; ●	◀ ; REW		◀ ; REW		◀ (REW)		◀ ; REW		◀ (REW)	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ (PLAY)		▶ ; PLAY		▶ (PLAY)	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FF		▶▶ ; FF		▶▶ (F.FWD)		▶▶ ; FF		▶▶ (F.FWD)	
■ ; ■	■ ; STOP		■ ; STOP		■ (STOP)		■ ; STOP		■ (STOP)	
■ ; ■	■ ; P/S		■ ; P/S		■ (PAUSE)		■ ; PAUSE/STILL		■ (PAUSE)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 141		Код 142		Код 143		Код 144		Код 145	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			⏏		▲					
AUDIO ; NICAM			I-HQ		I/II ; SPIEP		AUDIO MONITOR			
VIDEO ; SYS			VPT		INDEX Plus +		COUNTER/REMAIN			
⏏ ; ZOOM	X2		ANZ. WAHL.		TRACKING +		WIDE ; ■■			
▼ ; TV			⏏		▼					
⏏ ; ⏏			AUTO SPUR		C.MEMORY/ADD		SMART SEARCH		⏏ M	
⏏ ; LOCK	RESET		ZAHL. NULL		AUTO TRACK.		COUNTER RESET			
▲ ; FAV			EJECT		TRACKING -					
⏏	POWER		POWER		⏏ ; POWER		ON/STANDBY	ON/STANDBY	POWER	
AV	VCR		VCR		TV/VCR		TV/VIDEO	INPUT SELECT	VCR	
⏏	OFF				AUDIO ; ⏏		EJECT			
MENU	PROG		MENU		MENU ; PROG.		MENU			
EXIT							COMMERCIAL PASS			
▲			P +		▲	▲	▲			
◀			VOL -		◀	◀	◀			
OK	SELECT		OK		OK ; SELECT ; OSD	OSD ; ENTER	OK	ENTER		
▶			VOL +		▶	▶	▶			
▼			P -		▼	▼	▼			
⌘ ; SETUP	ON		LOSCH.				□ ; SYNCHRO PLAY			
⌘ ; TITLE			FOLGE FUNK		TITLE		SET			
⏏	SET	10-26	TV TEXT		INFO		⏏			
GUIDE	A. DIR.	11-27	PROG		PROG		SP/LP; TAPE SPEED			
⏏	CLOCK	12-28	TIMER		⏏		TIMER	QUICK TIMER	TIMER	
⏏	CLOCK SET	13-29	TIMER LISTE		⏏ ?		SHOW VIEW			
RED ; ●	REPEAT	● REC	RED	● REC	⏏	● REC	INDEX SEARCH; ⏏	● REC		● REC
GREEN ; ⏏	▶	14-30	GREEN	TONW.	⏏		INDEX SEARCH; ▶			
YELLOW ; ◀	◀	15-31	YELLOW	VERT.	⏏	DATE -	x2			
BLUE ; ▶	▶	16-32	BLUE	▶	⏏	DATE +	SLOW ; ▶			
⏏	COUNTER				⏏		DISPLAY			
⏏	⏏		JOG SHUTTLE		⏏		REPLAY			
VOL -	▼ ; ◀		VOL -		⏏ ; ▶	START DEBUT -	VOL -			
VOL +	▲ ; ▶		VOL +		⏏ ; ▶	START DEBUT +	VOL +			
CH V ; ⏏	P -		P -	⏏	PROG - ; ▼	STOP FIN -	PROG -		<<	
CH A ; ▶	P +		P +	⏏	PROG + ; ▲	STOP FIN +	PROG +		>>	
⏏ ; SAT	-/-		SP/LP		30 SEC ▶		-/-			
CLEAR ; X	CANCEL				X ; 0000 ; CANCEL		CLEAR			
◀ ; ⏏	◀ (REW)		◀ (REW)		◀ ; ▶ ; REW		◀ ; ▶		◀ (REW)	
▶ ; i	▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ ; ▲ ; PLAY		▶ ; OK		▶ (PLAY)	
▶▶ ; ?	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ ; ▶ ; F.FWD		▶▶ ; ▶		▶▶ (F.FWD)	
■ ; ⏏	■ (STOP)	■	■ (STOP)		■ ; ▼ ; STOP		STOP ; ▼		■ (STOP)	
■ ; ⏏	■ (PAUSE)		■ (PAUSE)		■ ; PAUSE		■ ; ▲		■ (PAUSE)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 146		Код 147		Код 148		Код 149		Код 150	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			SP/LP		SP/LP					
AUDIO ; NICAM			CONTR AUDIO		CONTR AUDIO		⏏			
VIDEO ; SYS			VTR CANC		VTR CANC		⏏			
⏏ ; ZOOM			SWAP EXCH.		SWAP EXCH.					
▼ ; TV			VPS VTV		VPS VTV					
⏏ ; ⏏	⏏ M		MEMO COMPT.	MEMO COMPT.	MEMO COMPT.	MEMO COMPT.				
⏏ ; LOCK			0000 COMPT.		0000 COMPT.					
▲ ; FAV	EJECT		EJECT ; ▲		EJECT		EJECT		EJECT	
⏏	POWER		POWER ; ⏏		POWER		POWER		POWER	
AV	VCR		TV/VCR		TV/VIDEO		VT			
⏏										
MENU			VHS PROG		VHS PROG		PROG		PROG	
EXIT			GO-TO A.DIR		GO-TO A.DIR					
▲			IMAGE +		IMAGE +					
◀			SELECT -		SELECT -					
OK			SELECT		SELECT					
▶			SELECT +		SELECT +					
▼			IMAGE -		IMAGE -					
⌘ ; SETUP			ON SCREEN		ON SCREEN					
⌘ ; TITLE			DAILY ROT.		DISPLAY ERASE					
⏏			MODE DIGIT.		MODE DIGIT.		⏏			
GUIDE			RECH		RECH					
⏏	TIMER		TIMER		TIMER				TIMER	
⏏			ADAPT IMAGE		ADAPT IMAGE					
RED ; ●		● REC	MARQ ; PRG MARK	● REC	MARQ ; PRG MARK	● REC	RED ; ⏏	● REC		● REC
GREEN ; ⏏			SEARCH RECH.		SEARCH RECH.		GREEN ; ⏏	● ; (>)		
YELLOW ; ◀			INDEX ⏏		INDEX ⏏		YELLOW ; P			
BLUE ; ▶			INDEX ▶		INDEX ▶		BLUE ; VT		▶	
⏏			DISPLAY		DISPLAY					
⏏			P/C ; SOMMA.		P/C ; SOMMA.				P/C	
VOL -	<<		RECH ⏏		RECH ⏏				VOL -	
VOL +	>>		RECH ▶		RECH ▶				VOL +	
CH V ; ⏏	P -		P -		P -		P -		P -	
CH A ; ▶	P +		P +		P +		P +		P +	
⏏ ; SAT			-/- ; INDEX		-/- ; INDEX				-/-	
CLEAR ; X			DISPLAY ERASE		DAILY ROT.					
◀ ; ⏏	◀ (REW)		◀ (REW)		◀ (REW)		◀ (REW)		◀ (REW)	
▶ ; i	▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)	
▶▶ ; ?	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)	
■ ; ⏏	■ (STOP)		■ (STOP)		■ (STOP)		■ (STOP)		■ (STOP)	
■ ; ⏏	■ (PAUSE)		■ (PAUSE)		■ (PAUSE)		■ (PAUSE)		■ (PAUSE)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 151		Код 152		Код 153		Код 154		Код 155	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ : DVD			—		AUDIO DUB	PROGR + (TV)	TRACKING ▲		VCR	
AUDIO ; NICAM			—		AUDIO MONITOR		SHOWVIEW ON		AUDIO MONITOR	INSERT AUDIO
VIDEO ; SYS			—		INSERT VIDEO	VIDEO 1	VIDEO+;SHOW, OFF		VIDEO+	INSERT VIDEO
⏏ : ZOOM			—		JOG SHUT		WIDE		SEARCH SELECT	1
▼ : TV			—		TV/VIDEO	PROGR - (TV)	TRACKING ▼		□	
⏏ : ⏏			—		FUNC MEMO		SEARCH SELECT	K.PROG	DATA CODE	CHOIX SYST
⏏ : LOCK			—		COUNTER RESET		AUTO TRACKING		COUNTER RESET	HI-SPEED REW.;<<<
▲ : FAV	EJECT		EJECT		EJECT		EJECT		EJECT	X2
⏏	POWER		POWER		ON/STANDBY	⏏ (TV)	ON/STANDBY		POWER	⏏ (TV)
AV			VCR		INPUT SELECT		TV/VIDEO	TV/VIDEO	INPUT SELECT	TV/VTR
⏏							5 ENVOI		MUTE	
MENU	PROG		M		MENU	TAPE SPEED	MENU		MENU	
EXIT			—		EXECUTE		KEY/S.D.		JOG SHUT	
▲			—		CURSOR ▲	FRAME ►	CURSOR ▲		MENU ▲	
◀			-		CURSOR →	SHUT. EDIT →	CURSOR →		MENU →	SHUT. EDIT →
OK					ENTER		ENTER		EXECUTE	
▶			+		CURSOR ►	SHUT. EDIT ►	CURSOR ►		MENU ►	SHUT. EDIT ►
▼					CURSOR ▼	FRAME →	CURSOR ▼		MENU ▼	
⌘ : SETUP			A		CHOIX SYST		G-CODE ; SHOWV.		REC MODE	
⌘ : TITLE			B		AUTO TRACKING		DATA CODE		FUNC MEMO	
⏏			PROG		INDEX	I	INDEX	TIMER SET	INDEX	INDEX ERASE
GUIDE			C		INDEX MARK	EFFECT	TAPE SPEED	TIMER CHECK	INDEX MARK	I
⏏	TIMER		TIMER		TIMER ON SCREEN	TIMER REC ON/OFF	TIMER ON SCREEN	CLOCK SET	TIMER	X1/5
⏏			D		CLOCK/COUNTER	QUICK TIMER	CLOCK/COUNTER	TIMER CLEAR	CLOCK/COUNTER	X1/10
RED ; ●		● REC	E	● REC	INDEX ERASE	● REC	SLOW -	● REC	TIMER CHECK	● REC
GREEN ; ⏏			F		FRAME ; ⏏		SLOW +	ONCE	TIMER CLEAR	
YELLOW ; ◀					HI-SPEED REW.;<<<	SLOW -	PRINT	DAILY	TIMER ON SCREEN	SLOW -
BLUE ; ▶	▶		▶		▶ ; SLOW ; 1/5	SLOW +	▶ ; SLOW ; 1/5	WEEKLY	▶	SLOW +
⏏			X2		DISPLAY		DISPLAY	SCORE	DATA SCREEN	
⏏	P/C		P/C		REPLAY		REPLAY		REPLAY	
VOL -	VOL -		TRACK -		VOL -	TRACKING ▼	VOL -	b	VOL -	FRAME →
VOL +	VOL +		TRACK +		VOL +	TRACKING ▲	VOL +	#	VOL +	FRAME ►
CH V ; ⏏	P -		P -		PROGR -	AMS ⏏ ; INDEX ⏏	PROGR -	FRAME →	PROGR -	PROGR - (TV)
CH A ; ⏏	P +		P +		PROGR +	AMS ⏏ ; INDEX ⏏	PROGR +	FRAME ►	PROGR +	PROGR + (TV)
⏏ ; SAT	-/-		-/-		-/-	X2	-/-		-/-	1/2 ⏏ ⏏
CLEAR ; X					1		SKIP		GO-TO ZERO	⏏ ⏏
◀ ; ●	◀ (REW)		◀ (REW)		◀ (REW)	SEARCH <<	◀ (REW)		◀ (REW)	SEARCH <<
▶ ; i	▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)	SYNCHRO PLAY	▶ (PLAY)		▶ (PLAY)	
▶▶ ; ?	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)	SEARCH >>	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)	SEARCH >>
■ ; ⏏	■ (STOP)		■ (STOP)		■ (STOP)		■ (STOP)		■ (STOP)	
⏏ ; ⏏	⏏ (PAUSE)		⏏ (PAUSE)		⏏ (PAUSE)		⏏ (PAUSE)		⏏ (PAUSE)	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 156		Код 157		Код 158		Код 159		Код 160	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ : DVD	FRAME ►		DATA CODE		FRAME ►		▶		PLAY MODE	
AUDIO ; NICAM	AUDIO MONITOR		AUDIO MONITOR	INSERT AUDIO	AUDIO MONITOR				VCR	
VIDEO ; SYS			VIDEO+	INSERT VIDEO	PRINT				VCR	
⏏ : ZOOM			CLOCK/COUNTER						OPEN-CLOSE	
▼ : TV	FRAME →		TV/VTR	□	FRAME →		→			
⏏ : ⏏	PRINT		SEARCH SELECT	FUNC MEMO	INDEX				AUTO	
⏏ : LOCK			COUNTER RESET	COUNTER MEMO	INDEX				SCAN ; ERASE/0000	
▲ : FAV	EJECT		EJECT		EJECT				OPEN/CLOSE	
⏏	POWER		POWER		POWER		POWER		⏏ ; POWER	
AV	VCR		VCR	INPUT SELECT	VCR				AV	
⏏			MUTE						⏏	
MENU	MENU		MENU	⏏ (TV)	MENU				MENU	
EXIT					SYNC EDIT				EXIT	
▲	MENU ▲		MENU ▲	SHUT. EDIT ►	MENU ▲				▲	
◀	MENU ◀		MENU ◀	FRAME ◀	MENU ◀				◀ ; ZOOM -	
OK	EXECUTE		EXECUTE		EXECUTE				OK	
▶	MENU ►		MENU ►	FRAME ►	MENU ►				▶ ; ZOOM +	
▼	MENU ▼		MENU ▼	SHUT. EDIT ◀	MENU ▼				▼	
⌘ : SETUP	REC MODE		REC MODE	1	REC MODE				AUTO TRACK	
⌘ : TITLE	INDEX		CHOIX SYST	X2					E ; STATUS ; EXIT	
⏏	TIMER ON SCREEN		TIMER ON SCREEN	I	TIMER ON SCREEN		1/5		⏏	
GUIDE	TIMER CHECK		TIMER CHECK	X1/5	TIMER CHECK		1/10		⏏	
⏏	TIMER		TIMER	GO-TO ZERO	TIMER		X2		⏏	
⏏	TIMER CLEAR		TIMER CLEAR	X1/10	TIMER CLEAR				⏏	
RED ; ●		● REC	SLOW -	● REC	SLOW -	● REC	◀X1	● REC	RED ; A ; MENU	● REC
GREEN ; ⏏			SLOW +	INDEX	SLOW +		X1▶		GREEN ; B ; CH.SET.	
YELLOW ; ◀			HI-SPEED REW.;<<<	INDEX MARK			◀		YELLOW ; C ; PROG	
BLUE ; ▶	▶		▶	INDEX ERASE	▶		▶		BLUE ; D ; MEM.	
⏏	DATA SCREEN		DATA SCREEN		DATA SCREEN				INDEX MARK	
⏏	JOG SHUT		JOG SHUT		JOG SHUT		P/C		RETURN	
VOL -	VOL -	SLOW -	VOL -	SEARCH <<	VOL -	SLOW TRACK -			↖	
VOL +	VOL +	SLOW +	VOL +	SEARCH >>	VOL +	SLOW TRACK +			↗	
CH V ; ⏏	PROGR -	⏏	PROGR -	PROGR - (TV)	PROGR -	⏏	P -		PR/TRACK -	
CH A ; ⏏	PROGR +	⏏	PROGR +	PROGR + (TV)	PROGR +	⏏	P +		PR/TRACK +	
⏏ ; SAT	-/-		-/-		-/-	-/-	-/-		SP/LP	
CLEAR ; X			REPLAY		P/C					
◀ ; ●	◀ (REW)		◀ (REW)	1/2 ⏏ ⏏	◀ (REW)		◀ (REW)		◀ ; REW.	
▶ ; i	▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)	
▶▶ ; ?	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)	⏏ ⏏	▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ ; FWD.	
■ ; ⏏	■ (STOP)		■ (STOP)		■ (STOP)		■ (STOP)		■ ; STOP	
⏏ ; ⏏	⏏ (PAUSE)		⏏ (PAUSE)		⏏ (PAUSE)		⏏ (PAUSE)		⏏ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/-	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 161		Код 162		Код 163		Код 164		Код 165	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TRK +						SLOW +			
AUDIO ; NICAM							AUDIO			
VIDEO ; SYS	MONITOR						SP/LP			
⏮ ; ZOOM			↔		↔		ZOOM	SIZE		
▼ ; TV	TRK -						SLOW -			
⏭ ; ⏮	MARK						PIP	SCAN		
⏮ ; LOCK	0000						RESET	MEM.	AUTO TRACKING	
▲ ; FAV	E ; STATUS ; EXIT						▲			
⊖	⊖		POWER		POWER		⊖ ; FUNCTION		POWER	
AV	AV						TV/AV			
⏮	⏮						⏮			
MENU	MENU						PROG ; SEARCH			
EXIT	EXIT						W			
▲	▲						▲			
◀	◀		◀ ; ⏮		◀ ; ⏮		◀			
OK	OK						OK			
▶	▶		▶ ; ⏭		▶ ; ⏭		▶			
▼	▼						▼			
✳ ; SETUP							CHECK	ART		
🎵 ; TITLE							AUDIO DUB			
📺			ATS		ATS		MARK			
GUIDE							X2			
⊖							REL			
⏮							REMAIN			
RED ; ●	RED ; A ; MENU	● REC	● REC		● REC		MEMORY REPEAT	● REC		● REC
GREEN ; ⏭	GREEN ; B ; CASS.						STROBE			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; C ; PROG.						◀ REV PLAY			
BLUE ; ▶	BLUE ; D ; MEM. ;		▶		▶		SLOW			
⏮	INDEX						RECALL			
↺							TRACK		REPEAT	
VOL -	↺		◀		◀		→			
VOL +	↻		▶		▶		▶			
CH V ; ⏮	PR -		P -		P -		I◀		TRACKING ▼	
CH A ; ⏭	PR +		P +		P +		→I		TRACKING ▲	
✳ ; SAT	SP/LP		LP		LP		INS			
CLEAR ; X							CANCEL			
◀ ; ●	◀ ; REW.		◀ (REW)		◀ (REW)		◀ ; REW		◀ ; REW	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD.		▶▶ (F.FWD)		▶▶ (F.FWD)		▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; F.FWD	
■ ; ⏮	■ ; STOP		■ (STOP)		■ (STOP)		■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; ⏭	■ ; PAUSE		■ (PAUSE)		■ (PAUSE)		■ ; PAUSE ; STILL		■ ; PAUSE ; STILL	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/-						1, 2, ... 9, 0			

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 166		Код 167		Код 168		Код 169		Код 170	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					+					
AUDIO ; NICAM	AUDIO		A.SEL							
VIDEO ; SYS	MIC-DUB		PAL/SEC ; SYS.SEL							
⏮ ; ZOOM					X2					
▼ ; TV			TV/VCR		-					
⏭ ; ⏮			▶▶30		M					
⏮ ; LOCK			→0←							
▲ ; FAV	▲ ; EJECT		▲ ; EJECT							
⊖	ON/STANDBY		⊖ ; POWER		⊖		POWER		⊖	
AV	TV/VCR		AV						VTR/TV	
⏮					▲					
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT										
▲					P +				↑ ; P +	
◀			←		-				←	
OK	ENTER		OK		OK		SELECT		OK	
▶			→		+				→	
▼					P -				↓ ; P -	
✳ ; SETUP	LESSON				VISION				SELECT	
🎵 ; TITLE	KARAOKE				SOUND					
📺	A.TRK ; ATR		T.R		PROG.					
GUIDE	MARK		PROG							
⊖			⏮ ; ⏭		ON/OFF ⊖				TIMER	
⏮	INDEX		00:00				PROG LIST			
RED ; ●	ERASE	REC/OTR ; LINE REC		● REC		●		● REC		●
GREEN ; ⏭	ERASE		SP/LP ; SPEED		▶		X2 ; FAST PLAY			
YELLOW ; ◀										
BLUE ; ▶	SLOW		▶		SLOW		▶ ; SLOW		▶ ; INDEX	
⏮	DISPLAY		Q.S		i		DATA ON SCREEN		⏮	
↺	NEXT		A.D		⏮					
VOL -	TRACKING ▼		INDEX -		-		INDEX -		←	
VOL +	TRACKING ▲		INDEX +		+		INDEX +		→	
CH V ; ⏮	SELECT ▼		PR -		P -		PROG ▼		↓ ; P -	
CH A ; ⏭	SELECT ▲		PR +		P +		PROG ▲		↑ ; P +	
✳ ; SAT					~/- ; 1-		10-99			
CLEAR ; X							CANCEL		CL ; ANNUL	
◀ ; ●	◀ ; REW		◀		◀		◀ ; REW		◀	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶		▶		▶ ; PLAY		▶	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FF		▶▶		▶▶		▶▶ ; FF		▶▶	
■ ; ⏮	■ / ▲ ; STOPEJECT		■		■		■ ; STOP		■	
■ ; ⏭	■ ; PAUSE/STILL		■		■		■ ; PAUSE/STILL		■ ; ARRET IMAGE	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 171		Код 172		Код 173		Код 174		Код 175	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ : DVD			TV CH ▲		VCR		DSS		DVD / DVD SELECT	
AUDIO ; NICAM			AUDIO				AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS					VIDEO 1				INPUT SELECT	
■ : ZOOM									SHOWVIEW	
▼ ; TV			TV CH ▼		TV/VIDEO		TV/DSS		VHS ; VHS SELECT	
■ : ⏮			AS.SEARCH						I-TIMER ;	
■ : LOCK					VIDEO 2		STILL		CANCEL/RESET	
▲ ; FAV	▲		EJECT		EJECT				OUTPUT VHS/DVD	
○	○		○ VCR	○ TV	○ : POWER		POWER		○ VHS/DVD	○ TV
AV			VCR/TV		VIDEO 2				AV	
⏮							MUTE		DVD-RAM DUBBING	
MENU			MENU		MENU		MENU		MENU ; PLAY LIST	
EXIT					D.SKIP		EXIT		EXIT ; RETURN	
▲			▲				▲		▲	
◀			◀				◀		◀	
OK			OK/STATUS		ENTER		SELECT		ENTER	
▶			▶				▶		▶	
▼			▼				▼		▼	
✳ ; SETUP			SMART PICTURE						PICT. ; A ; CINEMA M.	
♪ ; TITLE									MUSIC w/PICTURE	
■							MINI GUIDE		PROG PLAY ;	
GUIDE					PROG		GUIDE		PROG/CHECK/AV	
○			TIMER		TIMER				○ : TIMER	
■							CALENDAR		TOP MENU ; DIR.	
RED ; ●		● REC		● REC / OTR		● ; REC	VIEWER PROFILE	REC	B:OFF	● REC
GREEN ; ■							MANAGER		EXT LINK ;	
YELLOW ; ■							HELP		◀ JET REW/GROUP	
BLUE ; ■			STILL/SLOW		▶		VIEWER		■ / ■ : PAUSE ;	
■			OK/STATUS				DISP/TIME		DISPLAY/VHS/DVD	
■			ALT				PREV.		SPEED ; REC MODE	
VOL -			TV VOL ▼		VOL -		VOL ▼		VOLUME -	
VOL +			TV VOL ▲		VOL +		VOL ▲		VOLUME +	
CH V ; ■	CH -		VCR CH ▼	■ ; SLOW -	P -				■ INDEX/SKIP	TRACK/V-LOCK -
CH A ; ■	CH +		VCR CH ▲	■ ; SLOW +	P +				■ INDEX/SKIP	TRACK/V-LOCK +
✳ ; SAT			SPEED		-/-				-/- ; ≥10	
CLEAR ; X			CLEAR						CANCEL/RESET	
◀ ; ●	◀		→ ; REW		◀ ; REW				◀ ; REW SEARCH	
▶ ; i	▶		▲ ; PLAY		▶ ; PLAY				▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶		▶ ; FF		▶▶ ; F.FWD				▶▶ ; FF SEARCH	
■ ; ■	■ ; ■ / ▲		▼ ; STOP		■ ; STOP				■ ; STOP	
■ ; ■	■		STILL/SLOW		■ / ■ : PAUSE				■ / ■ : PAUSE ;	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 176		Код 177		Код 178		Код 179		Код 180	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ : DVD										
AUDIO ; NICAM							3S		AUDIO SELECT	
VIDEO ; SYS			VCR		MODE					
■ : ZOOM	SPEED SP/EP		ZOOM							
▼ ; TV			ANTENNA				TV/VCR			
■ : ⏮			D. MENU ; PRESET		SCAN				COUNT MEMO	
■ : LOCK	RESET								COUNT RESET	
▲ ; FAV			OPEN-CLOSE						▲ ; EJECT	
○	POWER		ON-OFF		○		POWER		POWER	
AV	TV/VCR		INPUT				INPUT		TV/VCR	
⏮			MUTE						AUDIO MUTE	
MENU			MENU				MENU			
EXIT			CC							
▲	TRACKING ▲		▲				START +			
◀			◀				END -		-	
OK	ENTER		OK						ENTER	
▶			▶				END +		+	
▼	TRACKING ▼		▼				START -			
✳ ; SETUP	PROG.CFM								MFT	
♪ ; TITLE									MARK	
■	AUTO TRACKING								PGM SET	
GUIDE	PROGRAM		GUIDE						PGM CLEAR	
○	CLOCK/SET	TIMER REC	AGAIN				CLK/CNT		CLOCK SET	T.REC
■									INDEX	
RED ; ●		REC/OTR		● ; RECORD	■		INDEX -	REC/OTR	REPEAT	REC
GREEN ; ■			SKIP		■		INDEX +		OSD TV/CATV	
YELLOW ; ■					REPEAT		RETRK.		OSD SET	
BLUE ; ■					RANDOM		■ ; SLOW		■ ; SLOW	
■	COUNTER/CLOCK		INFO				OSD		DISPLAY ON/OFF	
■			GO BACK						OSD RECALL	
VOL -	SET ▼		VOL -		VOL ▼		◀			
VOL +	SET ▲		VOL +		VOL ▲		▶			
CH V ; ■	CHANNEL ▼		■		■		CH./TRK. ▼		CHANNEL ▼	
CH A ; ■	CHANNEL ▲		■		■		CH./TRK. ▲		CHANNEL ▲	
✳ ; SAT			■		*		SPEED		SPEED	
CLEAR ; X	CANCEL		CLEAR		#				ERASE	
◀ ; ●	◀ ; REW		◀ ; REVERSE				◀ ; REW		◀ ; REW	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY				▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; FORWARD				▶▶ ; FF		▶▶ ; FF	
■ ; ■	■ ; STOP		■ ; STOP				■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; ■	PAUSE/STILL		■ ; PAUSE		PAUSE		■ ; P/S		■ ; P&S	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 181		Код 182		Код 183		Код 184		Код 185	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM										
VIDEO ; SYS			PAL/NTSC		PAL/NTSC				MAC/PAL	
⏏ ; ZOOM										
▼ ; TV	TV/CATV		TV/VCR							
⏏ ; ⏏	COUNT MEMORY		ENCORE		ENCORE				SCAN	
⏏ ; LOCK	COUNT RESET		R.TRK		R.TRK				STORE	
▲ ; FAV	▲ ; EJECT		▲ EJECT		▲ EJECT					
⏏	POWER		⏏		⏏		POWER		POWER	
AV	TV/VCR		INPUT		TV/VCR		TV/VIDEO			
⏏	MUTE								MUTE	
MENU									BAND	
EXIT			CM SKIP							
▲										
◀	-									
OK	ENTER								SELECT	
▶	+									
▼										
⚙ ; SETUP									MODE	
🎵 ; TITLE									PL	
⏏	MFT		RF OUT SYS		RF OUT SYS				D.EMP	
GUIDE	PROGRAM SET		RF OUT CH		RF OUT CH				V/H	
⏏	CLOCK SET	T.REC								
⏏	CLOCK/COUNTER									
RED ; ●	OSD SET	REC/OTR	A.REPEAT	● REC	A.REPEAT	● REC		REC		
GREEN ; ▢	OSD RECALL									
YELLOW ; ◀										
BLUE ; ▢			SLOW		SLOW					
⏏	DISPLAY ON/OFF		DISPLAY				DISP/TIME			
↺										
VOL -	TRACKING -		VISS -		-				TUNE ▼	
VOL +	TRACKING +		VISS +		+				TUNE ▲	
CH V ; ⏏	CH. DOWN		CH/TRK -		TRK -				PR. ▼	
CH A ; ⏏	CH. UP		CH/TRK +		TRK +				PR. ▲	
⏏ ; SAT	SPEED		SPEED		SPEED					
CLEAR ; X	PROGRAM CLEAR									
◀ ; ●	◀ ; REW		◀		◀		REW			
▶ ; i	▶ / II ; PLAY		▶		▶		PLAY			
▶▶ ; ?	▶▶ ; FF		▶▶		▶▶		FF			
■ ; ⏏	■ / ▲ ; STOP/EJECT		■		■		STOP			
■ ; ⏏	▶ / II ; PAUSE/STILL		■		■		STILL			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0						1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 186		Код 187		Код 188		Код 189		Код 190	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					⏏					
AUDIO ; NICAM					AUDIO					
VIDEO ; SYS										
⏏ ; ZOOM										
▼ ; TV					⏏					
⏏ ; ⏏										
⏏ ; LOCK										
▲ ; FAV					▲					
⏏	START/STOP		START/STOP		⏏		POWER		POWER	
AV										
⏏			Z/MEMORY							
MENU					MENU					
EXIT					EXIT					
▲					▲					
◀					◀					
OK					OK					
▶					▶					
▼					▼					
⚙ ; SETUP			COUNTER		SET UP					
🎵 ; TITLE	TITLE ON/OFF		TITLE ON/OFF		TOP MENU					
⏏					CONTENT MENU					
GUIDE										
⏏	SELF TIMER		SELF TIMER							
⏏										
RED ; ●	INT.REC; TIME LAP.		INT.REC		RED				REC	
GREEN ; ▢			DATE		GREEN	■ / ▢				
YELLOW ; ◀			TIME		YELLOW					
BLUE ; ▢					BLUE					
⏏	DISPLAY; DATA SC.		DATA SCREEN		⏏					
↺					↺		REPEAT		REPEAT	
VOL -					◀					
VOL +					▶					
CH V ; ⏏	W ; ZOOM W		W		P ▼	⏏				
CH A ; ⏏	T ; ZOOM T		T		P ▲	▶▶				
⏏ ; SAT										
CLEAR ; X										
◀ ; ●	◀ ; REW		REW ; EDIT -		◀		◀ ; REW		◀ SEARCH	
▶ ; i	▶ ; PLAY		PLAY		▶		▶ ; PLAY		PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶ ; F.F		F/F ; EDIT +		▶▶		▶▶ ; F.FWD		▶▶ SEARCH	
■ ; ⏏	■ ; STOP		STOP		■		■ ; STOP		■	
■ ; ⏏	■ ; STILL		STILL		■ / ▢		■ ; STILL		■	
1, 2, ... 9, 0					1, 2, ... 9, 0					

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 191		Код 192		Код 193		Код 194		Код 195	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD							⏮			
AUDIO ; NICAM							I-II		AUDIO	
VIDEO ; SYS							VCR		SYSTEM	
⏏ ; ZOOM							SH. VIEW ; VIDEO P.			
▼ ; TV							TV/VCR			
⏏ ; ⏏			MEMORY				SEARCH			
⏏ ; LOCK			RESET				MARKER			
▲ ; FAV							▲ ; OPEN/CLOSE			
⏏	POWER		STANDBY		POWER		⏏ ; POWER		⏏ ; STANDBY	
AV	A						INPUT			
⏏									MUTE	
MENU			PROGRAM		MENU		MENU		MENU	
EXIT									STATUS/EXIT	
▲			CHANNEL ▲		▲		▲		▲	
◀			SHIFT ◀		◀		◀		◀	
OK					OK		OK		MENU	
▶			SHIFT ▶		▶		▶		▶	
▼			CHANNEL ▼		▼		▼		▼	
✳ ; SETUP			FUNC.							
🎵 ; TITLE										
⏏							⏏			
GUIDE			PRESET				⏏ ; PROGRAM			
⏏			TIMER				CLOCK			
⏏			TIME SET				⏏			
RED ; ●		● ; REC	OTR	REC		● ; REC		●		● ; REC
GREEN ; ►										
YELLOW ; ◀										
BLUE ; ►										
⏏			DISPLAY		⏏		i ; DISPLAY		SLOW	
⏏					P→P ; T/C		P→P		► ; INDEX	
VOL -			SHIFT →						VOL - ; ◀	
VOL +			SHIFT ▶						VOL + ; ▶	
CH V ; ◀			CHANNEL ▼		CH -		P -		PROG - ; P -	
CH A ; ▶			CHANNEL ▲		CH +		P +		PROG + ; P +	
✳ ; SAT	1*		SP/LP				LP			
CLEAR ; X	2*		CLEAR				CLEAR		CLEAR	
◀ ; ●	◀ ; REW		◀ ; REW		◀		◀	⏏	◀ ; REW ; →	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	⏏	▶ ; PLAY ; ▲	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FF		▶▶ ; FF		▶▶		▶▶	⏏	▶▶ ; FWD ; ▶	
■ ; ✳	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	⏏	■ ; STOP ; ▼	
■ ; ⏏	■ ; PAUSE/STILL		■ ; PAUSE/STILL		■ ; PAUSE		■ ; PAUSE	⏏	■ ; STILL	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, A/0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 196		Код 197		Код 198		Код 199		Код 201	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD									► ; ⏏ ; TIME	
AUDIO ; NICAM			AUDIO						APP	
VIDEO ; SYS									PC	
⏏ ; ZOOM									SIZE ; GUIDE	
▼ ; TV			TV/VCR						◀ ; ⏏ ; SLEEP	
⏏ ; ⏏									PIP	
⏏ ; LOCK									STILL	
▲ ; FAV			▲ ; EJECT						FOCUS	
⏏	⏏		STANDBY/ON		⏏		VIEW		⏏	
AV			INPUT				AUX		⏏ ; SOURCE	
⏏									⏏ ; MUTE	
MENU			MENU				MENU		M ; MENU	CTRL ; DVD MENU
EXIT							ESC		← ; EXIT	—
▲			▲				▲		▲	
◀			◀				◀		◀	
OK			OK				ENTER		OK	
▶			▶				▶		▶	
▼			▼				▼		▼	
✳ ; SETUP							F1		PICTURE ; REC TV	
🎵 ; TITLE			DUB				F2		SOUND	
⏏			A.TRK				F3		⏏ ; TEXT	
GUIDE			IPC						EPG	
⏏			TIMER						SLEEP	TIME
⏏			INDEX						DTV	
RED ; ●				REC				RECORD	RED ; ▶ ; DELETE	● ; ⏏ ; MTS
GREEN ; ►							▶		GREEN ; ◀ ; SKIP	
YELLOW ; ◀							◀		YELLOW ; ▶▶ ; INS.	
BLUE ; ►							▶		BLUE ; ■ ; REPLACE	
⏏			DISPLAY				VIEW		i ; INFO	
⏏									BACK	
VOL -			TRK ▼						↶	
VOL +			TRK ▲						↷	
CH V ; ◀	CH -		PROG ▼				◀		P -	
CH A ; ▶	CH +		PROG ▲				▶		P +	
✳ ; SAT			SPEED				LD		↶ ; CLEAR	
CLEAR ; X			CLR/RST						DTV ; ALPHA	
◀ ; ●	◀		◀		◀		◀		◀	
▶ ; i	▶		▶ II		▶		▶ II		▶	⏏
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	⏏
■ ; ✳	■		■		■		■		■	⏏
■ ; ⏏	■		▶ II		■		▶ II		■ ; ⏏ ; PREPG	⏏
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 202		Код 203		Код 204		Код 205		Код 206	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	■ ; □ ; TIME		DVD				▲ ; ■■			
AUDIO ; NICAM	APP		A.MEM ; A TAPE						SV	
VIDEO ; SYS	MON		V.MEM ; V TAPE		V. TAPE				T-C	
■ ; ZOOM	SIZE ; GUIDE						+			
▼ ; TV	■ ; □ ; SLEEP		TV				▼			
■ ; □	PIP		STORE				→○	MEMO		
■ ; LOCK	STILL						0000	●	000	
▲ ; FAV	FOCUS		CD				○		○	
○	○		●		●		AUX			
AV	■ ; SOURCE		AV							
■	■ ; MUTE		MUTE						■	
MENU	M ; MENU	CTRL ; DVD MENU	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	← ; EXIT		EXIT		EXIT		DIS			
▲	▲		▲						▲	
◀	◀		◀						◀	
OK	OK		GO				REST ; ENTER		OK	
▶	▶		▶						▶	
▼	▼		▼						▼	
■ ; SETUP	PICTURE ; REC TV		SETUP							
■ ; TITLE	SOUND		RADIO						■	
■	■ ; TEXT		TEXT		TURN		M			
GUIDE	EPG									
○	SLEEP	TIME							○	
■	DTV		LIST							
RED ; ●	RED ; ▶ ; DELETE	● ; ■ ; MTS	RED	RECORD	RED	RECORD	●		●	
GREEN ; ■	GREEN ; ■ ; SKIP		GREEN ; ●		GREEN		■			
YELLOW ; ■	YELLOW ; ■ ; INS		YELLOW ; ■		YELLOW					
BLUE ; ■	BLUE ; ■ ; REPLACE		BLUE		BLUE		■ ; VT			
■	i ; INFO		LIGHT		LIST		i		INFO	
■	BACK				GO TO		←→			
VOL -	■		V		<		-		V -	
VOL +	■		Λ		>		+		V +	
CH V ; ■	P -		▼		<		PROG -		P -	
CH A ; ■	P +		▲		>		PROG +		P +	
■ ; SAT	■ ; CLEAR		DTV ; SAT						SP/LP	
CLEAR ; X	DTV ; ALPHA						CM			
■ ; ■	■		■		<<		■		■	
▶ ; i	▶	■	GO		GO ; PLAY		▶		▶	
■ ; ?	■	■	■		>>		■		■	
■ ; ■	■	■	STOP		STOP		■		■	
■ ; ■	■ ; ■ ; PREPG	■					■		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 207		Код 208		Код 209		Код 210		Код 211	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	■		■							
AUDIO ; NICAM			■							
VIDEO ; SYS			■							
■ ; ZOOM	■		#							
▼ ; TV	■		■							
■ ; □	■		■		SEARCH					
■ ; LOCK	■		■							
▲ ; FAV			■						▲ EJECT	
○	●		○		ID				ON/STANDBY	
AV			■							
■			■							
MENU	MENU		■				QUICK			
EXIT	ESC		■		ESC					
▲	▲		▲		▲					
◀	◀		◀		◀					
OK	MENU		OK		SEL					
▶	▶		▶		▶					
▼	▼		▼		▼					
■ ; SETUP	FN		ENTER		SETUP					
■ ; TITLE					SEQ					
■	■		T							
GUIDE	■									
○			■							
RED ; ●	■ / ■	●	RED	●		REC	● ; REC		■ REC	
GREEN ; ■	■ / ■		GREEN						FRAME ADV.	
YELLOW ; ■			YELLOW						SLOW REVERSE	
BLUE ; ■	■		BLUE				SLOW		■ SLOW	
■	ADD		i							
■			■		BACKUP					
VOL -	■		■							
VOL +	■		■							
CH V ; ■	■		■		■					
CH A ; ■	■		■		■					
■ ; SAT	■									
CLEAR ; X			CLEAR							
■ ; ■	■		■		■		■ ; REW		■ REW	
▶ ; i	■ / ■		■		■ / ■		■ ; PLAY		■ PLAY	
■ ; ?	■		■		■		■ ; FF		■ FF	
■ ; ■	■		■		■		■ ; STOP		■ STOP	
■ ; ■	■ / ■		■		■ / ■		■ ; PAUSE STILL		■ PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0					

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 212		Код 213		Код 214		Код 215		Код 216	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM										
VIDEO ; SYS										
⏏ ; ZOOM										
▼ ; TV										
⏏ ; ⏏										
⏏ ; LOCK										
▲ ; FAV										
⏏	⏏		ON/OFF		POWER		⏏		⏏ ; POWER	
AV										
⏏										
MENU					MODE					
EXIT										
▲										
◀										
OK										
▶										
▼										
⌘ ; SETUP			FAN						⌘	
⌘ ; TITLE										
⏏			COOL							
GUIDE			SWING							
⏏	⏏		SLEEP		SET TIME					
⏏										
RED ; ●										
GREEN ; ►										
YELLOW ; ◀										
BLUE ; ►										
⏏	→■				OSC.		⏏		⌘	
⏏	⏏									
VOL -	-		LOW FAN		TEMP ▼		-		- ; ▼	
VOL +	+		HIGH FAN		TEMP ▲		+		+ ; ▲	
CH V ; ⏏	⏏				TEMP ▼		-		- ; ▼	
CH A ; ►	⏏				TEMP ▲		+		+ ; ▲	
⌘ ; SAT										
CLEAR ; X										
◀ ; ●										
▶ ; i										
▶▶ ; ?										
■ ; ⌘										
■ ; ⌘										
1, 2, ... 9, 0			18,20,22,24,26,28,30							

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 217		Код 218		Код 219		Код 220		Код 221	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			MP4							
AUDIO ; NICAM			MP3							
VIDEO ; SYS			PIC./VID. CAPTURE							
⏏ ; ZOOM			q ; ZOOM IN							
▼ ; TV										
⏏ ; ⏏										
⏏ ; LOCK			UNLOCK							
▲ ; FAV										
⏏	⏏		⏏ ; SCR. POWER		ON/OFF		ON/OFF		⏏	
AV			AV1-AV2							
⏏					ON/OFF		ON/OFF			
MENU	FAN MODE		MENU							
EXIT	COOL MODE		EXIT							
▲			▲		HIGH		HIGH			
◀			◀		LOW		LOW			
OK			OK ; PIC./VID. CAP.		DIMMER		DIMMER			
▶			▶		HIGH		HIGH			
▼			▼		LOW		LOW			
⌘ ; SETUP	ON/OFF E. SAVER		M/DETECT						⌘	
⌘ ; TITLE									⌘	
⏏	FAN MODE									
GUIDE	COOL MODE									
⏏	SLEEP									
⏏	TIMER									
RED ; ●	HIGH FAN									
GREEN ; ►	MED FAN									
YELLOW ; ◀	LOW FAN									
BLUE ; ►										
⏏					DIMMER		DIMMER		!!!	
⏏	↔ ; SWING		ROTATION		DIMMER		DIMMER			
VOL -	TEMP V		VOLUME -		LOW		LOW		III-	
VOL +	TEMP A		VOLUME +		HIGH		HIGH		III+	
CH V ; ⏏	TEMP V				LOW		LOW		III-	
CH A ; ►	TEMP A				HIGH		HIGH		III+	
⌘ ; SAT										
CLEAR ; X			DELETE							
◀ ; ●										
▶ ; i										
▶▶ ; ?										
■ ; ⌘										
■ ; ⌘										
1, 2, ... 9, 0	LOW,MED,HIGH									

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 222		Код 223		Код 224		Код 225		Код 226	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD									REC	
AUDIO ; NICAM										
VIDEO ; SYS										
■ ; ZOOM									ZOOM	
▼ ; TV							▼ 0.1			
■ ; ⬅					COUNTER MODE		➔➔➔ 0.2 0.4		PIP	
■ ; LOCK					COUNTER RESET		➔➔➔ 0.6 0.8 1.0		MARKER	
▲ ; FAV										
○	○		ON/OFF ; STANDBY		POWER		⊗		○	
AV			ANION							
⏮	⏮									
MENU	TEMP				TAPE SELECT		RED GREEN		MENU	
EXIT							■		END	
▲	HIGH						▲		▲	
◀	LOW						◀		◀	
OK	HEATER ON/OFF						LAMP		OK	
▶	HIGH						▶		▶	
▼	LOW						▼		▼	
✳ ; SETUP			HEATER				I		MEDIA	
♪ ; TITLE			SWING				—		TITLE	
■							БУКВЫ 0.05		DISC-M	
GUIDE							БУКВЫ 0.1 0.15		EPG	
○							БУКВЫ 0.2 0.3 0.4		⊗ ; REC-MENU	
■			TIMER				БУКВЫ 0.5 0.6 0.7		ASSIST	
RED ; ●					● (DECK I)	● (DECK II)	●		RED ; C-SET	●
GREEN ; ■					○ (DECK I)	○ (DECK II)	RESET		GREEN ; SV	
YELLOW ; ◀	FLAME YELLOW				◀ (DECK I)	◀ (DECK II)	БУКВЫ 0.8 0.9 1.0		YELLOW ; ZOOM	
BLUE ; ▶	FLAME BLUE						БУКВЫ 1.0 1.2 1.5		BLUE ; MARKER	
■	DISPLAY ON/OFF		TEMP				◆		INFO	
⏮							ЦИФРА 0 R-G			
VOL -	EMBER -						◆			
VOL +	EMBER +						ЦИФРА R-G			
CH V ; ⏮	FLAME BLUE						PROGRAM ◀		P -	
CH A ; ▶	FLAME YELLOW						PROGRAM ▶		P +	
✳ ; SAT							ШЭШ 0.8 0.9 1.0			
CLEAR ; X							ЦИФРА РАЗМЕР ↓			
◀ ; ●					◀ (DECK I)	◀ (DECK II)			◀	
▶ ; I					▶ (DECK I)	▶ (DECK II)	⊗		▶	
▶▶ ; ?					▶▶ (DECK I)	▶▶ (DECK II)	+		▶▶	
■ ; ⏮					■ (DECK I)	■ (DECK II)	■		■	
■ ; ⏮					■ (DECK I)	■ (DECK II)	I		■	
1, 2, ... 9, 0							ЕШ. ⊃ с. ЦИФРЫ		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 227		Код 228		Код 229		Код 230		Код 231	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					SURR. ▲					
AUDIO ; NICAM	MONO									
VIDEO ; SYS	V TAPE									
■ ; ZOOM										
▼ ; TV					SURR. ▼					
■ ; ⬅			STORE							
■ ; LOCK										
▲ ; FAV										
○	● (SHORT)	● (LONG)	●		OFF		OFF		OFF	
AV			LIGHT							
⏮	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU							
EXIT	EXIT		EXIT							
▲	▲		▲		CENTER ▲					
◀	◀		◀		SUB ▼					
OK	GO		LAMP ; GO							
▶	▶		▶		SUB ▲					
▼	▼		▼		CENTER ▼					
✳ ; SETUP			SETUP							
♪ ; TITLE										
■	MOTS									
GUIDE	TRACKING									
○										
■	LIST		LIST							
RED ; ●	RED	RECORD2	RED		●		●		●	
GREEN ; ■	GREEN ; ●		GREEN ; ●							
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ●●		YELLOW ; ●●							
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE							
■	COUNTER		LIGHT							
⏮	RANDOM									
VOL -	V		V		VOL ▼		VOL ▼		VOL ▼	
VOL +	Λ		Λ		VOL ▲		VOL ▲		VOL ▲	
CH V ; ⏮	▼		▼							
CH A ; ▶	▲		▲							
✳ ; SAT										
CLEAR ; X										
◀ ; ●	◀		◀		◀		◀		◀	
▶ ; I	GO		LAMP ; GO		▶		▶		▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
■ ; ⏮	STOP		STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; ⏮					■ ; PAUSE/STEP		■ ; PAUSE/STEP		■ ; PAUSE/STEP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0							

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 232		Код 233		Код 234		Код 235		Код 236	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CD				ZOOM OUT					
AUDIO ; NICAM	TAPE									
VIDEO ; SYS	VCR									
⏏ ; ZOOM					ZOOM					
▼ ; TV	TV				ZOOM IN					
⏏ ; ⏏	TUNER									
🔒 ; LOCK					ANGLE					
▲ ; FAV					OPEN ; MAP DIR					
⊖	⊖ HIFI		⊖ ; POWER ;				⊖		⊖ ; ON/OFF	
AV					AV OUT ; VIEW					
⏏	⏏				⏏ ; ⏏				⏏±	
MENU			MODE ; LIGHT		MENU					
EXIT					CANCEL					
▲			ON/SPEED ; TEMP		▲				☀ HIGH ; HEAT +	
◀	REAR/-		MODE ; LIGHT		→				▲- ; FLAME -	
OK	SURROUND/INST		SWING ; OSCIL		ENTER				⏏±	
▶	CENTRE/+		TIMER		▼				▲+ ; FLAME +	
▼			⊖ ; POWER ;		▶				☀ LOW ; HEAT -	
⌘ ; SETUP			MODE ; LIGHT		ATT					
🎵 ; TITLE					MODE ; ROUTE M					
📺					FNC/PBC					
GUIDE										
⊖			TIMER				⊖			
📺										
RED ; ●					▼ ; AM-					
GREEN ; ▤					▲ ; FM+					
YELLOW ; ◀					◀ ; ◀					
BLUE ; ▤					▶ ; ▶					
⏏	TXT/i		ON/SPEED ; TEMP		DISP ; NAV ; V.SEL		⏏		⊖ ; ON/OFF	
⏏	◀ ▶		SWING ; OSCIL		POSITION		L ⏏ H		⏏±	
VOL -	VOLUME -				VOL ▼		⊖ ⊖		▲- ; FLAME -	
VOL +	VOLUME +				VOL ▲		⊖ ⊖		▲+ ; FLAME +	
CH V ; ◀	◀				R.VOL ▼		⊖ ⊖		☀ LOW ; HEAT -	
CH A ; ▶	▶				R.VOL ▲		⊖ ⊖		☀ HIGH ; HEAT +	
⏏ ; SAT	SAT									
CLEAR ; X					# BS					
◀ ; ●	◀				◀ ; ◀					
▶ ; i	▶				▲ ; FM+					
▶▶ ; ?	▶▶				▶ ; ▶▶					
■ ; ⏏	■				▼ ; AM-					
■ ; ⏏	■									
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0				KEY 7,8,9,10	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 237		Код 238		Код 239		Код 240		Код 241	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					DISC					
AUDIO ; NICAM			INCR. SOUND						AUDIO	
VIDEO ; SYS										
⏏ ; ZOOM										
▼ ; TV										
⏏ ; ⏏										
🔒 ; LOCK										
▲ ; FAV										
⊖	⊖ ; POWER		STANDBY ; ⊖		STANDBY		⊖		⊖	
AV					VCD/LD					
⏏	SOUND						⏏			
MENU	FLAME		DBB				≡ ; MENU		MENU	
EXIT	TIMER						↖ ; НАЗАД			
▲							^		↑	
◀							<		←	
OK	⊖ ; POWER				◀ ▶		OK		ENTER	
▶							>		→	
▼							v		↓	
⌘ ; SETUP	HEATER		BRIGHTNESS				⏏ ; ДОМОЙ		ENTER	
🎵 ; TITLE	SOUND		DSC						TOP MENU	
📺	HEATER									
GUIDE										
⊖	TIMER									
📺	FLAME								SUBTITLE	
RED ; ●							RED			
GREEN ; ▤							GREEN			
YELLOW ; ◀							YELLOW			
BLUE ; ▤							BLUE			
⏏	⊖ ; POWER						⊖ ; ИНФО			
⏏	SOUND				SHUFFLE		↖ ; НАЗАД			
VOL -			◀ ▶ ; SIDE				↖		◀	
VOL +			VOLUME -				↖+		▶	
CH V ; ◀			VOLUME +				P -		CHANNEL -	
CH A ; ▶			◀◀ ; PREV. ; ◀		◀◀ ; PREV.		P +		CHANNEL +	
⏏ ; SAT			▶▶ ; NEXT ; ▶		▶▶ ; NEXT				+10	
CLEAR ; X										
◀ ; ●			◀		◀		◀		◀	
▶ ; i			▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		▶		▶	
▶▶ ; ?			▶		▶		▶		▶	
■ ; ⏏			■ ; STOP		■ ; STOP		■		■	
■ ; ⏏			■ ; PAUSE		■ ; PAUSE		■		■	
1, 2, ... 9, 0			TAPE 1, TAPE 2		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 242		Код 243		Код 244		Код 245		Код 246	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM			SPEAKER							
VIDEO ; SYS			V.MEM							
⏏ ; ZOOM			FORMAT							
▼ ; TV										
⏏ ; ⏏			P-AND-P						COUNTER MODE	
⏏ ; LOCK			STAND						COUNTER RESET	
▲ ; FAV										
⏏	STAND BY		● (SHORT)	● (LONG)	● (SHORT)	● (LONG)			POWER	
AV										
⏏			MUTE							
MENU	CASS		MENU		MENU				TAPE SELECT	
EXIT			BACK SHORT		BACK SHORT					
▲	DISC UP		▲		▲					
◀			◀◀		◀◀					
OK			OK		OK					
▶			▶▶		▶▶					
▼	DISC DOWN		▼		▼					
⌘ ; SETUP			MOTS		LIGHT					
⌘ ; TITLE			RANDOM		MORNING					
⏏			TEXT		HOME					
GUIDE			LIST		LIST					
⏏					SLEEP					
⏏			LIST		LIST					
RED ; ●			RED		RED				● (DECK II)	● (DECK I)
GREEN ; ►			GREEN		GREEN				● (DECK II)	● (DECK I)
YELLOW ; ◀			YELLOW		YELLOW				◀ (DECK II)	◀ (DECK I)
BLUE ; ►			BLUE		BLUE					
⏏					LEAVING		DISPLAY (LD)			
⏏			BACK LONG		BACK LONG					
VOL -	VOLUME DOWN		V		V					
VOL +	VOLUME UP		Λ		Λ					
CH V ; ◀◀	SKIP PREV		▼		▼		CHAPTER - (LD)			
CH A ; ▶▶	SKIP NEXT		▲		▲		CHAPTER + (LD)			
⌘ ; SAT										
CLEAR ; X										
◀◀ ; ●	SEARCH DOWN		◀◀		◀◀		◀◀ (LD)		◀◀ (DECK II)	◀◀ (DECK I)
▶ ; i	PLAY/PAUSE		PLAY		PLAY		PLAY (LD)		▶ (DECK II)	▶ (DECK I)
▶▶ ; ?	SEARCH UP		▶▶		▶▶		▶▶ (LD)		▶▶ (DECK II)	▶▶ (DECK I)
■ ; ⌘	STOP		STOP		STOP		STOP (LD)		■ (DECK II)	■ (DECK I)
■ ; ⌘	PLAY/PAUSE						PAUSE/STOP (LD)		■ (DECK II)	■ (DECK I)
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0					

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Код 247	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
⏏ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏏ ; ⏏		
⏏ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏏	ON/OFF	
AV		
⏏	⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
⌘ ; TITLE		
⏏		
GUIDE		
⏏	TIME	
⏏		
RED ; ●	RED & YELL.	—
GREEN ; ►	RED & YELL.	—
YELLOW ; ◀	YELLOW FLAME	—
BLUE ; ►	YELLOW FLAME	—
⏏		—
⏏		
VOL -		
VOL +		
CH V ; ◀◀		
CH A ; ▶▶		
⌘ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ⌘		
■ ; ⌘		
1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC VCR F

Кнопки пульта IRC VCR F	Коды 501-921	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
⏏ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏏ ; ⏏		
⏏ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏏	POWER ; ⏏	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⏏	MUTE ; ⏏	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
⏏		
GUIDE		
⏏		
⏏		
RED ; ●		
GREEN ; ⏏		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
⏏		
⏏		
VOL -	VOLUME ▼ ; ▴-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▴+	
CH V ; ⏏	CHANNEL ▼ ; P -	
CH ▲ ; ⏏	CHANNEL ▲ ; P +	
⏏ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀ ; ●		
▶ ; i		
⏏ ; ?		
■ ; ⏏		
⏏ ; ⏏		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	