

# Краткое приложение IRC 12 F (версия 25.12.08 11:11)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 12 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** можно узнать на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 12 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 (101-199)</b>                | <b>TV</b>             | <b>101 - 115</b>      |
| <b>2 (201-299)</b>                | <b>VCR</b>            | <b>201 - 205</b>      |
| <b>3 (301-399)</b>                | <b>AUX</b>            | <b>301 - 326</b>      |
| <b>4 (401-499)</b>                | <b>-</b>              | <b>Нет</b>            |
| <b>5 (501-599)</b>                | <b>TV</b>             | <b>501 - 599</b>      |
| <b>6 (601-699)</b>                | <b>TV</b>             | <b>601 - 698</b>      |
| <b>7 (701-799)</b>                | <b>-</b>              | <b>Нет</b>            |
| <b>8 (801-899)</b>                | <b>SAT</b>            | <b>801 - 899</b>      |
| <b>9 (901-999)</b>                | <b>SAT</b>            | <b>901 - 999</b>      |

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 12 F

### Коды к устройствам

| Модель           | Устр-во      | Код |
|------------------|--------------|-----|
| 536J-269002-W010 | TV           | 114 |
| CAR DVD 7N3T     | AUX, CD, DVD | 312 |
| DVD-T001         | AUX, CD, DVD | 303 |
| EUR16541         | TV           | 102 |
| EUR2646          | TV           | 102 |
| EUR37211         | TV           | 102 |
| EUR50100         | TV           | 102 |
| EUR501100        | TV           | 103 |
| EUR501101        | TV/VCR       | 106 |
| EUR501120A       | TV/VCR       | 106 |
| EUR501121A       | TV/VCR       | 106 |
| EUR501121B       | TV/VCR       | 106 |
| EUR501302        | TV           | 103 |
| EUR501310        | TV           | 103 |
| EUR501325        | TV           | 103 |
| EUR501380        | TV           | 103 |
| EUR50369         | TV           | 102 |
| EUR50370         | TV           | 102 |
| EUR50372         | TV           | 102 |
| EUR50535         | TV           | 102 |
| EUR50536         | TV           | 102 |
| EUR50621         | TV           | 102 |
| EUR50623         | TV           | 103 |
| EUR50624         | TV           | 103 |
| EUR50700 (TV)    | TV           | 103 |
| EUR50700 (VCR)   | VCR          | 201 |
| EUR50701         | TV           | 103 |
| EUR50702         | TV           | 103 |
| EUR50703         | TV           | 103 |
| EUR50710         | TV           | 103 |
| EUR50717         | TV           | 113 |
| EUR50750         | TV           | 103 |
| EUR50752         | TV           | 103 |
| EUR50754         | TV           | 103 |
| EUR50755         | TV           | 103 |
| EUR50756 (TV)    | TV           | 104 |
| EUR50756 (VCR)   | VCR          | 201 |
| EUR50757         | TV           | 103 |
| EUR511020        | TV           | 103 |
| EUR511026 (TV)   | TV           | 103 |
| EUR511026 (VCR)  | VCR          | 201 |
| EUR511029 (TV)   | TV           | 103 |
| EUR511029 (VCR)  | VCR          | 201 |
| EUR511030        | TV           | 103 |
| EUR511032 (TV)   | TV           | 103 |

| Модель          | Устр-во      | Код |
|-----------------|--------------|-----|
| EUR511032 (VCR) | VCR          | 201 |
| EUR511039 (TV)  | TV           | 103 |
| EUR511039 (VCR) | VCR          | 201 |
| EUR511045 (TV)  | TV           | 103 |
| EUR511045 (VCR) | VCR          | 201 |
| EUR511048 (TV)  | TV           | 103 |
| EUR511048 (VCR) | VCR          | 202 |
| EUR511200 (DVD) | AUX, CD, DVD | 303 |
| EUR511200 (TV)  | TV           | 111 |
| EUR511200 (VCR) | VCR          | 201 |
| EUR511226 (DVD) | VCR          | 202 |
| EUR511226 (TV)  | TV           | 111 |
| EUR511226 (VCR) | VCR          | 201 |
| EUR511300 (TV)  | TV           | 111 |
| EUR511300 (VCR) | VCR          | 201 |
| EUR511310 (TV)  | TV           | 111 |
| EUR511310 (VCR) | VCR          | 201 |
| EUR51140        | TV           | 102 |
| EUR51142        | TV           | 102 |
| EUR51143        | TV           | 102 |
| EUR51144        | TV           | 103 |
| EUR51169        | TV           | 101 |
| EUR51169/II     | TV           | 102 |
| EUR51200        | TV           | 102 |
| EUR51203        | TV           | 102 |
| EUR51204        | TV           | 102 |
| EUR51207        | TV           | 102 |
| EUR51210        | TV           | 102 |
| EUR51241        | TV           | 102 |
| EUR51246        | TV           | 102 |
| EUR51253        | TV           | 102 |
| EUR51805        | TV           | 103 |
| EUR51851        | TV           | 103 |
| EUR51903        | TV           | 103 |
| EUR51912        | TV           | 103 |
| EUR51916        | TV           | 103 |
| EUR51917 (TV)   | TV           | 103 |
| EUR51917 (VCR)  | VCR          | 201 |
| EUR51918 (TV)   | TV           | 103 |
| EUR51918 (VCR)  | VCR          | 201 |
| EUR51920        | TV           | 103 |
| EUR51921        | TV           | 103 |
| EUR51921 (VCR)  | VCR          | 201 |
| EUR51923        | TV           | 103 |
| EUR51931        | TV           | 103 |

| Модель         | Устр-во      | Код |
|----------------|--------------|-----|
| EUR51940       | TV           | 103 |
| EUR51970 (TV)  | TV           | 103 |
| EUR51970 (VCR) | VCR          | 201 |
| EUR51971       | TV           | 103 |
| EUR51973 (TV)  | TV           | 103 |
| EUR51973 (VCR) | VCR          | 201 |
| EUR51974       | TV           | 103 |
| EUR51975       | TV           | 103 |
| EUR51976       | TV           | 103 |
| EUR51977       | TV           | 103 |
| EUR5370        | TV           | 102 |
| EUR571100      | VCR          | 201 |
| EUR571110      | VCR          | 201 |
| EUR571113      | VCR          | 201 |
| EUR571116      | VCR          | 201 |
| EUR571118      | VCR          | 201 |
| EUR571460      | VCR          | 201 |
| EUR57501       | VCR          | 201 |
| EUR57507       | VCR          | 201 |
| EUR57509       | VCR          | 201 |
| EUR57510       | VCR          | 201 |
| EUR61550       | TV           | 103 |
| EUR62531       | TV           | 102 |
| EUR64028       | TV           | 102 |
| EUR64102B      | TV           | 102 |
| EUR64150       | TV           | 103 |
| EUR641550      | TV           | 103 |
| EUR641584      | TV           | 103 |
| EUR641952      | TV           | 103 |
| EUR642160      | AUX, CD, DVD | 311 |
| EUR642182      | AUX, CD, DVD | 322 |
| EUR643800      | AUX, CD, DVD | 322 |
| EUR643801      | AUX, CD, DVD | 322 |
| EUR643804      | AUX, CD, DVD | 322 |
| EUR643821      | AUX, CD, DVD | 311 |
| EUR643826      | AUX, CD, DVD | 311 |
| EUR644660      | TV           | 103 |
| EUR644661      | TV           | 103 |
| EUR644666      | TV           | 103 |
| EUR644851      | AUX, CD, DVD | 326 |
| EUR644861      | AUX, CD, DVD | 311 |
| EUR644862      | AUX, CD, DVD | 326 |
| EUR644860      | TV           | 103 |
| EUR64531       | TV           | 102 |
| EUR645408      | TV           | 103 |

| Модель                | Устр-во      | Код |
|-----------------------|--------------|-----|
| EUR64541              | TV           | 102 |
| EUR64542              | TV           | 102 |
| EUR64542/31           | TV           | 102 |
| EUR64546A             | TV           | 102 |
| EUR645645             | TV           | 103 |
| EUR64564A             | TV           | 102 |
| EUR64564B             | TV           | 102 |
| EUR64598              | TV           | 102 |
| EUR646525             | TV           | 107 |
| EUR646526             | TV           | 107 |
| EUR646530             | TV           | 107 |
| EUR646552             | AUX, CD, DVD | 311 |
| EUR646921 (TV)        | TV           | 103 |
| EUR646921 (VCR)       | VCR          | 201 |
| EUR646925             | TV           | 103 |
| EUR646931             | TV           | 103 |
| EUR646932             | TV           | 103 |
| EUR648200             | AUX, CD, DVD | 325 |
| EUR648251             | AUX, CD, DVD | 311 |
| EUR648280             | AUX, CD, DVD | 311 |
| EUR7502X30            | AUX, CD, DVD | 301 |
| EUR7502XE0            | AUX, CD, DVD | 301 |
| EUR7615LD0 (DVD)      | AUX, CD, DVD | 305 |
| EUR7615LD0 (TV)       | TV           | 103 |
| EUR7615LD0 (VCR)      | VCR          | 204 |
| EUR7617020            | AUX, CD, DVD | 303 |
| EUR7621020            | AUX, CD, DVD | 303 |
| EUR7622X20 (CD)       | AUX, CD, DVD | 317 |
| EUR7622X20 (DVD)      | AUX, CD, DVD | 303 |
| EUR7622X20 (RECEIVER) | AUX, CD, DVD | 316 |
| EUR7622X20 (TAPE)     | VCR          | 205 |
| EUR7622X20 (TV)       | TV           | 103 |
| EUR7622X20 (VCR)      | VCR          | 204 |
| EUR7623010            | AUX, CD, DVD | 318 |
| EUR7623X80            | AUX, CD, DVD | 301 |
| EUR7623X80 (TV)       | TV           | 103 |
| EUR7623X80 (VCR)      | VCR          | 201 |
| EUR7623X90            | AUX, CD, DVD | 301 |
| EUR7623X90 (TV)       | TV           | 103 |
| EUR7623X90 (VCR)      | VCR          | 201 |
| EUR7628010 (DVD)      | AUX, CD, DVD | 303 |
| EUR7628010 (TV)       | TV           | 110 |
| EUR7628010 (VCR)      | VCR          | 201 |
| EUR7631110            | AUX, CD, DVD | 303 |
| EUR7631230            | AUX, CD, DVD | 319 |

\* По каталогу «IRC»

# Коды к устройствам

| Модель                    | Устр-во      | Код |
|---------------------------|--------------|-----|
| EUR7635040 (DVD)          | AUX, CD, DVD | 303 |
| EUR7635040 (TV)           | TV           | 111 |
| EUR7635040 (VCR)          | VCR          | 201 |
| EUR7651030A (DVD)         | AUX, CD, DVD | 303 |
| EUR7651030A (TV)          | TV           | 108 |
| EUR7651030A (VCR)         | VCR          | 201 |
| EUR7651120 (DVD)          | AUX, CD, DVD | 303 |
| EUR7651120 (TV)           | TV           | 108 |
| EUR7651120 (VCR)          | VCR          | 201 |
| EUR7659YK0 (DVD)          | AUX, CD, DVD | 303 |
| EUR7659YK0 (TV)           | TV           | 103 |
| EUR7662YE0                | AUX, CD, DVD | 315 |
| EUR7662YK0                | AUX, CD, DVD | 314 |
| EUR7710020                | AUX, CD, DVD | 302 |
| EUR7717010                | TV           | 109 |
| EUR7717030                | TV           | 109 |
| EUR7717040R               | TV           | 109 |
| EUR7717060                | TV           | 109 |
| EUR7720X40 (DVD)          | AUX, CD, DVD | 305 |
| EUR7720X40 (TV)           | TV           | 103 |
| EUR7720X40 (VHS)          | VCR          | 204 |
| EUR7720X50 (DVD)          | AUX, CD, DVD | 305 |
| EUR7720X50 (TV)           | TV           | 103 |
| EUR7720X50 (VHS)          | VCR          | 204 |
| EUR7722KJ0 (DVD PLAYER)   | AUX, CD, DVD | 319 |
| EUR7722KJ0 (DVD RECORDER) | AUX, CD, DVD | 303 |
| EUR7722KJ0 (RECEIVER)     | AUX, CD, DVD | 320 |
| EUR7722KJ0 (TUNER)        | AUX, CD, DVD | 316 |
| EUR7722KJ0 (TV)           | TV           | 103 |
| EUR7722KJ0 (VCR)          | VCR          | 201 |
| EUR7722X30 (AUX)          | AUX, CD, DVD | 314 |
| EUR7722X30 (VCR)          | VCR          | 201 |
| MODEL501U50               | AUX, CD, DVD | 309 |
| N20AYB000027 (DVD)        | AUX, CD, DVD | 303 |
| N20AYB000027 (TV)         | TV           | 108 |
| N20AYB000027 (VCR)        | VCR          | 201 |
| N20QAD000011              | AUX, CD, DVD | 309 |
| N20QAGB000021             | AUX, CD, DVD | 310 |
| N20QAGB000036             | TV           | 103 |
| N20QAGB000040             | TV           | 109 |
| N20QAHB000047             | AUX, CD, DVD | 302 |
| N20QAHB000048             | AUX, CD, DVD | 311 |
| N20QAHB000051             | AUX, CD, DVD | 302 |
| N20QAJB000055             | AUX, CD, DVD | 308 |
| N20QAJB000057             | AUX, CD, DVD | 308 |

| Модель               | Устр-во      | Код |
|----------------------|--------------|-----|
| N20QAJB000074        | AUX, CD, DVD | 310 |
| N20QAJB000075        | AUX, CD, DVD | 307 |
| N20QAJB000076        | AUX, CD, DVD | 306 |
| N20QAJB000080 (DVD)  | AUX, CD, DVD | 303 |
| N20QAJB000080 (TV)   | TV           | 109 |
| N20QAJB000080 (VCR)  | VCR          | 201 |
| N20QAJB000084 (DVD)  | AUX, CD, DVD | 303 |
| N20QAJB000084 (TV)   | TV           | 109 |
| N20QAJB000084 (VCR)  | VCR          | 201 |
| N20QAJB000108 (DVD)  | AUX, CD, DVD | 303 |
| N20QAJB000108 (TV)   | TV           | 109 |
| N20QAJB000108 (VCR)  | VCR          | 201 |
| N20QAJB000117        | AUX, CD, DVD | 310 |
| N20QAJB000118        | AUX, CD, DVD | 306 |
| N20QAJB000131        | AUX, CD, DVD | 302 |
| N20QAJB000132        | AUX, CD, DVD | 302 |
| N20QAJB000133        | AUX, CD, DVD | 302 |
| N20QAJB000137        | AUX, CD, DVD | 302 |
| N20QAJB000138        | AUX, CD, DVD | 313 |
| N20QAJB000138 (TV)   | TV           | 103 |
| N20QAJB000147        | AUX, CD, DVD | 314 |
| N20QAJB000161 (DVD)  | AUX, CD, DVD | 303 |
| N20QAJB000161 (TV)   | TV           | 109 |
| N20QAJB000161 (VCR)  | VCR          | 201 |
| N20QAKB000057 (DVD)  | AUX, CD, DVD | 303 |
| N20QAKB000057 (TV)   | TV           | 111 |
| N20QAKB000057 (VCR)  | VCR          | 201 |
| N20QAKB000077 (DISC) | AUX, CD, DVD | 304 |
| N20QAKB000077 (TV)   | TV           | 103 |
| N20QAKB000031        | VCR          | 201 |
| N20QAYB000011        | AUX, CD, DVD | 319 |
| N20QAYB000091        | AUX, CD, DVD | 314 |
| N20QAYB000092        | AUX, CD, DVD | 314 |
| N20QAYB000094        | AUX, CD, DVD | 314 |
| N20QAYB000096        | AUX, CD, DVD | 314 |
| N20QAYB000110        | AUX, CD, DVD | 315 |
| N20QAYB000113        | AUX, CD, DVD | 315 |
| N20QAYB000125 (DVD)  | AUX, CD, DVD | 303 |
| N20QAYB000125 (TV)   | TV           | 103 |
| N20QAYB000205        | AUX, CD, DVD | 314 |
| N20QAYB000240 (DVD)  | AUX, CD, DVD | 303 |
| N20QAYB000240 (TV)   | TV           | 108 |
| N20QAYB000240 (VCR)  | VCR          | 201 |
| N20QAYB000270        | AUX, CD, DVD | 315 |
| N20QAYB000328 (DVD)  | AUX, CD, DVD | 303 |

| Модель                  | Устр-во      | Код |
|-------------------------|--------------|-----|
| N20QAYB000328 (TV)      | TV           | 112 |
| N20QAYB000423           | AUX, CD, DVD | 306 |
| N20QAYB000432           | TV           | 107 |
| N20QAYB000572 (DVD/VCR) | AUX, CD, DVD | 303 |
| N20QAYB000572 (TV)      | TV           | 112 |
| N20QAYB000636           | AUX, CD, DVD | 324 |
| N20QAYB000639           | AUX, CD, DVD | 324 |
| N20QAYB000640           | AUX, CD, DVD | 324 |
| N20QAYB000722           | AUX, CD, DVD | 304 |
| N20QAYB000722 (TV)      | TV           | 103 |
| N20QAYB000752 (DVD)     | AUX, CD, DVD | 303 |
| N20QAYB000752 (TV)      | TV           | 112 |
| N20QAYB000863           | TV           | 112 |
| N20QAYB000984           | AUX, CD, DVD | 321 |
| N20QAYB000984-1         | AUX, CD, DVD | 321 |
| N20QAYB001018           | AUX, CD, DVD | 324 |
| N20QAYB001139           | AUX, CD, DVD | 324 |
| N20QAYC000060           | AUX, CD, DVD | 321 |
| N20QAYC000064           | AUX, CD, DVD | 323 |
| N20QAYC000080           | AUX, CD, DVD | 321 |
| N20QAYC000083           | AUX, CD, DVD | 323 |
| N20QAYZ000005           | AUX, CD, DVD | 314 |
| N20QAYZ000006           | AUX, CD, DVD | 314 |
| RAK-CH938WK             | AUX, CD, DVD | 325 |
| RAK-CH944WK             | AUX, CD, DVD | 325 |
| RAK-RX135WH             | AUX, CD, DVD | 311 |
| RAK-RX309WM             | AUX, CD, DVD | 311 |
| RAK-RX311WM             | AUX, CD, DVD | 311 |
| RAK-RX928WK             | AUX, CD, DVD | 311 |
| RAK-RX929WK             | AUX, CD, DVD | 311 |
| RAK-RX942WK             | AUX, CD, DVD | 311 |
| RAK-RX949WK             | AUX, CD, DVD | 311 |
| RAK-SA959WK             | AUX, CD, DVD | 325 |
| RAK-SC001WH             | AUX, CD, DVD | 311 |
| RAK-SC957WK             | AUX, CD, DVD | 325 |
| RAK-SC961WK             | AUX, CD, DVD | 325 |
| RC48125                 | TV           | 115 |
| SBAR20026A              | TV           | 103 |
| TC150E                  | TV           | 105 |
| TNP107318AA             | TV           | 102 |
| TNQ10448                | TV           | 103 |
| TNQ104644D13            | TV           | 103 |
| TNQ10481                | TV/VCR       | 106 |
| TNQ1408                 | TV           | 102 |
| TNQ1410                 | TV           | 102 |

| Модель    | Устр-во | Код |
|-----------|---------|-----|
| TNQ1411   | TV      | 102 |
| TNQ14112  | TV      | 102 |
| TNQ1412   | TV      | 102 |
| TNQ1416   | TV      | 102 |
| TNQ1417   | TV      | 101 |
| TNQ1418   | TV      | 101 |
| TNQ1420   | TV      | 102 |
| TNQ1426   | TV      | 101 |
| TNQ1442   | TV      | 102 |
| TNQ1455   | TV      | 102 |
| TNQ1482   | TV      | 102 |
| TNQ1487/1 | TV      | 102 |
| TNQ16213  | TV      | 101 |
| TNQ1628   | TV      | 102 |
| TNQ16291  | TV      | 101 |
| TNQ1633   | TV      | 101 |
| TNQ1634   | TV      | 101 |
| TNQ1672   | TV      | 101 |
| TNQ1684   | TV      | 101 |
| TNQ1E2607 | TV      | 102 |
| TNQ1E2611 | TV      | 102 |
| TNQ2403   | TV      | 102 |
| TNQ2442   | TV      | 102 |
| TNQ2443   | TV      | 102 |
| TNQ2447   | TV      | 102 |
| TNQ2448   | TV      | 102 |
| TNQ2450   | TV      | 101 |
| TNQ2459   | TV      | 102 |
| TNQ2498   | TV      | 102 |
| TNQ2607   | TV      | 102 |
| TNQ2611   | TV      | 102 |
| TNQ2637   | TV      | 102 |
| TNQ2640   | TV      | 102 |
| TNQ4G0401 | TV      | 103 |
| TNQ4G0402 | TV      | 103 |
| TNQ4G0403 | TV      | 103 |
| TNQ611    | TV      | 102 |
| TNQ696    | TV      | 102 |
| TNQ70446  | TV      | 103 |
| TNQ70465  | TV      | 102 |
| TNQ8E0401 | TV      | 102 |
| TNQ8E0402 | TV      | 102 |
| TNQ8E0403 | TV      | 102 |
| TNQ8E0404 | TV      | 102 |
| TNQ8E0405 | TV      | 102 |

## Коды к устройствам

| Модель     | Устр-во | Код |
|------------|---------|-----|
| TNQ8E0406  | TV      | 102 |
| TNQ8E0407  | TV      | 102 |
| TNQ8E0408  | TV      | 102 |
| TNQ8E0409  | TV      | 102 |
| TNQ8E0410  | TV      | 102 |
| TNQ8E0411  | TV      | 102 |
| TNQ8E0412  | TV      | 102 |
| TNQ8E0413  | TV      | 102 |
| TNQ8E0414  | TV      | 102 |
| TNQ8E0415  | TV      | 102 |
| TNQ8E0417  | TV      | 102 |
| TNQ8E0418  | TV      | 102 |
| TNQ8E0419  | TV      | 102 |
| TNQ8E0421  | TV      | 102 |
| TNQ8E0422  | TV      | 102 |
| TNQ8E0423  | TV      | 102 |
| TNQ8E0428  | TV      | 103 |
| TNQ8E04281 | TV      | 102 |
| TNQ8E0430  | TV      | 102 |
| TNQ8E0432  | TV      | 102 |
| TNQ8E0433  | TV      | 103 |
| TNQ8E0434  | TV      | 102 |
| TNQ8E0435  | TV      | 103 |
| TNQ8E0436  | TV      | 103 |
| TNQ8E0438  | TV      | 102 |
| TNQ8E0439  | TV      | 102 |
| TNQ8E0440  | TV      | 102 |
| TNQ8E0441  | TV      | 102 |
| TNQ8E0442  | TV      | 102 |
| TNQ8E0443  | TV      | 103 |
| TNQ8E0445  | TV      | 103 |
| TNQ8E0446  | TV      | 103 |
| TNQ8E0447  | TV      | 103 |
| TNQ8E0448  | TV      | 103 |
| TNQ8E0449  | TV      | 103 |
| TNQ8E0453  | TV      | 103 |
| TNQ8E0454  | TV      | 103 |
| TNQ8E0461  | TV      | 103 |
| TNQ8E0499  | TV      | 103 |
| TNQ8E0835  | TV      | 102 |
| TNQE007    | TV      | 103 |
| TNQE037    | TV      | 103 |
| TNQE038    | TV      | 103 |
| TNQE070    | TV      | 103 |
| TNQE095    | TV      | 103 |

| Модель       | Устр-во | Код |
|--------------|---------|-----|
| TNQE097      | TV      | 103 |
| TNQE132      | TV      | 103 |
| TNQE133      | TV      | 103 |
| TNQE134      | TV      | 103 |
| TX-24DR300   | TV      | 113 |
| TZS1EK001    | TV      | 102 |
| TZZ00000007A | TV      | 108 |
| VEQ0393      | VCR     | 203 |
| VEQ0413      | VCR     | 203 |
| VEQ0427      | VCR     | 203 |
| VEQ0445      | VCR     | 203 |
| VEQ0460      | VCR     | 203 |
| VEQ0461      | VCR     | 203 |
| VEQ0499      | VCR     | 203 |
| VEQ0507      | VCR     | 203 |
| VEQ0508      | VCR     | 203 |
| VEQ0512      | VCR     | 203 |
| VEQ0528      | VCR     | 203 |
| VEQ0528 (TV) | TV      | 102 |
| VEQ0530A     | VCR     | 203 |
| VEQ0531      | VCR     | 203 |
| VEQ0534      | VCR     | 203 |
| VEQ0540      | VCR     | 203 |
| VEQ0541      | VCR     | 203 |
| VEQ0551      | VCR     | 203 |
| VEQ0552      | VCR     | 203 |
| VEQ0570      | VCR     | 203 |
| VEQ0573      | VCR     | 203 |
| VEQ0574      | VCR     | 203 |
| VEQ0584      | VCR     | 203 |
| VEQ0615      | VCR     | 203 |
| VEQ0616      | VCR     | 203 |
| VEQ0677      | VCR     | 203 |
| VEQ0684      | VCR     | 203 |
| VEQ0685      | VCR     | 203 |
| VEQ0686      | VCR     | 203 |
| VEQ0687      | VCR     | 203 |
| VEQ0692      | VCR     | 203 |
| VEQ0696      | VCR     | 203 |
| VEQ0701      | VCR     | 203 |
| VEQ0703      | VCR     | 203 |
| VEQ0709      | VCR     | 203 |
| VEQ0710      | VCR     | 203 |
| VEQ0719      | VCR     | 203 |
| VEQ0720      | VCR     | 203 |

| Модель        | Устр-во      | Код |
|---------------|--------------|-----|
| VEQ0721       | VCR          | 203 |
| VEQ0778       | VCR          | 203 |
| VEQ0795       | VCR          | 203 |
| VEQ0819       | VCR          | 203 |
| VEQ0836       | VCR          | 203 |
| VEQ0922       | VCR          | 203 |
| VEQ0946       | VCR          | 203 |
| VEQ0954       | VCR          | 203 |
| VEQ0955       | VCR          | 203 |
| VEQ1115       | VCR          | 203 |
| VEQ1145       | VCR          | 203 |
| VEQ1166       | VCR          | 203 |
| VEQ1251       | VCR          | 203 |
| VEQ1261       | VCR          | 203 |
| VEQ1302       | VCR          | 201 |
| VEQ1466       | VCR          | 203 |
| VEQ1477       | VCR          | 203 |
| VEQ1562       | VCR          | 201 |
| VEQ1566       | VCR          | 201 |
| VEQ1576       | VCR          | 201 |
| VEQ1597       | VCR          | 201 |
| VEQ1655       | VCR          | 201 |
| VEQ1681       | VCR          | 201 |
| VEQ1691       | VCR          | 201 |
| VEQ1914       | AUX, CD, DVD | 303 |
| VEQ1962       | VCR          | 201 |
| VEQ1992       | VCR          | 201 |
| VEQ2017 (DVD) | AUX, CD, DVD | 303 |
| VEQ2110       | AUX, CD, DVD | 303 |
| VEQ2136       | VCR          | 201 |
| VEQ2138M      | VCR          | 201 |
| VEQ2335       | VCR          | 201 |
| VEQ2337       | VCR          | 201 |
| VEQ2380       | AUX, CD, DVD | 303 |
| VSQ0305       | VCR          | 203 |
| VSQ0359       | VCR          | 203 |
| VSQ0372       | VCR          | 203 |
| VSQ0380       | VCR          | 203 |
| VSQ0393       | VCR          | 203 |
| VSQ0462       | VCR          | 203 |
| VSQS1497      | VCR          | 201 |