

Краткое приложение IRC 16 F (версия 24.08.09 01:25)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 16 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 16 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 149
2 (201-299)	VCR	201 - 211
3 (301-399)	AUX	301 - 343
4 (401-499)	SAT	401 - 405
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 678
7 (701-799)	-	Нет
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 16 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
00001B (DVD,VCR)	AUX, CD, DVD	307
00001B (TV)	TV	115
00002A (TV)	TV	124
00002G	AUX, CD, DVD	307
00002R	AUX, CD, DVD	307
00005B	AUX, CD, DVD	329
00005B (SHUTTLE)	AUX, CD, DVD	335
00006C	TV/VCR	114
00008D	AUX, CD, DVD	306
00008E (DVD,VCR)	AUX, CD, DVD	306
00008E (TV)	TV	115
00008J	AUX, CD, DVD	306
00011A	AUX, CD, DVD	301
00011E	AUX, CD, DVD	301
00011K	AUX, CD, DVD	301
00013C	VCR	201
00015F (DVD,VCR)	AUX, CD, DVD	305
00015F (TV)	TV	115
00016F (TV)	TV	115
00016F (VCR)	VCR	201
00025A	AUX, CD, DVD	301
00025A (TV)	TV	119
00038A	TV	115
00043A	TV/VCR	137
00048A (VCR)	VCR	201
00048C (VCR)	VCR	201
00049A	VCR	210
00052E	AUX, CD, DVD	334
00054A	AUX, CD, DVD	311
00055G (DVD)	AUX, CD, DVD	332
00055G (TV)	TV	119
00071A	AUX, CD, DVD	301
00071H (DVD)	AUX, CD, DVD	311
00071H (TV)	TV	119
00072C (DVD)	AUX, CD, DVD	311
00072C (TV)	TV	119
00074A	AUX, CD, DVD	334
00084K (DVD)	AUX, CD, DVD	333
00084K (TV)	TV	119
00092A	AUX, CD, DVD	301
00092M	AUX, CD, DVD	301
00092S	AUX, CD, DVD	301
00092T	AUX, CD, DVD	301
00093Q	AUX, CD, DVD	301
00094V	AUX, CD, DVD	301

Модель	Устр-во	Код
00100A (PC)	AUX, CD, DVD	309
00100A (TV)	TV	122
00100A (VCR)	VCR	201
00104A	TV	119
00104B	TV	119
00104C	TV	119
00104D	TV	119
00104E	TV	119
00104J	TV	119
00104K	TV	119
00107C	TV/VCR	114
00128B	TV	119
00130A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
00130A (TV)	TV	128
00130A (VCR)	VCR	201
00141D (TV)	TV	124
00143B (DVD)	AUX, CD, DVD	301
00143B (TV)	TV	123
00143B (VCR)	VCR	201
00198D	TV	119
00198E	TV	119
00198F	TV	119
00198G	TV	119
00198H	TV	119
00199D	TV	119
00200B (TV)	TV	119
00200B (VCR)	VCR	201
00204A	TV/AUX	125
00204B	TV/AUX	125
00217B	TV	118
00220A (PC)	AUX, CD, DVD	309
00220A (TV)	TV	120
00220A (VCR)	VCR	201
00221E	TV/VCR	114
00221F	TV/VCR	114
00266F (DVD)	AUX, CD, DVD	301
00266F (TV)	TV	121
00266F (VCR)	VCR	201
00268C (DVD)	AUX, CD, DVD	301
00268C (TV)	TV	123
00268C (VCR)	VCR	201
00302H	TV	124
00308 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
00308 (MONITOR)	TV	123
00308 (VCR)	VCR	201

Модель	Устр-во	Код
0070-37	VCR	201
01053A	AUX, CD, DVD	301
01137C	AUX, CD, DVD	301
01169G	AUX, CD, DVD	304
01169G (TV)	TV	123
01225C	AUX, CD, DVD	304
01271A	AUX, CD, DVD	308
10075M (TV)	TV	116
10075M (VCR)	VCR	201
10079B	TV	116
10103H	TV	128
10107C	TV	115
10107N	TV	115
10116A	TV	115
10116B	TV	115
10124A (TV)	TV	115
10124A (VCR)	VCR	206
10129B	TV	115
10129C	TV	115
10129D (TV)	TV	115
10329D (VCR)	VCR	201
10329G (TV)	TV	115
10329G (VCR)	VCR	201
10357A	VCR	201
10414A	VCR	201
10420A	VCR	201
10420L	VCR	201
14909-502-210	AUX, CD, DVD	318
14909-503-360 (CD)	AUX, CD, DVD	319
14909-503-360 (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
19239-0013-00	AUX, CD, DVD	318
19239-0031-01	AUX, CD, DVD	319
19239-0039-01	AUX, CD, DVD	320
32199101020	TV	101
33004430241	TV	101
33004-441-251	TV	104
33004540031	TV	102
3F14-0000-313	TV	101
3F14-00003-330	TV	101
3F14-00004-250	TV	101
3F14-00007-010	TV	105
3F14-00007-250	TV	101
3F14-00007-311	TV	101
3F14-00007-313	TV	101
3F14-00007-330	TV	107

Модель	Устр-во	Код
3F14-00007-410	TV	105
3F14-00009-103	TV	101
3F14-00016-040	TV	106
3F14-00024-060	TV	107
3F14-00031-040	TV	102
3F14-00031-050	TV	102
3F14-00031-071	TV	102
3F14-00031-170	TV	102
3F14-00031-181	TV	102
3F14-00031-211	TV	102
3F14-00032-140	TV	102
3F14-00032-300	TV	102
3F14-00033-060	TV	102
3F14-00033-061	TV	102
3F14-00033-270	TV	117
3F14-00033-320	TV	102
3F14-00033-360	TV	117
3F14-00033-470	TV	102
3F14-00034-140	TV	102
3F14-00034-141	TV	102
3F14-00034-402	TV	112
3F14-00034-480	TV	102
3F14-00034-510	TV	112
3F14-00034-781	TV	107
3F14-00034-790	TV	107
3F14-00034-840	TV	102
3F14-00034-843	TV	102
3F14-00034-981	TV	107
3F14-00034-A10	TV	112
3F14-00037-022 (TV)	TV	103
3F14-00037-022 (VCR)	VCR	201
3F14-00037-040	TV	115
3F14-00037-041 (TV)	VCR	201
3F14-00037-041 (VCR)	TV	115
3F14-00038-092	TV	115
3F14-00038-093	TV	115
3F14-00038-110	TV	112
3F14-00038-150	TV	126
3F14-00038-170 (TV)	TV	115
3F14-00038-170 (VCR)	VCR	201
3F14-00038-242 (TV)	TV	115
3F14-00038-242 (VCR)	VCR	203
3F14-00038-300	TV	115
3F14-00038-321	TV	115
3F14-00038-450 (TV)	TV	115

* По каталогу «IRC»

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
3F14-00038-450 (VCR)	VCR	201
3F14-00040-060	TV/VCR	114
3F14-00040-061	TV/VCR	114
3F14-00040-071	TV/VCR	114
3F14-000401	VCR	202
3F14-00040-141	TV/VCR	114
3F14-00048-110	TV/VCR	114
3F14-00048-170	TV/VCR	114
3F14-00048-260	TV	116
3F14-00050-020	TV	116
3F14-00050-040 (TV)	TV	138
3F14-00050-040 (VCR)	VCR	201
3F14-0007-330/II	TV	101
3F14-026050	TV	117
3GBB600649	TV	106
6100485891	TV	109
633-110	VCR	202
633-209	VCR	201
633-251	VCR	201
633-254	VCR	201
636-202	VCR	201
636-209	VCR	201
A931234567890	TV	102
AA59-00003A	TV/VCR	137
AA59-00032A	TV	129
AA59-00032C	TV	129
AA59-00032D	TV	129
AA59-00032E	TV	129
AA59-00032F	TV	129
AA59-00032G	TV	129
AA59-00032H	TV	129
AA59-00032I	TV	129
AA59-00035A (TV)	TV	131
AA59-00035A (VCR)	VCR	201
AA59-00035B	TV	129
AA59-00035D	TV	129
AA59-000370B	TV	129
AA59-000385A	TV	124
AA59-000399A	TV	129
AA59-00401B	TV	129
AA59-00401C	TV	129
AA59-00421A	TV	129
AA59-00431A	TV	140
AA59-00560A	TV	140
AA59-00581A	TV	140
AA59-00602A	TV	140

Модель	Устр-во	Код
AA59-00638A	TV	140
AA59-00741A	TV	140
AA59-00742A	TV	140
AA59-00743A	TV	140
AA59-00793A	TV	140
AA59-00795A	TV	140
AA59-00818A	TV	148
AA59-00823A	TV	140
AA59-10014R	TV	115
AA59-10027P	TV/VCR	114
AA59-10032W	TV	115
AA59-10075F	TV/VCR	114
AA59-10075G	TV/VCR	114
AA59-10075J	TV/VCR	114
AA59-10075K	TV	115
AA59-10075W	TV/VCR	114
AA59-10076M	TV	115
AA59-10076P	TV	115
AA59-10079M	TV	116
AA59-10079S	TV	122
AA59-10079T	TV	122
AA59-10081F	TV	115
AA59-10081N	TV	115
AA59-10083T (TV)	TV	128
AA59-10083T (VCR)	VCR	201
AA59-10095U	TV	115
AA59-10107F	TV	124
AA59-10116A	TV	115
AH59-00004U (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-00004U (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AH59-00043F (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-00043F (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AH59-00043N	AUX, CD, DVD	312
AH59-00063A (DECK)	AUX, CD, DVD	317
AH59-00063A (DVD/CD)	AUX, CD, DVD	321
AH59-00134E (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-00134E (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AH59-00134H (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-00134H (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AH59-00134L (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-00134L (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AH59-00134T (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-00134T (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AH59-01049A	AUX, CD, DVD	302
AH59-01049B	AUX, CD, DVD	302

Модель	Устр-во	Код
AH59-01049G	AUX, CD, DVD	302
AH59-01055A (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-01055A (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AH59-01068B	AUX, CD, DVD	303
AH59-01101G	AUX, CD, DVD	303
AH59-01159D	AUX, CD, DVD	343
AH59-01159F (CD)	AUX, CD, DVD	322
AH59-01159F (TAPE)	AUX, CD, DVD	323
AH59-01159H (CD)	AUX, CD, DVD	322
AH59-01159H (TAPE)	AUX, CD, DVD	323
AH59-01159L (CD)	AUX, CD, DVD	322
AH59-01159L (TAPE)	AUX, CD, DVD	323
AH59-01159Q (CD)	AUX, CD, DVD	322
AH59-01159Q (TAPE)	AUX, CD, DVD	323
AH59-01159S (CD)	AUX, CD, DVD	322
AH59-01159S (TAPE)	AUX, CD, DVD	323
AH59-01175A	AUX, CD, DVD	315
AH59-01252G	AUX, CD, DVD	339
AH59-01317A	AUX, CD, DVD	304
AH59-01359A (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-01359A (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AH59-01404B (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01404B (TV)	TV	113
AH59-01418A	AUX, CD, DVD	310
AH59-01422A	AUX, CD, DVD	308
AH59-01426A (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01426A (TV)	TV	113
AH59-01511A	AUX, CD, DVD	304
AH59-01527G (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01527G (TV)	TV	113
AH59-01527H (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01527H (TV)	TV	113
AH59-01588B	AUX, CD, DVD	342
AH59-01617Q (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01617Q (TV)	TV	113
AH59-01622R	AUX, CD, DVD	308
AH59-01643C (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01643C (TV)	TV	113
AH59-01644Y	AUX, CD, DVD	331
AH59-01644Z	AUX, CD, DVD	308
AH59-01662B (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01662B (TV)	TV	124
AH59-01662V (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01662V (TV)	TV	113
AH59-01695E	AUX, CD, DVD	316

Модель	Устр-во	Код
AH59-01718A (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01718A (TV)	TV	113
AH59-01778S (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01778S (TV)	TV	113
AH59-01778T (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01778T (TV)	TV	113
AH59-01778V	AUX, CD, DVD	331
AH59-01787R (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01787R (TV)	TV	113
AH59-01907D (DVD)	AUX, CD, DVD	313
AH59-01907D (TV)	TV	113
AH59-01907R	AUX, CD, DVD	304
AH59-01951E (DVD)	AUX, CD, DVD	313
AH59-01951E (TV)	TV	113
AH59-01951G (DVD)	AUX, CD, DVD	313
AH59-01951G (TV)	TV	113
AH59-01960B	AUX, CD, DVD	314
AH59-02010E	AUX, CD, DVD	314
AH59-02146A	AUX, CD, DVD	330
AH59-02146S	AUX, CD, DVD	330
AH59-02291A (DVD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02294A (DVD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02296A (DVD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02298A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02299A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02303A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02339A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02341A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02342A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02343A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02344A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02348A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02353A (DVD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02357A (DVD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02361A (DVD)	AUX, CD, DVD	313
AH59-02361A (TV)	TV	140
AH59-02378A	AUX, CD, DVD	338
AH59-02380A	AUX, CD, DVD	338
AH59-02418A (DVD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02426A	AUX, CD, DVD	337
AH59-02431A	AUX, CD, DVD	322
AH59-02530A	AUX, CD, DVD	340
AH59-02533A	AUX, CD, DVD	340
AH59-02537A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02538A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
AH59-02538B (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02546B	AUX, CD, DVD	338
AH59-02546B (TV)	TV	124
AH59-02547B	AUX, CD, DVD	338
AH59-02547B (TV)	TV	124
AH59-02550A (DVD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02555A	AUX, CD, DVD	337
AH59-02569A	AUX, CD, DVD	340
AH59-02569B (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02612A	AUX, CD, DVD	338
AH59-02612A (TV)	TV	124
AH59-02615E	AUX, CD, DVD	341
AH59-02631J	AUX, CD, DVD	338
AH59-02692P	AUX, CD, DVD	338
AH59-02733B	AUX, CD, DVD	338
AH59-02767C	AUX, CD, DVD	338
AH59-10082A	AUX, CD, DVD	324
AH59-10085A	AUX, CD, DVD	319
AH59-10096A (CD)	AUX, CD, DVD	325
AH59-10096A (DECK 1)	AUX, CD, DVD	326
AH59-10096A (DECK 2)	AUX, CD, DVD	327
AH59-10120A (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-10120A (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AH59-10124B	AUX, CD, DVD	312
AH64-50327A	AUX, CD, DVD	301
AH64-50361A	AUX, CD, DVD	301
AH64-50361A-A	AUX, CD, DVD	307
AH64-504361A	AUX, CD, DVD	301
AH81-00453A	AUX, CD, DVD	312
AIR COND-01	HOME APPLIANCES	211
AK59-00103D	AUX, CD, DVD	311
AK59-00103G	AUX, CD, DVD	311
AK59-00110A (DVD)	AUX, CD, DVD	333
AK59-00110A (TV)	TV	127
AK59-00117A	AUX, CD, DVD	311
AK59-00118A	AUX, CD, DVD	333
AK59-00133A	AUX, CD, DVD	336
AK59-00148A	AUX, CD, DVD	336
AK59-00148A (TV)	TV	119
AR-222	VCR	202
AR-3133 (CD)	AUX, CD, DVD	319
AR-3133 (TAPE)	AUX, CD, DVD	326
AR-427	VCR	202
AR-5027 (CD)	AUX, CD, DVD	312
AR-5027 (TAPE)	AUX, CD, DVD	317

Модель	Устр-во	Код
AUX-01	AUX, CD, DVD	319
BN59-00343A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
BN59-00343A (TV)	TV	127
BN59-00343A (VCR)	VCR	201
BN59-00366A	TV	136
BN59-00378A (TV)	TV	143
BN59-00378C (TV)	TV	143
BN59-00397B (TV)	TV	139
BN59-00434C	TV	135
BN59-00437A	TV	129
BN59-00488A	TV	134
BN59-00507A	TV	113
BN59-00529A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
BN59-00529A (TV)	TV	133
BN59-00529A (VCR)	VCR	201
BN59-00530A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
BN59-00530A (TV)	TV	143
BN59-00530A (VCR)	VCR	201
BN59-00539A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
BN59-00539A (TV)	TV	113
BN59-00539A (VCR)	VCR	201
BN59-00557A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
BN59-00557A (TV)	TV	133
BN59-00557A (VCR)	VCR	201
BN59-00567A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
BN59-00567A (TV)	TV	133
BN59-00567A (VCR)	VCR	201
BN59-00589A	TV	141
BN59-00602A (TV)	TV	113
BN59-00603A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
BN59-00603A (TV)	TV	144
BN59-00603A (VCR)	VCR	201
BN59-00609A	TV	113
BN59-00683A	TV	142
BN59-00684B	TV	142
BN59-00685A	TV	140
BN59-00686A	TV	140
BN59-00861A	TV	140
BN59-00863A	TV	140
BN59-00865A	TV	140
BN59-00938A	TV	140
BN59-00940A	TV	140
BN59-00960A	TV	140
BN59-01014A	TV	140
BN59-01039A	TV	140

Модель	Устр-во	Код
BN59-01054A	TV	140
BN59-01069A	TV	146
BN59-01081A	TV	140
BN59-01189A	TV	140
BN59-01198C	TV	140
BN59-01199G	TV	140
BN59-01259B	TV	145
BN59-01268D	TV	140
BN59-01268G	TV	140
BN59-01303A	TV	140
BN59-01305A	TV	140
BN59-01315G	TV	140
BP59-00042A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
BP59-00042A (TV)	TV	130
BP59-00042A (VCR)	VCR	201
CB528Z	TV	107
CH116	TV	107
CJ044	TV	115
CRM-E5A	HOME APPLIANCES	208
CRM-E6	HOME APPLIANCES	208
CRM-K3	HOME APPLIANCES	208
DSR-9000	SAT, STB, DVB	402
DSR-9400	SAT, STB, DVB	403
DSR-9500	SAT, STB, DVB	403
DVD-909	AUX, CD, DVD	307
I.R.C.	TV	105
KA-889	TV	149
KCD-11	AUX, CD, DVD	328
M701	TV	101
MF59-00242A	SAT, STB, DVB	403
MF59-00242C	SAT, STB, DVB	404
R43	TV	115
RC10302	VCR	203
RC633206	VCR	203
RC633208	VCR	203
RC633211	VCR	202
RC-7100	TV	111
RC-H1	HOME APPLIANCES	207
REM07	TV	101
REM101	TV	101
REM23	TV	101
RF1400009103	TV	101
RM-097	TV	105
RM-101	TV	101
RM-103	TV	107

Модель	Устр-во	Код
RM-105	TV	117