

Краткое приложение IRC 22 F (версия 26.03.07 11:37)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 22 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 22 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 105
2 (201-299)	VCR	201 - 203
3 (301-399)	AUX	301 - 321
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 774
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 22 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	305
EUR642210 (CD)	AUX, CD, DVD	303
EUR642210 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR643806	AUX, CD, DVD	303
EUR643900	AUX, CD, DVD	303
EUR644346 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	310
EUR644346 (CD)	AUX, CD, DVD	307
EUR644346 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR644346 (TV)	TV	104
EUR644346 (VCR)	VCR	201
EUR644346 (VDP)	AUX, CD, DVD	313
EUR644348 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	310
EUR644348 (CD)	AUX, CD, DVD	307
EUR644348 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR644348 (TV)	TV	104
EUR644348 (VCR)	VCR	201
EUR644348 (VDP)	AUX, CD, DVD	313
EUR644377 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	310
EUR644377 (CD, TAPE)	AUX, CD, DVD	307
EUR644377 (DVD)	AUX, CD, DVD	308
EUR644377 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR644377 (TV)	TV	104
EUR644377 (VCR)	VCR	201
EUR644858 (CD)	AUX, CD, DVD	303
EUR644858 (RECEIVER)	AUX, CD, DVD	319
EUR644858 (TAPE)	AUX, CD, DVD	311
EUR645272	AUX, CD, DVD	316
EUR645403	AUX, CD, DVD	312
EUR646469 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	310
EUR646469 (CD)	AUX, CD, DVD	303
EUR646469 (DVD)	AUX, CD, DVD	308
EUR646469 (TAPE)	AUX, CD, DVD	311
EUR646469 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR646469 (TV)	TV	104
EUR646469 (VCR)	VCR	201
EUR646498 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	309
EUR646498 (CD, TAPE)	AUX, CD, DVD	307
EUR646498 (DVD)	AUX, CD, DVD	308
EUR646498 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR646498 (TV)	TV	104
EUR646498 (VCR)	VCR	201
EUR64712	AUX, CD, DVD	321
EUR64713	AUX, CD, DVD	321
EUR64754	AUX, CD, DVD	317
EUR64796	AUX, CD, DVD	321

Модель	Устр-во	Код
EUR64797	AUX, CD, DVD	321
EUR64798	AUX, CD, DVD	303
EUR64799	AUX, CD, DVD	303
EUR7702010	AUX, CD, DVD	315
EUR7702020 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	310
EUR7702020 (CD)	AUX, CD, DVD	303
EUR7702020 (DVD)	AUX, CD, DVD	308
EUR7702020 (TAPE)	AUX, CD, DVD	311
EUR7702020 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR7702020 (TV)	TV	104
EUR7702020 (VCR)	VCR	201
EUR7702050	AUX, CD, DVD	301
EUR7702070	AUX, CD, DVD	301
EUR7702080	AUX, CD, DVD	315
EUR7702140	AUX, CD, DVD	302
EUR7702170	AUX, CD, DVD	301
EUR7702270	AUX, CD, DVD	301
EUR7702290	AUX, CD, DVD	302
EUR7702300	AUX, CD, DVD	302
RAK-CH101WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH144WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH159WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH193WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH201WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH202WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH214WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH215WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH219WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH220WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH426WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH745WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-EHA16WH	AUX, CD, DVD	301
RAK-EHA18WH	AUX, CD, DVD	301
RAK-EHA20WH	AUX, CD, DVD	314
RAK-EHA21WH	AUX, CD, DVD	314
RAK-EHA28WH	AUX, CD, DVD	301
RAK-EHA29WH	AUX, CD, DVD	301
RAK-EHA32WH	AUX, CD, DVD	314
RAK-EHA33WH	AUX, CD, DVD	314
RAK-HDA06WH	AUX, CD, DVD	315
RAK-HDA07WH	AUX, CD, DVD	315
RAK-RS105WH	AUX, CD, DVD	311
RAK-RS107WH	AUX, CD, DVD	311
RAK-RS108WH	AUX, CD, DVD	311
RAK-RS109WH	AUX, CD, DVD	311

Модель	Устр-во	Код
RAK-RS189WH	AUX, CD, DVD	311
RAK-SA011XH (CD)	AUX, CD, DVD	317
RAK-SA011XH (TUNER-TAPE)	VCR	202
RAK-SA011XH (TV)	TV	105
RAK-SA011XH (VCR)	VCR	201
RAK-SA011XH (VCR1)	VCR	203
RAK-SA612WH (CD-TAPE)	AUX, CD, DVD	303
RAK-SA612WH (RECEIVER)	AUX, CD, DVD	304
RAK-SA612WH (TV)	TV	104
RAK-SA612WH (VCR)	VCR	201
RAK-SA612WH (VDP)	AUX, CD, DVD	313
RAK-SC304W	AUX, CD, DVD	317
RAK-SC707WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-SL170WH	AUX, CD, DVD	320
RAK-SU129WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SU129WH (DCC)	AUX, CD, DVD	319
RAK-SU129WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RAK-SU181WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SU181WH (DCC)	AUX, CD, DVD	319
RAK-SU181WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RAK-SU182WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SU182WH (DCC)	AUX, CD, DVD	319
RAK-SU182WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RAK-SU228WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SU228WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RAK-SU301W	AUX, CD, DVD	318
RAK-SUA02WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SUA02WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RAK-SUA03WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SUA03WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RC-2129MS	TV	102
RS09-M312	TV	101
XT-1418	TV	103
XT-21A5T	TV	103

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 22 F

Кнопки пульта IRC 22 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD							PIP ACTION	⊕ +	SD	
AUDIO ; NICAM			SOUND ; PIC		AUDIO		A ; S	AUDIO SWAP	Ⓞ; SURROUND	
VIDEO ; SYS			SYS. ; BOOKMARK		SYS; C-SYS; Сист-а		V ; P	SYSTEM	100Hz/PROGRE	
Ⓜ; ZOOM	ZOOM				ZOOM		ASPECT	SELF ASPECT	Ⓜ; ASPECT	
▼; TV					-		TV	⊖ -	PC	
Ⓜ; Ⓜ					-		PIP	Ⓜ; LIST STORE	Ⓜ; MULTI PIP ; Ⓜ	Ⓜ; LIST STORE
Ⓜ; LOCK	P.P		ANA;PIC;.NORMAL		PP; →;←; P.MODE		STILL	Ⓜ; RESET	N	Ⓜ; RESET
▲; FAV							FAVORITE	F.P.	R-TUNE	
Ⓞ	Ⓞ		Ⓞ; STANDBY		POWER ; Ⓞ		Ⓞ; POWER	100Hz/PROGRE	Ⓞ	
AV	AV		TV/AV ; Ⓞ		TV/AV ; TB/AB		TV/AV	AV SELECT	TV/AV	
Ⓜ	Ⓜ		Ⓜ; MUTE		MUTE ; Ⓜ			V.H.BASS	Ⓜ	
MENU	MENU		MENU ; M		MENU ; PRESET		MENU ; MAIN MENU	MODE	MENU ; Ⓜ; SET UP	
EXIT							PNR	P.AI	EXIT	
▲	P ▲		↑		CH +; P +; CH ▲; ▲		UP ; ▲	+	▲	
◀	◀		←		V -; VOL -; ◀		LEFT ; ◀	Ⓜ-	◀	
OK	MENU				MENU ; PRESET		N	R-TUNE	OK	
▶	▶		↓		V +; VOL +; ▶		RIGHT ; ▶	Ⓜ+	▶	
▼	P ▼		↓		CH -; P -; CH ▼; ▼		DOWN ; ▼	-	▼	
Ⓜ; SETUP			PIC ; PICTURE		PICTURE ; PIC		PICTURE MENU	MOOD LIGHT	F ; Ⓜ; PICTURE	PICTURE MENU
Ⓜ; TITLE			SOUND MODE		AUDIO ; SOUND		SOUND MENU	Ⓞ; SURROUND	Ⓜ; SOUND	SOUND MENU
Ⓜ	CALENDAR ; CALE		WOOFER ; CALEND.		GAME		Ⓜ; TXT	CH SEARCH	Ⓜ; TV/TEXT	Ⓜ
GUIDE	GAME				WOOF		TV/TEXT	CH SEARCH	Ⓜ; F.P.	
Ⓞ	SLEEP		SLEEP ; Ⓞ; INTRO		SLEEP ; ZOOM		Ⓞ	WAKE UP	Ⓞ	
Ⓞ			CALL		CLOCK;OPTION; Ⓞ		Ⓜ; LIST/F.TEXT	Ⓜ	Ⓜ; Ⓞ/Ⓞ	Ⓜ; LIST/F.TEXT
RED ; ●			S.EFFECT				RED	Ⓜ -	RED	●; DIRECT TV REC
GREEN ; Ⓜ			BBE				GREEN	Ⓜ +	GREEN	●; SD REC
YELLOW ; ◀							YELLOW	Ⓞ -	YELLOW	STR
BLUE ; ▶							BLUE	Ⓞ +	BLUE	PNR
Ⓜ	Ⓜ		Ⓜ; DISPLAY		OSD;DISPLAY;CALL		Ⓜ	MULTI WINDOW	Ⓜ; i	
Ⓜ	Ⓜ		RECALL ; DISPLAY		REP; RECALL; ALT.		P/C	CHANGE	? ; HELP	
VOL -	◀		VOLUME -; ◀		V -; VOL -; ◀		◀; -	Ⓜ-	◀	
VOL +	▶		VOLUME +; ▶		V +; VOL +; ▶		▶; +	Ⓜ+	▶	
CH V ; Ⓜ	P V		PROGRAM -; ▼		PROGRAM -; ▼		P -; V	▼	V	
CH A ; Ⓜ	P A		PROGRAM +; ▲		PROGRAM +; ▲		P +; A	▲	A	
Ⓜ; SAT	-/-		Ⓜ		-/-		-/-	H-I ; ▼Ⓞ	-/-	
CLEAR ; X			SKIP				Ⓜ; CANCEL	GAME	C	Ⓜ; CANCEL
Ⓜ; Ⓞ							Ⓜ; TIME TEXT	Ⓜ	Ⓜ; TIME TEXT	
▶; i							Ⓜ; INDEX	Ⓜ; +	Ⓜ; INDEX;CH SEAR.	
▶; ?							Ⓜ; REVEAL	Ⓜ	Ⓜ; REVEAL	
Ⓜ; Ⓜ							Ⓜ; HOLD	Ⓜ; -	Ⓜ; HOLD ; STILL	
Ⓜ; Ⓜ							Ⓜ; F/T/B	STROBE	Ⓜ; F/T/B	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 22 F

Кнопки пульта IRC 22 F	Код 201		Код 202		Код 203		Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	CH ▲	▲	CD		▲		DISC		DVD	
AUDIO ; NICAM	AUDIO OUT; SOUND	SAP/Hi-Fi	TAPE		AUDIO OUT		SIMUL. STEREO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	VIDEO/TV ; VCR/TV	VCR ; VTR	VCR1		VPS PCD		AUX		DISC	
Ⓜ; ZOOM	G-CODE ; G-	AUTO TRACKING			DIRECT		AV EFF. ; CEN. FOC.		ANGLE	
▼; TV	CH ▼	▼	TUNER		▼		TUNER/BAND		TUNER/AUX (BAND)	TV/VIDEO
Ⓜ; Ⓜ	SEARCH	M ; ZERO STOP			SEARCH		TAPE/DECK 1/2		TAPE/DECK 1/2	
Ⓜ; LOCK	COUNTER RESET	MEMORY			RESET				POSITON MEMORY	KARAOKE EFFECT
▲; FAV	TIMER	CLOCK/COUNTER			STORE				▲	
Ⓞ	POWER ; VCR Ⓞ		POWER		POWER ; Ⓞ		Ⓞ		Ⓞ	TV Ⓞ
AV	INPUT ; INPUT SEL.	REPEAT			INPUT SELECT		VCR/AUX/6CH INP.		VCR(EXT)/VDP(AUX)	AV EFFECT
Ⓜ	VPS PCD		MUTING		ZERO STOP		MUTING		MUTING	
MENU	MENU	MARK			MENU		TEST		MENU	SUPER SOUND EQ
EXIT	EXIT	SKIP			EXIT		CH SELECT		CH SELECT	S.3D AI EQ
▲	▲	ON +			ON +		▲		▲	
◀	◀	OFF -			OFF -		◀		◀	
OK	ENTER ; OK	DISPLAY / ENTER			OFF +		EQ ; EQ/AI EQ/M.EQ		ENTER	
▶	▶	OFF +			ON -		▶		▶	
▼	▼	ON -			▼		▼		▼	
Ⓜ; SETUP	PAL/MESECAM	PICTURE MODE	CD		TRACK ▼		FLAT		SETUP	PLAY MODE
Ⓜ; TITLE	REPEAT	REPEAT	TUNER		TRACK ▲		Ⓜ PRO LOGIC		TOP MENU	FM MODE
Ⓜ	CLOCK COUNT	MONITOR	VCR1		SHOW VIEW		AI EQ		KARAOKE	MIX 2CH
GUIDE	PROG./CHECK	P			CHECK		PROGRAM		PROGRAM	PAGE
Ⓞ	SLEEP	TIME SEARCH			REC TIME		SLEEP		SLEEP	GROUP
Ⓞ	TAPE SELECT	NAVI	TAPE		OSD		M.EQ 1/2/3		SUBTITLE	MARKER
RED ; ●	● DIRECT REC	● REC			REC SP/LP	● REC	SUPER SURROUND		REPEAT	SUPER SRND
GREEN ; Ⓜ	Ⓜ; STILL ADV	SPEED ; SP/LP			SLOW ; Ⓜ		SUPER 3D AI EQ		A-B REPEAT	EQ
YELLOW ; ◀	REV	REV PLAY	◀ PLAY (TAPE)		◀		SUPER SOUND EQ		TEST	CINEMA
BLUE ; ▶	FWD	SLOW ; Ⓜ	▶ PLAY (TAPE)		▶		DIGITAL S.WOOFER		LIGHT	D.ENH
Ⓜ	DISPLAY	INDEX			DISPLAY		CD ; DISPLAY		GUI DISPLAY	
Ⓜ	OSD	◀ JET REW	DECK 1/2 (TAPE)		AV LINK				RETURN	RANDOM
VOL -	TRACK./V-LOCK -	SLOW - ; SEARCH -	VOLUME -		V		VOLUME -		VOLUME -	
VOL +	TRACK./V-LOCK +	SLOW + ; SEARCH +	VOLUME +		▲		VOLUME +		VOLUME +	
CH V ; Ⓜ	V ; CH V	INDEX Ⓜ			INDEX Ⓜ		Ⓜ; Ⓜ		Ⓜ; SKIP ▼	TV CH V
CH A ; Ⓜ	A ; CH A	INDEX Ⓜ			INDEX Ⓜ		Ⓜ; Ⓜ		Ⓜ; SKIP ▲	TV CH A
Ⓜ; SAT	-/-	100			-/-		≥10 / -/-		≥10	Ⓜ PL
CLEAR ; X	ADD/DLT	CANCEL			CANCEL		CANCEL		CANCEL	SUBWOOF. LEVEL
Ⓜ; Ⓞ	Ⓜ(REW)	<<	Ⓜ(TAPE)		Ⓜ(REW)		Ⓜ; Ⓜ		Ⓜ; SLOW/SEARCH	
▶; i	▶(PLAY)	3x ▶	▶(TAPE)		▶(PLAY)		▶; Ⓜ		▶ DVD/CD	
▶; ?	▶(F.FWD)	>>	▶(TAPE)		▶(F.FWD)		▶; Ⓜ		▶ SLOW/SEARCH	
Ⓜ; Ⓜ	Ⓜ(STOP)	DATE -	Ⓜ(TAPE)		Ⓜ(STOP)		Ⓜ; Ⓜ		Ⓜ; STOP	
Ⓜ; Ⓜ	Ⓜ(PAUSE) ; Ⓜ; Ⓜ	DATE +			Ⓜ; PAUSE/STILL		◀ / Ⓜ		Ⓜ; PAUSE ; ◀ / Ⓜ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	