

Предварительная настройка телевизионных каналов с помощью пульта IRC 21 F (код 108).




1. Нажмите кнопку .

2. Пользуясь цифровыми кнопками (1, 2, ...9) или кнопками **CH \wedge** и **CH \vee** , выберите тот номер программы, на который Вы хотите настроить канал. Чтобы выбрать двухзначный номер, нажмите и отпустите кнопку **-/-**, а затем при помощи цифровых кнопок выберите желаемый номер программы.



















3. При помощи кнопок **\leftarrow** и **\rightarrow** (функции **\leftarrow** и **\rightarrow**) настройте телевизор на желаемый канал.

В случае появления дефектов звука Вам следует выбрать правильную телевизионную систему. Для этого выполните следующее:

3.1) нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите кнопку **RED** (доп. функция ), на экране появится название действующей в данный момент системы;

3.2) пока на экране есть еще название телевизионной системы, выполните еще раз п. 3.1 (телевизионная система меняется на другую: **B/G** -> **D/K** или **D/K** -> **B/G**).

4. Чтобы запомнить канал, нажмите кнопку .

Кнопки пульта IRC 21 F	Код 108	
	Функция	Доп. функция
 ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
 ; ZOOM		
 ; 	TV	
 ; 		
 ; FAV		
		
AV		
		
MENU		
EXIT	C	
		
		
OK	OK	
		
		
 ; SETUP	PIC MODE	
 ; TITLE	A/B	
		
GUIDE		
		WAKE UP
	RED	
GREEN ; 	GREEN	
YELLOW ; 	YELLOW	
BLUE ; 	BLUE	
		
VOL -		
VOL +		
CH \vee ; 	PROGR -	
CH \wedge ; 	PROGR +	
; SAT		
CLEAR ; X		
;		
;		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	