Краткое приложение IRC 168 F (версия 22.12.18 23:16)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе **"Коды пульта IRC 168 F"**. В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце **"Доп. функция"**). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 168 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 168 F

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	302
GLD-09	AUX, CD, DVD	301
JX-5066A	AUX, CD, DVD	302
JX-5066A-A	AUX, CD, DVD	303
TV-01	TV	101

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 168 F

Кнопки пульта	Код 101		Код 301		Код 302		Код 303	
IRC 168 F	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PC	PG UP	DVD/READER		KEY +	CARD/DVD	CARD/DVD	
AUDIO ; NICAM	DUAL I-II		LANGUAGE		AUDIO	R/L	AUDIO	
VIDEO ; SYS	ARC		VIDEO/PSCAN		N/P		N/P	
; ZOOM	P.SIZE	SWAP	ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	TV	PG DOWN	N/P		KEY -		INTRO	
;	PIP	PRE-PR	L/R		MIC ON ; PBC		R/L	
; LOCK	STILL	; STORE	ANGLE		MIC OFF ; INTRO		3D	
; FAV	FAV		; OPEN/CLOSE		OP/CL		OP/CL	
			; STANDBY		POWER		POWER	
AV	SOURCE	P.INPUT			ANGLE		ANGLE	
	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	; MENU		MENU/PBC		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		RETURN		RETURN		RETURN	
▲	PR ▲ ; ▲ ; PR+		▲		▲		▲	
◄	VOL ◄ ; ◄ ; VOL-		◄		◄		◄	
OK	OK ; ENTER ;	S.SELECT	ENTER		ENTER		ENTER	
►	VOL ► ; ► ; VOL+		►		►		►	
▼	PR ▼ ; ▼ ; PR-		▼		▼		▼	
; SETUP	PSM	DTV SETUP	SETUP		SETUP		SETUP	
; TITLE	SSM		TITLE		TITLE	3D	TITLE	
	TEXT ON ;		PROG		PBC ; CARD/DVD		PBC	
GUIDE	GUIDE		EQ		PROG		PROG	
	SLEEP		TIME		GOTO		GOTO	
	; MIX	; FLOF/LIST	SUBTITLE		SUBT		SUBT	
RED ; ●	RED		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ;	GREEN		A-B		STEP		STEP	
YELLOW ;	YELLOW				A-B		A-B	
BLUE ;	BLUE		SLOW		SLOW		SLOW	
	INFO	P.POSITION	OSD		OSD		OSD	
	TV/RADIO				RESUME	RAN	RESUME	RAN
VOL -	VOL ◄ ; ◄ ; VOL-		VOL -	ECHO -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL ► ; ► ; VOL+		VOL +	ECHO +	VOL +		VOL +	
CH ∨ ;	PR ▼ ; ▼ ; PR-	▼ ; PIP PR-			PREV		PREV	
CH ∧ ;	PR ▲ ; ▲ ; PR+	▲ ; PIP PR+			NEXT		NEXT	
; SAT			10+		10+		10+	
CLEAR ; X	; CANCEL		CLEAR		CLEAR		CLEAR	
;	; TIME				REV		REV	
► ; i	; INDEX				PLAY/PAUSE		PLAY/PAUSE	
; ?	; REVEAL				FWD		FWD	
■ ;	; HOLD		■		STOP		STOP	
;	; SIZE				PLAY/PAUSE		PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	