

Модель **IRC 395 D**  
к DVB

устройствам марок

# ТТК, СМОТРЁШКА

и к TV устройствам различных марок

Заменяет следующие модели пультов:



Полная инструкция (см. примечание 5) находится на сайте [www.pult.irc.ru](http://www.pult.irc.ru) в Интернете.

Батарейки не вставляются! Необходимы 2 щелочные (Alkaline) батарейки ААА-размера (LR 03).

## Инструкция по применению пульта IRC 395 D.

### Установка батареек.

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки AAA - размера (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны прямо в батарейном отсеке). **Желательно применение качественных щелочных (Alkaline) батареек.**

### Функции пульта IRC.

Функции всех кнопок пульта IRC 395 D приведены в таблице справа.

### Примечания.

- 1) Светодиод-индикатор (расположен вверху со стороны кнопок пульта) начинает светиться при нажатии любой задействованной в пульте кнопки.
- 2) Если при нажатии кнопок пульта светодиод-индикатор светится, но команды при этом не выполняются устройством, то нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите кнопку **1**. Светодиод-индикатор должен вспыхнуть два раза и погаснуть. Если это не произошло, то выполните следующее:
  - а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
  - б) нажмите и удерживайте нажатой несколько секунд одну из кнопок пульта;
  - в) вставьте опять батарейки. Светодиод-индикатор должен вспыхнуть два раза и погаснуть.
- 3) При неустойчивой работе пульта IRC необходимо заменить батарейки.
- 4) Номер последнего текущего режима при замене батареек и в случае, если пульт находится длительное время без батареек, сохраняется.
- 5) Данный пульт заменяет некоторые пульты к TV устройствам. Полная инструкция находится на сайте [www.ruif-irc.ru](http://www.ruif-irc.ru) в Интернете.

### Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без каких-либо механических повреждений.

Предприятие-изготовитель гарантирует устойчивую работу пульта IRC, если применяются только качественные щелочные батарейки. Предприятие-изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

Кнопки пульта IRC	IRC 395.401 Функция
AV ;	
1- ;	
2- ; P/C ;	
	OK
	-
MODE ;	
RED ; -	-
GREEN ; +	+
YELLOW ;	
BLUE ;	
P + ;	
VOL - ;	
OK	OK
VOL + ;	
P - ;	
MENU ; M	
1, 2, ... 9, 0	