

Марка/модель ориг. пульта	Код	Марка/модель ориг. пульта	Код	Марка/модель ориг. пульта	Код	Марка/модель ориг. пульта	Код	Марка/модель ориг. пульта	Код
AIWA		AKIRA		CONTEC		ELEKTA		GBS	
RC-5VT03	234	K12D-C2	249	RC 92	203	TV2	125	105 057 E	175
RC-7VC01	128	KEX1D-C4	125	RC 95	101			R 10 W	125
RC-AVT02	123	KM-1128	293			ELEKTRONIKA		R 30	101
RC-T1000	102	KT-3800	198	CROWN		ДУ 1	183	R 9	120
RC-T1400E	128	LCD20OVSD	201	IR REMOTE CONTROL	103			SOME MODELS	171
RC-T1400KEAE	278	LCT-20AMSTP	177	R 10 V	101	ELENBERG			
RC-T1410	128	OZR-1	186	R 30	101	HOF54B1	276	GENERAL	
RC-T2000	102	PB-U1	125	RC 2206	130	HOF54B13	165	HS-002D	137
RC-T2001	103	RC-2000	125	RC 51	124	JV-LATV-6122-32	244	RC-815	156
RC-TT1420K	128	RC-51	124	RC 6014	171	KK-Y267B	283	RC-816	156
RC-TT1420KER	128	RM-812	198	RC 95	101	LTV-1521	179		
TV-VCR1	278	RY-2002	137	RC T 2001	103	RC201	181	GOLDSTAR - LG	
		RY-2002A	137	SOME MODELS	111	RC-812	138	104-523B	189
AKAI		SY-001	226	SOME MODELS	125	RC-FS29	145	104-952	159
105-212H	184	SY-002	226	DAEWOO		RM-40	150	105-037D	213
190490	171	TC1860F1	197	10V-0	101	RMB1XG	150	105-042A	189
939P245A9	122	TF03	223	2011VR	213	TV1	167	105-042E	189
BT-0384A	101	TV4	223	2155	101	TV2	284	105-042G	189
CT9432	116	TVD12	116	2211101402	120	TV3	179	105-044A	189
CT9498	116	TVD21	116	290600190A	101	Y27401 (TV)	179	105-045D	189
GCOVA1018SJ	291	TV-DVD1	289	290600370A	120	ERC		105-045G	175
IRS1 PIP	184	WF-018R	290	2906004400B	292	FHS083	231	105-045H	175
IRS2	184			290600510A	292	LC7461M	137	105-045N	175
IRS3	184	AMCOL		4880N1011E	120			105-045Y	125
M105	147	SOME MODELS	125	97P1R2KCA0 (TV)	136	ERISSON		105-053A	213
R-34	182	ANITECH		DCS2034VR	101	BC1202	141	105-057E	175
R-83308	138	RC 5903	125	DCS4121R	213	BT-0448A	199	105-057H	125
RC-1153012	140	SOME MODELS	101	DLT2000	198	BT-0481B	199	105-057N	125
RC-15C302	273	ATLANTA		DLT-RC01	287	E-3741	168	105-067C	125
RC-19	171	RC	101	DMQ2072	136	E-3742	168	105-067G	125
RC-190	185	AVEST		DTK2065VK	120	E-3743	138	105-068M	125
RC-205	101	HYDFSR-0048RAG	137	DTT2173VF	125	F085S1	186	105-068Z	125
RC-2570	184	HYF-08	137	DVT2085DF	108	F3S510	111	105-088L	118
RC-2570F	184	KC-24	139	HOF-54B	285	F4S028	114	105-188H	127
RC-51A	124	RC-2101MC	138	HYDFSR-0048U0CDU	146	F5P010	125	105-188J	125
RC-556	125	RC-241	137	KOR-K4603	136	FHS081	125	105-188N	125
RC-6129 (TV)	146	RC-297	138	PK11V00840I	136	FHS081	125	105-188P	125
RC-61A	124			PP5170	120	FHS083	231	105-188S	125
RC-61B	184	BBK		R10W	125	FHS085	229	105-198C	118
RC-61C	125	FH07H	194	R11	120	FHS086	141	105-198L	118
RC-85	134	LT117	151	R11AD-17	120	FHS08A	141	105-198S	118
RC-F211	112	LT2002S	151	R-16	120	GH-43-GK22B4	116	105-209A	118
RC-F311	112	LT2003S	151	R-17	139	HOF08B311	263	105-210A	118
RC-F552	112	LT2008S	151	R-18	120	HXW-5Y29	226	105-210B	125
RC-F703	112	RC-2102	122	R-18A07	120	KZG-103	161	105-210C	118
RC-G21	125	RC-2603	122	R-18H43	120	LY-3700	137	105-210D	118
RCK-1000	171	RC-Y35-OK	122	R-22	125	OZR-1	186	105-210J	118
RCK-1420	171	WD-006	194	R-23A01	125	R63301	125	105-210Q (TV)	125
RCK-143	213	BEKO		R-25	125	R63324	126	105-212D	125
RCK-144	101	2938	159	R-26	125	RC15D	156	105-212Q	125
RCK-144A	120	DI T 505	159	R-26A	125	RC-3004	111	105-212R	170
RCK-146	171	RC 2206	130	R-28A	136	RC517	125	105-214C (TV)	125
RCK-147	125	RC 51321	135	R-28B03	125	RC-SW63	137	105-214G	118
RCK-148	101	RC 51331	135	R-28B04	125	RC-63301A	125	105-214U	118
RCK-148NZ	101	RC 61331	135	R-29C06	108	RC-63301B	138	105-219A	125
RCK-2001	171	RC 613311	135	R-29C13	108	T-21K8	125	105-220B (TV)	118
RCK-202	213	SOME MODELS	130	R-29C13A	108	TV1	125	105-229G (TV)	125
RCK-206	171	TD 11761	125	R-30F21	125	TV2	223	105-230A	118
RCK-206NZ	171	TH 493	159	R-30F31	125	TV3	126	105-230D	125
RC-N1A	172	TV 1	159	R-33	125	TV4	116	105-230F	118
RC-N2A	172	WL 736	159	R-33C	125	TV5	150	105-230M	125
RC-V7A	172	BIGSTON		R-35F20	176	TV7	150	105-231A	170
RC-V9A	172	SOME MODELS	101	R-40A01	136	TVD34	116	105-231B	170
RC-W001TV	140	SOME MODELS	103	R-40A04	136	WS-237	137	105-233T (TV)	118
RM-101	101	BLAUPUNKT		R-40A10	136	EVGO		105-520A	213
RM-109	125	8669495807	112	R-40A12	136	HR 13	230	105-520D	213
RM-109II	125	RC 212	112	R-40A15	136	RC 1475 MS	138	105-520H	213
RM-113	208	RC 300	112	R-40B02	125	RC 2129 MS	138	105-520J	213
RM-40	150	TC 106	112	R-40B07	125			105-520L	213
RM-400	150	TC 133	112	R-43	126	FUJITSU		105-520T	213
RM-610	198	TC 143	112	R-44C07	136	P 42 RM 07 H (S 1)	173	105-520V	213
RM-611	198	TC 144	112	R-44C13	136	P 42 RM 07 H (S 2)	173	105-523A	189
SLP-006P	252	TC 190	112	R-46C04	176	P 42 RM 07 H (S 3)	173	105-523B	189
SOME MODELS	175	TC 192	112	R-46C19	176	P 42 RM 07 W (S 1)	173	105-523C	189
TH-2-56	172	TC 194	112	R-46C21	176	P 42 RM 07 W (S 2)	173	105-523G	189
TV1	145	TC 198	112	R-46C32	176	P 42 RM 07 W (S 3)	173	105-523H	175
TVD3	116	TC 199	112	R-46K35	136	P 42 RM 07 W (S 4)	173	105-523J	189
TVD34	116	TC 199	112	R-46L36	136			105-523M	175
ZD3279 (TV)	137	TC 192	112	R-48A01	136			151-184B	175
		TC 194	112	R-49C05	136	FUNAI		154-224P (TV)	125
AKIRA		TC 201	112	R-49C07	136	FA1413H	181	21T1	101
ABL-15	138	TC 401	112	R-50K14	136	GUR64	104	6710900010A (TV)	118
ABL-29	147	TC 404	112	R-50K18	136	MK-10	104	6710900010G (TV)	118
ABL-30	145	BORK		R-53 (TV)	136	MK-10TXT	104	6710CDAK09D (TV)	125
ABL-74	125	ER-21504E	147	R-55C03	136	MK-11	137	6710CDAK09H (TV)	125
ACH-P-2	116	HYDFSR-0077BK	246	R-59C02	136	MK-12	105	6710T00022R	118
ACH-T-1	116	HYDFSR-0077BKU	147	R-9	120	MK-20	102	6710V00004M (TV)	125
ACH-T-1A	116	KEX2B-C9	125	R-9A	120	MK-31	102	6710V00007A (TV)	125
AK-T0-05	156	BROKSONIC		RC-DWT01-V01	165	MK-5	102	6710V00007B (TV)	125
BC1202	141	CTVG 5472	101	RD309E	101	MK-6	104	6710V00008A	125
BC-3010-06R	125	CAMERON		R-V1 (TV)	118	MK-7	104	6710V00011D	118
ER-30304D	147	RC0800	275	R-V28A	136	MK-8	104	6710V00011K	118
ER-30305D	125	RC35	167	R-V2A	136	MK-8TXT	104	6710V00017E	125
F085S1	186	RM-40	150	SOME MODELS	125	MK-II	103	6710V00017F	125
F3S510	111	TV-DVD1	297	SOME MODELS	171	MK-IIA	103	6710V00017H	125
F-406	226	CLATRONIC		DAYTRON		MK-M500	125	6710V00020E (TV)	125
F4S028	114	CTV 251 M	101	SOME MODELS	101	NE300UD2	105	6710V00026C (TV)	125
FH07H	194	CONTEC		DR MN 6014 W	216	RC-88	203	6710V00026J (TV)	125
FHS081	125	47006262	204	RD 41	162	RC-89	203	6710V00032C	170
FHS083	231	47007382	204	ELEKTA		RC-90	203	6710V00049G (TV)	125
FHS085	229	CE 3708	101	105-188H	127	RC-92	203	6710V00070A	125
FHS0886	141	KTN 3732	204	290600950C	215	RC-95	101	6710V00070B	125
FHS08A	141	KTN 8250	204	CT-5118H	101	S2100PF	137	6710V00077V (TV)	118
FHS08A-00	125	MFP 5398	101	PP5170	120	S2500PF	137	6710V00077Z (TV)	118
HOF07A366	177	PS 1	213	RC 9751M	125	S2900PF-R	138	6710V00088A (TV)	118
HOF07A590	263	RC 539	101	TV1	103			6710V00088B (TV)	118
HOF07A591	177					TV1	105	6710V00091G	118
HOF07A592	226					TV2	105	6710V00100A (TV)	118
HXW-5Y29	280					TV3	105	6710V00100Q (TV)	118
HYDFSR-A026AK	280					TV4	105	6710V00112P (TV)	118
HYDFSR-EP029AK	280							6710V00112Q (TV)	118
K10N-C1	125								

Марка/модель ориг. пульта	Код
GOLDSTAR - LG	
6710V00124D	118
6710V00124E	118
6710V00125A (TV)	118
6711R1P070C (TV)	118
6711R1P072B (TV)	118
6711R1P073B (TV)	118
6711R1P082A (TV)	118
6711R1P089L (TV)	118
6711R1P104F (TV)	118
6711R1P108F (TV)	118
6711R1P111A (TV)	118
AKB32245802 (TV)	125
AKB32245803 (TV)	125
MKJ30036802	118
MKJ32022805 (TV)	118
MKJ40653802 (TV)	118
MKJ42519618	118
OTMF7110F/G	184
TP663	112
TP720	112
VS-058C	213
VS-067C	125
VS-067G	125
VS-068	125
VS-068A	125
VS-068G	175
VS-068J	125
VS-068K	118
VS-068N	125
VS-068Z	125
VS-079A	118
VS-079J	209
GRUNDIG	
RC 202	112
RC 212	112
RC 300	112
RC 5910	125
RC 611	112
RC 623	112
TC 610	112
TC 611	112
TC 630	112
TC 630/VT	112
TC 650/VT	112
TC 660	112
TC 660/IT	112
TP 15	112
TP 200	206
TP 300	206
TP 300/TXT	206
TP 310	206
TP 3460/96	206
TP 350	206
TP 360	206
TP 360/96	206
TP 380	206
TP 380/96	206
TP 390	112
TP 390/99	112
TP 400	206
TP 400/96	206
TP 400/VT/TT	206
TP 500	206
TP 500/AT	206
TP 500/VT/TT	206
TP 590/VT/TT	112
TP 600	112
TP 600/AT	112
TP 600/VT/TT	112
TP 604 B	206
TP 605	206
TP 610	112
TP 611	112
TP 611/TX	112
TP 621	112
TP 623	112
TP 630	112
TP 630 DATA	112
TP 630 TT	112
TP 630 VT	112
TP 630/AT	112
TP 630/FR	112
TP 650	112
TP 650 DATA	112
TP 650 TT	112
TP 650 VT	112
TP 650/AT/FR	112
TP 660	112
TP 660 DATA	112
TP 660/AT	112
TP 660/PIP	112
TP 663	112
TP 700	112
TP 710	112
TP 711	112
TP 720	112
TP 741 C	101
TP 750 C (TV)	112
TP 751 C (TV)	112
TP 760	112
TP 770	112
TP 800	112
TT 630 GB	112
UFD 100	112
HAIER	
HTR 022	267
HTR 024	126
HTR 039	126
HTR 040	267

Марка/модель ориг. пульта	Код
HAIER	
HTR 050 C	269
HTR 087	257
HYF 35 N	161
HAPPY	
HC 2067 AR	101
HIL	
SOME MODELS	103
HITACHI	
105-209A	118
CHASSIS EUROSTEREO	134
CHASSIS N	134
CLE-630	204
CLE-800	204
CLE-830	204
CLE-862A	187
CLE-862B	187
CLE-862E	187
CLE-862G (TV)	187
CLE-865B	187
CLE-866D	115
CLE-871A	188
CLE-871B	188
CLE-874	188
CLE-874A	188
CLE-876A	188
CLE-876B	188
CLE-876C	188
CLE-876D	188
CLE-876E	188
CLE-876F	188
CLE-877A	188
CLE-878	115
CLE-878A	115
CLE-886 (TV)	115
CLE-891	115
CLE-893A (TV)	115
CLE-898	115
CLE-898A	115
CLE-900A	115
CLE-902B	188
CLE-904 (TV)	115
CLE-913A	188
CLE-914A	188
CLE-924	115
CLE-933A	115
CLE-947	240
CLE-953	148
CLE-958 (TV)	178
CLE-960B	154
CLE-968	178
CLE-970 (TV)	154
CLE-971	115
CLE-993 (TV)	154
CLE-995	154
CLE-996	178
CLE-999 (TV)	154
CMT-2197	118
CPT 2174	187
CPT 2176	187
CPT 2476	187
CPT 2508	188
CT RM 100 L	184
CT RM 200 M	184
CT RM 783 E	187
FUJIAN	137
IR 9141	213
IR 9164	213
P6-P1	125
RC-21	101
RM-200E	184
RM-200M	184
RM-201H2	125
STUL 48	184
STUL 68	134
STUL 74	184
STUL 80	134
V2-U4	115
VM201	122
VM222	122
VT-RM328E	187
HORIZONT	
7SZ196	159
INFRARED-REMOTE CONTROL	150
RC-10	183
RC1153012	140
RC2140	125
RC-401	183
RC-44	183
RC4500	125
RC-5	125
RC-500	125
RC550	125
RC5-6	125
RC5FS29	145
RC5TXT	125
RC-600	125
RC6-2	125
RC6-3	125
RC6500	125
RC6-7	125
RC6-7-2	125
RC6-9	125
RC7-7	125
RC-L-03	272
ПДV2	183
ПДV2-1M	183

Марка/модель ориг. пульта	Код
HPC	
RC 02 - 36	146
HYUNDAI	
2732413	147
BC-1202	141
BC-1202A	141
BT-0360A	146
BT-0433A	146
BT-0481C	199
H-LCD701	255
HOF08B3	263
HXW-5Y29	226
KT6957	197
OST-1000	125
RC-815	156
RC-816	156
RC-U07-RE	122
RMB1X	140
RR3600G	125
RU 3730D	180
TV1	181
TV2	126
TV5	125
TV6	250
TV8	255
TVD21	116
TVD23	116
IVA (ИВА)	
TV 1	161
TV 2	137
IZUMI	
KM-1128	295
TV1	137
TV2	291
TVD-34	116
JINLIPI	
RC 241	137
JVC	
C 210 CK	193
C 210 EKX	193
CT 51 E	204
CT 54 E	204
CT 56	204
CT 58	204
CT 70 FC	193
CT 74 FC	193
CT 77 FC	193
P 6936451 A	115
PQ11374 (TV)	113
RC-076 (TV)	113
RM-C1013	113
RM-C110 (TV)	113
RM-C114 (TV)	113
RM-C122	113
RM-C1261	113
RM-C1281	113
RM-C1286	113
RM-C1309	113
RM-C1350	113
RM-C1351	113
RM-C1808 (TV)	113
RM-C1861 (TV)	113
RM-C214	113
RM-C220	113
RM-C223	113
RM-C232	113
RM-C237	113
RM-C239	113
RM-C333	113
RM-C334	113
RM-C355	113
RM-C360	113
RM-C364	113
RM-C407	193
RM-C408	174
RM-C408F	193
RM-C410	193
RM-C430F	193
RM-C438	113
RM-C439	113
RM-C440	174
RM-C457	113
RM-C461	113
RM-C462	113
RM-C463	113
RM-C470	174
RM-C482	193
RM-C483	193
RM-C485	174
RM-C488	193
RM-C490	174
RM-C498	113
RM-C530	113
RM-C54 (TV)	113
RM-C548	113
RM-C549	113
RM-C565	113
RM-C601F	193
RM-C620F	193
RM-C637	113
RM-C680	193
RM-C683	174
RM-C696	174
RM-C702	174
RM-C703	174
RM-C704	174
RM-C707	174

Марка/модель ориг. пульта	Код
JVC	
RM-C711	174
RM-C712	174
RM-C795	113
RM-C92	113
KANSAI	
SOME MODELS	125
TV 14/20	101
KENSTAR	
SOME MODELS	116
KITT	
SOME MODELS	213
KONKA	
KK-Y144	160
KK-Y181	160
KK-Y229A	160
KK-Y261A	181
KK-Y267	181
TV1	216
LOEWE	
CONTROL 150	142
MITSUBISHI	
14 M 1	211
21 M 1	122
25 M 1	122
29 622 048.01	112
290 P 014 A 4	122
290 P 014010	122
290 P 015 A 3	122
290 P 015 A 4	122
290 P 015030	211
290 P 020 A 10	122
290 P 021 A 1	122
290 P 02101	122
290 P 023090	211
290 P 035 B 1 (TV)	122
290 P 043010	122
290 P 06001	122
290 P 060010	122
739 P 212070	122
739 P 37383	122
939 P 03605	204
939 P 036050	204
939 P 03607	204
939 P 03609	204
939 P 09405	204
939 P 094050	204
939 P 17704	122
939 P 20003	122
939 P 212 A 1	122
939 P 212 A 3	122
939 P 21201	122
939 P 21201 A	122
939 P 212010	122
939 P 212030	122
939 P 245 A 9	122
939 P 270020	122
939 P 317 A 5	122
939 P 371 A 6	122
939 P 373030	122
939 P 3737 B	122
939 P 375 B 1 (TV)	122
939 P 385010	122
939 P 398030	211
939 P 403 A 6	211
939 P 403010	211
939 P 486 A 10	122
939 P 594030	211
94817 J	122
CT 14 MS 1 EEM	122
CT 1447	122
CT 1447 EPC	122
CT 21 AM 1	122
CT 21 M 3 EEM	122
CT 2146 TX	122
CT 2147	122
CT 2147 E	122
CT 2148	122
CT 25 M 2 EET	122
CT 25 M 2 EPT	122
CT 2554 TX	122
CT 29 AT 5	122
CT 33 C 1	211
CT 37 C 1	211
HS 0940	122
P 083 A 10	122
RD 309 E	101
RM 01 A 01	125
RM 05401	211
RM 05405 (TV)	122
RM 05407	211
RM 05409	211
RM 07901	122
RM 08102	122
RM 531 V 59403	211
RM 541 V 59202	211
RM 551 V 59502	211
RM 551 V 59503	211
RMM 6050 V 57802	211
SOME MODELS	120
SOME MODELS	125
STP 0000091	101
TP 650 DATA	112
TVP 309	101
UR 50 PB 1019	122

Марка/модель ориг. пульта	Код
MIYOTA	
TV1	244
TV2	256
TV3	137
MTC	
RC 090	101
TP 859	175
MULTITECH	
KT 8129 PS	101
MYSTERY	
KT6957	197
KT6957W	197
MTV510	250
MTV550	250
MTV610	250
MTV650	250
TV2	253
NASH	
5 Z 51 904	137
TB 001	137
NEC	
RC-10	204
RC-1021	117
RC-1033	117
RC-1036E	117
RC-1039	117
RC-1053	117
RC-1066	117
RC-1067	117
RC-1070	117
RC-1073	117
RC-1619E	117
RC-9	204
RD-1070E	117
RD-1077	117
RD-1078E	117
RD-1083E	225
RD-1106E	126
RD-1110E	225
RD-1201E	204
RD-1209E	204
RD-1210E	204
RD-1219E	204
RD-1226E	204
RD-1602E	204
RD-1605E	117
RD-1607	117
RD-1636E	117
RD-305E	117

Марка/модель ориг. пульта	Код	Марка/модель ориг. пульта	Код	Марка/модель ориг. пульта	Код	Марка/модель ориг. пульта	Код	Марка/модель ориг. пульта	Код
NOKIA		ORION		PANASONIC		PANASONIC		PHILIPS	
EM 2/B	134	076G047170	106	EUR 50702	131	TNQ 8 E 0406	132	RC 5352	125
ES 1 KD	134	076G047180	106	EUR 50703	131	TNQ 8 E 0407	132	RC 5353	125
ES 3 B	134	076G066001	203	EUR 50710	131	TNQ 8 E 0408	132	RC 5354	125
ES 5	134	076G090010	191	EUR 50717	131	TNQ 8 E 0409	132	RC 5355	125
FS D	184	076G092006	203	EUR 50750	131	TNQ 8 E 0410	132	RC 5356	125
FSD F	184	076L049020	203	EUR 50752	131	TNQ 8 E 0411	132	RC 5357	125
IL 1 S	184	076L052030	106	EUR 50754	131	TNQ 8 E 0412	132	RC 5358	125
IL 1 SK	184	076L052040	106	EUR 50755	131	TNQ 8 E 0413	132	RC 5360	125
IRC 1	184	076L052050	106	EUR 50756	131	TNQ 8 E 0414	132	RC 5365	125
IRC 1	184	076L052070	106	EUR 50757	131	TNQ 8 E 0415	132	RC 5368	125
IRC 2	184	076L052080	106	EUR 511020	131	TNQ 8 E 0417	132	RC 5370	125
IRC 2	184	076L067050	106	EUR 511026	131	TNQ 8 E 0418	132	RC 5371	125
IRC 3	184	076L067070	106	EUR 511029	131	TNQ 8 E 0419	132	RC 5372	125
IRM 1	184	076L067090	106	EUR 511030	131	TNQ 8 E 0421	132	RC 5373	125
LM 1/E	134	076L067110	106	EUR 51140	132	TNQ 8 E 0422	132	RC 5374	125
LN 2/S	134	076L078030	107	EUR 51142	132	TNQ 8 E 0423	132	RC 5375	125
PRC 54	184	076L078070	107	EUR 51143	132	TNQ 8 E 0428	131	RC 5376	125
PRC 57	184	076L078080	107	EUR 51144	131	TNQ 8 E 0428 1	132	RC 5380	125
RC 2061	134	076L078090	107	EUR 51169/II	132	TNQ 8 E 0430	132	RC 5383	125
RC 2261	134	076R077100	107	EUR 51200	132	TNQ 8 E 0432	132	RC 5390	125
RC 4818	184	076R0AP010	107	EUR 51203	132	TNQ 8 E 0433	131	RC 5391	125
RC 700 A	210	076R0AP060	107	EUR 51204	132	TNQ 8 E 0434	132	RC 5392	125
RC 710	119	076R0BR010	107	EUR 51207	132	TNQ 8 E 0435	131	RC 5393	125
RC 803	134	076R0BR020	107	EUR 51210	132	TNQ 8 E 0436	131	RC 5410	125
RCN 600	214	14K	101	EUR 51241	132	TNQ 8 E 0438	132	RC 5420	125
RCN 602	214	A76100Q005	191	EUR 51246	132	TNQ 8 E 0439	132	RC 5460	125
RCN 610	214	A76G090020	203	EUR 51253	132	TNQ 8 E 0440	132	RC 5461	125
RCN 613	214	A76M027002	191	EUR 51805	131	TNQ 8 E 0441	132	RC 5466	125
RCN 620	214	A76M028030	191	EUR 51851	131	TNQ 8 E 0442	132	RC 5469	125
RCN 622	214	A76M028040	191	EUR 51903	131	TNQ 8 E 0443	131	RC 5470	125
RCN 624	214	COMBI2690	128	EUR 51912	131	TNQ 8 E 0445	131	RC 5471	125
RCN 626	214	COMBI3690	128	EUR 51916	131	TNQ 8 E 0446	131	RC 5525	125
RCN 641	214	COMBI3695	128	EUR 51918	131	TNQ 8 E 0447	131	RC 5526	125
S 01 55718240	210	COMBI5000	128	EUR 51920	132	TNQ 8 E 0448	131	RC 5527	125
S 02 55744950	119	COMBI5005	128	EUR 51921	131	TNQ 8 E 0449	131	RC 5531	125
S 03	119	COMBI5190	128	EUR 51923	131	TNQ 8 E 0453	131	RC 5536	125
SM 1	134	COMBI6000	128	EUR 51931	131	TNQ 8 E 0454	131	RC 5537	125
SM 2	134	CT-142R	241	EUR 51940	132	TNQ 8 E 0461	131	RC 5538	125
SOME MODELS	216	EUR53733	241	EUR 51970	131	TNQ 8 E 0499	131	RC 5540	125
ST 1	134	GIOIELLO390	106	EUR 51971	131	TNQ 8 E 0835	132	RC 5541	125
US 0383	210	HCS-4	191	EUR 51974	131	TNQ E 007	131	RC 5542	125
USO 383	119	HR50232011100	203	EUR 51975	131	TNQ E 037	131	RC 5543	125
VS 7	216	INFRA-09/I	125	EUR 51976	131	TNQ E 038	131	RC 5545	125
NOVA		IR5016	106	EUR 51977	131	TNQ E 070	131	RC 5561	125
NTV 1434 MK	216	MD11	128	EUR 5370	132	TNQ E 095	131	RC 5561/II	125
NTV 2008 MK	238	R56	191	EUR 61550	131	TNQ E 097	131	RC 5576	125
NTV 2010 MK	101	RC-1030	219	EUR 62531	132	TNQ E 132	131	RC 5601	125
RC 2011	101	RC-13	217	EUR 64028	132	TNQ E 133	131	RC 5610	125
NOVEX		RC-25	103	EUR 64102 B	132	TNQ E 134	131	RC 5611	125
BT 0419 B	199	RC-31	128	EUR 64150	131	TZS 1 EK 001	132	RC 5612	125
RC 2	146	RC-37	191	EUR 641550	131	VEQ 0528	132	RC 5701	125
TV 1	116	RC-37-01	191	EUR 641584	131	PHILIPS		RC 5801	125
WH 43 D 102	146	RC-37-04	106	EUR 641952	131	31392587005 (TV)	149	RC 5802	125
OMEGA		RC-38	191	EUR 644660	131	313925870051 (TV)	125	RC 5901	125
SOME MODELS	101	RC-40	241	EUR 644661	131	AV 5631	125	RC 5902	125
SOME MODELS	171	RC 401	183	EUR 644666	131	C 32	125	RC 5903	125
ONIDA		RC-43	217	EUR 64510	131	C 33	125	RC 5904	125
RC 115A	113	RC-46	106	EUR 64531	132	COMBI	228	RC 5905	125
RC112510	113	RC-47	106	EUR 64541	132	DISCOVERY	125	RC 5907	125
ONIKS		RC-49	203	EUR 64542	132	F 3 S 510	111	RC 5908	125
RC01-35	147	RC-52	106	EUR 64542/31	132	N 9044 PD (TV)	125	RC 5910	125
RC01-36	146	RC-53	191	EUR 64546 A	132	PROPHECY	125	RC 5913	125
RC03-36	146	RC-56	191	EUR 64564 A	132	RC 0301	125	RC 5914	125
TV1	116	RC-5691	227	EUR 64564 B	132	RC 0770	125	RC 5915	125
TV2	116	RC-57	203	EUR 645645	131	RC 21	101	RC 5916	125
ONWA		RC-66	203	EUR 64598	132	RC 21 A	101	RC 5917	125
90390303	124	RC-67	106	EUR 7615 LD 0 (TV)	131	RC 3004	111	RC 5918	125
AT 2020	125	RC-78	107	EUR 7623 X 80 (TV)	131	RC 5	125	RC 5920	125
RC 51 090	124	RC-88	203	EUR511045	131	RC 5001	125	RC 5930	125
STV 2017 M 4	125	RC-89	203	N2QAJB00138 (TV)	131	RC 5002	125	RC 5931	125
ORBITA		RC-90	203	SBAR 20026 A	131	RC 5002/II	125	RC 5942	125
R43	235	RC-92	203	TC 150 E	112	RC 5004	125	RC 5991	125
ORION		RC-98	241	TNP 107318 AA	132	RC 5050	125	RC 5992	125
076100Q0001	191	RCQ	191	TNQ 1 E 2607	132	RC 5102	125	RC 5993	125
076100Q0006	191	TELECOMPUTER 4300	125	TNQ 1 E 2611	132	RC 5121	125	RC 5995	125
076100T001	191	TELECOMPUTER 4900	125	TNQ 10448	131	RC 5140	125	RC 6007	125
761088001	203	TELECOMPUTER 6900	125	TNQ 10464 4 D 13	131	RC 5141	125	RC 6008 N	125
761089001	203	TRC011	109	TNQ 10481	131	RC 5150	125	RC 6401	125
762057001	203	TRC021	109	TNQ 1408	132	RC 5151	125	RC 6403	125
762057080	203	TV2	125	TNQ 1410	132	RC 5154	125	RC 6404	125
762057110	128	TV4	137	TNQ 1411	132	RC 5171	125	RC 6411	125
762090001	203	WS-178	264	TNQ 1411 2	132	RC 5172	125	RC 6412	125
766064010	128	ORSON		TNQ 1412	132	RC 5176	125	RC 6413	125
766093040	191	CT 2111	137	TNQ 1416	132	RC 5177	125	RC 6414	125
766094010	128	CT 2988 F	126	TNQ 1420	132	RC 5201	125	RC 6415	125
07660BQ060	107	PANASONIC		TNQ 1442	132	RC 5203	125	RC 6416	125
076G020010	128	EUR 16541	132	TNQ 1455	132	RC 5204	125	RC 6441	125
076G020140	128	EUR 2646	132	TNQ 1482	132	RC 5205	125	RC 6502	125
076G020170	128	EUR 37211	132	TNQ 1487/1	132	RC 5240	125	RC 6511	125
076G0292006	203	EUR 50100	132	TNQ 1628	132	RC 5241	125	RC 6512	125
076G031010	128	EUR 501100	131	TNQ 2403	132	RC 5242	125	RC 6513	125
076G031011	128	EUR 501101	131	TNQ 2442	132	RC 5249	125	RC 6802	125
076G031040	128	EUR 501101 A	131	TNQ 2443	132	RC 5250	125	RC 6804	125
076G033050	217	EUR 501120 A	131	TNQ 2447	132	RC 5260	125	RC 6805	125
076G033060	217	EUR 501121 A	131	TNQ 2448	132	RC 5267	125	RC 6902	125
076G037011	191	EUR 501121 B	131	TNQ 2459	132	RC 5274	125	RC 6932	125
076G03701A	191	EUR 501302	131	TNQ 2498	132	RC 5268	125	RC 6940	125
076G043060	217	EUR 501302	131	TNQ 2607	132	RC 5274	125	RC 6940/II	125
076G046020	106	EUR 501325	131	TNQ 2611	132	RC 5275	125	RC 7101	125
076G046040	106	EUR 501380	131	TNQ 2637	132	RC 5276	125	RC 7102	125
076G046070	106	EUR 50369	132	TNQ 2640	132	RC 5300	125	RC 7103	125
076G047080	106	EUR 50370	132	TNQ 611	132	RC 5301	125	RC 7104	125
076G047140	106	EUR 50372	132	TNQ 70446	131	RC 5302	125	RC 7111	125
		EUR 50535	132	TNQ 70465	132	RC 5310	125	RC 7112	125
		EUR 50536	132	TNQ 8 E 0401	132	RC 5320	125	RC 7113	125
		EUR 50621	131	TNQ 8 E 0402	132	RC 5325	125	RC 7114	125
		EUR 50623	131	TNQ 8 E 0403	132	RC 5331	125	RC 7115	125
		EUR 50624	131	TNQ 8 E 0404	132	RC 5336	125	RC 7116	125
		EUR 50700	131	TNQ 8 E 0405	132	RC 5349	125	RC 7117	125
		EUR 50701	131			RC 5350	125	RC 7118	125
						RC 5351	125	RC 7131	125

Марка/модель ориг. пульта	Код	Марка/модель ориг. пульта	Код	Марка/модель ориг. пульта	Код	Марка/модель ориг. пульта	Код	Марка/модель ориг. пульта	Код
PHILIPS		PIONEER		ROLSEN		SAMSUNG		SAMSUNG	
RC 7132	125	KR-08	266	VSR100B	116	32199101020	101	BN59-00557A (TV)	129
RC 7133	125	XXD3058 (TV)	155	WH55A116	146	33004430241	101	BN59-00567A (TV)	129
RC 7134	125	XXD3076 (TV)	155	WLR 800-B11	116	33004-441-251	208	BN59-00685A	129
RC 7135	125					33004540031	125	BN59-01039A	129
RC 7136	125	POLAR		ROVERSCAN		3F14-0000-313	101	BP59-00042A (TV)	129
RC 7137	125	9341	147	RC 200	262	3F14-00003-330	101	CB528Z	163
RC 7138	125	K10N-C5	143			3F14-00004-250	101	CH116	163
RC 7141	125	KK-Y267B	283	RUBIN		3F14-00007-010	213	CJ044	126
RC 7320	125	R303	125	11UV19-2	125	3F14-00007-250	101	I.R.C.	213
RC 7403	125	RC-0201	126	BT-0413A	116	3F14-00007-311	101	M701	101
RC 7421	125	RC-0401	125	FTW-002	265	3F14-00007-313	101	R43	126
RC 7500	125	RC0701	125	RC-2040	125	3F14-00007-330	163	RC-7100	125
RC 7501	125	RC1153012	140	RC-4	183	3F14-00007-410	213	REM07	101
RC 7502	125	RC-2101MC	138	RC-401	183	3F14-00009-103	101	REM101	101
RC 7503	125	RC-2201	138	RC-4501R	104	3F14-00024-060	163	REM23	101
RC 7507	125	RC-28	125	RC-500	125	3F14-00031-040	125	RF1400009103	101
RC 7512	125	RC35	125	RC-500TXT	125	3F14-00031-050	125	RM-097	213
RC 7535	125	RC-600	125	RC-7	125	3F14-00031-071	125	RM-101	101
RC 7540	125	RC-W001TV	140	RC-930	219	3F14-00031-170	125	RM-103	163
RC 7802	125	RM-2909NT	138	TV_DVD_1	265	3F14-00031-181	125	RM-105	212
RC 7805	125	SF0701	125	TV1	137	3F14-00031-211	125	RM-109	125
RC 7807	125	SF-072	125	WH55A116	146	3F14-00032-140	125	RM-111	212
RC 7809	125	WS-178A	264			3F14-00032-300	125	RM-113	125
RC 7812	125	XS-155A	125	SABA		3F14-00033-060	125	RM-113	180
RC 7815	125			MB 100	121	3F14-00033-061	125	SOME MODELS	241
RC 7848	125	POWER VISION		MT 82	110	3F14-00033-270	212	TM07	101
RC 7875	125	SOME MODELS	101	RCT 8000 Z	110	3F14-00033-320	125	TV1	126
RC 7940	125			ST 85	110	3F14-00033-360	212	TV2	212
RC 7944	125	PROLOGY		TC 100	121	3F14-00033-470	125	TV3	101
RC 8101	125	TV2	253	TC 1094	110	3F14-00034-140	125	TV4	222
RC 8105	125			TC 1095	110	3F14-00034-141	125	TV5	129
RC 8154	125	RADUGA		TC 200	110	3F14-00034-402	163	TV6	212
RC 8201	125	ABL-30A	145	TC 202	110	3F14-00034-480	125	TV7	163
RC 8205	125	RC1520	145	TC 295	110	3F14-00034-510	163	TV9	125
RC 9010	125	RC-2040	125	TC 3000	110	3F14-00034-781	163		
RC 9020	125	RC-401	183	TC 304	110	3F14-00034-790	163	SANYO	
RC 903	125	RC-FS29	145	TC 342	202	3F14-00034-840	125	060-01220-1.4	119
RC 9030	125	TV2	169	TC 4000	121	3F14-00034-843	125	11UV19-2	125
RC 9031	125	ДК-2И	169	TC 405	110	3F14-00034-981	163	1AV0010B01900	119
RC 9032	125			TC 408	110	3F14-00034-A10	163	1AV0110B00800	119
RC 9041	125	RECOR		TC 415	110	3F14-00037-022 (TV)	126	1AV0U10B00800	119
RC 905 X	125	RC 4020	125	TC 416	110	3F14-00037-040	126	1AV0U10B01900	119
RC 9050	125	RC 4021	125	TC 416 S	110	3F14-00037-041 (VCR)	126	1AV0U10B03200	119
RC 9051	125	RC 4025	111	TC 416 X	110	3F14-00038-092	126	1AV0U10B31200	119
RC 9055	125	RC 4029	125	TC 417	110	3F14-00038-093	126	440MT0009A	296
RC 9057	125	RCT 2015	125	TC 418	110	3F14-00038-110	163	4AA4U1T0010	119
RC 9060	125	RCT 2115	125	TC 419	110	3F14-00038-170 (TV)	126	4AA4U1T0016	119
RC 9067	125	SOME MODELS	125	TC 440	202	3F14-00038-242 (TV)	126	4AA4U1T0023	119
RC 9070	125			TC 460	202	3F14-00038-300	126	4AA4U1T0032	119
RC 9071	125	REKORD		TC 470	110	3F14-00038-321	126	4AA4U1T0055	119
RC 9073	125	AA59-10081J	126	TC 480	110	3F14-00038-450 (TV)	126	4AA4U1T0063	119
RC 9076	125	AA59-10081N	126	TC 480 S	110	3F14-00040-060	195	4AA4U1T0064	119
RC 9078	125	EW-10C	139	TC 481	110	3F14-00040-061	195	4AA4U1T0069A	119
RC 9102	125	KC-24	139	TC 500	110	3F14-00040-071	195	4AA4U1T0094	119
RC 9131	125	KC-24A	139	TC 600	110	3F14-00040-141	195	4AA4U1T0102	119
RC 9133	125	PP5170	120	TI 21	202	3F14-00048-110	195	4AA4UT10092	119
RC1553802 (TV)	125	R-26A	125			3F14-00048-170	195	4AA4UT10093	119
RC1683701 (TV)	125	R-28	125	SAMSUNG		3F14-00048-260	163	CBP2146	208
RC1683801	125	RC02-51	137	00001B (TV)	126	3F14-00050-020	163	CBP2148	221
RC1683803	125	RC-1123801	125	00002A (TV)	129	3F14-00050-040 (TV)	126	EUR5972A	101
RC19042001	125	RC-24B	139	00006C	195	3F14-0007-330/II	101	FXFA	296
RC19042004 (TV)	125	RC-500	125	00008E (TV)	126	3F14-026050	212	FXFB	296
RC19042011 (TV)	149	RC517	125	00015F (TV)	126	6100485891	222	JXDA	208
RC19245013 (TV/AV)	125	RC-600	125	00016F (TV)	126	A931234567890	125	JXDB	208
RC19245015 (TV)	125	RD2755C	125	00025A (TV)	129	AA59-00003A	195	JXDJ	208
RC19335024	125	REM-132	125	00038A	129	AA59-00332A	129	JXDK	208
RC2006	125	REM-5132	125	00043A	195	AA59-00332C	129	JXDR	221
RC2023601	125	RM-TC	138	00071H (TV)	129	AA59-00332D	129	JXDS	221
RC2033 (TV)	149	ST-3004	145	00072C (TV)	129	AA59-00332E	129	JXDV	221
RC2034301	125	SW-009	126	00100A (TV)	129	AA59-00332F	129	JXDW	221
RC2048 (TV)	149	WH55A108	147	00104A	129	AA59-00332G	129	JXDZ	221
RC2062 (TV)	149			00104B	129	AA59-00332H	129	JXGA	210
RC2080 (TV)	149	RFT		00104C	129	AA59-00353A (TV)	129	JXGL	210
RC2533	125	TV 510	135	00104D	129	AA59-00357B	129	JXGM	210
RC2533-01	125			00104E	129	AA59-00357D	129	JXGT	119
RC2592	149	ROADSTAR		00104J	129	AA59-00370B	129	JXGTUS0383	119
RC4301 (TV)	149	CTV 510	101	00104K	129	AA59-00401B	129	JXHARC730	221
RC4330 (TV)	149	CTV 550	171	00107C	195	AA59-00421A	129	JXHB	221
RC4337 (TV)	149	CTV 552	101	00128B	126	AA59-10014R	126	JXHD	221
RC4344 (TV)	149	CTV 552	171	00130A (TV)	129	AA59-10027P	195	JXHG	119
RC4401 (TV)	149	CTV 565	101	00141D (TV)	129	AA59-10032W	126	JXHGS	119
RC4404 (TV)	149	CTV 570	101	00143B (TV)	129	AA59-10075F	195	JXKB	221
RC4450	149	SOME MODELS	125	00198D	129	AA59-10075G	195	JXKE	221
RH 6622/01	125	ROLSEN		00198E	129	AA59-10075J	195	JXLB	119
RH 6820/01	125	6710V00070A	125	00198F	129	AA59-10075K	126	JXMRM	119
RT 352	239	6710V00070B	125	00198G	129	AA59-10075W	195	JXPSB	119
RT 721	239	EN-21610	194	00198H	129	AA59-10076M	126	JXPSC	119
RT 765	228	K10B-C1	103	00199D	129	AA59-10079M	163	JXRA	119
RT 787	228	K10J-C1	103	00200B (TV)	129	AA59-10079S	129	JXRB	119
RT 796	228	K10N-C5	143	00204A	129	AA59-10079T	129	JXRC	119
RT 797	228	K11F-C3	116	00204B	129	AA59-10081F	126	RC 218	204
S 40	125	K11F-C9	116	00220A (TV)	245	AA59-10081N	126	RC 222	204
S 41	125	K12D-C2	249	00221E	195	AA59-10083T (TV)	126	RC 228	204
SA 46	125	K18D-C4	116	00221F	195	AA59-10095U	126	RC 238	204
SBC 8501	125	KB-4600	269	00266F (TV)	129	AA59-10107F	129	RC 279	204
STV 521	125	KEX1D-C23	125	00268C (TV)	129	AA59-10116A	126	RC 303	204
TLEAIO TV 12	125	KEX1D-C6	125	00302H	129	AH59-01426A (TV)	129	RC 304	204
TI 40	125	KEX2C-C22	125	00308 (MONITOR)	129	AH59-01527G (TV)	129	RC 339	204
TV/VCR 2	239	KRC-T4271	256	01169G (TV)	129	AH59-01617Q (TV)	129	RC 650	208
U 25 P 4 (TV)	125	LC03-AR028A	164	10075M (TV)	163	AH59-01643C (TV)	129	RC 651	208
V 2	125	R-52B02	176	10079B	163	AH59-01718A (TV)	129	RC 655	208
		RC1153038	140	10103H	126	AH59-01778S (TV)	129	RC 658	208
PHOENIX		RC-63301	138	10107C	126	AH59-01778T (TV)	129	RC 659	208
19050	213	RC-7	125	10107N	126	AH59-01951E (TV)	129	RC 660	221
PIONEER		RC-7-DVD	125	10116A	126	BN59-00343A (TV)	129	RC 662	221
AXD1495	155	SR106B	116	10116B	126	BN59-00366A	288	RC 663	221
AXD1509 (TV)	166	TV1	125	10124A (TV)	126	BN59-00434C	129	RC 664	221
AXD1515	166	TV2	137	10129B	126	BN59-00437A	129	RC 666	221
AXD7339 (TV)	155	TV-DVD1	192	10129C	126	BN59-00488A	129	RC 667	221
CU-SD058 (TV)	247	TV-DVD2	192	10129D (TV)	126	BN59-00507A	129	RC 669	119
				10329G (TV)	126	BN59-00539A (TV)	129	RC 669JXLB	119

Марка/модель ориг. пульта	Код	Марка/модель ориг. пульта	Код	Марка/модель ориг. пульта	Код	Марка/модель ориг. пульта	Код	Марка/модель ориг. пульта	Код
SANYO		SHARP		SHARP		SHIVAKI		SONY	
RC 699	221	CG0833PESA	148	RRMCG0668PESA	148	VS-068A	125	RM-677A	133
RC 699JXKB	221	CG0835PESA	148	RRMCG0688PESA	148	VS-079J	209	RM-677C	133
RC 700	210	CG0853PESA	148	RRMCG0711CESA	148	WH-43D102	146	RM-679MTP	133
RC 700A	210	CG1005PESA	148	RRMCG0721	148			RM-681	133
RC 700JXGA	210	CG1017BMSA	148	RRMCG0722	148	SIEMENS		RM-682	133
RC 700JXGM	210	CG1021BMSA	148	RRMCG0724	148	2962205921	112	RM-683	133
RC 702	210	G0009KJ	148	RRMCG0727	148	757180	112	RM-684	133
RC 710	210	G0018KJ	148	RRMCG0739BMSA	148	757463	112	RM-685	133
RC 711	119	G0023KJ	148	RRMCG0777PE	148	FB 103 TOP	112	RM-687B	133
RC 730	221	G0068AJ (TV)	148	RRMCG0797CESA	148	FB 104	112	RM-687C	133
RC 731	221	G0101AJSA (TV)	148	RRMCG0829CESA	148	FB 105 ATS	112	RM-688	133
RC 733	221	G0537GE (TV)	148	RRMCG0889CESA	148	FB 29	112	RM-689	133
RC EDO	119	G0552CESA (TV)	148	RRMCG0891CESA	148	FB 31 TOP	112	RM-694	133
RC EDOM	119	G0556CESA (TV)	148	RRMCG0916PESA	148	FB 32 ATS	112	RM-698	133
RC-102-0F	158	G0643PESA	148	RRMCG1011BMSA	148	FB 33	112	RM-698/II	133
REM40	218	G0756CE	148	RRMCG1014BMSA	148	FZ 916	112	RM-717A	133
REM80	130	G0764PE	148	RRMCG1017BMSA	148	G 250	260	RM-724	133
RM-40	150	G0765CE	148	RRMCG1019	148	TV 3	125	RM-802	133
RMB1X	140	G0783PE	148	RRMCG1676CESA	148			RM-803	133
SF138	125	G0806CESA	148	TV1	148	SIESTA		RM-811	133
TV2	204	G0817PE	148	TV2	148	JX 2022	237	RM-816	133
US 0383	119	G0824PE	148	TV-VCR-TEXT (TV)	148	SOME MODELS	137	RM-817	133
US 0384 (TV)	119	G0826PE	148			SOME MODELS	237	RM-818	133
US 0388	119	G0833PE	148	SHERION		VCD - CY 3	101	RM-821	133
US 0389	119	G0859PESA	148	SOME MODELS	216			RM-826	133
SATELLITE		G0924PESA	148	SHIVAKI		SILELIS		RM-827B	133
SOME MODELS	216	G1023BMSA	148	105-057C	175	COLOR	213	RM-827S	133
SCARLETT		G1031BMSA	148	105-057E	175	SILVER		RM-827T	133
FHS 08 A	141	G1042PESA	148	105-057H	125	RC 0093	233	RM-828	133
RC 1520	145	G1044BMSA	148	105-088N	209	RC 03088	233	RM-830	133
SCHNEIDER		G1046PESA	148	105-088Q	127			RM-831	133
221	125	G1050BMSA	148	105-088Y	209	SITRONICS		RM-832	133
INFRARED PILOT	125	G1051BMSA	148	105-188H	127	ABL-705	226	RM-833	133
RC1153023	140	G1059SA	148	105-198C	118	EN-21610	194	RM-834	133
RC-204	125	G1060SA	148	105-198K	118	FHS085	229	RM-836	133
RC-204A	125	G1061SA (TV)	148	105-209A	118	HYDFSR-0096G	261	RM-837	133
RC-206	125	G1065PESA	148	504-408A	127	HYDFSR-014EU	125	RM-838	133
REM. CONTROL UNIT	171	G1069PESA	148	BT-0451C	199	HYDFSR-EP209C1S	280	RM-839	133
STV12091	125	G1071PESA	148	BT-0455U	199	K10J-C1	103	RM-841	133
STV3766	125	G1077PESA	148	D-19H	125	K10N-C5	143	RM-842	133
STV45059	125	G1084PESA	148	D-21H	125	K10N-C7	143	RM-845P (TV)	133
STV5110	125	G1085PESA	148	D-8M	232	K16R-C17	116	RM-845T	133
STV512	125	G1095PESA	148	F-214	125	KEX1D-C69	125	RM-846	133
STV5130	125	G1133PESA	148	FHS081	125	LCD-2012B	286	RM-847	133
STV553	125	G1169PESA	148	FX702	236	PAEX12D48C	138	RM-849S	133
TV1	125	G1180CESA (TV)	148	HR13	235	RC-2129MS	138	RM-849T	133
SHARP		G1242PESA	148	HR14	235	RC-2201	138	RM-857	133
AA59-10081F	126	G1265PESA	148	HRP-043F	125	RC-5R	125	RM-860	133
CG00370CESA	148	G1273PESA	148	HYF-09	138	RC-DVD (TV)	145	RM-862	133
CG0063	204	G1274AJ (TV)	148	KC-24	139	RC-FS29	145	RM-863	133
CG00739BMSA	148	G1274PESA	148	KC-24A	139	RC-L-03	272	RM-864	133
CG01000/76	148	G1284PESA	148	KRP3000	230	RC-L-05	145	RM-869	133
CG01005PESA	148	G1336SA	148	LCD-831	294	RC-L-06	272	RM-870	133
CG01014BMSA	148	G1342SA	148	MULTI SYSTEM	125	STV-1451N	137	RM-873	133
CG01021BMSA	148	G1348SA	148	PP5170	120	TV1	271	RM-883	133
CG0121CESA	204	G1351SA	148	R-17MIRAGE	139	TV2	274	RM-886	133
CG0123CESA	204	G1384SA	148	R-18	120	TV3	125	RM-887	133
CG0125CESA	204	G1388SA	148	R-19	136	TV4	279	RM-889	133
CG0143CESA	204	G1438SA	148	R-28B03	125	TVD21	116	RM-891	133
CG0175CESA	204	G1459CESA	148	R-29C13	108	WD-005	280	RM-892	133
CG0195CESA	204	G1572SA	148	RC-001C	185	SOKOL		RM-916 (TV)	133
CG0204CESA	204	G1577SB	148	RC-031R	230	DF-65	147	RM-932 (TV)	133
CG0207CESA	204	G1606SB	148	RC-0703	103	HR14	235	RM-934 (TV)	133
CG0251CESA	204	G1656CESA	148	RC-081F	126	K18F-C18	116	RM-936 (TV)	133
CG0265	148	GA0207JSA	148	RC-1420	219	KEX1D-C55	125	RM-938 (TV)	133
CG0292CESA	204	GA031WJSA	148	RC-2000	125	OST 1000	125	RM-940 (TV)	133
CG0293CESA	204	GA074WJSA	148	RC-2040	125	RM-943 (TV)	133	RM-946	133
CG0299CESA	204	GA133SB	148	RC-21	101	RM-955	133	RM-956	133
CG0299CESB	204	GA152WJSA	148	RC-2101MC	138	RC-FX41	125	RM-961 (TV)	133
CG0303CESA	204	GA160WJSA	148	RC-2140	125	TVD3	116	RM-966	133
CG0320CESA	204	GA188SA	148	RC-21A	101	SONY		RM-963 (TV)	133
CG0351CESA	148	GA204SA (TV/VCR)	148	RC-24B	139	RM-604	204	RM-972 (TV)	133
CG0412CESA	204	GA290WJSA	148	RC-300R	230	RM-604B	204	RM-980	259
CG0421CESA	204	GA296SB	148	RC-500	125	RM-604F	204	RM-C810	133
CG0454	204	GA297WJSA	148	RC-782	103	RM-605	204	RM-C813	133
CG0456	204	GA307SA	148	RC-810	138	RM-606	204	RM-ED005	133
CG0466CESB	148	GA307SB	148	RC-811	138	RM-606S	204	RM-ED006 (TV)	133
CG0483	148	GA339WJSA	148	RC-812	138	RM-609	204	RM-ED007	133
CG0488CESA	148	GA387WJSA	148	RC-813	138	RM-637C	133	RM-K1T	133
CG0488CESB	148	GA455WJSA	148	RC-815	156	RM-640	133	RMT-V155H (TV)	133
CG0488CESC	148	GA460WJSA	148	RC-816	156	RM-641A	133	RMT-V216B (TV)	133
CG0488CESD	148	GA472WJSA	148	RC-820	138	RM-642A	133	RM-W100	133
CG0488CSB	148	GA481WJSA	148	RC-830	138	RM-644	133	RM-Y119 (TV)	133
CG0489CESA	148	GA520WJSA	148	RC-930	219	RM-646	133	RM-Y126	248
CG0498CESA	148	GA544WJSA	148	RC-930W	219	RM-649	133	RM-Y183 (TV)	133
CG0508CESA	148	GA574WJSA	148	RC9820	243	RM-650	133	SPEKTR	
CG0517CESA	148	RC5010	148	RC-F01	103	RM-651	133	PAEX12D48C	138
CG0527CESA	148	RRMCG0007AJSA (TV)	148	RE2700A	125	RM-652	133	RC5840	125
CG0552CESA	148	RRMCG0063	204	RE2800	180	RM-653	133	TV1	268
CG0568	148	RRMCG0089AJSA	148	RH2910H	180	RM-654	133	START	
CG0570CESA	148	RRMCG0143CESA	204	RM-40	150	RM-655	133	05D5A	137
CG0579CESA	148	RRMCG0351CESB	148	SH-008	140	RM-656	133	LX3007	125
CG0585PESA	148	RRMCG0369AWSA (TV)	148	SJ47	199	RM-657	133	NP41	146
CG0594CESA	148	RRMCG0466CESB	148	STV-101M4	103	RM-658	133	NP41-A	146
CG0605CESA	148	RRMCG0483PESA	148	STV-1414	125	RM-661	133	P81	147
CG0617PESA	148	RRMCG0488CESA	148	STV-141M4	125	RM-661A	133	STASSFURT	
CG0618PESA	148	RRMCG0488CESB	148	STV-2024M4	125	RM-662	133	RCS 6280	218
CG0641CESA	148	RRMCG0489CESA	148	STV-2028M4	125	RM-663	133	RCS 6283	218
CG0682CESA	148	RRMCG0498CESA	148	STV-208	103	RM-664	133	RCS 9083	218
CG0719PESA	148	RRMCG0511CESA	148	STV-250M4	209	RM-665	133	TV 510	135
CG0730CESA	148	RRMCG0517CESA	148	STV-251M4	209	RM-668	133	TV 520	135
CG0739BMSA	148	RRMCG0568PESA	148	STV-281M4	209	RM-669	133	STINOL	
CG0755CESB	204	RRMCG0579CESA	148	STV-2905MULTI	125	RM-670	133	RC 9770 P	125
CG0755PESA	204	RRMCG0582	148	SW-009	126	RM-671	133	SUPER	
CG0755PESA/I	148	RRMCG0617PESA	148	TV1	230	RM-672	133	JV-LATV-6122-32	244
CG0777PESA	148	RRMCG0623CESA	148	TV2	126	RM-673	133		
CG0827CESA	148	RRMCG0628	148	TV3	196	RM-674	133		
		RRMCG0640	148	TV4	281	RM-676	133		
		RRMCG0641CESA	148	TVD-21	116				

Марка/модель ориг. пульта	Код
SUPER	
JX-2001E	277
JX-2001E-1	277
KR-04	253
KR-04A	253
KR-05	137
KR-08	266
KR-16A	282
PC AV TV	266
RC	266
TO-002B	137
THD-9080	254
TV1	244
TV2	137
TV3	255
TV4	161
TV5	244
TV6	244
SUPRA	
105-057H	125
105-188H	127
105-188Q	127
105-195N	118
105-198C	118
105-198K	118
105-198N	118
105-198W	125
105-209A	118
105-209F	125
1CE3	137
3F14-00034-843	125
3F14-00034-981	163
KT6957	197
PP5170	120
R-18A	120
R28A	136
R-29C13	108
R-33C	125
RC 9751M	125
RC-9820	243
RCK-144	101
RE2700A	125
RE2800	180
RM-101	101
RM-105	212
RM-107	163
RM-109	125
ST-20J17	125
ST21K22	141
ST29J40	125
TV2	196
TV-DVD6	287
VS-068A	125
TCL	
RC1153012	140
RC1153439	140
RC-2129MS	138
RC-55	138
RMB1X	140
RMB1X2	140
SH-07	140
TECHNO	
BT-0384A	101
BT-0451B	199
BT-0455T	199
RC-815	156
RC-816	156
TS-LCD-1535	179
WH-43D102	146
WS-178	264
TECKTON	
K320-22	270
RC-17	201
TL-20P1	122
TV1	182
TV2	182
TV3	269
TELEFUNKEN	
FB 0987	110
FB 110 EX	110
FB 1120	110
FB 1122	110
FB 1123	110
FB 1140	110
FB 1190	205
FB 120	110
FB 121	110
FB 123	110
FB 1290	205
FB 1310	202
FB 1330	190
FB 1331	190
FB 1341	110
FB 1345	190
FB 190	205
FB 190 VT	205
FB 290	205
FB 290 VT	205
FB 310	202
FB 330	190
FB 340	190
FB 345	190
FB 890 X	110
IMC 2	110
IMC 4	110
IR 1180 VT	202
M 9423	110

Марка/модель ориг. пульта	Код
TELEFUNKEN	
MB 100	121
RC 10	202
RC 1121	110
RC 1123	110
RC 1124	110
RC 1126 OZ	110
RC 1127	110
RC 1130	110
RC 1131	190
RC 1132	110
RC 1140	110
RC 1141	190
RC 1142	110
RC 1190 S	110
RC 12	110
RC 13	190
RC 1340	190
RC 1341	110
RC 1345	190
RC 1346	190
RC 1350	110
RC 1350	190
RC 1356	110
RC 1401	110
RC 1405	190
RC 1430	190
RC 3104 S	110
RCT 100	121
RCT 1140	110
RCT 2100	121
RCT 4000	121
RCT 5644	205
TC 1100 S	110
TC 1123	110
TC 93	110
TC 94	190
THOMSON	
925TX1025	109
BC1000 (TV)	121
HRC101	110
IG11	110
IG8	202
IMC10T	110
IMC3	110
IMC4	110
IMC500	110
IMC9T	110
M55	110
M58	110
M65	110
M70	110
MB101	121
MB105	121
MT82	110
RC1092S	110
RC111 TA1G	121
RC1113024	121
RC1994301 (TV)	121
RC2007S	110
RC2008S	110
RC2008S (TV)	224
RC3003S	110
RC3004S	110
RC400 X	110
RC4003X	110
RC5008M (TV)	224
RC6006M	121
RC8002NS (TV)	121
RC8004MS (TV)	121
RCG111TB1	242
RCR100TAL	242
RCR100TB1	242
RCR311 TGM1 (TV)	242
RCR315TA1	242
RCT100	121
RCT100A	121
RCT116TA1G	121
RCT20	110
RCT200	121
RCT2000	110
RCT2007	110
RCT2008S	110
RCT2010	110
RCT2020	110
RCT2070	110
RCT2075	110
RCT2100	121
RCT270S	110
RCT300	110
RCT3000	110
RCT3002	110
RCT3003	110
RCT3004	110
RCT3004S	110
RCT3006	110
RCT3016	110
RCT310	224
RCT311	121
RCT311 AA1 (TV)	121
RCT311 AC1 (TV)	121
RCT311 DA2 (TV)	121
RCT311 DA2R (TV)	121
RCT311 DBM1 (TV)	121
RCT311 SB1G (TV)	121
RCT311 TAM1 (TV)	121
RCT312	121
RCT313	121
RCT314	121
RCT315	121
RCT4000	121

Марка/модель ориг. пульта	Код
THOMSON	
RCT4003X	110
RCT4005S	110
RCT4005X	110
RCT401	121
RCT4100 (TV)	121
RCT4130 (TV)	121
RCT4130S (TV)	121
RCT4157S (TV)	121
RCT443MN1 (TV)	121
RCT4516	202
RCT500	110
RCT5000	110
RCT5000 (TV)	121
RCT501	110
RCT502	110
RCT5020	202
RCT5020S	202
RCT503	110
RCT5040S	202
RCT5050	202
RCT5070	110
RCT5121	202
RCT5121S	202
RCT5141	202
RCT5141S	202
RCT5440	202
RCT5603	202
RCT5611	202
RCT6000	110
RCT615 TCLM1 (TV)	121
RCT7000	110
RCT702	110
RCT8000	110
RCT8000P	110
RCT8004	110
RCT8004S	110
RCTK100	110
RCTK100-03	110
RCTM65	110
RCV100G	121
RCV100S	121
RCV300 (TV)	121
RCV400 (TV)	121
RCZ100TD1	242
SRC700C	110
SRC700T	110
ST185	110
ST85	110
TC415	110
TC460	202
TC4700	110
TC4702S	110
TC53	202
TC73	110
TC93	110
THC2	110
THC3	110
TI20	202
TI21	202
TI25	110
TI40	202
TI45	202
TI50	110
TV1	150
TOSHIBA	
2312-0876	204
2312-0895	204
CT-5626	204
CT-816	116
CT-830	116
CT-833	116
CT-841	116
CT-865	116
CT-893	116
CT-90046	116
CT-90089	116
CT-90093	116
CT-90119	116
CT-90126 (TV)	116
CT-90131	116
CT-90141 (TV)	116
CT-90142 (TV)	116
CT-90161	116
CT-90166	116
CT-90170	116
CT-90173	116
CT-90209	116
CT-90211	116
CT-90214 (TV)	116
CT-90229	116
CT-90239	116
CT-90253	116
CT-90272 (TV)	116
CT-90288 (TV)	116
CT-90298	116
CT-90326	116
CT-9107	116
CT-9108	116
CT-9117	116
CT-9123	116
CT-9128	116
CT-9129	116
CT-9141	116
CT-9143	116
CT-9149	116
CT-9165	116
CT-9176	116
CT-9178	116
CT-9184	116
CT-9185	116

Марка/модель ориг. пульта	Код
TOSHIBA	
CT-9186	116
CT-9187A	116
CT-9191	116
CT-9193	116
CT-9194	116
CT-9199	116
CT-9207	116
CT-923	204
CT-9230	116
CT-9231	116
CT-9233	116
CT-9234	116
CT-9268	116
CT-9289	116
CT-9292	116
CT-9293	116
CT-9294	116
CT-9296	116
CT-9321	116
CT-933 A	204
CT-9332	116
CT-9335	116
CT-9340	116
CT-935	204
CT-9357	116
CT-9369	116
CT-9381	116
CT-9384	116
CT-9385	116
CT-9386	116
CT-939 A	204
CT-9391	116
CT-9396	116
CT-9399	116
CT-9401	116
CT-9430	116
CT-9432	116
CT-9433	116
CT-9434	116
CT-9450	116
CT-9455	116
CT-9463	116
CT-9470	116
CT-9475	116
CT-9476	116
CT-9481	116
CT-9493	116
CT-9507	116
CT-9511	116
CT-9526	116
CT-9552	116
CT-957	116
CT-9573	116
CT-9574	116
CT-9580	116
CT-9581	116
CT-9623	116
CT-9626	116
CT-9639	116
CT-9640	116
CT-9673	116
CT-9678	116
CT-9684	116
CT-9712	116
CT-9732	116
CT-9736	116
CT-9763	116
CT-9768	116
CT-9782	116
CT-9785	116
CT-9787	116
CT-9818	116
CT-9840	116
CT-9843	116
CT-9851	116
CT-9856	116
CT-9879	116
CT-9880	116
CT-9881	116
CT-9914	116
CT-9922	116
CT-9975	116
CT-9992	116
DC-G1U	153
DT-2112	116
DT-2527	116
RC-32TR	299
SE-R0033 (TV)	116
SE-R0117 (TV)	116
SE-R0133 (TV)	116
VT-1420	153
VT-21FL3	128
VT-21FPR	251
VT-858F (TV)	116
VT-859G (TV)	116
WC-G1R	251
TRONY	
GRK34E-C32	116
GRK34F-C25	116
RC-811	138
RC-812	138
RC-820	138
RMB1X	150
TV1	137
TVD34	116
TVT	
49900011	220
HYF 09	138
RC 2206	130

Марка/модель ориг. пульта	Код
TVT	
RC 2894	220
RC 3400	111
RC 4	183
RC 500	125
RC 51321	135
RC 51331	135
RC 600	125
RC 61321	135
RC 613311	135
SOME MODELS	130
TV 510	135
TV 5199	186
TV 520	135
TV 5599	186
WTR 2008	125
ПДУ 2	183
VESTEL	
FH07	156
RC-1010	125
RC-1020	125
RC-1030	125
RC-1045	144
RC-1241	144
RC-1420	219
RC-1940	125
RC-2000	125
RC-2040	125
RC-2140	125
RC-2440	125
RC-2441	125
RC-3010	219
RC47B-07C	144
RC5010-11	144
RC-930	219
REM 132	125
SF-118A (TV)	125
SF-148	125
TV1	125
UKV 506	175
ZY16214 (TV)	144
VIEWSONIC	
RC00021	298
RC00071P	157
TV1	157
TV2	157
VITEK	
TFT1	250
TW711	137
VOLNA (ВОЛНА)	
HR 13	235
VR	