

Приложение IRC 122 F (версия 19.04.19 00:49)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 122 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 122 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 403
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 122 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
DM800 HD	SAT, STB, DVB	403
SAT-01	SAT, STB, DVB	402
URC-39730	SAT, STB, DVB	401

* По каталогу «IRC»

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 122 F

Кнопки пульта IRC 122 F	Код 401		Код 402		Код 403	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD						
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO			
VIDEO ; SYS	VIDEO					
■ ; ZOOM	LAME! ; ZOOM					
▼ ; TV	TV		TV		TV	
□ ; ↗						
■ ; LOCK						
▲ ; FAV						
∅	∅		∅		∅	
AV						
✳	✳		✳		✳	
MENU	DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	HELP ; EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲	
▲	▲		▲	<	▲	
OK	OK		OK		OK	
▶	▶		▶	>	▶	
▼	▼		▼		▼	
* ; SETUP			PVR		PVR	
J ; TITLE	RADIO		RADIO		RADIO	
■	TEXT		TEXT		TEXT	
GUIDE			HELP			
∅						
□						
RED ; ●	RED		RED	REC	RED	●
GREEN ; ►	GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◄	YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE		BLUE		BLUE	
INFO			INFO		INFO	
VOL -	VOLUME -		VOLUME -		VOLUME -	
VOL +	VOLUME +		VOLUME +		VOLUME +	
CH V ; ►►	BOUQUET -		BOUQUET V		BOUQUET -	
CH A ; ►►	BOUQUET +		BOUQUET A		BOUQUET +	
+ ; SAT	<		<		<	
CLEAR ; X	>		>		>	
◀ ; ◉			◀		◀	
▶ ; i			▶		▶	
► ; ?			►		►	
■ ; ☰			■		■	
■ ; ☱			■		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	