

Приложение IRC 125 F (версия 18.03.01 22:10)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 125 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 125 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 125 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
HD 5000	SAT, STB, DVB	401
HR-A409	SAT, STB, DVB	401
HSP-A409AA	SAT, STB, DVB	401
K200	SAT, STB, DVB	401
K230	SAT, STB, DVB	401
KCF-SA700PCO	SAT, STB, DVB	401
KOR-4602A	SAT, STB, DVB	401
URC-6022X	SAT, STB, DVB	402

* По каталогу «IRC»

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 125 F

Кнопки пульта IRC 125 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TV/RADIO		PROMO VIDEO	
AUDIO ; NICAM	A.LANG ; AUDIO		LNG	
VIDEO ; SYS	P.STD		φ ; VIDEO	
■ ; ZOOM	P.SIZE			
▼ ; TV	TV/RADIO		PROMO TV	
□ ; ⇔	A.L/R			
■ ; LOCK				
▲ ; FAV		★ ; FAV		
○	○ ; STAND BY		○	
AV	TV/STB			
🔇	MUTE ; ⚡ ; 🔊			
MENU	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	
▲	▲		▲	
▲	▲ ; ⇠		▲	
OK	OK		OK	
▶	▶ ; ►		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	OPT ; DISPLAY		◊	
♪ ; TITLE	MEDIA ; REC. LIST		RADIO	
■	TEXT		♫ ; GAMES	
GUIDE	EPG ; GUIDE		≡ ; TV GUIDE	
○	SLEEP	○		
□	SUB-T	SUB-T	+	
RED ; ●	RED; SUB-T; □	●	RED	R ; REC
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN	
YELLOW ; ⇠	YELLOW ; ○		YELLOW	
BLUE ; ►►	BLUE ; INFO ; i	►►	BLUE	
i	INFO ; i		i	
⟳	RECALL ; BACK		⟳	
VOL -	VOLUME - ; VOL -			
VOL +	VOLUME + ; VOL +			
CH V ; ⇠	CHANNEL ▼ ; CH ▼	◀ ; ⇠	CH -	
CH A ; ►►	CHANNEL ▲ ; CH ▲	→ ; ►►	CH +	
± ; SAT	REPLAY			
CLEAR ; X	SKIP			
◀ ; ●	◀ ; ○		◀ ; REW	
▶ ; i	▶		▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶ ; C		▶▶ ; FF	
■ ; ✎	■		■ ; STOP	
■■ ; ⏸	■■ ; PAUSE		■■ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	