

Краткое приложение IRC 139 F (версия 22.12.18 22:33)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 139 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 139 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 139 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
KRC-6163CR	TV	101
RC200	TV	102

Функции кнопок пульта IRC 139 F

Кнопки пульта IRC 139 F	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	MTS			
AUDIO ; NICAM	S.SELECT		I/II	
VIDEO ; SYS	ARC			
■ ; ZOOM	P.SIZE			
▼ ; TV	TV		TV	
□ ; →	PIP	STORE	AUTOSCAN	
■ ; LOCK	STILL	AUTO	AUTO	
▲ ; FAV	P.INPUT			
○	POWER		POWER	
AV	SOURCE		SOURCE	
🔇	MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU	
EXIT	SWAP		EXIT	
▲	P + ▲		CH ▲	
▲	VOL - ▲		VOL ▲	
OK	ENTER		MENU	
▶	VOL + ▶		VOL ▶	
▼	P - ▼		CH ▼	
* ; SETUP	PSM			
♪ ; TITLE	SSM			
■	TTX ON		■	
GUIDE	P.POSITION			
○	SLEEP			
□	MIX	■	■	
RED ; ●	RED	—	RED	
GREEN ; ▶	GREEN	—	GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▷	BLUE		BLUE	
■	DISPLAY		DISPLAY	
CD	LAST			
VOL -	VOL - ▲		VOL ▲	
VOL +	VOL + ▶		VOL ▶	
CH V ; ◀◀	P - ▼		CH ▼	
CH A ; ▷▷	P + ▲		CH ▲	
- ; SAT	FLOF LIST			
CLEAR ; X	UPDATE	■	■	
◀ ; ○	TIME			
▶ ; I	INDEX	■	■	
▶ ; ?	REVEAL	■	■	
■ ; ≡	HOLD	■	■	
■ ; ♦	SIZE	■	■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	