

Краткое приложение IRC 147 F (версия 22.12.18 22:42)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 147 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 147 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 147 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC1260	SAT, STB, DVB	401
SAT-01	SAT, STB, DVB	402

Функции кнопок пульта IRC 147 F

Кнопки пульта IRC 147 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD				
AUDIO ; NICAM	RED ; AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	PAL/NTSC		ZOOM	
■ ; ZOOM			TV/RADIO	
▼ ; TV				
□ ; →	UHF			
■ ; LOCK	AUDIO R/L ; □		FREEZE	
▲ ; FAV	FAV		FAV	
○	○		○	
AV	AUX IN ; TV/AV			
◀	◀		◀	
MENU	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	
▲	▲		▲ ; CH+	
◀	◀		◀ ; V-	
OK	OK		OK	
▶	▶		▶ ; V+	
▼	▼		▼ ; CH-	
* ; SETUP			ADD	
♪ ; TITLE	TV/RADIO ; □/♪		TV/RADIO	
TEXT	TEXT ; □			
GUIDE	GUIDE ; EPG			
○				
□	TEXT ; □			
RED ; ●	RED ; AUDIO		RED ; AUDIO	
GREEN ; ▶▶	GREEN ; POSITION.		GREEN ; □	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW ; TEXT; □		YELLOW ; LANG.	
BLUE ; ▶▶	BLUE ; AUD.R/L; □		BLUE ; AUTOSCAN	
□	INFO		INFO	
□	RECALL ; □		□	
VOL -	◀		◀ ; V-	
VOL +	▶		▶ ; V+	
CH V ; ▲▲	▼		▼ ; CH-	
CH A ; ▲▲	▲		▲ ; CH+	
± ; SAT	SAT		SAT	
CLEAR ; X				
◀◀ ; ○	◀◀			
▶ ; ■	FREEZE ; ▶ ▶			
▶ ; ?	▶			
■ ; ■				
■ ; ♪	FREEZE ; ▶ ▶			
■ ; ♪				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	