

Краткое приложение IRC 194 F (версия 22.12.19 00:12)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 194 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 194 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 194 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
128	SAT, STB, DVB	402
128A	SAT, STB, DVB	402
GF-1341	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 194 F

Кнопки пульта IRC 194 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		PGUP	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	QUALITY		QUALITY	
■ ; ZOOM			OK ; □	
▼ ; TV	◀◀		PGDN ; PIG	
□ ; →		MAIL		
■ ; LOCK				
▲ ; FAV	FAV		FAV	
○	○	STANDBY ; POWER		
AV	TV/SAT		F2 ; TV/SAT ; TV	
※	※		MUTE	
MENU	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	OK		OK ; □	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	TV/RA			
♪ ; TITLE		F1 ; TV/RADIO		
■	TXT		TXT	
GUIDE	EPG		EPG	
○			F3 ; PGUP	
RED ; ●	RED ; TV/SAT		RED ; TXT	
GREEN ; ▶▶			GREEN; LIST; PGDN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW ; EPG		YELLOW ; EPG	
BLUE ; ▶▶	BLUE ; SAT		BLUE ; INFO	
INFO			INFO	
RECALL			RECALL	
VOL -	◀		◀	
VOL +	▶		▶	
CH V ; ▶▶	▼	◀◀	▼	
CH A ; ▶▶	▲	▶▶	▲	
- ; SAT	SAT		TV/RADIO ; SAT	
CLEAR ; X				
◀◀ ; ○				
▶ ; !				
▶▶ ; ?				
■ ; *				
II ; ♪	PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	