

Краткое приложение IRC 203 F (версия 22.12.19 00:30)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 203 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 203 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 203 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
HOF-X-SM35N	SAT, STB, DVB	401
HTS-0304	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 203 F

Кнопки пульта	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▲	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS	NTSC/PAL	
■ ; ZOOM		
▼ ; TV	▼	
□ ; →		
■ ; LOCK		
▲ ; FAV	FAV	
○	○	
AV		
※	※	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP		
♪ ; TITLE	♪	
■	TEXT	
GUIDE	GUIDE	
○		
□		
RED ; ●	RED ; F1	
GREEN ; ▶	GREEN ; F2	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; F3	
BLUE ; ►	BLUE ; F4	
■	■	
CD	LAST	
VOL -	VOL ◀	
VOL +	VOL ▶	
CH V ; ▲	CH ▼	
CH A ; ▼	CH ▲	
- ; SAT	SAT	
CLEAR ; X		
◀ ; ○		
▶ ; □		
► ; ?		
■ ; ■		
■ ; ♪	PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	