

Краткое приложение IRC 205 F (версия 22.12.19 00:34)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 205 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 205 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 205 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC0347	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 205 F

Кнопки пульта IRC 205 F	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▲	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS	SIG ; SIGNAL	
■ ; ZOOM		
▼ ; TV	▼	
□ ; ⇨		
■ ; LOCK		
▲ ; FAV	FAV	
⊖	⊖	
AV		
⏪	⏪	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲ ; CH ▲	
◀	◀ ; VOL ◀	
OK	OK	
▶	▶ ; VOL ▶	
▼	▼ ; CH ▼	
* ; SETUP		
♪ ; TITLE	TV/RADIO	
■	TTX. ; EPG	
GUIDE	EPG	
⊖		
■	SUB	
RED ; ●	RED ; SUB	
GREEN ; ■▶	GREEN	
YELLOW ; ◀■	YELLOW	
BLUE ; ▶■	BLUE	
■	INFO ; i	
↺	LAST ; ↺	
VOL -	◀ ; VOL ◀	
VOL +	▶ ; VOL ▶	
CH V ; ⏪	▼ ; CH ▼	
CH ▲ ; ⏩	▲ ; CH ▲	
+ ; SAT	S.L. ; SAT	
CLEAR ; X		
◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ⏸	PAUSE	
; ⏸		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	