

Краткое приложение IRC 211 F (версия 22.12.19 00:41)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 211 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 211 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 211 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
SRC808RU	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 211 F

Кнопки пульта	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	◀ ; ВВЕРХ	
AUDIO ; NICAM	▶	
VIDEO ; SYS	⦿ ; ИГРЫ	
■ ; ZOOM	♀ ; ПОИСК	
▼ ; TV	▶▶ ; ВНИЗ	
□ ; →	↗ ; СИМВ	
■ ; LOCK		
▲ ; FAV	▼ ; ЛЮБИМ	
○	○ ; ВКЛ	
AV	ВЫБР	
※	※	
MENU	УСТ	
EXIT	← ; УДАЛ	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	ТВ	
♪ ; TITLE	ПВМ	
■	КИНО	
GUIDE	■ ; ГИД	
○	VOD	
□	ТИТР	
RED ; ●	RED ; F2	
GREEN ; ▶	GREEN ; F1	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; F3	
BLUE ; ▶▶	BLUE ; F4	
■	ИФО	
○	○ ; ВЫХОД	
VOL -	◀-	
VOL +	▶+	
CH V ; ◀◀	• -	◀ ; ВВЕРХ
CH A ; ▶▶	• +	▶▶ ; ВНИЗ
- ; SAT	-/-	
CLEAR ; X		
◀ ; ○	◀ ; НАЗАД	
▶ ; I	▶ II ; ИГР/ПАУЗА	
▶ ; ?	▶ ; ВПЕРЕД	
■ ; *	■ ; СТОП	
II ; ♦	▶ II ; ИГР/ПАУЗА	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	