

# Приложение IRC 231 F (версия 18.11.07 12:44)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 231 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 231 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 231 F

### Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
ASA-47B1	SAT, STB, DVB	402
ASA-47B2	SAT, STB, DVB	402
ASD20120229	SAT, STB, DVB	402
HOF47A2	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 231 F

Кнопки пульта IRC 231 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE ▲		PG UP	
AUDIO ; NICAM	L/R		LANG	
VIDEO ; SYS	PURPLE		F1	
■ ; ZOOM	ORANGE		F2	
▼ ; TV	PAGE ▼		PG DN	
□ ; ↻			F3	
■ ; LOCK			F4	
▲ ; FAV			F5	
○	○		○	
AV			F6	
⏸	MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU	
EXIT	←			
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	OK		OK	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	HOME		HOME	
♪ ; TITLE	BACK			
■	KEYB			
GUIDE	HELP			
⊕				
⊖			SUBT	
RED ; ●	RED ● ; REC		RED ●	
GREEN ; ▸	GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▸	BLUE		BLUE	
⊞				
↺ ; CH RTN	Ω ; CH RTN		LAST CH	
VOL -	VOLUME -		VOL -	
VOL +	VOLUME +		VOL +	
CH √ ; ◀◀	CHANNEL - ◀◀		CH - ◀	
CH ▲ ; ▶▶	CHANNEL + ▶▶		CH + ▶	
⊞ ; SAT	*		◀	
CLEAR ; X	#		▶	
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀	
▶ ; i	▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶	
■ ; ✕	■		■	
; ⊕				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	