

Краткое приложение IRC 234 F (версия 22.12.19 01:11)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 234 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 234 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 234 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC37	SAT, STB, DVB	401
SAT-01	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 234 F

Кнопки пульта IRC 234 F	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE ▲ ; PGUP	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS	GROUP	
■ ; ZOOM	EXIT ; EXIT/ZOOM	
▼ ; TV	PAGE ▼ ; PGDN	
◀ ; ⏪		
⏸ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	⏻ ; STANDBY	
AV	STB/TV ; SAT/TV	
⏸	⏸ ; MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT ; EXIT/ZOOM	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK ; LIST	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP		
♪ ; TITLE		
■	TEXT	
GUIDE	EPG	
⏻		
■	SUBT	
RED ; ●	RED ; UHF ; AUDIO	
GREEN ; ■▶	GREEN ; AUDIO	
YELLOW ; ■◀	YELLOW ; PAUSE	
BLUE ; ■▶	BLUE ; RECALL	
■	INFO ; i	
↺	RECALL	
VOL -	VOL ▼	
VOL +	VOL ▲	
CH V ; ■◀	CH ▼	
CH A ; ■▶	CH ▲	
+ ; SAT	UHF ; SAT	
CLEAR ; X		
◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ■		
; ⏸	PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	