

Краткое приложение IRC 248 F (версия 22.12.19 01:20)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 248 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 248 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 248 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
WH 101221	SAT, STB, DVB	401
WH 101221A	SAT, STB, DVB	402

Функции кнопок пульта IRC 248 F

Кнопки пульта IRC 248 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		▶▶	
AUDIO ; NICAM			ЯЗЫК	
VIDEO ; SYS	* ; ☰			
☒ ; ZOOM	АНОНС			
▼ ; TV	◀◀		◀◀	
☒ ; ➔	Интернет ТВ			
☒ ; LOCK	КЛАВ.			
▲ ; FAV		*		
⊕	⊕		⊕	
AV	ПК		A/V	
🔇	🔇		🔇	
MENU	МЕНЮ		МЕНЮ	
EXIT	ВЫХОД		ВЫХОД	
▲	▲ ; Р+		▲ ; Р+	
◀	◀		◀ ; V-	
OK	OK		OK	
▶	▶		▶ ; V+	
▼	▼ ; Р-		▼ ; Р-	
* ; SETUP	В ЭФИРЕ		ПАНЕЛЬ	
♪ ; TITLE	ЯЗЫК		ИПП	
☒	АРХИВ		АРХИВ	
GUIDE	ИПП		ПК	
⊕	СОВЕТНИК		СОВЕТНИК	
☒	ПАНЕЛЬ		КЛАВ.	
RED ; ●	RED ; iTV	R ; ЗАПИСЬ	RED ; i	R ; ●
GREEN	GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; WEB	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE	
☒	ИНФ		ИНФ	
☒	УДАЛ.			
VOL -	◀-		◀ ; V-	
VOL +	◀+		▶ ; V+	
CH V ; ◀◀	▼ ; Р-	◀◀	▼ ; Р-	◀◀
CH A ; ▶▶	▲ ; Р+	▶▶	▲ ; Р+	▶▶
– ; SAT	A/a		A/a	
CLEAR ; X			УДАЛ.	
◀◀ ; ☰	◀◀		◀◀	
▶ ; i	▶		▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶	
☒ ; ☒	☒		☒	
☒ ; ☓	☒		☒	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	