

Приложение IRC 252 F (версия 18.03.12 01:45)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 252 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 252 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 404
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 252 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
BD PRIME 3.0	SAT, STB, DVB	404
HD BASE 3D	SAT, STB, DVB	402
HD CONNECT	SAT, STB, DVB	403
HD MAX	SAT, STB, DVB	402
HD NEO 4K T2	SAT, STB, DVB	403
JJ-N26	SAT, STB, DVB	401
JX-1226A	SAT, STB, DVB	402

Функции кнопок пульта IRC 252 F

Кнопки пульта IRC 252 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶ ; PG+				▶▶		▶▶ ; NEXT	
AUDIO ; NICAM			AUDIO		◀▶ ; AUDIO		◀▶ ; AUDIO	
VIDEO ; SYS			ANGLE ; ROTATE					
⊞ ; ZOOM			⊞ ; ZOOM		ZOOM ; ⬆		⊞ ; ZOOM	
▼ ; TV	⏪ ; PG-		TV		⏪		⏪ ; PREV	
🔒 ; LOCK			☑ ; MODE		SEARCH		? ; SEARCH	
▲ ; FAV			▲		↵		▲	
⊙	⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙	
AV			☑ ; MODE		MODE		☑ ; MODE	
🔇	🔇		🔇 ; MUTE		🔇		🔇	
MENU	☰ ; MENU POP UP		POP UP MENU		☰ ; POP UP MENU		☰ ; POP UP/MENU	
EXIT	CLEAR ; ←		↵ ; RETURN		↵ ; RET.		↵ ; RETURN	
▲	▲ ; CH +		▲		▲		▲	
◀	◀ ; V-		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶ ; V+		▶		▶		▶	
▼	▼ ; CH -		▼		▼		▼	
⚙ ; SETUP	TOP MENU ; ⏏		SETUP		SETUP		⚙ ; SETUP	
📄 ; TITLE	SELECT ; CAP/NUM		SELECT		⬆ ; TOP MENU		URL ; TOP MENU	
📄			TOP MENU		SELECT			
GUIDE			? ; SEARCH ; Q					
⊙			⊙					
📄			SUBTITLE		*** ; SUBTITLE		☑ ; SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; A	● ; REC	RED ; A	● ; REC	RED ; A	● ; REC	RED ; A	
GREEN ; ▶▶	GREEN ; B		GREEN ; B		GREEN ; B		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; C		YELLOW ; C		YELLOW ; C		YELLOW ; C	◀ ; SLOW REW
BLUE ; ▶▶	BLUE ; D		BLUE ; D	▶▶ ; SLOW	BLUE ; D		BLUE ; D	▶▶ ; SLOW FWD
ⓘ	i ; INFO		i ; INFO		i ; INFO		i ; INFO	
↵	↵ ; RETURN		↵ ; RETURN		⊞ ; PORTAL ; ⌂		↵ ; RETURN	
VOL -	◀ ; V-		V-		V-		V-	
VOL +	▶ ; V+		V+		V+		V+	
CH V ; ⏪	▼ ; CH -	⏪ ; PG-	P -	⏪ ; PREV	P -	⏪	P -	⏪ ; PREV
CH A ; ▶▶	▲ ; CH +	▶▶ ; PG+	P +	▶▶ ; NEXT	P +	▶▶	P +	▶▶ ; NEXT
± ; SAT			URL				CAP/NUM ; SELECT	
CLEAR ; X	CLEAR ; ←		← ; CLEAR		← ; CLEAR		← ; CLEAR	
⏪ ; ●	⏪		⏪ ; REV		⏪		⏪ ; REV	
▶ ; i	▶▶		▶ ; PLAY		▶▶		▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶ ; FWD		▶▶		▶▶ ; FWD	
■ ; ⌘	■		■ ; STOP		■		■ ; STOP	
⏸ ; ⏏	⏸		⏸ ; PAUSE		⏸		⏸ / ▶ ; PAUSE/STEP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	