

# Краткое приложение IRC 254 F (версия 22.12.19 01:24)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 254 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 254 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 254 F**

### Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
ZLE-S36K-4	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 254 F

Кнопки пульта	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▲ ; PAGE UP	
AUDIO ; NICAM	◀?	
VIDEO ; SYS	▣ ; PIP S.LIST	
■ ; ZOOM	V.FORMAT	▣ ; PIP SWAP
▼ ; TV	▼ ; PAGE DOWN	
□ ; ▷	□ ; PIP	
■ ; LOCK	✓	
▲ ; FAV	FAV	▲ ; PLAY LIST
○	○	
AV	TV/SAT	
■	■	
MENU	■ ; MENU	
EXIT	■ ; EXIT	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	RESOLUTION	
♪ ; TITLE	TV/RAD ; TV/RADIO	
■	■ ; TELETEXT	
GUIDE	■; EPG	
○	SLEEP	
□	□ ; SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; □	●
GREEN ; ▶	GREEN ; □	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ▵?	
BLUE ; ▶	BLUE ; 88	
■	○ ; INFO	
○	○ ; RECALL	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ◀◀	CH ▼	◀
CH A ; ▶▶	CH ▲	▶
± ; SAT	SAT	
CLEAR ; X	UHF	
◀◀ ; ○	◀◀	
▶ ; □	▶ ; □	
▶▶ ; ?	▶▶	
■ ; ±	■	
■■ ; 0	■■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	